



ミニ スマート Wi-Fi プラグの初期設定

- ① App Store または Google Play から
アプリ「Kasa for Mobile」をダウンロードします。



またはQR
コードを
スキャン



- ② ご利用のモバイルデバイスを **2.4GHz Wi-Fi** に接続します。
注：このスマートプラグは2.4GHzのみに対応しています。



- ③ Kasaアカウントを作成します。このアカウントを作成することで遠隔での操作や設定変更を行う事が可能となります。
注：アプリ「Kasa」を起動し、利用規約 と プライバシーポリシーをよく読み同意していただける場合はサインアップをしてください。



- ④ (+) アイコンをタップし、アプリに表示される手順に従ってミニ スマートWi-Fiプラグをご自宅のWi-Fiに接続します。



- ⑤ 「端末」という画面で、デバイスを選択するとコントロールしている端末の画面が開きます。遠隔操作を有効化するためには、画面右上にある ≡ アイコンをタップし「遠隔操作」を有効にします。そのほかにもアプリにスケジュール・タイマー・シーン等の機能を設定することも可能です。



ON 入 OFF 切

注：仕様は予告なしに変更されることがあります。説明の中で使用しているアプリの画像は実際のKasaと異なる場合がある為アプリ内で表示される手順に従って設定をしてください。

ミニ スマートWi-Fiプラグ



○ 押すとソケットのON/OFFが切り替わります。

LEDがオレンジ色と青色で交互に点滅するまで5秒間押し続けて、アプリのオンボードプロセスを開始します (SoftAP)。

LEDがオレンジ色と青色で交互に点滅するまで10秒間押し続けると、スマートプラグが初期化(リセット)されます。

LED オレンジ色と青色の点滅: アプリのオンボーディングプロセス (SoftAP) が開始されました。

対応可能な負荷の一例:

デスクライト: 最大196 W

LCD: 最大270 W

加湿器: 最大260 W

青色に素早く点滅: Wi-Fiに接続試行中

青色に点灯: Wi-Fiに接続完了

オレンジ色に素早く点滅: 工場出荷時の状態に初期化

オレンジ色に点灯: 初期化中・再起動中・Wi-Fi接続なしの状態

消灯: スマートプラグの電源がオフ

トラブルシューティング

1. スマートプラグでどのようなデバイス进行操作する事が出来ますか？

スマートプラグの仕様に従い、ライト・加湿器・などの小型の機器のオン/オフ操作が可能です。

2. アプリ「Kasa」からデバイスの電源の入/切が切り替えられないときはどうすればいいですか？

- ・ スマートプラグに接続されているデバイスの電源が入っていることを確認してください。
- ・ アプリ「Kasa」のリモートコントロール機能が有効になっていることを確認してください。有効になっていなければ外出先から自宅のデバイスの操作が出来ません。

3. LEDがオレンジ色に点灯している時はどうすればいいですか？

オレンジ色に点灯するLEDはインターネット接続がない事を表しています。以下のトラブルシューティングを行ってください。

- ・ ネットワーク接続を確認してください。
- ・ 電子レンジ・コードレス電話・モーターを使用する機器などが無線信号の干渉を引き起こしている可能性があります。
- ・ アプリのオンボードプロセスを再度行ってください。
- ・ スマートプラグを初期化をして、再度設定を行ってください。

4. Amazon Echoとのペアリング(同期)はどのように行えばよいですか？

www.tp-link.com/jp/faq-944.html をご覧いただくか、アプリ「Kasa」のヘルプからペアリングの説明をご覧ください。



サポート

www.tp-link.com/jp/support

安全上のご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
- ・お使いになる人や他の人への危害、および自他問わず財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ・もしも誤った取扱いをした場合には危険を生ずる恐れがありますが、その程度を右記の区分で示します。
- ・危険の内容を下記の記号で表しています

警告

誤った取扱いをすると、死亡や重傷または物的損害が発生する可能性がある。

注意

誤った取扱いをすると、軽傷または物的損害が発生する可能性がある。

記号	危害・損害レベル	内容説明
	禁止	してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	指示	必ず守っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	警告・注意	警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。

警告



アウトレットには、電気ストーブ・電熱器・扇風機など、無人で稼働した時に、火災・感電・傷害の危険を生ずるおそれのある電気器具・機器類は接続しないで下さい。

警告



本製品に接続した電気器具・機器類の突然の稼働によって傷害の生ずるおそれがある場合、および周囲が発火するおそれがある場合は、本製品への接続を禁止します。



事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼働によって感電や傷害の危険のおそれのある電気器具・機器類の接続を禁止します。

 **警告**



禁止

サービスコンセント付き流し元灯・サービスコンセント付き足元灯・ファン付照明器具・固定されていない庭園灯器具・屋内用の壁付形で、壁面から突出しており、ランプが露出している照明器具・充電部を露出している照明器具の接続禁止。

 **警告**



厳守

通信回線の故障などにより遠隔制御が行えなくなった場合でも安全状態が維持される、連続運転可能な電気器具・機器のみを接続してください。

 **警告**



厳守

機器の近傍にいる人が危険を感じた場合に、機器を容易に停止できるよう、本製品は、本製品に接続する機器の近傍に設置し、かつ、本製品のコンセント口から機器の AC コードを容易に取り外せる状態を保ってください。本体プラグは遮断デバイスとして容易に操作できるようにしておかなければならない。

 **警告**



厳守

接続される機器の安全性に関しては、接続される機器の USB 等のアウトレットにも遠隔操作によって危険がないことを確認して下さい。

 **警告**



厳守

ランプが露出しない照明器具を接続する場合、必ず接続する照明器具の取扱説明書に従ってください。