

# 中継器のファームウェアのアップグレードの方法

## 注意:


- アップグレードの前に、ご利用の TP-Link 製品のハードウェア バージョンを確認してください。異なるバージョン向けのファームウェアを適用すると故障の原因となり、保証の対象外となります。



RE305(JP) <b>V1</b> 171115		
公開日: 2017-11-15	言語: 多言語	ファイルサイズ: 5.45MB
部分的変更・修正点	バグの修正: WPA2のセキュリティ問題(KRACKs)に対する修正を行いました。	

- TP-Link の HP からファームウェアをダウンロードしたら、**ファイルの展開には WinZIP や WinRAR といったソフトウェアをご利用ください。**
- 有線接続が出来ないコンピューターしか無い場合を除き、ファームウェアのアップグレードは決して Wi-Fi 接続で行わないでください。
- アップグレード中は決して電源のオフやコンセントからケーブルを抜かないでください。
- ファームウェアアップグレードを行うと中継器が初期化される場合がございますので、事前に設定の保存をお勧めいたします。

**ステップ 1** <http://tplinkrepeater.net> とブラウザのアドレスバーに入力をして TP-Link 製品にログインをします。



**ステップ 2** システムツール ->ファームウェアアップグレードを開き**参照** ボタンをクリックしダウンロード・展開をした **XXXX.bin** ファイルを選択します。



ステップ3 アップグレードボタンをクリックすると、中継器は自動的に再起動のうえファームウェアをアップグレードします。このプロセスには3分程度かかります。



ステップ4 ステータス を開きファームウェアがアップグレードされたかを確認します。

ステップ5 アップグレード後、必要に応じてバックアップの復元や再設定を行ってください。