

## מתחילים

הורידו את יישום TP-Link Deco מחנות App Store או מחנות Google Play. היישום ידריך אתכם במהלך ההתקנה.



## מצב נורת חיווי

לכל Deco יש נורת חיווי שצבעה משתנה בהתאם למצב. ראו פירוט מטה.

מצב Deco	נורת לד
במהלך איפוס	צהוב מהבהב
נדלק	צהוב קבוע
מוכן להגדרה	כחול מהבהב
מוגדר	כחול קבוע
במהלך שדרוג קושחה	ירוק מהבהב/לבן מהבהב
רשום והכל תקין	ירוק קבוע/לבן קבוע
מנותק מה- Deco הראשי	אדום מהבהב
ישנה בעיה	אדום קבוע

## זקוקים לעזרה?

לשאלות ותשובות נפוצות ותמיכה טכנית, אנא היכנסו לאתר <https://www.tp-link.com>

או גללו ימינה ביישום בעמוד הראשי ובחרו Help בתפריט.