


設定のまえに

- モデムの電源を抜いておいてください。
- ルーターを水平に設置して、アンテナを立ててください。

ハードウェアの接続

マンションなどのモデムがないタイプの回線をご利用の場合は、直接壁面の端子とWANポートをLANケーブルで接続し、ステップ3と4を行ってください。



注意1: 2.4GHz LED と 5GHz LED が点灯しない場合はWPS/Wi-Fiボタンを2秒以上長押しをして、LEDが点灯するかをご確認ください。
注意2: インターネットLEDがオレンジに点灯している場合は初期設定を再度行ってください。フレッツ光の場合はFAQ(よくある質問)のQ2をご覗ください。

ネットワークの設定

方法1: Tetherアプリを使用する

- Tether アプリをダウンロードします。



2. Tether アプリ上部の+をタップし、ルーター > 無線LANルーターを選択し手順に沿って初期設定を行ってください。



これで完了です!

初期設定完了後にTP-Linkクラウドに登録することで便利な機能が利用できるようになります。

方法2: ウェブブラウザを使用する

- ルーターと、パソコンやスマートフォンをWi-FiかLANケーブルで接続します。
接続するWi-Fiの名前(SSID)とパスワードはルーター底部のラベルに印刷されています。



2. ウェブブラウザを起動しアドレスバーに <http://tplinkwifi.net> or <http://192.168.0.1> と入力し、管理用のパスワードを作成してください。
注意: パスワード作成画面が開かない場合は、よくある質問(FAQ)のQ1をご覗ください。



3. 手順に沿ってインターネット接続の設定とTP-Linkクラウドの設定(オプション)を行ってください。

これで完了です!

ボタンの説明

WPS/Wi-Fi ボタン

1秒ほど押し続けるとWPSが起動するので、
パソコンやスマートフォンのWPSボタンを押して下さい。
2秒以上押し続けるとルーターのWi-Fi機能のオン/オフを切り替えます。

Reset ボタン

すべてのLEDが点灯するまで押し続けるとルーターがリセット(初期化)されます。

LEDボタン

このボタンを1秒長押しすると、ルーターのLEDのオン/オフを切り替えます。

USBポートの用途

USBポートを使用してファイルの共有がかんたんに行えます。USBポートの利用については <https://www.tp-link.com/app/usb> をご覧ください。

 ローカルストレージ共有
ルーターに接続している端末で、USB ドライブ内のファイルを共有する事が出来ます。

 メディアサーバー
パソコンやスマートフォンアプリで、USB ドライブ内の音楽や動画を再生します。

 リモートアクセス
外出先からUSB ドライブにアクセス可能です。

 設定や問題が発生した場合は、
FAQやサポートまでお問い合わせ下さい。
<https://www.tp-link.com/support/>



FAQ(よくある質問)

Q1. ルーターの管理画面が開けないときは

- パソコンやスマートフォンが静的(固定)IPアドレスを使用している場合はIPアドレスを自動取得する設定(DHCP)に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net>とアドレスバーに正しく入力されているかをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1>か<http://192.168.1.1>でもお試しください。
- 他のウェブブラウザか、各ブラウザのプライベートブラウズ機能をご利用ください。
- ルーターを再起動してからお試しください。
- ネットワークアダプターを一旦無効化し、再度有効にしてからお試しください。
- スマートフォンで管理画面が開けなかったり、Tetherでデバイスを認識しない場合は、いったん機内モードに切り替えてから再度Wi-Fiをオンにしたうえでお試しください。設定完了後に機内モードをオフにしてください。

Q2. インターネットに接続できないときは

- パソコンとモ뎀を直接LANケーブルで接続し、インターネットに接続が出来るかを確認してください。問題がある場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインをして、**基本 > ネットワークマップ**を開きインターネットIPアドレスが正しく取得できているかを確認してください。0.0.0.0等の場合は配線を確認するかクイックセットアップを再度行ってください。
- ルーターを再起動してからお試しください。
- フレッツ光回線でインターネットのLEDがオレンジ色に点灯している場合はインターネット接続タイプをPPPoEに設定し、ご利用のプロバイダーの認証情報を入力してください。入力内容がわからない場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。

Q3. ルーターのパスワードを忘れてしまったら

- パスワードを変更していない場合は底部のラベルをご覧ください。
- LAN ケーブルで直接ルーターとパソコンを繋ぎ、管理画面(<http://tplinkwifi.net>)にアクセスします。**基本 > ワイヤレスを開き**パスワードを確認するか、変更をしてください。

Q4. 管理画面のパスワードを忘れてしまったら

- TP-Link IDでログインをしている場合はログインページのパスワードをお忘れの場合をクリックしてパスワードをリセットします。
- そうでない場合は背面のResetボタンをLEDがすべて点灯するまで長押しをして初期化をから再設定をしてください。

かんたん設定ガイド



AX3000 ギガビット Wi-Fi 6 ルーター

