

# Guida all'installazione per Modem Router Archer VR1200

7109505265

REV 1.0.0



**Installa il dispositivo** seguendo la procedura relativa alla tua tipologia di connessione presente in questa guida. La **procedura di configurazione** aggiornata è disponibile inquadrando il QR Code oppure visitando il seguente link: <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200/>

Segui le istruzioni di installazione in base alla tipologia di connessione presente nella tua abitazione:



**ADSL** Pag. 4  
**FIBRA ALLA CENTRALE** - Interconnessione in rame



**VDSL | FTTC | FTTS** Pag. 5  
**FIBRA ALL'ARMADIO** - Interconnessione fibra-rame



**FTTH | FTTB** Pag. 6  
**FIBRA IN CASA** - Interconnessione fibra-fibra



**WIRELESS | SAT | ETHERNET** Pag. 7  
**FIBRA MISTA RADIO**



LED



## Descrizione Tasti

<b>Tasto Power</b>	Premere per accendere/spengere.
<b>Tasto Wi-Fi</b>	Premere 3 secondi per accendere/spengere il Wi-Fi.
<b>Tasto WPS</b>	Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.
<b>Tasto Reset</b>	Premere 10 secondi per eseguire il reset.

## Descrizione LED

	POWER	Acceso Spento	Archer operativo. Archer non operativo.		WPS	Acceso Lampeggiante	Acceso quando la connessione WPS è completata. Connessione WPS in corso. Il processo può richiedere fino a due minuti di attesa.
	DSL	Acceso Lampeggiante Spento	Connessione DSL operativa. Sincronizzazione DSL in corso. Connessione DSL non disponibile.		WAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alla porta WAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.
	INTERNET	Acceso Arancione Spento	Connessione Internet operativa. Errore configurazione linea internet. Connessione Internet non disponibile.		LAN	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
	2.4GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa. Rete Wi-Fi 2.4GHz non disponibile.		USB	Acceso Lampeggiante Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB. Trasferimento dati in corso. Nessun dispositivo connesso alle porte USB.
	5GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 5GHz operativa. Rete Wi-Fi 5GHz non disponibile.				

## R ADSL Fibra alla Centrale

Senza Servizio Telefonico

Collegare **Archer VR1200** alla prima presa telefonica.



Dopo aver installato **Archer VR1200** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200/>

Pag. 4

## F FTTH / FTTB Fibra in Casa

Senza Servizio Telefonico



Dopo aver installato **Archer VR1200** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200/>

Pag. 6

## FR VDSL / FTTS / FTTC Fibra all'armadio

Senza Servizio Telefonico

Collegare **Archer VR1200** alla prima presa telefonica.



Dopo aver installato **Archer VR1200** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200/>

Pag. 5

## FR WIRELESS / SAT / ETHERNET Fibra mista radio

Senza Servizio Telefonico

Collegare il cavo Ethernet della connessione Internet alla porta WAN di **Archer VR1200**.



Dopo aver installato **Archer VR1200** procedi alla configurazione inquadrando il QR-Code o consultando il seguente link <https://www.tp-link.com/it/support/setup/archer-vr1200/>

Pag. 7