



Installation de Prise intelligente Wi-Fi Mini

Téléchargez l'appli Kasa for Mobile dans App Store ou Google Play.





OU scannez le code QR



2 Connectez votre périphérique mobile à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

Remarque : La prise intelligente Mini ne peut se connecter qu'à un réseau 2,4 GHz.







Lancez l'appli Kasa et suivez les instructions pour connecter la prise intelligente Mini à votre réseau.







Remarque: L'appli Kasa utilise la prise américaine.

Assistance

Consultez la page www.tp-link.com/support pour l'assistance technique et d'autres infos de épannage.

7106507162 REV 2.0.0

Prise intelligente Wi-Fi Mini



LED Clignotement orange et bleu: Démarrage du processus d'intégration (SoftAP).

Clignotement bleu: Connexion au réseau.

Bleu fixe : Connecté au réseau.

Clignotement orange: Réglages par défaut. Orange fixe: Initialisation, redémarrage ou pas de connexion.

Éteint : La prise intelligente Mini est éteinte.

Appuvez pour allumer ou éteindre la prise.

Appuyez sur ce bouton durant 5 secondes ou jusqu'à ce que la DEL clignote orange et bleu pour lancer le processus d'intégration de l'appli (SoftAP).

Appuyez sur ce bouton durant 10 secondes ou jusqu'à ce que la DEL clignote orange pour réinitialiser les réglages par défaut de la prise intellicente Mini.

Types de puissance supportée :

Cafetière: 800 W Lampe de bureau: 235.2 W Écran LCD: 270 W Chauffage: 1500 W Humidificateur: 260 W Fer à repasser: 1500 W Grille-pain: 850 W Ventilateur tour: 50 W

Dépannage

 Quels sont les appareils que je peux contrôler avec la prise intelligente Mini?

Vous pouvez contrôler des lampes, ventilateurs, humidificateurs, chauffages d'appoint et autres petits appareils qui répondent aux spécifications de la prise intelligente Smart Plug Mini.

- 2. Que faire si je n'arrive pas à éteindre ou allumer les appareils via Kasa?
 - Vérifiez que les appareils branchés sur la prise Smart Plug Mini sont bien allumés.
 - Vérifiez que la fonction télécommande (Remote Control) de l'appli est activée pour contrôler la prise intelligente depuis l'extérieur de votre domicile.
- 3. Que faire lorsque la DEL est orange fixe?

Le voyant orange fixe indique qu'il n'y a pas de connexion réseau. Pour la rétablir, procédez de la manière suivante :

- · Vérifiez la connectivité réseau.
- Évitez de placer la prise Smart Plug Mini à proximité de sources potentielles d'interférences radios.
- Répétez le processus d'intégration de l'appli.
- Réinitialisez la prise intelligente Mini sur les réglages par défaut et ajoutez-la à nouveau.
- 4. Comment apparier la prise intelligente Mini avec Echo d'Amazon ? Consultez la page www.tp-link.com/en/faq-944.html ou la section d'aide (Help) de l'appli Kasa pour lire les instructions d'appariement.