

בואו נתחיל

1. הורד את אפליקציית TP-Link Deco עבור iOS או Android.



2. עקוב אחר הוראות האפליקציה כדי להגדיר את חיבור ה-Deco (DSL/4G) שלך תחילה, ולאחר מכן הוסף Deco אחרים לרשת.

צריכים עזרה?

לקבלת תשובות לשאלות נפוצות (שאלות נפוצות) וטכניות תמיכה, אנא עבור אל

- <https://www.tp-link.com>
- נווט לדף התמיכה של Deco
- לאפליקציית Deco

החלק ימינה בעמוד הראשי ובחר **עזרה?** מהתפריט.

סטטוס נורית חיווי

לכל Deco יש נורית חיווי שמשנה צבע בהתאם לסטטוס שלה. עיין בהסבר שלהלן.

צבע נורית	סטטוס Deco
צהוב מהבהב	Deco מתאפס
צהוב יציב	Deco מופעל מחדש
כחול מהבהב	Deco מוכן להתקנה
כחול יציב	Deco מוגדר
ירוק מהבהב/לבן מהבהב	Deco מעדכן קושחה
ירוק מהבהב/לבן מהבהב	Deco רשום והכל תקין
אדום מהבהב	Deco מנותק מה-Deco הראשי
אדום יציב	יש בעיה ב-Deco