

מתחילים

① אנא הישאר מקוון (Wi-Fi או נתונים ניידים) לשלב 1

1. הורד את אפליקציית TP-Link Deco עבור iOS או אנדרואיד והיכנס עם מזהה TP-Link שלך.



2. מצא את ה-Deco שכותרתו "Router". עקוב אחר האפליקציה כדי להגדיר אותה תחילה עבור חיבור האינטרנט שלך.

3. מצא את ה-Decos שכותרתו "Satellite". עקוב אחר האפליקציה כדי להגדיר אותם מאוחר יותר לכיסוי נוסף.

צריכים עזרה?

לקבלת תשובות לשאלות נפוצות (שאלות נפוצות) וטכניות תמיכה, אנא עבור אל <https://www.tp-link.com>

מצב LED

לכל Deco יש נורת לד שמשנה צבע בהתאם למצבו. ראה את ההסבר למטה.

לד	סטטוס Deco
צהוב מהבהב	Deco מתאפס.
צהוב יציב	Deco מתחיל.
כחול מהבהב	Deco מוכן להתקנה.
כחול יציב	Deco בתהליך התקנה.
לבן מהבהב	Deco משדרג קושחה.
לבן יציב	ה-deco מוגדר ומחובר לאינטרנט.
אדום מהבהב	ה-Deco יחידת המשנה מנותק מה-Deco הראשי.
אדום יציב	ל-Deco יש בעיה.