

# Руководство по установке для TL-SG105, TL-SG108, TL-SG116

## Описание индикаторов

### Power

-  Горит: есть питание
- Не горит: нет питания

### Link/Act (для TL-SG105 и TL-SG108)

-  **Link/Act (зелёный)**
- Горит: есть подключение 10/100/1000 Мбит/с
- Не горит: нет устройств, подключённых к порту
- Мигает: выполняется приём или передача данных

### Link/Act (для TL-SG116)

-  **1000M (зелёный)**
- Горит: есть подключение 1000 Мбит/с
- Мигает: выполняется приём или передача данных
-  **10/100M (жёлтый)**
- Горит: есть подключение 10/100 Мбит/с
- Мигает: выполняется приём или передача данных

## Схема подключения

