



Guide de démarrage rapide

Mini prise WiFi intelligente

Application Tapo



OU



©2024 TP-Link 7106511619 REV1.0.0

Commencer

1. Téléchargez l'application Tapo sur l'App Store ou Google

Jouer.

2. Suivez les instructions de l'application Tapo pour terminer la

configuration.

Comment réinitialiser la prise



Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes :

Réinitialiser le WiFi tout en conservant les paramètres précédents

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes :

Réinitialisation d'usine de la prise

Types de charge pris en charge

Type de charge	Courant maximal	Puissance maximale (à 230 V~)
Fer à vapeur	16 A	3200 W
Bouilloire	16 A	3000 W
Chauffage	16 A	2500 W
grille-pain	16 A	2500 W
Cafetière	16 A	2000 W
Lampe de bureau	0,75 A	80 W
TV	2 A	350 W
PC	3,5 A	600 W
Ventilateur	1 A	200 W
Pompe à eau	3,5 A	735 W (1 CV)
Adaptateur secteur / Chargeur USB*	1,2 A	200 W (60-75 W exclus)

Note:

- *Les adaptateurs d'alimentation/chargeurs USB d'une puissance nominale inférieure à 75 W ne prennent pas en charge le PFC (Power Correction du facteur de correction). Le PFC peut réduire le courant d'appel généré lorsque le relais est allumé. Par conséquent, l'utilisation d'un adaptateur secteur/chargeur USB de 60 à 75 W peut endommager l'appareil en raison des courants d'appel.
- Évitez de brancher vos appareils avec un moteur/compresseur supérieur à 1 CV, comme climatiseur. Des allumages et extinctions fréquents peuvent endommager le compresseur. Vous pouvez vérifier la valeur du moteur/compresseur indiquée sur vos appareils ou consulter leur Soutien.
- La charge des véhicules électriques n'est pas prise en charge car elle nécessite une puissance et un courant de charge plus élevés qui dépassent la capacité nominale de la prise.

Services tiers

Tapo fonctionne avec Alexa, Google Assistant,

Samsung SmartThings et d'autres services tiers pour

contrôler votre prise connectée par la voix. Accédez à Moi >

Services tiers dans l'application Tapo pour configurer vos

appareils selon vos besoins.

Notation:

100-240 V, 50/60 Hz, 16 A

Informations de sécurité

- Veuillez conserver ce manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Branchez-le sur une prise adaptée.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des espaces clos mal ventilés.

- Pour réduire les risques, débranchez l'appareil avant toute intervention. L'interrupteur électronique intégré à ce produit est uniquement destiné à des fins fonctionnelles.
 - Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du

feu, de l'humidité ou des environnements chauds.

- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.

- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

- Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés dans des endroits où la température peut être inférieure aux conditions réelles de la pièce, comme dans les entrepôts ou les garages non chauffés.

- Pour les appareils de type « passthrough », branchez les multiprises sur les prises électriques intégrées. En utilisation normale, ne superposez pas les appareils du même type ou d'un autre type. Ne les branchez pas les uns à la suite des autres.



- Ne pas brancher l'un après l'autre.
- Ne mettez hors tension que lorsque la fiche est débranchée.
- Ne pas utiliser couvert.
- Ne branchez aucun appareil enfichable.



Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.



Besoin d'aide ?

Visitez <https://www.tapo.com/support/>

pour le support technique, la garantie et plus encore

