




Hızlı Kullanım Klavuzu

GPON Terminal

Not: Resim gerçek üründen farklı olabilir.

©2024 TP-Link 7109505595 REV1.0.0

Donanımı Bağlayın



3. Aşağıdaki LED'leri kontrol ederek donanım bağlantısının doğru olduğunu doğrulayın.

- Güç: Açık
- PON: Açık veya Yanıp Sönüyor
- LOS: Kapalı

Terminali Kaydedin

PON LED'i sürekli yanıyorsa, lütfen **İnternete Bağlan'a** geçin.

- Bilgisayarınızı bir Ethernet kablosuyla Terminale bağlayın.
- Terminali bir web tarayıcısı aracılığıyla kaydedin.

A. Bir web tarayıcısının adres çubuğuna **http://192.168.1.1** girin. Gelecekteki oturum açma girişimleri için bir parola oluşturun veya bazı Terminaller için hem kullanıcı adı

hem de parola için **admin** kullanın.

B. **Ağ Ayarı> PON Sertifikasyonu'na** gidin. Terminali kaydetmek için ISP'niz (İnternet Servis Sağlayıcı) tarafından sağlanan **GPON Parolasını** ve/veya **GPON SN'yi** girin ve Kaydet'e tıklayın.

İnternete Bağlan

İnternet bağlantınızı ISS'nizin talimatlarına göre kurun.

Not: Yardıma ihtiyacınız varsa, ISP'nize başvurun.

Tadını Çıkarın! 😊

SSS (Sık Sorulan Sorular)

S1. Web yönetim sayfasına erişemezsem ne yapmalıyım?

- A1. Bilgisayarın Ethernet kablosu aracılığıyla Terminale düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- A2. Terminale bağlı bilgisayarın otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlandığından emin olun.
- A3. **192.168.1.1**'in doğru girildiğinden emin olun veya başka bir web tarayıcısı kullanın ve tekrar deneyin.
- A4. Devre dışı bırakın ve ardından kullanılan ağ bağdaştırıcısını etkinleştirin.

- A5. Terminali fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin ve bu Kılavuzdaki talimatları izleyerek Terminalinizi yeniden yapılandırın.

S2. İnternete erişemiyorsam ne yapmalıyım?

- A1. Tüm kabloların Terminale düzgün ve güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- A2. PON LED'ini kontrol edin ve internet bağlantısının kurulduğunu gösterecek şekilde sürekli yandığından emin olun. Değilse, verilen **GPON Şifresinin** ve/veya **GPON SN'nin Ağ Ayarı> PON Sertifikasyonu** sayfasında doğru girildiğinden emin olun.
- A3. Fiber kabloyu Terminal'e çıkarın ve yeniden bağlayın. 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.
- A4. İnternete bağlanmak için ISS'nizin özel talimatlarını uyguladığınızdan emin olun.
- A5. Terminale bağlı bilgisayarın otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlandığından emin olun.
- A6. Sorun devam ederse, ISS'nize başvurun.

S3. Terminalimi fabrika varsayılan ayarlarına nasıl geri yüklerim?

- A. Terminal açıkken, Terminalin arka panelindeki **RESET** düğmesini en az 5 saniye basılı tutun, ardından düğmeyi bırakın. Terminal otomatik olarak geri yüklenecek ve yeniden başlatılacaktır.

دليل التثبيت السريع

GPON Terminal

ملاحظة: قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.

توصيل مكونات الجهاز

تحقق من صحة توصيل الأجهزة عن طريق التحقق من مبيّنات LED التالية.



تسجيل محطة الاتصال الطرفية

إذا كان مبيّن LED لاتصال الألياف الضوئية PON ثابتًا، فيرجى تخطي الاتصال بالإنترنت.

١. قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالطرف عبر كابل إيثرنت.

٢. قم بتسجيل طرف الاتصال عبر متصفح الويب.

أ. أدخل <http://192.168.1.1> في شريط عنوان متصفح الويب. قم بإنشاء كلمة مرور لمحاولات تسجيل الدخول

المستقبلية ، أو استخدم admin لكل من اسم المستخدم وكلمة المرور لبعض الأجهزة الطرفية.

ب. انتقل إلى صفحة Network Setting > PON Certification. أدخل كلمة مرور GPON و/أو GPON الرقم المسلسل للاتصال الضوئي الذي يوفره ISP (مزود خدمة الإنترنت) لتسجيل الجهاز وانقر فوق حفظ.

اتصل بالإنترنت

قم بإنشاء اتصال الإنترنت الخاص بك وفقًا لتعليمات مزود خدمة الإنترنت.

ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت.



س و ج (الأسئلة الشائعة)

س١. ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى صفحة إدارة الويب؟

ج١. تأكد من توصيل الكمبيوتر بالطرف بشكل صحيح عبر كابل الشبكة إيثرنت.

ج٢. تأكد من ضبط الكمبيوتر المتصل بالمحطة الطرفية للحصول على عنوان IP تلقائيًا.

ج٣. تأكد من إدخال <http://192.168.1.1> بشكل صحيح ، أو استخدم متصفح ويب آخر وحاول مرة أخرى.

ج٤. قم بتعطيل ثم تفعيل كارت الشبكة المستخدم في جهازك.

ج٥. قم باستعادة المحطة الطرفية إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة به وإعادة إعداد المحطة الطرفية باتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل.

س٢. ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الوصول إلى الإنترنت؟

ج١. تأكد من توصيل جميع الكابلات بشكل صحيح وآمن بطرف الاتصال.

ج٢. تحقق من مبيّن LED لاتصال الألياف الضوئية PON وتأكد من حالته وأنه ثابت، مما يشير إلى أنه قد تم إنشاء اتصال بالإنترنت. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فتأكد من إدخال كلمة مرور GPON و/أو الرقم المسلسل للاتصال الضوئي بشكل صحيح في صفحة Network Setting > PON Certification.

ج٣. افصل كابل الألياف وأعد توصيله بالطرف. انتظر لمدة دقيقتين وحاول مرة أخرى.

ج٤. قم بتعطيل ثم تفعيل كارت الشبكة المستخدم في جهازك.

ج٥. تأكد من تعيين الكمبيوتر المتصل بالمحطة الطرفية للحصول على عنوان IP تلقائيًا.

ج٦. اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك إذا استمرت المشكلة.

س٣. كيف يمكنني استعادة الوحدة الطرفية إلى إعدادات المصنع الافتراضية؟

ج. أثناء عمل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط RESET الموجود على اللوحة الخلفية للجهاز لمدة ٥ ثوانٍ على الأقل ، ثم حرر الزر. سيقوم الجهاز بالاستعادة وإعادة التشغيل تلقائيًا.