

Руководство по быстрой настройке





	Ŷ	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
тание	ADSL	Wi-F	
орит	горит	гори	

Настройте модем-роутер

- 1. Подключите компьютер к модем-роутеру (по проводному или беспроводному соединению)
- Проводное соединение

Подключите компьютер к модем-роутеру, после чего загорятся индикаторы 🖵 LAN.



- Беспроводное соединение
- а. Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели роутера.

P tp-link	
	пароль по умолчанию/PIN200000000 Используйте имя сети:TP-LINK_20000

б. Щёлкните сетевое подключение на вашем компьютере или зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне, затем выберите сеть, к которой хотите подключиться.

Компьютер	Телефон		
47 ·		< Настройки Wi-Fi	
Есть доступные подключения			
Беспроводное сетевое соединение		Wi-Fi	
TP-LINK_XXXX	или	ВЫБЕРИТЕ СЕТЬ	
Подключаться автоматически Подключиться		TP-LINK_XXXX	≙ ? (i)
		Другая	

2. Настройте роутер через веб-браузер

А Введите в адресной строке вашего браузера http://tplinkmodem.net или 192.168.1.1. Используйте admin в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите Войти.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.



Б Нажмите **Далее** для запуска Быстрой настройки и следуйте пошаговым инструкциям для завершения начальной настройки.

Примечание: Для информации по дополнительным настройкам см. Руководство пользователя на официальном сайте TP-Link www.tp-link.com.

Используйте порты USB для совместного доступа к медиа-файлам, устройству хранения данных и принтеру в вашей локальной сети. Вы также можете настроить FTP-сервер для удаленного доступа к файлам через Интернет.

Функции USB



USB-порт может также использоваться для совместного доступа к 3G модему. Подключите 3G USB-модем к USB-порту для обеспечения доступа в мобильный интернет нескольких устройств, либо используйте 3G сеть в качестве резервного подключения к интернету.



Более подробную информацию о функциях USB вы можете Сайте http://tp-link.com/app/usb или отсканировав QR-код. Более подробную информацию о функциях USB вы можете узнать на

Светодиодные индикаторы

Индикатор	Состояние	Значение	B4.
(Питание)	Горит Не горит	Питание включено. Питание выключено.	•
(ADSL)	Горит Мигает Не горит	Процесс синхронизации ADSL завершён. Идёт процесс синхронизации ADSL. Ошибка синхронизации ADSL.	• 1.
Ø (Интернет)	Горит Мигает Не горит	Интернет-соединение доступно. Происходит приём/отправка данных через интернет. Нет подключения к интернету либо модем-роутер работает в режиме моста.	2. B5.
(Wi-Fi)	Горит Мигает Не горит	Wi-Fi включён, но приёма/передачи данных не происходит. Происходит приём/передача данных по беспроводной сети. Wi-Fi отключён.	1. 2.
(WPS)	Горит Мигает Не горит	Синхронизация WPS включена. Беспроводное устройство пытается подключиться к сети с помощью WPS. Этот процесс может занять до 2 минут. Синхронизация WPS устанавливается более 5 минут либо произошла ошибка синхронизации WPS.	3. 4.
↔ (USB)	Горит Мигает Не горит	USB-устройство опознано и готово к использованию. Происходит приём/отправка данных. К порту USB не подключены устройства хранения USB.	5. 6.
L (LAN1-4)	Горит Мигает Не горит	К соответствующему порту LAN подключено устройство. Через данный порт LAN происходит приём/передача данных. К соответствующему порту LAN не подключено устройство.	C

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Убедитесь, что компьютер правильно подключён к модем-роутеру.

2. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".

3. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке http://tplinkmodem.net или 192.168.1.1, и нажмите Enter.

4. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.

5. Перезагрузите модем-роутер и повторите попытку.

6. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

В2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

1. Убедитесь, что телефонный и Ethernet кабели правильно подключены.

- 2. Попробуйте зайти на страницу управления модем-роутером, используя адрес по умолчанию http://tplinkmodem.net или 192.168.1.1. Если вы можете зайти, смотрите другие шаги. Если нет, укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Свяжитесь с вашим интернет-провайдером и проверьте правильность
- введённых VPI/VCI, тип подключения WAN, имени пользователя и пароля. Если что-либо неверно, измените настройки и повторите попытку.

4. Сбросьте модем-роутер к заводским настройкам и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.

5. Если проблема не решена, свяжитесь с Техничекой поддержкой TP-Link.

ВЗ. Как восстановить заводские настройки роутера?

1. Не отключая питания модем-роутера, нажмите и удерживайте кнопку RESET на задней панели модем-роутера более 5 секунд пока все индикаторы незагорятся одновременно, затем отпустите кнопку.



Нажмите и держите более 5 секунд кнопку RESE

2. Войдите в веб-утилиту настройки модем-роутера, перейдите в меню Управление > Настройки > Восстановление настроек, нажмите Восстановление настроек и дождитесь завершения процесса.

Что делать, если я забыл пароль?

Пароль для веб управления:

Выполните пункт FAQ > ВЗ для восстановления заводских настроек модем-роутера, после чего вы сможете использовать стандартные имя пользователя (admin) и пароль (admin).

Пароль по умолчанию:

Пароль беспроводной сети указан на нижней панели модем-роутера на фирменной наклейке.

Если вы изменили пароль беспроводной сети по умолчанию, зайдите на страницу веб-управления и перейдите в меню Беспроводной режим > Защита, чтобы узнать или сбросить ваш пароль.

Что делать, если индикатор ADSL 🍄 не горит?

Проверьте корректность подключения всех кабелей, в том числе телефонных кабелей и адаптера питания.

Поменяйте настройки DSL вручную. Войдите в веб-утилиту настройки. Перейдите в меню Дополнительные настройки > DSL, снимите все отметки, кроме Включить G.Dmt, Включить ADSL2, Включить AnnexL и нажмите Сохранить/Применить.

Выполните пункт FAQ > B3 для восстановления заводских настроек. Исключите ADSL-сплиттер из схемы подключения. Подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.

Свяжитесь с вашим интернет-провайдером и убедитесь, что ADSL линия в порядке.

Если ни один из советов не помог, свяжитесь с Технической поддержкой TP-Link

Для дополнительной информации и технической поддержки посетите страницу http://www.tp-link.com/support