Guida all'installazione per Router Archer C

La presente guida mostra, a titolo esemplificativo, **Archer C3150** 

Procedere all'installazione in base alla tipologia di connessione presente nella propria abitazione:

	ADSL
	FIBRA (VDSL/FTTS)
Ê	FIBRA (FTTH)
	WIRELESS/ SATELLITARE/ ETHERNET





Tasto Power



## Descrizione LED e tasti

LE	C	STATO	DESCRIZIONE
ი	Power	Acceso Lampeggiante Spento	Archer operativo. Avvio in corso. Archer spento.
Ŋ	Internet	Acceso Arancione Spento	Connessione Internet operativa. Connessione Internet non disponibile. Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.
2	Wi-Fi 2.4GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa. Rete Wi-Fi 2.4GHz non attiva.
٣	Wi-Fi 5GHz	Acceso Spento	Rete Wi-Fi 5GHz operativa. Rete Wi-Fi 5GHz non attiva.
모	LAN	Acceso Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN. Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
Ŷ	USB	Acceso Spento	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB. Nessun dispositivo connesso alle porte USB.
<b>S</b> 9	WPS	Acceso Lampeggiante	Connessione WPS completata. Connessione WPS in corso.

TASTO	DESCRIZIONE	
Tasto Power	Premere per accendere/spegnere.	
Tasto Wi-Fi	Premere 3 secondi per accendere/spegnere il Wi-Fi.	
Tasto WPS	Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.	
Tasto LED	Premere 1 secondo per attivare/disattivare i LED.	
Tasto Reset	Premere 10 secondi per eseguire il reset.	

ADSL

-

Collegare la porta WAN di **Archer** a una porta LAN del modem fornito dal provider. Eseguire la configurazione tramite App Tether.



## E FIBRA (VDSL/FTTS)

Collegare la porta WAN di Archer a una porta LAN del modem fornito dal provider. Eseguire la configurazione tramite App Tether.





E

FIBRA (FTTH) / WIRELESS / **SATELLITARE / ETHERNET** 

(1)

Collegare la porta WAN di Archer a una porta LAN del modem fornito dal provider. Eseguire la configurazione tramite App Tether.





## Configurazione rapida

Aprire con un browser la pagina http://tplinklogin.net oppure http://192.168.0.1 oppure http://192.168.1.1, le credenziali predefinite sono:

Nome utente: *admin* Password: *admin* 

Ø

Se richiesto, specificare una password personalizzata complessa.

Fare click su **Quick Setup** e seguire le indicazioni a schermo per effettuare la configurazione (fig.1).

Procedere alla configurazione guidata, quindi fare click sul tasto Fine (fig.2).

Al termine della configurazione sarà possibile creare un account per i servizi **TP-Link Cloud** (solo modelli compatibili), che comprendono aggiornamenti automatici, possibilità di gestione remota di Archer da app e DNS dinamico gratuito (fig.3).

Tipo di connessione Internet Impostazioni wireless Test connessione euso orario Riepilogo	Tipo di connessione Internet Impostazioni wireless Test connessione Fuso orario Rieplogo	Sentona lo BP (Internet Sence Provider) Impostazione Interies Sommano Sentos IP-Lini Cie Area Geografica e Fuso Orario Configurazione Internet Tesi Connessione
Fuso orario: (GMT + 01.00 h) Berlino, Stoccolma, Roma, Berna, Bruxelles 🔻	Fuso orario: (GMT + 01.00 h) Berlino, Stoccolma, Roma, Berna, Bruxelles Tipo di connessione Internet: IP dinamico	Congratulazionil Avete impostato la rete con successo. Potete navigare in Internet. Registrate un nuovo account
Esci Avanti	Rete wireless (2-40Hz): Abilitato Nome rete wireless (SSID): TP-LINC_C62C Password: 65584897	Protected  Protected  Conferma password  Conferma password
	Rete wireless (SHz-1): Abilitato Nome rete wireless (SSID): TP-LINC_C62C_SG_1 Password: 65584897	Constanta Balay della Prince di TP-Link & Canadioni di Utilizzo Indietro Registro
	Rete wireless (SGHz-2): Abilitato Nome rete wireless (SSID): TP-LINK_C62C_5G_2 Password: 65594897	Nota : Questo sarà il vostro TP-Link ID. Invieremo una email a cuesto indrizzo per verifica.
	Indetro Sava	