

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

TP-LINK Deutschland GmbH
TP-LINK UK Limited
TP-LINK Italia S.r.l.
TP-LINK France SARL

TPLINK Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
TP-LINK IBERIA,S.L.

TP-LINK Netherlands B.V.
TP-LINK(NORDIC) AB
TP-LINK Hellas Ltd.

NWS.TP-LINK Portugal, Unipessoal, Lda.

South Building(floors 1,3,4,5) and 28(floors 1-4), Central Science & Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China
Robert-Bosch-Straße 9, 65719 Hofheim am Taunus, Germany
Unit 2 & 3 Riverview (142-144), Cardiff Road, Reading, RG1 8EW
Via Gobetti 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Bâtiment Equateur, 16-18 avenue Morane Saulnier, 78140, Vélizy-Villacoublay, France
Şerifali Mevkii, Barbaros Cad. Söyleşi Sokak. No:15/2 Kat:3/4 34775 Ümraniye/İstanbul
C/ Quintanavides 15, Bajo A, 28050 Madrid, Spain
Archimedesbaan 18, 3439 ME Nieuwegein
Årstaängsvägen 21 C, 117 43, Stockholm, Sweden
Marathonodromou 77, Marousi 151 24, Greece
Avenida da Liberdade, n°129, 7°B,1250-140 Lisboa, Portugal

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

MADE IN CHINA

Installation Guide

Ceiling Mount Access Point

- › Deutsch
- › English
- › Español
- › Ελληνικά
- › Français
- › Italiano
- › Português
- › Suomi
- › Nederlands
- › Svenska
- › Norsk
- › Dansk
- › Türkçe


CONTENTS

Deutsch	1
English.....	7
Español.....	13
Ελληνικά.....	19
Français.....	25
Italiano.....	31
Português.....	37
Suomi.....	43
Nederlands.....	49
Svenska.....	55
Norsk.....	61
Dansk.....	67
Türkçe.....	73

Hinweis: Die Bilder können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

Netztopologie

Unten sehen Sie eine typische Topologie für den Einsatz des EAP.




Ein DHCP-Server (typischerweise ein Router) weist Geräten in Ihrem Netz IP-Konfigurationen zu. Ein Computer, auf dem der EAP-Controller läuft, kann sich im selben oder in einem anderen Netz als die EAPs befinden. Dieser verwaltet den Verbund Ihrer Accesspoints.

Der EAP-Controller kann auf www.tp-link.de heruntergeladen werden.

Hardwareinstallation

■ Option 1: Deckenmontage

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren EAP zu installieren:




Deckenclip




M3x6-Schrauben (5 Stück)


- 1 Positionieren Sie den Deckenclip und schieben Sie den beweglichen Teil der Basis entgegen.




- 2 Verwenden Sie eine M3×6-Schraube, um den Clip an die Decke anzuschrauben.




- 3 Bringen Sie die Halterung mittels vier M3x6-Schrauben an den Deckenclip an.



- 4 Bringen Sie den EAP an die Halterung an, indem Sie Pfeil 1 (am EAP) an Pfeil 2 (an der Halterung) ausrichten. Dann drehen Sie den EAP im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



- 5 Verbinden Sie ein Ethernetkabel mit dem ETHERNET-Port.



■ Option 2: Deckenmontage

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren EAP zu installieren:



Scheiben
(3 Stück)




M3×30-Schrauben
(3 Stück)




Flügelmutter
(3 Stück)

- 1 Entfernen Sie die Deckenkachel.




- 2 Platzieren Sie die Halterung zentral auf der Deckenkachel. Markieren Sie die drei Stellen der Schraubenlöcher sowie ein 10mm-Loch für ein Ethernetkabel. Bohren Sie an den markierten Stellen drei 4mm-Löcher und ein 10mm-Loch.




Loch für ein
Ethernetkabel


- 3 Befestigen Sie die Halterung an der Deckenkachel mittels dreier M3x30-Schrauben, Scheiben und Muttern.



- 4 Bringen Sie den EAP an die Halterung an, indem Sie Pfeil 1 (am EAP) an Pfeil 2 (an der Halterung) ausrichten. Dann drehen Sie den EAP im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



- 5 Schieben Sie das Ethernetkabel durch das Loch und bauen Sie die Deckenkachel wieder ein. Verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem ETHERNET-Port.



■ **Option 3: Wandmontage**

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren EAP zu installieren:




M3×28-Wanddübel
(4 Stück)




M3×20-Schrauben
(4 Stück)


- 1 Bringen Sie den EAP an die Halterung an, indem Sie Pfeil 1 (am EAP) an Pfeil 2 (an der Halterung) ausrichten. Dann drehen Sie den EAP im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



- 2 Markieren Sie zwei 98,6mm voneinander entfernte, in gleicher Höhe befindliche Stellen an der Wand z.B. mittels eines Bleistiftes. Bohren Sie zentral zwei 6mm-Löcher an den markierten Stellen.




- 3 Schieben Sie die Dübel in die Löcher und drehen Sie die Schrauben hinein. Lassen Sie die Köpfe ein wenig herauschauen, so dass Sie den EAP daran aufhängen können.



- 4 Hängen Sie den EAP an die Schrauben. Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.



- 5 Verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem ETHERNET-Port.




Spannungsversorgung


■ Speisung mittels PoE oder durch den mitgelieferten Spannungsadapter

Das Gerät kann über den mitgelieferten Spannungsadapter oder über PoE gespeist werden.

Via PoE-Switch




Via Spannungsadapter



■ Über PoE


Verfügen Sie über einen PoE-Adapter, speisen Sie Ihr Gerät am besten über diesen.



Note: The image may differ from the actual product.

Network Topology

A typical network topology for the EAP is shown below.




A DHCP server (typically a router) is required to assign IP addresses to the EAPs and clients in your local network. A computer running the EAP Controller software, which can be in the same or different subnet with the EAPs, is used to centrally manage the EAPs.

You can get the EAP Controller software from our website <http://www.tp-link.com>.

Hardware Installation

■ Option1: Ceiling Rail Mounting

Follow the steps below to install the EAP with the provided accessories:




Ceiling T-rail Clip




M3×6 Pan-head Screws (Qty.5)


- 1 Position the Ceiling T-rail Clip and push the movable part toward the rail base.




- 2 Use an M3×6 pan-head screw to secure the T-rail Clip onto the ceiling rail.




- 3 Attach the mounting bracket to the Ceiling T-rail Clip using four M3×6 pan-head screws.



- 4 Attach the EAP to the mounting bracket by aligning ARROW 1 (on the EAP) with ARROW 2 (on the mounting bracket), then rotate the EAP clockwise until it locks into place.



- 5 Connect the Ethernet cable to the ETHERNET port.



■ Option2: Ceiling Mounting

Follow the steps below to install the EAP with the provided accessories:



Washers
(Qty.3)




M3x30 Pan-head Screws
(Qty.3)




Wing Nuts
(Qty.3)


- 1 Remove the ceiling tile.




- 2 Place the mounting bracket in the center of the ceiling tile. Mark the three positions of the screw holes and a 10mm hole for the Ethernet cable to feed through. Drill three 4mm holes and a 10mm hole for the Ethernet cable.




- 3 Secure the mounting bracket to the ceiling tile using three M3x30 pan-head screws, washers and wing nuts.



- 4 Attach the EAP to the mounting bracket by aligning ARROW 1 (on the EAP) with ARROW 2 (on the mounting bracket), then rotate the EAP clockwise until it locks into place.



- 5 Feed the Ethernet cable through the hole and set the ceiling tile back into place. Connect the Ethernet cable to the ETHERNET port.



■ Option3: Wall Mounting

Follow the steps below to install the EAP with the provided accessories:




M3x28 Plastic Wall Anchors
(Qty.4)




M3x20 Self-tapping Screws
(Qty.4)


- 1 Attach the EAP to the mounting bracket by aligning ARROW 1 (on the EAP) with ARROW 2 (on the mounting bracket), then rotate the EAP clockwise until it locks into place.



- 2 Make two small pencil marks on the wall. Make sure the two marks are level and should be 98.6mm apart. Drill two 6mm holes through the center of your marks.




- 3 Insert the plastic wall anchors into the 6mm holes and drive the self-tapping screws into the anchors. Do not drive the screws all the way in and leave enough clearance to hang the EAP.



- 4 Hang the EAP on the screws. Make sure the EAP is firmly seated against the wall.



- 5 Connect the Ethernet cable to the ETHERNET port on the EAP.




Power Supply


■ Power via PSE Device or Power Adapter

If the product is provided with a power adapter, power the device via a PSE device (such as a PoE switch) or the power adapter.

Via PoE Switch




Via Power Adapter



■ Power via POE Adapter


If the product is provided with a POE adapter, power the device via the POE adapter.



Nota: La imagen puede cambiar respecto al producto actual.

Topología de Red

A continuación, se muestra una topología de red típica para EAPs.




Se requiere un servidor DHCP (normalmente un router) para asignar direcciones IP a los EAPs y clientes de su red local. También se requiere un ordenador ejecutando el software Controlador EAP, que puede estar en la misma o diferente subred de los EAPs y que se utiliza para la gestión centralizada de los EAPs.

Puede obtener el software Controlador EAP en nuestra página web:
<http://www.tp-link.es>

Instalación de Hardware

■ Opción 1: Montaje en Carril de Techo

Siga los siguientes pasos para instalar el EAP con los accesorios proporcionados:




Clip de carril en techo




Tornillos de cabeza plana
M3×6(5)


- 1 Coloque el clip de carril en techo y empuje la parte móvil hacia la base del carril.




- 2 Utilice un tornillo de cabeza plana M3x6 para fijar el clip de carril de techo sobre el carril.




- 3 Fije el soporte de montaje en el clip de carril de techo con cuatro tornillos de cabeza plana M3x6.



- 4 Coloque el EAP en el soporte de montaje alineando la flecha 1 (en el EAP) con la flecha 2 (en el soporte de montaje), después gire el EAP en sentido horario hasta que encaje en su lugar.



- 5 Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet.



■ Opción 2: Montaje en Techo

Siga los siguientes pasos para instalar el EAP con los accesorios proporcionados:



Arandelas
(3)




Tornillos de cabeza plana
M3×30 (3)




Tuercas de mariposa
(3)


- 1 Retire el soporte de techo.




- 2 Coloque el soporte de montaje en el centro del soporte de techo. Marque las tres posiciones de los orificios de los tornillos y un agujero de 10 mm para el cable Ethernet. Perfore tres orificios de 4 mm y un agujero de 10 mm para el cable Ethernet.




- 3 Fije el soporte de montaje en el soporte de techo con tres tornillos de cabeza plana M3x30, arandelas y tuercas de mariposa.



- 4 Coloque el EAP en el soporte de montaje alineando la flecha 1 (en el EAP) con la flecha 2 (en el soporte de montaje), después gire el EAP en sentido horario hasta que encaje en su lugar.



- 5 Introduzca el cable Ethernet a través del agujero y fije el soporte de techo nuevo en su lugar. Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet.



■ Opción 3: Montaje en Pared

Siga los siguientes pasos para instalar el EAP con los accesorios proporcionados:




Anclajes de pared de plástico
M3×28 (4)




Tornillos taladradores
M3×20 (4)


- 1 Coloque el EAP en el soporte de montaje alineando la flecha 1 (en el EAP) con la flecha 2 (en el soporte de montaje), después gire el EAP en sentido horario hasta que encaje en su lugar.



- 2 Realice dos pequeñas marcas de lápiz en la pared. Asegúrese de que las dos marcas están al mismo nivel y están separadas 98.6mm. Perforar dos agujeros de 6 mm en el centro de las marcas.




- 3 Inserte los anclajes de plástico para pared en los agujeros de 6 mm y los tornillos taladradores en los anclajes. No enrosque los tornillos hasta el fondo y deje suficiente espacio para colgar el EAP.



- 4 Cuelgue el EAP en los tornillos. Asegúrese de que el EAP se haya sujetado firmemente contra la pared.



- 5 Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet del EAP.




Fuente de Alimentación


■ Alimentación a través de Dispositivo PSE o Adaptador de Alimentación

Si se proporciona un adaptador de alimentación con el producto, alimente el dispositivo a través del dispositivo PSE (como un switch PoE) o del adaptador de alimentación.

Via PoE Switch




A través de Adaptador de Alimentación



■ Alimentación a través de Adaptador PoE


Si se proporciona un adaptador PoE con el producto, alimente el dispositivo con un adaptador PoE.



Σημείωση: Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν.

Τοπολογία Δικτύου

Ακολουθεί η συνήθης τοπολογία δικτύου του EAP.




Απαιτείται ένας DHCP server (συνήθως router) για να αντιστοιχιστούν διευθύνσεις IP στα EAP και στις συνδεδεμένες συσκευές στο τοπικό δίκτυό σας. Ένας υπολογιστής που τρέχει το λογισμικό EAP Controller, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό υποδίκτυο από τα EAP, χρησιμοποιείται για κεντρική διαχείριση των EAP.

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό EAP Controller από την ιστοσελίδα μας <http://www.tp-link.com>.

Εγκατάσταση Συσκευής

■ Επιλογή 1: Στήριξη σε ράγα οροφής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το EAP με τα παρεχόμενα αξεσουάρ:




Κλιπ ασφάλισης οροφής




Βίδες M3x6 (Ποσότητα: 5)


- 1 Τοποθετήστε το κλιπ ασφάλισης οροφής και πιέστε το κινούμενο εξάρτημα προς τη βάση της ράγας.




- 2 Χρησιμοποιήστε τη βίδα M3x6 για να σταθεροποιήσετε το κλιπ ασφάλισης οροφής στη ράγα της οροφής.




- 3 Συνδέστε τον άξονα στήριξης στο κλιπ ασφάλισης οροφής χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες M3x6.



- 4 Συνδέστε το ΕΑΡ στο βραχίονα στήριξης ευθυγραμμίζοντας το ΒΕΛΟΣ 1 (στο ΕΑΡ) με το ΒΕΛΟΣ 2 (στο βραχίονα στήριξης) και περιστρέψτε το ΕΑΡ δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.



- 5 Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα ETHERNET.



■ Επιλογή 2: Στήριξη σε ράγα οροφής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το ΕΑΡ με τα παρεχόμενα αξεσουάρ:



Ροδέλες
(Ποσότητα 3)




Βίδες M3x30
(Ποσότητα 3)




Πεταλούδες
(Ποσότητα 3)


- 1 Αφαιρέστε το πλακίδιο από την οροφή.




- 2 Τοποθετήστε το βραχίονα στήριξης στο κέντρο του πλακιδίου της οροφής. Κάντε τρία σημάδια για τρύπες και ένα για την τρύπα (10χιλ) από όπου θα διέρχεται το καλώδιο Ethernet. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι κατάλληλης διατομής για να ανοίξετε τρεις τρύπες 4 χιλιοστών για τις βίδες και μία τρύπα 10 χιλιοστών για το καλώδιο Ethernet.




- 3 Σταθεροποιήστε το βραχίονα στήριξης στο πλακίδιο της οροφής χρησιμοποιώντας βίδες M3 x 30 (3) , Ροδέλες (3) και πεταλούδες (3).



- 4 Συνδέστε το ΕΑΡ με το βραχίονα στήριξης ευθυγραμμίζοντας το ΒΕΛΟΣ 1 με το ΒΕΛΟΣ 2, όπως εικονίζεται παρακάτω και στη συνέχεια περιστρέψτε το ΕΑΡ δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.



- 5 Περάστε το καλώδιο Ethernet από την τρύπα και τοποθετήστε ξανά στη θέση του το πλακίδιο της οροφής. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet.



■ Επιλογή 3: Επιτοίχια τοποθέτηση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το ΕΑΡ με τα παρεχόμενα αξεσουάρ:




M3×28 Πλαστικά ούπα
(Ποσότητα 4)




M3×20 Λαμαρινόβιδες
(Ποσότητα 4)


- 1 Συνδέστε το ΕΑΡ με το βραχίονα στήριξης ευθυγραμμίζοντας το ΒΕΛΟΣ 1 με το ΒΕΛΟΣ 2, όπως εικονίζεται παρακάτω και στη συνέχεια περιστρέψτε το ΕΑΡ δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.



- 2 Κάντε δύο μικρά σημάδια στον τοίχο χρησιμοποιώντας μολύβι. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο σημάδια είναι οριζόντια και απέχουν μεταξύ τους 98.6 χιλιοστά. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι κατάλληλης διατομής για να ανοίξετε δύο τρύπες 6 χιλιοστών στα σημάδια.




- 3 Τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα στις τρύπες 6 χιλιοστών και τις λαμαρινόβιδες στα ούπα. Μη βιδώσετε εντελώς τις βίδες. Οι βίδες θα πρέπει να προεξέχουν λίγο ώστε να κρεμάσετε το EAP.



- 4 Κρεμάστε το EAP στις βίδες. Βεβαιωθείτε ότι ακουμπάει καλά στον τοίχο.



- 5 Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα ETHERNET του EAP.




Τροφοδοσία


■ Τροφοδοσία μέσω συσκευής PSE ή τροφοδοτικού

Αν το προϊόν παρέχεται μαζί με τροφοδοτικό ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε συσκευή PSE (όπως PoE switch) είτε το τροφοδοτικό για να το τροφοδοτήσετε.

Μέσω PoE Switch




Μέσω Τροφοδοτικού



■ Μέσω PoE Adapter


Αν το προϊόν παρέχεται μαζί με PoE adapter, χρησιμοποιήστε το PoE adapter για να το τροφοδοτήσετε.



Remarque: illustrations non contractuelles.

Topologie réseau

Une typologie réseau typique est présentée ci-dessous.




Un serveur DHCP (typiquement un routeur) est requis pour distribuer des adresses IP aux EAP et clients du réseau local. Un ordinateur faisant fonctionner le logiciel EAP Controller, qui peut être dans le même sous-réseau que l'EAP ou pas, est requis pour administrer de façon centralisée les EAP.

Vous pouvez télécharger le logiciel EAP Controller depuis notre site : www.tp-link.fr

Installation matérielle

■ Option 1 : Montage sur rail de plafond

Suivre les étapes suivantes pour installer l'EAP avec les accessoires fournis :




Support de fixation pour rails de plafond




Vis CHC M3x6
(Qté : 5)


- 1 Positionner le clip pour rails de plafond et faire coulisser le dispositif mobile en direction du rail.




- 2 Utiliser une vis CHC M3x6 pour fixer le clip de fixation sur rails de plafond.




- 3 Fixer le support de montage au clip de fixation pour rails de plafond à l'aide des 4 vis CHC M3.



- 4 Accrocher l'EAP au support de montage en alignant ARROW1 (Sur l'EAP) avec ARROW2 (sur le support de montage), faire tourner l'EAP dans le sens horaire et ce jusqu'à son verrouillage.



- 5 Connecter le cordon Ethernet au port Ethernet.



■ Option 2 : Montage au plafond

Suivre les étapes suivantes pour installer l'EAP avec les accessoires fournis :



Rondelles
(Qté : 3)




Vis CHC M3x30
(Qté : 3)




Écrous papillon
(Qté : 3)

- 1 Démontez la dalle de plafond.




- 2 Placer le support de montage au centre de la dalle de plafond. Marquer les 3 passages de vis ainsi que le passage pour le cordon Ethernet (10mm). Percer 3 trous de 4mm et un trou de 10mm pour le cordon Ethernet.




Trou de passage du
cordon Ethernet


- 3 Fixer le support de montage au clip de fixation pour rails de plafond à l'aide des 3 vis CHC M3x30.



- 4 Accrocher l'EAP au support de montage en alignant ARROX1 (sur l'EAP) à ARROW2 (sur le support de montage), puis faire tourner l'EAP dans le sens horaire jusqu'à son verrouillage.



- 5 Passer le cordon Ethernet au travers du trou dédié et remettre la dalle de plafond à sa place. Connecter le cordon Ethernet au port Ethernet.



■ Option 3 : Montage mural

Suivre les étapes suivantes pour installer l'EAP avec les accessoires fournis :




Chevilles plastiques M3x28
(Qté : 4)




Vis auto-taraudeuses M3x20
(Qté : 4)


- 1 Accrocher l'EAP au support de montage en alignant ARROX1 (sur l'EAP) à ARROW2 (sur le support de montage), puis faire tourner l'EAP dans le sens horaire jusqu'à son verrouillage.



- 2 Faire deux marques légères au mur. Assurez vous que les marques soient à la même hauteur (niveau) et séparées de 98.6mm. Percer deux trous de 6mm au centre de vos marques.




- 3 Insérer les chevilles dans les trous de 6mm et serrez les vis auto taraudeuses dans les chevilles. Ne pas visser les vis complètement et laisser suffisamment d'espace pour accrocher l'EAP.



- 4 Accrocher l'EAP aux vis. Assurez vous que l'EAP est bien plaqué contre le mur.



- 5 Connecter le cordon Ethernet au port Ethernet de l'EAP.




Alimentation


■ Alimenté via un injecteur PoE ou un transformateur d'alimentation

Si le produit est livré avec un transformateur d'alimentation, vous pouvez alimenter l'EAP à l'aide de ce dernier ou bien depuis un switch/injecteur PoE.

Via PoE Switch




Via transformateur d'alimentation



■ Alimenté via un injecteur PoE


Si le produit est livré avec un injecteur PoE, vous pouvez alimenter l'EAP à l'aide de ce dernier.



Nota: L'immagine può essere diversa dal prodotto attuale.

Topologia Rete

Qui sotto trovate una tipica topologia di rete per gli EAP.




Serve un server DHCP (tipicamente un router) per assegnare gli indirizzi IP agli EAP e ai clienti presenti nella vostra rete locale. In un computer, che può essere nella stessa o in un'altra subnet rispetto agli EAP, funzionerà il software EAP Controller, che viene usato per gestire centralmente gli EAP.

Potete ottenere il software EAP Controller dal sito web <http://www.tp-link.it>.

Installazione Hardware

■ Opzione 1: Barra per montaggio a soffitto

Seguite i seguenti passi per installare lo EAP con gli accessori forniti:




Gancio con barra a T da soffitto




Viti a testa piatta M3×6 (Qtà.5)


- 1 Posizionate il gancio con barra a T da soffitto e spingete la parte mobile verso la base della barra.




- 2 Usate una vite a testa piatta M3x6 per bloccare il gancio a T nella barra da soffitto.




- 3 Attaccate le staffe di montaggio al gancio con barra a T da soffitto usando 4 viti a testa piatta M3x6.



- 4 Attaccate lo EAP alle staffe di montaggio allineando la FRECCIA 1 (sul EAP) con la FRECCIA 2 (sulle staffe di montaggio), quindi ruotate lo EAP in senso orario fino a quando si blocca nella giusta posizione.



- 5 Collegate il cavo Ethernet alla porta ETHERNET.



■ Opzione2: Montaggio a soffitto

Seguite i seguenti passi per installare lo EAP con gli accessori forniti:



Guarnizioni
(Qtà.3)




Viti a testa piatta M3×30
(Qtà.3)




Dadi a farfalla
(Qtà.3)

- 1 Rimuovete la placca da soffitto.




- 2 Posizionate le staffe di montaggio al centro della placca da soffitto. Segnate le 3 posizioni dei fori delle viti e un foro da 10mm per farci passare il cavo Ethernet. Trapanate 3 fori da 4mm e 1 foro da 10mm per il cavo Ethernet.




Foro per il cavo Ethernet


- 3 Assicurate le staffe di montaggio alla placca da soffitto usando 3 viti a testa piatta M3x30, guarnizioni e dadi a farfalla.



- 4 Attaccate lo EAP alle staffe di montaggio allineando la FRECCIA 1 (sul EAP) con la FRECCIA 2 (sulle staffe di montaggio), quindi ruotate lo EAP in senso orario fino a quando si blocca nella giusta posizione.



- 5 Infilate il cavo Ethernet nel foro e posizionate la placca da soffitto nel suo posto. Collegate il cavo Ethernet alla porta ETHERNET.



■ Opzione 3: Montaggio a muro

Seguite i seguenti passi per installare lo EAP con gli accessori forniti:




Fisher M3x28
(Qtà.4)




Viti auto filettanti M3x20
(Qtà.4)


- 1 Attaccate lo EAP alle staffe di montaggio allineando la FRECCIA 1 (sul EAP) con la FRECCIA 2 (sulle staffe di montaggio), quindi ruotate lo EAP in senso orario fino a quando si blocca nella giusta posizione.



- 2 Fate 2 segni a matita sul muro. Assicuratevi che i 2 segni siano allineati e ad una distanza di 98.6mm. Fate 2 buchi da 6mm col trapano al centro dei vostri segni.




- 3 Inserite la parte in plastica dei fisher nei fori da 6mm e avvitate le viti auto filettanti. Non avvitate completamente le viti auto filettanti e lasciate abbastanza spazio per attaccarci lo EAP.



- 4 Attaccate lo EAP alle viti. Assicuratevi che lo EAP sia attaccato fermamente al muro.



- 5 Collegate il cavo Ethernet alla porta ETHERNET del EAP.




Alimentazione


■ Alimentazione tramite un Dispositivo PSE o un Alimentatore

Se il prodotto è fornito di alimentatore, alimentate il dispositivo tramite un dispositivo PSE (come uno switch PoE) o l'alimentatore.

Via Switch PoE




Tramite Alimentatore



■ Alimentazione tramite adattatore PoE


Se il prodotto è fornito con un adattatore PoE, alimentate il dispositivo tramite adattatore PoE.



Nota: A imagem pode ser diferente do produto atual.

Topologia de Rede

De seguida, é apresentado um exemplo de rede com EAPs.




Um servidor DHCP (tipicamente um Router) é necessário para atribuir endereços IP aos EAPs e clientes na rede local. Para gerir centralmente todos os EAPs, é necessário um computador com o software EAP Controller instalado e conectado na mesma sub-rede ou numa sub-rede diferente dos dispositivos EAP.

Poderá obter o software EAP Controller no nosso Website em www.tp-link.pt.

Instalação do Hardware


■ Opção 1: Montagem em calha de teto

Siga os passos abaixo para instalar o EAP com recurso aos acessórios fornecidos:




Peça de fixação em T para calha M3×6 Parafusos (Qty.5)


- 1 Posicione a peça de fixação em T na calha de teto e deslize a parte amovível em direção à base do carril.




- 2 Utilize um parafuso M3x6 para fixar a peça de fixação na calha de teto.




- 3 Fixe a base de montagem em teto na peça de fixação na calha com 4 parafusos M3x6.



- 4 Instale o EAP na base de montagem alinhando a SETA 1 (no EAP) com a SETA 2 (na base de montagem) e de seguida rode o EAP no sentido dos ponteiros do relógio até o mesmo ficar fixo.



- 5 Ligue o cabo Ethernet na porta ETHERNET.



■ Opção 2: Montagem em teto

Siga os passos abaixo para instalar o EAP com recurso aos acessórios fornecidos:



Anilhas
(Qtd.3)




M3x30 Parafusos
(Qtd.3)




Porca de Orelhas
(Qtd. 3)


- 1 Remova a placa de teto.




- 2 Coloque o acessório de montagem em teto ao centro da placa de teto. Marque as três posições dos furos para os parafusos e mais um furo de 10mm para passar o cabo Ethernet. Faça 3 furos de 4mm e um furo de 10mm para passar o cabo Ethernet..




- 3 Fixe a base de montagem à placa do teto com três parafusos M3x30, anilhas e porcas de orelhas.



- 4 Instale o EAP na base de montagem alinhando a SETA 1 (no EAP) com a SETA 2 (na base de montagem) e de seguida rode o EAP no sentido dos ponteiros do relógio até o mesmo ficar fixo.



- 5 Passe o cabo Ethernet através do furo e coloque novamente a placa do teto de volta. Ligue o cabo Ethernet à porta ETHERNET.



■ Opção 3: Montagem na parede

Siga os passos abaixo para instalar o EAP com recurso aos acessórios fornecidos:




Buchas de Plástico M3×28
(Qtd.4)




Parafusos M3×20
(Qtd.4)


- 1 Instale o EAP na base de montagem alinhando a SETA 1 (no EAP) com a SETA 2 (na base de montagem) e de seguida rode o EAP no sentido dos ponteiros do relógio até o mesmo ficar fixo.



- 2 Faça duas pequenas marcas na parede. Certifique-se que as duas marcas estão niveladas e distanciadas uma da outra 98,6mm. Faça dois furos de 6mm no centro das marcas.




- 3 Insira as buchas de plástico nos furos de 6mm e aparafuse os parafusos nas buchas. Não aparafuse totalmente os parafusos e deixe margem suficiente para pendurar o EAP.



- 4 Pendure o EAP nos parafusos. Certifique-se que o mesmo fica fixo contra a parede.



- 5 Ligue o cabo Ethernet na porta ETHERNET do EAP.




Fonte de alimentação


Alimentação via dispositivo PSE ou adaptador de Energia

Alimente o dispositivo via adaptador de energia (se fornecido), ou através de um dispositivo PSE (como por exemplo um Switch PoE).

Via PoE Switch




Via adaptador de energia



Alimentação via adaptador PoE


Se o produto for fornecido com um adaptador PoE, alimente o dispositivo via adaptador PoE.



Huomautus: Kuva saattaa poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Verkkotopologia

Alla esitetään EAP:n tyyppinen verkkotopologia.




Paikallisen verkon EAP:iden ja asiakaslaitteiden IP-osoitteen määrittäminen vaatii DHCP-palvelimen (tyypillisesti reititin). EAP:itä hallinnoidaan keskitetysti tietokoneella jossa on EAP Controller -ohjelmisto ja joka voi olla samassa tai eri aliverkossa kuin EAP.

EAP Controller -ohjelmisto voidaan ladata sivustoltamme <http://www.tp-link.com>.

Laitteiston asennus

■ Vaihtoehto 1: Asennus kattokiskoon

Asenna EAP oheisilla lisävarusteilla alla olevien vaiheiden mukaisesti:




T-kattokiskon klipsi




M3×6 tasakantaruuvit (5 kpl)


- 1 Sijoita T-kattokiskon klipsi paikoilleen ja paina liikkuvaa osaa kiskon kantaa kohden.




- 2 Kiinnitä T-kiskon klipsi kattokiskoon M3×6 tasakantaruuvilla.




- 3 Kiinnitä asennuskiinnike T-kattokiskon klipsiin neljällä M3x6 tasakantaruuvilla.



- 4 Kiinnitä EAP asennuskiinnikkeeseen kohdistamalla NUOLI 1 (EAP) ja NUOLI 2 (asennuskiinnike) ja kiertämällä EAP:tä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.



- 5 Kytke Ethernet-kaapeli ETHERNET-porttiin.



■ Vaihtoehto 2: Asennus kattoon

Asenna EAP oheisilla lisävarusteilla alla olevien vaiheiden mukaisesti:



Aluslevyt
(3 kpl)




M3x30 tasakantaruuvit
(3 kpl)




Siipimutterit
(3 kpl)

- 1 Irrota kattolaatta.




- 2 Aseta asennustuki kattolaatan keskelle. Merkitse ruuvinreikien kolme paikkaa sekä 10 mm:n reikä Ethernet-kaapelille. Poraa kolme 4 mm:n reikää sekä 10 mm:n reikä Ethernet-kaapelille.




Reikä Ethernet-kaapelille


- 3 Kiinnitä asennuskiinnike kattotiileen kolmella M3x30 tasakantaruuvilla, välilevyllä ja siipimutterilla.



- 4 Kiinnitä EAP asennuskiinnikkeeseen kohdistamalla NUOLI 1 (EAP) ja NUOLI 2 (asennuskiinnike) ja kiertämällä EAP:tä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.



- 5 Työnnä Ethernet-kaapeli reiän läpi ja aseta kattolevy takaisin paikoilleen. Kytke Ethernet-kaapeli ETHERNET-porttiin.



■ Vaihtoehto 3: Asennus seinälle

Asenna EAP oheisilla lisävarusteilla alla olevien vaiheiden mukaisesti:




M3×28 muoviset seinäkiinnikkeet
(4 kpl)




M3×20 itse kierteytyvät ruuvit
(4 kpl)


- 1 Kiinnitä EAP asennuskiinnikkeeseen kohdistamalla NUOLI 1 (EAP) ja NUOLI 2 (asennuskiinnike) ja kiertämällä EAP:tä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.



- 2 Tee seinään kaksi pientä kynänmerkintää. Varmista, että ne ovat samassa tasossa ja 98,6 mm:n päässä toisistaan. Pora merkintöjen keskele kaksi 6 mm:n reikää.




- 3 Aseta muoviset seinäkiinnikkeet 6 mm:n reikiin ja ruuvaa itsekierteytyvät ruuvit kiinnikkeisiin. Älä ruuvaa ruuveja täysin sisään vaan jätä riittävästi tyhjää, jotta voit ripustaa EAP:n.



- 4 Ripusta EAP ruuveihin. Varmista, että EAP istuu tukevasti seinää vasten.



- 5 Kytke Ethernet-kaapeli EAP:n ETHERNET-porttiin.




Virtalähde


■ Virta PSE-laitteen tai verkkolaitteen kautta

Jos tuotteen mukana tuli verkkolaite, ota laitteeseen virta PSE-laitteesta (kuten PoE-kytkin) tai verkkolaitteesta.

PoE-kytkimen kautta




Verkkolaitteen kautta



■ Virta POE-sovittimen kautta


Jos tuotteen mukana tuli POE-sovitin, ota laitteeseen virta POE-sovittimesta.



Opmerking: De afbeelding kan afwijkend zijn van het daadwerkelijke product.

Netwerktopologie

Een typische netwerk topologie voor de EAP wordt hieronder weergegeven.




Een DHCP server (meestal een router) is vereist om IP adressen aan de EAPs en cliënten in uw lokale netwerk toe te wijzen. Een computer waarop de EAP Controller Software draait, welke zich in hetzelfde of een verschillend subnet met de EAP bevindt, wordt gebruikt om de EAPs centraal te beheren.

U kunt de EAP Controller software verkrijgen op onze website
<http://www.tp-link.com>

Hardware installatie

■ Optie 1: Plafond rail montage

Volg de onderstaande stappen om de EAP te installeren met de meegeleverde accessoires:




Plafond T-rail clip




M3x6 Kruiskop Schroeven (Aantal.5)


- 1 Positioneer de plafond T-rail clip en druk het beweegbare deel richting de rail basis.




- 2 Gebruik een M3x6 kruiskop schroevendraaier om de T-rail clip aan de plafond rail te bevestigen.




- 3 Bevestig de montage beugel aan de plafond T-rail clip door de vier M3x6 kruiskop schroeven te gebruiken.



- 4 Bevestig de EAP aan de montage beugel door Pijl 1 (op de EAP) te richten op Pijl 2 (op de montagebeugel), en roteer vervolgens de EAP met de klik mee totdat deze vastklikt.



- 5 Verbind de ethernetkabel met de ETHERNET poort.



■ Optie 2: Plafond Montage

Volg onderstaande stappen om de EAP te installeren met de meegeleverde accessoires:



Washers
(Aantal. 3)




M3x30 Kruiskop schroeven
(Aantal. 3)




Wing nuts
(Aantal. 3)


- 1 Verwijder het plafond deel.




- 2 Plaats de montagebeugel in het midden van het plafonddeel. Markeer de drie posities van de schroefgaten en een 10mm gat voor de Ethernetkabel door te voeren. Boor drie 4mm gaten en een 10mm gat voor de Ethernetkabel.




- 3 Bevestig de montagebeugel aan het plafonddeel door gebruik te maken van de drie M3x30 kruiskop schroeven, washers en wingnuts.



- 4 Bevestig de EAP aan de montage beugel door Pijl 1 (op de EAP) te richten op Pijl 2 (op de montagebeugel), en roteer vervolgens de EAP met de klik mee totdat deze vastklikt.



- 5 Voer de ethernetkabel door het gat en plaats het plafond deel terug op zijn plaats. Verbind de ethernetkabel met de ETHERNET poort.



■ Optie 3: Wand Montage

Volg de onderstaande stappen om de EAP te installeren met de meegeleverde accessoires:




M3x28 Plastic Wandpluggen
(Aantal. 4)




M3x20 Zelftappende schroeven
(Aantal. 4)


- 1 Bevestig de EAP aan de montage beugel door Pijl 1 (op de EAP) te richten op Pijl 2 (op de montagebeugel), en roteer vervolgens de EAP met de klik mee totdat deze vastklikt.




- 2 Maak twee kleine potlood markeringen op de wand. Wees er zeker van dat de twee markeringen op de gelijke hoogte zitten en 98.6mm uit elkaar liggen. Boor twee 6mm gaten door het midden van de markeringen.




- 3 Plaats de wand pluggen in de 6mm gaten en draai de zelftappende schroeven in de pluggen. Draai de schroeven niet helemaal door en laat genoeg ruimte over om de EAP op te hangen.



- 4 Hang de EAP op schroeven. Wees er zeker van dat de EAP stevig aan de wand geplaatst is.



- 5 Verbind de ethernetkabel met de ETHERNET poort op de EAP.




Stroomvoorziening


■ Stroom via een PSE apparaat of Stroomadapter

Als het product voorzien is van een stroom adapter, voorzie het apparaat dan stroom via een PSE apparaat (zoals een PoE switch) of de stroom adapter.

Via PoE Switch




Via stroom adapter



■ Stroom via PoE Adapter


Als het product voorzien is van een PoE adapter, voorzie het apparaat dan van stroom via de PoE adapter.



Obs! Bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Nätverkstopologi

En typisk nätverkstopologi för EAP visas nedan.




En DHCP-server (vanligtvis en router) krävs för att tilldela IP-adresser till EAP:er och kunder i ditt lokala nätverk. En dator som kör EAP Controller, som kan vara i samma eller olika subnät med EAP:er, används för att centralt administrera EAP:er. Du kan få EAP Controller från vår hemsida <http://www.tp-link.com>.

Installation av maskinvara

■ Alternativ 1: Takskena

Följ stegen nedan för att installera EAP med medföljande tillbehör:




Tak T-skena
klämmor




M3x6 Skruvar med kryssspår
(antal 5)


- 1 Placera takets T-skensklämma och skjut den rörliga delen mot skenfoten.




- 2 Använd en M3×6 -krysspårsskruv för att säkra T-skena klämma på takskenan.




- 3 Anslut monteringsfästet i takets T-skensklämma med fyra M3x6 skruvar.



- 4 Fäst EAP till fästet genom att rikta PIL 1 (på EAP) med PIL 2 (på monteringsfästet), vrid sedan EAP medurs tills den låses på plats.



- 5 Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten.



■ Alternativ 2: Takmontering

Följ stegen nedan för att installera EAP med de medföljande tillbehör:



Brickor
(antal 3)




M3×30 kryss-skravar
(antal 3)




Vingmutter
(antal 3)


- 1 Ta bort takplattan.




- 2 Placera monteringsfästet i centrum av takplattan. Markera de tre positionerna för skruvhålen och ett 10mm hål för Ethernet-kabeln att mata genom. Borra tre 4mm hål och ett 10mm hål för Ethernet-kabel.




- 3 Fäst monteringskonsolen på takplattan med tre M3x30 kryss-skravar, brickor och vingmuttrar.



- 4 Fäst EAP till fästet genom att rikta PIL ETT (på EAP) med PIL 2 (på monteringsfästet), vrid sedan EAP medurs tills den låses på plats.



- 5 Mata Ethernet-kabeln genom hålet och sätta tillbaka taket på plats. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten.



■ Alternativ3: Vägghontering

Följ stegen nedan för att installera EAP med de medföljande tillbehör:




M3 × 28 plastväggsankare
(antal 4)




M3 × 20 självgående skruvar
(antal 4)


- 1 Fäst EAP till fästet genom att rikta PIL ett (på EAP) med PIL 2 (på monteringsfästet), vrid sedan EAP medurs tills den låses på plats.



- 2 Gör två små blyertsmarkeringar på väggen. Se till att båda märkena är nivå och ca. 98.6mm isär. Borra två 6mm hål genom centrum av markeringarna.




- 3 Sätt plastväggankare i 6mm hål och skruva de självborrande skruvarna in i ankaret. Driv inte skruvarna hela vägen in och lämna tillräckligt utrymme för att hänga EAP:n.



- 4 Häng upp EAP på skruvarna. Kontrollera att EAP sitter ordentligt mot väggen.



- 5 Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på EAP:n.




Strömförsörjning


■ Ström via en PSE-enhet eller en nätadapter

Om produkten är försedd med en strömadapter, strömsätt enheten via en PSE-enhet (t.ex. en PoE-switch) eller strömadaptern.

Via PoE Switch




Via nätadapter



■ Ström via POE adapter


Om produkten är försedd med en POE-adapter, förse enheten med ström via POE adapter.



Merk: Bildet kan avvike fra det faktiske produktet.

Nettverkstopologi

En typisk nettverkstopologi for EAP er illustrert under.



En DHCP-server (vanligvis en ruter) kreves for å kunne tildele IP-adresser til EAP-er og kunder på det lokale nettverket. En datamaskin som kjører EAP Controller-programvare, og som kan være i samme som, eller andre undernett enn, EAP-ene brukes til å administrere EAP-ene sentralt.

Du kan laste ned EAP Controller-programvaren fra vår nettside, <http://www.tp-link.com>.

Maskinvareinstallasjon


■ Valgfritt: Takmontasjeskinne

Følg trinnene nedenfor for å installere EAP med medfølgende tilbehør:




Takvignolskinne-klemme M3x6 flathodete skruer (5 stk.)


- 1 Posisjoner takvignolskinne-klemmen og trykk den bevegelige delen inn mot skinnebasen.




- 2 Bruk en M3×6 flathodet skrue for å feste takvignolskinne-klemmen på skinnen i taket.




- 3 Fest monteringsbraketten i takvignolskinne-klemmen med fire M3x6 flaghodete skruer.



- 4 Fest EAP til monteringsbraketten ved å samkjøre PIL 1 (på EAP) med PIL 2 (på monteringsbraketten), og deretter EAP mot klokken til den låses på plass.



- 5 Koble til Ethernet-kabelen til ETHERNET-porten.



■ Alternativ2: Takmontasje

Følg trinnene nedenfor for å installere EAP med medfølgende tilbehør:



Skiver
(3 stk.)




M3x30 flathodete skruer
(3 stk.)




Vingemuttere
(3 stk.)


- 1 Fjern takplaten.




- 2 Plasser monteringsbraketten på midten av takplaten. Marker de tre posisjonene til skruehullene og et stort 10 mm hull som Ethernet-kabelen mates gjennom. Bor tre 4 mm store hull og et 10 mm stort hull for Ethernet-kabelen.




- 3 Fest festebraketten til takplaten ved hjelp av tre M3x30 flathodete skruer, skiver og vingemuttere.



- 4 Fest EAP til monteringsbraketten ved å samkjøre PIL 1 (på EAP) med PIL 2 (på monteringsbraketten), og deretter EAP mot klokken til den låses på plass.



- 5 Mate Ethernet-kabelen gjennom hullet og sett takplaten tilbake på plass. Koble til Ethernet-kabelen til ETHERNET-porten.



■ Alternativ3: Veggmontasje

Følg trinnene nedenfor for å installere EAP med medfølgende tilbehør:




M3×28 plastankere for veggmontering
(4 stk.)




M3×20 flathodete skruer
(4stk.)


- 1 Fest EAP til monteringsbraketten ved å samkjøre PIL 1 (på EAP) med PIL 2 (på monteringsbraketten), og deretter EAP mot klokken på plass.



- 2 Lag to små blyantmerker på veggen. Sørg for at de to merkene er på høyde og helst 98,6 mm fra hverandre. Drill til 6 mm store hull gjennom midten av merkene.




- 3 Sett plastmurankrene inn i det 6 mm store hullet og kjør de selventrende skruene inn i festene. Ikke skru skruene helt inn, og la det være nok klaring til å kunne henge opp EAP.



- 4 Heng EAP på skruene. Sørg for at EAP står stødig fastklemt på veggen.



- 5 Koble til Ethernet-kabelen til ETHERNET-porten på EAP.




Strømforsyning


■ Koble til strømmettet med en PSE-enhet eller en strømadapter.

Hvis produktet er utstyrt med en strømadapter, kobler du enheten til strømmettet med en PSE-enhet (for eksempel en PoE-svitsj) eller strømadapter.

Via PoE Switch




Via strømadapter



■ Strøm via POE-adapter


Hvis det medfølger et POE-adapter med produktet, kobler du enheten til strømmettet med POE-adapteren.



Bemærk: Billedet kan afvige fra det faktiske produkt.

Netværkstopologi

En typisk netværkstopologi for EAP er vist nedenfor.




En DHCP-server (typisk en router) kræves for at tildele IP-adresser til EAP'er og klienter i deres lokale netværk. En computer, der kører EAP-controller-software, der kan være i det samme eller et andet undernet som EAP'erne, bruges til at styre EAP'erne centralt.

Du kan hente EAP-softwaren fra vores hjemmeside <http://www.tp-link.com>.

Hardwareinstallation

■ Mulighed 1: Montering på loftskinne

Følg nedenstående trin for at installere EAP'en med det medfølgende tilbehør:




T-skinneklemme




M3x6 fladhovedede skruer (antal 5)


- 1 Placer T-skinneklemmen og skub den flytbare del mod foden af skinnen.




- 2 Brug en M3×6 fladhovedet skrue til at fastgøre T-skinneklemmen på loftskinnen.




- 3 Fastgør monteringsbeslaget på T-skinneklemmen med 4 stk. M3x6 fladhovedede skruer.



- 4 Fastgør EAP'en til monteringsbeslaget ved at justere PIL 1 (på EAP'en) med PIL 2 (på monteringsbeslaget), og derefter dreje EAP'en med uret, indtil den klikker på plads.



- 5 Tilslut Ethernetkablet til Ethernetporten.



■ Mulighed 2: Loftsmontage

Følg nedenstående trin for at installere EAP'en med det medfølgende tilbehør:



Spændeskiver
(Antal 3)




M3x30 fladhovedede skruer
(Antal 3)




Vingemøtrikker
(Antal 3)

- 1 Fjern loftpladen.




- 2 Placer monteringsbeslaget i midten af loftspladen. Markér de tre positioner af skruehullerne og et 10mm hul som Ethernetkablet kan føres igennem. Bør tre 4 mm huller og et 10mm hul til Ethernetkablet.




Hul til Ethernetkabel


- 3 Fastgør monteringsbeslaget til loftspladen med 3 stk. M3x30 fladhovedede skruer, spændeskiver og vingemøtrikker.



- 4 Fastgør EAP'en til monteringsbeslaget ved at justere PIL 1 (på EAP'en) med PIL 2 (på monteringsbeslaget), og derefter dreje EAP'en med uret, indtil den klikker på plads.



- 5 Fastgør EAP'en til monteringsbeslaget ved at justere PIL 1 (på EAP'en) med PIL 2 (på monteringsbeslaget), og derefter dreje EAP'en med uret, indtil den klikker på plads.



■ Mulighed 3: Montering på væg

Følg nedenstående trin for at installere EAP'en med det medfølgende tilbehør:




M3×28 Murankre af plast
(Antal 4)




M3×20 Selvskærende skruer
(Antal 4)


- 1 Fastgør EAP'en til monteringsbeslaget ved at justere PIL 1 (på EAP'en) med PIL 2 (på monteringsbeslaget), og derefter dreje EAP'en med uret, indtil den klikker på plads.



- 2 Lav to små blyantsmærker på væggen. Kontroller at de to mærker er nivelleret og at der er 98,6mm mellem dem. Bor to 6 mm huller gennem midten af dine mærker.




- 3 Lav to små blyantsmærker på væggen. Kontroller at de to mærker er nivelleret og at der er 98,6mm mellem dem. Bor to 6 mm huller gennem midten af dine mærker.



- 4 Hæng EAP'en på skruerne. Sørg for at EAP'en sidder sikkert fast på væggen.



- 5 Tilslut Ethernetkablet til Ethernetporten på EAP'en.




Strømforsyning


■ Strøm via en PSE-enhed eller en strømadapter

Hvis produktet leveres med en strømadapter, skal enheden forsynes med en PSE-enhed (f.eks. en PoE-kontakt) eller strømadapteren.

Via PoE Switch




Via strømadapteren



■ Strømforsyning via POE-adapteren


Hvis produktet er forsynet med en POE-adapter, skal enheden strømforsynes via POE-adapteren.



Dikkat: Görüntü gerçek üründen farklı olabilir.

Ağ Topolojisi

EAP için olan ağ topolojisi aşağıda gösterilmiştir.




DHCP sunucusu (genellikle bir router) yerel ağınızdaki EAP'lara ve istemcilere IP adreslerinin tahsisini gerektirir. EAP'lar ile aynı veya farklı alt ağda olabilen EAP Denetleyici Yazılımını çalıştıran bilgisayar, EAP'ları merkezi olarak yönetmek için kullanılır.

EAP Denetleyici Yazılımına web sitemizden ulaşabilirsiniz. (www.tp-link.com.tr)

Donanım Kurulumu


■ Seçenek 1: Tavan Rayı Montajı

EAP'ı sağlanan aksesuarlar ile kurmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:




Tavan T-rail Mandalı M3x6 Bombeli Başlı Vida (5 adet)


- 1 Tavan T-rail Mandalını konumlandırın ve ray tabanına doğru hareket edebilen kısmı itin.




- 2 T-rail Mandalını tavan rayına sabitlemek için bir M3×6 bombe başlı vida kullanın.




- 3 4 adet M3×6 bombe başlı vida kullanarak Tavan T-rail Mandalını montaj desteğine tutturun.



- 4 EAP'ı montaj desteğine takmak için OK 1'i (EAP'taki) OK 2 ile hizalayınız, sonrasında EAP yerine kilitlenene kadar saat yönünde döndürün.



- 5 Ethernet kablosunu ETHERNET portuna bağlayın.



■ Seçenek 2: Tavana Montaj

EAP'ı sağlanan aksesuarlar ile kurmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:



Pul
(3 adet)




M3×30 Bombe Başlı Vida
(3 adet)




Kelebek Somun
(3 adet)


- 1 Tavan kaplamasını çıkarın.




- 2 Tavan kaplamasının merkezine montaj desteğini yerleştirin. 3 adet vida deliğinin yerini işaretleyin ve Ethernet kablosu için de 10mm delik işaretleyin. Montaj desteğini sabitlemek için 3 adet 4 milimetrelik ve Ethernet kablosu için de 1 adet 10 milimetrelik delikler delin.




- 3 3 adet M3×30 bombe başlı vidayı, pulu ve kelebek somunu kullanarak montaj desteği tavan kaplamasına sabitleyin.



- 4 EAP'ı montaj desteğine takmak için OK 1'i (EAP'taki) OK 2 ile hizalayınız, sonrasında EAP yerine kilitlenene kadar saat yönünde döndürün.



- 5 Ethernet kablosu için açtığınız delikten kabloyu geçirin ve kaplamayı tekrar yerine yerleştirin. Ethernet kablosunu cihazdaki ETHERNET portuna takın.



■ Seçenek 3: Duvara Montaj

EAP'ı sağlanan aksesuarlar ile kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:




M3x28 Plastik Dübел
(4 adet)




M3x20 Akıllı Vida
(4 adet)


- 1 EAP'ı montaj desteğine takmak için OK 1'i (EAP'taki) OK 2 ile hizalayınız, sonrasında EAP yerine kilitlenene kadar saat yönünde döndürün.




- 2 Kalemle duvara iki adet küçük işaret koyun. Bu iki işaretin düzgün olduğuna dikkat edin. İşaretler birbirinden 98.6 mm uzakta olmalıdır. İşaretlerinizin merkezinden geçecek şekilde 2 adet 6mm'lik delik delin.




- 3 Plastik dübelleri 6mm'lik deliklerin içine yerleştirin ve akıllı vidaları dübellere sabitleyin. Vidaları dübellerin içine tamamen girecek kadar sıkmayın ve EAP cihazını asmak için yeterli payı bırakın.



- 4 EAP cihazı üzerindeki delikleri vidalara geçirin. EAP'ın vidalara tam olarak oturduğundan ve sabit durduğundan emin olun.



- 5 Ethernet kablosunu, EAP üzerindeki ETHERNET portuna bağlayın.




Güç Kaynağı


■ Bir PSE Cihazıyla veya Güç Adaptörü ile EAP'ı Çalıştırın

Ürünle birlikte, güç adaptörü veya PSE cihazı (PoE switch gibi) geliyorsa cihazı çalıştırmak için bu güç kaynaklarından birini kullanın.

Via Switch ile




Güç Adaptörü ile



■ POE Adaptör Aracılığıyla Çalıştır

Eğer ürünle beraber PoE adaptörü temin edildiye, cihazı bu PoE adaptörü aracılığıyla çalıştırın.



Deutsch

Sicherheitsinformation

- Hat ein Produkt eine POWER-Taste, kann das Gerät damit komplett abgeschaltet werden. Produkte ohne POWER-Taste können einzig und allein durch Trennen des Spannungsadapters komplett ausgeschaltet werden. Das von der Spannungsversorgung getrennte Gerät behält jedoch seine Konfiguration.
- Öffnen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu warten oder zu reparieren. Sie könnten Spannungsschlägen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Das Entfernen oder Beschädigen eines Siegels lässt die Garantie erlöschen. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Ihr Gerät defekt ist.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

Eingeschränkte Produktgarantie von TP-LINK

Nur für Original-TP-LINK-Produkte.

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HILFESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-LINK garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-LINK-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

English

Safety Information

- When a product has a power on/off button, the power on/off button is one way to turn-off the product. For products without the on/off button, the only way to completely turn-off the product is to disconnect the product or the power adapter from the power source. The disconnected device shall remain readily operable.
- Do not open this product or attempt to service it; it may expose you to dangerous high voltage or other risks. Opening a sealed component or sealed product/s will void the warranty. For product servicing, please contact us.
- Do not operate this product near water.

TP-LINK Limited Product Warranty

For TP-LINK Branded Products Only.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-LINK warrants the TP-LINK branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-LINK' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Español

Información de seguridad

- Cuando un producto dispone de un interruptor de encendido y apagado, este botón constituye uno de los métodos para apagar el producto. Para aquellos productos que carecen de un botón de apagado y encendido, el único método de apagarlos consiste en desconectar el producto o el adaptador de corriente del enchufe de alimentación. El dispositivo deberá permanecer operativo en todo momento.
- No abra o intente reparar el producto, ya que puede quedar expuesto a un peligro por alto voltaje u otro tipo de riesgos. La apertura de un componente o producto sellado invalidará la garantía. Si necesita reparar el producto, por favor, póngase en contacto con nosotros.
- No utilice este producto cerca del agua.

Garantía limitada para productos de TP-LINK

Sólo para productos que porten la marca TP-LINK.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA). EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-LINK garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-LINK contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-LINK por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquirente.

Ελληνικά

Πληροφορίες ασφάλειας

- Αν κάποια συσκευή διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), αυτό το πλήκτρο είναι ένας από τους τρόπους απενεργοποίησης της συσκευής. Αν η συσκευή δεν διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), ο μοναδικός τρόπος πλήρους απενεργοποίησης είναι η αποσύνδεση της συσκευής ή του τροφοδοτικού από την πρίζα. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά μελλοντικά.
- Μην ανοίξετε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αν ανοίξετε κάποιο σφραγισμένο εξάρτημα ή συσκευή(ές), θα ακυρώσετε την εγγύηση. Για επισκευές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε νερό.

Περιορισμένη Εγγύηση TP-LINK

Μόνο για προϊόντα TP-LINK.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-LINK σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-LINK που περιέχονται στην αρχική συσκευασία δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή – εφόσον χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-LINK – για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης.

Français

Informations de sécurité

- Quand un appareil possède un interrupteur de mise sous/hors tension, cet interrupteur est l'une des possibilités de mettre l'appareil hors tension. Pour les appareils dépourvus d'interrupteur de mise sous/hors tension, l'unique possibilité de les mettre hors tension est de déconnecter leur cordon ou transformateur d'alimentation de la source électrique. Ce cordon ou le transformateur d'alimentation doit impérativement rester accessible.
- Ne pas démonter cet appareil ou tenter de le réparer, cela pourrait vous exposer à des hautes tensions électriques ou à d'autres risques. Démonter un composant scellé ou un appareil scellé annulerait aussitôt sa garantie. Pour toute réparation merci de vous adresser à nous.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.

Garantie limitée TP-LINK

Concerne les produits de marque TP-LINK uniquement.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-LINK garantit les matériels marqués TP-LINK, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-LINK, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Informazioni sulla sicurezza:

- Se il prodotto ha un pulsante ON/OFF, utilizzare il pulsante per spegnerlo ed accenderlo. Alcuni prodotti progettati per essere sempre operativi non ha pulsante ON/OFF: in questo caso agire direttamente sull'alimentatore.
- Non aprire il prodotto o tentare di ripararlo, rischio di shock ad alta tensione. L'apertura di un componente sigillato o prodotto annulla la garanzia.
- Mantenere lontano dall'acqua.

Garanzia

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-LINK.

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-LINK garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-LINK venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Português

Informação de Segurança

- Quando um produto possui um botão on/off (ligado/desligado), esta é uma das formas de desligar o produto. Para produtos sem o botão on/off (ligado/desligado), a única forma de desligar completamente o produto é removendo-o da tomada elétrica ou desligando o respectivo adaptador de alimentação. O dispositivo desligado irá manter-se pronto a operar.
- Não abra este produto nem tente repará-lo; pode ficar exposto a altas voltagens perigosas e/ou a outros perigos. Abrir um componente ou produto selado anulará a garantia. Para reparação do produto, por favor, contacte-nos.
- Não utilize este produto na proximidade de água.

Garantia Limitada de Produto TP-LINK

Apenas para Produtos da Marca TP-LINK.

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS NELA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-LINK fornece garantia a qualquer produto da marca TP-LINK contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-LINK, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Turvallisuustiedot

- Kun tuotteessa on virtakytkin, se on yksi tapa sammuttaa tuote. Ainoa keino kytkeä tuote, jossa on virtakatkaisin, täysin pois päältä on irrottaa tuote tai verkkolaite pistorasiasta. Näin irrotettu laite on kuitenkin käyttövalmis.
- Älä avaa tätä tuotetta tai yritä huoltaa sitä itse; voit altistua vaaralliselle korkeajännitteelle ja muille vaaratekijöille. Sinetöidyn komponentin tai tuotteen avaaminen mitätöi takuun. Ota meihin yhteyttä, jos tuote on huollettava.
- Älä käytä tätä tuotetta lähellä vettä.

TP-LINK rajoitettu tuotetakuu

Vain TP-LINK-merkkiset tuotteet.

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN (TAI MAA- TAI ALUE-KOHTAISESTI). SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMIAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-LINK takaa, että TP-LINK-merkinen laitteistotuote, joka saapui alkuveräisessä pakkauksessa, ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa, TP-LINK-in ohjeiden mukaisessa käytössä tietynä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien, jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Veiligheidsinformatie

Als een product een aan/uit toets heeft, biedt die één mogelijkheid om het product uit te schakelen. Bij producten zonder aan/uit toets is de enige manier om het product volledig uit te schakelen het product of de netspanningadapter van de stroomtoevoer af te koppelen. Het afgekoppelde apparaat moet normaal kunnen worden gebruikt.

- Dit product niet openmaken of er onderhoud aan proberen te verrichten; u kunt blootgesteld worden aan gevaarlijke hoogspanning of andere risico's. Door het openmaken van een verzegelde component of verzegeld(e) product(en) komt de garantie te vervallen. Voor product service kunt u contact met ons opnemen.
- Dit product niet in de buurt van water gebruiken.

TP-LINK beperkte productgarantie

Geldt alleen voor producten van het merk TP-LINK.

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-LINK geeft garantie op het hardware product van het merk TP-LINK in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van

TP-LINK gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Säkerhetsinformation

- Om en produkt har en strömbrytare (power on/off) är det ett av sätten att stänga av produkten. Produkter som inte har strömbrytare kan enbart stängas av genom att koppla från produkten eller nätadaptern från strömkällan. Den frånkopplade enheten ska fortsätta vara driftsklar.
- Försök inte öppna produkten eller utföra service på den, det kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker. Att öppna en försluten komponent eller produkt upphäver garantin. Kontakta oss för service.
- Använd inte produkten nära vatten.

TP-LINK begränsad produktgaranti

Enbart för produkter av märket TP-LINK.

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKÖR.

TP-LINK garanterar maskinvara av märket TP-LINK i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-LINKs riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

- Når et produkt har en strømknapp, kan denne brukes til å slå produktet av. Den eneste måten å slå av produkter uten bruk av strømknappen, er å koble produktet fra strømadapteren eller koble den fra stikkkontakten. Den frakoblede enheten skal være driftsklar.
- Dette produktet må ikke åpnes eller forsøkes reparert; slike handlinger kan utsette deg for farlig høyspenning og andre farer. Garantien oppheves hvis en forseglet komponent eller et forseglet produkt åpnes. Kontakt oss i tilfelle produktet trenger vedlikehold.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann.

TP-LINKs begrensede produktgaranti

Gjelder kun for produkter merket TP-LINK.

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-LINK garanterer at det TP-LINK-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-LINKs retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Sikkerhedsinformation

- Du kan tænde/slukke for enheden ved at benytte Tænd/Sluk knappen. På produkter der ikke er udstyret med en Tænd/Sluk knap, er den eneste måde at afbryde enheden på, at udtække ledningen eller adapteren til strømkilden. Den afbrudte enhed skal forblive klar til brug.
- Undlad at åbne enheden eller forsøge at reparere det. Du vil være udsat for højspænding eller andre risici. Hvis du åbner en forseglet komponent eller produkt(er) bortfalder garantien. Hvis du har brug for vedligeholdelse, bedes du kontakte os.
- Undlad at benytte enheden i nærheden af vand.

TP-LINK begrænset produktgaranti

Gælder kun TP-LINK mærkevarer.

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-LINK garanterer at alle TP-LINK hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er

behæftede med fejl p  materialer og h ndv erk s fremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-LINK's retningslinjer, indenfor en periode som afh nger af den lokale service, fra k bsdatoen af den oprindelige slutbruger/k ber.

T rk e

G venlik Bilgileri

- Cihazın a ma/kapama d ğmesi varsa, bu cihazı a ma/kapama i lemi i in kullanılabilecek yollardan biridir. A ma/Kapama d ğmesi olmayan  r nler i in, cihazı kapatmak i in g   adapt r  ile baėlantısının kesilmesi gerekmektedir. Baėlantısı kesilen cihaz yeniden takıldıėında  alıŐ durumda olmalıdır.
- Cihazın i ini a maya veya tamir etmeye  alıŐmayınız, zira y ksek voltaj ve diėer risklere maruz kalabilirsiniz. Kapalı bir  r n n veya  r n aksesuarının yetkili olmayan kiŐilerce a ılması  nerilmez ve bu iŐlem cihazı garanti dıŐı bırakacaktır.  r n n z hakkında servis hizmeti i in, l tfen bizlerle irtibata ge iniz.
-  r n  sivi ortamların yakınında  alıŐtırmayınız.

TP-LINK Limitli  r n Garantisi

Yalnız TP-LINK Marka  r nler i in.

BU GARANTİ SİZE  EŐİTLİ KANUNİ HAKLAR SAėLAR, AYRICA YEREL UYGULAMALARDA ( LKE/EYALET) B LGE BAZINDA FARKLI HAKLARA DA SAHİP OLUNABİLİR.

İŐBU GARANTİ BELGESİ VE YAPTIRIMLAR TAMAMEN  ZELDİR VE YEREL KANUNLARIN BELİRTTİėİ  L  LER  ER EVESİNDE DİėER GARANTİ BELGELERİ VEYA YAPTIRIMLARIN YERİNE GE MEKTEDİR.

TP-LINK, original kutu i erisinde yer alan TP-LINK markasına ait donanım  r n n n, TP-LINK kılavuzlarında belirtildiėi Őekilde normal kullanımı durumunda son kullanıcının satın aldıėı tarihten itibaren yerel makamların uygun g rd ė  ve yasalarda belirtilen s re boyunca iŐ ilik veya kullanılan par alar sebebiyle arızalanmayacaėını taahh t eder.

