

Observação:

As conexões podem funcionar com equipamentos de outras marcas. Porém a TP-LINK só garante o funcionamento entre seus equipamentos.

Guia PASSO-A-PASSO de Configuração

O WDS é realizado quando se deseja expandir o sinal wireless do primeiro roteador, através de um segundo roteador. Lembrando que para isso, ambos os roteadores precisam ter a função WDS (<mark>nota: todos os roteadores da Tp-Link possuem essa função</mark>). A estrutura basicamente seria conforme a imagem abaixo:





Primeiramente, certifique que o primeiro roteador está transmitindo Internet através da wireless normalmemnte.

Agora iremos configurar o segundo roteador para repetir o sinal do primeiro.

Obs: Todo o procedimento abaixo é referente ao segundo roteador (que irá repetir o sinal).

Primeiramente, conecte o cabo do seu computador em uma das portas numeradas (LAN) localizado atrás do seu roteador.

Após conectar o cabos e ligar o roteador na tomada, iremos realizar um hard reset no roteador. O hard reset (reset físico) irá remover todas as configurações, sendo o aparelho restaurado para as configurações padrões de fábrica.

Atrás de seu aparelho possui um orifício chamado reset. Com um objeto pontiagudo, simplesmente pressione-o por 10 segundos, com o equipamento ligado.





Após o reset efetue a configuração conforme o procedimento abaixo:

Configuração

Para acessarmos a página de configuração do equipamento Tp-Link, insira o número de gateway padrão da Tp-Link no seu navegador (por padrão de fábrica é 192.168.1.1 ou 192.168.0.1). Para fazer isso, no computador que está conectado ao roteador, simplesmente abra um navegador (página de internet), e no local aonde é digitado o endereço do site, digite a numeração 192.168.1.1 (ou 192.168.0.1) conforme imagem abaixo:







TP-LINK[®]

Guia PASSO-A-PASSO de Configuração

WDS - Repetidor (Série N/ND) Entre equipamentos TP-LINK



*Obs: Caso o roteador não responda, é possível que o seu computador esteja com o IP fixo. Nesse caso verifique como deixar o IP do seu computador para automático.

Será solicitado o nome de usuário e senha do roteador, que por padrão, é usuário ADMIN e senha ADMIN.



Status			
Quick Setup	LAN		
VPS			
letwork		MAC Address	D0 40 74 91 C7 04
WAN		MAC Address.	B0-40-7A-01-07-34
LAN		IP Address:	192.168.1.1
MAC Clone		Subnet Mask:	255.255.255.0 -
Vireless			
нср			Save
ISB Settings			
orwarding			
Security			
arental Control			
ccess Control			
dvanced Routing			
andwidth Control			
P & MAC Binding			
International Contractions			

Em "IP Address", devemos colocar um IP que esteja na mesma faixa de rede do primeiro roteador, porém diferente. Por exemplo: O primeiro roteador está com IP 192.168.1.1, nesse caso iremos colocar no segundo roteador o IP 192.168.1.2 conforme imagem abaixo.



f 🕒 🔠 🖪

Passo 4

ntes de imprimir, pe

®

Guia PASSO-A-PASSO de Configuração







Wireless S	Settings
Setup	
S	SID: TP-LINK_4B992E
rk Reg	ion: United States -
ess Warm	ing: Ensure you select a correct country to conform local law.
less Settings	incorrect settings may cause interference.
less Security	
less MAC Filtering	nei: Auto 👻
less Advanced Mo	ode: 11bgn mixed -
less Statistics Channel Wie	dth: Automatic -
Max Tx Ra	ate: 300Mbps -
rding	
ity	Enable Wireless Router Radio
tal Control	Enable SSID Broadcast
is Control	Enable WDS
Routing SSID/to be brid	ned):
vidth Control	geu).
IAC Binding BSSID(to be brid	ged): Example:00-1D-0F-11-22-33
nic DNS	Search
m Tools Key	type: None -
WEP II	ndex: 1 -
Auth	type: open 👻
Passy	word:

Assim que retornar à página de configuração, acesse a opção "Wireless" -> Wireless Settings". Na tela que for exibida, marque a opção "Enable WDS" pressione "Search", conforme imagem abaixo:

Será exibido uma janela mostrando todas as redes wireless ao alcance do seu roteador. Escolha a que deseja repetir o sinal e pressione "Connect"



Após ísso, a tela de configuração aparecerá novamente, porém com alguns campos já preenchidos.

No primeiro campo "SSID", coloque o mesmo nome da rede a ser repetida.

Caso a rede necessite de uma senha para acessar, selecione a mesma criptografia em "Key Type" e informe a senha em "Password", conforme imagem abaixo Após isso pressione "Save".

AP List

AP Count 19

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	FF-25-0A-EC-00-00	BrcmAP0	26dB	1	OFF	Connect
2	00-19-E0-B5-98-84	TP-LINK	23dB	1	OFF	Connect
3	00-0A-EB-00-23-15	TP-LINK_002315	29dB	1	OFF	Connect
4	00-19-E0-94-51-F4	TP-LINK_muyangzhi	40dB	1	ON	Connect
5	D8-5D-4C-13-12-06	TL	19dB	2	OFF	Connect
6	00-1D-0F-70-40-01	TP-LINK_704001	55dB	2	OFF	Connect
7	D8-5D-4C-13-12-08	TP-LINK_131208	27dB	3	OFF	Connect



es de imprimir, p

e-Mail: suporte.br@tp-link.com Tenha suporte também pelo nosso Chat, acessando o link: http://www.tp-link.com.br/Support/ Clicando em " Chat On-Line "

TP-LINK[®]

Guia PASSO-A-PASSO de Configuração

Wireless Settings

WDS - Repetidor (Série N/ND) Entre equipamentos TP-LINK

Em seguida, selecione a Opção "**System Tools** – **Reboot**". Conforme imagem abaixo, pressione o botão **Reboot** e pressione OK para reiniciar o seu aparelho Tp-Link.

	TP-Linit_inuyangzin
Region:	United States -
Warning:	Ensure you select a correct country to conform local law Incorrect settings may cause interference.
Channel:	Auto 👻
Mode:	11bgn mixed 👻
Channel Width:	Automatic 👻
Max Tx Rate:	2001/1
SSID(to be bridged):	 Enable Wireless Router Radio Enable SSID Broadcast Enable WDS TP-I INK muyangzhi
SSID(to be bridged): BSSID(to be bridged):	 Sourceps Enable Wireless Router Radio Enable SSID Broadcast Enable WDS TP-LINK_muyangzhi 00-19-E0-94-51-F4 Example:00-1D-0F-11-22-33 Search
SSID(to be bridged): BSSID(to be bridged): Key type:	 Soumpps Enable Wireless Router Radio Enable SSID Broadcast Enable WDS TP-LINK_muyangzhi 00-19-E0-94-51-F4 Example:00-1D-0F-11-22-33 Search WPA-PSK/WPA2-PSK
SSID(to be bridged): BSSID(to be bridged): Key type: WEP Index:	 Source provide the second state of th
S SID(to be bridged): BS SID(to be bridged): Key type: WEP Index: Auth type:	 Source provide the second state of th

TD-LINK	0
217	
Network	
Wireless	Report
DHCP	Reboot
Forwarding	
Security	Click this button to reboot the device.
Parental Control	Reboot
Access Control	
Static Routing	
Bandwidth Control	
IP & MAC Binding	
Dynamic DNS	
System Tools	
- Time Settings	
- Diagnostic	
- Firmware Upgrade	
- Factory Defaults	
- Backup & Restore	
- Reboot	
- Password	
- System Log	
- Statistics	
< •	

F 🖪 🔠 🖪



TP-LINK®

Guia PASSO-A-PASSO de Configuração

> WDS - Repetidor (Série N/ND) Entre equipamentos TP-LINK

Versão 2.0



Agora devemos configurar a segurança wireless.

Entre na opção "Wireless – Wireless Security" conforme imagem abaixo:

			Model No. 1L-vv
	Wireless Security		
Status			
	Disable Security		
letwork	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Vireless	WEP		
Wireless Settings	Type:	Automatic	
Wireless Security	WED Key Format:	Heredesimal -	
Wireless MAC Filtering	Key Selected	WED Kov	Kow Type
Wireless Advanced	Key Selected	WLF Ney	Rey Type
Wireless Statistics	Key I. @		Disabled V
НСР	Key 2: 🔵		Disabled -
orwarding	Key 3: 🔘		Disabled 👻
ecurity	Key 4: 🔘		Disabled -
arental Control			
ccess Control	WPA/WPA2		
tatic Routing	Version:	Automatic -	
andwidth Control	Encryption:	Automatic -	
& MAC Binding	Radius Server IP:		
ynamic DNS	Radius Port:	1812 (1-65535, 0 stands fo	r default port 1812)
ystem Tools	Radius Password:		
	Crown Key Undate Deried	0 (in a second solid	
	Group Key Opdate Period.	0 (in second, minin	num is 30, 0 means no update)
	WPA-PSK/WPA2-PSK		
	Version:	Automatic +	
	Encryption:	Automatic -	
	PSK Password:		
	24	(You can enter ASCII characters	between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 an
	Group Key Update Period:	0 (in second, minin	num is 30, 0 means no update)

Nessa tela, é importante lembrar que devemos colocar a mesma configuração de senha utilizada no primeiro roteador. Nesse exemplo utilizamos a opção "WPA-PSK/WPA2-PSK" e em "Version" e "Encryption" selecionamos Automatic. No campo abaixo chamado "PSK Password", devemos informar a senha utilizada pelo primeiro roteador. Após finalizar as configurações, pressione "Save".

Agora é necessário desabilitar o DHCP. Entre na opção DHCP e marque a opção Disable. Em seguida pressione Save. Para que as configurações funcionem, será necessário realizar o reboot novamente (Pressione "System Tools" – "Reboot" e na tela exibida, pressione Reboot).

Agora posicione o seu segundo roteador em um local aonde seja possível receber sinal do primeiro roteador.

Agora verifique o sinal da sua rede wireless, que provavelmente deve ter aumentado. Caso não tenha surgido efeito, experimente desconectar de sua rede wireless e apagar sua rede preferencial

Após esse procedimento, verifique se seu equipamento está funcionando normalmente.



Antes de imprimir, pense no meio-ambiente.