TP-LINK [®]	Guia Passo a Passo de Configuração para Roteadores - Série N/ND
	Alteração de IP de LAN
Passo: 1	Cabo Rj45 (cabo de Rede)
Internet	
Primeiro: Conecte o cabo Rj45 (cabo amarelo ou azul) no computador e na saída LAN1, ou WAN do Roteador.	No Windows 8, o botão é assim.
Passo: Pressione o Botão 'iniciar' do Window 3 Ver mais resultados Pesquisar na Internet Cmd × Desligar → Dep inicia	vs. Of Search programs and files
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe C:\Documents and Settings\Administrator>dir Volume in drive C has no label. Volume Serial Number is 8045-50F8	asso:
Directory of C:\Documents and Settings\Administrator 08/11/2004 09:05 AM <dir> 08/11/2004 09:05 AM <dir> 08/11/2004 09:05 AM <dir> 07/28/2005 12:15 PM <dir> 07/28/2005 12:15 PM <dir> 07/28/2005 12:15 PM <dir> 08/11/2004 08:16 AM <dir> 08/11/2004 08:16 AM <dir> 08/11/2004 08:16 AM <dir> 08/11/2004 08:16 AM <dir> 0 Express 6 Dir(s) 13,418,954,752 bytes free C:\Documents and Settings\Administrator></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir></dir>	aparecer essa janela do Prompt do DOS.
Passo: 5 C:\WINDOWSLES C:\Documents and Windows IP Conf	/stem32/cmd.exe
Feito isso, digite «IPCONFIG» , irá aparecer as Ethernet adapte informações de conexão do Windows.	r Local Area Connection: ion-specific DNS Suffix . :

informações de conexão do Windows. Após isso, verifique o campo **«Gateway Padrão»**. Por padrão, deverá aparecer 192.168.1.1 ou 192.168.0.1

F 🕒 🔠 🕒

Antes de imprimir, pense no meio-ambiente.

Versão Manual 2.0

TP-LINK[®]

Guia Passo a Passo de Configuração para Roteadores - Série N/ND

Alteração de IP de LAN

Versão Manual 2.0



Essa configuração, é indicada para casos com Provedores com Modems ADSL e Cable

Clique em NETWORK >> LAN (passos 1 e 2).

No centro da tela altere o IP do equipamento (passo 3). Ex: 192.168.2.1 (conforme esta na imagem acima) Em seguida clique em SAVE (Salvar) (passo 4).

Obs: Ao clicar em **SAVE** o equipamento será reiniciado (salvando as configurações efetuadas), após reiniciado irá pedir o usuário e senha de acesso do equipamento, o padrão é usuário e senha **admin.**

<u>Caso mostre em tela a pagina na WEB não pode ser exibida digite manualmente na barra</u> <u>de endereço do navegador o novo endereço de IP.</u>

