

2 Подключение аппаратной части

Режим: 3G/4G-маршрутизатор (по умолчанию)

_ |

В этом режиме TL-MR3020 обеспечивает доступ к Интернет через 3G/4G USB-модем и/или кабельный/DSL модем.



Режим: Беспроводной клиент (WISP) с маршрутизатором В этом режиме TL-MR3020 обеспечивает доступ к Интернет в качестве

клиента беспроводной сети вашего поставщика Интернет-услуг.



Режим: Стандартная точка доступа

В этом режиме TL-MR3020 может быть настроена как Стандартная точка доступа, Клиент, Ретранслятор и Мост.



Примечание: 1. TL-MR3020 может получать питание от адаптера питания или от ноутбука/компьютера через кабель USB. 2. После того, как вы изменили переключатель режимов, TL-MR3020 автоматически выполнит перезагрузку.

З Подключение к сети

Для примера используется **Беспроводное сетевое соединение**, проверьте, чтобы на вашем устройстве была включена функция беспроводной передачи данных.

Для OC Windows XP

Для OC Windows 7 Для ОС МАС Нажмите значок 🔜 на панели задач вашего компьютера. 0 Нажмите значок 🛲 на панели задач вашего компьютера. 0 0 Нажмите на значок меню 🛜 на панели задач вашего компьютера. Нажмите кнопку обновить 💮 выберите SSID (имя сети) маршрутизатора TL-MR3020. Нажмите **Подключение**. Нажмите Обновить список сетей и выберите SSID (имя 0 Проверьте, чтобы Airport был включён, затем выберите SSID (имя сети) TL-MR3020 и нажмите на 2 2 беспроводной сети) Нажмите **Подключить**. маршрутизатора TL-MR3020. него. ÷., . Текущие подключе TP-LINK_Network1 🔁 Сбна сети Wi-Fi: включена Выключить Wi–Fi ние к бе TP-LINK Network .ul 😥 Подробі TP-LINK_POCKET_3020_4D59B2 TP-LINK_POCKET_3020_4D5 Изненить порядок ((p)) TP-LEN. # Seconscient for TP-LINK_33445 Подключаться автоматически <u>Подключение</u> **00 TP-LINK_6D57A2 0 1 ((p)) TP-LINK_334455 Hefesorischen 6ec ((p)) TP-LINK_BF5104 Hefesorischen 6ec ((p)) TP-LINK_BF5104 TP-LINK_Network 6 100 **000 Подключиться к другой сети...

Подключить Открыть Настройки сети..

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Имя сети (SSID) по умолчанию: TP-LINK_POCKET_3020_xxxxxx. (Где xxxxxx последние шесть цифр MAC-адреса вашего маршрутизатора.) 2. Пароль для подключения к беспроводной сети TL-MR3020 указан на фирменной наклейке.

4 Настройка маршрутизатора

-

0 Откройте веб-браузер, введите в адресную строку **192.168.0.254** и нажмите Enter. В появившемся диалоговом окне в полях User Name (Имя пользователя) и Password (Пароль) введите значение по умолчанию: admin. Нажмите OK, чтобы войти на страницу управления маршрутизатором.

2 После успешного входа в систему настройте маршрутизатор в соответствии с выбранным рабочим режимом

Создать сеть...

Примечание: Для вашего удобства, маршрутизатор TL-MR3020 при переключении рабочего режима будет сохранять следующую информацию: 1. Информация о WAN (информация о подключении к Интернет), такая как Имя пользователя и пароль поставщика Интернет-услуг 3G/4G и PPPoE, настройка динамического IP-адреса и так далее. 2. Информация о настройке беспроводного подключения, такая как SSID (имя беспроводной сети), тип ключа и пароль

(продолжение следует)

1

4 Настройка маршрутизатора

Режим: 3G/4G-маршрутизатор

Зайдите в Состояние и проверьте состояние 3G-подключения. Когда 3G/4G USB-модем будет обнаружен, перейдите к следующему шагу.

| 3G/4G | | |
|-------|------------------|-------------------|
| | 3G/4G USB-модем: | Не подключен. |
| | Уровень сигнала: | 0% |
| | ІР-адрес: | 0.0.0.0 |
| | Маска подсети: | 0.0.0.0 |
| | Основной шлюз: | 0.0.0.0 |
| | DNS-cepsep: | 0.0.0.0 , 0.0.0.0 |
| | Время в сети: | 0 дней 00:00:00 |
| | | |

2 Зайдите в Быстрая настройка и нажмите Далее

_ |

| С помощью б | астрой настройки вы сможете зад | ать основные параметры сети. |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| Для продол | кения нажмите кнопку Далее . | |
| Для выхода | нажмите кнопку Выход. | |
| | | |

Режим: Беспроводной клиент (WISP) с маршрутизатором

- Зайдите в Быстрая настройка и нажмите Далее.
 - Быстрая настройка цью быстрой настройки вы сможете задать о Для продолжения нажмите кнопку Далее Для выхода нажмите кнопку Выход Выход Далее
- 2 Выберите тип подключения WAN и нажмите **Далее** для продолжения. Обычно в качестве типа подключения WAN используется Динамический IP-адрес.

| Портина снаг | police two a registric version VVML |
|-------------------|---|
| Current resources | Sathhersull Abarren KotTabapriori Partepretrocht/Teth togethorenek k onte Helepret |
| 0 11111111 | Россия - Для этога чета педерочными ван необходиме ими уначей зателя и тароть, выдачные вашим поставдится (бляднея услуг. |
| O America | й Ю-адрес - Вла поставции Потвриет услуг использует службу 24427 для казначения вашкиу маршуулиалору Ю-адреса при годолочиния к сили Интерн |
| di dana mand | A server descent and a server of the server |

 а) Если вы выбрали РРРоЕ, введите Имя пользователя и Пароль/Подтвердить пароль, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг. Затем нажмите Далее

| Быстрая настройка | - PPPoE |
|------------------------|---|
| | |
| Имя пользователя: | |
| Пароль: | |
| Подтвердить пароль: | |
| | |
| Вторичное подключение: | Ополючить Динамический О Статический О О Ополючить О Динамический P O Cranveckuh P O |
| | |
| | Назад Далее |

| 1 41 100 | Paccas |
|----------------------------------|---|
| forramps yory solenusers inspect | Eerais # |
| | House addiga to yato wave "YBP" AP1: "attemation of |
| Ten survived-mourer | Giers OFAP ODRAP |
| | Doministry in the partnerse client Alto, precision guilting on sensitive free and adjusted in |
| | Указать вручую Налер набора. АРК, иня топьзователя в пароть. |
| Homp sufops: | 1208 |
| 10% | adamat beefina na |
| that conclose to the | beeine (weodxamenawax wactpolice) |
| Espon. | +++++++ (+++0*+0*+1*++0720/kg) |
| | /E: |
| | |

Выберите режим подключения к Интернет, нажмите Далее. Рассмотрим на примере Только 3G/4G.

.

Быстрал насто

Выберите Регион и Поставщика услуг

мобильного Интернет. Нажмите Далее.

Клонирование необходимые

пользователя и пароль" и укажите эти данные сами в соответствии с информацией, полученной от поставщика 3G/4G Интернет

b) Если был выбран Динамический IP-адрес, вы

Назад Далее

ИМІ: F8-1A-67-4D-69-B3 Восстановить заводской МАС-адре вос. 6c-62-64 (7:31-84 Космиловать МАС-алова

попадете на страницу МАС-адреса, совершите

настройки и нажмите Далее.

Э Настройте параметры сети. Рекомендуется изменить два указанных ниже параметра и нажать Далее.



6 Нажмите **Перезагрузить**, чтобы изменения вступили в силу.

нет! Летальные настройки находятся в Устройство подключено к И соответствующих разделах. Назад Перезагрузить

ПРИМЕЧАНИЕ

После перезагрузки снова подключитесь к сети (см. Шаг З Подключение к сети).

3 Нажмите кнопку **Поиск**, чтобы найти доступные беспроводные сети.

| 22-33 |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |

хотите Подключиться.

5

| ический II | Р-адрес | |
|------------|----------------------------|--|
| | | |
| 0.0.0 | | |
| 0.0.0.0 | | |
| 0.0.0.0 | | |
| 0.0.0.0 | | |
| 0.0.0.0 | (необязательная настройка) | |
| | | |
| азад Дал | iee | |
| _ | | |

Выберите беспроводную сеть, к которой вы подключиться нажмите

| n | дсчёт точек доступа: 9 | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------------|
| ID | BSSID | SSID | Сигнал | Канал | Завита | Выбрать |
| 1 | 14-E5-E4-E3-87-6A | TP-LINK_658762 | 21dB | 1 | ON | Department |
| 2 | 30-85-49-E8-BF-70 | TP-LINK_0260A9 | 48dB | 1 | ON | Подключиться |
| 3 | 32-05-A9-E0-BF-71 | TP-LINK_2013 | 48dB | 1 | OFF | Department |
| 4 | 32-85-49-E8-BF-72 | TP-LINK_130919 | 48dB | 1 | OFF | Подключиться |
| 5 | 32-05-A9-E0-BF-73 | TP-LINK_4234CC | 48dB | 1 | OFF | Department |
| 6 | 02-0A-EB-49-00-AD | TP-LINK_37DE92 | 17dB | 1 | ON | Подключиться |
| 7 | 00-0A-EB-49-00-AD | TP-LINK_Network | 18dB | 1 | ON | Подключиться |
| 8 | F8-14-67-37-DE-92 | TP-LINK_2.4GHz_A60888 | 21dB | 3 | ON | Пединочиться |
| 9 | 6C-E8-73-CA-EE-68 | TP-LINK_4234 | 59d8 | 4 | OFF | Подалючиться |

Поля SSID и BSSID будут заполнены автоматически на странице настройки беспроводного режима. Выберите Тип ключа и введите **Пароль** сети, к которой будет происходить подключение. Укажите SSID локальной сети в качестве им

| | _ | | | | | | _ | _ | | | _ |
|-----------|-----|------|---|-------|------|-----|----|-----|--------|---------|---|
| ваше | й л | экал | ьно | й сет | и. Н | ажи | ит | е Д | алее. | | |
| 2 1100/10 | | 55.6 | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | icerbe | , miles | |

| 5 510; | TP-LINK Network | |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| S SID: | 94-0C-6D-2F-3C-BE | Пример: 00-1D-0F-11-22-33 |
| | Понск | |
| Тип ключа: | WPA-PSK/WPA2-PSK | ~ |
| Индекс WEP: | 1 | ~ |
| Тип аутентификации: | открытая | ~ |
| | 100510000 | |

6 Нажмите на кнопку **Перезагрузить**, чтобы изменения беспроводного режима вступили в силу, и завершить Быструю настройку. (Рекомендуется зайти **Беспроводной режим** > Защита беспроводного режима, чтобы настроить защиту беспроводной сети.)

| ′стройство под | ключено к Интернет! Детальные настройки находятся в |
|------------------|--|
| оответствующ | их разделах. |
| Изменённые настр | ойки беспроводного режима будут использоваться топько после перезагрузки устройства. |
| | |

ПРИМЕЧАНИЕ: После перезагрузки снова подключитесь к сети (см. Шаг 3 Подключение к сети).

Если защита беспроводного режима включена, то для успешного завершения настройки подключения необходимо будет ввести только что указанный вами пароль.

Режим: Точка доступа

В режиме точки доступа есть четыре под-режима: Точка доступа, Ретранслятор, Мост и Клиент. Подключив кабель WAN в порт Ethernet, вы можете сразу использовать режим по умолчанию - Точка доступа - без дальнейшей настройки.

Для использования других режимов работы смотрите руководство пользователя на компакт-диске, в котором указана подробная информация о настройках.

Устранение неполадок

- Т1. Что делать, если я не знаю или забыл свой логин и пародь?
- Что делать, если я не знаки чил зчески.
 нароль?
 Восстановите настройки маршрутизатора до заводских значений по умолчанию. Не отключая питания маршрутизатора, зажмите кнопку WPS/RESET на лицевой панели и удерживайте её 8-10 секунд, затем отпустите.
 Имя пользователя и пароль по умолчанию: admin, admin.
 Настройте маршрутизатор ещё раз, следуя указанным выше инструкциям.
- Выше инструкциям. Что мне делать, если я не могу войти в веб-утилиту настройки после успешного подключения маршругизатора? T2.
- Вам необходимо произвести настройку на вашем компьютере. Выберите "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически". автоматически". Для это цели следуйте указанным ниже инструкциям.
- 1) Для OC Windows XP: Нажмите "Пуск -> Панель управления ->Сеть и подключения к Интернет -> Сетевые

-

подключения к Интернет -> Сетевые подключения". Для ОС Windows 7: Нажиите "Пуск -> Панель управления ->Сеть и Интернет ->Просмотр состояние сети и задач -> Изменение параметров адаптера". Для ОС Windows Vista: Нажиите "Пуск -> Панель управления -> С

Для ОС Windows Vista: Нажмите "Пуск -> Панель управления ->Сеть и Интернет ->Просмотр состояние сети и задач -> Управление сетевыми подключениями". ия ->Сеть и

- Нажмите правой кнопкой мыши на "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства".
 Выберите "Протокол Интернета (ТСР/IP)" в ОС Windows ХР/2000 или "Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IPv4)" в ОС Windows Vista/7. Затем нажмите "Свойства".
 Выберите "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически". Нажмите "ОК".
- Т3. Что мне делать, если у меня нет доступа к Интернет через распознанный 3G/4G USB-модем?
- 1)
- через распознанный 3G/4G USB-модем? Правильно вставьте подходящую SIM/UIM-карту в 3G/4G USB-модем. Вставьте ваш 3G/4G USB-модем прямо в компьютер и отключите проверку с помощью PIN-кода через утилиту настройки модема. Проверьте, активно ли подключение к Интернет на вашем компьютере. Узнайте у вашего поставщика Интернет-услуг номер набора и APN, при необходимости исправьте вручную введённые ранее соответствующие значения. 2) 3)
- 4)
- Т4. Что делать, когда на экране компьютера появляется сообщение "Unknown Modem" (Неизвестный модем)? 1)
- сообщение "Unknown Modem" (Неизвестный модем)? Посетите наш сайт: www.tp-link.com, зайдите в раздел "Поддержка" и выберите "Список совместимыз 3G/4G USB-модемов". Проверьте и убедитесь, что ваш модем входит в список совместимых 3G USB-модемов. Если ваш 3G/4G-модем есть в нашем списке, но на экране компьютера все равно появляется сообщение "Unknown Modem" (Неизвестный модем), пожалуйста, посетите наш вебсайт, загрузите последнюю версию встроенного ПО и обновите встроенное ПО вашего маршрутизатора. 2)

Если последняя версия встроенного ПО или файл.bin не поддерживается вашим модемом, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Т5. Как обновить встроенное ПО?

- как обновить встроенное ПО? Мы постоянно проводим тестирование новых зG/4G-модемов по всему миру, чтобы обеспечить наипучшую совместимость между нашим 3G/4G-маршрутизатором и 3G/4G USB-модемами. Мы настоятельно рекомендуем вам загрузить последнюю версию встроенного ПО с нашего сайта: www.tp-Inkru.com/support/download Войдите в меню "Системные инструменты -> Обновление встроенного ПО", на этой странице вы сможете выполнить обновление встроенного ПО маршрутизатора. 1)
- 2)



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для загрузки последних по пьзователя: /w.tp-linkru.com/support/download /w.tp-link.ua/support/download
- По другим вопросам технической по используя следующую контактную и жки, свяжитесь с нами

Российская Федерация Тел.: 8 (499) 754-55-60 8 (800) 250-55-60 (Звонок бес E-mail: support.ru@tp-link.com Форум. http://forum.tp-link.ru.ru/ ок бесплатный из любого региона РФ) ы: с понедельник *кроме праздн по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск) ичных лней в Российской Фелерац

Украина Украина 000 «ТПГ-ИПКН ККРЕЙН+ Отдел поддержки: +380 (44) 590 51 14 Е-mail: support.ua@tp-link.com Форум: http://orum.tp-linkru.com/ Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00

По всему миру

+86 755 26504400 il: support@tp-link.com **я работы**: круглосуто но без вы

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. www.tp-linkru.com

| ойка - Ст | атический IP-адрес | |
|-----------|--------------------|--|
| | | |
| адрес: | 0.0.0.0 | |
| одсети: | 0.0.0.0 | |
| | | |

с) Если вы выбрали Статический IP-адрес, введите необходимые параметры, предоставленные вашим поставщиком Интернет-услуг. Затем нажмите Далее.