

Соедините ноутбук/компьютер с портом LAN маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.	Celcom Broadband Manager File. Operation. Tools. Help.	О Соедините ноутбук/компьют
Воткните штекер адаптера питания в гнездо питания маршрутизатора.	Connectio PIN Operations Enable PIN Verification Connectio Choose Device Disable PIN Verification	Вставьте штекер адаптера пи
Вставьте 3G/3.75G USB-модем в порт USB. (Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена в модем.)	Diagnostics Modify PIN Options Egter PIN Unlock PIN Unlock PIN	Соединете порт WAN маршр
Заетка Заетка Заетка Заетка Зас/3.75G Маршрутизатор Сеть Ноутбук	 Перед тем как вставить 3G/3.75G USB-модем, настоятельно рекомендуется отключить функцию проверки PIN-кода вашей SIM/UIM-карты. Чтобы отключить проверку PIN-кода, вы можете воспользоваться утилитой управления модемом. Зайдите "Мой компьютер" и два раза нажмите на значок устройства, чтобы сначала установить утилиту, затем выберите "Tools" → "PIN Operations" → "Disable PIN Verification", как показано выше. 	Modew ADST



Пункт	Описание
PWR	• Горит. Питание включено. • Не горит. Питание выключено.
SYS	 Горит. Выполняется первоначальная загрузка параметров маршрутизатора. Мигает. Маршрутизатор работает корректно. Не горит. На маршрутизаторе системная ошибка
WLAN	 • Мигает. Функция беспроводной передачи данных включена. • Не горит. Функция беспроводной передачи данных выключена.
	• Горит. К соответствующему порту подключено устройство.
WAN, LAN 1~4	 • мигает. через соответствующий порт происходи передача или прием данных. • Не горит. У соответствующего порта нет подключенных устройств.
3G	 Горит. Подключен USB 3G/3.75G модем. Мигает. Происходит передача или прием даннь через 3G/3.75G-модем. Не горит. У порта USB нет подключенных устройств.
	 Медленно мигает. Ожидание запуска функции QSS на беспроводном устройстве Этот режим может длиться 2 минуты.
QSS	 Горит. Беспроводное устройство успешно подключилось к сети. Быстро мигает. Беспроводному устройству не удалось подключиться к сети.
	• Не горит. Функция QSS отключена.

4 Настройка компьютера

Перед тем, как выполнить настройку беспроводного маршрутизатора серии N с поддержкой стандартов 3G/3.75G, убедитесь в том, что ваши компьютеры настроены на "Получить IP-адрес автоматически."

О Для ОС Windows XP/2000: Нажмите **"Пуск"**→**"Панель управления"**→ "Сеть и подключения к Интернету"→"Сетевые подключения".

Для OC Windows Vista / Windows 7: Нажмите "Пуск"→"Настройки"→"Панель управления"→"Просмотр

состояния сети и задач"— "Управление сетевыми подключениями/Изменить параметры адаптера"

Нажмите правой кнопкой мыши "Подключение по локальной сети", затем нажмите "Свойства".



Выберите "Internet Protocol(TCP/IP)"/ "Протокол Интернета версии 4 (ТСР/ІРv4)" и нажмите"Свойства".



Выберите "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически". Затем нажмите "OK"

йства: Internet Protocol (TCP/IP)	Свойства: Протокол Интернета версии 4 (ТСР/IРv4)
бщие Альтернатионая конфигурация	Общие Альтернативная конфигурация
Іаранетры IP могут назначаться автоматически, если сеть оддерживает эту возножность. В противном случае паранетры Р можно получить у сетевого адмизистратора.	Паранетры IP могут назначаться автонатически, если сеть подде рживает эту возискность. В противном случае паранетры IP ножн о получить у сетевого администратора.
О Получить IP-зарес автоматический	Получить IP-адрес автоматически Получить Получить IP-адрес Получить Получить Получить Получить Получить Получить Получить Получить Получить Получить Получить Получить Получить Получить
О Использовать следующий IP-адрес:	О Использовать следующий IP-адрес:
JP-адрес:	P-agpec
Маска подсети	Маска подсети:
Вснавной шлоз:	Основной шлюз:
Получить адрес DNS-сервера автоматически	Получить адрес DNS-сервера автоматически
О Использовать следующие адреса DNS-серверсе:	Использовать следующие адреса DNS-серверов:
Пдедпочитаемый DNS-сервер:	Предпочитаемый DNS-сервер:
Альтернативный DNS-сервер:	Альтернативный DNS-сервер:
Дополнительно	Подтвердить паранетры при выходе Дополнительно
	OK OTNES

Для OC Windows XP/2000

Для OC Windows 7/Vista

1 Откройте веб-браузер, введите адрес http: //192.168.1.1/, нажмите Enter, затем введите Имя пользователя и Пароль (admin/admin) и нажмите "ОК".

5 Базовая настройка



2 После успешного входа в систему на экране компьютера отобразится веб-страница "Status" Пожалуйста проверьте распознала ли система 3G/3.75G USB-модем. После того, как система распознала USB-модем, вы увидите следующее окно.

3G USB N	odem: E	C169	
Signal St	ength:		100%
IP Ad	dress: 0	0.0.0	
Subnet	Mask: 0	0.0.0	
Default Ga	teway: 0	0.0.0	
DNS	ierver: 0	0.0.0 , 0.0.0.0	
Online	Time: 0) day(s) 00:00:00	Connect

9 При настройке параметров беспроводного подключения, настоятельно рекомендуется отредактировать следующие два пункта, затем нажать "Next"

1. Создайте уникальное и легко запоминающееся имя беспроводной сети (SSID). Вы также можете оставить имя сети по умолчанию.

2. Выберите "WPA-PSK/WPA2-PSK", и затем введите Ключ безопасности, состоящий из 8 и более символов (цифры и буквы) в поле PSK Password (Пароль PSK)



6 Нажмите **"Reboot"**, чтобы завершить быструю настройку. Обратите внимание, в том случае, если на странице настройки беспроводного подключения никакие данные не были изменены, кнопка **"Reboot"** будет заменена на кнопку "Finish".



6 Устранение неполадок 🗏

Что делать, если светодиодные индикаторы не загораются, когда адаптер питания подключен к маршрутизатору?

- (1) Проверьте, есть ли питание в электрической розетке
- (2) Убедитесь в том, что адаптер питания должным образом подключен к маршрутизатору и вставлен в электрическую розетку.

Что делать, если я не знаю или забыл мои Имя пользователя или Пароль?

- (1) Сбросить настройки маршрутизатора до заводских. При включенном маршрутизаторе нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели
- в течение по меньшей мере 8-10 секунд. (2) Ввести имя пользователь и пароль по умолчанию: admin, admin.
- (3) Попробовать настроить маршрутизатор еще раз, следуя предыдущим шагам Руководства по быстрой настройке.

Почему я не могу изменить параметры в меню WAN?

- (1) Проверьте режим "Internet Access", режим по умолчанию "3G Only" не позволит вам настроить подключение WAN
- (2) Попробуйте установить режим "3G Preferred", который использует 3G как первичное подключение, WAN как резервное подключение.

Что мне делать, когда на экране компьютера появляется сообщение "Unknown modem" ?

- (1) Пожалуйста, проверьте и убедитесь в том, что ваш модем входит в Список совместимых 3G USB-модемов. Список можно найти по адресу: http://www.tp-link.com/common/?3a
- (2) Если ваш 3G USB-модем есть в нашем списке, но на экране компьютера все равно появляется сообщение "Unknown modem", пожалуйста, посетите наш вебсайт, загрузите последнюю версию встроенного ПО, обновите встроенное ПО вашего маршрутизатора.
- (3) Если последняя версия встроенного ПО не поддерживает ваш модем, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Что делать, если я не могу выйти в Интернет, после того, как был обнаружен 3G USB-модем?

- (1) Вставьте должным образом подходящую SIM/UIM-карту в 3G USB-модем.
- (2) Воткните ваш 3G USB-модем напрямую в порт компьютера и отключите проверку PIN с помошью утилиты модема.
- (3) Проверьте, что Интернет-подключение работает на вашем компьютере.
- (4) Уточните у вашего поставщика Интернет-услуг номер набора и APN, исправьте вручную настройки

Что мне делать, если я хочу обновить встроенное ПО?

- (1) Мы постоянно проводим тестирование новых 3G-модемов по всему миру, чтобы обеспечить наилучшую совместимость между нашим 3G-маршрутизатором и 3G USB-модемами. Мы настоятельно рекомендуем вам загрузить последнюю версию встроенного ПО: http://www.tp-link.com/en/support/download.aspx.
- (2) Выбрав меню " System Tools" "Firmware Upgrade", вы сможете выполнить обновление встроенного ПО маршрутизатора.

File:		Browse
Firmware Version:	3.12.1 Build 101217 Rel.63649n	
Hardware Version:	MR3420 v1 00000000	

Поздравляем! Теперь вы можете выходить в Интернет с помощью 3G-подключения.

В Нажмите пункт меню "Quick Setup", затем нажмите "Next". Выберите один способ подключения к Интернет, затем нажмите "Next".

TP-LIN	K
Status Quick Setup	Quick Setup - Internet Access
VSS Network Wireless	Start >> Internet Access >> WAN / 3G >> Wireless >> Finish The router provides four Internet access mode for you to choose:
Forwarding Security Parental Control	C 3G Preferred - Use 3G as the primary access, WAN as a backup. G 3G Only - Only use 3G as the access to the Internet. C WAN Preferred - Use WAN as the primary access, 3G as a backup.
Access Control Static Routing Bandwidth Control	C WAN Only - Only use WAN as the access to the Internet. Back Next

Выберите ваше месторасположение и поставщика Интернет-услуг, или вручную заполните данные о 3G-подключении, включая "Dial Number", "APN", "Username" и "Password", предоставленные вашим поставщиком 3G Интернет-услуг, затем нажмите "Next".

TD-I INI	Z '
Status	
luick Setup	
ISS	Oulck Setup - 3G
letwork	
Vireless	
NICP	Start >> Internet Access >> 36 >> Wireless >> Finish
orwarding	If your location or ISP is not listed, or the default Dial number (APN is not the latest one,
iecurity	please enable set the bial number and APN manifulary and fill in the right ones.
arental Control	Location: Australia
ccess Control	Mobile ISP: Bigpond v
tatic Routing	Set the Dial Number and APN mannually
andwidth Control	Dial Number: 4777
& MAC Binding	400
ynamic DNS	
	Username: 456 (optional)
Rystem Tools	

