

The Reliable Choice	Комплект поставки	<b>1</b> Подключение аппаратной части
<b>Руководство по быстрой настройке</b> Беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с		<ul> <li>Розтка (Унтернет) (Унтернет) (Унте</li></ul>
МОДЕЛЬ № TL-WR720N		
<b>2</b> Настройка в ОС Windows с помощ	ью мастера настройки	
Примечание: Для настройки в Mac OS X/Linux или Windows на ко	мпьютере без CD-привода см. <b>Приложение 1</b> .	
<b>1</b> Вставьте компакт-диск с материалами в CD-привод.	3 Выберите язык из выпадающего списка. Нажмите <b>НАЧАЛО</b> , <b>Мастер быстрой настройки</b> шаг за шагом поможет вам настроить маршрутизатор.	5 После того, как проверка подключения прошла успешно, нажмите <b>ДАЛЕЕ</b> .
	Access of acces	
Соверите модель IL-WK/ZUN и нажмите помощнк быстрой Установки.	Конда устроиство оудет подключено, а светодиодные индикаторы загорятся, нажмите <b>ДАЛЕЕ</b> для продолжения.	Выберите типподключения vvAiv, предоставляемыи вашим поставщиком Интернет-услуг, нажмите ДАЛЕЕ. Для примера выберем Динамический IP.

ф(Система) ✿(Cистеме) Muraer
●(WLAN) Muraer

 Ф(WLAN)
 Мин акт
 К соответствующи нет передачи из чет передачи из

 Ф(WAN),
 Горит
 К соответствующи нет передачи из

 Ф(LAN 1-2)
 Мигает
 Через соответств передача данных

шеописанному, атору. Если все в

назад 🕞 далее 🔘 выход

Если показания индикаторов проверьте физические подкля порядке, нажмите ДАЛЕЕ для

L2TP - Во соедине VPN-сери

PPTP - Восп соединение VPN-сервер

Палад Алее Овыход

-



юмощью кабеля Ethernet.

маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.

и маршрутизатора и включите его в розетку.





# Приложение 2: Устранение неполадок

# 1. Что делать, если у меня нет доступа к Интернет?

- Проверьте, достаточно ли хорошо подсоединены все 1) разъёмы. Попробуйте поменять кабель Ethernet и соединить устройства заново.
- Проверьте, можете ли вы зайти на страницу веб-утилиты 2) настройки маршрутизатора. Если нет, смотрите раздел "Что делать, если я не могу зайти на страницу веб-утилиты настройки?".
- 3) Откройте страницу веб-утилиты маршрутизатора (http://tplinklogin.net), зайдите в меню "Сеть > WAN", проверьте, чтобы тип подключения WAN был указан Динамический IP-адрес. Это наиболее подходящий вариант для большинства DSL/кабельных модемов и прочих сетей.
- Если вы используете кабельный модем, войдите в меню 4) "Сеть > Клонирование MAC-адреса". Нажмите кнопку Клонировать МАС-адрес, затем нажмите Сохранить. Сначала перезагрузите модем, а затем маршрутизатор, попробуйте выйти в Интернет с вашего компьютера. Если проблема осталась нерешённой, следуйте следующей инструкции.

MAC-agpec WAN:	64-70-02-D2-71-4D	Восстановить заводской МАС-адрес
МАС-адрес компьютера:	6C-62-6D-F7-32-44	(Клонировать МАС-адрес

- 5) Подключите компьютер непосредственно к модему и попробуйте выйти в Интернет. Если вы снова не смогли выйти в Интернет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг для дальнейших инструкций.
- 2. Что делать, если я не могу зайти на страницу веб-утилиты настройки?
- 1) Для OC Windows 7/Vista

Откройте меню 'Пуск > Настройки > Панель управления'. Нажмите 'Просмотр состояния сети и задач > Просмотр состояния > Свойства' двойным шелчком мыши нажмите на (Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)'. Выберите (Получить IP-адрес автоматически' и 'Получить адрес DNS-сервера автоматически', затем нажмите 'ОК'.

2) Для OC Windows XP/2000

Откройте меню 'Пуск > Панель управления'. Выберите 'Сеть и подключение к Интернету > Сетевые подключения'. Правой кнопкой мыши нажмите на 'Подключение по локальной сети', выберите 'Свойства', двойным щелчком мыши нажмите на (Протокол Интернета (TCP/IP)'. Выберите 'Получить IP-адрес автоматически' и 'Получить адрес DNS-сервера автоматически', затем нажмите 'ОК'.

## 3. Что делать, если я забыл пароль?

- 1) Пароль по умолчанию: Смотрите "Пароль/PIN-код беспроводной сети", который указан на нижней панели маршрутизатора.
- Пароль веб-утилиты настройки: 2) Сначала сбросьте настройки маршрутизатора, после чего вы сможете использовать имя пользователя и пароль по умолчанию: admin, admin.

### 4. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора по умолчанию?

Если маршрутизатор не работает должным образом, вы можете сбросить его настройки на заводские и заново перенастроить. Не отключая питания маршрутизатора, нажмите и удерживайте в течение 8 секунд кнопку WPS/RESET на задней панели.



#### (для пользователей Mac OS X/Linux или Windows, у которых нет возможности запустить компакт-диск)

4

5

В большинстве случаев подходит вариант Динамический **IP-адрес**, поэтому он будет использоваться для примера. На следующей странице вы можете переименовать вашу беспроводную сеть и задать пароль. Имя беспроводной сети по умолчанию: TP-LINK\_XXXXX. Пароль сети совпадает с PIN-кодом, указанным на наклейке на нижней панели маршрутизатора. Нажмите Далее для продолжения.

Быстрая настройка - Беспроводной режим Беспроводное вещание: Включить SSID: TP-LINK D2714C

	Регион:	Россия	~				
	Канал:	Авто					
	Режим:	11bgn смешанный	*				
	Ширина канала:	Авто	~				
Защита беспр	роводного режима:						
	0	Отключить защиту					
	۲	WPA-PSK/WPA2-PSK					
	Пароль PSK:	18768862					
		(Вы можете ввести симво	олы в коди	ровке ASCII или в	шестнадцатерично	м форма	те; для
	0	Использовать предыду	щие настр	ойки			
				Назад	Далее		

Ваши настройки будут использоваться после того, как вы нажмёте кнопку **Перезагрузить** или Завершить.

Быстрая настройка - Завершение
Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо.
Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.
Назад Перезагрузить

	Для выявления и устранения неисправностей: www.tp-linkru.com/support/faq
2	www.tp-link.ua/support/faq
1	Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и ууководств пользователя: www.tp-linkru.com/support/download www.tp-link.ua/support/download
	То другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:
ļ	Российская Федерация
	Гел.: 8(499)754-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Форум: http://forum.tp-linkru.ru/ Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск) *кроме праздничных дней в Российской Федерации.
	Украина
(	 ООО «ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН»
(	<b>Этдел поддержки</b> : +380 (44) 590 51 14
ł	-mail: support.ua@tp-link.com
I	<b>Зремя работы</b> : с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00
ļ	По всему миру
	<b>Гел.</b> : +86 755 26504400
ļ	E-mail: support@tp-link.com
r	Время работы: круглосуточно без выходных