

# Руководство по быстрой настройке

Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR841N / TL-WR841ND

# 1. Подключение устройства





## 2. Настройка маршрутизатора



		выстрая настроика				
$ \begin{array}{c c} & & \\ \hline \\ \leftarrow & \rightarrow \\ \hline \\ & \\ \hline \\ & \\ \hline \\ & \\ \\ & \\ \\ & \\ \\ & \\ \\ \\ & \\ \\ \\ \\$	L ≥ } admin	Для продолжения нажмите Далее. Для выхода нажмите Выход.				
	Copyright © 2014 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Все права защищены.	Выход Далее				
<ul> <li>Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите Далее и следуйте дальнейшим инструкциям.</li> <li>ВНИМАНИЕ: если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле "Я не нашёл подходящих настроёк" и настроёте вручную.</li> <li>Проверьте или измените настройки беспроводной сети, затем нажмите Далее.</li> <li>Проверьте или измените настройки беспроводной сети, затем нажмите Далее.</li> <li>Проверьте или измените настройки беспроводной сети, затем нажмите Далее.</li> <li>Примечание: Вы можете сами создать имя и пароль беспроводной сети. Если вы изменили эти данные, не забудьте их.</li> </ul>						
Быстрая настройка - Автонастройка подключения к Интернет	Быстрая настройка - Беспроводной режим	Быстрая настройка - Завершение				
Страна: -Выберите из списка	Имя беспроводной сети: ТР-LINK_XXXX Регион:	Настройка завершена!				
Тип подключения WAN:Выберите из списка	Защита: Пароль: ХХХХХХХХ	Теперь у ваших сетевых устройств есть доступ к Интернет!				
Назад Далее	Назад Далее	Назад Далее				

### - Способ 2 Через компакт-диск

Примечание: Если у вас нет возможности запустить компакт-диск на компьютере, используйте Способ 1 для настройки маршрутизатора.

<ol> <li>Вставьте компакт-диск с материалами TP-LINK в CD-привод.</li> </ol>	2 Выберите модель TL-WR841N или TL-WR841ND и нажмите Мастер быстрой настройки.	Выберите язык, нажмите Далее, после чего Мастер быстрой настройки с помощью подробных	4 Нажмите ЗАВЕРШИТЬ для завершения настройки.	
	Примечание: Если компакт-диск не открылся автоматически, откройте вручную папку компакт-диска, найдите файл Autorun.exe и запустите ero.	инструкций поможет вам настроить устройство. Добро пожаловать Установить маршрутизатор Настроить маршрутизатор Подтвердить настройки Выберите язык: Английский V Выход	Добро пожаловать Установить маршрутизатор Настроить маршрутизатор Подтвердить настройки О ЗАВЕРШИТЬ СО СОТОВО! Теперь у ваших сетевых устройств есть доступ к Интернет!	

## Часто задаваемые вопросы

#### Вопрос 1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".

- 2. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке "http://tplinkwifi.net", вы также можете указать IP-адрес "http://192.168.0.1" и нажать Enter.
- 3. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- 4. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- 5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

#### Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- 1. Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
- 2. Откройте веб-браузер, введите "http://tplinkwifi.net" и настройте маршрутизатор ещё раз.
- 3. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

Примечание: Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, в меню выберите "Сеть -> Клонирование МАС-адреса", затем нажмите "Клонировать МАС-адрес" и кнопку "Сохранить".



#### Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

- Не отключая питания маршрутизатора, зажмите кнопку "WPS/Reset" на задней панели примерно на 8 секунд.
- Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора. Выберите в меню "Системные инструменты -> Заводские настройки", нажмите "Восстановить", дождитесь завершения процесса восстановления настроек.



#### Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль?

 Восстановите заводские настройки маршрутизатора, после чего вы сможете использовать имя пользователя (admin) и пароль (admin) по умолчанию.

Вопрос 5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- 1. Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
- Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню "Беспроводной режим -> Защита беспроводного режима", чтобы узнать или сбросить пароль.

Примечание: Если в данном руководстве вы не нашли ответа на ваш вопрос, посетите раздел поддержки на официальном сайте http://www.tp-linkru.com/support/faq

## Индикаторы

	Название	Состояние	Обозначение
Ŵ	(Питание)	Не горит Горит	Питание выключено. Питание включено.
	(WLAN)	Не горит Мигает	Беспроводное вещание выключено. Беспроводное вещание включено.
6	(LAN1-4) (WAN)	Не горит Горит Мигает	Нет устройств, подключенных к портам Ethernet. К соответствующему порту подключено устройство, но оно не активно. К соответствующему порту подключено устройство, проихсодит приём/передача данных.
	(WPS)	Медленно мигает Горит	Беспроводное устройство пытается подключиться к сети через WPS. Этот процесс занимает примерно 2 минуты. Подключение через WPS успешно установлено.

Быстро мигает Не удаётся установить подключение через WPS.

©2015 TP-LINK