



Configurando o roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)

Cabeado

Deslique o Wi-Fi no seu computador e conecte-o ao roteador via cabo Ethernet.



Wireless

Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi do roteador usando o SSID (nome da rede) e senha impressos na etiqueta na parte de baixo do roteador.

SSID:TP-Link SSID:TP-Link XXXX 2. Inicie um navegador web, insira http://tplinkwifi.net ou http://192.168.0.1 na barra de enderecos. Crie uma senha para logar.

Aviso: Caso a página de login não apareca, favor consultar FAQ > P1.

http://tplinkwifi.net	ho - $ ightarrow$
Nova senha:	

	3
Confirmar senha:	
	, ,
ENTRAR	
	,

3. Siga o passo-a-passo das instruções para configurar sua conexão de internet.

Aproveite a internet!

Aparência

Item	Descrição		
ි LED Internet	Laranja	Aceso fixo: Porta WAN conectada, porém sem internet. Piscando: A porta WAN não está conectada.	
	Verde	Aceso fixo: A Internet está disponível. Piscando: O sistema está iniciando ou a firmware está sendo atualizada*.	
고 LED LAN	Verde	Aceso fixo: Ao menos uma porta LAN está conectada.	
≈ LED Wi-Fi	Verde	Aceso fixo: A função wireless está habilitada. Piscando: A conexão WPS está em progresso. Isto deve levar até 2 minutos.	
WPS/RESET Botão	Pressione por 1 segundo para habilitar a função WPS. Pressione por mais de 5 segundos para restaurar o roteador aos padrões de fábrica		

* Para evitar danos, não desconecte ou desligue o roteador durante a atualização.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso a janela de login não aparecer?

- Caso o computador esteja configurado em um endereco IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP e DNS automaticamente.
- Verifique se http://tplinkwifi.net ou http://192.168.0.1 estão corretamente inseridos no navegador. Como alternativa, insira http://192.168.1.1 na barra de enderecos do navegador e pressione Enter.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet usando o modo Roteador?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faca login na página configuração do roteador, e vá para a página de Status para

verificar se o endereco IP WAN é válido ou não. Caso esteja, siga Avancado > Configuração Rápida para configurar o roteador novamente, ou verifique novamente a conexão de Hardware.

- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modem, entre na página de configuração do roteador. Siga Avançado > Mac Address Settings, selecione Usar MAC address do computador atual (Clonar MAC) e clique em Salvar. Após isso reinicie o modem e o roteador.

P3. Como restaurar o roteador ás suas configurações de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão WPS/RESET no painel traseiro do roteador por mais de 5 segundos até que o LED Internet pisque. O roteador irá reiniciar.
- Faça login na página de configuração do roteador. Vá para Avançado > Ferramentas do Sistema > Restauração de Fábrica e clique em Restaurar. O roteador irá restaurar e

reiniciar automaticamente.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

Busque FAQ > P3 para resetar o roteador, e crie uma senha para logar.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

 Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Login na página de gerenciamento web e siga Wireless para obter ou redefinir sua senha wireless.

