

빠른 설치 안내서

범위 확장기

RE305

설치 비디오 보기





설정 2

아래 방법 중 하나를 사용하여 익스텐더를 설정하세요.

방법 1 : Tether 앱 이용하기

1. 최신 Tether 앱을 다운로드하십시오.



2. 스마트 폰을 확장기의 네트워크 TP-Link_Extender에 연결합니다.

참고: TP-Link_Extender를 찾을 수 없다면, FAQ>Q3에 따라 익스텐더를 재설정하세요.



3. Tether 앱을 실행하고 확장기를 선택하십시오. 로그인 할 암호를 만드십시오.



4. 앱 지침에 따라 설정을 완료하십시오. Signal LED가 깜빡이다가 멈추게 되면 공유기에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.

참고 : LED가 켜지지 않으면 FAQ> Q2를 참조하십시오.



참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 FAQ> Q1을 참조하십시오. http://tplinkrepeater.net 암호를 생성하십시오 ≫ 비밀번층 확인

http://tplinkrepeater.net 또는 http://192.168.0.254

를 입력하십시오. 로그인 할암호를 만드십시오.

3. 웹 지시 사항에 따라 설정을 완료하십시오. Signal LED가 깜빡이다가 멈추게 되면 공유기에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.

방법 2:웹 브라우저 이용하기

* 연결 가능

무선 네트워크 연결

☑ 자동 연결

2. 웹 브라우저를 실행하고 검색 주소창에

TP-Link Extender

익스텐더를 재설정하세요.

1. 컴퓨터 또는 스마트 폰을 확장기의 네트워크 인

경우, 이더넷 케이블이 있다면 연결 해제하십시오.

참고: TP-Link_Extender를 찾을 수 없다면, **FAQ>Q3** 에 따라

4

лđ

연결

a∰

참고 : LED가 켜지지 않으면 FAQ> Q2를 참조하십시오.



방법 3 : WPS 버튼 이용하기

Ctp-lin

1. 공유기의 WPS 버튼을 누릅니다.



WPS 버튼은 다음 중 하나처럼 보일 수 있습니다. WPS 0 () ()

•

Power

켜짐

2. 2 분 안에 Extender의 WPS 버튼을 1 초 동안 누릅니다. Signal LED의 깜박임이 멈추면 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.

참고 : LED가 켜지지 않으면 다시 시도하거나 방법 1 또는 2를 사용하십시오.



3. 확장기가 듀얼 밴드 공유기에 연결되어 있으면 위의 단계와 2 단계를 반복하여 다른 밴드에 연결하십시오.



확장 된 네트워크 이름: 끝에 _EXT가있는 공유기의 네트워크 이름 암호 : 급____ 공유기와 동일 참고: 확장 네트워크 이름을 변경하려면 뒷면 페이지의 **익스텐더 관리하기를** 참조하십시오.

- 1. 공유기와 Wi-Fi 데드 존 사이의 중간 정도에 확장기를 연결하십시오. 선택한 위치는 공유기 범위 내에 있어야합니다.
- 2. Signal LED가 파란색으로 멈출 때까지 약 2 분 동안 기다리십시오. 그렇지 않은 경우, 확장기를 공유기에 가까이 배치하여 신호 품질을 향상 시키십시오.

팁: 보다 직관적인 위치 도우미의 경우 Tether 앱을 통해 확장기 설정에 진입하고 도구〉 위치 도우미로 이동하십시오.



맘껏 누리세요! $(\cdot \cdot)$

무선 또는 이더넷 케이블을 통해 익스텐더에 장치를 연결하여 인터넷을 사용할 수 있습니다.

팁: 기존 유선 네트워크를 무선 네트워크로 변환하는 용도로써 익스텐더를 액세스 포인트 모드로 변경하여 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://www.tp-link.com/support/ 의 사용 설명서를 참조하세요.





확장기를 공유기 옆의 전원 콘센트에 연결하십시오. 전원 LED 가 켜질 때까지

다음

전원 켜짐

기다리십시오.

익스텐더 관리하기

LED 설명

설치가 완료된 후 아래 방법 중 하나를 통해 익스텐더를 관리 할 수 있습니다.

참고 : 확장기와 공유기가 동일한 네트워크 이름을 사용하는 경우 방법 1을 사용하는 것이 좋습니다.

방법 1 : Tether 앱 이용하기



스마트 폰을 확장기 또는 공유기의 네트워크에 연결합니다.
Tether 앱을 실행하고 확장기를 선택한 다음 로그인하십시오.
필요에 따라 익스텐더를 관리하세요.

방법 2:웹 브라우저 이용하기



- 1. 컴퓨터 또는 스마트 폰을 확장기의 네트워크에 연결하십시오. 컴퓨터를 사용하는 경우, 이더넷 케이블이 있다면 연결 해제하십시오.
- 2. 웹 브라우저를 시작하고 검색 주소창에 http://tplinkrepeater.net을 입력 한 다음 로그인하십시오.

참고 : 로그인 창이 나타나지 않으면 FAQ> Q1을 참조하십시오.

3. 필요에 따라 익스텐더를 관리하세요.

Ptp-link	Power	• Signal	• 2.4GHz	• 5GHz

-	LED	상태	표시 (범위 확장 모드 용)		
	Power	켜기 / 끄기	익스텐더가 켜져 있거나 꺼져 있습니다.		
	(파워)	깜박임	시스템이 시작 중이거나 펌웨어 업그레이드가 진행 중입니다.		
Signal (신호)		파란색으로 멈춤	익스텐더가 공유기의 무선 네트워크에 연결되었으며, 적절한 위치에 있습니다.		
	빨간색으로 멈춤	익스텐더가 약한 신호를 받고있습니다. 공유기에서 가까운 위치로 옮겨주세요.			
	(/	깜박임	WPS 연결이 진행 중입니다.		
		꺼짐	무선 연결이 설정되지 않았습니다.		
-	2.4GHz	켜기 / 끄기	익스텐더가 공유기의 2.4GHz 무선 네트워크에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않음을 표시합니다.		
	5GHz	켜기 / 끄기	익스텐더가 공유기의 2.4GHz 무선 네트워크에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않음을 표시합니다.		

FAQ (자주 묻는 질문)

- Q1. 확장기의 웹 관리 페이지에 액세스 할 수없는 경우 어떻게해야합니까?
 - 컴퓨터 또는 스마트 폰이 유선 네트워크가 아닌 유선 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. 라우터와 확장기가 동일한 네트워크 이름을 공유하는 경우 이더넷 케이블을 통해 컴퓨터를 Extender에 연결하거나 Tether 응용 프로그램을 사용하십시오.
 - 컴퓨터를 사용하는 경우 IP 주소와 DNS 서버 주소를 자동으로 가져 오도록 설정되어 있는지 확인하십시오.
 - http://tplinkrepeater.net 또는 http://192.168.0.254 가 웹 브라우저에 올바르게 입력되었는지 확인하고 Enter 키를 누릅니다. http://192.168.0.254는 공장 출하시 기본 설정이있는확장기에만 적용됩니다.
 - 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하십시오.
 - 확장기를 재부팅하거나 다시 설정하고 다시 시도하십시오.

그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원부에 문의하십시오.

Q2. Tether 앱 또는 웹 브라우저를 통해 설정을 완료 하였는데도 Signal LED가 멈추지 않으면 어떻게 해야 할까요?

- 구성 중에 호스트 네트워크에 대해 잘못된 Wi-Fi 암호를 입력했을 수 있습니다. 암호를 확인하고 다시 시도하십시오.
- 확장기가 공유기에 가깝고, 16 피트 이내에 있고, 대형 전기 제품과 멀리 떨어져 있어야합니다.
- 공유기에서 무선 MAC 필터링, 무선 액세스 제어 또는 ACL (access control list)을 활성화 한 경우 먼저 비활성화하고 첫 페이지의 모든 방법을 수행하여 구성을 완료하십시오.

- WPS 버튼을 통해 설정을 시도하십시오.
- 확장기를 재설정하고 구성을 다시 수행하십시오.
- 그래도 문제가 해결되지 않으면 기술 지원부에 문의하십시오.

Q3. 확장기를 재설정하려면 어떻게해야합니까?

• 확장기의 전원을 켠 상태에서 핀을 사용하여 RESET 버튼을 1 초 동안 누릅니다. 확장기가 재부팅됩니다.



안전 정보

- 장치를 물, 불, 습기 또는 뜨거운 환경에 가까이 두지 마십시오.
- 장치를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
- 무선장치가 허용되지 않는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 소켓 콘센트는 장비 근처에 설치해야하며 쉽게 접근 할 수 있어야 합니다.

장치를 작동 할 때 위의 안전 정보를 읽고 따르십시오. 장치를 오작동했을 때, 사고나 손상이 발생하지 않는다고 보장 할 수 없습니다. 이 제품을 사용할 때 위험을 감수하시지 않을 수 있도록 주의해서 사용해주세요.

해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

