



User Guide Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera Tapo C200

คู่มือการตั้งค่า Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera รุ่น Tapo C200





- เชื่อมต่อกล้องกับอแดปเตอร์
- เสียบปลั๊กอแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า. ไฟสีแดงและสีเขียวติดกระพริบ :



- System LED
- ไฟสีแดงติดค้าง : กล้องกำลังเริ่มทำงาน กล้องพร้อมสำหรับการตั้งค่า
- ไฟสีเขียวติดกระพริบช้าๆ : กล้องกำลังเชื่อมต่อกับ WiFi
- ไฟสีเขียวติดค้าง : กล้องเชื่อมต่อกับ WiFi แล้ว
- ไฟสีแดงติดกระพริบ : กล้องกำลังรีเซ็ต
- ไฟสีเขียวติดกระพริบเร็ว : กล้องกำลังอัปเดต



อแดปเตอร์จ่ายไฟ

- จะพบช่องใส่ microSD การ์ดและปุ่มรีเซ็ต RESET Button ป่ม รีเซ็ต
 - microSD Card Slot ช่องใส่ micro SD การ์ด

Lens

4. ในขั้นตอนนี้ให้สังเกตไฟ LED ของกล้องต้องติดเป็นสี แดงและเขียวกระพริบจากนั้น

5. ทำการย่อหน้าจอแอปลงจากนั้นทำการเชื่อมต่อ WiFi ของตัวกล้อง โดยชื่อ Wi-Fiคือ Tapo Cam XXXX เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยให้เปิด Tapo แอปเพื่อตั้งค่าในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง

1. ทำการมาร์คจุดสำหรับขันสกรู

สำหรับการติดตั้งบนผนังให้เจาะสองรูผ่าน

สำหรับการติดตั้งบนผนังให้ใส่ที่ยึดสองอัน

เข้าไปในรูและใช้สกรูยึดฐานกล้องตามจุด

3. ยึดกล้องเข้ากับฐานให้แน่น

ติดกล้องเข้ากับฐานและหมนเพื่อยึดกล้อง

2. ติดฐานกล้องโดยใช้สกรู

วงกลมทั้งสองวง

ที่มาร์คไว้

ให้แน่น

📶 dtac WiFi Calling 穼

<

tac WiFi Calling 充 🕺	3:56 7	87% 🛤	Settings Wi-Fi	7 🛿 87% 🐋			
Connect to Your Camera			Wi-Fi				
Go to your phone's Wi-Fi settings and join your camera's network: Tapo_Cam_XXXX. Then return to this app.			✓ Tapo_Cam_7583 Unsecured Network	≈4			
XXXX is the last f	our digits of came	ra's	MY NETWORKS				
the bottom of the camera.			Deco M5	🕯 🗢 🚺			
			TP-LINK_OFFICE01_2.4GHz	a 🕈 i			
Settings	9-91 AM \$100%	\$100% -	OTHER NETWORKS $\beta_{tr}^{\rm M_{2}}$				
Wi-Fi	xx • • • • i		110	🔒 🗢 🚺			
CHOOSE A NETWORK TP-LINK	•		9970	a 🗢 i			
Philip's Wi-Fi	i Network		BuchiCorp	a 🧟 i			
			BuchiGuest	ê 🤶 🚺			

ขั้นตอนการตั้งค่ากล้อง Tapo C200 ผ่านแอปพลิเคชัน Tapo

เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นดาว์นโหลดแอป Tapo

App Store

1. เปิด แอป Tapo จากนั้น ทำการล็อกอินเพื่อเข้าสู่ ระบบ Il dtac WiFi Calling 🗢 13:5€ **8**7% 🛤





เพื่อทำการเพิ่มกล้องในกรณีที่มี การ Reset หรือต้องการเพิ่ม กล้องใหม่ 🛛 dtac WiFi Calling 🗢 12.56 X 07% 14 My home 2 Cameras

2. เลือกเครื่องหมายบวกดังภาพ

Microphone

ไมโครโฟนถูก Built-in

ที่ด้านในตัวกล้อง

หมายเหตุ: อย่านำวัสดุใดๆใส่เข้าไปด้านใน

FAVORITES Tapo_C100 OFFLINE

3. เลือกชื่อร่นของกล้อง สำหรับรุ่นที่จะสาธิตชื่อ รุ่น C200 .III dtac WiFi Calling 중 13:56 Х **Add Your Device** 4 Smart Plug Smart Camera C200 Smart Camera C100 Smart Bulb

กดที่ปุ่ม Next Il dtac WiFi Calling 중 13:56



LED not blinking red and green?

9 87% 🛤



ขั้นตอนการตั้งค่ากล้อง Tapo C200 ผ่านแอปพลิเคชัน Tapo

Wi-Fi

6. หน้านี้แสดงว่าแอ ปค้นหากล้องพบแล้ว 7. แอปกำลังแสกนหา ข้างทั้งหมดจากนั้นให้ทำการ เลือกชื่อ WiFi ที่ต้องการ

8. แอปจะแสดงชื่อ WiFi รอบ 9. ทำการป้อนรหัสผ่าน ของชื่อ WiFi ที่คณเลือก จากนั้นกดปุ่ม Next

10. ขั้นตอนนี้แอปกำลัง ทำการเชื่อมต่อกล้องกับ WiFi ที่คุณเลือก

11. กดที่ปุ่ม **Join** เพื่อให้กล้อง เข้าร่วมเครือข่าย WiFi นี้ หรือกด Cancel เมื่อต้องการยกเลิก

12. ในกรณีที่กดที่ปุ่ม Join ตามข้อที่ 11 แล้วระบบแสดง ข้อความดังภาพด้านล่างแสดงว่า Smart Phone ไม่เชื่อมต่อกับ WiFi ที่เชื่อมต่อกับกล้องโดยอัตโนมัติให้ทำตามคำแนะนำข้อที่ 15 แต่หากไม่แสดงดังภาพด้านล่างให้ทำตามคำแนะนำข้อที่ 15

to-link





ขั้นตอนการหมุดภาพมุมกล้อง

- เลือกกล้องที่คุณต้องการ
- กดปุ่ม Pan & Tiilt



ทำตามขั้นตอนดังภาพด้านล่าง

ขั้นตอน Record VDO ของกล้องผ่าน SD Card

1. ใส่ Micro SD Card เข้าไปที่ช่องใส่ Memory Card ดังภาพ หมายเหตุ : ต้องใช้ Micro SD Card ที่เป็นของแท้เท่านั้นโดยใส่ได้สูงสุด 128MB



ทำการทันเลนส์มุมกล้องขึ้นด้านบน จากนั้นจึง **จะพบช่องใส่** microSD การ์ดและปุ่มรีเซ็ต

- RESET Button ปุ่ม รีเซ็ต
- microSD Card Slot ช่องใส่ micro SD การ์ด

2. แอปจะ Popup ข้อความดังภาพ กดที่ปุ่มตามภาพด้านล่าง ด้านล่างเพื่อแจ้งว่าพบ SD Card แล้ว ให้กดปุ่ม OK

III dtac 奈 25 Q2% [AUTO ເວີ SD Card Identified The recordings will be saved to your SD card. To schedule recording, go to Camera Settings TO SETTINGS Co 0⁰D Talk Pan & Tilt Voice Call i Î Î Playback & Memory Alerts Off Privacy Mod Alerts Off Playback Privacy Mode & Memory

7. ลากแทบทั้งหมดให้เป็นสีฟ้าตามช่วงวันและเวลาที่ต้องการ และกดปุ่ม Save ให้กล้อง Record ดังภาพตัวอย่างคือให้ Record เฉพาะ วันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันอังคาร ul dtac S a 0.2%



4. เลื่อนแทบ Local Recording ให้เป็นแทบสีฟ้าจากนั้นเลือก **Recording Schedule**

14:12

Camera Settings

92% 🚧

 \bigcirc

Ø 92% **Ø**

Save

Clear All

📶 dtac 穼

S M

<

00:00

01:00 02:00 03:00 04:00

05:00

06:00 07:00

08:00

09:00

10:00

13:00 14:00 15:00

16:00 17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

🖬 dtac 穼

LED

SD Card

Video Rotation

Detection & Alerts

Local Recording

Recording Schedule

Advanced Settings

8. สามารถลากแทบทั้งหมดให้เป็นสีฟ้า

ทั้งหมดทุกช่องและกดปุ่ม Save เพื่อให้

Edit Schedule

Continuous Recording O Motion Detection

TWTFS

Auto Reboot

Record ทุกวันทุกเวลา

M

ul dtac 😒

Cancel

01:00

02:00 03:00

04:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

18:00

19:00

21:00

Select All

<

5. ในกรณีที่หน้าจอเป็นสีส้มแสดงว่า ขณะนี้กล้องได้ทำการ Record เฉพาะเมื่อ พบความเคลื่อนไหวเท่านั้นให้ กดป่ม Edit

	9					
14:12	9 2% 🛤	📶 dtac 🗢		14:12		
ding Schedul	e Edit	Cancel	Edit Schedule			
T W T	F S	S	M	T W	т	
		00:00				
		01:00				
		02:00				
		03:00				
		04:00				
		05:00				
		06:00				
		07:00				
		08:00	Clear all	recordina e	chadulas?	
	_	09:00	orear an	recording 3	circules.	
		10:00				
		11:00				
		12:00				
		13:00				
		14:00		CANCEL		
		16:00				
		17:00				
		18:00				
		19:00				
		20:00				
		21:00				
		22:00				
		23:00				

Continuous Motion Detection Don't Record Recording

9. กดปุ่ม Playback & Memory เพื่อเรียกดู VDO ย้อนหลัง

I dtac 🙃 14:13 92% LQ AUTO (බූ C Talk Pan & Tilt Voice Cal Ø Playback & Memory Privacy Mode Alerts Off

10. ลากแทบย้อนกลับไปทางด้าน ซ้ายมือเพื่อเรียกดู VDO ย้อนหลัง

Continuous Recording O Motion Detection

tp-link

0 92%

Save

TFS

6. กดปุ่ม CLEAR ALL เพื่อเคลียร์ค่าการ

Record ความเคลื่อนไหวออกทั้งหมด



