Avant de commencer

Éteignez votre modem, le cas échéant, et retirez la batterie de secours si elle en a un.

Tenez les antennes de la base et les pousser entièrement dans les fentes.



Connectez le matériel

Si votre connexion Internet se fait par un câble Ethernet directement à partir du mur au lieu d'un modem DSL/Câble / Satellite, connectez le câble Ethernet au port Internet du routeur, puis suivez les étapes 3 et 4 pour compléter la connexion matérielle.



Configurer le Routeur

Méthode UN: Via TP-Link Tether App

1. Téléchargez l'application Tether.



Numérisation pour Tether

2. Appuyez + sur le bouton de l'application

Tether et sélectionnez Archer C5400X. Suivez les étapes pour compléter la configuration et se connecter à Internet.



Enjoy the internet !

To enjoy a more complete service from TP-Link, register and bind your TP-Link ID to the router.

Méthode DEUX : Via un navigateur Web

1. Connectez votre appareil au routeur sans fil $% \left({{{\left({{{\left({{{\left({{{}}} \right)}} \right)}} \right)}_{0}}}} \right)$

avec un câble Ethernet.

Les noms de réseau sans fil par défaut (SSID) et le mot de passe sont

imprimés sur l'étiquette au bas du routeur.



2. Lancez un navigateur Web et entrez

http://tplinkwifi.net ou http://192.168.0.1 dans

la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter.

<u>Remarque :</u> Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez consulter le premier trimestre de Need Help? dans ce guide.

	http://tplinkwifi.net	Ċ	
	mot de passe Confirmer le mot de passe		
	Commençons		

- Connectez vous et suivez les instructions de paramétrage.
- **3.**crire au service TP-Link Cloud.

Explication LED et Bouton

Besoin d'aide?

Orange pulsation Le système démarre. Blanc solide Le routeur fonctionne normalement Rouge solide Pas de connexion Internet. Orange solide Le routeur est connecté à la internet, mais le Wi-Fi est éteint. Pulsing blanc 6 Le firmware est en cours de mise à niveau, la connexion WPS est en cours d'établissement ou le routeur est en cours de réinitialisation. () < ×) Bouton WPS

Appuyez sur le bouton WPS, et appuyez immédiatement sur le bouton WPS sur votre client pour démarrer le processus WPS.

Bouton Wi-Fi Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour activer ou désactiver la fonction sans fil de votre

routeur.

(L)

- Bouton LED
- Appuyez sur le bouton LED pour allumer
- ou désactiver les LED de votre routeur.

- Q1. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder au web page de gestion?
 - Si l'ordinateur est configuré sur une adresse IP statique, modifiez automatiquement ses paramètres pour obtenir une adresse IP.
 - Vérifiez que http://tplinkwifi.net est correctement entré dans le navigateur Web. Alternativement, entrez http://192.168.0.1 ou http://192.168.1.1 dans le navigateur Web.
 - Utilisez un autre navigateur web et réessayez.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactiver et activer l'adaptateur réseau en cours d'utilisation.
- Q2. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet?
- Vérifiez si Internet fonctionne normalement en connectant un ordinateur directement au modem via un câble Ethernet. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.
- Connectez-vous à la page de gestion web du routeur, et allez à la page de base de la carte réseau pour vérifier si l'adresse IP Internet est valide ou non. Si c'est le cas, veuillez exécuter la configuration rapide à nouveau; autrement, vérifiez la connexion matérielle.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Pour les utilisateurs de modem câble, connectez-vous à la page de gestion web du routeur et aller à Advanced -gt; Réseau -gt; Internet -gt; MAC Clone. Sélectionnez Utilisez l'adresse MAC de l'ordinateur actuel et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, redémarrez à la fois le modem et le routeur.
- Q3. Que dois-je faire si le routeur ne peut pas être trouvé via Bluetooth dans l'attache (comment réinitialiser le routeur)?
 - Le Bluetooth du routeur sera activé pendant 30 minutes après une réinitialisation des défauts d'usine. Il y a deux façons de réinitialiser le routeur :
- Avec le routeur alimenté, utilisez une épingle pour appuyer et maintenez le bouton Reset à l'arrière du routeur jusqu'à ce que la LED clignote. Connectez-vous à la page de gestion web du routeur. Aller à Advanced 'gt: System Tools 'gt; Backup 'amp; Restore, et cliquez sur Factory Restore. Le routeur se réinitialisera et redémarrera automatiquement.

Guide d'installation rapide



ROUTEur de jeu DE MU-MIMO Tri-Band d'AC5400

C5400X

