





## 1. 카메라 본체를 전원에 연결합 니다.



# 2. Google Play 혹은 APP Store 에 서 TAPO를 검색 후 설치합니다. (TP-Link Tapo를 설치합니다.)



### TP-LINK tpCamera 전체 TP-LINK Technologies Co. Ltd

### 3. Tapo 계정을 만든 후 로그인합니 다.

3:04 KT 🖂 🛞 🗭	(D) 🗟 📶 88% 🔳
Tapo에 오	신 것을 환영합니다
▶ 이메일	
음 비밀번호	Sec
가입하기	비밀번호를 잊으셨습니까?



4. + 를 탭합니다.









0 🧟 📶 88% 🛢

 $\leftarrow$ 

전원을 켜고 LED를 확인하십시오.

카메라를 연결하고 LED가 빨간색과 녹색으로 깜박일 때까지 약 30초 동안 기다리십시오.











#### 스마트 장치를 연결하세요

휴대 전화의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 카메라 네트워크에 접속하십시오: Tapo\_Cam\_XXXX. 그런 다음이 앱으로 돌아옵니다.

XXXX는 카메라 고유 MAC 주소의 마지막 네 자리입니다. 카메라 하단에서 찾을 수 있습니다.









# 9. Tapo\_Cam\_xxxx를 선 택하고 연결합니다.



## 10. 다시 Tapo APP 으로 돌아갑니다.

3:05 KT 🖂 🛞 🗭

🕒 🎧 "ill 88% 📕

 $\leftarrow$ 

#### 스마트 장치를 연결하세요

휴대 전화의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 카메라 네트워크에 접속하십시오: Tapo\_Cam\_XXXX. 그런 다음이 앱으로 돌아옵니다.

XXXX는 카메라 고유 MAC 주소의 마지막 네 자리입니다. 카메라 하단에서 찾을 수 있습니다.

Wi-Fi	🗑 🖌 🥛 12:30
Wi-Fi	
✓ Tapo_Cam_XXXX	( <b>f</b> +
CHOOSE A NETWORK	
Tapo_Plug_123	(•





12. "선택"을	클릭합니
└─ <b>Г.</b> 3:09 KT ⊠ ⑧ ♥	D ଲ M 87% 🔳
← 네트워크 비밀번호를 입력하세요	
이 비밀번호가 올바른지 확인하세요 않으면 스마트 장치가 네트워크에 ( 없습니다.	2. 올바르지 연결할 수
네트워크 이름 x20_sample(new)	선택
비밀번호	
□ 비밀번호 저장	X 74



13. 사용중인 Wi-Fi 를 선택합니다.

3:09 KT 🖂 🛞 🗭		© ŝ,⊪8	7% 🔳
×		재	검색
네트	워크 선틱	Ц	
스마트 기기의 Wi-Fi L	네트워크를 /	선택하십시오	<u>)</u> .
Deco_8A00			¢
TP-LINK_Extende	r_2.4GHz	6	•
TP-Link Korea		6	•
assistant		6	•
DIRECT-unC48x S	eries	6	•
TP-Link_9D48		â	•
TP-LINK_VPN		â	•
		â	•
signature3		â	•
x20_sample(new)		ñ	<b>?</b>
Wi-Fi를 찾	을 수 없습	니까?	
	$\bigcirc$	$\triangleleft$	

# 14. 사용할 Tapo 카메라 의 이름을 정합니다.



# 15. Tapo 카메라를 놓은 위치를 설정합니다.

3:10 KT 🖂 🕛 🕘		🕒 🧟 📶 87% 🛢	
$\leftarrow$			
	위치 설정		
각 카메라의 위치	를 설정하면 서로 -	구분할 수	
ᆻ급니니.			
		<u>i</u> 1	
đ		-	
베이비 룸	발코니	화장실	
	ō	J.	
	产胜	$\Psi$	
침실	고양이 나무	외투 방	
	•		
Ϋ́Υ		88	
식당	개집	입구	
	-		
난로	차고	체육관	
	다음		
	0	$\triangleleft$	
			tolic

16. 완료되었습니 다!

### 완료

스마트 장치 구성을 완료하여 사용할 준비가 되었습니다.









# 18. 카메라가 송출하는 화면 의 화질 조절이 가능합니다.



tp-link

Tapo C200 Install Guide

## 19. 주간 모드와 수면 중 모 드를 설정할 수 있습니다.





## 21. 4분할 동시 시청이 가능합니다.





Tapo C200 Install Guide

# 22. 가로 모드에서도 고/저화질, 주간/ 야간, 4분할 시청 등이 가능합니다.







### 23. 상하/좌우 동작 버튼을 통해 원격 24. 위치를 지정하면, 해당 위치 25. 카메라 설정의 감지에서, 감지 기능 으로 카메라 위치 조정이 가능합니다. 로 빠르게 이동할 수 있습니다. 유무, 알림, 감지 감도, 경보 등을 설정 가 능합니다.







### 26. 모션 감지 시 스마트폰에 푸시 알람, 또는 어플리케이션 상에서 확인이 가능합 니다.

3:20 K	T E ®	🕩 🖳 📶 83% 🗎	
$\leftarrow$	메시지(1)	수정	
02.27	목요일		
<b>@</b> •	<b>모션 감지</b> "타포카메라(샘플)": 2020-02- 15:13:11에 모션이 감지되었습	오후 3:13 -27 니다.	

영상 시청 시 주변 소리를 들을 수 있으며, 말하기 버튼을 통해 사용자가 카메 라의 스피커로 음성을 전달할 수 있 습니다.

# 27. 양방향 오디오 사용이 가능합니다.



### 28. 카메라를 거꾸로 설치 시 표기화면을 거꾸로 변경할 수 있습니다. 카메라 설정의 비디오 로테이션을 체크합니다.

9:26 KT 🖂 🖪 🗏 17% 📠 📶 17% 카메라 설정  $\leftarrow$ C100 샘플 NEW > 모델C100 위치 홈 시간대 UTC+09:00 카메라 제어 비디오 로테이션 LED 감지 & 경보 끔 microSD 카드 좋은 microSD 녹화 녹화 스케줄 고급 설정  $\bigcirc$  $\triangleleft$ 

## 29. 표기화면이 거꾸로 뒤집어집니다. 카메라를 거꾸로 설치하였다면 정상화 면을 확인할 수 있습니다.



Ð	C	
말하기	음성 통화	프라이버시 모드
	Ō	
알람 끄기	재생 및 메모리	

 $\triangleleft$ 

tp-link