

Guide de l'utilisateur

Répéteur de la gamme Wi-Fi AC750 RE200/RE220



Contenu

À propo	os de ce guide	4
Chapitr	re 1	5
Découv	/rez votre extendeur	5
1. 1.	Vue d'ensemble du produit	6
1. 2.	Apparence	6
		6
1. 2. 1.	Explication LED	7
1.2.2. D	escription du port et du bouton	7
Chapitr	re 2	8
Configu	urer la connexion Internet	8
2. 1.	Puissance sur l'extendeur	8
2. 2.	Configurer l'extendeur	9
2. 2. 1.	Méthode 1: Via le bouton WPS	9
2. 2.2	Méthode 2 : Via l'application TP-Link Tether	11
2. 2. 3.	Method 3: Via un navigateur Web	12
Chapitr	e 3	17
OneMe	sh avec itinérance sans coupure	17
3. 1.	Qu'est-ce qu'un réseau OneMesh	18
3. 2.	Comment configurer un réseau OneMesh	19
3. 2. 1.	Méthode 1 : Via l'application TP-Link Tether	19
3. 2. 2.	Méthode 2 : Via un navigateur Web	20
3. 3.	Supprimer l'extension du réseau OneMesh	21
3. 3. 1.	Méthode 1 : Via l'application TP-Link Tether	21
3. 3. 2.	Méthode 2 : Via un navigateur Web Browser	22
Chapitr	re 4	23
TP-Link	Cloud Service	23
4. 1.	Enregistrer un ID TP-Link	24
4. 2.	Modifier vos informations d'identification TP-Link	24
4. 3.	Gérer les ID TP-Link utilisateur	25
4. 3. 1.	Ajouter l'ID TP-Link pour gérer l'extendeur	26
4. 3. 2.	Supprimer les ID(s) TP-Link de la gestion de l'extendeur	26
4. 4.	Gérer l'extendeur via l'application TP-Link Tether	27
Chapitr	re 5	28
Person	naliser votre réseau	28



5. 1.	Vérifier l'état d'Internet	9
5. 2.	Configurer le réseau sans fil	0
5. 3.	Modifier les paramètres Lan	2
5. 4.	Ajuster la couverture Wi-Fi	3
5.5. Défi	nir le contrôle d'accès	3
5. 6.	Définir le mode haute vitesse	6
Chapitre	9 6	8
Plus de	fonctionnalités de votre extendeur	8
6. 1.	Utilisez votre extendeur comme adaptateur sans fil	9
6.2. ·	Transformez votre réseau câblé existant en un réseau sans fil	9
6. 2. 1.	Configurer l'extendeur en tant que point d'accès	9
6. 2. 2.	Pour connecter vos appareils sans fil à l'extendeur via WPS4	1
Chapitre	9 7	2
Gérer vo	otre extendeur4	2
7. 1.	Définir l'heure du système	2
7. 2.	Contrôler les LED	3
7. 3.	Définir la planification de l'alimentation	4
7.4.	Mettre à niveau le firmware	5
7. 4. 1.	Mise à niveau en ligne	5
7. 4. 2.	Mise à niveau locale	6
7. 5.	Paramètres de configuration de sauvegarde et de restauration44	6
7. 6.	Modifier le mot de passe de connexion	0
7.7.	Vérifier le journal du système	0
FAQ		1



À propos de ce guide

Ce guide est un complément au Guide d'installation rapide. Le Guide d'installation rapide fournit des instructions pour la configuration rapide d'Internet, tandis que ce guide contient des détails de chaque fonction et montre comment les configurer.

Remarque : Les fonctionnalités disponibles dans Range Extender peuvent varier selon le modèle et la version logicielle. La disponibilité de l'extension de la gamme peut également varier selon la région ou le FAI. Toutes les images, les étapes etles descriptions de ce guide ne sont que des exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience réelle Range Extender.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Convention	Description
Souligner	Les mots ou phrases soulignés sont des liens hypertexte. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web ou une section spécifique.
Sarcelle	Les contenus à mettre en avant et les textes sur la page web sont en sarcelle, y compris les menus, articles, boutons et ainsi de suite.
>	Structures de menu pour afficher le chemin d'accès pour charger la page correspondante. Par exemple, Advanced > Wireless > MAC Filtering signifie que la page de fonction de filtrage MAC se trouve sous le menu Sans fil qui se trouve dans l'onglet Avancé.
Note	Ignorer ce type de note peut entraîner un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.
Conseils :	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.

Plus d'infos

Les derniers logiciels, applications de gestion et utilitaire sont disponibles au Centre de téléchargement à <u>https://www.tp-link.com/support/</u>

Le Guide d'installation rapide peut être trouvé où vous trouvez ce guide ou à l'intérieur du paquet de l'extenseur.

Les spécifications peuvent être trouvées sur la page du produit à https://www.tp-link.com.

Une communauté est à votre disposition pour discuter de nos produits à <u>https://community.tp-link.com</u>. Nos coordonnées Technique Support peuvent être trouvées sur la page de support technique de contact à <u>https://www.tp-link.com/support/</u>.

Avertissement de vitesse/couverture

Les débits de signal sans fil maximaux sont les tauxphysiques der ived à partir des spécifications IEEE Standard 802.11. Le débit réel des données sans fil et la couverture sans fil par pi2 ne sont pas garantis et varieront en raison de 1) facteurs environnementaux, y compris les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles, 2) les conditions du réseau, y compris les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité du réseau et les frais généraux du réseau, et 3) les limitations des clients, y compris les performances notées, l'emplacement, la qualité de connexion et l'état du client.

Chapitre 1

Découvrez votre extendeur

Ce chapitre présente ce que l'extenseur peut faire et son apparence.

Il contient les sections suivantes :

- Vue d'ensemble du produit
- Apparence



1. 1. Vue d'ensemble du produit

Ramener les zones mortes à la vie

Fatigué de Wi-Fi « zones mortes »? L'extenseur TP-Link est connecté à votre routeur sans fil, renforçant son signal et expet sa couverture dans des zones qui ne pourraient pas être atteints autrement. L'appareil réduit également les interférences du signal pour assurer une couverture Wi-Fi fiable dans toute votre maison ou votre bureau.

Installation facile et position rapide

L'extenseur fonctionne avec n'importe quel routeur sans fil standard. Connectez instantanément l'extendeur à un routeur en appuyant sur le bouton WPS du routeur (si disponible) suivi du bouton WPS de l'extendeur. Vous pouvez également suivre les instructions d'installation rapide sur la page de gestion Web de l'extendeur.

Une foisqu'il étend est connecté à un routeur, vous pouvez le déplacer à votre emplacement préféré sans autre configuration requise. La lumière de signal intelligente peut aider à trouver le meilleur emplacement.

Gestion facile avec l'application TP-Link Tether

Tether offre unsi mple, façon intuitive d'accéder et de gérer votre extenseur avec vos appareils intelligents.

1. 2. Apparence





1.2.1. Explication LED

Vous pouvez vérifier l'état de travail de l'extenseur en suivant la table EXPLICATION LED.

Nom	Statut	Indication
		L'extenseur est connecté ou non au 5GHz
5GHz	On/Off	réseau sans fil de votre routeur hôte.
		L'extenseur est connecté ou non connecté à la
2,4 GHz	On/Off	Réseau sans fil de 2,4 GHz de votre routeur hôte.
		L'extenseur est connecté au sans fil de votre routeur
	Vert massif	réseau et se trouve dans un endroit approprié.
Ŷ		L'extenseur connaît une faible puissance du signal.
(O: I)	Rouge	
(Signal)	massif	le deplacer plus pres de votre routeur hote.
	Hors tension	Aucune connexion sans fil n'est établie.
		Le port Ethernet est connecté ou non connecté à un
(Ethernet)	On/Off	dispositif à moteur.
	On/Off	L'extenseur est allumé ou éteint.
UPuissance)	Clignotant	Le système démarre ou le firmware est mis à niveau.
	Fixe	La connexion WPS est établie.
47	Clignotant	La connexion WPS est en cours.
(WPS)		La connexion WPS a été établie pour plus de 5
	Hors tension	minutes ou la connexion WPS a échoué.

1.2.2. Description du port et du bouton

Ports ou boutons	Description
(Bouton WPS)	Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur hôte, puis appuyez immédiatement sur L'extenseur pendant 1 seconde. La LED de l'extenseur devrait changer à solide sur, indiquant la connexion WPS réussie.
RESET (Trou)	Utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton pendant 1 seconde afin de réinitialiser l'extenseur.
Ethernet Port	Connectez votre appareil au port Ethernet de l'extenseur via un Câble Ethernet pour rejoindre le réseau Wi-Fi.

Configurer la connexion Internet

Ce chapitre présente comment renforcer votre couverture sans fil hôte. Veuillez suivre les instructions étape par étape pour configurer la connexion Internet.

Il contient les sections suivantes :

- Puissance sur l'extendeur
- <u>Configurer l'extendeur</u>
 Chapitre 2

Configurer la connexion Internet

2. 1. Puissance sur l'extendeur

Branchez l'extenseur dans une prise électrique à côté de votre routeur, puis attendez que la LED de puissance s'allume solidement.

- Note:
- 1. Pour plus de sécurité, ne branchez l'extenseur qu'en direction verticale comme indiqué ci-dessous.
- 2. La température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C et 40°C (32°F 104°F).





2.2. Configurer l'extendeur

Il existe trois façons de configurer l'extenseur : via le bouton WPS, via l'application TP-Link Tether ou via un navigateur Web.

2.2.1. Méthode 1: Via le bouton WPS

Utilisez de cette façon si votre routeur a un bouton WPS. Le bouton peut ressembler à l'un d'eux:

() WP9

1. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur hôte, puis appuyez sur le bouton WPS de l'extenseur pendant 1 seconde en 2 minutes.



Note:

Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton WPS sur votre routeur hôte, veuillez consulter le guide d'utilisation du fabricant du routeur.

2. Attendez que la LED WPS thange à solide sur, et attendre jusqu'à ce que la LED de signal tourne solide $\widehat{\mathbf{T}}$ sur, ce qui indique que la connexion WPS est réussie. Note:

Si la LED does ne s'allume pas solidement, réessayez ou reportez-vous à la méthode 2 : via l'application TP-Link Tether ou la méthode 3 : via un navigateur Web.





3. (Facultatif) Si l'extenseur se connecte à un routeur à double bande, répétez les

étapes 1 et 2 ci-dessus pour vous connecter à l'autre bande.

- 4. Relocalisez votre extenseur pour une couverture Wi-Fi optimale et des performances.
- 5. Branchez l'extenseur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte Wi-Fi. 'emplacement que vous choisissez doit se situer dans la plage de votre routeur.
- 6. Attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que le signal ? devienne vert solide.

Si ce n'est pas le cas, déplacer l'extenseur plus près du routeur pour obtenir une meilleure qualité de signal.



Conseils:

Pour minimiser les interférences de signal, veuillez choisir un emplacement qui est loin des appareils Bluetooth et d'autres appareils électroniques domestiques, tels que les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes et les moniteurs pour bébés.

5. Profiter ! Connectez-vous au réseau étendu et profitez d'Internet.

Noms de réseau étendus : Nom du réseau du routeur avec _EXT à la fin Passe: Même chose que votre routeur



Conseils:

- 1. Si vous ne trouvez pas les noms de réseau avec _EXT dans votre liste de réseaux Wi-Fi, cela signifie que l'extenseur a été connecté à un routeur OneMesh et copié automatiquement ses paramètres sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à <u>OneMesh avec Itinérance sans coupure</u>.
- 2. Pour certaines versions initiales du firmware, l'extenseur partage le même nom réseau que votre routeur.
- 3. Si vous souhaitez personnaliser le nom réseau étendu, reportez-vous à Configure Wireless Network.

2. 2.2 Méthode 2 : Via l'application TP-Link Tether

1. Lancez l'Apple App Store ou le Google Play Store et recherchez TP-Link Tether ou

numérisez simplement le code QR pour télécharger et installer l'application.



2. Accédez aux paramètres Wi-Fi et connectez votre appareil au réseau sans fil de

l'extendeur : TP-Link_Extender.



3. Lancez Tether et sélectionnez votre extendeur dans la liste Périphérique local.



4. Créez un mot de passe pour vous connecter.



11:08 AM	0.2KB/s 🖉 🗑 .nll 🛜 🗩
< RE	
	ø
	8 @
	Create

- 5. Suivez les instructions de l'application pour configurer et déplacer votre extenseur.
- (Facultatif) Activez Join OneMesh pour copier les paramètres sans fil du routeur pour une itinérance transparente. Pour plus d'informations sur OneMesh, reportez-vous à OneMesh<u>avec Itinérance sans coupure</u>.

33 PM 0.3KB/s ලි යා
<
You can change your extended network names as needed.
Join OneMesh
Join OneMesh to copy the router's wireless settings for seamless roaming. If you want to customize wireless settings, disable this feature.

Conseils:

Il est recommandé d'activer Smart Connect SUR VOTRE rOUTEUR hôte pour bénéficier d'une connexion transparente entre les réseaux à double bande. Avec Smart Connect activé, les 2,4 GHz et 5 GHz de votre routeur hôte partagent le même SSID (nom du réseau) et le même mot de passe. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre routeur hôte pour activer Smart Connect.

7. Relocaliser votre extenseur et suivre les instructions de l'application pour profiter du réseau étendu.

Conseils:

Pour un assistant de localisation plus intuitif, accédez aux paramètres d'extension via Tether et accédez à Outils > Assistant emplacement. Vous pouvez également gérer votre extenseur via Tether, par exemple en contrôlant les LED, en partageant les mots de passe de vos réseaux et en bloquant les périphériques.

2. 2. 3. Method 3: Via un navigateur Web

Note:

Les fonctionnalités de l'extenseur peuvent varier légèrement en fonction de la version du firmware que vous avez.

1. Connectez votre ordinateur à l'extenseur via votre câble Ethernet ou connectez-vous sans fil comme suit :



• Pour les utilisateurs de Windows

- 1) Débranchez le câble Ethernet de votre ordinateur (le cas échéant).
- 2) Cliquez sur l'icône Wi-Fi de la barre des tâches et connectez-vous au réseau sans fil de l'extendeur : TP-Link_Extender.

-	es conne	xions sont dis	sponibles	47
Connexic	on réseau	sans fil		
TP-Link	_Extende	er s automatique	ement 🔽	Connect
-		Fæ	())	

• Pour les utilisateurs de Mac OS X

1) Débranchez le câble Ethernet de votre ordinateur (le cas échéant).

2) Cliquez sur l'icône Wi-Fi dans le coin supérieur droit de l'écran, puis connectezvous au réseau de l'extendeur : TP-Link_Extender.

Wi-Fi: Sur	
TP-Link_Extender	
Rejoignez d'autres réseaux	((r
Créer un réseau Ouvrir les préférences réseau	
)

3) Suivez les instructions de l'Assistant Installation rapide pour connecter

l'extendeur à votre routeur hôte.

4) Lancez un navigateur Web, entrez http://tplinkrepeater.net

ou <u>http://192.168.0.254</u> dans la barre d'adresses, puis créez un mot de passe pour vous connecter.

~	orca		~
L	W	Middle Hi	ign
2	Confi	rm Password	ø

- Conseils : Si la fenêtre de connexion n'apparaît pas, veuillez consulter <u>FAQ</u>.
- 5) Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre routeur hôte (nom du réseau), entrez son mot de passe (PAS le mot de passe que vous venez de créer pour la gestion), puis cliquez sur Suivant.

ID	SSID	Signal	MAC Address	Security
1	AFREEWIFI1	att	be-84-c6-27-fe-98	e
2	TP-Link_0969	atl	00:0a:eb:13:09:69	8
Host 2.4GHz Password:		123456789		
		Next		

3) Sélectionnez le SSID 5GHz (nom du réseau) de votre routeur hôte, entrez son mot de passe (PAS le mot de passe que vous venez de créer pour la gestion), puis cliquez sur Suivant.

ID	SSID	Signal	MAC Address	Security
1	AFREEWIFI1	ail	be-84-c6-27-fe-98	e î
2	TP-Link_0969_5G	att	00:0a:eb:13:09:69	8
Host 5GHz Password:		123456789		
		Next		

© Conseils : Si votre routeur hôte ne prend pas en charge le réseau sans fil 5GHz, veuillez cliquer sur Ignorer pour continuer.

4) Confirmez votre mot de passe réseau hôte.

2.4GHz Host Network	5GHz Host Network
SSID: TP-Link_0969	SSID: TP-Link_0969_5G
Password: 123456789	Password: 123456789

5) Conservez les SSID par défaut (noms de réseau) ou personnalisez-les pour les réseaux étendus, puis cliquez sur Suivant.

Conseils:

Si vous connectez l'extendeur à un routeur TP-Link OneMesh, l'extenseur rejoindra automatiquement le réseau OneMesh du routeur et copiera les paramètres sans fil du routeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à <u>OneMesh avec Itinérance sans coupure</u>.

Extended 2.4GHz SSID:	TP-Link_0969_EXT	
Extended 2.4GHz Password:	12345678	
	(Same as your host network password)	
Extended 5GHz SSID:	TP-Link_0969_5G EXT	
Extended 5GHz Password:	12345678	
	(Same as your host network password)	

6) Suivez les instructions web pour déplacer votre extenseur pour une couverture





7) Profitez! Connectez-vous au réseau étendu et profitez d'Internet.

2.4GHz Exte	nded Network	5GHz Extend	led Network
SSID:	TP-Link_0969_EXT	SSID:	TP-Link_0969_5G_EXT
Password:	123456789	Password:	123456789





Conseils :

Si vous connectez l'extenseur à un routeur TP-Link OneMesh et qu'un écran de succès apparaît ci-dessous à la fin de la configuration, l'extenseur a rejoint avec succès le réseau OneMesh du routeur et copié les paramètres sans fil du routeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à <u>OneMesh avec Itinérance sans coupure</u>.

All done! Now, enjoy seamless roaming	in the mesh network.
2.4GHz Extended Network	5GHz Extended Network
SSID: _OneMesh	SSID:OneMesh_5G
Password: 12345678	Password: 12345678
Tip: You can manage all mesh devices in the network or	your router's web page http://tplinkwifi.net.

Conseils:

Il est recommandé d'activer Smart Connect sur votre routeur hôte pour bénéficier d'une connexion transparente entre les réseaux à double bande. Avec Smart Connect activé, les 2,4 GHz et 5 GHz de votre routeur hôte partagent le même SSID (nom du réseau) et le même mot de passe. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre routeur hôte pour activer Smart Connect.



OneMesh avec itinérance sans coupure

Ce chapitre présente la fonctionnalité TP-Link OneMeshTM.

Il contient les sections suivantes :

- Qu'est-ce qu'un réseau OneMesh
- <u>Comment configurer un réseau OneMesh</u>
- <u>Supprimer l'extension du réseau OneMesh</u>



3. 1. Qu'est-ce qu'un réseau OneMesh

Le routeur TP-Link OneMesh et les extenseurs de TP-Link OneMesh de travaillent ensemble pour former un réseau Wi-Fi unifié. Marchez à travers votre maison et restez connecté avec les vitesses les plus rapides possibles grâce à la couverture transparente de OneMesh.

🖻 Réseau Wi-Fi unifié

Les routeurs et les extenseurs partagent les mêmes paramètres sans fil, y compris le nom du réseau, le mot de passe, les paramètres de contrôle d'accès et plus encore.

🚷 Itinérance sans coupure

Les appareils passent automatiquement de votre routeur à votre extenseur lorsque vous vous déplacez à travers votre maison pour les vitesses les plus rapides possibles.

Configuration et gestion faciles

Configurer un réseau OneMesh avec une pression de boutons WPS. Gérez tous les périphériques réseau de l'application Tether ou de la page de gestion Web de votre routeur.

Pour consulter la liste complète des appareils TP-Link OneMesh, numérisez le code QR

ou visitez https://www.tp-link.com/One-Mesh/compatibility.



Réseau unifié OneMesh





3. 2. Comment configurer un réseau OneMesh

Une fois que l'extenseur est connecté à un routeur TP-Link OneMesh via un navigateur Web ou un bouton WPS, l'extenseur rejoint automatiquement le réseau OneMesh du routeur et copie les paramètres sans fil du routeur. Vous pouvez rejoindre manuellement un réseau OneMesh pendant laconfiguration via l'application TP-Link Tether. Pour plus d'informations sur la configuration de l'extendeur avec le réseau OneMesh, reportez-vous

à Configurer l'extendeur.

Si vous avez déjà configuré l'extendeur avant sans rejoindre le réseau OneMesh, choisissez l'une des méthodes ci-dessous pour configurer un réseau OneMesh : Note:

Avant de configurer un réseau OneMesh, il est recommandé d'activer Smart Connect sur votre routeur hôte pour bénéficier d'une connexion transparente entre les réseaux à deux bandes.

3. 2. 1. Méthode 1 : Via l'application TP-Link Tether

1. Lancez Tether et sélectionnez l'extenseur que vous souhaitez rejoindre le réseau OneMesh.

2. Accédez à Outils > OneMesh et activez OneMesh.

Pointe:

Si votre routeur hôte ne prend pas en charge OneMesh, vous devez d'abord réélectionner un réseau hôte. Accédez à

Outils > Réseau hôte, puis sur Resélection du réseau hôte, puis suivez les instructions de l'application pour terminer

la configuration.



3. Suivez les instructions de l'application pour rejoindre le réseau OneMesh.

3. 2. 2. Méthode 2 : Via un navigateur Web

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > OneMeSH et activez Join OneMesh.

Ø Conseil : :

Si votre routeur hôte ne prend pas en charge OneMesh, vous devez d'abord réélectionner un réseau hôte. Accédez à

Paramètres > Sans fil > Connectez-vous au réseau et suivez les instructions pour terminer la configuration.

Join OneMesh: In a OneMesh network, your mobile device will seamlessly switch connection to the mesh that provides the fastest speed as you move through your home. Learn More	
In a OneMesh network, your mobile device will seamlessly switch connection to the mesh that provides the fastest speed as you move through your home. Learn More	
	n router or extender
	- H
OneMesh Network Common Network	ırk

3. Suivez les instructions web pour rejoindre le réseau OneMesh. Après cela, vous pouvez afficher tous les périphériques du réseau OneMesh dans Basic > OneMesh sur la page de gestion Web de votre routeur hôte.



3. 3. Supprimer l'extension du réseau OneMesh

Si vous souhaitez supprimer l'extendeur du réseau OneMesh, procédez comme suit :

3. 3. 1. Méthode 1 : Via l'application TP-Link Tether

- 1. Lancez l'attache et sélectionnez l'extenseur à supprimer du réseau OneMesh.
- 2. Accédez à Outils > OneMesh et désactivez OneMesh.



Ou

- 1. Lancez Tether et sélectionnez votre routeur hôte du réseau OneMesh.
- 2. Accédez à Outils > OneMesh et sélectionnez l'extenseur à supprimer du réseau OneMesh.
- 3. Cliquez sur Supprimer le périphérique.







3. 3. 2. Méthode 2 : Via un navigateur Web Browser

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > OneMesh et désactivez Join OneMesh.

OneMesh	
Join OneMesh:	
	ter or extender that provides
Leave the OneMesh network?	~
Cance	Leave
	H F C H
OneMesh Network	Common Network



TP-Link Cloud Service

Le service TP-Link Cloud offre un meilleur moyen de gérer vos périphériques cloud. Connectez-vous à votre appareil cloud avec un ID TP-Link, et vous pouvez facilement surveiller et gérer votre réseau domestique lorsque vous êtes en sortie via l'application Tether sur votre smartphone ou tablette. Pour s'assurer que votre appareil cloud reste nouveau et s'améliore au fil du temps, le TP-Link Cloud vous avertira lorsqu'une mise à niveau importante du firmware est disponible. Vous pouvez également gérer plusieurs périphériques TP-Link Cloud avec un seul ID TP-Link.

Ce chapitre introduit comment enregistrer un nouvel ID TP-Link, lier ou délier les ID TP-Link pour gérer votre périphérique cloud, et l'application Tether avec laquelle vous pouvez gérer votre réseau domestique sans r matoù vous pouvez vous trouver. Il contient les sections suivantes :

- Enregistrer un ID TP-Link
- Modifier vos informations d'identification TP-Link
- Gérer les ID TP-Link utilisateur
- <u>Gérer l'extendeur via l'application TP-Link Tether</u>



4.1. Enregistrer un ID TP-Link

Lorsque vous vous connectez après la configuration initiale, la page Web vous demande si vous avez besoin du service TP-Link Cloud. Vous pouvez également accéder aux paramètres du cloud TP-Link comme suit :

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > TP-Link Cloud.
- 3. Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant et suivez les instructions pour enregistrer un ID TP-Link.

r more IP-LINK Cloud functions,	please log in with your TP-I	INK ID.	,
	G		
	🕹 Email		
	Password	ø	Forgot password?
	Log In		
	No TP-Link I	D?	
	Degister N		

4. Après avoir activé votre ID TP-Link, revenez sur la page TP-Link Cloud pour vous connecter. L'ID TP-Link utilisé pour se connecter à l'extendeur pour la première fois sera automatiquement lié en tant qu'administrateur.

Notes:

- Pour en savoir plus sur l'ID Administrateur et Id TP-Link de l'utilisateur, reportez-vous à Gérer les ID TP-Link utilisateur.
- Une fois que vous avez enregistré un ID TP-Link sur la page de gestion Web, vous ne pouvez enregistrer un autre ID TP-Link via l'APP Tether. Veuillez-vous référer à <u>Gérer l'Extender via l'application TP-Link Tether</u> pour installer l'application et en enregistrer une nouvelle.
- Si vous souhaitez délier l'ID TP-Link d'administrateur à partir de votre extendeur, accédez à Paramètres > TP-Link Cloud, un clic Non contraignant dans la section Informations sur l'appareil.

4. 2. Modifier vos informations d'identification TP-Link

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre adresse e-mail et votre mot de passe de votre ID TP-Link au besoin.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u>et connectez-vous avec votre ID TP-Link.
- 2. Accédez à Paramètres > TP-Link Cloud et concentrez-vous sur la section Informations de compte.
- Pour changer votre adresse e-mail :
- 1. Cliquez derrière le courriel.
- 2. Entrez le mot de passe de votre ID TP-Link, puis une nouvelle adresse e-mail. Et cliquez sur Enregistrer.





Pour modifier votre mot de

passe : 1. Cliquez derrière le

mot de passe.

2. Entrez le mot de passe actuel, puis un nouveau mot de passe deux fois. Et cliquez sur Enregistrer.

Change Password	G
P Current Password	
🔎 New Password	
Low Middle High	
P Confirm Password	
Save	
Note: New email or password may not sync to client devices	

4. 3. Gérer les ID TP-Link utilisateur

L'ID TP-Link utilisé pour se connecter à l'extendeur pour la première fois sera automatiquement lié en tant que compte Administrateur. Un compte d'administrateur peut ajouter ou supprimer d'autres ID TP-Link vers ou à partir du même extenseur que l'utilisateur. Tous les comptes peuvent surveiller et gérer l'extendeur localement ou à distance, mais les comptes d'utilisateurs ne peuvent pas :

• Réinitialisez l'extendeur à ses paramètres par défaut d'usine sur la page de gestion Web ou dans l'application Tether.



• Ajouter/supprimer d'autres ID TP-Link vers/depuis l'extenseur.

4. 3. 1. Ajouter l'ID TP-Link pour gérer l'extendeur

- 1. Visitez http://tplinkrepeater.net et connectez-vous avec votre ID TP-Link.
- 2. Accédez à Paramètres > TP-Link Cloudetconcentrez-vous sur la section Comptes liés.
- 3. Cliquez sur 😌 Bind, entrez un autre ID TP-Link au besoin et cliquez sur Enregistrer.

Note :

	0	
Add Account	•	
🗹 Email		
Cancel	ave	

4. Le nouvel ID TP-Link s'affichera dans la table Comptes liés en tant qu'utilisateur.

Bound	d Acco	unts		
				🕂 Bind 🛛 🖨 Unbind
	ID	Email	Binding Date	Role
	1	Parger, realized on	06/11/2018	Admin
	2	thangounlighting@143.com	06/11/2018	User

4. 3. 2. Supprimer les ID(s) TP-Link de la gestion de l'extendeur

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec votre ID TP-Link.
- 2. Accédez à Paramètres > TP-Link Cloudetconcentrez-vous sur la section Comptes liés.
- 3. Cochez la case à cocher (les) ID(s) TP-Link que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Unbind.

Bound	d Acco	unts		
				🕂 Bind 🛛 🖨 Unbind
	ID	Email	Binding Date	Role
	1	Parger, red materi	06/11/2018	Admin
	2	thangounlighting@143.com	06/11/2018	User





4. 4. Gérer l'extendeur via l'application TP-Link Tether

L'application Tether s'exécute sur des appareils iOS et Android, tels que les smartphones et les tablettes.

1. Lancez l'Apple App Store ou google play store et recherchez «TP-Link Tether» ou

numérisez simplement le code QR pour télécharger et installer l'app.







- 2. Connectez votre appareil au réseau sans fil de l'extenseur ou du routeur hôte.
- 3. Lancez l'application Tether, sélectionnez le modèle de votre extendeur et connectez-

vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe de votre jeu pour l'extenseur.

4. Gérez votre extenseur au besoin.

Note:

Si vous devez accéder à distance à votre extenseur à partir de vos appareils intelligents, vous devez :

- Connectez-vous avec votre ID TP-Link. Si vous n'en avez pas, reportez-vous à Enregistrer un ID TP-Link.
- · Assurez-vous que votre smartphone ou tablette peut accéder à Internet avec des données cellular ou un réseau Wi-Fi.

Personnaliser votre réseau

Ce chapitre vous guide sur la configuration des paramètres réseau disponibles pour cet extendeur.

Il contient les sections suivantes :

- Vérifier l'état d'Internet
- Configurer le réseau sans fil
- Modifier les paramètres lan
- Ajuster la couverture Wi-Fi
- Définir le contrôle d'accès
- Définir le mode haute vitesse



5. 1. Vérifier l'état d'Internet

Vous pouvez afficher l'état Internet de votre extendeur pour vérifier si vous avez réussi à configurer le(s) réseau(s) étendu(s).

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net_</u>et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous définissez pour l'extenseur.
- 2. Accédez à Paramètres > État pour afficher l'état Internet de votre extendeur.

Conseils : cliquez sur l'icône de l'Extension/Client Internet/Router/Range pour afficher les informations correspondantes.

• L'extenseur fonctionne normalement.



 L'extendeur ne parvient pas à se connecter aux réseaux hôtes. Accédez à Paramètres > Sans fil > Connectez-vous au réseau pour vérifier si les mots de passe du réseau hôte sont corrects. Si le problème existe toujours, déplacez l'extendeur plus près du routeur pour obtenir une meilleurequalité signal.



L'extenseur est connecté aux réseaux hôtes, mais ne transmet pas de données.

Veuillez vérifier la connexion Internet de votre routeur.



L'extenseur est connecté au routeur de manière anormale. Accédez à

Paramètres > Réseau et essayez de définir votre extendeur pour obtenir

automatiquement une adresse IP.





Configurer le réseau sans fil 5.2.

Si vous souhaitez étendre un autre réseau hôte après le programme d'installation rapide, vous pouvez vous référer à cette section. En outre, vous pouvez modifier les paramètres sans fil de vos réseaux étendus. Visitez http://tplinkrepeater.net et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous définissez pour l'extenseur.

- Pour étendre un autre réseau d'accueil :
- 1. Accédez à Paramètres > Sans fil > Connectez-vous au réseau.
- 2. Activez Connect to 2.4GHz Network et cliquez sur Scanner sans fil pour trouver tous

2.4GHZ NETWORK:	Connect to 2.4GHz Netwo
	Wireless Scanner
Host 2.4GHz SSID:	
Host 2.4GHz Security:	No Security
Host 2.4GHz Password:	
5GHz Network:	Connect to 5GHz Network
5GHz Network: Host 5GHz SSID:	Connect to 5GHz Network Wireless Scanner
5GHz Network: Host 5GHz SSID: Host 5GHz Security:	Connect to 5GHz Network Wireless Scanner No Security

les réseaux disponibles.

3. Sélectionnez le réseau d'hôtes de 2,4 GHz que vous souhaitez étendre. Note:

Si le réseau que vous souhaitez étendre est allumé mais non répertorié, essayez les étapes suivantes.

· Déplacez l'extenseur plus près de votre routeur, puis cliquez sur Rescan dans le coin supérieur droit de la liste.

· Vous pouvez entrer manuellement le SSID (nom du réseau) et le mot de passe du réseau que vous souhaitez étendre, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Une fois qu'un réseau hôte est sélectionné, le SSID et le type de sécurité seront automatiquement remplis. Si le réseau selected est crypté, entrez le mot de passe dans le champ Mot de passe.

5. Cliquez sur Enregistrer.



• Pour activer ou désactiver le réseau étendu :

- 1. Accédez à Paramètres > Sans fil > Réseau étendu.
- 2. Les réseaux étendus sont activés par défaut. Si vous souhaitez désactiver la fonction sans fil d'une certaine bande, désactivez la case à cocher Activer. Dans ce cas, tous les paramètres sans fil de cette bande ne seront pas valides.
- 3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier le nom du réseau sans fil (SSID) :

- 1. Accédez aux paramètres > Sans fil > Réseau étendu.
- 2. Créez un SSID dans SSID étendu de 2,4 GHz ou cliquez sur Copier le SSID hôte.

La valeur est sensible à la casse.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Note:

Si vous avez modifié les paramètres sans fil via un appareil sans fil, vous serez déconnecté une fois les paramètres appliqués.

Veuillez noter le nouveau SSID pour une utilisation future.

Pour masquer le SSID du réseau étendu :

1. Accédez à Paramètres > Sans fil > Réseau

étendu.

- 2. Sélectionnez Masquer la diffusion SSID et le SSID correspondant ne s'affiche pas lorsque les périphériques sans fil analysent les réseaux sans fil locaux. Vous devez entrer manuellement le SSID pour rejoindre le réseau.
- 3. Cliquez sur Enregistrer.



5. 3. Modifier les paramètres Lan

L'extenseur est prédéfini avec un IP LAN 192.168.0.254 par défaut, avec lequel vous pouvez vous connecter à la page de gestion Web. L'adresse IP LAN, ainsi que le masque sous-réseau, définit également le sous-réseau sur lequelle se trouvent les périphériques connectés. Si l'adresse IP est en conflit avec un autre périphérique de votre réseau local ou si votre réseau nécessite un sous-réseau IP spécifique, vous pouvez le modifier.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > Réseau.
- 3. Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante.
- 4. Entrez une nouvelle adresse IP au besoin et laissez le masque de sous-réseau comme paramètres par défaut.
- 5. Entrez la passerelle par défaut qui se trouve dans le même sous-réseau que

l'adresse IP. La passerelle est généralement l'adresse IP LAN de votre extendeur.

6. Laissez les adresses DNS primaires et DNS secondaires comme paramètres par défaut.

Network Settings			
	Obtain an IP address aut	omatically	
	Use the following IP add	ess	
IP Address:	192.168.0.254		
Subnet Mask:	255.255.255.0		
Default Gateway:	192.168.0.254		
Primary DNS:	192.168.0.254		
Secondary DNS:	0.0.0.0	(Optional)	
			Save

7. Cliquez sur Enregistrer.



5. 4. Ajuster la couverture Wi-Fi

Vous pouvez définir la couverture Wi-Fi de l'extendeur en fonction de la taille que vous souhaitez que votre zone Wi-Fi soit grande.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extension.
- 2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Couverture Wi-Fi.
- 3. Sélectionnez le niveau de couverture Wi-Fi souhaité pour l'extenseur.



4. Cliquez sur Enregistrer.

5.5. Définir le contrôle d'accès

Access Control vous permet d'autoriser ou de bloquer des appareils spécifiques d'accéder à Internet pour une période spécifique.

Note:

Access Control n'est pas disponible lorsque votre extendeur de plage se trouve dans un réseau OneMesh, où il synchronise automatiquement les paramètres réseau de votre routeur hôte.

1. Visitez http://tplinkrepeater.net et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de

passe que vous avez défini pour l'extension.

- 2. Accédez à Définirs > Paramètres avancés > Contrôle d'accès.
- 3. Activer le contrôle d'accès.







• Pour bloquer des périphériques spécifiques :

Note:

Les périphériques connectés à l'extenseur via un câble Ethernet ne peuvent pas être bloqués.

1. Sélectionnez Liste noire et cliquez sur Enregistrer.

Access Mode		
Default Access Mode:	Blacklist Whitelist	
		Save

- 2. Sélectionnez l'appareil à bloquer dans la table Périphériques en ligne en cochant la case à cocher correspondante.
- 3. Cliquez sur Bloquer et les périphériques sélectionnés seront ajoutés à la table Périphériques dans la liste noire.

	Online Devices						
						🖰 Refresh	S Block
		ID	Device Name	IP Address	MAC Address	Connection Type	Modify
		1		192.168.0.102		Wireless	\otimes
C	č						

4. Cliquez dans la table Périphériques dans la liste noire pour définir l'heure d'entrée

effective pour une certaine entrée au besoin.

Device Name:	Phone
MAC Address:	14-CD-83-12-6E-78
Effective Time:	 Cannot access at any time
	Cannot access based on the time schedule
	Time: Select V : Select V : Select V
	Day(s): Select Monday Tuesday
	🗌 Wednesday 📄 Thursday
	🗌 Friday 🗌 Saturday
	Sunday
	Cancel OK

5. Cliquez sur Enregistrer.



- Pour autoriser des périphériques spécifiques :
- 1. Sélectionnez liste blanche et cliquez sur Enregistrer.

Access Mode		
Default Access Mode:	O Blacklist Whitelist	
		Save

2. Cliquez sur Ajouter dans la table Périphériques dans la liste blanche. Entrez le nom

du périphérique et l'adresse MAC. Et vous pouvez définir l'heure effective pour une

certaine entrée au besoin.

Device Name:	Phone
MAC Address:	14-CD-83-12-6E-78
Effective Time:	 Access at any time
	Access based on the time schedule
	Time: Select V : Select V : Select V
	Day(s): Select V Monday U Tuesday
	🗌 Wednesday 📄 Thursday
	🗌 Friday 📄 Saturday
	Sunday
	Cancel OK

3. Cliquez sur Enregistrer.



5. 6. Définir le mode haute vitesse

La fonction Haute Vitesse éteint l'une des bandes sans fil pour laisser un réseau haute performance, ultra-rapide, idéal pour les applications de streaming HD et de jeux.

Si most de vos appareils sont connectés à une bande sans fil, cette fonctionnalité peut augmenter les performances globales de votre réseau sans fil.

Note:

Avant d'activer cette fonctionnalité, assurez-vous que votre extenseur est en mode Extender de la plage et non dans un réseau OneMesh, puis accédez à Paramètres > Réseau sans fil > Réseau étendu pour vérifier que les bandes 2.4GHz et 5GHz sont toutes deux activées. En outre, si vous allez désactiver le réseau 2.4GHz, il est recommandé de s'assurer d'abord que tous vos appareils sans fil prennent en charge la connexion réseau 5GHz.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec votre ID TP-Link ou le mot de passe que vous avez défini pour l'extenseur.
- 2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Haute vitesse.
- 3. Activer le mode haute vitesse.
- 4. Sélectionnez un mode haute vitesse au besoin.
 - Sélectionnez le mode Automatique. L'extenseur décidera sur quelle bande l'ork netw haute vitessefonctionnera en fonction de sa connexion sans fil à votre routeur hôte. L'autre groupe sera handicapé.

High Speed	
High Speed Mode:	C Enable
	Auto
	Note: With High Speed enabled, the 5GHz band of extender will be switched off.
	Router 5GHz Range Extender 2.4GHz Clients
	O Manual
	Save

• Sélectionnez le mode Manuel et choisissez de transmettre la bande de 2,4 GHz ou la bande 5 GHz uniquement.



High Speed	
High Speed Mode:	✓ Enable
	O Auto
	Manual
	Transmit only the 2.4GHz band.
	Router 5GHz Range 2.4GHz Clients
	 Transmit only the 5GHz band.
	Router 2.4GHz Range Extender
	Save

5. Cliquez sur Enregistrer.



Plus de fonctionnalités de votre extendeur

Ce chapitre explique comment utiliser l'extendeur comme adaptateur sans fil et comme point d'accès .

Il contient les sections suivantes :

- <u>Utilisez votre extendeur comme adaptateur sans fil</u>
- Transformez votre réseau câblé existant en un réseau sans fil



6.1. Utilisez votre extendeur comme adaptateur sans fil

L'extenseur peut être utilisé comme adaptateur sans fil pour connecter n'importe quel appareil câblé uniquement, tel qu'un lecteur Blu-ray, une console de jeu, un DVR ou un téléviseur intelligent, à votre réseau sans fil.

Après configuration, vous pouvez connecter un périphérique compatible Ethernet à l'extenseur via un câble Ethernet.

Note:

Les extenseurs qui n'ont pas de port Ethernet ne supportissent pas de cette fonctionnalité.



6.2. Transformez votre réseau câblé existant en un réseau sans fil

L'extenseur peut fonctionner comme un point d'accès, transformant votre réseau câblé existant en un réseau sans fil.

6. 2. 1. Configurer l'extendeur en tant que point d'accès

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Cliquez sur Mode dans le coin supérieur droit de la page. Sélectionnez Point d'accès et cliquez sur Enregistrer. L'extenseur redémarre et passe au mode Point d'accès.



- 3. Après le redémarrage, connectez l'extenseur à votre modem ou routeur câblé via un câble Ethernet.
- 4. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.



5. Accédez à l'installation rapide pour configurer yovos paramètres sans fil et cliquezsur Suivant.

Wireless 2.4GHz:	Extend network on 2.4GHz	
Extended 2.4GHz SSID:	TP-Link_Extender	Hide SSID broadcast
Extended 2.4GHz Password:	12345678	
Wireless 5GHz:	Extend network on 5GHz	
Extended 5GHz SSID:	TP-Link_Extender_5GHz	□ Hide SSID broadcast
Extended 5GHz Password:	12345678	
		Exit Next

6. Confirmez les informations et cliquez sur Terminer.

2.4GHz Extended Network	
Extend network on 2.4GHz:	On
Extended 2.4GHz SSID:	TP-Link_Extender
Hide SSID:	Off
Extended 2.4GHz Password:	12345678
5GHz Extended Network	
Extend network on 5GHz:	On
	TP-
Extended 5GHz SSID:	Link_Extender_5G Hz
Hide SSID:	Off
Extended 5GHz Password:	12345678

7. Connectez-vous au réseau étendu SSID (nom du réseau) et profitez du Wi-Fi.

6. 2. 2. Pour connecter vos appareils sans fil à l'extendeur via WPS

Le programme d'installation protégé par Wi-Fi (WPS) offre un moyen plus facile de configurer une connexion Wi-Fi sécurisée. Les appareils sans fil qui supportent WPS, y compris les téléphones Android, les tablettes et la plupart des cartes réseau USB, peuvent être connectés à votre extendeur par cette méthode (non pris en charge par les appareils iOS).

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > Sans fil > WPS.
- 3. Activer WPS.

WPS	
Enable WPS:	

- 4. Connectez-vous via WPS :
 - NIP ap : activez le PIN d'AP et entrez le NIP sur votre appareil. Vous pouvez cliquer sur Générer pour obtenir un nouveau NIP ou cliquer sur Par défaut pour restaurer le PIN dans son PIN d'usine.

AP's PIN				
AP's PIN:				
PIN:	65214749	Generate	Default	

 Bouton poussoir (recommandé) : cliquez sur Connecter et appuyez sur le bouton WPS sur l'appareil client.

WPS Wizard		
Select a WPS connection method:	Push Button (Recommended)	O PIN
Connect		

• Code PIN : entrez le NIP du client, puis cliquez sur Connecter.

WPS Wizard		
Select a WPS connection method:	O Push Button (Recommended)	PIN
Enter the client's PIN:		
Connect		



Gérer votre extendeur

Ce chapitre présente comment gérer et entretenir votre extenseur.

Il comprend les sections suivantes :

- <u>Définir l'heure du système</u>
- <u>Contrôler les LED</u>
- Définir la planification de l'alimentation
- Mettre à niveau le firmware
- Paramètres de configuration de sauvegarde et de restauration
- Modifier le mot de passe de connexion
- <u>Vérifier le journal du système</u> Chapitre 7

Gérer votre extendeur

7.1. Définir l'heure du système

L'heure du système de l'extendeur sera utilisée pour des fonctions basées sur le temps telles que la fonction Planification de l'alimentation. Si vous avez activé la fonction Heure

d'été, l'heure du système sera synchronisée avec l'heure d'été que vous configurez.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'ex-appeld'offres.
- 2. Accédez à Paramètres > Outils système > Paramètres de l'heure.

Pour obtenir du temps de système :

1. Sélectionnez votre fuseau horaire local dans la liste déroulante.



Current Time:	01/01/2018 00:05:29	
Time Zone:	(GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels	
		Save

- 2. Cliquez sur Enregistrer.
- Pour configurer l'heure d'été : 1.

Sélectionnez Activer l'heure d'été.

Enable Daylight	Saving Time									
Start:	2018	Mar	•	Last	▼	Sun	▼	1 AM	•	
End:	2018	Oct	•	Last	▼	Sun	•	1 AM	•	
Current Status:	Daylight	Saving	Time	is not ac	tive.					

- 2. Sélectionnez la date et la date de début et de fin de l'heure d'été dans votre fuseau horaire local.
- 3. Cliquez sur Enregistrer.

7. 2. Contrôler les LED

Les LED de l'extenseur indiquent ses activités et son statut. Vous pouvez désactiver les

LED lorsque vous n'en avez pas besoin.

1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extenseur.



- 2. Accédez aux paramètres > Outils système > Contrôle LED .
- Pour désactiver les LED : Désactiver l'état LED.

LED Control	
LED Status:	

- Pour spécifier une période de temps pendant laquelle les LED sont coupées :
- 1. Activer le mode nuit.
- 2. Spécifiez la période de temps de led, et la LED sera éteinte pendant cette période tous les jours.

Note:

Le temps de repos efficace de LED est basé sur le temps de l'extenseur. Vous pouvez aller à Paramètres > Outils

système > Paramètres de l'heure pour modifier l'heure.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Night Mode				
Note: Before enablin	ig the LED Control,	make sure System	Time is correct.	
Current Time:	01/08/201	8 08:52:51		
Night Mode: (Every day)	🗹 Enable			
LED Off Time:	From:	21:00 🌲		
	To:	09:00 🌲 t	ne next day	
				Save

7. 3. Définir la planification de l'alimentation

La fonction Planification de l'alimentation vous permet de spécifier une période pendant laquelle l'extension est éteinte.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Planification de l'alimentation.
- Pour spécifier une période de temps lorsque

l'extension est éteinte : 1. Cliquez sur Ajouter.

2. Spécifiez la période de coupure d'alimentation et les jours répétitifs.

Note:

Le temps de coupure effectif est basé sur le temps de l'extenseur. Vous pouvez aller à Paramètres > Outils système > Paramètres de l'heure pour modifierl'heure.



Pow	Power Schedule								
Note:	Note: Before enabling Power Schedule, please make sure the System Time is correct.								
Curre	nt Time	e: 0	1/08/2018 07	:59:11	•				
					t A				
	ID	Power Off	Time	Repeat	Status	Modify			
	Powe	er Off Time	From:	21:00 🚔					
			To:	09:00 🔷 (the next day)					
	Repe	eat:	Mon	Tue Wed Thu Fri Sat Su	IN				
				Cance	l Sa	ve			

3. Cliquez sur Enregistrer.

7. 4. Mettre à niveau le firmware

TP-Link s'engage à améliorer les fonctionnalités du produit, vous offrant ainsi une meilleure expérience réseau. Vous pouvez télécharger le dernier fichier firmware à partir du Centre de téléchargement à <u>https://www.tp-link.com/support/</u> et mettre à niveau l'extendeur à la dernière version du firmware.

Note:

- Assurez-vous que le dernier fichier firmware est jumelé à la version matérielle (comme indiqué dans la section téléchargement de la page Support).
- Assurez-vous d'avoir une connexion stable entre l'extenseur et votre ordinateur. Il n'est pas recommandé de mettre à niveau le firmware sans fil.
- Sauvegardez la configuration de votre extenseur.
- Ne pas éteindre l'extenseur pendant la mise à niveau du firmware.

7. 4. 1. Mise à niveau en ligne

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > Outils système > Mise à niveau du firmware.
- 3. Cliquez sur Rechercher la mise à niveau et suivez les instructions web pour mettre à niveau en ligne.

Online Upgrade		
Latest Version:		
		Check for upgrade

- 7. 4. 2. Mise à niveau locale
 - 1. Téléchargez le dernier fichier firmware de l'extendeur à partir de notre site <u>web</u> <u>https://www.tp-link.com</u>.
 - 2. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u>et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extenseur.
 - 3. Accédez à Paramètres > Outils système > Mise à niveau du firmware.
 - 4. Cliquez sur Parcourir pour localiser le nouveau fichier firmware téléchargé, puis sur Mise à niveau.

Firmware Upgrade		
New Firmware File:	Browse	
Firmware Version:		
Hardware Version:		
	Upg	rade

5. Attendez quelques minutes pour que la mise à niveau du firmware se termine et que l'extenseur redémarre.

7. 5. Paramètres de configuration de sauvegarde et de restauration

Les paramètres de configuration sont stockés sous forme de fichier de configuration dans l'extendeur. Vous pouvez sauvegarder le fichier de configuration et restaurer l'extendeur aux paramètres précédents à partir du fichier de sauvegarde en cas de besoin. En outre, si nécessaire, vous pouvez effacer les paramètres actuels et réinitialiser l'extendeur aux paramètres d'usine par défaut.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > Outils système > Sauvegarde et restauration.
- Pour sauvegarder les paramètres de configuration :

Cliquez sur Sauvegarde pour enregistrer une copie des paramètres actuels sur votre ordinateur local. Un fichier '.bin' des paramètres actuels sera stocké sur votre ordinateur.



Note:

Backup	
Save a copy of your current settings.	
	Backup

· Pour restaurer les paramètres précédents à partir d'un fichier enregistré :

Cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier de configuration de sauvegarde stocké sur votre ordinateur, puis cliquez sur Restaurer.

Remarque : Pendant le processus de restauration, ne éteignez pas ou ne réinitialisez pas l'extenseur.

Restore			
Restore previous settings from	a saved file.		
File:		Browse	
			Restore

Pour restaurer les paramètres de configuration :

Dans La restauration par défaut de l'usine, cliquezsur Restaurer pour restaurer tous les paramètres de configuration en valeurs par défaut, à l'exception de vos informations de connexion et de compte cloud.

Remarque : Pendant le processus de restauration, ne éteignez pas ou ne réinitialisez pas l'extenseur.



• **Pour réinitialiser l'extendeur aux paramètres par défaut de l'usine :** cliquez sur Restaurer l'usine pour réinitialiser l'extenseur. Factory Restore

Factory Default Restore	
Restore all configuration settings to default values, except your login and cloud account information.	
Restore all configuration settings to default values.	Restore
	Factory Restore

- 1. Pendant le processus de réinitialisation, ne éteignez pas et ne réinitialisez pas l'extenseur.
- 2. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder les paramètres de configuration actuels beforéinitialisation de l'extenseur.





7. 6. Modifier le mot de passe de connexion

La fonction de gestion de compte vous permet de modifier votre nom d'utilisateur de connexion et votre mot de passe de la page Web de gestion web.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > Outils système > Compte d'administration.
- 3. Entrez l'ancien mot de passe. Entrez ensuite le nouveau mot de passe deux fois (sensible à la case) et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, vous pouvez utiliser le nouveau mot de passe pour les connexions futures.

Admin Account		
Old Password:		
New Password:		
	Low Middle High	
Confirm Password:		
		Save

7.7. Vérifier le journal du système

Si l'extenseur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez enregistrer le journal système et l'envoyer à notre équipe de support technique.

- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > Outils système > Journal système.
- · Pour enregistrer le journal système localement :
- 1. Choisissez le type et le niveau du journal système au besoin.
- 2. Cliquez sur Enregistrer le journal pour enregistrer les journaux système sur un disque local.

LOG FIIG	er. Type = Acc		* Leve		
				🖰 Refresh 🛛 😑 Delete	
ID	Time	Туре	Level	Content	
5	0 days 00:10:59	DHCPC	ERROR	DHCP detection failed.	
4	0 days 00:10:56	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.	
3	0 days 00:10:53	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.	
2	0 days 00:10:50	DHCPC	INFO	Sent a detection for DHCP.	
1	0 days 00:10:47	OTHERS	INFO	User cleared up all the logs.	



FAQ

Q1. Comment réinitialiser l'extendeur à ses paramètres par défaut d'usine ?

- Avec l'extenseur allumé, utilisez une goupille pour appuyer sur le bouton RESET pendant 1 seconde. L'extenseur redémarrera.
- Connectez-vous à la page de gestion Web de l'extendeur. Accédez à Paramètres >

Outils système > Sauvegarde et restauration, puis cliquez sur Restauration d'usine.

Q2. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe de connexion ?

- Si vous utilisez un ID TP-Link pour vous connecter ou si vous avez activé la fonctionnalité de récupération de mot de passe de l'extendeur, cliquez sur Mot de passe oublié ? sur la page de connexion, puis suivez les instructions pour la réinitialiser.
- Reportez-vous à FAQ > Q1 pour réinitialiser l'extenseur, puis visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et

Créer un nouveau mot de passe de connexion.

Note:

L'extenseur doit être reconfiguré après une réinitialisation pour accéder à Internet. Veuillez noter votre mot de passe de connexion pour les futurs logins.

Q3. Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe sans fil ?

- En mode Extender, l'extenseur partage les mêmes mots de passe sans fil que ceux de vos réseaux hôtes. Vous pouvez aller à Paramètres > Sans fil > Connectez-vous au réseau pour vérifier le mot de passe de vos réseaux hôtes.
- En mode Point d'accès, connectez votre ordinateur à l'extenseur à l'aide d'un câble Ethernet et suivez les étapes ci-dessous :
- 1. Visitez <u>http://tplinkrepeater.net</u> et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour l'extendeur.
- 2. Accédez à Paramètres > Sans fil > Paramètres sans fil pour récupérer ou

réinitialiser votre filmoins motde passe.

Q4. Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de gestion Web ?

Cela peut se produire pour diverses raisons. S'il vous plaît essayer les méthodes cidessous pour vous connecter à nouveau.

- Si votre ordinateur est connecté sans fil, assurez-vous d'avoir connecté auSSID de l'exte nder.
- Si votre ordinateur est connecté via un câble Ethernet, assurez-vous que la connexion est stable.

- Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP et une adresse serveur DNS.
- Vérifiez que <u>http://tplinkrepeater.net</u> est correctement entré dans le navigateur Web et appuyez sur Entrée.
- Utilisez l'adresse IP pour accéder à l'extendeur. L'IP par défaut est 192.168.0.254. Si l'extenseur est connecté au routeur, vous devez vous rendre à la liste des clients DHCP de votre routeur pour obtenir l'adresse IP actuelle de l'extendeur.
- Réinitialisez l'extenseur et réessayez.

Q5. J'ai activé le filtre MAC sans fil, le contrôle d'accès sans fil ou la liste de contrôle d'accès (ACL) sur mon routeur. Que dois-je faire avant de configurer l'extenseur ?

Lorsqu'un périphérique se connecte via l'extenseur à votre routeur, l'adresse MAC de l'appareil affiché sur le routeur est traduite à une autre adresse MAC. Si le filtre MAC, le contrôle d'accès sans fil ou L'ACL de votre routeur sontenab, les périphériques connectés à l'extendeur ne peuvent pas obtenir une adresse IP de l'extendeur et ne peuvent pas accéder à Internet.

Pour résoudre ce problème, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à votre routeur et désactivez le filtre MAC, le contrôle d'accès sans fil ou L'ACL.

Remarque : Pour plus d'informations sur la façon de désactiver le filtre MAC de votre routeur, le contrôle d'accès sans fil ou l'ACL, veuillez consulter le guide utilisateur de votre routeur.

- 2. Alimentez votre extendeur et exécutez le programme d'installation rapide pour configurer votre extendeur.
- 3. Connectez tous vos appareils au réseau étendu.
- 4. Sur votre routeur, ajoutez toutes les adresses MAC des périphériques en ligne à la table de filtre MAC de votre routeur.

5.

6. Activez le filtre MAC du routeur, le contrôle d'accès sans fil ou l'ACL pour terminer la configuration.



DROITS D'AUTEUR ET MARQUES DE COMMERCE

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ptp-linkest une marque déposée de TP-Link Technologies Co., Ltd. D'autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs.

Aucune partie des spécifications ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit ou utilisée pour fabriquer undérivé y tel que la traduction, la transformation ou l'adaptation sans l'autorisation de TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.



Déclaration d'information sur la conformité de la FCC

FC

Nom du produit: AC750 Wi-Fi Range Extender Numéro du modèle: RE200 / RE220

Partie responsable :

TP-Link USA Corporation, d/b/a TP-Link North America, Inc.

Adresse: 145 South State College Blvd. Suite 400, Brea, CA 92821

Site Web: http://www.tp-link.com/us/ Tél: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6803 Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie par radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utiliséd conformément auxinstructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à laréception radio ou télévision, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférences nocives.

2. Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

Toute modification ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévisuelles causées par des modifications non autorisées à cet équipement. Detelles moifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.



Déclaration d'exposition aux rayonnements RF de FAC :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un ronment envinon contrôlé. Ce dispositif et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou exploités conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

« Pour se conformer aux exigences de conformité à l'exposition RF de FAC, cette subvention ne s'applique qu'aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être co-localisées ou exploitées conjointement avec une autre antenne ou émetteur. »

Ce dispositif est limité dans l'envfer à repasser intérieur seulement.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement indiqué ci-dessus a été montré pour être conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Il n'y a pas de changement non autorisé dans l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et exploité.

Date d'émission : 2019-10-30



Avertissement de marque CE

CE Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

FRÉQUENCE D'EXPLOITATION (puissance maximale transmise)

2400 MHz -2483,5 MHz (20dBm)

5150 MHz -5250 MHz (23dBm)

5250 MHz -5350 MHz (23dBm)

5470 MHz -5725 MHz (23dBm)

Ration deconformité de l'UE Decla

TP-Link déclare par les présentes que le dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration initiale de conformité de l'UE peut être trouvée à http://www.tp-

link.com/en/ce informations sur l'exposition RF

Ce dispositif répond aux exigences de l'UE (article 3.1 bis de l'UE) relatives à la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques par le biais de la protection de la santé. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil utilisé à 20 cm de votre corps.

Attention: Ce dispositif ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans tous les États membres de l'UE et dans les pays de l'AELE.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
/ • ///	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

Déclaration de conformité canadienne

Ce dispositif contient destter(s) transmi exemptés de licence qui sont conformes aux RSS(s) d'Innovation, Science et Développement économique Canada exemptés de licence. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférences.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris toute interférence qui peut

causer le fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme au CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempte de licence. L'exploitation est au-de-ce que les deux conditions sont les plus importantes :

- 1. L'appareil ne doit pas faire de brouillage;
- 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromis le fonctionnement.

Attention:

 L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur afin de réduire le risque d'interférences nocives pour les systèmes de satellites mobiles co-canal;

Les radars de grande puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c.-à-d. utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer des interférences et/ou des dommages aux appareils LE-LAN. Les produits DFS (Dynamic Frequency Selection)fonctionnent dans les bandes 5250-5350 MHz. 5470-5600MHz et 5650-5725MHz.

Avertissement:

1. Le dispositif fonctionnel dans la bande 5150-5250 MHz est réservé unique pour une utilisation à l'intérieur afin de réglementer les risques de brouillage préjudiciableble aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

En outre, les utilisateurs ont également été éviscérés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont des utilisateurs utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Les produits utilisant la technique d'atténuation DFS (sélection dynamique des fréquences) sur les bandes 5250- 5350 MHz, 5470-5600MHz et 5650-5725MHz.

Déclaration d'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC fixées pour un environnement incontrôlé. Cet équipement doit être installé et actionné avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement d'être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Déclarations d'avertissement de la Corée

해. 무설비능성혼



Avis de la CCN et avis BSMI

注意!

依據低功率輻射性辦

Le 十條型認證低功率射頻, le 許或使用擅頻率加功率或加性或功能計

十條低功率射頻使用響航擾全及擾擾現象現繼續使用善至並即停用繼續使用前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

4.7.9.1 避免響附近統操

4.7.9.2 增向性用於固點對點統

安全諮詢及注意事項

- 請使用裝供器或能按照產注產型使用產產
- 潔產前請拔掉 請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注潮,請或體潑灑到產
- 插供使用產操靠並熱請堵塞或覆蓋 開口。
- 請產置於靠近熱除,否閉 置中。
- 請私殼嘗維修產產權請專此項
 限用物質含有情況標示聲明書

	限用物質及其化學符號					
產品元件名	鉛	鎘	汞	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
稱	Pb	Cd	Hg	CrVI	Pbb	Pbde
Pcb	0	0	0	0	0	0
外殼	0	0	0	0	0	0
電源供應板	-	0	0	0	0	0
	備2. « ""該項用質基準值					
	備3"-"«該項用質除項 c'					





Продукт сертизковано зггдно с правилами системи УкрСЕПРО на ввдповднсть вимогам но рмативних документв та вимогам, so передбаченs чинними законодавчими актами Уркани.

Informations sur la sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- N'utilisez pasl'appareil t he où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.

Veuillez lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison de l'utilisation inappropriée de l'appareil. S'il vous plaît utiliser ce produit avec soin et fonctionner à vos propres risques.

Explications des symboles sur l'étiquette du produit

	Explication de symbole
	Équipement de classe II
\sim	Tension d'AC
	Utilisation à l'intérieur seulement
X	Recyclage Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/ UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de donner son produit à une organisation de recyclage compétente ou au détaillant lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.
	Terre de protection



