

빠른 설치 안내서



3 전력선 장치를 페어링하십시오.

A 어댑터의 Pair 버튼을 1 초 동안 누릅니다. 전원 LED Ů가 깜박이기 시작합니다.
참고: LED가 깜박이지 않으면 버튼을 다시 누릅니다. Powerline LED 11가 켜지면 페어링 프로세스가 완료된 것입니다.



어댑터 TL-PA4010

익스텐더 TL-WPA4220

4 즐기세요!

익스텐더를 같은 전기 회로의 Wi-Fi "dead"영역으로 재배치하십시오. 제공된 Wi-Fi 정보의 기본 SSID (네트워크 이름)와 암호를 사용하여 장치를 인터넷에 연결하십시오.

참고 : 전력선 LED가 빨간색으로 켜지면 신호 강도가 약함을 의미합니다. 다른 벽면 콘센트를 사용해보십시오.



팁: Wi-Fi 네트워크를 통합하거나 네트워크를 개인화하고 싶습니까? 자세한 내용은 뒷 페이지를 참조하십시오.

주의

벽면 콘센트에 전력선 장치를 연결하십시오. 설치 후 전원 탭을 사용하지 마십시오.

🙂 벽면 콘센트

© ਹੋਰ [_______





Wi-Fi 자동 동기화를 통해 Wi-Fi 네트워크 통합

Wi-Fi 자동 동기화를 사용하면 가정 전체에 하나의 통합 Wi-Fi 네트워크를 쉽게 만들 수 있습니다.

WPS를 통해 공유기에서 SSID 및 비밀번호를 복사하십시오

참고 : 공유기에 WPS 버튼이 없으면 tpPLC 응용 프로그램, tpPLC 유틸리티 또는 웹 인터페이스를 통해 익스텐더의 Wi-Fi 설정을 수동으로 변경하십시오.

- 2. 공유기의 WPS 버튼을 누릅니다. 2 분 안에 익스텐더의 Wi-Fi 버튼을 1 초 동안 누릅니다. 익스텐더의 Wi-Fi LED 중가 깜박이기 시작합니다. 켜져 있으면 Wi-Fi 설정이 복사됩니다.

참고 : Wi-Fi 설정이 2 분 이내에 복사되지 않으면 수동으로 익스텐더의 Wi-Fi 설정을 변경하십시오.



3. 익스텐더를 재배치하고 공유기의 SSID와 암호를 사용하여 인터넷을 즐기십시오.



더 많은 익스텐더로 자동 동기화 설정

더 많은 익스텐더가 있는 경우에는 기존 어댑터를 연결하고 각각을 네트워크에 연결하기만 하면 됩니다. 그러면 Wi-Fi 설정이 기존 익스텐더에서 새 익스텐더로 자동으로 동기화됩니다.

참고 : Wi-Fi 자동 동기화를 지원하는 더 많은 확장 모델에 대해서는 <u>http://www.tp-link.com</u>을 방문하십시오.



LED 일정이나 Wi-Fi 설정 및 게스트 네트워크와 같은 다른 Wi-Fi 설정을 사용하여 모든 익스텐더를 개인 설정하면 설정이 동일한 전력선 네트워크의 다른 익스텐더에도 자동으로 동기화됩니다.

네트워크 맞춤 설정

아래의 방법 중 하나를 사용하여 전력선 장치를 관리하십시오. SSID 및 암호를 변경하고, Wi-Fi 일정을 설정하고, 게스트 네트워크를 만드는 등의 작업을 수행 할 수 있습니다.

tpPLC 앱

스마트 폰 또는 태블릿을 통해 쉽게 관리하려면 App Store 또는 Google Play에서 앱을 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하면 됩니다.



스캔하여 다운로드 tpPLC 앱

tpPLC 유틸리티

컴퓨터를 통해 쉽게 관리하려면 <u>http://www.tp-link.com</u>의 제품 지원 페이지에서 유틸리티를 다운로드하십시오.

참고 : 자세한 지침은 제품의 지원 페이지에서 유틸리티 설명서를 참조하십시오.

웹 인터페이스

모든 설정에 액세스하려면 익스텐더에 무선으로 연결하고 <u>http://tplinkplc.net</u>을 방문하십시오. 초기 로그인시 사용자 이름과 비밀번호 모두에 'admin'을 사용하십시오.

참고 : 자세한 지침은 제품의 지원 페이지에서 제품 설명서를 참조하십시오.

버튼 범례

익스텐더 TL-WPA4220

Wi-Fi (와이파이) 공유기에서 Wi-Fi 설정 복사를 시작하거나 중지하려면 1 초 동안 누르십시오. 약 5 초 동안 눌러 Wi-Fi를 켜거나 끕니다.

 Pair (페어)
 두 개의 전력선 장치를 2 분 안에 1 초 동안 눌러 페어링하십시오.
 Powerline LED ŵ가 꺼질 때까지 약 8 초 동안 눌러 현재 전력선 네트워크를 나갑니다.

Reset (리셋)

모든 LED가 꺼질 때까지 5 초 이상 눌러 익스텐더를 공장 출하 상태로 재설정하십시오.

자주 묻는 질문

Q1. 익스텐더를 공장 기본 설정으로 재설정하려면 어떻게합니까?

A. 익스텐더를 전원 콘센트에 꽂은 상태에서 모든 LED가 꺼질 때까지 재설정 단추를 누르고 있습니다. LED가 다시 켜지면 재설정 프로세스가 완료됩니다.

Q2. 파워 라인 네트워크에 인터넷 연결이 없으면 어떻게 해야합니까?

- A1. 모든 전력선 어댑터와 익스텐더가 동일한 전기 회로에 있는지 확인하십시오.
- A2. 모든 전력선 장치에서 전력선 LED ŵ가 켜져 있는지 확인하십시오. 일치하지 않으면 모든 장치를 다시 페어링으로 연결하십시오.
- A3.모든 장치가 정확하고 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

A4. 컴퓨터를 모뎀이나 공유기에 직접 연결하여 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

Q3.성공적으로 짝을 이룬 익스텐더가 재배치 된 후 다시 연결하지 않으면 어떻게 해야합니까?

A1.모든 전력선 어댑터와 익스텐더가 동일한 전기 회로에 있는지 확인하십시오.

- A2. 익스텐더를 다시 페어링하고 Powerline LED 仚가 켜져 있는지 확인하십시오.
- A3. 전력선 장치 중 하나에 너무 가까울 수있는 세탁기, 에어컨 또는 기타 가전 제품으로 인한 간섭 가능성을 점검하십시오. 전원 라인 장치에 전기 소켓이있는 경우 전기 노이즈를 제거하려면 어플라이언스를 내장 된 전기 소켓에 꽂으십시오.





해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.



D te-lio