

AC600 무선 듀얼 밴드 USB 어댑터



Mac OS X의 경우

어댑터를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 삽입하십시오.

* * * **D D D** PI,

2 드라이버 및 유틸리티 설치

a. 이 제품의 지원 페이지 www.tp-link.com 에서 드라이버 및 유틸리티를 다운로드하십시오.

비고: 컴퓨터에 CD 드라이브가 있으면 포함된 CD를 실행하여 드라이버와 유틸리티를 설치할 수도 있습니다.

b. 다운로드 한 폴더의 압축을 풀고 Installer.pkg를 실행하십시오.

C. 지침에 따라 설치를 완료하십시오.



3 무선 네트워크 가입

a. 팝업 유틸리티 창의 Site Survey 탭을 선택하십시오.

b. Wi-Fi 네트워크를 선택하고CONNECT를 클릭하십시오. 연결 상태는 연결 상태 화면에서 볼 수 있습니다.

1 990	DECID.	- Circuit	Channel	. kitha	Earr	Natural Turna
TP-Link XXXX	72 - 10 -18 - 01 - 00 - 03	4	11	WPA2-PS	AES	Infrastructure
TPJ ink TEST	02 - 10 - 18 - 01 - 00 - 02	50	36	WP42, PS	AFS	Infrastructure
TP-Link_0903	00 - 51 - E1 - 02 - 20 - 44	5	6	Open	NONE	Infrastructure
TP-Link_0001	00 - 10 -18 - A9 - 5D - 8D	42	48	Open	NONE	Infrastructure

🎛 Windows의 경우



어댑터를 컴퓨터의 USB 포트에 직접

컴퓨터에 연결

삽입하십시오.



2 드라이버 설치

a. CD를 넣고 Autorun.exe를 실행하십시오.

비고 : 이 제품의 지원 페이지 (www.tp-link.com)에서 드라이버를 다운로드 할 수도 있습니다.

b. Archer T2U를 선택하고 지침에 따라 설치를 완료하십시오.

비고: 드라이버를 성공적으로 설치할 수 없으면 바이러스 백신 소프트웨어와 방화벽을 해제하고 다시 시도하십시오.



3 무선 네트워크 가입

- a. 작업 표시 줄에서 네트워크 아이콘 (* 또는 *)을 클릭하십시오.
- b. Wi-Fi 네트워크를 선택하고 연결을 클릭 한 다음 메시지가 나타나면 암호를 입력하십시오.



자세한 지침은이 제품의 지원 페이지 www.tp-link.com 에서 사용 설명서를 참조하십시오.

기술 지원 및 기타 정보를 원하시면, http://www.tp-link.com/support를 방문하거나 간단히 QR 코드를 스캔하십시오.



해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음 이 USB 어댑터는 제한 전원 (LPS)을 준수하는 컴퓨터에서만 작동합니다.

©2017 TP-Link