

かんたん設定ガイド

Archer C58



してください。

ルーターの設定

1. コンピューターをルーターに接続します(有線または無線)

コンピューターのWi-Fiをオフにして、以下のように接続してください。



無線

a ルーター底部の製品ラベルに印字されている既定のネットワーク名(SSID)と パスワードを確認します。



b ご使用のコンピュータのネットワークアイコンをクリックまたは、スマートフォンや タブレットのWi-Fi設定を開きSSIDを選択しネットワークに接続します。

コンピューター			スマ・	ートフォンやタブ	レット
接続が使用可能です	43		<設定	Wi-Fi	
ワイヤレスネットワーク接続			Wi-Fi		
TP-LINK_XXXX	K_XXXX 🔒 .III		ネットワークを追	選択	
TP-LINK_XXXX_5G ① 自動的に接続	● ·IIII 接続		TP-LINK_XX TP-LINK_XX	XX XX_5G	
			その他		

2. WEBブラウザーを使用してルーターを設定

ログイン画面が開けない場合はFAQのQ1を参照してください。

A WEBブラウザーを開き、アドレスバーに http://tplinkwifi.net または http://192.168.0.1 を入力します。その後ユーザー名とパスワード両方に adminと入力し [ログイン] します。

🔄 🗇 🛛 🖉 http://tplinkwifi.net $Q \rightarrow$ [R] admin Ø ◎ パスワードをお忘れの場合 admin ログイン

B 新しいユーザー名とパスワードを作成して [確認] をクリックします。 その後は手順に従ってクイックセットアップ完了してください。

インターネッ	ト接続タイプ	ワイヤレス設定	イン	ターネット接続のテスト
ジーー	•	•	要約	•
イムゾーン:	(GMT+09:00) 東京、大阪、札	視、ソウル、ヤクーツク	•	

注: インターネット接続タイプがわからない場合は [自動検出] をクリックしてください。

インターネットをお楽しみください!

スキャンして ダウンロード

アプリ「Tether

TP-LINK専用の無料アプリ「Tether」を使えばシンプルかつ直感的にルーターへのアクセスと 管理が行えます。						
	Solution	望ましくないユーザーからの ネットワークへのアクセスをブロック				
Tether		ワイヤレスネットワークの基本的な 設定の変更				
	۲	ルーターに接続中のクライアントの 情報の確認				
0		保護者による制限の設定				

はじめかた

- 1. アプリ「Tether」をApple App StoreまたはGoogle Playから 無料でダウンロードします。
- 2. お使いのスマートフォンやタブレットがホームネットワークにワイヤレス 接続されているかをご確認ください。
- 3. アプリを開きホームネットワークの管理を始めます。

その他の機能

こちらに掲載されていない質問は www.tp-link.jp のサポートをご覧ください。

TP-LINKルーターは様々な機能を備えています。例えばゲストネットワーク、保護者に よる制限、アクセスコントロール等です。

ルーターの管理画面(http://tplinkwifi.net)にログインして各機能を使用します。 www.tp-link.jpのユーザーマニュアルに従って設定してください。

FAQ(よくある質問)

01. ログイン画面が現れない場合はどうすればいいですか?

• コンピューターが静的または固定IPになっている場合、「IPアドレスを自動的に 取得する」設定に変更して下さい。

• http://tplinkwifi.net と正しく入力されているかをご確認ください。または、 http://192.168.0.1 か http://192.168.1.1 と入力してEnter キーを押して下さい。

• 他のウェブブラウザーを使用して再度お試しください。

• ルーターを再起動して再度お試しください。

• ネットワークアダプターを無効にした後有効化し再度お試しください。

Q2.インターネットに接続できない場合はどうすればいいですか?

• インターネットが正しく稼働しているかどうかは、モデムとコンピューターを直接 イーサネットケーブルで接続してご確認ください。もし確認できない場合はご契約の ISPにご連絡ください。

• 管理画面にログイン後 基本 > ネットワークマップを開きインターネットIP アドレスが有効か否か確認します。無効であった場合は再度クイックセットアップと 接続の再確認を実施してください。

• ルーターを再起動して再度お試しください。

 ケーブルモデムをお使いの場合はルーターの管理画面にログインして、詳細設定> ネットワーク > インターネット > MACクローン を開き、「現在のコンピューター のMACアドレスを使用」を選択して [保存] をクリックしてください。 その後モデムとルーターを再起動します。

Q3. どうすればルーターを工場出荷時(既定)の設定に戻せますか?

 ルーターの電源が入った状態で、LEDが点滅するまでリセットボタンを長押しします。 • 管理画面にログインして詳細設定 > システムツール > バックアップおよび復元 を開き、 [既定の復元] をクリックします。その後ルーターは自動で再起動します。

Q4. 管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか?

• FAO > O3に従ってルーターのリセットをした後、既定のユーザー名とパスワード であるadmin(すべて小文字)を入力することで再ログインが可能です。

05. ワイヤレスネットワークのパスワードを忘れてしまった場合は どうすればいいですか?

• FAQ > Q3に従ってルーターのリセットをした後、既定のユーザー名とパスワード であるadmin(すべて小文字)を入力することで再ログインが可能です。 • イーサネットケーブルを使用し、コンピューターとルーターを接続します。その後管理 画面を開き基本 > ワイヤレス パスワードの再設定かりセットを行います。