

クイック インストール ガイド

AC450 ナノ 無線LAN子機

型番:Archer T1U

この製品は屋内においてのみ使用可能です



詳細については、当社の Web サイトをご覧くださし http://www.tp-link.com 7106506694 REV1.1.2



ドライバーとユーティリティのインストール 2

ドライバーとユーティリティは www.tp-link.com からダウンロードすることもできます。

CD を挿入します。



② Windowsの場合

ポップアップ ウィンドウで Autorun.exe を実行します。 Archer T1Uを選択して、[ドライバーのみをインストール]をクリック し、InstallShield ウィザードに従ってインストールを行います。

注: 既定の設定ではドライバーのみをインストールとなっています。ほかの機能を使用するには、設定後TP-LINKワイヤレス設定のユーティリティとドライバーをインストールを選択してください。



Mac OS Xの場合

CDを参照して、[Archer T1U] > [Mac OS X Driver]を選択し TP-LINK_Installer.dmgをダブルクリックして、Installer.pkgを実行 してください。ウィザードに従ってインストールを行います。



ワイヤレス ネットワークに参加 3

Windowsの場合

オプション 1: Windows ワイヤレス ユーティリティ経由

タスクバーの 📶 または 🚛 (ネットワークアイコン)をクリックして、 使用するWi-Fiネットワークを選択します。[接続]をクリックします。

注: Windows XPをご使用中で既にTP-LINK Utility(ユーティリティー)をインストールされている 場合、はじめにWindowsワイヤレス設定ツールに切り替えていただく必要がございます。

Mac OS Xの場合

TP-LINK ユーティリティ経由

- A. ポップアップのユーティリティウィンドウから、[サイトサーベイ] タブを選択します。
- B. 目的のWi-Fi ネットワークを選択して、[接続]をクリックします。

オプション 2: TP-LINK ユーティリティ経由

ポップアップのユーティリティ ウィンドウから、目的のワイヤレス ネットワークを選択して、[接続]をクリックします。記号 l は、正常 に接続されたことを示します。

				£3.	
ステータス WI	PS	ネットワーク	₩] プロファイル	高度	
ネットワーク名(SSID) 🔻		セキュリティ 🔻	チャンネル ▼	信号 🔻	
P-LINK_XXXX	â	WPA/WPA2-バーン	ナル 36(5G)	atl	
		自動的に接続	接続		
TP-LINK_0001	۵	WPA/WPA2-バーン	ナル 48 (5G)	aff	
TP-LINK_0903		なし	36 (5G)	at l	
TP-LINK 0212		なし	36 (5G)	affi	



接続ステータスがリンクステータス スクリーンで表示されます。

		-AP 一覽 ·				
SSID	BSSID	強度	ch	認証	暗号化	ネットワークタイプ
TP-LINK_XXXX	72 - 10 - 18 - 01 - 00 - 03	26	36	WPA2-PS	AES	インフラストラクチャー
TP-LINK_0001	02 - 10 - 18 - 01 - 00 - 02	50	48	WPA2-PS	AES	インフラストラクチャー
TP-LINK_0903	00 - 51 - E1 - 02 - 20 - 44	100	36	Open	NONE	インフラストラクチャー
TP-LINK_0212	00 - 10 -18 - A9 - 5D - 8D	42	36	Open	NONE	インフラストラクチャー

©2016 TP-LINK