



TP-LINK

~

Руководство по быстрой настройке





Подключите устройство к

Вставьте адаптер в порт USB вашего

компьютеру

компьютера.

2 Установите драйвер и утилиту

Подключитес сети

Способ 1:

Ć 🐔 🗌

а. Вставьте диск в дисковод. Примечание: Вы также можете загрузить драйвер и утилиту на сайте http://www.tp-link.com.

- Просмотрите содержимое диска, перейдите в TL-WN823N > Mac OS X Driver, распакуйте файл Mac OS X версия.zip и запустите Инсталлятор.
- в. Следуйте инструкциям мастера установки для завершения установки.



🚭 🛇 🜒 Пт 17:14 Q 🔳
USB-WiFi: Включена
Выключить USB-WiFi
TP-LINK_XXXX
TP-LINK_0001
TP-LINK_0903
TP-LINK_1201
Подключиться к другой сети
WPS
Настройки беспроводной сети

Беспроводной сетевой мини USB-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с

7106506696 REV2.0.0

### Подключитесь к беспроводной

#### С помощью утилиты TP-LINK

а. Нажмите 🗳 (Утилита настройки беспроводной сети ТР-LINK) в меню.

6. Выберите вашу беспроводную сеть и введите пароль беспроводной сети при соответсвующем запросе.

#### Способ 2: С помощью функции WPS

- а. Нажмите кнопку WPS на вашем маршрутизаторе.
- 6. В течение 2 минут нажмите и удерживайте кнопку WPS на адаптере до тех пор, пока не появится окно о ходе выполнения WPS.



в. После появления сообщения "Соединение WPS завершено" нажмите **ОК**.

# Подключите устройство к компьютеру

Вставьте адаптер в порт USB вашего компьютера.

# 🖽 Для OC Windows



Примечание: В OC Windows XP после обнаружения адаптера на компьютере появится окно Мастер нового оборудования. Нажмите Отмена.

Питание USB-адаптера может осуществлятся только от компьютеров, которые соответствуют требованиям об ограниченном источнике питании.

### 2 Установите драйвер и утилиту

#### а. Вставьте компакт-диск в CD-привод и запустите Autorun.exe из

#### всплывающего окна.

- Примечания:
- Вы также можете загрузить драйвер и утилиту на сайте http://www.tp-link.com.
- На некоторых ОС окно компакт-диска с материалами откроется автоматически. Если оно не открылось, запустите компакт диск вручную.

#### б. Выберите TL-WN823N и нажмите

Установить драйвер, затем следуйте инструкциям Мастера установки для

#### завершения установки.

Примечание: В ходе установки выберите Установить драйвер и утилиту настройки беспроводной сети ТР-LINK, если вы хотите использовать утилиту ТР-LINK и функцию WPS.



## Подключитесь к беспроводной сети

#### Способ 1: С помощью утилиты TP-LINK

Нажмите или констрании с (Сеть) в панели задач, выберите вашу Беспроводную сеть и нажмите Подключиться.

#### Примечание:

3

B OC Windows XP вам потребуется закрыть утилиту TP-LINK перед использованием беспроводной утилиты Windows.

Сетевые подключения		
Wi-Fi		
TP-LINK_1201		a
TP-LINK_0903	â	a
rp-link_XXXX	۵	a
🖌 Подключиться автоматически	Подкл	іючить

#### Способ 2: С помощью утилиты Windows

Выберите вашу беспроводную сеть в окне утилиты и нажмите **Подключиться**. Иконка отображает успешное соединение.

Состояние	WPS		Сеть	
Имя сети (SSID)	-		Безопасность	
TP-LINK_XXXX		â	WPA/WPA2-P	ersc
			Тодключиться аз	том
TP-LINK_0903		â	WPA/WPA2-P	ers
TP-LINK_1201			Отсутствует	
TP-LINK_0001			Отсутствует	







### Способ 3: С помощью функции WPS

- а. Нажмите кнопку WPS на вашем маршрутизаторе.
- 6. В течение 2 минут нажмите и удерживайте кнопку WPS на адаптере до тех пор, пока не появится окно настроек.



в. После появления сообщения "Подключение к сети с помощью WPS выполнено успешно!", нажмите **ОК**.



Для более подробной информации посетите наш сайт http://www.tp-link.com

©2016 TP-LINK