빠른 설치 가이드

AC750 무선 듀얼밴드 공유기 Archer C20



1. 하드웨어 연결



2. 공유기 설정



 ▶ 원하는 주파수를 선택하고 다음을 클릭합니다. ▶ 기본값을 사용하거나, 무선 네트워크 설정을 변경하고 다음을 클릭합니다. ▶ 참고: 2.4GHz/5GHz 무선 네트워크 이름과 비밀번호를 사용자가 설정할 수 있습니다. 변경되면, 기존 무선 연결이 자동으로 해제됩니다. 사용자가 인터넷에 다시 액세스하기 위해 새로운 무선 네트워크 이름/비밀번호를 사용해야 합니다. ▶ 빠른 설정 - 듀얼 밴드 선택 ▶ 빠른 설정 - 듀얼 밴드 선택 ▶ 빠른 설정 - 듀얼 밴드 선택 ▶ 빠른 설정 - 무선 2.4GHz/5GHz ▶ 마른 설정 - 무선 2.4GHz/5GHz ▶ 마른 설정 - 완료 ▶ 아름 성정 - 환료 ▶ 아름 성정 - 환료 - 바람 - 바	$ \begin{array}{c c} & \times \\ \hline \\ \leftarrow & \rightarrow \\ \hline \\ \end{array} \end{array} $ http://tplinkwifi.net		오 admin 오 admin 로그인 Copyright © 2014 TP-LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.		 빠른 결성 - WAIN 연설 휴성 자동-감지 동적 IP (대부분의 경우) 고정 IP PPPoE/러시아 PPPoE L2TP/러시아 L2TP PPTP/러시아 PPTP 		다음
빠른 설정 - 듀얼 밴드 선택 빠른 설정 - 무선 2.4GHz/5GHz 빠른 설정 - 완료 모 2.4GHz 무선 네트워크 이름: [TP-LINK_XXXX/TP-LINK_XXXX_5G] 장공!	▶ 원하는 주파수를 선택하고 다음을 클릭합니다.	() 가 참고 설가 해지 네트	본값을 사용하거나, 무선 네트워크 설정을 변경하고 음을 클릭합니다. 고: 2.4GHz/5GHz 무선 네트워크 이름과 비밀번호를 사용자가 정할 수 있습니다. 변경되면, 기존 무선 연결이 자동으로 세됩니다. 사용자가 인터넷에 다시 액세스하기 위해 새로운 무선 트워크 이름/비밀번호를 사용해야 합니다.	•	설치를 완료하려면 완료 를 클	릭합니다.	
전 2.4GHz 무선 네트워크 이름: TP-LINK_XXXX / TP-LINK_XXXX_5G 전 5GHz 지역:	빠른 설정 - 듀얼 밴드 선택		빠른 설정 - 무선 2.4GHz/5GHz	ĺ	빠른 설정-완료		
보 0041 보 0041 ····································	☑ 2.4GHz ☑ 5GHz		무선 네트워크 이름: TP-LINK_XXXX / TP-LINK_XXXX_5G 지역: 보안: 무선 비밀번호: XXXXXXXXX		성공!		 아제 유선 및 무선 기기들을 인터넷에 연결할 수 있습니다!

- CD 석치 마번사를 통하 1	반번 2		
참고: 미니CD를 실행할 수 없는 컴퓨터를 사용 하는 경우	O □ △ , 설정 방법 1을 참고하십시오.		
1 제품 구매 시 동봉된 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.	2 Archer C20를 선택하고 간편 설치 도우미를 클릭합니다. 참고: 메인 페이지가 사용자의 컴퓨터에 표시되지 않는 경우 CD 파일 폴더 안에 Autorun.exe를 두 번 클릭합니다.	사용자의 언어를 선택하고 다음을 클릭하면 간편 설치 도우미가 설치 과정을 안내할 것입니다.	4 설치를 완료하려면 종료 를 클릭합니다.
	Archer C20 Easy Setup Assistant USB Printer Setup User Guide Application Guide	Welcome Install Router Configure Router Confirm Settings Image: Description Image: Description Image: Description Choose your language: English Image: Description Image: Description Image: Description Image: Description Image: Description	Welcome Install Router Configure Router Confirm Settings ① FINISH

테더(**Tether**) 어플

티피링크 테더(Tether) 어플을 사용하면 스마트 기기에서 공유기를 관리할 수 있습니다.

- 무선 클라이언트에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
- 부모가 아이의 인터넷 액세스를 컨트롤할 수 있습니다.
- 무선 공유기를 통해 인터넷에 액세스를 차단 또는 차단 해제할 수 있습니다.
- 공유기에 대한 몇 가지 기본 설정을 구성합니다.

그럼, 어떻게 시작하나요?

- 1 QR 코드를 스캔하고 애플 스토어 또는 구글 플레이에서 티피링크 테더(Tether) 어플리케이션을 다운로드 합니다.
- 2 스마트 기기가 무선 공유기에 연결 하는 것을 확인합니다.
- 3 테더(Tether) 응용 프로그램을 실행하시고 공유기를 쉽게 관리하십시오.



- USB 기능 로컬 네트워크를 통해 파일, 미디어, 저장 공간 및 프린터를 공유할 수 있습니다. 사용자는 FTP 서버를 설정하면 인터넷에 연결하여 언제든지 사용자의 파일에 00 액세스할 수 있습니다. USB 포트 공유 참고: USB 기능에 대한 응용 프로그램 설명서를 참고하시려면 QR 코드를 스캔하십시오. 또는 http://tp-link.com/app/usb에 접속하거나, 상자 안에 동봉된 CD를 통해 확인하실 수 있습니다. \bigcirc FTP 서버를 로컬 미디어 Ŷ 프린터 \triangleright 통한 원격 액세스 스토리지 공유 공유 공유 자주 묻는 질문 (FAQ) Q1. 로그인 창이 표시되지 않는 경우 어떻게 하나요? Q3. 어떻게 공유기의 설정을 공장 초기값으로 초기화할 수 있나요?
 - A1. 동적 또는 고정 IP 주소로 컴퓨터가 설정되어 있는 경우 자동으로 IP 주소 받기로 설정을 변경합니다.
 - A2. http://tplinkwifi.net이 올바르게 웹 브라우저에 입력되었는지 확인하십시오. 또는 웹 브라우저에서 http://192.168.0.1이나 http://192.168.1.1 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
 - A3. 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하십시오.
 - A4. 공유기를 재부팅 하고 다시 시도하십시오.
 - A5. 현재 사용되는 네트워크 어댑터를 비활성화 -> 활성화 후 다시 시도하십시오.

Q2. 인터넷 연결이 안되는 경우 어떻게 하나요?

- A1. 모뎀을 통해 직접 컴퓨터를 연결하여 인터넷이 제대로 작동하는지 확인 하십시오. 그렇지 않은 경우에는 인터넷 서비스 업체에 문의하십시오.
- A2. 웹 브라우저를 열어 http://tplinkwifi.net를 입력하고 재설정하십시오.
- A3. 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.

LED 표시등

참고: 케이블 모뎀 사용자의 경우 먼저 모뎀을 재부팅합니다. 재부팅 후에도 장애가 발생되다면, 공유기 관리페이지의 네트워크>MAC 클론>MAC 주소를 다음으로 복제를 누르고

	발생된나면, 공유기 저장을 클릭합니다.	관리페이시의	네트워크>MAC	글론>MAC	주소늘	나음으도	목제늘	구르
-	MAC 클론							

) 클론		
WAN MAC 주소: 사용자 PC의 MAC 주소:	XX-XX-XX-XX-XX-XX XX-XX-XX-XX-XX	공장 MAC 복원 MAC 주소를 복제
	저장	

- A1. Archer C20 전원이 켜져 있는 상태에서 공유기의 후면 패널에 있는 WPS/리셋 버튼을 약 8초간 눌러주셨다가 손을 떼어주시면 초기화가 진행됩니다.
- A2. 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인을 하고 -> 시스템 도구의 공장 초기화에서 복원을 클릭 한 다음 진행률 표시줄이 완료될 때까지 기다립니다.



Q4. 비밀번호를 분실했는데 어떻게 확인하나요?

- 공유기 웹 설정 페이지 비밀번호:
- A. 웹 설정 페이지의 변경된 비밀번호는 확인이 불가능합니다. 공유기 리셋을 진행하여 초기 비밀번호로 복원 후 새로 설정하여 주십시오.(공유기를 리셋한 경우 초기 사용자 이름과 비밀번호는 admin/admin입니다.)
- 무선 네트워크 비밀번호:
- A1. 초기에 설정된 기본 무선 비밀번호는 공유기 하단에 부착된 라벨 "무선 비밀번호/PIN"에 적혀 있습니다.
- A2. 무선 비밀번호를 변경한 경우 공유기 관리페이지에 로그인 후 무선>무선 보안에서 확인하거나, 리셋 버튼을 눌러 초기화할 수 있습니다.

참고: 자세한 문제 해결 도움말은 다음 링크를, http://www.tp-link.com/en/support/faq 참고하십시오. 기술 지원이 필요하실 경우 티피링크 기술지원센터에 연락을 주시기 바랍니다.

	이름	상태	표시
Ŵ	(전원)	꺼짐 깜박임 켜짐	전원 꺼짐. 공유기가 시작 또는 펌웨어 업그레이드를 하고 있습니다. 전원 켜짐.
00)	(무선 2.4G)	꺼짐 켜짐	무선 기능이 비활성화되어 있습니다. 무선 기능이 활성화 되었습니다. 공유기 2.4GHz 무선 주파수 대역에서 작동중입니다.
	(무선 5G)	꺼짐 켜짐	무선 기능이 비활성화되어 있습니다. 무선 기능이 활성화 되었습니다. 공유기 5GHz 무선 주파수 대역에서 작동중입니다.
<u>ل</u>	(이더넷)	꺼짐 켜짐	어떤 장치도 이더넷 포트에 연결되어 있지 않습니다. 하나 이상의 장치가 이더넷 포트에 연결되어 있습니다.
Ø	(인터넷)	블루 오렌지 꺼짐	인터넷 포트에 연결되어 있고 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 인터넷 포트에 연결되어 있지만 인터넷에 액세스할 수 없습니다. 인터넷 포트가 연결되어 있지 않고 인터넷에 액세스할 수 없습니다.
	(USB)	꺼짐 깜박임 켜짐	USB 포트에 연결된 USB 장치가 없습니다. 연결된 USB 장치가 인식되고 있습니다. USB 장치가 성공적으로 인식되었습니다.
	(WPS)	천천히 깜박임 켜짐 빠르게 깜박임	무선 장치는 WPS 기능에 의해 네트워크에 연결됩니다. 이 프로세스는 2분간 지속됩니다. 무선 장치가 WPS 기능을 이용하여 네트워크에 성공적으로 추가되었습니다. 무선 장치를 WPS 기능을 이용하여 네트워크에 추가하지 못 했습니다.