

Guide d'installation rapide

Routeur Gigabit double bande sans fil AC2600

Archer C2600

7106505745 REV1.0.1

Branchement du matériel

Si votre connexion Internet passe par un câble Ethernet et non un modem DSL/par câble/satellite, connectez le câble Ethernet directement sur le port Internet du routeur, puis suivez les étapes 5 et 6 pour terminer le branchement du matériel.



1 Installation des antennes.

Routeur



6 Vérifiez que les DEL suivantes sont allumées et sont fixes avant de poursuivre la configuration.

ሆ	2	<i>.</i>	2,
Alimentation	2,4G	5G	Internet
Fixe	Fixe	Fixe	Fixe

Remarque: Si les DEL 2,4G set 5G sont éteintes, appuyez 2 secondes sur le bouton ON/OFF du Wi-Fi situé sur le panneau arrière et vérifiez les DEL quelques secondes après.

Pour un fonctionnement optimal, orientez les quatre antennes comme indiqué ci-contre.



Configuration via le navigateur Web

Filaire

Éteignez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez les appareils comme indiqué ci-dessous.



- 2. Configuration du routeur via un navigateur Web
- A Saisissez http://tplinkwifi.net ou http://192.168.0.1 dans la barre d'adresse. Utilisez **admin** comme identifiant et mot de passe; cliquez ensuite sur Identification.

Remarque: Si la fenêtre d'identification n'apparaît pas, reportez-vous à la Q1 de la FAQ.

http://tplinkwifi.net	$\wp \cdot \rightarrow$
admin admin Login	

B Créez un nouvel identifiant et un mot de passe, puis cliquez sur Confirm (Confirmer). Reconnectez-vous avec les nouvelles données de connexion.

Set up a new username and password		
New Username:	User_123	
New Password:	•••••	
l	Low Middle High	
Confirm New Password:	•••••	
		Confirm

C Sélectionnez votre région et votre fuseau horaire, puis cliquez sur **Next** (Suivant). Remarque: Conformément aux règlement de la FCC, tous les produits Wi-Fi commercialisés aux États-Unis sont verrouillés sur la région des États-Unis.

WAN	Connection Type	Wireless Settings	Tes	t Your Connection
	• •	•		
Region and Time zone			Summary	
Region: Time zone:	United States (GMT-08:00) Pacific	Time	▼	
			Exit	Next

1. Raccordez votre ordinateur au routeur (connexion filaire ou sans fil) D Sélectionnez votre WAN Connection Type (Type de connexion WAN) ou, en cas de doute, cliquez sur Auto Detect (Détect. auto). Cliquez sur Next (Suivant) et suivez les instructions.



E Utilisez les paramètres par défaut ou modifiez les paramètres de configuration du réseau sans fil, puis cliquez sur Next (Suivant).

Remarque: Si vous modifiez le SSID et le mot de passe par défaut, veuillez noter les nouveaux paramètres du réseau sans fil

WAN Connection	n Type	Wireless Settings	Т	est Your Connection
• •	•			
Region and Time zone			Summary	
Wireless 2.4GHz: Network Name(SSID): Password:	 ✓ Enable Wirele TP-LINK_8815 12345670 	ess Radio	Hide SSID	
Wireless 5GHz: Network Name(SSID): Password:	 ✓ Enable Wirele TP-LINK_8815 12345670 	ess Radio _5G	Hide SSID	
			Back	Next

F Confirmez vos réglages, puis cliquez sur Save (Enregistrer) pour continuer ou sur Back (Précédent) pour les changer.

•	WAN Connection Type		Wireless Settings		Test Your Connection
Region and Time	e zone			Summary	
Region Time Z WAN C	: one: onnection Type:	United Sta (GMT-08:0 Dynamic I	tes 00) Pacific Time P		
Wireles Name(Passwo	ss 2.4GHz SSID): ord:	On TP-LINK_7 12345670	'AFF		
Wireles Name(Passwo	ss 5GHz SSID): ord:	On TP-LINK_7 12345670	'AFF_5G		
				Bac	k Save

G Testez votre connexion Internet, puis cliquez sur **Finish** (Terminer) pour quitter l'installation rapide.











•	(
•	Ν
F	Pa
1	



Fonctionnalités USB

Utilisez les deux ports USB pour le partage de médias, d'espace de stockage et d'imprimantes sur votre réseau local. Vous pouvez également configurer un serveur FTP pour accéder à vos fichiers à distance par Internet.

http://tp-link.com/app/usb ou scannez simplement le code QR.



Configuration via l'appli Tether

- L'appli Tether de TP-LINK vous permet d'accéder facilement au routeur et de:
- Visualiser les informations concernant les clients sur votre réseau.
- Bloquer l'accès au réseau à certains utilisateurs ou appareils.
 - Configurer le contrôle parental avec heures d'accès et restrictions de contenu.
 - Modifier facilement les paramètres de base du réseau sans fil.

ar où commencer ?

- Scannez le code QR et téléchargez l'appli Tether de TP-LINK sur l'App Store ou Google Play.
- 2 Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté sans fil au réseau domestique.
- 3 Lancez l'appli Tether et démarrez la gestion de votre réseau domestique

FAQ (Foire aux Questions)

Q1. Que faire si la fenêtre d'identification n'apparaît pas ?

- Si l'ordinateur est configuré sur une adresse IP statique ou fixe, modifiez le réglage pour obtenir automatiquement une adresse IP.
- Vérifiez que l'adresse http://tplinkwifi.net ou http://192.168.0.1 a été saisie correctement dans le navigateur Web. Sinon, saisissez http://192.168.1.1 dans le navigateur Web.
- Utilisez un autre navigateur et réessayez.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactivez, puis réactivez l'adaptateur réseau en cours d'utilisation.

Q2. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?

- Vérifiez gu'Internet fonctionne correctement en branchant un ordinateur directement sur le modem à l'aide d'un câble Ethernet. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet. • Lancez un navigateur Web, saisissez http://tplinkwifi.net ou http://192.168.0.1 et recommencez la configuration.
- Redémarrez votre routeur et réessavez.
- Pour les utilisateurs de modem par câble, essayez tout d'abord de relancer le modem. Si le problème persiste, connectez-vous sur la page d'interface de gestion en ligne du routeur, allez dans Advanced > Network > Internet > MAC Clone (Avancé > Réseau > Internet > Clonage MAC), cliquez sur Utiliser adresse MAC ordinateur en cours, puis sur Save (Enregistrer).

Q3. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?

- Lorsque le routeur est allumé, appuyez sur le bouton Reset et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la DEL U d'alimentation cliqnote.
- Connectez-vous à l'interface de gestion en ligne du routeur, allez dans Advanced > System Tools > Backup & Restore > Factory Default Restore (Avancé > Outils système > Sauvegarde et Restauration > Restaurer Réglages) d'usine par défaut, cliquez sur Factory Restore (Restaurer) par défaut. Le routeur va restaurer les paramètres et redémarrer automatiquement.
- Q4. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour l'interface de gestion Web ? • Veuillez vous référer à la Q3 de la FAQ pour réinitialiser le routeur et utilisez ensuite l'identifiant et le mot de passe par défaut de l'admin (en minuscules) pour vous connecter

Q5. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour le réseau sans fil ?

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe sans fil par défaut, vous pouvez le retrouver sur l'étiquette du produit du routeur
- Rendez-vous sur l'interface de gestion en ligne, allez dans Basic > Wireless (Réglages de base > Sans fil) pour récupérer ou réinitialiser votre mot de passe sans fil.

