

Беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+ и портом USB, скорость до 300 Мбит/с

TD-W8968

Подключите устройство

Если у вас нет телефонного аппарата, пропустите шаг 1-2 и подключите модем-маршрутизатор непосредственно в телефонную розетку, перейдите к шагам 3 и 4 для завершения подключения.





4 Убедитесь в правильности подключения по индикаторам.

ADSL



Wi-Fi Горит/Мигает

1.Индикатору ADSL необходимо 1~2 минуты для стабилизации.

2. Если индикатор Wi-Fi 😞 не горит, зажмите на 2 секунды кнопку ВКЛ/ОТКЛ Wi-Fi на задней панели, затем проверьте индикатор снова.



Настройте устройство

1.Подключите компьютер к модем-маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению).

Проводное соединение

Подключите компьютер к маршрутизатору, после чего загорятся индикаторы 🖵 LAN.



Беспроводное соединение

Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели маршрутизатора.

TP-LINK°		
	SSID	TP-LINK_XXXX
	Пароль Беспроводной остий т и	

2. Настройте модем-маршрутизатор через веб-браузер.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и уточните следующую информацию перед настройкой.

Тип подключения:__ _____VPI:_____VCI:___

Тип инкапсуляции:

Если ваш поставщик Интернет-услуг использует РРРоЕ/РРРоА в качестве типа подключения, в таком случае уточните также имя пользователя и пароль для подключения.

А Введите в адресной строке вашего браузера http://tplinkmodem.net или http://192.168.1.1. Используйте admin в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите Вход.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите Вопрос 1 раздела Часто задаваемые вопросы.

 http://tplinkmodem.net	$ ho \cdot ightarrow$
admin	
admin	
Вход	

В Нажмите Далее для запуска Быстрой настройки, и выберите Рабочий режим. Для примера выбран режим ADSL модем-маршрутизатора. Затем нажмите Далее.

Выберите, в каком режиме	будет работать маршрутизатор.	
Выберите режим работы:	 Режим маршрутизатора со встроенным ADSL-модемом Режим беспроводного маршрутизатора 	Включить 3G в качестве резервного подключения
	О Режим ЗG-маршрутизатора	
	Включить IPv6 в этом рабочем режиме.	

С Выберите вашу Страну и Поставщика Интернет-услуг из выпадающего списка. Выполните настройку **WAN** и введите параметры, предоставленные вам вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите Далее. Для примера выбран РРРоЕ.

Примечание: Все настройки Интернет, показанные на рисунке ниже, приведены исключительно для примера.

Страна:	Russia 🔻
Поставщик Интернет-услуг:	Other 🔻
VPI/VCI:	8 / 35 ([0~255] / [32~65535])
Метод инкапсуляции:	LLC/SNAP-BRIDGING 🔻 (необязательно)
Гип подключения WAN:	PPPoE (PPP over Ethernet)
РРР имя пользователя:	XXXXXXXXXX
РРР пароль:	********
Имя РРРоЕ-сервиса:	(необязательно)
Размер MTU (байт):	1480 (необязательно)

• Проверьте или измените при необходимости настройки Беспроводной сети, нажмите Далее для продолжения.

Примечание: Вы можете изменить Имя и пароль беспроводной сети. Если вы сделали это, вам потребуется переподключиться к новой сети с новым паролем

Зключить беспроводное вещание:	\checkmark				
Имя беспроводной сети:	TP-LINK_XXXX	(Также называется SSID)			
Сетевая аутентификация:	WPA2-Personal (очень надёжно/рекомендуется)				
Пароль беспроводной сети:	******* (Также называется Об	бщий ключ WPA)			
	Назад Пропустить 6	еспроводно Далее			

Е Проверьте все параметры и нажмите Подтвердить для завершения настройки.

Функции USB

Порт USB может использоваться для обмена медиа-файлами, совместного доступа к сетевому хранилищу данных и принтеру по локальной сети. Можно настроить FTP-сервер для удалённого доступа к файлам через Интернет.

 Сов	месті	ный д	цосту	и <mark>н ч</mark> е	ерез п	орт	USB	Ľ
Lan4WA	N LAN3	LAN2	LAN1		O O O RESET Wifi WPS		POWER	
······	······	·····	·····	mm	·····	www	www.	



Более подробно о функциях USB можно узнать на нашем сайте http://tp-linkru.com/app/usb/ или отсканировав QR-код.

Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

1. Не отключая питания маршрутизатора, зажмите кнопку **RESET** на задней панели на 8 секунд и дождитесь, чтобы все индикаторы мигнули одновременно.

Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль?

• Пароль для веб управления: Восстановите заводские настройки модем-маршрутизатора, после чего вы сможете использовать имя пользователя (admin) и пароль (admin) по умолчанию.

Вопрос 5. Что делать, если индикатор ADSL 🍄 не горит?

5.Свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и убедитесь, что ADSL линия в порялке 6. Если ни один из советов не помог, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Убедитесь, что компьютер правильно подключен к модем-маршрутизатору. 2. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".

3. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке http://tplinkmodem.net или http://192.168.1.1 и нажали Enter.

Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.

Терезагрузите модем-маршрутизатор и повторите попытку.

Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

опрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

Убедитесь, что телефонные и Ethernet кабели правильно подключены.

Топробуйте зайти на страницу управления модем-маршрутизатора

http://tplinkmodem.net или http://192.168.1.1. Если вы можете зайти, смотрите другие шаги. Если нет, укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".

вяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг и проверьте правильность введенных /PI/VCI, типа подключения, имени пользователя и пароля для доступа к Интернет. Если то-либо неверно, введите их заново и повторите попытку.

Сбросьте модем-маршрутизатор до настроек по умолчанию и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.

Если проблема не решена, свяжитесь с нашей службой Технической поддержки.



Нажмите и держите 8 секунд кнопку RESET

2. Войдите в веб-утилиту настройки модем-маршрутизатора, выберите в меню Эксплуатация >Перезагрузка системы, выберите с Заводскими настройками и нажмите Перезагрузить, дождитесь завершения процесса.

• Пароль беспроводной сети:

1.Пароль по умолчанию указан на нижней панели модем-маршрутизатора на фирменной наклейке

2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню

Настройка интерфейса > Беспроводная сеть, чтобы узнать или сбросить пароль.

1. Проверьте корректность подключения всех кабелей, в том числе телефонных кабелей и кабеля питания.

2. Поменяйте настройки DSL вручную. Войдите в веб-утилиту настройки. Перейдите в меню Расширенные настройки > ADSL, измените Режим ADSL на G.DMT и нажмите Сохранить. Если не помогло, измените Режим ADSL на ADSL2 и нажмите Сохранить.

3. Восстановите заводские настройки модем-маршрутизатора.

4. Исключите ADSL сплиттер из схемы подключения. Подключите модем-маршрутизатора непосредственно в телефонную розетку и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.