TP-LINK®

Guía de Instalación Rápida

TL-WA850RE

 Opción UNO: Configuración rápida mediante el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Opción DOS: Configuración mediante el navegador Web

Explicación de la luz LED

RE

REV2.0.1

06488

Encendido: El extensor está conectado al router. Intermitente: la Conexión WPS está en proceso. Apagado: El extensor no está conectado al router.

Wireless (Inalámbrico) Encendido/Apagado: La función inalámbrica está encendida/Apagada.

Power (Encendido/Apagado) Encendido/Apagado: El extensor está encendido o apagado. Indica la conexión Wi-Fi entre el extensor y el router. Más LEDs encendidos indican una mejor intensidad de la seńal.

(Intensidad de señal)



RE

Wirele

Powe

Ethernet

©2016 TP-LINK



P1. ¿Qué debo hacer si mi router no tiene botón WPS?

R: Usa la Opción DOS para configurar el extensor.

P3.¿Por qué no puedo ver la página de inicio después de ingresar en el navegador la página: http://tplinkrepeater.net ?

P2. ¿Por qué el LED RE no se ilumina después de completar la Opción DOS?

R1: Es posible que hayas escrito incorrectamente la contraseña inalámbrica, inicia sesión y verifica la contraseña nuevamente.

R2: El extensor puede que esté fuera de rango, muévelo cerca de tu router.

R1: Asegúrate de que tu computadora esté conectada a la red del extensor.

R2: Asegúrate de que tu computadora esté configurada para obtener una dirección IP automáticamente.

P4. ¿Cómo reinicio el extensor?

R: Mientras el extensor esté encendido, usa un alfiler y presiona el botón **RESET** hasta que todos los LEDs se enciendan momentáneamente, después suelta el botón.



Disfruta!

La red extendida comparte el mismo nombre y contraseña que la de tu red existente, pero puede tener diferente nombre de la red inalámbrica si personaliza el nombre durante la configuración.

Adaptador de Entretenimiento

El extensor puede ser usado cono un adaptador inalámbrico para conectar cualquier dispositivo Ethernet como Blu-ray ,consola de videojuegos, DVR, o smart TV en tu red inalámbrica.

Primero, conecta el extensor al router usando la Opción UNO o la Opción DOS, después conecta el extensor a tu dispositivo Ethernet con un cable ethernet.

