

Punto de



3	Explicación de LED				
LED	Estado	Indicación			
	Apagado	Apagado			
	Encendido	Encendido			
	Apagado	No hay ningún dispositivo relacionado con el puerto correspondiente.			
Ū	Encendido	Hay un dispositivo vinculado al puerto correspondiente pero sin actividad.			
	Intermitente	Hay un dispositivo activo vinculado al puerto correspondi- ente.			
	Apagado	La función inalámbrica está desactivada.			
· ~ .	Intermitente	La función inalámbrica está activada.			
	Parpadeo Lento	Un dispositivo inalámbrico se está conectando a la red mediante la función WPS. Este proceso durará primeros 2 minutos.			
A	Encendido	Un dispositivo inalámbrico ha sido agregado exitosa- mente a la red a través de la función WPS.			
	Parpadeo Rápido	Un dispositivo inalámbrico no pudo ser agregado a la red a través de la función WPS.			



Si los LEDs se muestran de manera anormal, comprueba que todos los conectores del cable (adaptador de corriente y cable de Ethernet) están bien conectados con el dispositivo.

Ajustes

1. Selecciona el Modo Repetidor (Extensor de Rango) y haz clic en Next.

2. Unos segundos después, la página de lista AP aparecerá como la figura que se muestra a continuación. Encuentra el SSID del Router / AP principal que deseas repetir y, a continuación, haz clic en Connect en la fila correspondiente.

AP Li	st				
AP Count	24				
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
Connect	TP-LINK_0E99		FC-D7-33-10-0E-99	1	None
Connect	TP-LINK_8B07	all	00-19-66-CA-8B-07	1	WPA-PSK/WPA2-PSK
		Back	Refresh		

3. Aparecerá la siguiente página.

El Repetidor Universal está recomendado para una mejor compatibilidad, el modo de seguridad se seleccionará automáticamente, confirma e introduce la contraseña del router principal / AP.Haz clic en Next

Start	Mode	Wireless Settings Network Settings Finish
Repeater(Range Ex	tender) Mode Settings:	
	Repeater Mode:	Universal Repeater WDS Repeater
Main Router/AP Wit	eless Network Name(SSID):	TP-LINK_8B07
MAC Addres	s of Main Router/AP(BSSID):	00-19-66-CA-8B-07
	Wireless Security Mode:	WPA-PSK/WPA2-PSK/Recomr -
	Wireless Password:	
		Please ensure that the wireless security mode and wireless password is the same as those for the main router/AP.
	Back	Next



La configuración para el modo **Repetidor WDS** es similar al modo de **Repetidor Universal**.

2 Configuración del Dispositivo (continuación)

c) Modo Puente con AP

Introducción

En este modo, el producto puede conectar de forma inalámbrica dos o más LANs remotas juntas.



Ajustes

 Selecciona el modo de Puente con AP y haz clic en Next.
 Unos segundos después, la página de la lista AP aparecerá como la figura que se muestra a continuación. Encuentra el SSID del Router / AP principal que deseas cerrar y, a continuación, haz clic en Connect en la fila correspondiente.

Choose	S SID	Signal	MAC	Channel	Security	
Connect TP-LIN	IK_MyNetwork		B5-C2-44-2B-E9	2412	WPA2-PSK	
Connect and-B	usiness		-F6-2E-0A-A3-62	2437	None	
Connect TP-LIN	IK_Guest_0506		B5-C2-33-99-1C	2412	WPA2-PSK	
Connect Wirele	ess_BC9001		-FD-B9-BC-90-01	2462	WPA2-PSK	
Connect TP-LIN	IK_MR200		-16-9F-00-00-54	2457	WPA2-PSK	

3. Aparecerá la siguiente página.

El modo de seguridad se seleccionará automáticamente, confirma e introduce la contraseña del router principal / AP, crea un nombre y contraseña de red inalámbrica local. Haz clic en **Next**.

Bridge with	h AP Mode Settings:		
Main Router	AP Wireless Network Name(SSID):	TP-UNK_MyNetwork	
MAC	Address of Main Router/AP(BSSID):	30-85-C2-44-2B-E9	
	Wireless Security Mode:	WPA-PSK/WPA2-PSK(Recomr •	
	Wireless Password:		
		Please ensure that the wretess securi wireless password is the same as the main route/AP.	y mode and se for the
Local Wi	reless Setting:		
Local Wi	Local Wireless Network Name:	TP-LINK_AP_7800	(also called SSID)
Local Wi	Local Wireless Network Name: Wireless Security Mode:	TP-LINK_AP_7800 WPA-PSK/WPA2-PSK(Recomr •	(also called SSID)
Local Wi	Local Wireless Network Name: Wireless Security Mode: Wireless Password:	TP-UNK_AP_7800 WPA-PSK/WPA2-PSK(Recomr *	(also called SSID)

d) Modo Cliente

Introducción

En este modo, el producto actúa como un adaptador inalámbrico para conectar los dispositivos con cable (por ejemplo. IPTV set-top-box, Smart TV's, Consolas de videojuegos, reproductores de DVD y Blu-ray, etc.) a una red inalámbrica.



Ajustes

1. Seleccione el Modo de Cliente y haz clic en Next.

2. Unos segundos después, la página de la lista AP aparecerá como la figura que se muestra a continuación. Encuentra el SSID del Router / AP principal que deseas cerrar y, a continuación, haz clic en **Connect** en la fila correspondiente.

Channe	c cin	Signal	MAC	Channel	Fooreite
Connect TP-LINK	MyNetwork		30-B5-C2-44-2B-E9	2412	WPA2-PSK
Connect and-Busi	ness	ail	80-F6-2E-0A-A3-62	2437	None
Connect TP-LINK	Guest_0506		32-B5-C2-33-99-1C	2412	WPA2-PSK
Connect Wireless	_BC9001	all	6C-FD-89-8C-90-01	2462	WPA2-PSK
Connect TP-LINK	MR200		40-16-9F-00-00-54	2457	WPA2-PSK

e) Modo Multi-SSID Introducción

En este modo, el producto puede asignar hasta cuatro SSID para trabajar con tu VLAN.



Ajustes

1. Selecciona el modo Multi-SSID y haz clic en Next.

2. Selecciona **ON** para habilitar la función VLAN para este punto de acceso.

- 3. Configura el SSID y el correspondiente ID de VLAN. Puedes
- crear hasta 4 SSID y cambiarles el nombre.
- 4. Configura la seguridad inalámbrica para cada SSID.
- 5. Haz clic en Next.



Para la configuración de VLAN, consulta la Guía de Usuario en el CD de Instalación. 6 La página Configuración de Red aparecerá entonces. Se recomienda mantener la configuración predeterminada en esta página. Haz clic en Next.

Type:	Smart IR/DHCP) ¥
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Note: The IP parameters cannot be configured if you have chosen Smart IP (DHCP) (in this situation the device will help you configure the IP parameters automatically as you need).
IP Address:	192.168.0.254
Subnet Mask:	255.255.255.0 😪
	We recommend you configure this AP with the same IP subnet and subnet mask, but different IP address from your root AP/Router.
DHCP Server:	Disable Enable

Para una configuración más avanzada en esta página, consulta la Guía de Usuario del CD de Instalación.

- Después de los Ajustes de Red, aparecerá la página de Finalizar. Comprueba la configuración y haz clic en Save para guardar la configuración en el escritorio para futura referencia. Haz clic en el botón Finish para completar la configuración del punto de acceso.
- 8 Espera hasta que el dispositivo se reinicie con éxito.

Apéndice 1: Configuración con PoE

- Apaga todos los dispositivos de red, incluyendo el equipo (s), inyector de energía y el punto de acceso.
- 2. Conecta la computadora al puerto LAN en el inyector de alimentación con un cable Ethernet.
- Conecta el AP al puerto POE en el inyector de alimentación con un cable Ethernet.
- Conecta el adaptador de corriente proporcionado en la toma DC en el inyector de energía y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica estándar.
- 5. A continuación, puedes configurar el punto de acceso de acuerdo a las 2 **Configuraciones de Dispositivo**.



- 1. El inyector Pasivo PoE soporta una longitud de cable máxima de
- hasta 30 metros debido al medio ambiente. 2. Para un cableado más largo, de hasta 100 metros, elije los
 - adaptadores PoE de TP-LINK de 48V: POE200 o TL-POE150S y TL-POE10R.

La información sobre el producto se puede encontrar en nuestra página web oficial http://www.tp-link.com.

 Aparecerá la siguiente página.
 El modo de seguridad se seleccionará automáticamente, confirma e introduce la contraseña del router principal / AP.
 Haz clic en Next.

Start Mode	Wireless Settings Network Settings Finish
Client Mode Settings:	
Main Router/AP Wireless Network Name(SSID):	TP-LINK_MyNetwork
MAC Address of Main Router/AP(BSSID):	30-B5-C2-44-2B-E9
Wireless Security Mode:	WPA-PSK/WPA2-PSK/Recomr ·
Wireless Password:	
	Please ensure that the wireless security mode and wireless password is the same as those for the main router/AP.
Back	Next

Apéndice 2: Solución de Problemas

T1. ¿Cómo restauro la configuración de mi AP con los ajustes de fábrica?

Con el Punto de Acceso encendido, utiliza un alfiler para presionar y mantener presionado el botón WPS/ RESET de 5 a 8 segundos el cual se encuentra en la parte posterior del AP.



Una vez que el Punto de Acceso se reinicie, la configuración actual se perderá y tendrás que volver a configurarlo.



T2. ¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

- Trata de usar el nombre de usuario y contraseña de fábrica: admin, admin;
- 2) En relación con el archivo que has guardado en **Finish** última vez que configuraste el dispositivo, el archivo te mostrará el nombre de usuario y la contraseña que configuraste.
- 3) Si la contraseña no es la correcta, puedes intentar reiniciar la configuración del punto de acceso a la configuración predeterminada de fábrica misma que puedes consultar en la sección T1 anterior y tratar de volver a configurar el AP siguiendo las instrucciones de esta guía de instalación rápida.

T3. ¿Qué hago si no puedo entrar a la página de configuración web?

- Asegúrate de que la dirección IP del dispositivo cableado esté establecida como "Obtener una dirección IP automáticamente".
 Pavica que bayas introducida la dirección correcta.
- 2) Revisa que hayas introducido la dirección correcta http://tplinkap.net en la barra de direcciones de tu navegador.
 3) Asegúrate de que la conexión del producto esté bien. Puedes
- confirmar esto mediante el LED de LAN en la parte frontal del TL-WA901ND. Si el LED del puerto LAN, quien tiene el cable Ethernet conectado, se ilumina de color verde, la conexión de hardware está bien; de lo contrario, revisa la conexión del equipo con cuidado.
- 4) Si el problema persiste, por favor no dudes en ponerte en contacto con nuestro soporte técnico.