

Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless N 450Mbps

TL-WR940N / TL-WR941ND

1. Conecte o hardware





2. Configurando o roteador



2 Abra um navegador web em seu computador e configure o roteador de acordo com os passos seguintes.



Digite **admin** tanto para nome como para senha e clique em **Login**. Nota: caso a janela de login não aparecer, favor acessar FAQ->P1. Clique em **Próximo** para continuar a configuração rápida.

\leftrightarrow \rightarrow C http://tplinkwifi.net	

admin
admin
Login

_	
	Configuração Rápida
	Clique no botão Próximo para continuar.
	Clique no botão Sair para sair.
	Sair Próximo
_	

clique em Detectar automaticamente caso não tenha certeza sobre qual tipo seja. Clique em Próximo e siga as instruções para continuar.	Próximo. Nota: você pode personalizar o nome e a senha da sua rede Wi-Fi. Caso o fizer, é importante anotá-las em local seguro.	
Configuração Rápida-Tipo de conexão WAN	Configuração Rápida-Wireless	Configuração Rápida-Finalizar
 Detectar automaticamente IP dinâmico (Maioria dos casos) IP estático PPPoE/Russian PPPoE L2TP/Russian L2TP PPTP/Russian PPTP 	Sinal wireless: Nome de rede wireless: TP-LINK_XXXX Segurança do wireless: Senha do wireless: XXXXXXXX	Parabéns!
Anterior Próximo	Anterior Próximo	Anterior Encerrar Internet!

Perguntas Frequentes (FAQ)

P1. O que fazer caso a janela de login não aparecer?

- R1. Se o computador estiver configurado em endereço IP fixo ou estático, altere-o para obter um endereço IP automaticamente.
- R2. Verique se "http://tplinkwifi.net" está corretamente inserido na barra de endereço do navegador. Como alternativa, insira "http://192.168.0.1" no navegador e pressione "Enter".
- R3. Utilize outro navegador e tente novamente.
- R4. Reinicie seu roteador e tente novamente.
- R5. Desabilite o adaptador de rede atual e habilite-o em seguida.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- R1. Verifique se a Internet está funcionando corretamente conectando seu computador diretamente ao modem através do cabo Ethernet. Caso não, contate seu provedor de Internet.
- R2. Abra uma janela do seu navegador, insira "http://tplinkwifi.net" e tente configurar novamente.R3. Reinicie seu roteador e tente novamente.

Nota: Para usuários de modem, reinicie o modem primeiramente. Se o problema persistir, siga o menu Rede>Clonar MAC, e então clique em Clonar endereço MAC e Salvar.

Endereço MAC WAN:	XX-XX-XX-XX-XX	Restaurar MAC de fábrica
Endereço MAC do seu computador:	XX-XX-XX-XX-XX	Clonar endereço MAC

P3. Como eu faço para restaurar o roteador?

- R1. Enquanto o roteador estiver ligado, pressione e segure o botão "WPS/Reset" no painel traseiro do roteador por aproximadamente 8 segundos.
- R2. Faça login na página de gerenciamento do roteador e siga Ferramentas de Sistema->Padrões de Fábrica, clique em "Restaurar", e aguarde até que a barra de progresso se complete.



P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha da página de gerenciamento?

R. Restaure o roteador para configurações padrão de fábrica e então utilize o nome de usuário e senha como "admin" para logar-se.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha da rede wireless?

- R1. A senha padrão de fábrica pode ser encontrada na etiqueta embaixo do aparelho.
- R2. Se você alterou sua senha, faça o login na página de gerenciamento do roteador, siga Wireless>Segurança Wireless para obter ou resetar sua senha.

Nota: caso suas perguntas não foram respondidas aqui, favor acessar http://www.tp-link.com.br/support/ e clique em Contate o Suporte Técnico para maiores ajudas.

Indicadores LED

Ícone	Nome	Status	Indicação
Ŵ	(Power)	Desligado Ligado	A energia está desligada. A energia está ligada.
	(Wireless)	Desligado Ligado	A função wireless está desabilitada. A função wireless está funcionando corretamente.
L.	(Ethernet)	Desligado Ligado	Nenhum dispositivo está conectado às portas Ethernet 1/2/3/4. Há um ou mais dipositivos conectados às portas 1/2/3/4.
Ø	(Internet)	Azul Laranja Desligado	A porta Internet está conectada, e a Internet está acessível. A porta Internet está conectada, mas a Internet está inacessível. A porta Internet não está conectada, e a Internet está inacessível.
	(WPS)	Piscando Ligado Desligado	O botão WPS do roteador está pressionado, e o roteador está tentando conectar um dispositivo wireless à rede via WPS. A conexão via WPS foi bem sucedida. A conexão via WPS falhou.

