

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

South Building(floors 1,3,4,5) and 28(floors 1-4), Central Science & Technology Park, Shennan Rd,
Nanshan, Shenzhen, China

TP-LINK Deutschland GmbH

Robert-Bosch-Straße 9, 65719 Hofheim am Taunus, Germany

TP-LINK UK Limited

Unit 2 & 3 Riverview (142-144), Cardiff Road, Reading, RG1 8EW

TP-LINK Italia S.r.l.

via Gobetti 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

TP-LINK France SARL

Bâtiment Equateur, 5ème Étage, 16-18 avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, France

TP-LINK Bilgi teknolojileri Tic. Ltd. Şti

Şerifali Mevkii, Barbaros Cad. Söyleşi Sokak. No:15/2 Kat:3/4 34775 Ümraniye/İstanbul

TP-LINK IBERIA,S.L.

C/ Quintanavides 15, Bajo A, 28050 Madrid, Spain

TP-LINK Netherlands B.V.

Archimedesbaan 18, 3439 ME Nieuwegein

TP-LINK(NORDIC) AB

Årstaängsvägen 21 C, 117 43, Stockholm, Sweden

TP-LINK Hellas Ltd.

Marathonodromou 77, Marousi 151 24, Greece

NWS.TP-LINK Portugal, Unipessoal, Lda.

Avenida da Liberdade, n°129, 7ºB,1250-140 Lisboa, Portugal

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

Installation Guide

Ceiling Mount Access Point

7106506379 REV1.0.0


Contents

Deutsch	1
English.....	7
Español.....	13
Ελληνικά	19
Français.....	25
Italiano	31
Português	37
Suomi	43
Nederlands	49
Svenska.....	55
Norsk	61
Dansk	67
Türkçe.....	73

Hinweis: Die Bilder können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

Netztopologie

Unten sehen Sie eine typische Topologie für den Einsatz des EAP.




Ein DHCP-Server (typischerweise ein Router) weist Geräten in Ihrem Netz IP-Konfigurationen zu. Ein Computer, auf dem der EAP-Controller läuft, kann sich im selben oder in einem anderen Netz als die EAPs befinden. Dieser verwaltet den Verbund Ihrer Accesspoints.

Der EAP-Controller kann auf www.tp-link.de heruntergeladen werden.

Hardwareinstallation

■ Option 1: Deckenmontage

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren EAP zu installieren:




Deckenclip




M3×6-Schrauben (5 Stück)


- 1 Positionieren Sie den Deckenclip und schieben Sie den beweglichen Teil der Basis entgegen.




- 2 Verwenden Sie eine M3×6-Schraube, um den Clip an die Decke anzuschrauben.




- 3 Bringen Sie die Halterung mittels vier M3x6-Schrauben an den Deckenclip an.



- 4 Schieben Sie das Ethernetkabel durch das Loch. Verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem ETHERNET-Port und bringen Sie den EAP an die Halterung an.



- 5 Drehen Sie den EAP im Uhrzeigersinn, bis er einrastet (wie links gezeigt). Ziehen Sie dann das Kabel durch, damit es nicht sichtbar bleibt.



■ Option 2: Deckenmontage

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren EAP zu installieren:



Scheiben
(4 Stück)




M3×30-Schrauben
(4 Stück)




Flügelmutter
(4 Stück)

- 1 Entfernen Sie die Deckenkachel.




- 2 Platzieren Sie die Halterung zentral auf der Deckenkachel. Markieren Sie die drei Stellen der Schraubenlöcher sowie ein 10mm-Loch für ein Ethernetkabel. Bohren Sie an den markierten Stellen drei 4mm-Löcher und ein 10mm-Loch.




Loch für ein Ethernetkabel


- 3 Befestigen Sie die Halterung an der Deckenkachel mittels dreier M3x30-Schrauben, Scheiben und Muttern.



- 4 Schieben Sie das Ethernetkabel durch das Loch und bauen Sie die Deckenkachel wieder ein.



- 5 Verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem ETHERNET-Port. Drehen Sie den EAP im Uhrzeigersinn, bis er einrastet (siehe links). Ziehen Sie dann das Kabel durch, damit es nicht sichtbar bleibt.



■ Option 3: Wandmontage

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren EAP zu installieren:

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den EAP mit dem Ethernet-Port nach oben zu installieren.




M3x28-Wanddübel
(4 Stück)




M3x20-Schrauben
(4 Stück)


- 1 Kommt Ihr Ethernetkabel aus der Wand, können Sie die Halterung daran ausrichten, um die Stellen für die Bohrungen zu markieren. Bohren Sie an den Markierungen vier 6mm-Löcher.




- 2 Schieben Sie die Dübel in die Löcher.




- 3 Schrauben Sie die Halterung mittels der Schrauben an die Wand. Stellen Sie sicher, dass die Schultern der Halterungen von der Wand weg zeigen.



- 4 Verbinden Sie das Ethernetkabel mit dem ETHERNET-Port des EAP und bringen Sie den EAP an die Halterung an.



- 5 Drehen Sie den EAP im Uhrzeigersinn, bis er einrastet (siehe links). Ziehen Sie dann das Kabel durch, damit es nicht sichtbar bleibt.




Spannungsversorgung

Das Gerät kann über den mitgelieferten Spannungsadapter oder über PoE gespeist werden.


■ Via PoE-Switch

Verbinden Sie den PoE-Switch mit dem ETHERNET-Port mittels eines Ethernetkabels.



■ Via Spannungsadapter


Verbinden Sie den Spannungsadapter mit dem POWER-Anschluss des EAPs und mit einer spannungsführenden Steckdose.



Note: The image may differ from the actual product.

Network Topology

A typical network topology for the EAP is shown below.




A DHCP server (typically a router) is required to assign IP addresses to the EAPs and clients in your local network. A computer running the EAP Controller software, which can be in the same or different subnet with the EAPs, is used to centrally manage the EAPs.

You can get the EAP Controller software from our website <http://www.tp-link.com>.

Hardware Installation

■ Option1: Ceiling Rail Mounting

Follow the steps below to install the EAP with the provided accessories:




Ceiling T-rail Clip




M3×6 Pan-head Screws (Qty.5)


- 1 Position the Ceiling T-rail Clip and push the movable part toward the rail base.




- 2 Use an M3×6 pan-head screw to secure the T-rail Clip onto the ceiling rail.




- 3 Attach the mounting bracket to the Ceiling T-rail Clip using four M3x6 pan-head screws.



- 4 Make the Ethernet Cable pass through the fixing hole of the mounting bracket. Connect the cable to the ETHERNET port and attach the EAP to the bracket.



- 5 Push the EAP along the direction of arrows until it locks into place. Then adjust the cable to make the exposed part hidden behind the EAP.



■ Option2: Ceiling Mounting

Follow the steps below to install the EAP with the provided accessories:



Washers
(Qty.4)




M3×30 Pan-head Screws
(Qty.4)




Wing Nuts
(Qty.4)

- 1 Remove the ceiling tile.




- 2 Place the mounting bracket in the center of the ceiling tile. Mark the four positions of the screw holes and a hole for the Ethernet cable to feed through. Drill four 4mm holes for the screws and a 10mm hole for the Ethernet cable.




Hole for Ethernet cable


- 3 Secure the mounting bracket to the ceiling tile using four M3x30 pan-head screws, washers and wing nuts.



- 4 Feed the Ethernet cable through the hole.
Then set the ceiling tile back into place.



- 5 Connect the Ethernet cable to the ETHERNET port and push the EAP along the direction of arrows until it locks into place. Then adjust the cable to make the exposed part hidden behind the EAP.



■ Option3: Wall Mounting

Follow the steps below to install the EAP with the provided accessories:

Note: We do not recommend you to install the EAP with the Ethernet port upward.




M3×28 Plastic Wall Anchors
(Qty.4)




M3×20 Self-tapping Screws
(Qty.4)


- 1 If your Ethernet cable feeds through the wall, you can position the mounting bracket to make the cable through the fixing hole. Mark the four positions of the screw holes and then drill four 6mm holes.




- 2 Insert the plastic wall anchors into the 6mm holes.




- 3 Secure the mounting bracket to the wall by driving the self-tapping screws into the anchors. Make sure that the shoulders of the mounting bracket are on the outside.



- 4 Connect the Ethernet cable to the ETHERNET port on the EAP and attach the EAP to the mounting bracket.



- 5 Push the EAP along the direction of arrows until it locks into place, and then adjust the cable to make the exposed part hidden behind the EAP.




Power Supply

EAP can be powered via a PSE device (such as a PoE switch) or a power adapter.


■ Via PoE Switch

Connect the Ethernet cable from the PoE switch to the ETHERNET port.



■ Via Power Adapter


Plug one end of the provided power adapter into the POWER port of the EAP and the other end to a standard electrical wall outlet.



Nota: La imagen puede cambiar respecto al producto actual.

Topología de Red

A continuación, se muestra una topología de red típica para EAPs.



Se requiere un servidor DHCP (normalmente un router) para asignar direcciones IP a los EAPs y clientes de su red local. También se requiere un ordenador ejecutando el software Controlador EAP, que puede estar en la misma o diferente subred de los EAPs y que se utiliza para la gestión centralizada de los EAPs.


Puede obtener el software Controlador EAP en nuestra página web:

<http://www.tp-link.es>.

Instalación de Hardware

■ Opción 1: Montaje en Carril de Techo

Siga los siguientes pasos para instalar el EAP con los accesorios proporcionados:




Clip de carril en techo




Tornillos de cabeza plana M3x6(5)

1


Coloque el clip de carril en techo y empuje la parte móvil hacia la base del carril.




- 2 Utilice un tornillo de cabeza plana M3x6 para fijar el clip de carril de techo sobre el carril.




- 3 Fije el soporte de montaje en el clip de carril de techo con cuatro tornillos de cabeza plana M3x6.



- 4 Pase el cable Ethernet a través del orificio de fijación del soporte de montaje. Conecte el cable al puerto Ethernet y coloque el EAP en el soporte.



- 5 Empuje el EAP en la dirección de las flechas hasta que encaje en su lugar, tal y como se muestra a la izquierda. A continuación, ajuste el cable para hacer que la parte expuesta quede detrás del EAP.



■ Opción 2: Montaje en Techo

Siga los siguientes pasos para instalar el EAP con los accesorios proporcionados:



Arandelas
(4)




Tornillos de cabeza plana
M3x30 (4)




Tuercas de
mariposa (4)


- 1 Retire el soporte de techo.




- 2 Coloque el soporte de montaje en el centro del soporte de techo. Marque las tres posiciones de los orificios de los tornillos y un agujero de 10 mm para el cable Ethernet de alimentación. Perfore tres orificios de 4 mm y un agujero de 10 mm para el cable Ethernet.




- 3 Fije el soporte de montaje en el soporte de techo con tres tornillos de cabeza plana M3x30, arandelas y tuercas de mariposa.



- 4 Introduzca el cable Ethernet a través del agujero. A continuación, coloque el soporte de techo en su lugar.



- 5 Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet y empuje el EAP en la dirección de las flechas hasta que encaje en su lugar, tal y como se muestra a la izquierda. A continuación, ajuste el cable para hacer que la parte expuesta quede detrás del EAP.



■ Opción 3: Montaje en Pared

Siga los siguientes pasos para instalar el EAP con los accesorios proporcionados:

Nota: No recomendamos instalar el EAP con el puerto Ethernet hacia arriba.




Anclajes de pared de plástico
M3x28 (4)




Tornillos taladradores
M3x20 (4)


- 1 Si el cable Ethernet se alimenta a través de la pared, puede colocar el soporte de montaje para que el cable pase a través del orificio de fijación. Marque las cuatro posiciones de los orificios de los tornillos y luego perforo cuatro agujeros de 6 mm.




- 2 Inserte los anclajes de pared de plástico en los agujeros de 6 mm.




- 3 Fije el soporte de montaje a la pared atornillando los tornillos taladrantes en los anclajes. Asegúrese de que los hombros del soporte de montaje están en el exterior.



- 4 Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet del EAP y fije el EAP al soporte de montaje.



- 5 Empuje el EAP en la dirección de las flechas hasta que encaje en su lugar, y luego ajuste el cable para hacer que la parte expuesta quede detrás del EAP.




Fuente de Alimentación

El EAP puede ser alimentado a través de un dispositivo PSE (como un switch PoE) o de la fuente de alimentación.


■ Via PoE Switch

Conecte el cable Ethernet del switch PoE+ al puerto Ethernet.



■ A través de Fuente de Alimentación


Enchufe un extremo de la fuente de alimentación suministrada al puerto de alimentación del EAP y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica estándar.



Σημείωση: Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν.

Τοπολογία Δικτύου

Ακολουθεί η συνήθης τοπολογία δικτύου του EAP.




Απαιτείται ένας DHCP server (συνήθως router) για να αντιστοιχιστούν διευθύνσεις IP στα EAP και στις συνδεδεμένες συσκευές στο τοπικό δίκτυό σας. Ένας υπολογιστής που τρέχει το λογισμικό EAP Controller, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο ή σε διαφορετικό υποδίκτυο από τα EAP, χρησιμοποιείται για κεντρική διαχείριση των EAP.

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό EAP Controller από την ιστοσελίδα μας <http://www.tp-link.com>.

Εγκατάσταση Συσκευής

■ Επιλογή 1: Στήριξη σε ράγα οροφής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το EAP με τα παρεχόμενα αξεσουάρ:




Κλιπ ασφάλισης οροφής




Βίδες M3×6 (Ποσότητα: 5)


- 1 Τοποθετήστε το κλιπ ασφάλισης οροφής και πιέστε το κινούμενο εξάρτημα προς τη βάση της ράγας.




- 2 Χρησιμοποιήστε τη βίδα M3×6 για να σταθεροποιήσετε το κλιπ ασφάλισης οροφής στη ράγα της οροφής.




- 3 Συνδέστε τον άξονα στήριξης στο κλιπ ασφάλισης οροφής χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες M3x6.



- 4 Περάστε το καλώδιο Ethernet μέσα από την τρύπα του βραχίονα στήριξης. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα ETHERNET και συνδέστε το EAP στο βραχίονα.



- 5 Σπρώξτε το EAP στην κατεύθυνση του βέλους μέχρι να κλειδώσει στη θέση του, όπως εικονίζεται στα αριστερά. Στη συνέχεια ρυθμίστε το καλώδιο ώστε το εκτεθειμένο κομμάτι να κρυφτεί πίσω από το EAP.



■ Επιλογή 2: Στήριξη σε οροφή

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το ΕΑΡ με τα παρεχόμενα αξεσουάρ:



Ροδέλες
(Ποσότητα 4)




Βίδες M3x30
(Ποσότητα 4)




Πεταλούδες
(Ποσότητα 4)


- 1 Αφαιρέστε το πλακίδιο από την οροφή.




- 2 Τοποθετήστε το βραχίονα στήριξης στο κέντρο του πλακιδίου της οροφής. Κάντε τέσσερα σημάδια για τρύπες και ένα για την τρύπα (10χιλ) από όπου θα διέρχεται το καλώδιο Ethernet. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι κατάλληλης διατομής για να ανοίξετε τέσσερις τρύπες 4 χιλιοστών για τις βίδες και μία τρύπα 10 χιλιοστών για το καλώδιο Ethernet.




- 3 Σταθεροποιήστε το βραχίονα στήριξης στο πλακίδιο της οροφής χρησιμοποιώντας βίδες M3 x 30 (3) , Ροδέλες (3) και πεταλούδες (3).



- 4 Περάστε το καλώδιο Ethernet από την τρύπα και τοποθετήστε ξανά στη θέση του το πλακίδιο της οροφής.



- 5 Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα ETHERNET και σπρώξτε το ΕΑΡ στην κατεύθυνση του βέλους μέχρι να κλειδωθεί στη θέση του, όπως εικονίζεται στα δεξιά. Στη συνέχεια ρυθμίστε το καλώδιο ώστε το εκτεθειμένο κομμάτι να κρυφτεί πίσω από το ΕΑΡ.



■ Επιλογή 3: Επιτοίχια τοποθέτηση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το ΕΑΡ με τα παρεχόμενα αξεσουάρ:

Σημείωση: Δεν σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε το ΕΑΡ με την θύρα Ethernet προς τα πάνω.




M3x28 Πλαστικά ούπα
(Ποσότητα 4)




M3x20 Λαμαρινόβιδες
(Ποσότητα 4)


- 1 Αν το καλώδιο Ethernet έρχεται μέσα από τοίχο, μπορείτε να τοποθετήσετε το βραχίονα στήριξης στο κατάλληλο σημείο ώστε το καλώδιο να περνά μέσα από την τρύπα. Σημειώστε τα σημεία για τις 4 βίδες και δημιουργήστε 4 τρύπες των 6 χιλ.




- 2 Τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα στις τρύπες 6 χιλιοστών.




- 3 Σταθεροποιήστε το βραχίονα στήριξης βιδώνοντας τις λαμαρινόβιδες στα ούπα. Βεβαιωθείτε ότι οι ώμοι του βραχίονα στήριξης κοιτάζουν προς τα έξω.



- 4 Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα ETHERNET του EAP και συνδέστε το EAP στο βραχίονα στήριξης.



- 5 Σπρώξτε το EAP στην κατεύθυνση του βέλους μέχρι να κλειδώσει στη θέση του. Στη συνέχεια ρυθμίστε το καλώδιο ώστε το εκτεθειμένο κομμάτι να κρυφτεί πίσω από το EAP.




Τροφοδοσία

Το EAP μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω συσκευής PSE (όπως PoE switch) ή τροφοδοτικού.


■ Μέσω PoE Switch

Συνδέστε το καλώδιο Ethernet από το PoE switch στη θύρα ETHERNET.



■ Μέσω Τροφοδοτικού


Συνδέστε τη μία άκρη του τροφοδοτικού στην υποδοχή POWER του EAP και την άλλη σε κάποια πρίζα ρεύματος.



Remarque: illustrations non contractuelles.

Topologie réseau

Une typologie réseau typique est présentée ci-dessous.



Un ordinateur faisant fonctionner le logiciel EAP Controller, qui peut être dans le même sous-réseau que l'EAP ou pas, est requis pour administrer de façon centralisée les EAP.


Vous pouvez télécharger le logiciel EAP Controller depuis notre site :

www.tp-link.fr

Installation matérielle

■ Option 1 : Montage sur rail de plafond

Suivre les étapes suivantes pour installer l'EAP avec les accessoires fournis :




Support de fixation pour
rails de plafond




Vis CHC M3x6 (Qté : 5)


- 1 Positionner le clip pour rails de plafond et faire coulisser le dispositif mobile en direction du rail.




- 2 Utiliser une vis CHC M3x6 pour fixer le clip de fixation sur rails de plafond.




- 3 Fixer le support de montage au clip de fixation pour rails de plafond à l'aide des 4 vis CHC M3.



- 4 Faites passer le cordon Ethernet via le trou dédié du support de montage. Connecter le cordon au port Ethernet et fixer l'EAP au support.



- 5 Faire coulisser l'EAP dans la direction des flèches jusqu'à son verrouillage. Puis ajuster le cordon Ethernet pour masquer la portion visible derrière l'EAP.



■ Option 2 : Montage au plafond

Suivre les étapes suivantes pour installer l'EAP avec les accessoires fournis :



Rondelles
(Qté : 4)




Vis CHC M3x30
(Qté : 4)




Écrou papillon
(Qté : 4)


- 1 Démontez la dalle de plafond.




- 2 Placer le support de montage au centre de la dalle de plafond. Marquer les positions des quatre trous de fixation ainsi que celui de passage du cordon Ethernet. Percer 4 trous de 4mm pour les vis et un trou de 10mm pour le cordon Ethernet.




- 3 Fixer le support de montage à la dalle de plafond en utilisant les 4 vis CHC M3x30, les rondelles et les écrous papillon.



- 4 Passer le cordon Ethernet au travers du trou.
Puis remettre la dalle de plafond à sa place.



- 5 Connecter le cordon Ethernet au port Ethernet de l'EAP et faire coulisser ce dernier dans la direction des flèches jusqu'à son verrouillage comme montré ci à gauche. Puis ajuster le cordon Ethernet pour masquer la portion visible derrière l'EAP.



■ Option 3 : Montage mural

Suivre les étapes suivantes pour installer l'EAP avec les accessoires fournis :

Note : Nous ne recommandons pas d'installer l'EAP avec le port Ethernet vers le haut.




Chevilles plastiques M3x28
(Qté : 4)




Vis à frapper M3x20
(Qté : 4)


- 1 Si votre cordon Ethernet arrive sur un mur, vous pouvez positionner le support de montage de façon à ce que le trou de passage soit positionné à l'endroit adéquat. Marquer les positions des quatre trous de fixation et percer quatre trous de 6mm.




- 2 Insérer les chevilles plastiques dans les trous de 6mm.




- 3 Fixer le support de montage au mur en vissant les vis dans les chevilles. Assurez vous que les ergots du support de montage ne soient pas placées côté mur.



- 4 Connecter le cordon Ethernet au port Ethernet de l'EAP et fixer ce dernier à son support de montage.



- 5 Faire coulisser l'EAP dans la direction des flèches jusqu'à son verrouillage puis ajuster le cordon Ethernet pour masquer la portion visible derrière l'EAP.




Alimentation

L'EAP peut être alimenté par un switch PoE (ou un injecteur PoE) ainsi que par un transformateur d'alimentation.


■ Via Switch PoE

Connecter le cordon depuis le switch PoE au port Ethernet.



■ Via transformateur d'alimentation


Brancher le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'EAP puis brancher le transformateur d'alimentation à une prise électrique.



Nota: L'immagine può essere diversa dal prodotto attuale.

Topologia Rete

Qui sotto trovate una tipica topologia di rete per gli EAP.




Serve un server DHCP (tipicamente un router) per assegnare gli indirizzi IP agli EAP e ai client presenti nella vostra rete locale. In un computer, che può essere nella stessa o in un'altra subnet rispetto agli EAP, funzionerà il software EAP Controller, che viene usato per gestire centralmente gli EAP.

Potete ottenere il software EAP Controller dal sito web <http://www.tp-link.it>.

Installazione Hardware

■ Opzione 1: Barra per montaggio a soffitto

Seguite i seguenti passi per installare lo EAP con gli accessori forniti:




Gancio con barra a
T da soffitto




Viti a testa piatta M3x6
(Qtà.5)


- 1 Posizionate il gancio con barra a T da soffitto e spingete la parte mobile verso la base della barra.




- 2 Usate una vite a testa piatta M3×6 per bloccare il gancio a T nella barra da soffitto.




- 3 Attaccate le staffe di montaggio al gancio con barra a T da soffitto usando 4 viti a testa piatta M3x6.



- 4 Infilate il cavo Ethernet nel foro di fissaggio delle staffe di montaggio. Collegate il cavo alla porta ETHERNET e attaccate lo EAP alle staffe.



- 5 Spingete lo EAP nella direzione delle frecce fino a quando si blocca nella giusta posizione, come mostrato a sinistra. Poi sistemate il cavo per nascondere la parte esposta dietro lo EAP.



■ Opzione 2: Montaggio a soffitto

Seguite i seguenti passi per installare lo EAP con gli accessori forniti:



Guarnizioni
(Qtà.4)




Viti a testa piatta M3×30
(Qtà.4)




Dadi a farfalla
(Qtà.4)

- 1 Rimuovete il pannello del controsoffitto.




- 2 Posizionate le staffe di montaggio al centro del pannello del controsoffitto. Segnate le 4 posizioni dei fori delle viti e un foro per farci passare il cavo Ethernet. Trapanate 4 fori da 4mm per le viti e 1 foro da 10mm per il cavo Ethernet.




Foro per il cavo Ethernet


- 3 Assicurate le staffe di montaggio al pannello del controsoffitto usando 4 viti a testa piatta M3x30, guarnizioni e dadi a farfalla.



- 4 Infilate il cavo Ethernet nel foro e posizionate il pannello del controsoffitto nel suo posto.



- 5 Connettete il cavo Ethernet alla porta ETHERNET e spingete lo EAP nella direzione delle frecce fino a quando si blocca nella giusta posizione, come mostrato a sinistra. Poi sistemate il cavo per nascondere la parte esposta dietro lo EAP.



■ Opzione 3: Montaggio a muro

Seguite i seguenti passi per installare lo EAP con gli accessori forniti:

Nota: Vi consigliamo di non installare lo EAP con la porta Ethernet posizionata verso l'alto.




Fisher M3x28
(Qtà.4)




Viti auto filettanti M3x20
(Qtà.4)


- 1 Se il cavo Ethernet passa attraverso il muro, potete posizionare le staffe di montaggio così da fare passare il cavo attraverso il foro di fissaggio. Segnate le 4 posizioni dei buchi delle viti, poi trapanate 4 fori da 6mm.




- 2 Inserite i fisher nei fori da 6mm.




- 3 Assicurate le staffe di montaggio al muro avvitando le viti auto filettanti nei fisher. Assicuratevi che le spalle delle staffe di montaggio siano poste dietro.



- 4 Collegate il cavo Ethernet alla porta ETHERNET del EAP e attaccate lo EAP alle staffe di montaggio.



- 5 Spingete lo EAP nella direzione delle frecce fino a quando si blocca nella giusta posizione, come mostrato a sinistra. Poi sistemate il cavo per nascondere la parte esposta dietro lo EAP.




Alimentazione

EAP può essere alimentato tramite un dispositivo PSE (come uno switch PoE) o un alimentatore.


■ Tramite Switch PoE

Collegate il cavo Ethernet allo switch PoE e alla porta ETHERNET.



■ Tramite Alimentatore


Collegate tramite l'alimentatore la porta POWER del EAP e una presa elettrica standard.



Nota: A imagem pode ser diferente do produto atual.

Topologia de Rede

De seguida, é apresentado um exemplo de rede com EAPs.




Um servidor DHCP (tipicamente um Router) é necessário para atribuir endereços IP aos EAPs e clientes na rede local. Para gerir centralmente todos os EAPs, é necessário um computador com o software EAP Controller instalado e conectado na mesma sub-rede ou numa sub-rede diferente dos dispositivos EAP.

Poderá obter o software EAP Controller no nosso Website em www.tp-link.pt.

Instalação do Hardware

■ Opção 1: Montagem em calha de teto

Siga os passos abaixo para instalar o EAP com recurso aos acessórios fornecidos:




Peça de fixação em T para calha




M3×6 Parafusos (Qtd.5)


- 1 Posicione a peça de fixação em T na calha de teto e deslize a parte amovível em direção à base do carril.




- 2 Utilize um parafuso M3x6 para fixar a peça de fixação na calha de teto.




- 3 Coloque a base de montagem em teto na peça de fixação na calha com 4 parafusos M3x6.



- 4 Faça passar o cabo Ethernet através do furo do acessório de montagem. Ligue o cabo Ethernet à porta ETHERNET e fixe o EAP ao suporte de fixação.



- 5 Empurre o EAP na direção das setas até este ficar fixo na posição, como apresentado na imagem à direita. De seguida, ajuste o cabo por forma a esconder a parte exposta atrás do EAP.



■ Opção 2: Montagem em teto

Siga os passos abaixo para instalar o EAP com recurso aos acessórios fornecidos:



Anilhas
(Qtd.4)




M3x30 Parafusos
(Qtd.4)



Porca de Orelhas
(Qtd. 4)


1

Remova a placa de teto.



2


Coloque o acessório de montagem em teto ao centro da placa de teto. Marque as quatro posições dos furos para os parafusos e mais um furo para passar o cabo Ethernet. Faça 4 furos de 4mm e um furo de 10mm para passar o cabo Ethernet.




Furo para cabo Ethernet

3


Fixe a base de montagem à placa do teto com quatro parafusos M3x30, anilhas e porcas de orelhas.



- 4 Passe o cabo Ethernet através do furo e coloque novamente a placa do teto de volta.



- 5 Ligue o cabo Ethernet à porta ETHERNET e empurre o EAP na direção das setas até este ficar fixo na posição, como apresentado na imagem à direita. De seguida, ajuste o cabo por forma a esconder à parte exposta atrás do EAP.



■ Opção 3: Montagem em parede

Siga os passos abaixo para instalar o EAP com recurso aos acessórios fornecidos:

Nota: Não é recomendada a instalação do EAP com a porta Ethernet voltada para cima.




Buchas de Plástico M3×28
(Qtd.4)




Parafusos M3×20
(Qtd.4)


- 1 Se o cabo de rede Ethernet é passado por dentro da parede, poderá posicionar o suporte de fixação de forma a passar o cabo através do furo de fixação. Marque os quatro orifícios para os furos dos parafusos e perfure os 4 buracos de 6mm.




- 2 Insira as buchas de plástico nos furos de 6mm.




- 3 Instale o suporte de fixação na parede aparafusando os parafusos nas buchas de plástico. Certifique-se que os apoios de suporte ficam voltados para fora.



- 4 Ligue o cabo Ethernet na porta ETHERNET do EAP e coloque o EAP no suporte de instalação.



- 5 Empurre o EAP na direção das setas até este ficar fixo na posição. De seguida, ajuste o cabo por forma a esconder à parte exposta atrás do EAP.




Fonte de alimentação

O EAP pode ser alimentado via dispositivo PSE (Switch PoE) ou via adaptador de energia.


■ Via Switch PoE

Ligue o cabo Ethernet a partir do Switch PoE à porta ETHERNET.



■ Via adaptador de energia


Conecte a terminação do adaptador de energia na Porta POWER do EAP e o transformador de energia a uma tomada elétrica.



Huomautus: Kuva saattaa poiketa varsinaisesta tuotteesta.

Verkkotopologia

Alla esitetään EAP:n tyypillinen verkkotopologia.




Paikallisen verkon EAP:iden ja asiakaslaitteiden IP-osoitteen määrittäminen vaatii DHCP-palvelimen (tyypillisesti reitin). EAP:itä hallinnoidaan keskitetysti tietokoneella jossa on EAP Controller -ohjelmisto ja joka voi olla samassa tai eri aliverkossa kuin EAP.

EAP Controller -ohjelmisto voidaan ladata sivustoltamme <http://www.tp-link.com>.

Laitteiston asennus

■ Vaihtoehto 1: Asennus kattokiskoon

Asenna EAP ohjeisilla lisävarusteilla alla olevien vaiheiden mukaisesti:




T-kattokiskon klipsi




M3×6 tasakantaruuvit (5 kpl)


- 1 Sijoita T-kattokiskon klipsi paikoilleen ja paina liikkuvaa osaa kiskon kantaa kohden.




- 2 Kiinnitä T-kiskon klipsi kattokiskoon M3×6 tasakantaruuvilla.




- 3 Kiinnitä asennuskiinnike T-kattokiskon klipsiin neljällä M3x6 tasakantaruuvilla.



- 4 Vedä Ethernet-kaapeli asennuskiinnikkeen kiinnitysreiän läpi. Kytke kaapeli ETHERNET-porttiin ja kiinnitä EAP kiinnikkeeseen.



- 5 Työnnä EAP:tä nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen kuten vasemmalla esitetään. Säädä sitten kaapelia siten, että sen paljas osa jää piiloon EAP:n taakse.



■ Vaihtoehto 2: Asennus kattoon

Asenna EAP oheisilla lisävarusteilla alla olevien vaiheiden mukaisesti:



Aluslevyt
(4 kpl)




M3x30 tasakantaruuvit
(4 kpl)




Siipimutterit
(4 kpl)

- 1 Irrota kattolaatta.




- 2 Aseta asennustuki kattolaatan keskelle. Merkitse ruuvireikien neljä paikkaa sekä reikä Ethernet-kaapelille. Poraava neljä 4 mm:n reikää ruuveille sekä 10 mm:n reikä Ethernet-kaapelille.




Reikä Ethernet-kaapelille


- 3 Kiinnitä asennuskiinnike kattotiileen neljällä M3x30 tasakantaruuvilla, välilevyllä ja siipimutterilla.



- 4 Työnnä Ethernet-kaapeli reiän läpi. Laita sitten kattolaatta takaisin paikoilleen.



- 5 Kytke Ethernet-kaapeli ETHERNET-porttiin ja työnnä EAP:tä nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa paikoilleen kuten vasemmalla esitetään. Säädä sitten kaapelia siten, että sen paljas osa jää piiloon EAP:n taakse.



■ Vaihtoehto 3: Asennus seinälle

Asenna EAP oheisilla lisävarusteilla alla olevien vaiheiden mukaisesti:

Huomautus: Emme suosittele, että EAP asennetaan Ethernet-portti ylöspäin.




M3×28 muoviset seinäkiinnikkeet
(4 kpl)




M3×20 itse kierteytyvät ruuvit
(4 kpl)


- 1 Jos Ethernet-kaapeli on vedetty seinän läpi, voit sijoittaa asennuskiinnikkeen siten, että kaapeli kulkee kiinnitysreiän läpi. Merkitse neljän ruuvinreiän paikka ja poraa neljä 6 mm:n reikää.




- 2 Työnnä muoviset seinäkiinnikkeet 6 mm:n reikiin.




- 3 Kiinnitä asennuskiinnike seinään ruuvaamalla itse kierteyttävät ruuvit kiinnikkeisiin. Varmista, että asennuskiinnikkeen reunat jäävät ulkopuolelle.



- 4 Kytke Ethernet-kaapeli EAP:n ETHERNET-porttiin ja kiinnitä EAP kiinnikkeeseen.



- 5 Työnnä EAP:tä nuolten suuntaan, kunnes se lukittuu paikoilleen, ja säädä kaapelia siten, että näkyviin jäävä osa jää piiloon EAP:n taakse.




Virtalähde

EAP saada virran PSE-laitteesta (kuten PoE-kytkimestä) tai verkkolaitteesta.


■ Via PoE Switch

Kytke PoE-kytkimeltä tuleva Ethernet-kaapeli ETHERNET-porttiin.



■ Verkkolaitteen kautta


Kytke verkkolaitteen yksi pää EAP:n POWER-liitäntään ja toinen pää tavalliseen seinäpistorasiaan.



Opmerking: De afbeelding kan afwijkend zijn van het daadwerkelijke product.

Netwerktopologie

Een typische netwerk topologie voor de EAP wordt hieronder weergegeven.




Een DHCP server (meestal een router) is vereist om IP adressen aan de EAPs en cliënten in uw lokale netwerk toe te wijzen. Een computer waarop de EAP Controller Software draait, welke zich in hetzelfde of een verschillend subnet met de EAP bevindt, wordt gebruikt om de EAPs centraal te beheren.

U kunt de EAP Controller software verkrijgen op onze website <http://www.tp-link.com>.

Hardware installatie

■ Optie 1: Plafond rail montage

Volg de onderstaande stappen om de EAP te installeren met de meegeleverde accessoires:




Plafond T-rail clip




M3×6 Kruiskop Schroeven (Aantal.5)


- 1 Positioneer de plafond T-rail clip en druk het beweegbare deel richting de rail basis.




- 2 Gebruik een M3x6 kruiskop schroevendraaier om de T-rail clip aan de plafond rail te bevestigen.




- 3 Bevestig de montage beugel aan de plafond T-rail clip door de vier M3x6 kruiskop schroeven te gebruiken.



- 4 Zorg ervoor dat de ethernetkabel door het gat van de montage beugel past. Verbind de kabel met de ETHERNET poort en bevestig de EAP aan de beugel.



- 5 Duw de EAP in de richting van de pijlen totdat deze op de juiste plaats vastklikt, zoals links getoond.



■ Optie 2: Plafond montage

Volg onderstaande stappen om de EAP te installeren met de meegeleverde accessoires:



Ringen
(Aantal. 4)




M3x30 Kruiskop schroeven
(Aantal. 4)




Vleugelschroeven
(Aantal. 4)

- 1 Verwijder het plafond deel.




- 2 Plaats de montagebeugel in het middel van het plafonddeel. Markeer de drie posities van de schroefgaten en een 10mm gat om de Ethernetkabel door te voeren. Boor vier 4mm gaten en een 10mm gat voor de Ethernetkabel.




Gat voor de ethernet kabel


- 3 Bevestig de montagebeugel aan het plafonddeel door gebruik te maken van de vier M3x30 kruiskop schroeven, Ringen en vleugelschroeven.



- 4 Voer de ethernetkabel door het gat. Plaats het plafond deel daarna terug op zijn plaats.



- 5 Verbind de ethernet kabel met de ETHERNET poort en druk de EAP in de richting van de pijlen totdat deze op zijn plaats vast klikt, zoals links getoond. Pas vervolgens de kabel aan zodat het blootgestelde deel verstopt is achter de EAP.



■ Optie 3: Muur montage

Volg onderstaande stappen om de EAP te installeren met de meegeleverde accessoires:

Opmerking: Wij raden u niet aan om de EAP te installeren met de Ethernet poort naar boven gericht.




M3X28 Plastic muurpluggen
(Aantal. 4)




M3X20 Zelf tappende schroeven
(Aantal. 4)


- 1 Als uw ethernetkabel door de muur wordt gevoerd, dan kunt u de montage beugel positioneren zodat de kabel door het voorafgemaakte gat past. Markeer de vier posities van de schroefgaten en boor daarna vier 6mm gaten.




- 2 Plaats de plastic wandpluggen in de 6mm gaten.




- 3 Bevestig de montage beugel aan de wand door de zelf tappende schroeven in de pluggen te draaien. Wees er zeker van dat de schouders van de montage beugel zich aan de buitenkant bevinden.



- 4 Verbind de ethernet kabel met de ETHERNET poort op de EAP en bevestig de EAP aan de montage beugel.



- 5 Druk de EAP in de richting van de pijlen totdat deze op zijn plaats vastklikt en pas dan de kabel aan zodat het blootgestelde gedeelte achter de EAP zit.




Stroomvoorziening

De EAP kan voorzien worden van stroom via een PSE apparaat (zoals een PoE switch) of een oplader.


■ Via PoE Switch

Verbind de ethernet kabel van de PoE switch met de ETHERNET poort.



■ Via oplader


Sluit 1 eind van de meegeleverde oplader in de POWER poort van de EAP en het andere uiteinde in een standaard wand stopcontact.



Obs! Bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Nätverkstopologi

En typisk nätverkstopologi för EAP visas nedan.




En DHCP-server (vanligtvis en router) krävs för att tilldela IP-adresser till EAP:er och kunder i ditt lokala nätverk. En dator som är EAP Controller, som kan vara i samma eller olika subnät med EAP:er, används för att centralt hantera EAP:er.

Du kan få EAP Controller från vår hemsida <http://www.tp-link.com>.

Installation av maskinvara

■ Alternativ 1: Takskena

Följ stegen nedan för att installera EAP med medföljande tillbehör:




Tak T-skena klämma




M3×6 Krysskruvar (antal 5)


- 1 Placera klämman i takets T-skena och skjut den rörliga delen mot skenbasen.




- 2 Använd en M3×6 krysskruv för att säkra T-skenans klämma på takskenan.




- 3 Anslut monteringsfästet i taket T-skena med fyra M3x6 krysskruvar.



- 4 Låt Ethernet-kabeln passera genom fästhållet på monteringsfästet. Anslut kabeln till Ethernet-porten och fäst EAP i konsolen.



- 5 Tryck EAP längs pilarnas riktning tills de låses på plats, som visas till vänster. Justera sedan kabeln för att dölja den bakom EAP.



■ Alternativ 2: Takmontering

Följ stegen nedan för att installera EAP med de medföljande tillbehör:



Brickor
(antal 4)




M3x30 krysskruvar
(antal 4)




Vingmutter
(antal 4)

- 1 Ta bort takplattan.




- 2 Placera monteringsfästet i centrum av takplattan. Markera de fyra positionerna för skruvhålen och ett hål för Ethernet-kabel för att mata igenom. Borra fyra 4mm hål för skruvar och en 10 mm hål för Ethernet-kabel.




Hål för Ethernet-kabel


- 3 Fäst monteringskonsolen på takplattan med fyra M3x30 krysskruvar, brickor och vingmuttrar.



- 4 Mata Ethernet-kabeln genom hålet. Sätt sedan tillbaka takplattan.



- 5 Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten och tryck EAP längs riktningen av pilarna tills den låses på plats, som visas till vänster. Justera sedan kabeln för att dölja den bakom EAP.



■ Alternativ3: Vägghämontering

Följ stegen nedan för att installera EAP med medföljande tillbehör:

Obs: Vi avråder från att montera EAP:n med Ethernet portar uppåt.




M3×28 väggankare i plast
(antal 4)




M3×20 självgående skruvar
(antal 4)


- 1 Om Ethernet-kabeln matas genom väggen, kan du placera fästet för att låta kabeln gå genom fästhållet. Markera de fyra positionerna för skruvhålen och borra sedan fyra 6mm hål.




- 2 Sätt väggankare i 6mm hålen.




- 3 Fäst monteringsfästet på väggen genom att driva de självgående skruvar in i ankaret. Se till att monteringskonsolens axlar sitter på utsidan.



- 4 Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på EAP och fäst EAP till fästet.



- 5 Tryck EAP längs pilarnas riktning tills den låses på plats, och justera sedan kabeln för att dölja den bakom EAP.




Strömförsörjning

EAP kan drivas via en PSE-enhet (t.ex. en PoE-switch) eller en strömadapter.


■ Via PoE Switch

Anslut Ethernet-kabeln från PoE till Ethernet-porten.



■ Via nätadapter


Anslut ena änden av den medföljande strömadaptern till EAP och den andra änden till ett vanligt vägguttag.



Merk: Bildet kan avvike fra det faktiske produktet.

Nettverkstopologi

En typisk nettverkstopologi for EAP er illustrert under.



En DHCP-server (vanligvis en ruter) kreves for å kunne tildele IP-adresser til EAP-er og kunder på det lokale nettverket. En datamaskin som kjører EAP Controller-programvare, og som kan være i samme som, eller andre undernett enn, EAP-ene brukes til å administrere EAP-ene sentralt.

Du kan laste ned EAP Controller-programvaren fra vår nettside, <http://www.tp-link.com>.

Maskinvareinstallasjon


■ Valgfritt: Takmontasjeskinne

Følg trinnene nedenfor for å installere EAP med medfølgende tilbehør:




Takvignolskinne-klemme M3×6 flathodete skruer (5 stk.)


- 1 Posisjoner takvignolskinne-klemmen og trykk den bevegelige delen inn mot skinnebasen.




- 2 Bruk en M3×6 flathodet skrue for å feste takvignolskinne-klemmen på skinnen i taket.




- 3 Fest monteringsbraketten i takvignolskinne-klemmen med fire M3x6 flathodete skruer.



- 4 Mat Ethernet-kabelen gjennom festehullet på monteringsbraketten. Koble Ethernet-kabelen til ETHERNET-porten på EAP og fest EAP til monteringsbraketten.



- 5 Skyv EAP i pilretningen til den låses på plass, som vist til venstre. Juster deretter kabelen slik at den synlige delen er skjult bak EAP.



■ Alternativ 2: Takmontasje

Følg trinnene nedenfor for å installere EAP med medfølgende tilbehør:



Skiver
(4 stk.)




M3x30 flathodete skruer
(4 stk.)




Vingemuttere
(4 stk.)


- 1 Fjern takplaten.




- 2 Plasser monteringsbraketten på midten av takplaten. Marker de fire posisjonene til skruehullene og et hull som Ethernet-kabelen mates gjennom. Bor fire 4 mm store hull for skruene, og et 10 mm stort hull for Ethernet-kabelen.




- 3 Fest festebraketten til takplaten ved hjelp av fire M3x30 flathodete skruer, skiver og vingemuttere.



- 4 Trekk Ethernet-kabelen gjennom hullet. Sett deretter takplaten tilbake på plass.



- 5 Koble Ethernet-kabelen til ETHERNET-porten og skyv EAP i pilretningen til den låses på plass, som vist til venstre. Juster deretter kabelen slik at den synlige delen er skjult bak EAP.



■ Alternativ 3: Veggmontasje

Følg trinnene nedenfor for å installere EAP med medfølgende tilbehør:

Merk: Det anbefales ikke å montere EAP med ethernet-porten oppover.




M3×28 plastankere for veggmontering
(4 stk.)




M3×20 flathodete skruer
(4 stk.)


- 1 Hvis Ethernet-kabelen går gjennom veggen, kan du plassere braketten slik at kabelen går gjennom festehullet. Marker de fire posisjonene til skruehullene og bor så 6 mm store hull.




- 2 Sett plastankrene inn i de 6 mm store hullene.




- 3 Fest monteringsbraketten til veggen ved å dytte skruene inn i ankrene. Sørg for at kantene på monteringsbraketten er på utsiden.



- 4 Koble Ethernet-kabelen til ETHERNET-porten på EAP og fest EAP til monteringsbraketten.



- 5 Skyv EAP i pilretningen til den låses på plass, og juster deretter kabelen slik at den synlige delen skjules bak EAP.




Strømforsyning

EAP kan få strøm gjennom en PSE-enhet (for eksempel en PoE-svitsj) eller en strømadapter.


■ Via PoE-svitsj

Koble til Ethernet-kabelen fra PoE-svitsjen til ETHERNET-porten.



■ Via strømadapter


Plugg den ene enden av den medfølgende strømadapteren til strømporten på EAP, og den andre enden til et standard strømuttak.



Bemærk: Billedet kan afvige fra det faktiske produkt.

Netværkstopologi

En typisk netværkstopologi for EAP er vist nedenfor.




En DHCP-server (typisk en router) kræves for at tildele IP-adresser til EAP'er og klienter i deres lokale netværk. En computer, der kører EAP-controller-software, der kan være i det samme eller et andet undernet som EAP'erne, bruges til at styre EAP'erne centralt.

Du kan hente EAP-softwaren fra vores hjemmeside <http://www.tp-link.com>.

Hardwareinstallation

■ Mulighed 1: Montering på loftskinne

Følg nedenstående trin for at installere EAP'en med det medfølgende tilbehør:




T-skinneklemme




M3×6 fladhovedede skruer
(antal 5)


- 1 Placer T-skinneklemmen og skub den flytbare del mod foden af skinnen.




- 2 Brug en M3×6 fladhovedet skrue til at fastgøre T-skinneklemmen på loftskinnen.




- 3 Fastgør monteringsbeslaget på T-skinneklemmen med 4 stk. M3x6 fladhovedede skruer.



- 4 Før Ethernet-kablet igennem fastgørelseshullet på monteringsbeslaget. Tilslut kablet til Ethernet-porten og fastgør EAP'en til beslaget.



- 5 Skub EAP'en i retning af pilene, indtil det låses på plads, som vist til venstre. Juster derefter kablet for at gemme den synlige del bag EAP'en.



■ Mulighed 2: Loftsmontage

Følg nedenstående trin for at installere EAP'en med det medfølgende tilbehør:



Spændeskiver
(Antal 4)




M3x30 fladhovedede skruer
(Antal 4)




Vingemøtrikker
(Antal 4)


- 1 Fjern loftpladen.




- 2 Placer monteringsbeslaget i midten af loftspladen. Markér de fire positioner af skruehullerne og et hul som Ethernetkablet kan føres igennem. Bor fire 4 mm huller til skruerne og et 10mm hul til Ethernetkablet.




- 3 Fastgør monteringsbeslaget til loftspladen med 4 stk. M3x30 fladhovedede skruer, spændeskiver og vingemøtrikker.



- 4 Før Ethernetkablet gennem hullet. Sæt derefter loftplade tilbage på plads.



- 5 Tilslut Ethernetkablet til ETHERNET-porten og skub EAP'en i retning af pilene, indtil den låses på plads, som vist til venstre. Juster derefter kablet for at gemme den synlige del bag EAP'en.



■ Mulighed 3: Montering på væg

Følg nedenstående trin for at installere EAP'en med det medfølgende tilbehør:

Bemærk: Vi anbefaler at du ikke installerer EAP'en med Ethernetporten pegende opad.




M3×28 Plast murankre
(Antal 4)




M3×20 Selvskærende skruer
(Antal 4)


- 1 Hvis dit Ethernet-kablet føres gennem væggen, kan du placere monteringsbeslaget således at kablet kommer gennem monteringshul. Markér de fire positioner af skruehullerne og bór derefter fire 6mm huller.




- 2 Indsæt plastik murankre i 6mm hullerne.




- 3 Fastgør monteringsbeslaget til væggen ved at indsætte selvskærende skruer i ankrene. Sørg for at skuldrene af monteringsbeslaget er på ydersiden.



- 4 Tilslut Ethernetkablet til Ethernet-porten på EAP'en og fastgør EAP'en til monteringsbeslaget.



- 5 Skub EAP'en langs retningen af pilene, indtil den låser på plads, og juster kablet for at skjule den synlige del bag EAP'en.




Strømforsyning

EAP kan strømforsynes via en PSE-enhed (f.eks. en PoE-kontakt) eller en strømadapter.


■ Via PoE Switch

Tilslut Ethernetkablet fra PoE-kontakten til ETHERNET-porten.



■ Via strømadapteren


Tilslut derefter den ene ende af den medfølgende strømadapter til STRØM-stikket og den anden ende til en almindelig stikkontakt.



Dikkat: Görüntü gerçek üründen farklı olabilir.

Ağ Topolojisi

EAP için olan ağ topolojisi aşağıda gösterilmiştir.




DHCP sunucusu (genellikle bir router) yerel ağınızdaki EAP'lara ve istemcilere IP adreslerinin tahsisini gerektirir. EAP'lar ile aynı veya farklı alt ağda olabilen EAP Denetleyici Yazılımını çalıştıran bilgisayar, EAP'ları merkezi olarak yönetmek için kullanılır.

EAP Denetleyici Yazılımına web sitemizden ulaşabilirsiniz. (www.tp-link.com.tr)

Donanım Kurulumu

■ Seçenek1: Tavan Rayı Montajı

EAP'ı sağlanan aksesuarlar ile kurmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:




Tavan T-rail Mandalı




M3x6 Bombe Başlı Vida (5 adet)


- 1 Tavan T-rail Mandalını konumlandırın ve ray tabanına doğru hareket edebilen kısmı itin.




- 2 T-rail Mandalını tavan rayına sabitlemek için bir M3×6 bombe başlı vida kullanın.




- 3 4 adet M3×6 bombe başlı vida kullanarak Tavan T-rail Mandalını montaj desteğine tutturun.



- 4 Ethernet Kablosunu, montaj desteğinin tespit deliğinin içinden geçirin. Kabloyu ETHERNET portuna bağlayın ve EAP'ı desteğe tutturun.



- 5 Solda gösterildiği gibi, EAP'ı yerine kilitlenene kadar oklar yönünde itin. Sonrasında açıkta kalan kısmı EAP'ın arkasına gizlemek için kabloyu ayarlayın.



■ Seçenek2: Tavana Montaj

EAP'ı sağlanan aksesuarlar ile kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:



Pul
(4 adet)




M3x30 Bombe Başlı Vida
(4 adet)




Kelebek Somun
(4 adet)


- 1 Tavan kaplamasını çıkarın.




- 2 Tavan kaplamasının merkezine montaj desteğini yerleştirin. 4 adet vida deliğinin yerini işaretleyin ve Ethernet kablosu için de 10mm delik işaretleyin. Montaj desteğini sabitlemek için 4 adet 4 milimetrelik ve Ethernet kablosu için de 1 adet 10 milimetrelik delikler delin.




- 3 4 adet M3x30 bombe başlı vidayı, pulu ve kelebek somunu kullanarak montaj desteği tavan kaplamasına sabitleyin.



- 4 Ethernet kablosunu delikten geçirin ve kaplamayı geri yerine takın. Ethernet kablosunu ETHERNET portuna bağlayın.



- 5 Ethernet kablosunu ETHERNET portuna bağlayın ve solda gösterildiği gibi, EAP'ı yerine kilitlenene kadar oklar yönünde itin. Sonrasında açıkta kalan kısmı EAP'ın arkasına gizlemek için kabloyu ayarlayın.



■ Seçenek3: Duvara Montaj

EAP'ı sağlayan aksesuarlar ile kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Uyarı: EAP'ın kurulumunu tamamladıktan sonra monte etmenizi öneririz.




M3x28 Plastik Dübel
(4 adet)




M3x20 Akıllı Vida
(4 adet)


- 1 Ethernet kablosu duvardaki tesisattan geliyorsa, tespit deliği üzerinden kabloyu geçirmek için montaj desteğinin pozisyonunu buna göre ayarlayınız. Vida deliği için 4 işaret belirleyin ve 6mm'lik delikler delin.




- 2 Plastik dübelleri 6mm'lik deliklerin içine yerleştirin.




- 3 Montaj desteğini duvara sabitlemek için akıllı vidalarla dübellere sıkın. Montaj desteğindeki tırnakların dış tarafta olduğundan emin olun.



- 4 Ethernet kablosunu EAP üzerindeki ETHERNET portuna bağlayın ve EAP'ı montaj desteğine tutturun.



- 5 EAP'ı yerine kilitlenene kadar oklar yönünde itin ve sonrasında açıkta kalan kısmı EAP'ın arkasına gizlemek için kabloyu ayarlayın.




Güç Kaynağı

EAP, bir PSE cihazı (PoE switch gibi) veya güç adaptörü aracılığıyla çalıştırılabilir.


■ PoE Switch Aracılığıyla

PoE Switch'deki Ethernet kablosunu ETHERNET portuna bağlayın.



■ Güç Adaptörü Aracılığıyla

Güç adaptörünün bir ucunu EAP'ın GÜÇ (POWER) portuna takın ve diğer ucunu duvar prizine takın.



Deutsch

Sicherheitsinformation

- Hat ein Produkt eine POWER-Taste, kann das Gerät damit komplett abgeschaltet werden. Produkte ohne POWER-Taste können einzig und allein durch Trennen des Spannungsadapters komplett ausgeschaltet werden. Das von der Spannungsversorgung getrennte Gerät behält jedoch seine Konfiguration.
- Öffnen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu warten oder zu reparieren. Sie könnten Spannungsschlägen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Das Entfernen oder Beschädigen eines Siegels lässt die Garantie erlöschen. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Ihr Gerät defekt ist.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

Eingeschränkte Produktgarantie von TP-LINK

Nur für Original-TP-LINK-Produkte.

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HILFESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-LINK garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-LINK-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

English

Safety Information

- When a product has a power on/off button, the power on/off button is one way to turn-off the product. For products without the on/off button, the only way to completely turn-off the product is to disconnect the product or the power adapter from the power source. The disconnected device shall remain readily operable.
- Do not open this product or attempt to service it; it may expose you to dangerous high voltage or other risks. Opening a sealed component or sealed product/s will void the warranty. For product servicing, please contact us.
- Do not operate this product near water.

TP-LINK Limited Product Warranty

For TP-LINK Branded Products Only.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-LINK warrants the TP-LINK branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with TP-LINK's guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Español

Información de seguridad

- Cuando un producto dispone de un interruptor de encendido y apagado, este botón constituye uno de los métodos para apagar el producto. Para aquellos productos que carecen de un botón de apagado y encendido, el único método de apagarlos consiste en desconectar el producto o el adaptador de corriente del enchufe de alimentación. El dispositivo deberá permanecer operativo en todo momento.
- No abra o intente reparar el producto, ya que puede quedar expuesto a un peligro por alto voltaje u otro tipo de riesgos. La apertura de un componente o producto sellado invalidará la garantía. Si necesita reparar el producto, por favor, póngase en contacto con nosotros.
- No utilice este producto cerca del agua.

Garantía limitada para productos de TP-LINK

Sólo para productos que porten la marca TP-LINK.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-LINK garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-LINK contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-LINK por un período que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

Ελληνικά

Πληροφορίες ασφάλειας

- Αν κάποια συσκευή διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), αυτό το πλήκτρο είναι ένας από τους τρόπους απενεργοποίησης της συσκευής. Αν η συσκευή δεν διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), ο μοναδικός τρόπος πλήρους απενεργοποίησης είναι η αποσύνδεση της συσκευής ή του τροφοδοτικού από την πρίζα. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά μελλοντικά.
- Μην ανοίξετε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αν ανοίξετε κάποιο σφραγισμένο εξάρτημα ή συσκευή(ές), θα ακυρώσετε την εγγύηση. Για επισκευές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε νερό.

Περιορισμένη Εγγύηση TP-LINK

Μόνο για προϊόντα TP-LINK.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-LINK σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-LINK που περιέχονται στην αρχική συσκευασία δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή – εφόσον χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-LINK – για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης.

Français

Informations de sécurité

- Quand un appareil possède un interrupteur de mise sous/hors tension, cet interrupteur est l'une des possibilités de mettre l'appareil hors tension. Pour les appareils dépourvus d'interrupteur de mise sous/hors tension, l'unique possibilité de les mettre hors tension est de déconnecter leur cordon ou transformateur d'alimentation de la source électrique. Ce cordon ou le transformateur d'alimentation doit impérativement rester accessible.
- Ne pas démonter cet appareil ou tenter de le réparer, cela pourrait vous exposer à des hautes tensions électriques ou à d'autres risques. Démonter un composant scellé ou un appareil scellé annulerait aussitôt sa garantie. Pour toute réparation merci de vous adresser à nous.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.

Garantie limitée TP-LINK

Concerne les produits de marque TP-LINK uniquement.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-LINK garantit les matériels marqués TP-LINK, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-LINK, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Informazioni sulla sicurezza:

- Se il prodotto ha un pulsante ON/OFF, utilizzare il pulsante per spegnerlo ed accenderlo. Alcuni prodotti progettati per essere sempre operativi non ha pulsante ON/OFF: in questo caso agire direttamente sull'alimentatore.
- Non aprire il prodotto o tentare di ripararlo, rischio di shock ad alta tensione. L'apertura di un componente sigillato o prodotto annulla la garanzia.
- Mantenere lontano dall'acqua.

Garanzia

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-LINK.

LA PRESENTE GARANZIA CONCEDE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-LINK garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-LINK venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Português

Informação de Segurança

- Quando um produto possui um botão on/off (ligado/desligado), esta é uma das formas de desligar o produto. Para produtos sem o botão on/off (ligado/desligado), a única forma de desligar completamente o produto é removendo-o da tomada elétrica ou desligando o respectivo adaptador de alimentação. O dispositivo desligado irá manter-se pronto a operar.
- Não abra este produto nem tente repará-lo; pode ficar exposto a altas voltagens perigosas e/ou a outros perigos. Abrir um componente ou produto selado anulará a garantia. Para reparação do produto, por favor, contacte-nos.
- Não utilize este produto na proximidade de água.

Garantia Limitada de Produto TP-LINK

Apenas para Produtos da Marca TP-LINK.

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS NELA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-LINK fornece garantia a qualquer produto da marca TP-LINK contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-LINK, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Turvallisuustiedot

- Kun tuotteessa on virtakytkin, se on yksi tapa sammuttaa tuote. Ainoa keino kytkeä tuote, jossa on virtakatkaisin, täysin pois päältä on irrottaa tuote tai verkkolaite pistorasiasta. Näin irrotettu laite on kuitenkin käyttövalmis.
- Älä avaa tätä tuotetta tai yritä huoltaa sitä itse; voit altistaa vaaralliselle korkeajännitteelle ja muille vaaratekijöille. Sinetöidyn komponentin tai tuotteen avaaminen mitätöi takuun. Ota meihin yhteyttä, jos tuote on huollettava.
- Älä käytä tätä tuotetta lähellä vettä.

TP-LINK rajoitettu tuotetakuu

Vain TP-LINK-merkkiset tuotteet.

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN (TAI MAA- TAI ALUE-KOHTAISESTI).

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAJI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-LINK takaa, että TP-LINK-merkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa, ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa, TP-LINKin ohjeiden mukaisessa käytössä tietynä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivästä lukien, jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Veiligheidsinformatie

- Als een product een aan/uit toets heeft, biedt die één mogelijkheid om het product uit te schakelen. Bij producten zonder aan/uit toets is de enige manier om het product volledig uit te schakelen het product of de netspanningadapter van de stroomtoevoer af te koppelen. Het afgekoppelde apparaat moet normaal kunnen worden gebruikt.
- Dit product niet openmaken of er onderhoud aan proberen te verrichten; u kunt blootgesteld worden aan gevaarlijke hoogspanning of andere risico's. Door het openmaken van een verzegelde component of verzegeld(e) product(en) komt de garantie te vervallen. Voor product service kunt u contact met ons opnemen.
- Dit product niet in de buurt van water gebruiken.

TP-LINK beperkte productgarantie

Geldt alleen voor producten van het merk TP-LINK.

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIEFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-LINK geeft garantie op het hardware product van het merk TP-LINK in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van

TP-LINK gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Säkerhetsinformation

- Om en produkt har en strömbrytare (power on/off) är det ett av sätten att stänga av produkten. Produkter som inte har strömbrytare kan enbart stängas av genom att koppla från produkten eller nätdaptern från strömkällan. Den fränkopplade enheten ska fortsätta vara driftsklar.
- Försök inte öppna produkten eller utföra service på den, det kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker. Att öppna en försluten komponent eller produkt upphäver garantin. Kontakta oss för service.
- Använd inte produkten nära vatten.

TP-LINK begränsad produktgaranti

Enbart för produkter av märket TP-LINK.

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVIN).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EKSKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.

TP-LINK garanterar maskinvara av märket TP-LINK i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-LINKS riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

- Når et produkt har en strømknapp, kan denne brukes til å slå produktet av. Den eneste måten å slå av produkter uten bruk av strømknappen, er å koble produktet fra strømadapteren eller koble den fra stikkontakten. Den frakoblede enheten skal være driftsklar.
- Dette produktet må ikke åpnes eller forsøkes reparert; slike handlinger kan utsette deg for farlig høyspenning og andre farer. Garantien oppheves hvis en forseglest komponent eller et forseglest produkt åpnes. Kontakt oss i tilfelle produktet trenger vedlikehold.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann.

TP-LINKs begrensede produktgaranti

Gjelder kun for produkter merket TP-LINK.

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-LINK garanterer at det TP-LINK-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-LINKS retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Sikkerhedsinformation

- Du kan tænde/slukke for enheden ved at benytte Tænd/Sluk knappen. På produkter der ikke er udstyret med en Tænd/Sluk knap, er den eneste måde at afbryde enheden på, at udtrække ledningen eller adapteren til strømkilden. Den afbrudte enhed skal forblive klar til brug.
- Undlad at åbne enheden eller forsøge at reparere det. Du vil være udsat for højspænding eller andre risici. Hvis du åbner en forseglest komponent eller produkt(er) bortfalder garantien. Hvis du har brug for vedligeholdelse, bedes du kontakte os.
- Undlad at benytte enheden i nærheden af vand.

TP-LINK begrænset produktgaranti

Gælder kun TP-LINK mærkevarer.

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVIN).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-LINK garanterer at alle TP-LINK hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er

behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-LINK's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

Türkçe

Güvenlik Bilgileri

- Cihazın açma/kapama düğmesi varsa, bu cihazı açma/kapama işlemi için kullanılacak yollardan biridir. Açma/Kapama düğmesi olmayan ürünler için, cihazı kapatmak için güç adaptörü ile bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. Bağlantısı kesilen cihaz yeniden takıldığında çalışır durumda olmalıdır.
- Cihazın içini açmaya veya tamir etmeye çalışmayınız, zira yüksek voltaj ve diğer risklere maruz kalabilirsiniz. Kapalı bir ürünün veya ürün aksesuarının yetkili olmayan kişilerce açılması önerilmez ve bu işlem cihazı garanti dışı bırakacaktır. Ürününüz hakkında servis hizmeti için, lütfen bizimle irtibata geçiniz.
- Ürünü sıvı ortamların yakınında çalıştırmayınız.

TP-LINK Limitli Ürün Garantisi

Yalnız TP-LINK Marka Ürünler için.

BU GARANTİ SİZE ÇEŞİTLİ KANUNİ HAKLAR SAĞLAR, AYRICA YEREL UYGULAMALARDA (ÜLKE/EYALET) BÖLGE BAZINDA FARKLI HAKLARA DA SAHİP OLUNABİLİR.

İŞBU GARANTİ BELGESİ VE YAPTIRIMLAR TAMAMEN ÖZELDİR VE YEREL KANUNLARIN BELİRTTİĞİ ÖLÇÜLER ÇERÇEVESİNDE DİĞER GARANTİ BELGELERİ VEYA YAPTIRIMLARIN YERİNE GEÇMEKTEDİR.

TP-LINK, original kutu içerisinde yer alan TP-LINK markasına ait donanım ürününün, TP-LINK kılavuzlarında belirtildiği şekilde normal kullanımı durumunda son kullanıcının satın aldığı tarihten itibaren yerel makamların uygun gördüğü ve yasalarda belirtilen süre boyunca işçilik veya kullanılan parçalar sebebiyle arızalanmayacağına taahhüt eder.

