

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.	South Building(floors 1,3,4,5) and 28(floors 1-4), Central Science & Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China
TP-LINK Deutschland GmbH	Robert-Bosch-Straße 9, 65719 Hofheim am Taunus, Germany
TP-LINK UK Limited	Unit 2 & 3 Riverview (142-144), Cardiff Road, Reading, RG1 8EW
TP-LINK Italia S.r.I.	Via Gobetti 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
TP-LINK France SARL	Bâtiment Equateur, 16-18 avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy-Villacoublay, France
TPLINK Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.	Şerifali Mevkii, Barbaros Cad. Söyleşi Sokak. No:15/2 Kat:3/4 34775 Ümraniye/İstanbul
TP-LINK IBERIA,S.L.	C/ Quintanavides 15, Bajo A, 28050 Madrid, Spain
TP-LINK Netherlands B.V.	Archimedesbaan 18, 3439 ME Nieuwegein
TP-LINK(NORDIC) AB	Årstaängsvägen 21 C, 117 43, Stockholm, Sweden
TP-LINK Hellas Ltd.	Marathonodromou 77, Marousi 151 24, Greece
NWS.TP-LINK Portugal, Unipessoal, Lda.	Avenida da Liberdade, nº129, 7°B,1250-140 Lisboa, Portugal

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

Quick Installation Guide

4G LTE Router

CONTENTS

- 01 / Deutsch
- 05 / English
- 09 / Español
- 13 / Ελληνικ
- 17 / Français
- 21 / Italiano
- 25 / Português
- 29 / Suomi
- 33 / Nederlands
- 37 / Svenska
- 41 / Norsk
- 45 / Dansk
- 49 / Türkçe

Hardwareinstallation



- 1 Bringen Sie die LTE-Antennen an und stellen Sie diese aufrecht.
- 2 Legen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehen Einschub, so dass es klickt.
- 3 Schalten Sie den Router ein.

Viel Spaß im Internet!

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Router (über Kabel oder WLAN). Standard-SSID und -Passwort befinden sich auf dem Aufkleber an der Geräteunterseite.

Deutsch — Konfigurieren des LTE-Routers

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Router verbunden ist (über Kabel oder WLAN).
- 2 Starten Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie die Adresse http://tplinkmodem.net oder 192.168.1.1. Loggen Sie sich mit admin als Benutzername und Passwort ein und vergeben Sie dann ein neues Passwort.
- 3 Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen der Schnellinstallation (**Quick Setup**), um die Routerkonfiguration zu tätigen.

Hinweis: Der Router kann auch als "Wireless Router" konfiguriert werden, damit er mit einem ADSL- oder Kabelmodem verbunden werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch, das sie von www.tp-link.de herunterladen können.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

F1. Was kann ich tun, wenn die Login-Seite nicht erscheint?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer seine IP-Konfiguration automatisch bezieht (Betrieb als DHCP-Client).
- Stellen Sie sicher, dass Sie http://tplinkmodem.net bzw. http://192.168.1.1 richtig geschrieben haben.
- · Verwenden Sie einen anderen Webbrowser.
- Starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.
- Deaktivieren und aktivieren Sie den verwendeten Netzadapter und versuchen Sie es noch einmal.

F2. Was kann ich tun, wenn ich keinen Internetzugriff habe?

- Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte für LTE, WCDMA oder GSM freigeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte sich im Abdeckungsbereich Ihres Mobilfunkanbieters befindet.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte über genügend Guthaben verfügt.

• Überprüfen sie die WLAN-Verbindung:

Versuchen Sie, die Seite http://tplinkmodem.net oder http://192.168.1.1 in Ihrem Webbrowser zu öffnen. Erscheint die Login-Seite nicht, schauen Sie unter F1 der FAQ (Häufig gestellte Fragen) nach.

- Überprüfen Sie die Verbindungsparameter Ihres Anbieters:
 - 1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser loggen Sie sich in die Weboberfläche ein.
 - 2 Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsparameter, die Sie von Ihrem Internetdiensteanbieter erhalten haben, korrekt eingegeben wurden. Sind diese nicht korrekt, erstellen Sie bitte ein neues Profil mit den richtigen Parametern.
- Überprüfen der PIN-Einstellungen:
 - 1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser loggen Sie sich in die Weboberfläche ein.
 - 2 Überprüfen Sie, ob die PIN-Abfrage aktiviert ist. Falls ja, geben Sie die richtige PIN ein.
- Überprüfen Sie Ihr Trafficlimit:
 - 1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser loggen Sie sich in die Weboberfläche ein.
 - 2 Überprüfen Sie, ob das verbrauchte Damenvolumen das gesetzte Limit überschritten hat. Falls ja, setzen Sie die verbrauchte Menge auf 0 oder korrigeren oder deaktivieren Sie das Limit.
- Überprüfen Sie die Option "Mobile Data":
 - 1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser loggen Sie sich in die Weboberfläche ein.
 - 2 Aktivieren Sie den mobilen Internetzugriff.
- Überprüfen Sie die Datenroaming-Einstellung:
 - 1 Überprüfen Sie (notfalls mit Hilfe Ihres Internetdiensteanbieters), ob Sie sich in einem Roaming-Gebiet befinden. Falls ja, öffnen Sie Ihren Webbrowser und loggen Sie sich in die Weboberfläche ein.
 - 2 Aktivieren Sie dort das Datenroaming (data roaming), um auf das Internet zugreifen zu können.

Deutsch

F3. Wie setze ich meinen Router auf Werkseinstellungen zurück?

- Drücken Sie, während Ihr Router läuft, die Taste Reset/WPS, bis die Power-LED blinkt. Der Router wird zurückgesetzt
 und startet anschließend neu.
- Loggen Sie sich in die Weboberfläche Ihres Routers ein, um ihn zurückzusetzen.

F4. Was kann ich tun, wenn ich das Passwort für die Weboberfläche vergessen habe?

• Schauen Sie unter Teil 3 der FAQ (Häufig gestellte Fragen) nach, wie Sie Ihren Router zurücksetzen und loggen Sie sich dann mit admin als Benutzername und Passwort ein und vergeben Sie ein neues Passwort.

F5. Was kann ich tun, wenn ich mein WLAN-Passwort vergessen habe?

- Das Standard-WLAN-Passwort befindet sich auf einem Aufkleber am Router.
- Funktioniert dieses nicht, weil Sie das Passwort geändert haben, loggen Sie sich in die Weboberfläche ein, um das Passwort einzusehen oder zu ändern.

Hinweis: Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in unserer FAQ-Sammlung auf unserer Webpräsenz www.tp-link.de.

Connect the Hardware



English — Customize the 4G LTE Router

- 1 Make sure your computer is connected to the router (via wired or wireless).
- 2 Enter http://tplinkmodem.net or 192.168.1.1 in the address bar of a web browser. Based on the actual web management login page: use the default admin for both username and password or create a new password to log in.
- 3 Follow the step-by-step instructions on the Quick Setup page to complete the initial configuration.

Note: The router can also be used (or configured) in wireless router mode for ADSL/Cable connections. For more information, please refer to the User Guide at www.tp-link.com.

FAQ(Frequently Asked Questions)

Q1. What can I do if the login page does not appear?

- Verify that the computer is set to obtain an IP address automatically from the router.
- Verify that http://tplinkmodem.net or 192.168.1.1 is correctly entered in the web browser.
- Use another web browser and try again.
- Reboot your router and try again.
- Disable and then enable the active network adapter and try again.

Q2. What can I do if I cannot access the Internet?

- Verify that your SIM card is an LTE, WCDMA or GSM card.
- Verify that your SIM card is in your ISP's service area.
- · Verify that your SIM card has sufficient credit.

English

Check the LAN connection:

Enter http://tplinkmodem.net or 192.168.1.1 in the address bar of a web browser. If the login page does not appear, refer to FAQ > Q1 and then try again.

- Check your ISP parameters:
 - 1 Open a web browser and log in to the web management page.
 - 2 Verify the parameters provided by your ISP are correctly entered. If the parameters are incorrect, create a new profile with the correct parameters.
- · Check the PIN settings:
 - 1 Open a web browser and log in to the web management page.
 - 2 Verify if PIN is required. If it is, enter the correct PIN provided by your ISP.
- Check the Data Limit:
 - 1 Open a web browser and log in to the web management page.
 - 2 Verify if the total used data exceeds the total allowance. If it does, correct the total allowance and set the total used data to 0, or disable the data limit.
- Check the Mobile Data:
 - 1 Open a web browser and log in to the web management page.
 - 2 Enable the mobile data to access the Internet.
- Check the Data Roaming:
 - 1 Confirm with your ISP if you are in a roaming service area. If you are, open a web browser and log into the web management page.
 - 2 Enable the data roaming to access the Internet.

English -----

Q3. How to restore the router to its factory default settings?

- With the router powered on, press and hold the WPS/RESET button on the rear panel of the router until the Power LED starts flashing. The router will restore and reboot automatically.
- Log in to the web management page of the router to restore the router to its factory defaults.

Q4. What can I do if I forget the password of the web management page?

• Refer to FAQ>Q3 to restore the router and use admin for both username and password or create a new password to log in.

Q5. What can I do if I forget my wireless network password?

- The default wireless password is printed on the product label of the router.
- If the default wireless password has been changed, log in to the router's web management page and retrieve or reset your password.

Note: For more troubleshooting help, please refer to FAQ on our website: http://www.tp-link.com.

Conexión del Hardware



- 1 Asegúrese de que su ordenador está conectado al router (por medio de cable o wi-fi).
- 2 Introduzca http://tplinkmodem.net o 192.168.1.1 en la barra de direcciones de un navegador web. Basada en la página actual de acceso de gestión web: utilice por defecto admin tanto para nombre de usuario como para contraseña o cree una nueva contraseña para acceder.
- 3 Siga las instrucciones paso a paso en la página Quick Setup (Configuración Rápida) para completar la configuración inicial.

Nota: El router también puede ser utilizado (o configurado) en modo router inalámbrico para conexiones ADSL/Cable. Para más información, por favor diríjase a la Guía de Usuario en www.tp-link.es.

FAQ(Preguntas Frecuentes)

Q1. ¿Qué puedo hacer si la página de acceso no aparece?

- Verifique que el ordenador está configurado para obtener una dirección IP automáticamente del ordenador.
- Verifique que http://tplinkmodem.net o 192.168.1.1 está correctamente introducido en el navegador web.
- · Utilice otro navegador web e inténtelo de nuevo.
- Reinicie su router e inténtelo de nuevo otra vez.
- · Deshabilite y después habilite el adaptador de red activo e inténtelo de nuevo.

Q2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Verifique que su tarjeta SIM es una tarjeta LTE, WCDMA o GSM.
- Verifique que su tarjeta SIM está en un área de servicio de su ISP.

Español

- Verifique que su tarjeta SIM tiene suficientes datos móviles.
- Compruebe la conexión LAN:

Introduzca http://tplinkmodem.net o 192.168.1.1 en la barra de direcciones de un navegador web. Si la página de acceso no aparece, diríjase a la FAQ > Q1 y después inténtelo de nuevo.

- · Compruebe sus parámetros ISP:
 - 1 Abra un navegador web y acceda a la página de gestión web.
 - 2 Verifique los parámetros proporcionados por su ISP están correctamente introducidos. Si los parámetros son incorrectos, cree un nuevo perfil con los parámetros correctos.
- Compruebe la configuración del PIN:
 - 1 Abra un navegador web y acceda a la página de gestión web.
 - 2 Verifique si se requiere PIN. Si es así, introduzca el PIN correcto proporcionado por su ISP.
- · Compruebe el Límite de Datos:
 - 1 Abra un navegador web y acceda a la página de gestión web.
 - 2 Verifique si el total de datos utilizado excede el total permitido. Si lo hace, corrija el total permitido y establezca el total de datos utilizado a 0, o deshabilite el límite de datos.
- Compruebe los Datos Móviles:
 - 1 Abra un navegador web y acceda a la página de gestión web.
 - 2 Habilite los datos móviles para acceder a Internet.
- Compruebe el Roaming de Datos:
 - 1 Confirme con su ISP si está en una zona de servicio de roaming. Si lo está, abra un navegador web y acceda a la página de gestión web
 - 2 Habilite el roaming de datos para acceder a Internet.

Español -

Q3. ¿Cómo restauro el router a sus valores de fábrica por defecto?

- Con el router encendido, presione y mantenga pulsado el botón WPS/RESET en el panel trasero del router hasta que el LED Power empiece a parpadear. El router se restaurará y reiniciará automáticamente.
- · Acceda a la página de gestión web del router para restaurar el router a valores de fábrica por defecto.

Q4. ¿Qué puedo hacer si he olvidado la contraseña de la página de gestión web?

• Diríjase a FAQ>Q3 para restaurar el router y utilizar **admin** tanto para nombre de usuario como para contraseña o cree una nueva contraseña para acceder.

Q5. ¿Qué puedo hacer si he olvidado mi contraseña de red inalámbrica?

- · La contraseña inalámbrica por defecto está impresa en la etiqueta del producto del router.
- Si la contraseña inalámbrica por defecto ha sido cambiada, acceda a la página de gestión web del router para recuperar o restaurar su contraseña.

Nota: Para más ayuda en la resolución de problemas, por favor diríjase a las FAQ en nuestra página web: http://www.tp-link.es.

Σύνδεση της Συσκευής



- Τοποθετήστε τις κεραίες
 4G LTE και στρέψτε τες
 ώστε να κοιτάζουν προς τα πάνω..
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή σπρώχνοντάς την μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο 'κλικ'.
- 3 .Ενεργοποιήστε το router.

Συνδέστε τη συσκευή σας με το router (ενσύρματα ή ασύρματα).

Το εργοστασιακό όνομα δικτύου (SSID) και ο κωδικός είναι εκτυπωμένα στην ετικέτα προϊόντος που υπάρχει στο κάτω μέρος του router.

ελληνικά — Προσαρμογή του 4G LTE Router

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με το router (ενσύρματα ή ασύρματα).
- 2 Πληκτρολογήστε http://tplinkmodem.net ή 192.168.1.1 στη μπάρα διευθύνσεων κάποιου web browser. Στη σελίδα εισόδου που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε: admin και στο πεδίο username (όνομα χρήστη) και στο πεδίο password (κωδικός) ή δημιουργήστε έναν καινούριο κωδικό εισόδου.
- 3 Ακολουθήστε βήμα- βήμα τις οδηγίες της σελίδας Quick Setup (Γρήγορη Ρύθμιση) για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Το router μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί (ή να ρυθμιστεί) σε κατάσταση λειτουργίας ασύρματου router, για συνδέσεις ADSL/Cable. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης στην ιστοσελίδα www.tp-link.com.

FAQ (Συχνές Ερωτήσεις)

Ε1. Τι μπορώ να κάνω αν δεν εμφανίζεται η σελίδα εισόδου;

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να του αποδίδεται αυτόματα διεύθυνση IP από το router.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά http://tplinkmodem.net ή 192.168.1.1 στον πεδίο διευθύνσεων του web browser.
- Χρησιμοποιήστε άλλον web browser και δοκιμάστε ξανά.
- Επανεκκινήστε το router σας και δοκιμάστε ξανά.
- Απενεργοποιήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ενεργό προσαρμογέα δικτύου και δοκιμάστε ξανά.

E2. Τι μπορώ να κάνω αν δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο Internet;

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας είναι LTE, WCDMA ή GSM.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM βρίσκεται εντός κάλυψης δικτύου του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει επαρκές υπόλοιπο.
- Ελέγξτε τη σύνδεση LAN:

Πληκτρολογήστε http://tplinkmodem.net ή 192.168.1.1 στη μπάρα διευθύνσεων κάποιου web browser. Αν δεν εμφανίζεται η σελίδα εισόδου, ανατρέξτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις > Ε1 και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

- Ελέγξτε τις παραμέτρους τους τηλεπικοινωνιακό σας παρόχου:
 - 1 Ανοίξτε κάποιον web browser και μπείτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης.
 - 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τις παραμέτρους που σας έδωσε ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος (ISP). Αν οι παράμετροι δεν είναι σωστές, δημιουργήστε ένα νέο προφίλ με τις σωστές παραμέτρους.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις PIN:
 - 1 Ανοίξτε κάποιον web browser και μπείτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης.
 - 2 Εξακριβώστε αν απαιτείται κωδικός ΡΙΝ. Σε περίπτωση που απαιτείται, πληκτρολογήστε τον (Ο κωδικός ΡΙΝ παρέχεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο (ISP).
- Ελέγξτε το Όριο Δεδομένων:
 - 1 Ανοίξτε κάποιον web browser και μπείτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης.
 - 2 Εξακριβώστε αν η ένδειξη όγκος δεδομένων που χρησιμοποιήσατε ξεπερνά την επιτρεπόμενος όγκος δεδομένων. Αν την ξεπερνά, διορθώστε τον επιτρεπόμενο όγκο δεδομένων και ρυθμίστε την ένδειξη όγκος δεδεομένων που χρησιμοποιήσατε στο 0, ή απενεργοποιήστε το όριο δεδομένων.
- Ελέγξτε τα Δεδομένα Κινητής:
 - 1 Ανοίξτε κάποιον web browser και μπείτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης της συσκευής.
 - 2 Ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής για πρόσβαση στο Internet.

Ελληνικά

- Ελέγξτε την Περιαγωγή Δεδομένων:
 - 1 ΠΛηροφορηθείτε από τον τηλεπικοινωνιακό σας παροχο αν βρίσκεστε σε περιοχή περιαγωγής (roaminhg). Εφόσον βρίσκεστε, ανοίξτε κάποιον web browser και μπείτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης.
 - 2 Ενεργοποιήστε την περιαγωγή δεδομένων για πρόσβαση στο Internet.

E3. Πώς μπορώ να επαναφέρω το router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις;

- Ενώ το router είναι ενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο WPS/RESET που βρίσκεται στο πίσω μέρος του router μέχρι να ξεκινήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη LED Power (Τροφοδοσίας). Το router θα πραγματοποιήσει αυτόματα επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και επανεκκίνηση.
- Μπείτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης του router για να επαναφέρετε το router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του.

Ε4. Τι μπορώ να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα διαχείρισης;

 Ανατρέξτε στην Ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις»>Ε3 για να επαναφέρετε το router στις εργοστασιακές ρυθμίσει και χρησιμοποιήστε admin και ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ή δημιουργήστε νέο κωδικό για είσοδο.

Ε5. Τι μπορώ να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυό μου;

- Ο εργοστασιακός κωδικός ασύρματου δικτύου αναγράφεται στην ετικέτα που είναι κολλημένη πάνω στο router.
- Αν έχετε αλλάξει τον εργοστασιακό κωδικό ασύρματου δικτύου, μπείτε στην ιστοσελίδα διαχείρισης του router για να ανακτήσετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό σας.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, παρακαλούμε ανατρέξτε στις «Συχνές Ερωτήσεις» που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας: http://www.tp-link.com.

Branchement du matériel



- 1 Vissez les 2 antennes 4G LTE et positionner-les vers le haut.
- 2 Insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu jusqu'à ce que vous entendez un click prouvant que la carte est bien positionnée.

Appréciez l'utilisation d'Internet!

Connectez votre appareil au routeur (en filaire ou en Wi-Fi).

Le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe par défaut sont imprimés sur l'étiquette collée sur la face de dessous du routeur.

³ Allumez le routeur.

Français 💳

Configuration du routeur 4G LTE

- 1 Vérifiez que votre ordinateur est connecté uniquement au routeur (en filaire ou en Wi-Fi)
- 2 Tapez http://tplinkmodem.net ou 192.168.1.1 dans le champ URL d'un navigateur. Authentifiez vous en utilisant les nom d'utilisateur et mot de passe : admin (en minuscules). Vous pouvez créer un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe pour les futures authentifications.
- 3 Suivez les instructions des étapes consécutives du "Quick Setup (Assistant rapide d'installation)" pour compléter la configuration initiale de votre routeur.

Note: Le routeur 4G peut être utilisé (ou configuré) en tant que routeur Wi-Fi pour des connexions xDSL/cable (en provenance d'un modem ou d'une box). Pour obtenir plus d'informations sur ce mode opératoire, consultez le manuel d'utilisation sur www.tp-link.fr.

Questions fréquentes (F.A.Q.)

Q1. Pourquoi je n'accède pas à la page d'authentification?

- · Vérifiez que votre ordinateur est paramétré pour obtenir une adresse IP automatiquement.
- Vérifiez la saisie correcte de http://tplinkmodem.net ou 192.168.1.1 dans le champ URL de votre navigateur.
- Utilisez un navigateur différent et essayez à nouveau.
- Redémarrez votre routeur et essayez à nouveau.
- Désactivez puis activez votre carte réseau (Ethernet ou Wi-Fi) et essayez à nouveau.

Q2. Pourquoi je n'accède pas à Internet?

- Vérifiez que votre carte SIM supporte le type de réseau GSM, WCDMA 3G ou LTE 4G.
- · Vérifiez que votre carte SIM est dans une zone de couverture de l'opérateur mobile.

Français

- · Vérifiez que votre carte SIM est dans une zone de couverture de l'opérateur mobile.
- · Vérifiez les connexions locales LAN:

Tapez http://tplinkmodem.net ou 192.168.1.1 dans le champ URL d'un navigateur. Si la fenêtre d'authentification n'apparait pas, consultez la FAQ > Q1 et essayez à nouveau.

- · Vérifiez les paramètres de votre opérateur mobile FAI:
 - 1 Ouvrez une page d'un navigateur et accèdez à la page de configuration du routeur.
 - 2 Vérifiez que les paramètres fournis par votre FAI sont correctement saisis. Si les paramètres sont incorrects, créez un nouveau profil de connexion avec les paramètres corrects.
- · Vérifiez les paramètres du code PIN:
 - 1 Ouvrez une page d'un navigateur et accèdez à la page de configuration du routeur
 - 2 Vérifiez si le code PIN est requis (le code PIN par défaut est composé de 4 chiffres, souvent il s'agit de 0000). Si c'est le cas, saisissez le code PIN correct fourni avec la carte SIM de votre opérateur mobile (FAI).
- · Vérifiez la fonction Data limit (limite d'utilisation des données):
 - 1 Ouvrez une page d'un navigateur et accèdez à la page de configuration du routeur.
 - 2 Vérifiez si le code PIN est requis (le code PIN par défaut est composé de 4 chiffres, souvent il s'agit de 0000). Si c'est le cas, saisissez le code PIN correct fourni avec la carte SIM de votre opérateur mobile (FAI).
- · Vérifiez la fonction Data limit (limite d'utilisation des données):
 - 1 Ouvrez une page d'un navigateur et accèdez à la page de configuration du routeur.
 - 2 Vérifiez si la valeur consommation totale de données utilisées excède la valeur consommation totale de données prévues. Si c'est le cas, corrigez la valeur consommation totale utilisée et fixez cette valeur à 0, ou désactivez la limitation de consommation de données.
- · Vérifiez l'option Data Roaming (itinérence de données):
 - 1 Confirmez auprès de votre opérateur mobile FAI si vous êtes dans une zone de service roaming (itinérence de données). Si c'est le cas, ouvrez une page d'un navigateur et accèder à la page de configuration du routeur. (remarque : autoriser

Français =

l'itinérence des données sans l'accord de votre FAI peut provoquer des frais supplémentaires importants.)

2 Activez le service data roaming (itinérance de données) pour accèder à Internet.

Q3. Comment réinitialiser le routeur à ses paramètres usine?

- Le routeur étant sous tension, appuyez sur le bouton WPS/RESET à l'arrière du routeur et ce jusqu'à ce que le témoin lumineux d'alimentation clignote. Le routeur se réinitialise et redémarre automatiquement.
- Accédez à la page de configuration du routeur pour le réinitialiser aux paramètres d'usine dans le menu System tools (outils système).

Q4. J'ai oublié le mot de passe d'authentification pour accéder à la page de configuration du routeur?

 Consultez la FAQ>Q3 pour réinitialiser le routeur à ses paramètres par défaut et utilisez les nom d'utilisateur et mot de passe : admin (en minuscules). Vous pouvez créer un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe pour les authentifications futures.

Q5. J'ai oublié le mot de passe de la connexion Wi-Fi?

- Le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe par défaut sont imprimés sur l'étiquette collée sur la face de dessous du routeur.
- Si vous avez modifié le mot de passe Wi-Fi par défaut, accédez à la page de configuration du routeur pour le récupérer ou créer un nouveau mot de passe Wi-Fi.

Note: Pour obtenir de l'aide supplémentaire, veuillez consulter la section FAQ sur: http://www.tp-link.fr.

Connessione Hardware



Italiano

Personalizzate il Router 4G LTE

- 1 Assicuratevi che il vostro computer sia connesso al router (via cavo o wireless).
- 2 Immettete http://tplinkmodem.net o 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi del web browser. Accedete alla pagina di login della gestione web: usate admin come username e password di default o create una nuova password per il login.
- 3 Seguite passo passo le istruzioni della pagina di Quick Setup per completare la configurazione iniziale.

Nota: Il router può anche essere usato (o configurato) in modalità wireless router per connessioni ADSL/Ethernet. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla Guida Utente che trovate in www.tp-link.it.

FAQ (Domande Frequenti)

Q1. Cosa posso fare se non appare la pagina di login?

- Verificate che il computer possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal router.
- Verificate che http://tplinkmodem.net o 192.168.1.1 sia stato immesso correttamente nella barra degli indirizzi del web browser.
- · Usate un altro web browser e riprovate.
- Riavviate il router e riprovate
- Disabilitate e riabilitate l'adattatore di rete e riprovate.

Q2. Cosa posso fare se non riesco a navigare in Internet?

- Verificate che la vostra SIM card sia LTE, WCDMA o GSM.
- Verificate che la vostra SIM card sia in una zona coperta dal vostro ISP.

Italiano

- Verificate che la vostra SIM card abbia credito sufficiente.
- Controllate la connessione LAN:

Immettete http://tplinkmodem.net o 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi del web browser. Se non appare la pagina di login, consultate la FAQ > Q1 e riprovate.

- · Verificate i parametri dl vostro ISP:
 - 1 Aprite un web browser e fate login alla pagina di gestione web.
 - 2 Verificate che i parametri forniti dal vostro ISP siano stati immessi correttamente. Se i parametri non sono corretti, create un nuovo profilo con i parametri corretti.
- · Check the PIN settings:
 - 1 Aprite un web browser e fate login alla pagina di gestione web.
 - 2 Verificate se viene richiesto il PIN. Se viene richiesto, immettete il PIN fornitovi dall'ISP.
- Controllate la Limitazione Dati:
 - 1 Aprite un web browser e fate login alla pagina di gestione web.
 - 2 Verificate se i dati totali usati superano il totale consentito. Se è così, modificate il totale consentito e impostate i dati totali usati su 0, o disabilitate il limite dati.
- Controllate i Dati Mobili:
 - 1 Aprite un web browser e fate login alla pagina di gestione web.
 - 2 Abilitate i dati mobili per l'accesso a Internet.
- Controllate il Roaming Dati:
 - 1 Verificate se il vostro ISP è in una zona con servizio roaming. Se lo è, aprite un web browser e fate login alla pagina di gestione web.
 - 2 Abilitate il roaming dati per l'accesso a Internet.

Italiano

Q3. Come posso riportare il router alle impostazioni di fabbrica di default?

- Con il router acceso, premete il tasto WPS/RESET posto nel pannello posteriore del router fino a quando il LED
 Power comincia a lampeggiare. Il router si resetterà e riavvierà automaticamente.
- Fate login alla pagina di gestione web del router per riportarlo alle impostazioni di fabbrica di default.

Q4. Cosa posso fare se ho dimenticato la password della pagina di gestione web?

Consultate la FAQ>Q3 per resettare il router e usate admin come username e password, oppure create una nuova
password per il login.

Q5. Cosa posso fare se ho dimenticato la password wireless?

- · La password wireless di default è stampata sull'etichetta presente sotto al router.
- Se la password wireless di default è stata modificata, fate login alla pagina di gestione web del router per recuperare o resettare la password.

Nota: Per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultate le FAQ nel sito web: http://www.tp-link.it.

Ligar o Hardware



Português -----

Personalizar o Router 4G LTE

- 1 Certifique-se que o seu computador está ligado ao Router (via cabo de rede ou por Wi-Fi).
- 2 Introduza http://tplinkmodem.net ou 192.168.1.1 na barra de endereços do seu Navegador Web. Conforme a página atual de login: utilize por defeito admin no campo de Nome de Utilizador (username) e password ou crie uma nova password para Inicio de sessão.
- 3 Siga as instruções passo-a-passo do Quick Setup (Guia Rápido de Configuração) para completar a configuração inicial.

Nota: O router poderá ser igualmente utilizado (ou configurado) em modo Router Wireless para ligações ADSL/Cabo. Para mais informações, consulte o Guia de Utilizador em www.tp-link.pt.

FAQ(Preguntas Frequentes)

Q1. O que poderei fazer se a página de login não estiver disponível?

- Verifique se o seu dispositivo está configurado para obter um endereço IP automaticamente a partir do Router.
- Verifique se introduziu corretamente o endereço http://tplinkmodem.net ou http://192.168.1.1 no seu Navegador Web.
- Utilize outro Navegador Web e tente novamente.
- Reinicie o seu Router e tente novamente.
- · Desative e de seguida ative a interface de rede do seu computador e tente novamente.

Q2. O que fazer caso não consiga aceder à Internet?

· Certifique-se que o seu cartão SIM é compatível com redes LTE, WCDMA ou GSM.

Português

- Certifique-se que o seu cartão SIM está numa área de rede do seu ISP.
- · Certifique-se que o seu cartão SIM tem crédito suficiente para usufruir do seu serviço de dados.
- · Verifique a ligação de LAN:

Introduza o endereço http://tplinkmodem.net ou 192.168.1.1 na barra de endereços do seu Navegador Web. Se a página de Login não for exibida, consulte o FAQ > Q1 e tente novamente.

- · Verifique os parâmetros do seu ISP:
 - 1 Utilize um Navegador Web e faça o Login na página Web de gestão do produto.
 - 2 Verifique se os parâmetros fornecidos pelo seu ISP estão corretamente introduzidos. Se os parâmetros estiverem incorretos, crie um novo perfil com os parâmetros corretos.
- · Verifique as configurações do PIN:
 - 1 Utilize um Navegador Web e faça o Login na página Web de gestão do produto.
 - 2 Verifique se o PIN é requisitado. Se sim, introduza o PIN correto fornecido pelo seu ISP.
- · Verifique se o PIN é requisitado. Se sim, introduza o PIN correto fornecido pelo seu ISP.
 - 1 Utilize um Navegador Web e faça o Login na página Web de gestão do produto.
 - 2 Verifique se o total de dados utilizados excede a quota permitida. Se sim, corrija o valor da quota permitida e defina o valor do total de dados utilizados para 0, ou desative o limite de dados.
- · Verifique os dados Móveis:
 - 1 Utilize um Navegador Web e faça o Login na página Web de gestão do produto.
 - 2 Ative os dados móveis para aceder à Internet.
- · Verifique as definições de Roaming de Dados:
 - 1 Confirme com o seu ISP se está numa zona de serviço Roaming. Se sim, utilize um Navegador Web e faça o Login na página Web de gestão do produto.
 - 2 Ative os dados em Roaming para aceder à Internet.

Português -----

Q3. Como repor as definições de fábrica do Router?

- Com o Router ligado, pressione o botão WPS/RESET na parte traseira do router até o LED Power LED começar a piscar. As configurações serão repostas e o router irá reiniciar automaticamente.
- · Inicie a sessão na página Web de gestão do Router e reponha as definições de fábrica.

Q4. O que fazer caso tenha perdido a senha da interface web de gestão?

 Consulte o FAQ>Q3 para repor as definições do Router e utilize admin nos campos username e password ou crie uma nova password para iniciar a sessão.

Q5. O que fazer caso tenha perdido a senha da rede Wi-Fi?

- A senha Wi-Fi prefefinida está impressa na etiqueta na base do Router.
- Se a senha predefinida tiver sido alterada, inicie a sessão na página Web de gestão do router por forma a obter ou repor a senha da rede Wi-Fi.

Nota: Para suporte adicional, por favor consulte o FAQ no nosso Website: http://www.tp-link.pt.

Laitteiston kytkeminen



- 1 Varmista, että tietokone on kytketty reitittimeen (langallisesti tai langattomasti).
- 2 Kirjoita Internet-selaimen osoiterifille http://tplinkmodem.net tai 192.168.1.1. Verkonhallinnan todelliseen kirjautumissivuun perustuen: käytä sekä käyttäjätunnuksena että salasanana oletusarvoa admin tai kirjaudu luomalla uusi salasana.
- 3 Suorita ensikonfigurointi loppuun noudattamalla Quick Setup (Pika-asennus) -sivun vaiheittaisia ohjeita.

Huomautus: Reititintä voidaan myös käyttää (tai määrittää) langattoman reitittimen tilassa ADSL/kaapelillitännöille. Lisätietoja on osoitteessa www.tp-link.com olevassa käyttöoppaassa.

FAQ (usein kysytyt kysymykset)

K1. Mitä voin tehdä, jos kirjautumissivu ei avaudu?

- Tarkista, että tietokone on määritetty hankkimaan IP-osoitteen automaattisesti reitittimeltä.
- Tarkista, että Internet-selaimessa lukee http://tplinkmodem.net tai 192.168.1.1.
- Käytä toista Internet-selainta ja yritä uudelleen.
- · Käynnistä reititin uudestaan ja yritä uudelleen.
- · Poista aktiivinen verkkosovitin käytöstä ja ota se taas käyttöön ja yritä sitten uudelleen.

K2. Mitä voin tehdä, jos en pysty käyttämään Internetiä?

- Tarkista, että SIM-kortti on LTE-, WCDMA- tai GSM-kortti.
- Tarkista, että SIM-kortti on ISP:n katealueella.

Suomi

- Tarkista, että SIM-kortilla on riittävistä krediittiä.
- Tarkista LAN-yhteys:

Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville http://tplinkmodem.net tai 192.168.1.1. Jos kirjautumissivu ei avaudu, viittaa kohtaan FAQ > K1 ja yritä sitten uudelleen.

- Tarkista ISP-parametrit:
 - 1 Avaa Internet-selain ja kirjaudu Internet-hallintasivulle.
 - 2 Tarkista, että ISP:n antamat parametrit on syötetty oikein. Jos parametrit ovat virheelliset, luo uusi profiili oikein parametrein.
- Tarkista PIN-koodiasetukset:
 - 1 Avaa Internet-selain ja kirjaudu Internet-hallintasivulle.
 - 2 Tarkista, tarvitaanko PIN-koodia. Jos tarvitaan, anna ISP:n antama PIN.
- Tarkista tiedonsiirtorajoitus:
 - 1 Avaa Internet-selain ja kirjaudu Internet-hallintasivulle.
 - 2 Tarkista, ylittääkö käytetyn datayhteyden kokonaismäärä ylittää kokonaiskiintiön. Jos ylittää, korkaa kokonaiskiintiö ja aseta käytetyn datayhteyden kokonaismäärä nollaksi tai poista tiedonsiirtorajoitus käytöstä.
- · Tarkista mobiilidatayhteys:
 - 1 Avaa Internet-selain ja kirjaudu Internet-hallintasivulle.
 - 2 Ota mobiilidatayhteys käyttöön päästäksesi Internetiin.
- Tarkista dataverkkovierailu:
 - 1 Tarkista ISP:ltä, oletko verkkovierailualueella. Jos olet, avaa Internet-selain ja kirjaudu Internet-hallintasivulle.
 - 2 Ota mobiilidatayhteys käyttöön päästäksesi Internetiin.

Suomi

K3. Miten palautan reitittimen tehdasasetuksiin?

- Paina reitittimen ollessa päällä takapaneelissa olevaa WPS/RESET-painiketta, kunnes virran merkkivalo alkaa vilkkua. Reititin palauttaa asetukset ja käynnistyy uudelleen automaattisesti.
- Kirjaudu reitittimen verkonhallintasivulle ja palauta reititin tehdasasetuksiin.

K4. Mitä voin tehdä, jos olen unohtanut verkonhallintasivun salasanan?

 Viittaa kohtaan FAQ>K3 reitittimen palauttamiseksi ja käytä sekä käyttäjätunnuksena että salasanana oletusarvoa admin tai kirjaudu luomalla uusi salasana.

K5. Mitä voin tehdä, jos unohdan langattoman verkon salasanan?

- · Langattoman verkon oletussalasana on painettu reitittimen tuotekilpeen.
- Jos langattoman verkon oletussalasana on vaihdettu, kirjaudu reitittimen verkkohallintasivulle ja palauta tai nollaa salasana.

Huomautus: Lisää vianmääritysapua on FAQ:ssa sivustollamme http://www.tp-link.com.

Verbind de hardware



onderkant van uw router

bevindt

Nederlands

Pas de 4G LTE router aan

- 1 Wees er zeker van dat uw computer verbonden is met de router (bedraad of draadloos).
- 2 Voer in een adresbalk van een web browser http://tplinkmodem.net of 192.168.1.1 in. Gebasseerd op het werkelijke web beheerders login pagina: gebruikt u het standaard admin voor zowel de gebruikersnaam en het wachtwoord of creër een nieuw wachtwoord om in te loggen.
- 3 Volg de stap-voor-stap instructies op de Snelle Installatie pagina om de initïele configuratie te voltooien.

Opmerking: De router kan ook gebruikt (of geconfigureerd) worden als draadloze router modus voor ADSL/Kabel verbindingen. Voor meer informatie, raadpleeg de gebruikershandleiding op www.tp-link.com.

FAQ (Veelgestelde vragen)

Q1. Wat kan ik doen als de login pagina niet verschijnt?

- · Verifiëer dat de computer ingesteld staat op automatisch een IP adres laten toewijzen van de router
- Verifiëer dat http://tplinkmodem.net of 192.168.1.1 correct is ingevoerd in de web browser.
- · Gebruik een andere web browser en probeer het opnieuw.
- Herstart uw router en probeer het opnieuw.
- Schakel de actieve netwerkadapter uit en daarna weer in en probeer het opnieuw.

Q2. Wat kan ik doen als ik geen toegang tot het internet heb?

- · Verifiëer dat uw SIM kaart een LTE, WCDMA of GSM kaart is.
- Verifiëer dat uw SIM kaart in uw ISP service gebied is.
- · Verifiëer dat uw SIM kaart voldoende tegoed heeft.

Controleer uw LAN verbinding:

Voer http://tplinkmodem.net of 192.168.1.1 in in de adresbalk van een web browser. Wanneer de login pagina niet verschijnt, raadpleeg dan FAQ > Q1 en probeer het daarna opnieuw.

- Controleer uw ISP parameters:
 - 1 Open een web browser en log in op de webconfiguratie pagina.
 - 2 Verifiëer of de parameters voorzien door uw ISP correct zijn ingevoerd. Wanneer de parameters niet correct zijn, creër een nieuw profiel met de juiste parameters.
- Controleer de PIN instellingen:
 - 1 Open een web browser en log in op de webconfiguratie pagina.
 - 2 Verifiëer of PIN vereist is. Zo ja, voer dan de juiste PIN in voorzien door uw ISP.
- Controleer het Data Limiet:
 - 1 Open een web browser en log in op de webconfiguratie pagina.
 - 2 Verifiëer of het totaal verbruikte data de totale toelage overschrijdt. Zo ja, verbeter de totale toelage en stel het totaal verbruikte data in op 0, of schakel data limiet uit.
- Controleer de Mobiele Data:
 - 1 Open een web browser en log in op de webconfiguratie pagina.
 - 2 Schakel de mobiele data in om toegang te krijgen tot het internet.
- Controleer Data Roaming:
 - 1 Bevestig met uw ISP of u in een roaming service gebied bent. Indien u dat bent, open een web browser en log in op de webconfiguratie pagina.
 - 2 Schakel data roaming in om toegang te krijgen tot het internet.

Nederlands

Q3. Hoe kan ik de router herstellen naar zijn fabrieksinstellingen?

- Met de router ingeschakeld, houdt de WPS/RESET knop op het achter paneel van de router ingedrukt totdat de Power LED begint te knipperen. De router zal gereset worden en automatisch herstarten.
- Log in op de webconfiguratie pagina van de router om de router te herstellen naar zijn fabrieksinstellingen.

Q4. Wat kan ik doen als ik mijn wachtwoord van de webconfiguratie pagina vergeten ben?

• Raadpleeg FAQ>Q3 om de router te herstellen naar de fabrieksinstellingen en gebruik admin voor zowel de gebruikersnaam en het wachtwoord of creëer een nieuw wachtwoord om in te loggen.

Q5. Wat kan ik doen als ik mijn draadloze wachtwoord vergeten ben?

- Het standaard draadloze wachtwoord staat afgedrukt op de product sticker van de router.
- Als het standaard draadloze wachtwoord gewijzigd is, log in op de router's webconfiguratie pagina om uw wachtwoord te achterhalen of om uw wachtwoord te herstellen.

Opmerking: Voor meer probleemoplossingen, raadpleeg de FAQ op onze website: http://www.tp-link.com.

Anslut hårdvara



routerns undersida.

Svenska 🗕

Tilpas 4G LTE-routeren

- 1 Se till att datorn är ansluten till routern (via trådbundet eller trådlöst).
- 2 Ange http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 i adressfältet i en webbläsare. Baserat på den aktuella webbhanteringsinloggningssida: använda standard admin för både användarnamn och lösenord eller skapa ett nytt lösenord för att logga in.
- 3 Följ steg-för-steg-instruktioner på Quick Setup (snabbinställning) för att slutföra den första konfigurationen.

Obs: Routern kan även användas (eller konfigureras) i trådlös router läge för ADSL / Kabelanslutningar. För mer mer information, se användarhandboken på www.tp-link.com.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Q1. Vad kan jag göra om inloggningssidan inte visas?

- Kontrollera att datorn är inställd på att erhålla en IP-adress automatiskt från routern.
- Kontrollera att http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 är korrekt i webbläsaren.
- · Använd en annan webbläsare och försök igen.
- Starta din router och försök igen.
- Inaktivera och sedan aktivera det aktiva nätverksadaptern och försök igen.

Q2. Vad kan jag göra om jag inte kan ansluta till Internet?

- Kontrollera att SIM-kortet är en LTE, WCDMA eller GSM-kort.
- · Kontrollera att SIM-kortet är i ISP: s serviceområde.
- · Kontrollera att SIM-kortet har tillräcklig kredit.

Kontrollera LAN-anslutning:

Ange http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 i adressfältet i en webbläsare. Om inloggningssidan inte visas, se FAQ> Q1 och sedan försöka igen.

- Kontrollera ISP parametrar:
 - 1 Öppna en webbläsare och logga in på webbhanteringssidan.
 - 2 Kontrollera parametrarna som tillhandahålls av Internetleverantören har skrivits in korrekt. Om parametrarna är felaktiga, skapa en ny profil med rätt parametrar.
- Kontrollera PIN-inställningar:
 - 1 Öppna en webbläsare och logga in på webbhanteringssidan.
 - 2 VKontrollera om PIN krävs. Om det är, ange rätt PIN-kod från din Internetleverantör.
- Kontrollera Data Limit:
 - 1 Öppna en webbläsare och logga in på webbhanteringssidan.
 - 2 Kontrollera att den totala använda data inte överstiger den totalt tillåtna. Om så är fallet, ändra den totalt använda data till 0, eller inaktivera datagränsen.
- Kontrollera mobil data:
 - 1 Öppna en webbläsare och logga in på webbhanteringssidan.
 - 2 Aktivera mobil data för att komma åt Internet.
- Kontrollera Data Roaming:
 - 1 Kontrollera med din Internetleverantör om du är i ett roamingtjänst område. Om du är, öppna en webbläsare och logga in på webbhanteringssidan.
 - 2 Aktivera dataroaming att ansluta till Internet.

Svenska 🛑

Q3. Hur återställer man routern till fabriksinställningarna?

- Med routern påslagen, tryck och håll WPS/RESET-knappen på baksidan av routern tills strömlysdioden börjar blinka.
 Routern kommer automatiskt att återställa och starta om.
- Log in to the web management page of the router to restore the router to its factory defaults.

Q4. Vad kan jag göra om jag glömmer lösenordet för webbhanteringssidan?

 Se FAQ> Q3 att återställa routern och använd admin för både användarnamn och lösenord eller skapa ett nytt lösenord för att logga in.

Q5. Vad kan jag göra om jag glömmer mitt trådlösa nätverk lösenord?

- Standard trådlösa lösenord står på produktetiketten av routern.
- Om standard trådlösa lösenordet har ändrats, logga in på routerns webbhanteringssida för att hämta eller återställa ditt lösenord.

Obs! Mer felsökning hjälp, se FAQ på vår hemsida: http://www.tp-link.com.

Koble til maskinvare



Tilpass 4G LTE-ruteren

Norsk -

- 1 Sørg for at datamaskinen er koblet til ruteren (kablet eller trådløst)
- 2 Skriv inn http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 i adresselinjen i en nettleser. Basert på faktisk innloggingsside for administrasjonssiden: bruk standard brukernavn/passord admin eller opprett et nytt passord for å logge inn.
- 3 Følg instruksjonene trinn for trinn i Quick Setup-siden for å fullføre førstegangskonfigurasjonen.

Merk: Ruteren kan også brukes (konfigureres) i trådløs rutermodus for ADSL/kabel-tilkoblinger. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken på

FAQ (vanlige spørsmål)

S1. Hva gjør jeg dersom innloggingssiden ikke vises?

- Kontroller at datamaskinen er konfigurert til å motta IP-adresse automatisk fra ruteren.
- Kontroller at http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 er riktig skrevet inn i nettleseren.
- Bruk en annen nettleser og prøv igjen.
- Start ruteren på nytt og prøv igjen.
- Deaktiver og deretter aktiver nettverksadapteret på nytt, og prøv igjen.

S2. Hva gjør jeg dersom jeg ikke klarer å koble meg til Internett?

- Kontroller at SIM-kortet er et LTE-, WCDMA- eller GSM-kort.
- · Kontroller at SIM-kortet befinner seg i et område hvor Internettleverandøren din har dekning.

Norsk

- Kontroller at SIM-kortet ditt har tilstrekkelig saldo.
- Sjekk LAN-tilkoblingen:

Skriv inn http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 i adresselinjen i en nettleser. Hvis innloggingssiden ikke vises, kan du se Vanlige spørsmål > S1 og deretter prøve på nytt.

- Sjekk ISP-parametrene:
 - 1 Åpne en nettleser og logg inn på administrasjonssiden.
 - 2 Kontroller at parametrene fra Internettleverandøren er skrevet riktig inn. Hvis parametrene er feil, oppretter du en ny profil med riktige parametre.
- Kontroller PIN-innstillingene:
 - 1 Åpne en nettleser og logg inn på administrasjonssiden.
 - 2 Sjekk at PIN er påkrevd. Hvis du har fått informasjonen av din Internettleverandør, skriver du inn denne.
- · Sjekk datagrensen:
 - 1 Åpne en nettleser og logg inn på administrasjonssiden.
 - 2 Kontroller om totale data brukt overskrider maksgrensen for data. Hvis det gjør det, korrigerer du totalgrensen for tillatt data og stiller inn totale data brukt til 0, eller deaktiverer datagrensen.
- Sjekk mobildata:
 - 1 Åpne en nettleser og logg inn på administrasjonssiden.
 - 2 Aktiver mobildata for å få tilgang til Internett.
- · Sjekk innstillingene for Dataroaming:
 - 1 Sjekk med Internettleverandøren din om du befinner deg i et roamingområde. Hvis du gjør det, kan du åpne en nettleser og logge inn på administrasjonssiden.
 - 2 Aktiver dataroaming for å få tilgang til Internett.

Norsk -

S3. Hvordan gjenopprette ruteren til fabrikkinnstillingene?

- Med ruteren påslått, trykker og holder du WPS/RESET-knappen inne på baksiden av ruteren, inntil strømlampen begynner å blinke. Ruteren vil gjenopprettes og omstartes automatisk.
- Logg inn på ruterens administrasjonsside for å gjenopprette ruteren til fabrikkinnstillinger.

S4. Hva gjør jeg dersom jeg glemmer passordet for administrasjonssiden?

• Se Vanlige spørsmål > S3 for å gjenopprette og bruke standard brukernavn/passord admin eller opprette et nytt passord for å logge inn.

S5. Hva gjør jeg dersom jeg glemmer trådløst nettverk-passordet?

- Standard trådløst passord er trykt på produktmerket på undersiden av ruteren.
- Hvis standard trådløst passord har blitt endret, logger du inn på ruterens administrasjonsside for å finne eller tilbakestille passordet.

Merk: For mer feilsøkingshjelp kan du se Vanlige spørsmål-sidene på nettsiden vår: http://www.tp-link.com.

Tilslut hardwaren



Dansk — Tilpas 4G LTE-routeren

- 1 Sørg for at computeren er forbundet til routeren (via kabel eller trådløst).
- 2 Indtast http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 i adresselinjen i webbrowseren. Baseret på den faktiske loginside for administration: brug admin til både brugernavn og adgangskode, eller opret en ny adgangskode for at logge ind.
- 3 Følg trin for trin instruktionerne på siden Quick Setup (hurtig opsætning) for at fuldføre den indledende konfiguration.

Bemærk: Routeren kan også bruges (eller konfigureres) som trådløs router til ADSL/Kabel-forbindelser. For mere information henvises til brugervejledningen på www.tp-link.com.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Sp1. Hvad kan jeg gøre hvis loginside ikke vises?

- Kontroller, at computeren er indstillet til automatisk at hente en IP-adresse fra routeren.
- Kontrollér at http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 er indtastet korrekt i browseren.
- Brug en anden browser og prøv igen.
- Genstart din router og prøv igen.
- · Deaktiver og aktiver derefter det aktive netværkskort og prøv igen.

Sp2. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til internettet?

- Kontroller at SIM-kortet er et LTE-, WCDMA- eller GSM-kort.
- Kontroller at SIM-kortet er i området for internetudbyderen.

Dansk

- Kontroller at SIM-kortet har tilstrækkelig kredit.
- Kontroller LAN-forbindelsen:

Indtast http://tplinkmodem.net eller 192.168.1.1 i adresselinjen i webbrowseren. Hvis loginsiden ikke vises, henvises til Ofte stillede spørgsmål > Sp1 og prøv derefter igen.

- Tjek din internetudbyders parametre:
 - 1 Åbn en webbrowser og log på administrationssiden.
 - 2 Kontrollér at parametrene fra din internetudbyder er korrekt udfyldt. Hvis parametrene er forkerte, skal du oprette en ny profil med de rigtige parametre.
- Kontrollér PIN-kodeindstillingerne:
 - 1 Åbn en webbrowser og log på administrationssiden.
 - 2 Kontrollér om PIN-koden er påkrævet. Hvis den er, skal du indtaste den korrekte PIN-kode, som du har fået af din internetudbyder.
- Kontroller datagrænsen:
 - 1 Åbn en webbrowser og log på administrationssiden.
 - 2 Kontroller om samlet data brugt overstiger de samlede udgifter. Hvis den gør det, skal de samlede udgifter og sættet af samlet data brugt til 0, eller deaktivér datagrænsen.
- Kontroller mobil data:
 - 1 Åbn en webbrowser og log på administrationssiden.
 - 2 Aktiverer mobil date for adgang til internettet.
- Kontroller dataroaming:
 - 1 Bekræft med din internetudbyder, om du er i et roaming-serviceområde. Hvis du er skal du åbne en webbrowser og logge på administrationssiden.
 - 2 Aktiverer dataroaming for adgang til internettet.

Sp3. Hvordan gendanner man routeren til dens fabriksindstillinger?

- Med routeren tændt, tryk på og hold knappen WPS/RESET på bagpanelet af routeren, indtil lysdioden for strøm begynder at blinke. Routeren vil genoprette og genstarte automatisk.
- Log på routerens administrationsside for at gendanne routeren til fabriksindstillingerne.

Sp4. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer adgangskoden til administrationssiden?

 Se Ofte stillede spørgsmål > Sp3 om at genoprette routeren og brug admin til både brugernavn og adgangskode eller opret en ny adgangskode til at på med.

Sp5. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg glemmer min adgangskode til det trådløst netværk?

- · Standard trådløs adgangskode er trykt på routerens etiket
- Hvis den trådløse adgangskode er blevet ændret, så log på routerens administrationsside for at hente eller nulstille din adgangskode..

Bemærk: For mere hjælp til fejlfinding, se Ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside: http://www.tp-link.com.

Aygıt Bağlantısı



Türkçe — 4G LTE Router'ı Yapılandırma

- 1 Bilgisayarınızın router'a bağlı olduğundan emin olunuz (kablolu veya kablosuz olarak).
- 2 Web tarayıcının adres çubuğunda http://tplinkmodem.net veya 192.168.1.1 giriniz. Web yönetim sayfasından oturum açmak için: username (kullanıcı adı) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya yeni bir şifre yazarak giriş yapınız.
- 3 Aygıtı ilk kez yapılandıracaksanız, Hızlı Kurulum sayfasındaki yönergeleri adım adım takip ediniz.

Uyarı: Bu router ayrıca, kablosuz router modunda DSL/Kablo/Fiber veya diğer Ethernet üzerinden sağlanan Internet bağlantıları için kullanılabilir (veya yapılandırılabilir). Daha fazla bilgi için, www.tp-link.com.tr adresindeki Kullanım Kılavuzu'na başvurunuz.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Oturum açma sayfası görüntülenmiyorsa ne yapabilirim?

- Bilgisayarın, router'dan otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde ayarlı olduğundan emin olunuz.
- Web tarayıcının adres çubuğunda http://tplinkmodem.net veya 192.168.1.1 adresini doğru bir şekilde girdiğinizden emin olunuz.
- Başka bir web tarayıcı kullanınız ve tekrar deneyiniz.
- Router'ı yeniden başlatınız ve tekrar deneyiniz.
- · Ağ adaptörünü devre dışı bırakıp tekrar etkinleştiriniz ve tekrar deneyiniz.

S2. Internet'e erişemiyorsam ne yapabilirim?

- SIM kartınızın LTE, WCDMA veya GSM destekli olduğundan emin olunuz.
- Mobil operatörünüzün servis alanı içinde olduğunuzdan emin olunuz.

Türkçe

- Mobil hattınızda yeterli kredi olduğundan emin olunuz.
- LAN bağlantınızı kontrol ediniz:

Web tarayıcının adres çubuğunda http://tplinkmodem.net veya 192.168.1.1 giriniz. Oturum açma penceresi görüntülenmiyorsa, SSS > S1'e başvurunuz ve tekrar deneyiniz.

- · ISS parametrelerinizi kontrol ediniz:
 - 1 Web tarayıcınızı açınız ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 ISS'nız tarafından sağlanan parametrelerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz. Parametrelerde bir eksiklik varsa, doğru parametreler ile yeni bir profil oluşturunuz.
- PIN Ayarlarını Kontrol Ediniz:
 - 1 Web tarayıcınızı açınız ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 PIN gerekli olup olmadığından emin olunuz. Eğer PIN girmeniz gerekiyorsa, mobil hattınıza tanımlı PIN kodunu giriniz.
- Veri Kullanımınızı Kontrol Ediniz:
 - 1 Web tarayıcınızı açınız ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 Toplam Kullanılan Veri 'nin Toplam İzin Verilen değerleri aşmadığından emin olunuz. Eğer aşılmışsa, toplam izin verilen veri kapasitesini düzenleyiniz ve toplam kullanılan veriyi "0" olarak ayarlayınız veya 'ni devre dışı bırakınız.
- Mobil Veriyi Kontrol Ediniz:
 - 1 Web tarayıcınızı açınız ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 Internet'e bağlanabilmek için mobile data (mobil veri)'yi etkinleştiriniz.
- Veri Dolaşımını Kontrol Ediniz:
 - 1 Roaming Service Area (Dolaşım Servisi Alanı)'nda olup olmadığınızı ISS'nıza doğrulatınız. Eğer bu servisi kullanabiliyorsanız, web tarayıcınızı açınız ve web yönetim sayfasında oturum açınız.
 - 2 Internet'e bağlanabilmek için data roaming (veri dolaşım) servisini etkinleştiriniz.

- Router çalışır durumdayken, arka panelindeki WPS/RESET butonuna Power LED (Güç LED)'i yanıp sönmeye
 başlayana kadar basılı tutunuz. Bu işlemin ardından router geri yüklenecek ve otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web yönetim sayfasında oturum açınız.

S4. Web yönetim sayfasının şifresini unutursam ne yapabilirim?

• Router'ı geri yüklemek için SSS>S3'e başvurunuz ve kullanıcı adı (username) ve password (şifre) alanlarına admin yazınız veya oturum açmak için yeni bir şifre giriniz.

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapabilirim?

- Varsayılan kablosuz şifre router'ın ürün etiketinde yazılıdır.
- Varsayılan kablosuz şifreyi değiştirdiyseniz, şifreyi öğrenmek veya sıfırlamak için router'ın web yönetim sayfasına giriş yapınız.

Uyarı: Sorun giderme yardımı hakkında daha fazlası için, web sitemizdeki SSS'ye başvurunuz: http://www.tp-link.com.