

È possibile usare questo metodo solo se il vostro Router o Access Point (AP) supporta WPS.

1. Accensione



Inserite il Range Extender in una presa elettrica vicina al vostro Router/AP.

 Attendete fino a che il LED Wireless inizia a lampeggiare.



2. Connessione

a) Premete il pulsante **WPS** del vostro Router/AP.



b) Premete subito il pulsante «**a**» sul Range Extender. Attendete che il LED RE diventi fisso (entro 2 minuti) mostrando così che la connessione WPS è stata stabilita, quindi si deve spegnere entro 2 minuti.

Se la connessione WPS fallisce, passate al Metodo 2.

3. Riposizionamento



Spostate il Range Extender nel luogo della vostra casa che permette le migliori copertura e qualità di segnale. Il Range Extender si riconnetterà automaticamente al vostro Router/AP principale entro circa 30 secondi dopo che l'avrete alimentato. La collocazione ideale del vostro Range Extender è a metà strada fra il vostro Router/AP principale e i dispositivi Wi-Fi. Se possibile, collocate il vostro Range Extender in un luogo dove la corona LED mostri **3 LED di segnale**.

Se possibile, posizionate il vostro extender in luoghi aperti piuttosto che luoghi con ostacoli fisici.

Il Range Extender condivide gli stessi Nome di Rete Wi-Fi (SSID) e Password Wi-Fi del vostro Router/AP principale.

Ricordate i punti seguenti:





1. Accensione



Inserite il Range Extender in una presa elettrica vicina al vostro Router/AP. Attendete fino a che i LED **Power** e **Wireless** si accendano.



2. Connettete il vostro computer al Range Extender

Connessione wireless

- Scollegate l'eventuale cavo Etherne connesso alla porta LAN del computer. Fate clic sull'icona delle Connessioni Wireless sul vostro desktop
- Fate clic sull'icona Refresh () e connettetevi al Range Extender (il nome di default della rete wireless è: TP-LINK_Extender).



Not connected	4
Connection are available	
Wireless Network Connetion	
TP-LINK_Extender_XXGHz	atl
Connect automatically	nect

3. Configurazione

★ http://tplinkextender.net → admin admin	Scrivete <u>http://tplinkextender.net</u> (o <u>hr</u> nel vostro Web browser e premete Ente che come password. Se la pagina non appare entro 5	<u>ttp://tplinkrepeater.net</u>) er. Fate login alla pagina di management immettendo " admin " sia come secondi, aggiornate il browser oppure guardate la FAQ > Q2.	user name
OK Cancel	Review Settings	Start Choose Region Wireless Settings Review Settings	Selezionate la re
Main Router/AP WiFi Network Name (SSID): Wi-Fi Network Name_2.4GHz: N/A Wi-Fi Network Name_5GHz: N/A Connection Status: Disconnected Please click Next to set up the Rante Extender or click Exit to go to the Device a	Quick Setup apparirà quando avrete effettuato il login. Management Page	Available Wireless Networks (2.4GHz): 24 Choose SSID Signal MAC Channel Security TP-LINK_2.4GHz_XXX IIII 00-0A-EB-74-06-06 1 WPA-PSK TP-LINK_XXX TP-LINK_XXX IIII 0C-72-2C-B3-A5-2C 1	Router/AP, per esempio, TP-LINK_XXXXX .
Exit Next		Back Rescan Next	



Start Choose Region Wireless Settings Review Settings
Main Router/AP Network (2.4GHz)
Main Router/AP WiFi Network Name(SSID): TP-LINK_2.4GHz_XXX
Main Router/AP MAC Address(BSSID): 00-0A-EB-74-06-06
WiFi Securoty Option: Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PSK)
Fill in the WiFi Password of your Main Router/AP: 123456789
Range Extender Network (2.4GHz)
Range Extender WiFi Network Name(SSID): O Copy from Main Router/AP TP-LINK_2.4GHz_XXX
O Customize TP-LINK_24GHz_XXX_EXT
Back Next

C

Immettete la password Wi-Fi del vostro Router/AP principale. Potete immettere il nome della rete Wi-Fi (SSID) del vostro Router/AP principale (**TP-LINK_XXXX**).

eteu successiully.	
t, if the browser does not refresh au	atomatically, click Refresh on the top
n	nt, if the browser does not refresh at

4. Riposizionamento

Fate riferimento al Punto 3 del Metodo 1.



Scegliete il Nome della Rete Wi-Fi del Range Extender (**TP-LINK_XXXX**). Il Range Extender condivide gli stessi Nome di Rete Wi-Fi (SSID) e Password Wi-Fi del vostro Router/AP principale.



• Il LED RE passerà da lampeggiante a fisso.



RE

- Il Range Extender è connesso alla rete wireless del vostro Router/AP principale, e il segnale è intenso.
- Il Range Extender si sta connettendo alla rete wireless del vostro Router/AP principale.
- Il Range Extender non è connesso al vostro Router/AP principale.

Wireless

- Il wireless del Range Extender è attivato.
- O Il wireless del Range Extender è disattivato.

Power

- Il Range Extender è acceso.
- O Il Range Extender è spento.

Domande frequenti (FAQ) | Pocket Range Extender N 300Mbps TL-WA854RE

(Q1)

Come si resetta il Range Extender?

Con il Range Extender alimentato, premete il tasto **RESET** con una punta metallica per 1 secondo. Attendete 5 secondi finchè i LED lampeggiano una volta.

oppure

Usate il vostro web browser per accedere alla pagina di management, andate in "System Tools -> Factory Defaults" e fate clic su "Restore". Attendete 5 secondi finchè i LED lampeggiano una volta.



Ho scritto http://tplinkextender.net (o http://tplinkrepeater.net) nella barra degli indirizzi del browser. Perché non vedo la pagina di <u>quick setup?</u>

- 1. Assicuratevi che il vostro computer sia connesso al Range Extender e disconnesso da qualsiasi altra rete.
- 2. Assicuratevi che il vostro computer sia impostatato su "Ottieni automaticamente un indirizzo IP".