# Настройка REDNET

Перед началом установки маршрутизатора, подключите ваш основной компьютер (к которому изначально подведён кабель вашего провайдера) в любой из LAN (жёлтых) портов маршрутизатора.



**1)**Заходим в web-интерфейс устройства, в вашем обозревателе (например Mozilla, Google Chrome,

Internet Explorer) пишем адрес <u>http://tplinklogin.net</u>

(если данный адрес не открывается, используйте <u>http://192.168.1.1/</u> или <u>http://192.168.0.1/</u>)



# Имя пользователя/пароль: admin/admin

Необходима авторизация 🛛 🔍 🗙		
Для доступа на сервер tplinklogin.net:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: TP-LINK Wireless Lite N Router WR741ND.		
Имя пользователя:	admin	
Пароль:	****	
	Вход Отмен	на
	Бход Отмен	Ha

**2)** Закладка "LAN (Локальная сеть)". Там измените IP адрес 192.168.1.1 на 169.254.1.1, нажмите SAVE.

Status			
Quick Setup	LAN		
WPS			
Network	MAC Address:	00-04-EB-08-43-13	
- WAN	ID Address		
- MAC Clone	IP Address:	169.254.1.1	
- LAN	Subnet Mask:	255.255.255.0 -	
Wireless			
DHCP		Save	
Forwarding			
Security			
Parental Control			
Access Control			
Advanced Routing			
Bandwidth Control			
IP & MAC Binding			
Dynamic DNS			
System Tools			

яние		
ыстрая настройка	Локальная сеть	
Функция QSS		
Сеть	MAC appear	00.04 EB 12.00.10
- WAN	мас-адрес:	00-0A-EB-13-09-19
- Локальная сеть	ІР-адрес:	169.254.1.1
- IPTV	Маска подсети:	255.255.255.0 -
- Клонирование МАС-адреса		
Беспроводной режим		Сохранить
DHCP		
Переадресация		
Безопасность		
Родительский контроль		
Контроль доступа		
Расширенные настройки маршрутизации		
Контроль пропускной способности		
Привязка IP- и МАС-адресов		
Динамический DNS		
Системные инструменты		

3) Слева в меню выбираем «Быстрая настройка» (Quick Setup)

	Состояние	
	Быстрая настройка	Быстрая настройка
	Функция QSS	
	Сеть	С помощью Быстрой изстройки ры сможете задать оснорные дарамется сети
	Беспроводной режим	
	DHCP	для продолжения, пожалуиста, нажмите кнопку <b>далее</b> .
	Переадресация	Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку <b>Выход</b> .
	Безопасность	
	Родительский контроль	Выход (Далее)
	Контроль доступа	
Нажми <b>4) Б</b> Выб Наж	те «Далее» (Next) <b>істрая Настройка - Тип п</b> берите из списка <mark>РРТР/Рос</mark> кимаем «Далее» (Next)	одключения WAN сия PPTP
	Быстрая настройка - Тип по,	дключения WAN
	Подготовка к настройке типа подключ	іения WAN.

Маршрутизатор попытается автоматически определить тип Интернет-подключения вашего поставщика Интернет-В противном случае вам придется вручную указать тип подключения.

- Автоопределение Позволить маршрутизатору автоматически определить тип подключения, предоставляем
- 💿 РРРоЕ/РРРоЕ Россия Если вы используете кабельный модем, кроме того, вам потребуется имя учетной заі
- 👝 L2TP/L2TP Россия Для этого типа подключения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные в
- О РРТР/РРТР Россия Для этого типа подключения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные в
- 💿 Динамический IP-адрес Обычно используется при подключении через кабельный модем, маршрутизатор а
- Статический IP-адрес Этот тип подключения использует постоянный, фиксированный (статический) IP-адре

Назад	Далее
-------	-------

Быстрая настройка – РРТР/Россия РРТР 5)

Введите:

Имя пользователя\Пароль (User Name\Password) – ВВОДИМ ДАННЫЕ ПО ДОГОВОРУ Ниже ставим точку в положение Static IP

IP-адрес/Имя сервера: vpn.rednet.su

Размер МТU (в байтах): 1420

Режим подключеие WAN: ПОДКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ

(Connect automatically)

COMPACE AND		
Состояние		
Быстрая настройка	Quick Setup - PPTP	
Функция QSS		
Сеть	User Name:	СМ ЛОГОВОР
Беспроводной режим		
DHCP	Password:	СМ. ДОГОВОР
Переадресация	Confirm Password:	ПОВТОР ПАРОЛЯ
Безопасность		
Родительский контроль		Dynamic IP Static IP
Контроль доступа	Server IP Address/Name:	см. договор
Расширенные настройки маршрутизации	IP Address:	См. договор
Контроль пропускной способности	Subnet Mask:	см. договор
Привязка IP- и МАС-адресов	Gateway:	см. договор
Динамический DNS	DNS:	см. договор
Системище инструменты		

## 6) Быстрая настройка - Беспроводной режим

**Имя беспроводной сети:** Можно оставить название wi-fi сети без изменения, либо придумать своё название (английские буквы\цифры, минимум 6 символов)

#### Защита беспроводного режима: выбираем WPA-Personal/WPA2-Personal

Пароль PSK: придумываем и вводим пароль – минимум 8 знаков (английские буквы\цифры), нажимаем «Далее» (Next)

Быстрая настройка - Беспроводной режим

Беспроводной режим:	Включить
Имя беспроводной сети:	TP-LINK_7E865E
Регион:	Россия
Канал:	Авто
Режим:	11bgn смешанный 🛛 👻
Ширина канала:	Авто
Защита беспроводного режима:	
0	Отключить защиту
<u> </u>	WPA-Personal/WPA2-Personal
Пароль PSK:	123456789
	(Вы можете ввести либо ASCII символы в про
0	Без Изменений
	Назад Далее

#### Нажимаем кнопку «Перезагрузка» (Reboot)

Быстрая настройка - Завершение
Поздравляем! Маршрутизатор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных настроек, нажмите, пожалуйста, на другие меню, если это необходимо. Изменения настроек беспроводной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.
Назад Перезагрузка

Переходим в раздел Advanced routing(Расширенные настройки маршрутизации) и добавляем новую запись

(Add new/Добавить новую). В записи указываете:

IP address - 192.168.0.0 Маѕк (Маска) - 255.255.0.0 Шлюз (Gateway) - Выданный вам провайдером

## Нажимаем "SAVE" (Сохранить)

## На этом настройка маршрутизатора завершена.

## Важно!

После настройки маршрутизатора вам больше не требуется запускать vpn-подключение на вашем компьютере. Если один из компьютеров запустит это подключение, роутер не сможет подключиться к Интернет.

Перед настройкой обязательно уточните ваши имя пользователя и пароль. От правильности написания этих данных зависит, подключится ваш маршрутизатор или нет.