

Установка

Подсоединение устройства

Примечание Пожалуйста, используйте только проводные сетевые соединения для настройки модема-маршрутизатора.

Если вы уже используете модем, отключите его – модем-маршрутизатор заменит Ваш текущий модем.



3

Подсоедините Ваш компьютер к порту, помеченному "1~4" на модеме-маршрутизаторе с помощью кабеля для Ethernet.



маршрутизаторе и порт МОDEM на сплиттере, при этом соединив порт PHONE сплиттера к телефону.



Примечание

Если наличие телефона необязательно, пожалуйста, подсоедините ADSL порт модема – маршрутизатора напрямую к разъему в стене, используя телефонный провод.



Подсоедините имеющийся силовой адаптер к разъему POWER на задней стенке модема – маршрутизатора, а другой конец включите в стандартную электрическую розетку на стене.





5

Включите все ваши устройства, подключенные к сети, включая Ваш компьютер(ы) и модем - маршрутизатор, затем убедитесь визуально, соответсвует ли индикация светодиодов норме, описанной в нижеприведенной иллюстрации.



Примечание

Если имеются отклонения от нормы в индикации светодиодов, пожалуйста, убедитесь в надежности всех кабельных соединений (силовой адаптер, телефонный провод и кабель Ethernet), подключенных к Вашему устройству. Если светодиод ADSL потухает после быстрой вспышки, при надежном соединении телефонного провода, пожалуйста, обратитесь к Вашему ISP (Поставщик Интернет-услуг) чтобы убедиться в активности Вашего интернет-соединения.



Настройка устройства

Примечание

Для настройки Вашего устройства, Вы можете либо использовать установочный CD (первый способ), либо использовать Мастер Быстрой Установки (второй способ), работающий на базе Web. ТР-LINК настоятельно рекомендует Вам использовать установочный CD.

Первый способ:

настройка устройства с помощью установочного диска.





Затем на экране появится короткий видеоролик и покажет, как подсоединить устройства. После этого запустится Помощник легкой установки.

Нажмите **ДАЛЕЕ**, и затем следуйте пошаговым инструкциям до тех пор, пока не завершите настройку.



Настройка завершена. Пожалуйста, пеерйдите к Пункту 3 «Проверка интернет-соединения» на странице 8.

Второй способ:

настройка устройства с помощью Мастера быстрой установки, работающего на базе Web.

1 Вход в систему	🗟 Сервер не найден - Microsoft Internet Explorer
Откройте Ваш Web-браузер и наберите <u>192.168.1.1</u> в адресной строке и нажмите Вход	bain Tpana Bui Informe Opper () Head · () · () () () () () () () () () () () () ()
Окно диалога запросит у Вас Имя пользователя и Пароль . Введите данные, установленные по умолчанию и нажмите ОК .	Подключение к 192.168.1.1
Имя пользователя: admin Пароль: admin	Подьзователь:
Нажмите ОК	ОК Отмена

Примечание

Если окно диалога не появляется, пожалуйста, обратитесь к **П. 3** в разделе **Устранение неполадок** на странице 9. **П. 2** поможет Вам, если Вы забыли пароль. После ввода правильного пароля появится страница управления Сетью.

Нажмите Быстрая установка

ИЯ	Care Care Care	Информация о	б устройства Барсая запаратаз-арог Барсая запаратаз-арог	anneers câsce		0.1.0.0.15-00	07.0 Build 121126 Re14	16129	
	Паранска ниврадуни		üpenn poler	ecreccéeocra u	CTRIME	0 09600 00.00	22		
	Papers, oil organ.	DSL							
	Concession in			Correnau	ABARK:	201424-014	a.		
	Tipast e poposoli			Ten mugyting	en D3L	Mathaole			
	Operation Parking			THE	ANNO:	Annox ANUL 8	•		
	Annuary and DNX						OT allowers	1.10	ceanly .
	Assocs p			Текущая скоро	ch (9245	0	0		1
	Her plants			Maec. ceopeer	h (9395)		0		
				fipegen SH	R (d8)		0		1
				American 1979	393.8 (33	0	0		1
				Cuellor (9933)		0		1
		was							
			Mage	Тал Родскочна и	VPIVO	IP.Mac	a the	046	Состалжае
			br_0_41_1	MOCT	091	5.9	55	168.	Разырнаний
			br_0_42_2	MOCT	042	5.9	85	16.8	Раманный
			gppoe_0_40_8	PPPyc	040	0.0.0.0	0.010	0110	PerseptientsP
		LAN							
			Courses	MAC-spec		P-saper	Maccale	0001	DeepP
			Default	DE 50.40 01.01	01	192.165.1	1 255 255	295.0	Алтивирован
			P-Ptene	DE 50.40 01.01	01	192,165,2	1 258.255	295.0	Arrençosar

Базовое состояние

Настройка параметров Интернета

Далее появится следующая страница.	Быстрая установка - Начать
Нажмите Следующий	Для получных сащыми в функции подамитра щилония по соотвенторуации моно силаа. Силдовая
	Suictore veteringer _DSI
	онстрия установка чоос Верите VPIVCI, предоставленный вашим ISP(провайдером серька Интернета).



Выберите тип WAN, предоставленный Вашим ISP. Если РРРоЕ или РРРоА выбран, пожалуйста, перейдите	Generation in the constraint of the constra		Tari, general Neteria y primera de regularita nom a secondar escondición general de regularita de Contenente de consensador de regularita
к А;		Ratag Cany	
Если Динамический			
IP-адрес выбран, пожалуйста,		-	
перейдите к В;			
Если Статический ІР-адрес			
или ІРоА выбран, пожалуйста,			
перейдите к С;			
Если Режим моста выбран,			
пожалуйста, перейдите к D .			
Нажмите Следующий			J

Примечание Если у Вас нет информации по VPI, VCI и типу WAN, пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему ISP.

Примечание

Режим моста не рекомендуется, поскольку в этом режиме не допускается доступ в Интернет для многопользовательских компьютеров.

А. Настройки для РРРоЕ или РРРоА

Далее появится следующая страница.

Введите Имя пользователя, Пароль и Подтверждение	Биктрия установка - РРРОЕ Верите имя польсеателя и пароль АОВ., Если вы их забыли, обратитесь к сесему SP. Ина поль коетеле:
пароля, предоставленные	Пароль: Подтвердить пароль:
Вашим ISP	Нарад Следунцой
Нажмите Следующий	

Примечание Если Вы используете модем на новой DSL-линии и еще не завершили онлайн-регистрацию Вашего DSL-провайдера, Вы могли бы использовать общее Имя пользователя и Пароль. По завершении регистрации, Вам потребуется обновить Имя пользователя и Пароль том случае, если создали новое.

В. Настройки для динамического ІР-адреса

Этот тип не требует настроек.

С. Настройки для статического ІР-адреса или ІРоА



D. Настройки для режима моста

Этот тип не требует настроек.

После завершения вышеперечисленных настроек, пожалуйста, перейдите к пункту **Завершение Быстрой Установки**.

Завершение Быстрой Установки

Появится страница **сохранения**. Пожалуйста, подтвердите все параметры. Нажмите кнопку **Назад** чтобы изменить или кнопку **Сохранить** чтобы привести в действие настройки.

Далее появится следующая	Бонстрая установка - завершения			
страница	Сатиони у такжи. тектронутельно корронительной VME - УПС, ило запроном. Богранскорбов запроделя, трануйся, завите неби у голод, чторь войн. Поличие и има корма кормании и има и уставлении переит Поличие и има и Поличие и има и и			
Нажмите Завершить	3a quers			

Итак, произошла настройка Вашего модема-маршрутизатора.



Проверка Интернет-соединения

Базовые настройки для Вашего модема-маршрутизатора завершены. Пожалуйста, откройте web-браузер и зайдите на следующие сайты:

http://www.tp-link.com http://www.google.com

Наличие доступа на вышеперечисленные сайты показывает, что настройки Вашего модема-маршрутизатора произошли удачно, и Вы можете начинать пользоваться Интернетом. Если сайты недоступны, пожалуйста обратитесь к "П4. Что делать, если нет доступа в Интернет?" в разделе «Устранение неполадок».

Примечание

Для использования улучшенных настроек, пожалуйста, обратитесь к Руководству Пользователя, размещенному на установочном диске.

Примечание Для вышеуказанных настроек требуется только однократная установка. Если Вам необходим доступ в Интернет для других компьютеров Вашей LAN (локальной вычислительной сети), пожалуйста, подключите желаемый компьютер напрямую к модему-маршрутизатору. Если добавленный компьютер не имеет доступа в Интернет, пожалуйста, настройте IP-адрес компьютера с помошью "П.3. Что делать, если нет доступа к странице настроек в Интернете?" в разделе «Устранение неисправностей» на странице 9.



Устранение неисправностей

П.1. Как восстановить заводские настройки по умолчанию моего модема-маршрутизатора?

Включив маршрутизатор, нажмите и держите кнопку **RESET** на задней панели в течение 8-10 секунд



Держите кнопку в течение 8-10 секунд

Примечание

При перезагрузке маршрутизатора теряются текущие установки настроек и вам необходимо заново ввести все параметры.

П.2. Что делать, если я забыл пароль?

- Восстановите заводские настройки по умолчанию модема-маршрутизатора. Если Вы не знаете, как это делать, обратитесь к П1.
- 2) Используйте имя пользователя и пароль по умолчанию: admin, admin.
- Попробуйте снова установить настройки модема-маршрутизатора, следуя предыдущим инструкциям Руководства по быстрой установке.

П.3. Что делать, если нет доступа к странице настроек в Интернете?

1) Настройте IP-адрес Вашего компьютера.

Для OC Windows 7





Нажать Свойства

Диагностика Настройка моста Создать ярлык Удалить Переименовать

Свойства

(R)



Для OC Windows Vista





Для OC Windows XP





Общие Проверка подлинности Дополнительно
Подключение через:
Realtek PCIe GBE Family Controller
Компоненты, используемые этим подключением:
 В служое доступа к файлам и принтерам сетей мі В Планировщик пакетов QoS
Установить Удалить Свойства
Описание
Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
При подключении вывести значок в области уведомл У Уведомлять при ограниченном или отсутствующем

2) Настройки Вашего браузера Internet Explorer





Попытайтесь снова зайти на страницу настроек в интернете после установки вышеперечисленных настроек. Если Вы все еще не можете получить доступа к странице настроек, пожалуйста, восстановите заводские установки по умолчанию модема-маршрутизатора и переустановите настройки Вашего модема-маршрутизатора, следуя инструкциям этого Руководства по быстрой установке. При дальнейших затруднениях, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу технической поддержки.

П.4. Что делать, если нет доступа в Интернет?

- Проверьте надежность подключения всех соединений, включая телефонный провод, кабели Ethernet и силовой адаптер.
- 2) Проверьте, можете ли Вы выйти на страницу управления Интернетом модема-маршрутизатора. Если это возможно, действуйте по следующим пунктам. Если нет, установите настройки Вашего компьютера в соответствии с п.3, затем проверьте возможность выхода в Интернет. Если доступ в Интернет до сих пор отсутствует, обратитесь к следующему пункту.
- Обратитесь к Вашему ISP и убедитесь в правильности VPI/VCI, типа соединения, учетного имени пользователя и пароля. При обнаружении ошибок, пожалуйста, исправьте установки и попробуйте еще раз.

- 4) При отсутствии доступа в Интернет, пожалуйста, восстановите заводские настройки модема-маршрутизатора по умолчанию и переустановите настройки Вашего модема-маршрутизатора, следуя инструкциям этого руководства по быстрой установке.
- При дальнейших затруднениях, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу технической поддержки.
- Примечание Для получения более подробной информации об устранении неисправностей и технической поддержке, пожалуйста, зайдите на наш сайт технической поддержки: http://www.tp-linkru.com/Support/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА Для выявления и устранения неисправностей: www.tp-linkru.com/support/fag www.tp-link.ua/support/fag Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя: www.tp-linkru.com/support/download www.tp-link.ua/support/download По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами. используя следующую контактную информацию: Российская Федерация Теп.: 8(499)754-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com **Форум**: http://forum.tp-linkru.ru/ Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск) *кроме праздничных дней в Российской Федерации. Украина ООО «ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН» Отдел поддержки: +380 (44) 590 51 14 E-mail: support.ua@tp-link.com Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00 По всему миру Теп.: +86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com Время работы: круглосуточно без выходных

*Иногда встроенное лицензионное программное обеспечение на продукцию TP-LINK может быть подменено на ПО от посторонних производителей, например, DD-WRT. В этом случае TP-LINK не предоставляет техническую поддержку и не дает гарантии на качество и надежность работы. Поломка оборудования, которая произошла по причине использования неоригинального программного обеспечения, делает недействительной гарантию на устройство.