# TP-LINK®

# **User Guide**

# **TD-W8980**

Modem Router Gigabit ADSL2+ Wireless Dual Band N600 USB



1910011231 Rev 1.0.1

# TP-LINK

# **COPYRIGHT & TRADEMARKS**

Le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. **TP-LINK**<sup>°</sup> è un marchio registrato di TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi registrati dai legittimi proprietari.

Nessuna parte delle presenti specifiche può essere riprodotta, neppure parzialmente, in alcuna forma o mezzo oppure utilizzata per traduzioni, modifiche o adattamenti senza specifica autorizzazione scritta da parte di TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2015 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Tutti diritti riservati.

http://www.tp-link.com

# TP-LINK

FC

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alle norme FCC parte 15. Questi limiti hanno lo scopo di assicurare una protezione adeguata dalle interferenze dannose in una installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installato ed utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore, può causare interferenze dannose nella ricezione delle comunicazioni radio. Non vi è comunque alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in un'installazione specifica. Qualora il dispositivo dovesse essere causa di interferenze dannose nella ricezione radiotelevisiva, che può essere verificata accendendo e spegnendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore;
- collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore od un tecnico esperto radio / TV per altri suggerimenti.

Questo dispositivo è conforme alla norme FCC parte 15. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- 1. questo dispositivo non deve causare interferenze dannose;
- 2. questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Qualsiasi cambiamento o modifica apportati all'apparecchio non espressamente approvati dalla parte competente in materia di conformità può invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

Nota: Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o tv causate da modifiche non autorizzate di questo dispositivo. Tali modifiche invalidano il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

# <u>TP-LINK</u>

# Dichiarazione Precauzioni per l'esposizione a RF della FCC:

Questo apparecchio è conforme ai limiti stabiliti dalle norme FCC RF relative all' esposizione a radiazioni in ambienti non soggetti a controllo. Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere posizionati o funzionare in combinazione con qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

"In conformità alle norme FCC RF relative all'esposizione a radiazioni, questo accordo è applicabile solo a dispositivi mobili. Le antenne usate per questo trasmettitore devono essere installate ad una distanza dal corpo di almeno 20 cm e non devono essere posizionati o funzionare in combinazione con qualsiasi altra antenna o trasmettitore"

# CE Mark Warning

Questo è un prodotto digitale di classe B. In un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso l'utente è tenuto a prendere misure adeguate.

## Restrizioni nazionali

Questo dispositivo è inteso per utilizzo in tutti i paesi EU (e negli altri paesi che seguono le direttive EU 1999/5/EC) senza alcuna limitazione ad eccezione dei paesi qui sotto elencati:

Paese	Restrizione	Nota
Bulgaria	Nessuna	E' richiesta un'autorizzazione generica per uso in esterni e come pubblico servizio
Francia	Uso limitato in ambienti esterni a 10 mW (10dBm) entro una banda di frequenza di 2454-2483.5 MHz	Uso radio-localizzazione militare. Negli ultimi anni è in corso l'assegnazione della banda a 2.4 GHz per permettere più flessibilità. Piena attuazione pianificata per il 2012
Italia	Nessuna	Se utilizzata al di fuori dei propri locali, è richiesta un'autorizzazione generica.
Lussemburgo	Nessuna	Richiesta di autorizzazione generica per la rete e la fornitura del servizio (non per lo spettro)
Norvegia	In attuazione	Questa sottosezione non si applica per l'area geografica nel raggio di 20Km dal centro di Ny-Ålesund
Federazione Russa	Nessuna	Solo per applicazioni in ambienti interni

Nota: In Francia si prega di non utilizzare il prodotto in ambienti esterni.

Questo dispositivo è progettato per operare con antenne di guadagno massimo 3dBi. L'utilizzo di antenne con guadagno maggiore non è consentito. L'impedenza nominale richiesta per le antenne è  $50\Omega$ .

Per ridurre il rischio di interferenza la potenza irradiata (E.I.R.P.) non deve superare i limiti consentiti.

**TP-LINK** TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Per i seguenti dispositivi:

Descrizione Prodotto: Modem Router Gigabit ADSL2+ Dual Band simultaneo Wireless N 600Mbps USB

Modello N.: TD-W8980

Marchio: TP-LINK

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti precedenti soddisfano tutti i regolamenti tecnici applicabili ai prodotti stessi nell'ambito delle Direttive del Concilio:

Directives 1999/5/EC, Directives 2004/108/EC, Directives 2006/95/EC, Directives 1999/519/EC, Directives 2011/65/EU

Il prodotto precedente è conforme ai seguenti standard o documenti relativi ad altre normative

EN 300328 V1.8.1 EN 301 489-1 V1.9.2:2011& EN301489-17 V2.2.1 EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1:2010+A12:2011 EN 62311:2008 EN 301 893 V1.7.1

Il prodotto riporta il Marchio CE:



Persona responsabile della conformità di questa dichiarazione:

Yang Hongliang

**Product Manager of International Business** 

Data di rilascio: 2015

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

# **INDICE dei CONTENUTI**

Cor	tenuto della confezione	1
Сар	itolo 1.Introduzione	2
1.1	Panoramica del prodotto	2
1.2	Caratteristiche principali	3
1.3	Pannello	4
	1.3.1 Pannello anteriore	4
	1.3.2 Pannello posteriore	2
Сар	itolo 2.Installazione hardware	3
2.1	Requisiti di sistema	3
2.2	Ambiente di installazione	3
2.3	Collegamento del Modem Router	3
Сар	itolo 3.Guida rapida all'installazione	5
3.1	Configurazione del computer	5
3.2	Guida rapida all'installazione	6
Сар	itolo 4.Configurazione software	10
4.1	Accesso	10
4.2	Stato del sistema	10
4.3	Quick Setup	12
4.4	Modalità operativa	12
4.5	Network	12
	4.5.1 WAN	. 12
	4.5.2 Interfaccia Grouping	. 19
	4.5.3 LAN	. 20
	4.5.4 LAN IPv6	. 21
	4.5.5 MAC Clone	. 22
	4.5.6 ALG	. 22
	4.5.7 DSL	. 23
	4.5.8 VPN IPSec	. 24
4.6	DHCP	27
	4.6.1 DHCP	. 27
	4.6.2 Dispositivi collegati	. 28

	4.6.3 Address Reservation	. 28
	4.6.4 Pool condizionale	. 29
4.7	Selezione Dual Band	30
4.8	Wireless 2.4GHz	31
	4.8.1 Configurazione di base	. 31
	4.8.2 WPS	. 32
	4.8.3 Sicurezza	. 34
	4.8.4 Wireless MAC Filtering	. 36
	4.8.5 Avanzate	. 38
	4.8.6 Stato	. 38
4.9	Wireless 5GHz	39
	4.9.1 Configurazione di base	. 39
	4.9.2 WPS	. 40
	4.9.3 Sicurezza	. 41
	4.9.4 Wireless MAC Filtering	. 43
	4.9.5 Avanzate	. 45
	4.9.6 Stato	. 45
4.10	USB	46
	4.10.1 USB Storage	. 46
	4.10.2 Account utente	. 47
	4.10.3 Storage Sharing	. 47
	4.10.4 FTP	. 49
	4.10.5 Media	. 51
	4.10.6 Print	. 52
4.11	Routing	52
	4.11.1 Gateway predefinito	. 53
	4.11.2 Static Route	. 53
	4.11.3 Static Route IPv6	. 54
	4.11.4 RIP	. 55
4.12	Forwarding	55
	4.12.1 Virtual Server	. 55
	4.12.2 Port Triggering	. 56
	4.12.3 DMZ	. 58
	4.12.4 UPnP	. 58
4.13	Parental Control	59
4.14	Firewall IPv4	61

	4.14.1 Regole IPv4	. 61
	4.14.2 Host LAN IPv4	. 62
	4.14.3 Host WAN IPv4	. 63
	4.14.4 Schedulazione IPv4	. 64
4.15	Firewall IPv6	.65
	4.15.1 Regole IPv6	. 65
	4.15.2 Host LAN IPv6	. 66
	4.15.3 Host WAN IPv6	. 67
	4.15.4 Schedulazione IPv6	. 68
4.16	Tunnel IPv6	.69
4.17	Bandwidth Control	.70
4.18	IP&MAC Binding	.72
	4.18.1 Configurazione	. 72
	4.18.2 Lista ARP	. 73
4.19	Dynamic DNS	.73
4.20	Diagnostica	.74
4.21	Strumenti	.75
	4.21.1 Log di sistema	. 75
	4.21.2 Orologio	. 76
	4.21.3 Gestione accessi	. 77
	4.21.4 CWMP	. 77
	4.21.5 SNMP	. 78
	4.21.6 Backup e Restore	. 79
	4.21.7 Impostazioni predefinite	. 79
	4.21.8 Aggiornamento firmware	. 80
	4.21.9 Riavvio	. 80
	4.21.10 Statistiche	. 81
4.22	Logout	.82
Арр	endice A: Specifiche	83
Арр	endice B: Risoluzione problemi	84
Арр	endice C: Supporto Tecnico	93

# Contenuto della confezione

La confezione contiene:

- > 1 x TD-W8980
- > 1 x Alimentatore
- > 1 x Guida Rapida d'Installazione
- > 1 x Cavo Ethernet RJ45
- > 2 x Cavo ADSL/Fonia RJ11
- > 1 x Splitter ADSL
- > 1 x CD-ROM contenente:
  - Questa Guida Utente
  - Software

#### P Nota:

Dovessero una o più parti risultare danneggiate o mancanti, contattare immediatamente il Rivenditore.

# **Capitolo 1. Introduzione**

## 1.1 Panoramica del prodotto

TD-W8980 è una soluzione all-in-one che integra modem, router ed access point, garantendo eccezionali prestazioni. La tecnologia wireless MIMO 3x3 offre massime ampiezza di copertura, stabilità e velocità di trasferimento dati wireless.

Il modem ADSL2+ è coadiuvato da una CPU High Speed MIPS, con router full-rate ADSL2+ conforme alle specifiche ITU ed ANSI.

È supportato il framing ADSL2+ a doppia latenza (fast ed interleaved, Physical Layer I.432 ATM).

TD-W8980 raggiunge i 300Mbps (2.4GHz) + 300Mbps (5GHz) tramite lo standard 802.11n. Questa velocità rende agevolmente fruibili più applicazioni allo stesso tempo. Le performance dello standard 802.11n consentono il raggiungimento di velocità pari al 650% rispetto alla standard 802.11g pur mantenendo la retrocompatibilità con gli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11b.

Le funzionalità di sicurezza, quali SSID broadcast control, crittografia WEP 64/128, sicurezza WPA2-PSK/WPA-PSK e la protezione Firewall avanzata assicurano la protezione dei dati gestiti. Gli accessi sono ampiamente regolamentabili consentendo ad amministratori di rete e genitori di definire policy personalizzate. Sono supportati host DMZ e Port Triggering, per consentire il monitoraggio della rete in tempo reale.

Questo prodotto è compatibile e facilmente gestibile tramite tutti i più comuni sistemi operativi. Il Quick Setup Wizard guida l'utente alla configurazione illustrando ogni passo necessario con la massima semplicità.

## 1.2 Caratteristiche principali

- IEEE 802.11n fino a 300Mbps (2.4GHz) + 300Mbps (5GHz).
- > 4 porte LAN 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 (Auto MDI/MDIX), 1 porta RJ11.
- Splitter esterno.
- > Avanzata tecnologia di modulazione e demodulazione DMT.
- Modalità bridge e router.
- > Downstream fino a 24Mbps, upstream fino a 1Mbps.
- Massima lunghezza di linea: 6.5Km.
- > Configurazione remota e gestione via SNMP o CWMP.
- > Configurazione e monitoraggio in tempo reale.
- Supporto PPPoE con gestione della policy di connessione.
- Protezione ESD.
- Supporto modalità asimmetrica downstream/upstream.
- Supporto PVC Multipli.
- Server DHCP.
- Firewall, Filtro IP/MAC, Application ed URL.
- Supporto Virtual Server, Host DMZ ed IP Address Mapping.
- Supporto Dynamic DNS, UPnP e Static Routing.
- > System log e statistiche di traffico.
- > Protezione WPA-PSK/WPA2-PSK, crittografia TKIP/AES/WEP.
- Wireless LAN ACL (Access Control List).
- > USB Storage Sharing, Print Server, FTP Server, Media Server.
- Ethernet WAN (EWAN).
- Bandwidth Control.
- > Supporto IPv6.

## 1.3 Pannello

#### 1.3.1 Pannello anteriore





Gli indicatori LED situati sul pannello frontale, indicano lo stato operativo del dispositivo. Per maggiori dettagli fare riferimento alla seguente descrizione degli indicatori LED.

#### Descrizione indicatori LED:

Nome	Stato	Indicazioni
	Acceso	Il modem router è acceso.
لا (Power)	Spento	Il modem router è spento: verificare che l'alimentatore sia correttamente collegato.
	Lampeggiante	La linea ADSL è sincronizzata e pronta all'uso.
(ADSL)	Acceso	L'apertura della connessione ADSL è in corso.
	Spento	Sincronizzazione ADSL fallita: fare riferimento a Nota 1 per la risoluzione del problema.
	Spento	La connessione Internet è pronta.
	Acceso	Trasmissione dati via Internet in corso.
<ul> <li>𝔄 (Internet)</li> </ul>	Spento	Non c'è connessione ad Internet od il modem router sta operando in modalità Bridge. Fare riferimento a <u>Nota 2</u> per la risoluzione del problema.

	Acceso	Funzionalità wireless abilitata.
A (Wireless 2.4GHz)	Lampeggiante	Trasmissione dati wireless in corso.
	Spento	Funzionalità wireless disabilitata.
	Acceso	Funzionalità wireless abilitata.
5GHz)	Lampeggiante	Trasmissione dati wireless in corso.
,	Spento	Funzionalità wireless disabilitata.
	Lamp. lento	Un dispositivo wireless ha completato la connessione in modalità WPS.
<sup>货)</sup> (WPS)	Acceso	Pronto alla connessione WPS: attivare WPS sul dispositivo da connettere mentre il LED WPS lampeggia (entro 2 minuti).
	Lamp. veloce	La funzionalità WPS non è attiva o la connessione non è andata a buon fine nel tempo limite. Fare riferimento a <u>4.8.2</u> <u>WPS</u> per maggiori informazioni.
	Lampeggiante	Dispositivo connesso alla porta LAN.
도(LAN1-4)	Acceso	Trasmissione in corso sulla porta LAN.
	Spento	Nessun dispositivo connesso alla porta LAN.
O (USB sul	Acceso	Un dispositivo è connesso alla porta USB.
posteriore)	Spento	Nessun dispositivo connesso alla porta LAN.

#### Nota:

- 1. Se il LED ADSL è spento, controllare il collegamento. Fare riferimento a <u>2.3 Collegamento</u> <u>del Modem Router</u>. Se il collegamento è corretto, contattare l'ISP (Internet Service Provider).
- Se il LED Internet è spento, controllare il LED ADSL; se anche il LED ADSL è spento, fare riferimento alla <u>Nota 1</u>. Se il LED ADSL è acceso, verificare i parametri di connessione con l'ISP (Internet Service Provider).

#### 1.3.2 Pannello posteriore



Figura 1-2

- ADSL: Tramite questa porta è possibile collegare il router alla linea telefonica od alla presa Modem dello splitter esterno. Per ulteriori dettagli, far riferimento al punto <u>2.3 Collegamento</u> <u>del Modem Router</u>.
- > **USB1, USB2**: La porte USB connettono dispositivi storage o stampanti.
- WPS: Questo pulsante attiva l'omonima funzionalità. Per maggiori informazioni fare riferimento a <u>4.8.2 WPS</u>.
- > **RESET**: Ci sono due modi per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica:
  - 1. A router acceso, mantenere premuto tramite un oggetto sottile il tasto Reset per almeno 5 secondi. Il router si riavvierà con le impostazioni predefinite di fabbrica.
  - 2. Ripristinare le impostazioni predefinite dalla pagina di configurazione web del router tramite "Manutenzione Riavvio Sistema".
- **Wi-Fi**: Questo pulsante attiva o disattiva la funzionalità wireless.
- > USB: La porta USB connette dispositivi storage o stampanti.
- 1, 2, 3, 4 (LAN): Tramite ognuna di queste porte, è possibile collegare il router ad un PC o ad altri dispositivi con interfaccia Ethernet.
- > **ON/OFF**: Interruttore di alimentazione.
- **POWER**: Collegare all'ingresso Power il connettore dell'alimentatore.
- > Antenne: Consentono le connessioni wireless e la trasmissione dei dati.

# **Capitolo 2. Installazione hardware**

## 2.1 Requisiti di sistema

- > Accesso Internet a banda larga (DSL/Cable/Ethernet).
- > Computer con scheda di rete Ethernet.
- > Browser web (es. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari).

## 2.2 Ambiente di installazione

- > Il prodotto non deve essere esposto ad un'eccesiva umidità od a fonti di calore.
- Posizionare il router dove può essere collegato ai vari dispositivi e vicino ad una presa di corrente.
- > Assicurarsi che i cavi siano posizionati in modo da non costituire pericolo d'inciampo.
- > Il router può essere collocato su un ripiano o sulla scrivania.
- Tenere lontano il dispositivo da forti radiazioni elettromagnetiche e da dispositivi sensibili alle radiazioni elettromagnetiche.

## 2.3 Collegamento del Modem Router

Prima d'installare il dispositivo, si prega di controllare che il servizio fornito dal proprio provider ISP sia attivo. In caso di problemi contattare il provider ISP. Prima di collegare i cavi, disconnettere l'alimentatore ed assicurarsi di avere le mani asciutte. I passaggi sotto riportati vi guideranno all'installazione.

1. Collegare la linea ADSL.

**Metodo 1 (telefono non presente)**: collegare il cavo telefonico/ADSL alla porta LINE sul pannello posteriore del TD-W8980 ed alla presa a muro.

**Metodo 2 (telefono presente)**: utilizzare uno splitter. Gli splitter esterni separano dati e voce, permettendo di accedere ad Internet ed effettuare chiamate telefoniche contemporaneamente. Lo splitter esterno dispone di tre porte:

- LINE. Collegare alla presa telefonica a muro.
- PHONE. Collegare all'apparecchio telefonico mediante cavo telefonico/ADSL.
- MODEM. Collegare alla porta LINE del TD-W8980 mediante cavo telefonico/ADSL.
- 2. Collegare il cavo di rete Ethernet.

Collegare il cavo di rete alla porta Ethernet del computer (o ad una porta di un hub/switch se presente) e ad una porta LAN del TD-W8980.

- 3. Accendere il computer.
- 4. Collegare l'alimentatore.

5. Connettere l'alimentatore alla presa Power sul retro del router ed inserire la spina in una presa elettrica.



Figura 2-1

# Capitolo 3. Guida rapida all'installazione

# 3.1 Configurazione del computer

TD-W8980 è programmato per assegnare automaticamente un indirizzo IP al PC. Tipicamente, il pc assumerà indirizzo 192.168.1.100, mentre il router risponderà all'indirizzo 192.168.1.1.

#### P Nota:

È possibile configurare il PC in modo da personalizzarne indirizzo IP, Subnet Mask, Gateway e DNS. È in questo caso opportuno disabilitare la funzionalità DHCP del router od inserire un'Address Reservation.

È ora possibile verificare la rete eseguendo il comando Ping nel prompt dei comandi: fare clic su sul menu **Start** del desktop, selezionare **Esegui** (o digitare Win+R), digitare **cmd** e premere **Enter** (Invio). Digitare **ping 192.168.1.1** sulla prossima schermata e premere **Enter** (Invio). Se il risultato visualizzato è simile alla schermata sottostante, la connessione tra il PC ed il router è correttamente stabilita.

Esecuzione di Ping 192.168.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata<1ms TTL=64 Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata<1ms TTL=64 Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata<1ms TTL=64 Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata<1ms TTL=64
Statistiche Ping per 192.168.1.1: Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi), Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi: Minimo = Ams. Massimo = Ams. Medio = Ams

Figura 3-1

Se il risultato visualizzato è invece simile alla seguente schermata, il collegamento al PC non è correttamente operativo.

Esecuzione di Ping 192.168.1.1 con 32 byte di dati:
Host di destinazione irraggiungibile. Host di destinazione irraggiungibile. Host di destinazione irraggiungibile. Host di destinazione irraggiungibile.
Statistiche Ping per 192.168.1.1: Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 0, Persi = 4 (100% persi),



È possibile eseguire una verifica tramite la seguente procedura.

#### 1) II PC ed il router sono collegati correttamente?

Gli indicatori LED della porta LAN alla quale si collega il PC e l'indicatore LED sulla scheda di rete Ethernet del PC devono essere accesi o lampeggianti.

#### 2) La configurazione TCP/IP del PC è corretta?

L'indirizzo IP preconfigurato del router è 192.168.1.1: se l'indirizzo del router e la subnet mask non sono stati modificati, l'indirizzo IP del PC deve essere compreso tra 192.168.1.2 e 192.168.1.254.

# 3.2 Guida rapida all'installazione

TD-W8980 è facilmente configurabile tramite web console, accessibile via browser (come Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox o Safari).

1. Aprire un browser web e digitare <u>http://192.168.1.1</u> come indirizzo:



Figura 3-3

Alla richiesta di autenticazione, come in Figura 3-8, digitare in lettere minuscole come Nome utente "**admin**" e come Password "**admin**"; quindi fare clic su **Login**.

🔔 >adr	nin
<i>P</i> •••	••
	Login
Copyright © 2014 TP-LIN	K Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Figura 3-4

2. Appare la web console come in Figura 3-5. Fare clic su **Quick Setup**.

Stato	Stato					
Quick Setup						
Modalità operativa	Informazioni dispositivo					
Network		Versione firmware:	0.6.0 1.5 v0	100e.0 Build 131226 Re	1.63562n	
		Versione hardware:	TD-W8980	∨1 00000000		
DHCP		Tempo di funzionamento:	0 giorno(i) (	01:25:02		
Selezione dual band						
Wireless 2.4GHz	DSL					
Wireless 5GHz		Stato linea:	Disconness	0		
USB		Tipo modulazione DSL:	Multimode			
Routing		Tipo Annex:	Annex A/L			
Forwarding				Upstream	Downstream	]
Parental Control		Rate attuale (Kbps)		0	0	1
Firewall IPv4		Rate massima (Kbps)		0	0	1
Firewall IPv6		SNR (dB)		0	0	]
Tunnel IPv6		Attenuazione linea (dB)		0	0	
Bandwidth Control		Errori (Pkts)		0	0	



**3.** Configurare i parametri comunicati se il provider ISP fornisce una specifica parametrizzazione VPI/VCI. Altrimenti, procedere con i valori predefiniti. Fare clic su **Avanti**.

Quick Setup - DSL	
Specificare i valori VPI/VCI forniti dal provider ISP.	
	VPI: 8 (0.255)
	VCI: 35 (1.65535)
	In diata. Assess
	Indietro Avanti

Figura 3-6

4. Selezionare il tipo di connessione WAN prescritto dal provider ISP.

QUICK	k Setup - ADSL
	Selezionare il tipo di connessione fornito dal provider ISP.
	O PPPoE (PPPoE)
	O PPPOA (PPPOA)
	O IP dinamico (IPoE Dynamic IP)
	O IP statico (IPoE Static IP)
	O IPOA (IPOA)
	O Bridge (connessione singole dial up)

Figura 3-7

5. Inserire eventuali Nome Utente, Password e Conferma Password forniti dal provider ISP, quindi fare clic su Avanti.

Quick Setup - PPPoE	
Inserire nome utente e password forniti dal provider ISP (contatta	are II provider ISP in mancanza).
Nome utente:	
Password:	
Conferma password:	
	Indietro Avanti

Figura 3-8

6. Per la rete wireless a 2.4GHz, digitare un SSID (nome della rete) a piacere, inserire una password di almeno 8 caratteri a fare clic su **Avanti**.

Quick Setup - Wireless 2.4GHz	
Nome della rete wireless:	TP-LINK_2.4GHz_55662E (SSID)
Regione:	Italia 💌
Canale:	Auto 💌
Modalità:	11bgn mixed 💌
Sicurezza:	
۲	WPA-PSK/WPA2-PSK (raccomandata)
	Password 12345670
	(Inserire da 8 a 63 caratteri ASCII o da 8 a 64 caratteri esadecimali.)
0	Nessuna sicurezza
	Indietro Avanti

Figura 3-9

7. Per la rete wireless a 5GHz, digitare un SSID (nome della rete) a piacere, inserire una password di almeno 8 caratteri a fare clic su **Avanti**.

Quick Setup - Wireless 5GHz	
Nome della rete wireless:	TP-LINK_5GHz_556630 (SSID)
Regione:	Italia 💌
Canale:	Auto 💌
Modalità:	11an mixed 💌
Sicurezza:	
۲	WPA-PSK/WPA2-PSK (raccomandata)
	Password 12345670
	(Inserire da 8 a 63 caratteri ASCII o da 8 a 64 caratteri esadecimali.)
0	Nessuna sicurezza
	Indietro Avanti

Figura 3-10

8. La pagina di conferma consente di verificare i parametri inseriti. Fare clic su **Indietro** per modificarli o su **Salva** per applicare la configurazione.

Quick Setup - Conferma	
Quick Setun completato. Verificare la configurazione e fare clic su SALV	A per applicaria la o su INDIETRO per modificaria
Sommario:	
DSL PVC:	8/35
Stato Connessione:	PPPoE
Nome utente:	useraccount
Password:	***
Wireless 2.4GHz:	Abilitato
Nome della rete wireless(SSID):	TP-LINK_2.4GHz_55662E
Regione:	Italia
Canale:	Auto
Modalità:	11bgn mixed
Sicurezza:	WPA-PSK/WPA2-PSK
Password:	12345670
Wireless 5GHz:	Abilitato
Nome della rete wireless(SSID):	TP-LINK_5GHz_556630
Regione:	Italia
Canale:	Auto
Modalità:	11an mixed
Sicurezza:	WPA-PSK/WPA2-PSK
Password:	12345670
Nota: Alcune connessione saranno cancellate: (pppoa_8_35_0_d)	
	ndietro Salva

Figura 3-11

9. Verificare la schermata di completamento e fare clic su Fine. Il modem router è pronto.

Quick Setup - Completato	
Stato setup:	
Configurazione modalità operativa:	Completato
Rilascio connessione WAN:	Completato
Configurazione connessione WAN:	Completato
Configurazione gateway e DNS:	Completato
Configurazione Wi-Fi:	Completato
Quick Setup completato. Fare clic su FINE per uscire.	
Nota: Se la connessione ad Internet non è ancora funzionante navigare il	menu "Network > WAN" per verificare i parametri della connessione WAN.
	Fine

Figura 3-12

# **Capitolo 4. Configurazione software**

# 4.1 Accesso

Dopo l'accesso è visualizzato il menu della web console. Sulla destra, le istruzioni relative alla voce selezionata.



Segue la descrizione dettagliata di tutte le voci di menu.

# 4.2 Stato del sistema

Selezionare "**Stato**" per visualizzare le informazioni generali, le informazioni DSL, LAN, WAN e WLAN.

Stato									
Informazioni dispositivo									
		Versione fi	rmware:	0.6.0 1.5 VC	00e.0 Bu	ild 131226 Rel.6	3562n		
		Versione ha	rdware:	TD-W8980	v1 00000	000			
	Те	mpo di funzion	amento:	0 giorno(i) (	00:28:14				
DSL									
		Stat	to linea:	Disconness	0				
		Tipo modulazio	Anney:						
		npo	Annex.	Annex AL					
					Up	stream	Down	stream	
		Rate attuale	(Kbps)			0		0	
		Rate massima	a (Kbps)			0		0	
		SNR (di	В)			0		0	
		Attenuazione linea (dB)				0 0			
	Errori (Pkts)				0		0		
WAN									
	Nome	Stato Connessione	VPI/VCI	IP/M	ask	Gateway	DN	s	Stato
							0.0.0	).0	
	pppoe_8_40_1_d	PPPoE	8/40	0.0.0	.0 /0	0.0.0	0.0.0	).0	Disconnesso
	pppoe 8 11 O d	PPPoE	8/11	0.0.0	.0 /0	0.0.0.0	0.0.0	).0	Disconnesso
							0.0.0	1.0	
WAN IPv6									
	Nome	Stato	VPI/VCI	Indiri	zzo IPv6	/Lunghezza	Gateway	DNSV6	Stato
		Connessione			prefi	\$\$0			
									<u></u>
LAN									
		Indiriz	zo MAC:	40:16:9F:55	5:66:2E				
		Indi	rizzo IP:	192.168.1.1					
		Subne	et Mask:	255.255.25	5.0				
			DHCP:	Abilitato					
LAN IPv6									
		Indiriz	zo IPv6:	N/A					
		Lunghezza p	refisso:	64					
	Тір	o auto configui	razione:	RADVD					
W/									
WIFEIESS 2.4GHZ			Chata	Dischilitato					
			SSID.		1GH7 55	667E			
			Canale:	Auto/Canal	e O)	0022			
		Ampiezza	canale:	Auto	,				
		M	lodalità:	11bgn mixe	d				
		Critt	ografia:	Nessuno					
		Indiriz	zo MAC:	40:16:9F:55	5:66:2E				
		Velocità m	iassima:	OMbps					
		Sta	to WDS:	Disabilitato					
Wireless 5GHz									
			Stato:	Disabilitato					
			SSID:	TP-LINK_50	GHz_5566	30			
			Canale:	Auto(Canal	e O)				
		Ampiezza	canale:	Auto					
		M	lodalità:	11an mixed					
		Critt	ografia:	WPA-PSKN	VPA2-PSI	K			
		Indiriz:	ZO MAC:	40:16:9F:55	0.66.30				
		velocită m	iassima:	ownps					

Figura 4-1

## 4.3 Quick Setup

Fare riferimento a <u>3.2 Guida rapida all'installazione</u>.

### 4.4 Modalità operativa

Selezionare "**Modalità operativa**" per visualizzare la schermata in Figura 4-2. Selezionare la modalità desiderata e fare clic su **Salva**.

Modalità operativa	
Selezionare la modalità operativa:	
Modem router DSL	
○ Router wireless	
	Salva

Figura 4-2

- Modem router DSL: La connessione ad Internet avviene tramite la porta ADSL utilizzando il modem integrato.
- Router wireless: La connessione ad Internet avviene tramite la porta LAN/WAN che viene impostata in modalità EWAN (Ethernet WAN) consentendo la connessione ad un modem od una rete esterni.

Fare clic su **Salva** e su **OK** per applicare le impostazioni tramite un riavvio.

## 4.5 Network

Selezionare "Network" e la voce di menu di secondo livello inerente all'oggetto da gestire.



#### 4.5.1 WAN

Selezionare "**Network**"  $\rightarrow$  "**WAN**", per visualizzare le informazioni relative alla porta WAN come in Figura 4-3. Sono disponibili 5 modalità: Static IP, Dynamic IP, PPPoE, IPoA, e Bridge. Selezionare la modalità prescritta dal provider ISP.

Questa pagina n	nostra le in	formazioni i	relati∨e all'ir	nterfaccia WAN	DSL.					
Nome	Tipo	VPI/VCI	IPv4	IP∨6	IP/Mask	Gateway	DNS	Stato	Connetti	Azione
pppoe_8_40_1_d	PPPoE	8/40	Abilitato	Disabilitato	0.0.0.0/0	0.0.0.0	0.0.0.0 0.0.0.0	DSL Disconnesso	Connetti	Modifica Cancella
pppoe_8_11_0_d	PPPoE	8/11	Abilitato	Disabilitato	0.0.0.0/0	0.0.0.0	0.0.0.0 0.0.0.0	DSL Disconnesso	Connetti	Modifica Cancella

Figura 4-3

Fare clic su Aggiungi per registrare un nuovo circuito, come in Figura 4-4.

Configurazione WAN		
ATM VDI (0.055):		
VPI (0-255):	8	
VCI (1-60000).	35	
Avviso: Modificare i parametri sottostanti solamente se necessar	io.	Avanzate -
Encapsulation Mode:	LLC	
Tipo QoS ATM:	UBR V	
PCR:	0 frame/s	
SCR:	frame/s	
MBS:	frame/s	
Configurazione servizio WAN		
Stato Connessione:	PPPoE V	
Nome utente PPP:		
Password PPP:		
Conferma password:		
Modalità connessione:	<ul> <li>Sempre attiva</li> </ul>	
	Connessione on demand	
	Connessione manuale	
	Max Idle Time: 15 Minuti (0 significa sempre attivo)	
Tino autenticazione:		
npo autenticazione.		
Abilita IPv4:		
Abilita IPv6:		
Gateway predefinito:		
ll nome servizio:	(non modificare se non necessario)	Avanzate -
Nome server:	(non modificare se non necessario)	
MTU(Byte):	1480 (1480 predefinito, non modificare se non necessario)	
Abilita Fullcone NAT:		
Abilita firewall SPI:		
Abilità proxy iGMP:		
Echo request interval:	(0.120 secondi i 0 significa nessuna richiasta)	
Configura server DNS manualmente:		
	Salva Indietro	

Figura 4-4

#### 4.5.1.1 IP statico

Selezionare se il provider ISP fornisce parametri IP statici ed inserirli nei campi corrispondenti.

Configurazione WAN		
ATM		
VPI (0-255):	8	
VCI (1-65535):	35	
		Avanzate -
Avviso: Modificare i parametri sottostanti solamente se necessa	irio.	Avalizate *
Encapsulation Mode:	LLC	
Tipo QoS ATM:	UBR V	
PCR:	0 frame/s	
SCR:	frame/s	
MBS:	frame/s	
Configurazione servizio WAN		
Stato Connessione:	IP statico	
Abilita IPv4:		
Indirizzo IP:	0.0.0.0	
Subnet Mask:	0.0.0.0	
Gateway:	0.0.0.0 (opzionale)	
Server DNS primario:	0.0.0.0 (opzionale)	
Server DNS secondario:	0.0.0.0 (opzionale)	
Abilita IPV6:		
Gateway predefinito:	pppoe_8_11_0_d 💙	
		A
MTU(Bvte):	1500 (1500 predefinito, non modificare se non necessario)	Avanzate 👻
Abilita NAT:		
Abilita Fullcone NAT:		
Abilita firewall SPI:		
Abilita proxy IGMP:	V	
	Salva Indietro	

Figura 4-5

Configurazione ATM:

- > VPI (0~255): Inserire il valore prescritto dal provider ISP.
- > VCI (1~65535): Inserire il valore prescritto dal provider ISP.

Fare clic su **Avanzate**:

- > Encapsulation Mode: Selezionare la modalità di incapsulamento prescritta dal provider ISP.
- > Tipo QoS ATM: Selezionare il tipo QoS un uso dal provider ISP, UBR è il tipo predefinito.

Setup WAN Service:

- > Indirizzo IP: Inserire il valore prescritto dal provider ISP.
- > Subnet Mask: Inserire il valore prescritto dal provider ISP.
- > Gateway (opzionale): Inserire il valore prescritto dal provider ISP.
- > Server DNS primario / secondario: Inserire i valori prescritto dal provider ISP
- **Gateway:** Selezionare l'interfaccia WAN relativa al gateway.
- MTU (Byte): Dimensione massima del pacchetto. Selezionare questa opzione per impostare un valore personalizzato se richiesto dal provider ISP.
- Abilita NAT: La traduzione degli indirizzi consente più dispositivi di condividere lo stesso accesso Internet.
- Abilita Fullcone NAT: È un particolare tipo di NAT, se non abilitato verrà utilizzato il NAT predefinito.

- Abilita Firewall SPI: SPI firewall blocca tutte le connessioni in ingresso. Selezionare in assenza di applicazioni che richiedono tali connessioni.
- Abilita IGMP Proxy: IGMP (Internet Group Management Protocol) gestisce il multicasting su reti TCP/IP. Selezionare se il provider ISP utilizza questa modalità per la configurazione remota degli apparati.

Fare clic su **Salva** per applicare le modifiche.

#### 4.5.1.2 IP dinamico

Selezionare questa opzione per ottenere automaticamente i parametri IP dalla rete.

Configurazione WAN		
ATR4		
VPI (0-255):	8	
VCI (1-65535):	35	
		Avanzate -
Avviso: Modificare i parametri sottostanti solamente se necess:	ario.	, realizate -
Encapsulation Mode:	LLC	
Tipo QoS ATM:	UBR 💌	
PCR:	0 frame/s	
SCR:	frame/s	
MBS:	frame/s	
Configurazione servizio WAN		
Stato Connessione:		
Abilita IPv4:		
Indirizzo IP:	0.0.0.0	
Subnet Mask:	0.0.0	
Gateway:	0.0.0.0	
Abilita IPv6:		
Gateway predefinito:		
Suceway predeminto.	bbhne <sup>-0</sup> 11 <sup>-0</sup>	
		Avanzate -
MTU(Byte):	1500 (1500 predefinito, non modificare se non necessario)	
Abilita NAT:		
Abilita Fullcone NAT:		
Abilita firewall SPI:		
Abilita proxy IGMP:		
Ottenimento IP con Unicast:	(opzionale)	
Configura server DNS manualmente:		
Nome hoste:	TD-W8980	
	Salva Indietro	

Figura 4-6

Fare clic su Avanzate per mostrare le importazioni WAN avanzate.

- MTU (Byte): Dimensione massima del pacchetto. Selezionare questa opzione per impostare un valore personalizzato se richiesto dal provider ISP.
- Abilita NAT: La traduzione degli indirizzi consente più dispositivi di condividere lo stesso accesso Internet.
- Abilita Fullcone NAT: È un particolare tipo di NAT, se non abilitato verrà utilizzato il NAT predefinito.
- Abilita Firewall SPI: SPI firewall blocca tutte le connessioni in ingresso. Selezionare in assenza di applicazioni che richiedono tali connessioni.

- Abilita proxy IGMP: IGMP (Internet Group Management Protocol) gestisce il multicasting su reti TCP/IP. Selezionare se il provider ISP utilizza questa modalità per la configurazione remota degli apparati.
- Ottenimento IP con Unicast: Selezionare questa opzione se la rete è attiva ma non è possibile ottenere un indirizzo IP.

Fare clic su **Salva** per applicare le modifiche.

#### 4.5.1.3 PPPoE

La maggior parte dei provider ISP fornisce una connettività **PPPoE** che richiede un'interfaccia ATM.

Selezionare se il provider ISP fo	ornisce nome utente e password	per la connessione <b>PPPoE</b> .
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

АТМ		
VPI (0-255):	8	
VCI (1-65535):	35	
		Avanzate 👻
Avviso: Modificare i parametri sottostanti solamente se necess	ario.	
Encapsulation Mode:		
Tipo QoS ATM:	UBR 💌	
PCR:	0 frame/s	
SCR:	frame/s	
MBS:	frame/s	
Configurazione servizio WAN		
Stato Connessione:	PPPoE 💌	
Norre utente DDD		
Nome utente PPP:		
Password PPP:		
Conferma password:		
Modalità connessione:	Sempre attiva	
	Connessione on demand	
	Max Idle Time: 15 Minuti (0 significa sempre attivo)	
	mactale rine. The minimum (originated beingite dated)	
Tipo autenticazione:	AUTO_AUTH	
Abilita IPv4:	V	
Abilita IPv6:		
Gateway predefinito:	pppoe 8 11 0 d	
		Avanzate 👻
li nome servizio:	(non modificare se non necessario)	
Nome server:	(non modificare se non necessario)	
MTU(Byte):	1480 (1480 predefinito, non modificare se non necessario)	
Abilita Fullcone NAT:		
Abilita firewall SPI:		
Abilita proxy IGMP:		
Utilizza l'indirizzo IP specificato dal provider ISP:		
Echo request interval:	(0-120 secondi I) significa pessuna richiesta)	
Configura server DNS manualmente:		
	Saiva Indietro	

Figura 4-7

- Nome utente PPP / Password PPP/ Conferma Password: Inserire le credenziali fornite dal provider ISP prestando attenzione alle lettere maiuscole.
- Tipo autenticazione: Modificare il Metodo di autenticazione solo se richiesto dal provider ISP.

Modalità connessione: Selezionare Sempre attiva per far sì che il modem router sia sempre connesso, selezionare Connessione on demand per far sì che il modem router effettui la connessione solamente quando è richiesto un accesso ad Internet da un dispositivo client per poi disconnettere dopo il periodo di tempo indicato come Max Idle Time oppure selezionare Connessione manuale per governare la connessione dalla web console.

Fare clic su Avanzate per mostrare le importazioni WAN avanzate.

**II nome servizio/ Nome server**: Inserire il nome del servizio o del server se forniti dal provider ISP.

#### 4.5.1.4 PPPoA

Selezionare questa opzione se il provider ISP fornisce una connettività **PPPoA** che richiede un'interfaccia ATM.

Configurazione WAN		
ATM		
VFI (0-255). VCI (1-65535):	8	
vor (1-00000).	33	Avanzata -
Avviso: Modificare i parametri sottostanti solamente se necessa	ario.	Avaiizate •
Encapsulation Mode:	VC-Mux	
Tipo QoS ATM:	UBR 💌	
PCR:	0 frame/s	
SCR:	frame/s	
MBS:	frame/s	
Configurazione servizio WAN		
Stato Connessione:	PPPoA V	
Nome utente PPP:		
Password PPP:		
Conferma password:		
Modalità connessione:	Sempre attiva	
	Connessione on demand	
	Connessione manuale	
	Max Idle Time: 15 Minuti (O significa sempre attivo)	
Tine sutentiessiene:		
npo autenticazione.		
Gateway predefinito:	pppoe_8_11_0_d	
		Avanzate -
MTU(Byte):	1480 (1480 predefinito, non modificare se non necessario)	
Abilita firewall SPI:		
Abilita proxy IGMP:		
Utilizza l'indirizzo IP specificato dal provider ISP:		
Echo request interval:	30 (0-120 secondi, 0 significa nessuna richiesta)	
Configura server DNS manualmente:		
	Salva Indietro	

La configurazione è simile a **PPPoE**, fare quindi riferimento a <u>4.5.1.3 PPPoE</u>.

Figura 4-8

#### 4.5.1.5 IPoA

Selezionare questa opzione se il provider ISP fornisce una connettività IPoA.

Configurazione WAN		
ATM VPI (0-255):	8	
VCI (1-65535):	35	
		Avanzate -
Avviso: Modificare i parametri sottostanti solamente se necessa	ario.	
Encapsulation Mode:	LLC	
Tipo QoS ATM:	UBR	
PCR:	0 frame/s	
SCR:	frame/s	
MBS:	frame/s	
Configurazione servizio WAN Stato Connessione: Indirizzo IP: Subnet Mask: Gateway: Server DNS primario: Server DNS perimario: Server DNS secondario: Gateway predefinito:	IPoA       0.0.0.0       0.0.0.0       0.0.0.0       0.0.0.0       0.0.0.0       (opzionale)       0.0.0.0       (opzionale)       pppoe_8_11_0_d	
MTU(Byte):	1500 (1500 predefinito, pop modificare se pop pecessario)	Avanzate -
Abilita NAT:		
Abilita firewall SPI:		
Abilita proxy IGMP:		
	Salva Indietro	

Figura 4-9

- > Indirizzo IP / Subnet Mask: Inserire i parametri forniti dal provider ISP.
- > Server DNS primario / secondario: Inserire i parametri forniti dal provider ISP.
- **Gateway predefinito:** Selezionare l'interfaccia WAN da utilizzare come Gateway predefinito.

#### 4.5.1.6 Bridge

Selezionare questa opzione se si prevede l'inserimento di un router esterno in cascata.

Configurazione WAN					
ATM					
VPI (0-255):	8				
VCI (1-65535):	35				
					Avanzate -
Avviso: Modificare i parametri sottostanti solamente se necessa	rio.				
Encapsulation Mode:	LLC	~			
Tipo QoS ATM:	UBR	~			
PCR:	0	frame/s			
SCR:		frame/s			
MBS:		frame/s			
	·				
Configurazione servizio WAN					
Stato Connessione:	Bridge	*			
	Sah		Indiatra		
	Salv	/a	maletro		

Figura 4-10

#### P Nota:

Terminata la configurazione Internet fare clic su **Salva** per applicare le importazioni.

#### 4.5.2 Interfaccia Grouping

Selezionare "**Network**"  $\rightarrow$  "**Interfaccia Grouping**", per visualizzare I raggruppamento come in Figura 4-11.

Questa pagin	a mostra i gruppi corre	nti.			
	Gruppo	Cancella	Interfaccia WAN	Interfaccia LAN	
	Default			LAN	
	Derault			Wi-Fi_2.4G	
			Aggiungi		

Figura 4-11

VLAN: In una Virtual LAN è possibile connettere a livello logico più dispositivi fisicamente connessi su segmenti LAN diversi. Una Virtual LAN ha le stesse caratteristiche di una LAN tradizionale.

#### P Nota:

Non è possibile disabilitare VLAN con la connessione Ethernet abilitata.

Per creare una LAN virtuale è sufficiente mappare le porte LAN coinvolte sulla corrispondente interfaccia WAN.

Fare clic su **Aggiungi** per creare una LAN virtuale. L'esempio mostra la mappatura delle porte LAN1 e LAN3 nel Gruppo 1 sull'interfaccia br\_8\_35\_0 WAN.

Aggiungi nuovo gruppo	
	Nome grupp : Group1
LAN è disponi Wi-Fi_2.4G LAN4 LAN2 WAN disponit	bile Interfaccia aggiunta
	Salva Indietro

Figura 4-12

Fare clic su **Salva** per applicare le modifiche.

#### 4.5.3 LAN

Selezionare "**Network**"  $\rightarrow$  "LAN" per visualizzare le opzioni mostrate in Figura 4-13.

Configurazione LAN	
Nota: Se si modificano indirizzo IP o subnet mask dell'interfaccia LAN ass	sicurarsi che la pool DHCP sia modificata di conseguenza.
Gruppo:	Default
Indirizzo IP:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Abilita IGMP Snooping:	
Abilita IP secondario:	
Server DHCP:	🔿 Disabilita 💿 Abilita 🔿 DHCP Relay
Indirizzo IP iniziale:	192.168.1.100
Indirizzo IP finale:	192.168.1.200
Leased Time:	1440 Minuti (1~2880 minuti, valore predefinito 1440)
Gateway:	192.168.1.1 (opzionale)
Dominio predefinito:	(opzionale)
Server DNS primario:	0.0.0.0 (opzionale)
Server DNS secondario:	0.0.0.0 (opzionale)
	Salva Indietro

Figura 4-13

- > Indirizzo IP / Subnet Mask: Configurare indirizzo IP e Subnet Mask per l'interfaccia LAN.
- Abilita IGMP Snooping: Abilitando questa opzione è necessario selezionare la modalità standard o bloccante.
- Abilita IP secondario: È possibile configurare un indirizzo LAN secondario attraverso il quale raggiungere la web console.
- Server DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol è il sistema di assegnamento automatico dell'indirizzo IP per I dispositivi collegati ed è abilitato di default.
  - Indirizzo IP iniziale: Inserire il primo indirizzo del range assegnabile automaticamente. Con indirizzo IP predefinito del router 192.168.1.100 e subnet mask predefinita 255.255.255.0 è assegnabile l'intervallo 192.168.1.2 – 192.168.1.254.
  - Indirizzo IP finale: Inserire l'ultimo indirizzo del range assegnabile automaticamente. Con indirizzo IP predefinito del router 192.168.1.100 e subnet mask predefinita 255.255.255.0 è assegnabile l'intervallo 192.168.1.2 – 192.168.1.254.
  - Leased Time: È la durata degli indirizzi assegnati, normalmente 1440 minuti. Al termine dell'intervallo di tempo l'IP assegnato viene liberato ed è eventualmente necessario un nuovo assegnamento automatico.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a 4.6 DHCP.

#### 4.5.4 LAN IPv6

Selezionare "Network"  $\rightarrow$  "LAN IPv6" per visualizzare le opzioni mostrate in Figura 4-14.

Configurazione LAN IPv6	
Questa pagina consente di configurare i parametr Nota: solamente il gruppo predefinito supporta IPv	i dell'interfaccia LAN IP∨6.
Gruppo:	Default
Tipo configurazione prefisso:	Celegato      Statico
connessione WAN con prefisso delegato:	Nessuna interfaccia disponibile 💌
1	Salva

Figura 4-14

- > Tipo autoconfigurazione indirizzo: selezionare RADVD od DHCPv6 Server.
  - 1) RADVD non necessita di configurazione.
  - 2) Server DHCPv6 richiede invece i parametri in Figura 4-14.

Default
🔿 RADVD 💿 Server DHCPv6
::1 (1~FFFE)
:: FFFE (1~FFFE)
86400 secondi (valore predefinito 86400)



- Indirizzo IPv6 iniziale: Inserire il primo indirizzo del range assegnabile automaticamente.
- Indirizzo IPv6 finale: Inserire l'ultimo indirizzo del range assegnabile automaticamente.
- Leased Time: È la durata degli indirizzi assegnati, normalmente 86400 secondi. Al termine dell'intervallo di tempo l'IP assegnato viene liberato ed è eventualmente necessario un nuovo assegnamento automatico.
- > Tipo configurazione prefisso: selezionare il tipo di prefisso da assegnare agli indirizzi IPv6.
  - 1) Il prefisso delegato richiede i parametri in Figura 4-16.

Tipo configurazione prefisso:	💿 Delegato 🔘 Statico
connessione WAN con prefisso delegato:	Nessuna interfaccia disponibile 💌

Figura 4-16

 Connessione WAN con prefisso delegato: Selezionare la connessione WAN cui assegnare il prefisso. 2) Il prefisso statico richiede i parametri in Figura 4-17.

Prefisso: Lunghezza prefisso: 64	Tipo configurazione prefisso:	🔿 Delegato 💿 Statico
Lunghezza prefisso: 64	Prefisso:	
	Lunghezza prefisso:	64

Figura 4-17

- **Prefisso:** Inserire il valore.
- Lunghezza prefisso: Specificare la lunghezza.

Fare clic su **Salva** per applicare la configurazione.

#### 4.5.5 MAC Clone

Selezionare "**Network**"  $\rightarrow$  "**MAC Clone**" per configurare l'indirizzo MAC dell'interfaccia LAN.

Potrebbe essere necessario variare l'indirizzo MAC di una porta WAN, clonando ad esempio quello di un computer: selezionare l'interfaccia dal menu a tendina e fare clic su **Clona MAC su** per clonare sull'interfaccia l'indirizzo MAC del computer in uso, fare infine clic su **Salva**.

connessione WAN	Indirizzo MAC	Operazione
Indirizzo MAC del computer in uso	6C:62:6D:F5:9D:86	Clona MAC su 🗸

Figura 4-18

#### P Nota:

Solo le porta WAN dispongono di MAC Clone. Gli indirizzi clonati devono essere differenti.

#### 4.5.6 ALG

Selezionare "**Network**"  $\rightarrow$  "**ALG**" per mostrare le impostazioni in Figura 4-19.

Virtual Private Network (VPN):	
PPTP Pass-through:	💿 Abilita 🔘 Disabilita
L2TP Pass-through:	💿 Abilita 🔘 Disabilita
IPSec Pass-through:	💿 Abilita 🔘 Disabilita
Application Layer Gateway (ALG):	
RTSP ALG:	💿 Abilita 🔘 Disabilita
FTP ALG:	💿 Abilita 🔘 Disabilita
TFTP ALG:	💿 Abilita 🔘 Disabilita
H323 ALG:	💿 Abilita 🔘 Disabilita
SIP ALG:	💿 Abilita 🔘 Disabilita

Figura 4-19

- Virtual Private Network (VPN) VPN Passthrough per trasportare i pacchetti dei tunnel VPN verso apparati interni alla LAN.
  - **PPTP Pass-through** Selezionare **Abilita** per trasportare i pacchetti Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).
  - L2TP Pass-through Selezionare Abilita per trasportare i pacchetti Layer Two Tunneling Protocol (L2TP).
  - IPSec Pass-through Selezionare Abilita per trasportare i pacchetti Internet Protocol security (IPSec).
- Application Layer Gateway (ALG) ALG permette ad applicazioni basate su connessioni multiple (come FTP, TFTP ecc.) di funzionare correttamente attraverso router NAT. Si raccomanda di non disattivare ALG.
  - FTP ALG Selezionare Abilita per attivare ALF per i pacchetti FTP.
  - **TFTP ALG** Selezionare **Abilita** per attivare ALF per i pacchetti TFTP.

Fare clic su **Salva** per applicare la configurazione.

#### 4.5.7 DSL

Selezionare "**Network**"  $\rightarrow$  "**DSL**" per impostare modulazione DSL ed Annex Type. In caso di difficoltà, verificare questi parametri con il provider ISP.

Configurazione DSL	
Modulazione DSL: Tipo Annex:	Auto Sync-up
	<ul> <li>✓ Abilita Bit Swap</li> <li>✓ Abilita SRA</li> </ul>
	Salva

Figura 4-20

> Modulazione DSL: Selezionare il tipo di modulazione indicato dal provider ISP.

> **Tipo Annex:** Selezionare la versione Annex indicata dal provider ISP.

Fare clic su **Salva** per applicare la configurazione.

#### 4.5.8 VPN IPSec

Selezionare "**Network**"  $\rightarrow$  "**VPN IPSec**", per gestire i tunnel IPsec come in Figura 4-21.

bilita	Opzione
ŀ	oilita

```
Figura 4-21
```

Questa sezione illustra come instaurare un tunnel tra 2 TD-W8980 (**Dispositivo 1** e **Dispositivo 2**) secondo la topologia riportata:


### P Nota:

E' possibile utilizzare apparati VPN diversi. TD-W8980 supporta fino a 10 tunnel.

Fare clic su Aggiungi Nuovo tunnel in Figura 4-21 per visualizzare la schermata in Figura 4-22.

Configurazione IPSec	
Nome connessione IPSec:	Connection name
Gateway remoto IPSec (URL):	0.0.0
Accesso al tunnel da IP locali:	Sattorete
Indirizzo IP VPN:	0.0.0
Subnet mask:	255.255.255.0
Assass of turned do ID remetic	
Accesso ai tunnei da iP remoti:	Sottorete
Indirizzo IP VPN:	0.0.0.0
Subnet mask:	255.255.255.0
Key Exchange Method:	Auto(IKE)
Metodo autenticazione:	Chiave precondivisa 💌
Chiave precondivisa:	psk_key
Perfect Forward Secrecy:	Abilita
	Nas
	Salva

Figura 4-22

- > Nome connessione IPSec: Specificare un nome per il tunnel.
- Gateway remoto IPSec (URL): Inserire l'IP WAN o l'hostname del gateway remoto. (es. 219.134.112.247 in Dispositivo 1 e 219.134.112.246 in Dispositivo 2)
- Accesso al tunnel da IP locali: Selezionare Subnet per permettere l'accesso al tunnel da tutta la LAN locale o specificare un indirizzo IP.

- Indirizzo IP VPN: Inserire l'indirizzo IP dell'interfaccia LAN locale (es. 192.168.1.1 in Dispositivo 1 e 192.168.2.1 in Dispositivo 2).
- Subnet mask: Inserire la subnet mask della LAN locale (es. 255.255.255.0 in Dispositivo 1 e Dispositivo 2).
- Accesso al tunnel da IP remoti: Selezionare Subnet per permettere l'accesso al tunnel da tutta la LAN remota o specificare un indirizzo IP.
- Indirizzo IP VPN: Inserire l'indirizzo IP dell'interfaccia LAN remota. (es. 192.168.2.1 in Dispositivo 1 e 192.168.1.1 in Dispositivo 2).
- Subnet mask: Inserire la subnet mask della LAN remota (es. 255.255.255.0 in Dispositivo 1 e Dispositivo 2).
- > Key Exchange Method: Selezionare Auto (IKE) o Manual.
- > Metodo autenticazione: Si raccomanda Pre-Shared Key.
- > Chiave precondivisa: Inserire la password.
- > **Perfect Forward Secrecy:** PFS è un protocollo di sicurezza opzionale.

#### Si raccomanda di non modificare le impostazioni avanzate se non necessario.

Fare clic su **Salva** su entrambi i dispositivi e verificare la comunicazione fra host situati ad estremità diverse del tunnel.

#### Nota:

#### Password e Perfect Forward Secrecy devono coincidere sui 2 dispositivi.

Fare clic **Nascondi** per visualizzare le impostazioni avanzate.

Modalità:	Main	*
Tipo My Identifier:	IP WAN locale	*
Identificatore:		
Tipo identificatore remoto:	IP WAN remoto	*
Remote Identifier:		
Algoritmo di crittografia:	3DES	*
Algoritmo integrità:	MD5	~
Selezionare Diffie-Hellman Grouppo per Key Exchange:	1024bit	*
Key Life Time:(Secondi):	3600	
==Fase 2==:		
Algoritmo di crittografia:	3DES	*
Algoritmo integrità:	MD5	*
Selezionare Diffie-Hellman Group per lo scambio chiavi:	1024bit	*
>Key Life Time:(Secondi):	3600	

Figura 4-23

- > Modalità: Selezionare Main Mode per la negoziazione standard IKE phase1.
- > Aggressivo Modalità: Selezionare solo se necessario.
- > Key Life Time: Si consiglia di non alterare il valore predefinito di 3600 secondi.

# 4.6 DHCP

DHCP
DHCP
Dispositivi collegati
Address Reservation
Pool condizionale

## 4.6.1 DHCP

Selezionare "**DHCP**"  $\rightarrow$  "**DHCP**", Dynamic Host Configuration Protocol è il sistema di assegnamento automatico dell'indirizzo IP per I dispositivi collegati ed è abilitato di default.

Configurazione DHCP		
Questa pagina permette di configurare un se	erver DHCP per la g	estione degli indirizzo automatici sulla LAN.
Grupp	po: Default	
Indirizzo	IP: 192.168.1.1	
Subnet Ma	sk: 255.255.25	5.0
Server DH0	CP: 🔘 Disabilita	💿 Abilita 🔘 DHCP Relay
Indirizzo IP iniziale:	192.168.1.100	_
Indirizzo IP finale:	192.168.1.200	
Lease Time:	1440 Minuti (1~2	880 minuti, valore predefinito 1440)
Gateway predefinito:	192.168.1.1	(opzionale)
Dominio predefinito:		(opzionale)
Server DNS primario:	0.0.0.0	(opzionale)
Server DNS secondario:	0.0.0.0	opzionale)
	Salva	

Figura 4-24

- Indirizzo IP iniziale: Inserire il primo indirizzo del range assegnabile automaticamente. Con indirizzo IP predefinito del router 192.168.1.100 e subnet mask predefinita 255.255.255.0 è assegnabile l'intervallo 192.168.1.2 192.168.1.254.
- Indirizzo IP finale: Inserire l'ultimo indirizzo del range assegnabile automaticamente. Con indirizzo IP predefinito del router 192.168.1.100 e subnet mask predefinita 255.255.255.0 è assegnabile l'intervallo 192.168.1.2 192.168.1.254.
- Lease Time: È la durata degli indirizzi assegnati, normalmente 1440 minuti. Al termine dell'intervallo di tempo l'IP assegnato viene liberato ed è eventualmente necessario un nuovo assegnamento automatico.

- Gateway predefinito (opzionale) Indicare un eventuale Gateway personalizzato se differente dal router.
- > **Dominio predefinito** (opzionale) Indicare il nome della rete.
- > Server DNS primario (opzionale) Indicare l'indirizzo IP del server DNS primario.
- Server DNS secondario (opzionale) (Optional.) Indicare l'indirizzo IP del server DNS secondario.
- DHCP Relay: Permette di inoltrare gli indirizzi IP rilasciati da un server DHCP fuori LAN ai dispositivi collegati in LAN.



#### P Nota:

- 1. Per utilizzare DHCP è necessario verificare che l'ottenimento automatico dell'indirizzo IP sui dispositivi client sia abilitato.
- 2. DHCP Relay potrebbe non funzionare se NAT è abilitato.

Fare clic su Salva per applicare la configurazione.

## 4.6.2 Dispositivi collegati

Selezionare "**DHCP**"  $\rightarrow$  "**Dispositivi collegati**" per visualizzare la tabella degli indirizzi assegnati come in Figura 4-25.

iesta pagir	na mostra le informazioni re	elative al dispositivi al quali i	l server DHCP ha asse	gnato un indirizzo.
ID	Nome client	Indirizzo MAC	Indirizzo IP	Validità

Figura 4-25

- > Nome client: Nome del dispositivo
- > Indirizzo MAC: Indirizzo MAC del dispositivo
- > Indirizzo IP: Indirizzo IP assegnato al dispositivo
- > Validità: Tempo rimanente di validità dell'indirizzo rilasciato.

Fare clic su Aggiorna per aggiornare la pagina.

### 4.6.3 Address Reservation

Selezionare "**DHCP**"  $\rightarrow$  "**Address Reservation**" per impostare eventuali indirizzi riservati a specifici dispositivi client come da Figura 4-26.

Questa pagina permette di configurare il ser∨er DHCP per assegnare a specifici client indirizzo IP dedicati.								
	Indirizz	o MAC	Indir	izzo IP	Gruppo	<b>)</b>	Stato	Modifica
Nuovo         Abilita selezione         Disabilita selezione         Cancella selezione					ne			

Figura 4-26

- > Indirizzo MAC: Indirizzo MAC del dispositivo soggetto a riserva.
- > Indirizzo IP: Indirizzo IP da riservare.
- > Stato: Abilitato o Disabilitato.

#### Per riservare un indirizzo IP:

- 1. Fare clic su **Nuovo** per visualizzare la schermata in Figura 4-26.
- 2. Inserire l'indirizzo MAC nel formato XX:XX:XX:XX:XX e l'indirizzo IP da riservare.
- 3. Fare clic su Salva.

Figura 4-27

#### Per modificare una riserva esistente:

- 1. Fare clic su **Modifica** a fianco alla regola da modificare o fare clic su **Cancella selezione** per rimuoverla.
- 2. Modificare i parametri.
- 3. Fare clic su Salva.

Fare clic su Abilita/Disabilita selezione per applicare o meno la regola.

Fare clic su Cancella selezione per rimuovere le regole selezionate.

### 4.6.4 Pool condizionale

Selezionare "**DHCP**"  $\rightarrow$  "**Pool condizionale**" per visualizzare la schermata in Figura 4-28. La tabella mostra le vendor class e ne permette la gestione.

Pool c	ondizionale DHC	P				
Que	Questa pagina permette di configurare una pool DHCP condizionale per differenti vendor class.					
Indirizzo IP     Indirizzo IP       Vendor ID     iniziale/ Indirizzo       IP finale     Facility   Gruppo Stato Modifica						
Nuovo         Abilita selezione         Disabilita selezione         Cancella selezione						

Figura 4-28

#### Per aggiungere una vendor class:

- 1. Fare clic su **Nuovo**. Verrà mostrata la schermata in Figura 4-28.
- 2. Inserire i parametri della vendor class.

## Fare clic su Salva.

Pool condizionale DHCP	
Questa pagina permette di configurare il principi per la vendor c	lass.
Facility:	
Vendor ID:	
Indirizzo IP iniziale:	
Indirizzo IP finale:	
Gateway predefinito:	
Tipo dispositi∨o:	PC 💌
Aggiungi opzione:	Opzione 241
Valore opzione:	
Gruppo:	Default 👻
Stato:	Disabilitato 🗸
	Salva Indietro

Figura 4-29

#### Per modificare o cancellare una vendor class:

- 1. Fare clic su **Modifica** a fianco alla class da modificare o fare clic su **Cancella selezione** per rimuoverla.
- 2. Modificare i parametri.
- 3. Fare clic su Salva.

Fare clic su Abilita/Disabilita selezione per applicare o meno la regola.

Fare clic su **Cancella selezione** per rimuovere le regole selezionate.

# 4.7 Selezione Dual Band

Selezionare "Wireless Dual Band" per scegliere le frequenze wireless operative.

Selezio	ne dual band
La fre	quenza wireless puòessereimpostata in questapagina.
Nota:	Per disabilitare l'interfaccia wireless posizionare su OFF l'interruttore Wireless ON/OFF sul pannello posteriore.
<ul><li>2</li></ul>	.4GHz e 5GHz (802.11a/b/g/n)
02	.4GHz (802.11b/g/n)
0 5	GHz (802.11a/n)
	Salva

Figura 4-30

- > 2.4GHz e 5GHz (802.11a/b/g/n)): Entrambe le frequenze attive.
- > 2.4GHz (802.11b/g/n)): Tradizionale frequenza 2.4GHz attiva.
- > **5GHz (802.11a/n)):** Frequenza 5GHz attiva.

## 4.8 Wireless 2.4GHz

Wireless 2.4GHz
Configurazione di base
WPS
Sicurezza
Wireless MAC Filtering
Avanzate
Stato

# 4.8.1 Configurazione di base

Selezionare "Wireless 2.4GHz" → "Configurazione di base", per impostare i principali parametri.

Configurazione di base	
SSID:	TP-LINK_2.4GHz_556621
Regione:	Italia 💌
Avviso:	Assicurarsi di aver selezionato la regione corretta per non contravvenire la locale normativa. La configurazione non corretta può causare interferenze.
Modalità:	11bgn mixed 💌
Canale:	Auto 💌
Ampiezza canale:	Auto 💌
	Abilita SSID Broadcast
	Abilita WDS
	Salva

Figura 4-31

- SSID: È il nome della rete wireless. Può contenere fino a 32 caratteri.
- > Modalità: Si raccomanda di modificare la modalità solo in caso di problemi.

**11b only:** Limitazione alla sola modalità 802.11b.

**11g only:** Limitazione alla sola modalità 802.11g.

11n only: Limitazione alla sola modalità 802.11n.

11bg mixed: Modalità mista 802.11b e 802.11g.

11bgn mixed: Modalità mista 802.11b, 802.11g ed 802.11n.

- > **Canale:** Si raccomanda di modificare il canale solo in caso di problemi.
- Ampiezza canale: Si raccomanda di modificare l'ampiezza del canale solo in caso di problemi.

P Nota:

Se sono in uso le modalità **11b only**, **11g only** od **11bg mixed** non è possibile modificare l'ampiezza del canale.

- > Abilita SSID Broadcast: Selezionare per rendere la rete visibile.
- Abilita WDS: Selezionare se si intende derivare la connettività da un'altra rete wireless tramite WDS bridge.

SSID (to be bridged):		
BSSID(to be bridged):		es. 00:1D:0F:11:22:33
	Scansione	
Tipo chiave:	Nessuno	~
Indice WEP:	1	~
Tipo autenticazione:	Open System	$\sim$
Crittografia:	TKIP	~
Password:		

- > **SSID** (to be bridged): SSID della rete sorgente.
- **BSSID (to be bridged):** BSSID della rete sorgente.
- Scansione: Ricerca reti disponibili.
- > **Tipo chiave**: Tipo di chiave di sicurezza in uso sulla rete sorgente.
- > Indice WEP: Tipo di indice WEP in uso sulla rete sorgente.
- > **Tipo autenticazione**: Tipo di autenticazione in uso sulla rete sorgente.
- > **Password**: Password per l'accesso alla rete sorgente.

Fare clic su Save (Salva) per applicare la configurazione.

### 4.8.2 WPS

Nota anche come **WPS**, questa funzione consente la rapida connessione sicura di nuovi dispositivi.

a) Selezionare "**WPS**" per visualizzare la configurazione in Figura 4-32.

WPS	
WPS:	Abilitato Disabilita
PIN attuale:	12345670         Ripristina PIN         Genera nuovo PIN           Disabilitazione PIN del Modern Router         Disabilitazione PIN del Modern Router
Aggiungi dispositi∨o:	Aggiunta dispositivo



- > WPS: Abilita o Disabilita la funzione.
- PIN attuale: Codice PIN in uso per la connessione con PIN. Il codice PIN predefinito è riportato sulla targa di prodotto.
- > **Ripristina PIN:** Ripristina il codice PIN predefinito.
- > Genera nuovo PIN: Genera un nuovo valore PIN.
- Aggiungi dispositivo: È possibile collegare un nuovo dispositivo con un clic su questo pulsante.
- b) Per aggiungere un dispositivo:

Se il dispositivo supporta Wi-Fi Protected Setup (WPS) è possibile connetterlo premendo il pulsante WPS/QSS (PBC) o tramite codice PIN.

#### I. Pulsante WPS/QSS (PBC)

Utilizzare questo metodo se il dispositivo ha un pulsante WPS/QSS.

**Passo 1:** Premere il pulsante WPS sul retro del modem router come in figura.



È inoltre possibile fare clic su **Aggiungi dispositivo** e scegliere "**Premere il tasto WPS sul nuovo dispositivo entro 2 minuti**" come in Figura 4-32, quindi fare clic su **Connetti.** 

WPS	
◯ Inserire il PIN del dispositivo. PIN:	
Premere il tasto WPS sul nuovo dispositivo	entro 2 minuti.
	Connetti Indietro

Figura 4-33

- Passo 2: Premere il pulsante WPS sul dispositivo.
- Passo 3: II LED WPS sul modem router lampeggia mentre WPS è in attesa.
- Passo 4: Se il LED WPS si accende la connessione è avvenuta con successo.

Fare riferimento alla guida utente del dispositivo da collegare per ulteriori informazioni.

### II. Inserire il codice PIN del dispositivo nel modem router

Utilizzare questo metodo se il dispositivo ha un PIN WPS.

Passo 1: Fare clic su Aggiungi dispositivo come in Figura 4-32, apparirà la seguente schermata.

WPS	
● Inserire il PIN del dispositivo. PIN:	
Premere il tasto WPS sul nuovo dispositivo entro 2 minuti.	
Connetti Indietro	

Figura 4-34

Passo 2: Inserire il PIN e fare clic su Connetti.

Passo 3: "Connesso" apparirà nella schermata in Figura 4-34 a connessione avvenuta.

#### III. Inserire il PIN del modem router nel dispositivo

Utilizzare questo metodo se il dispositivo richiede il PIN del modem router.

- Passo 1: Inserire il PIN del modem router nel dispositivo. Il PIN predefinito è riportato sulla targa di prodotto.
- Passo 2: II LED WPS lampeggia per 2 minuti durante la connessione.

Passo 3: Se il LED WPS si accende la connessione è avvenuta.

Passo 4: Fare riferimento alla guida utente del dispositivo da collegare per ulteriori informazioni.

### 4.8.3 Sicurezza

Selezionare "Wireless 2.4GHz"  $\rightarrow$  " Sicurezza".

Nota: La sigurezza WPA/WPA2 - Enternrise e la crittografia TK	IP non sono sunnortate con WP	S abilitato			
Si raccomanda l'utilizzo della sicurezza WPA2-PSK con crittogr	afia AES.				
Nessuna sicurezza					
WPA/WPA2 - Personal (raccomandata)					
Tipo autenticazione:	Auto 💌				
Crittografia:	Auto 🔽				
Password:	12345670				
	(Inserire da 8 a 63 caratteri /	ASCII o da 8 a 64 caratteri esadecimali.)			
Temporizzazione dell'aggiornamento della Key:	o (Secondi, minim	no 30, 0 significa nessun aggiornamento)			
O WPA/WPA2 - Enterprise					
Tipo autenticazione:	Auto 🔽				
Crittografia:	ia: Auto				
IP server RADIUS:	IP server RADIUS:				
Porta server RADIUS:	1812 (1-65535, 0 imposta l	la porta predefinita 1812)			
Password server RADIUS:					
Temporizzazionedell'aggiornamentodellaKey:	o (minimo 30 seco	ndi, O significa nessun aggiornamento)			
○ WEP					
Tipo autenticazione:	Open System 🔽				
Formato chiave WEP:	Esadecimale 🗸				
Selezione chiave:	Chiave WEP	Tipo chiave			
Chiave 1: 💿		Disabilitato 😪			
Chiave 2: 🔾		Disabilitato 🛩			
Chiave 3: 🔾		Disabilitato 💌			
Chiave 4: 🔾		Disabilitato 💌			

Figura 4-35

- > Nessuna sicurezza: Selezionare solamente se si necessita avere libero accesso alla rete.
- > WPA/WPA2 Personal: Autenticazione con chiave precondivisa.
  - Tipo autenticazione: Si raccomanda Auto. Selezionare WPA-PSK o WPA2-PSK per forzare una versione.
  - Crittografia: Si raccomanda Auto. Selezionare TKIP od AES per forzare un tipo.
  - Password: Inserire una password da 8 e 63 caratteri o tra 8 e 64 caratteri esadecimali.
  - Temporizzazionedell'aggiornamentodellaKey: Si raccomanda il valore predefinito.
- > WPA/WPA2 Enterprise: Autenticazione basata su server Radius.

Tipo autenticazione:	Auto 💌
Crittografia:	Auto 💌
IP server RADIUS:	
Porta server RADIUS:	1812 (1-65535, 0 imposta la porta predefinita 1812)
Password server RADIUS:	
femporizzazionedell'aggiornamentodellaKey:	(minimo 30 secondi, 0 significa nessun aggiornamento)

- Tipo autenticazione: Si raccomanda Auto. Selezionare WPA o WPA2 per forzare una versione.
- Crittografia: Si raccomanda Auto. Selezionare TKIP od AES per forzare un tipo.

- IP server Radius: Indirizzo IP del server.
- Porta server Radius: Porta in uso sul server.
- Password server Radius: Password di accesso al server.
- Temporizzazionedell'aggiornamentodellaKey: Si raccomanda il valore predefinito.
- **WEP:** Basata sull'obsoleto standard IEEE 802.11.

● WEP		
Tipo autenticazione:	Open System 💌	
Formato chiave WEP:	Esadecimale 💌	
Selezione chiave:	Chiave WEP	Tipo chiave
Chiave 1: 💿		Disabilitato 🛩
Chiave 2: 🔾		Disabilitato 🛩
Chiave 3: 🔾		Disabilitato ⊻
Chiave 4: 🔾		Disabilitato 💌

- Tipo autenticazione: Si raccomanda Auto (Automatico).
- Formato chiave WEP: Sono supportate chiavi ASCII od esadecimali.
- Selezione chiave: Selezionare la chiave da utilizzare.
- **Tipo chiave**: Sono supportate chiavi a 64 bit, 128 bit, o 152 bit. **Disabilitato** esclude la chiave.
  - o 64 bit 10 cifre esadecimali (0-9, a-f, A-F) o 5 caratteri ASCII.
  - **128 bit -** 26 cifre esadecimali (0-9, a-f, A-F) o 13 caratteri ASCII.

Fare clic su **Salva** per salvare la configurazione.

#### 4.8.4 Wireless MAC Filtering

Selezionare "Wireless 2.4GHz"  $\rightarrow$  "Wireless MAC Filtering" per visualizzare la schermata in Figura 4-36.

ireless MAC Filtering							
Questa pagina con:	Questa pagina consente la configurazione del filtro Wireless MAC.						
Wireless MAC Filt	ering: Disabilitato	Abilit	ta				
Regole							
Nega l'accesso	alla rete ai dispositivi e	elencati.					
O Permetti l'acces	so alla rete ai dispositi	vi elencati.					
	Indirizzo MAC	Stato	Descrizione	Modifica			
O0:1D:0F:11:22:33         Abilitato         wireless station A         Modifica							
Nuovo	Abilita sele:	zione	Disabilita selezione Cancella selezione				

Figura 4-36

Selezionare Abilita per inserire il filtro.

- > Indirizzo MAC: Indirizzo MAC da filtrare.
- > Stato: Stato del filtro, Abilitato o Disabilitato.
- > **Descrizione:** Riferimento opzionale al dispositivo.

Fare clic su Nuovo per creare una regola come in Figura 4-37.

Wireless MAC Filtering	
Questa pagina consente la configurazione del filtro	Wireless MAC.
Indirizzo MAC: Descrizione:	es. 00:1D:0F:11:22:33
Stato:	Abilitato 💌
-	Salva Indietro

Figura 4-37

### Per creare una regola:

- 1. Inserire l'indirizzo MAC nel relativo campo nel formato XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX.
- 2. Inserire una breve descrizione.
- 3. Selezionare Abilitato o Disabilitato.
- 4. Fare clic su Salva.

#### Per modificare o eliminare una regola:

- 1. Fare clic su **Modifica**.
- 2. Modificare i parametri.
- 3. Fare clic su Salva.

Fare clic su Abilita / Disabilita selezione per gestire le regole selezionate.

Fare clic su Cancella selezione per eliminare le regole selezionate.

**Esempio:** per consentire la connessione solamente al dispositivo A con MAC 00:1D:0F:11:22:33 e del dispositivo B con MAC 00:0A:EB:00:07:5F :

- 1. Fare clic su Abilita.
- 2. Selezionare "Permetti l'accesso alla rete ai dispositivi elencati".
- 3. Fare clic su Nuovo.
  - 1) Inserire i MAC 00:1D:0F:11:22:33 e 00:0A:EB:00:07:5F.
  - 2) Inserire la descrizione.
  - 3) Selezionare Abilitato.
  - 4) Fare clic su **Salva**.

Le regole appariranno in questo modo:

Regole					
○ Nega l'accesso alla rete ai dispositivi elencati.					
O Permetti l'a	access	o alla rete ai disposi	tivi elencati.		
		Indirizzo MAC	Stato	Descrizione	Modifica
		00:1D:0F:11:22:33	Abilitato	wireless station A	Modifica
		00:0A:EB:00:07:5F	Abilitato	wireless station B	Modifica
Nuovo Abilita selezione Disabilita selezione Cancella selezione					

## 4.8.5 Avanzate

Selezionare "Wireless 2.4GHz"  $\rightarrow$  "Avanzate".

Avanzate		
Nota: Si consiglia di non modificare la soglia di fran	nmentazione	se la modalità 802.11n è attiva.
Potenza di trasmissione:	100% 🚩	
Intervallo Beacon:	100	(25-1000)
Soglia RTS:	2346	(1-2346)
Soglia di frammentazione:	2346	_ (256-2346)
Intervallo DTIM:	1	_ (1-255)
	🗹 Abilita	Short GI
	🔲 Abilita	isolamento client
	🗹 Abilita	WMM
		Salva

Figura 4-38

- > Potenza di trasmissione: Si raccomanda Alta.
- Intervallo Beacon: Si raccomanda il valore predefinito. Sono utilizzabili valori nel range 25-1000ms.
- Soglia RTS: Soglia Request to Send. Si consiglia il valore predefinito.
- Soglia di frammentazione: Dimensione massima dei pacchetti. Si raccomanda il valore predefinito.
- > Intervallo DTIM: Si raccomanda il valore predefinito. Sono utilizzabili valori nel range 1-255.
- > Abilita Short GI: Si raccomanda il valore predefinito.
- Abilita isolamento client: Se abilitato, ogni dispositivo accederà ad Internet ma non potrà raggiungere gli altri dispositivi.
- Abilita WMM: WMM abilita la priorità per i pacchetti ad altra priorità. Disabilitare solo in caso di problemi.

#### P Nota:

Una modifica errata di queste impostazioni può creare problemi di stabilità e performance.

### 4.8.6 Stato

Selezionare "Wireless 2.4GHz"  $\rightarrow$  "Stato" per visualizzare le statistiche di connessione.

Stato								
QI	uesta pagina mostra lo stato i	della rete wireless.						
Dis	Dispositivi collegati: 0 Aggiorna							
ID	ID Indirizzo MAC Stato attuale Pacchetti ricevuti Pacchetti inviati							
10	Indin220 MAC	Stato attuale	Facchetti ficevuti	Facchetti mviati				

Figura 4-39

> Indirizzo MAC: Indirizzo MAC del dispositivo.

- Stato attuale: Stato della connessione, STA-AUTH / STA-ASSOC / STA-JOINED / WPA / WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK / AP-UP / AP-DOWN / Disconnesso.
- > Pacchetti ricevuti: Pacchetti ricevuti dal dispositivo.
- > Pacchetti inviati: Pacchetti inviati al dispositivo.

Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare la pagina.

# 4.9 Wireless 5GHz

Wireless 5GHz	
Configurazione di base	
WPS	
Sicurezza	
Wireless MAC Filtering	
Avanzate	
Stato	

## 4.9.1 Configurazione di base

Selezionare "Wireless 5GHz" → "Configurazione di base", per impostare i principali parametri.

Configurazione di base	
SSID: Regione:	TP-LINK_5GHz_556630
Avviso:	Assicurarsi di aver selezionato la regione corretta per non contravvenire la locale normativa. La configurazione non corretta può causare interferenze.
Modalità:	11an mixed 🛛 💌
Canale:	Auto 💌
Ampiezza canale:	Auto 💌
	Abilita SSID Broadcast
	Salva

Figura 4-40

- > SSID: È il nome della rete wireless. Può contenere fino a 32 caratteri
- > Modalità: Si raccomanda di modificare la modalità solo in caso di problemi.

**11a only:** Limitazione alla sola modalità 802.11a.

11n only: Limitazione alla sola modalità 802.11n.

11an mixed: Modalità mista 802.11a e 802.11n.

- > **Canale:** Si raccomanda di modificare il canale solo in caso di problemi.
- Ampiezza canale: Si raccomanda di modificare l'ampiezza del canale solo in caso di problemi.

#### P Nota:

Se è in uso le modalità **11a only** od **11an mixed** non è possibile modificare l'ampiezza del canale.

> Abilita SSID Broadcast: selezionare per rendere la rete visibile.

Fare clic su **Salva** per applicare la configurazione.

### 4.9.2 WPS

Nota anche come **WPS**, questa funzione consente la rapida connessione sicura di nuovi dispositivi.

a) Selezionare "WPS" per visualizzare la configurazione in Figura 4-41.

WPS		
WPS:	Abilitato	Disabilita
PIN attuale:	12345670	Ripristina PIN Genera nuovo PIN
	📃 Disabilitaz	zione PIN del Modem Router
Aggiungi dispositivo:	Aggiunta d	ispositivo

Figura 4-41

- > WPS: Abilita o Disabilita la funzione.
- PIN attuale: Codice PIN in uso per la connessione con PIN. Il codice PIN predefinito è riportato sulla targa di prodotto.
- > Ripristina PIN: Ripristina il codice PIN predefinito.
- > Genera nuovo PIN: Genera un nuovo valore PIN.

Aggiungi dispositivo: È possibile collegare un nuovo dispositivo con un clic su questo pulsante.

b) Per aggiungere un dispositivo:

Se il dispositivo supporta Wi-Fi Protected Setup (WPS) è possibile connetterlo premendo il pulsante WPS/QSS (PBC) o tramite codice PIN.

#### I. Pulsante WPS/QSS (PBC)

Utilizzare questo metodo se il dispositivo ha un pulsante WPS/QSS.



Passo 1: Premere il pulsante WPS sul retro del modem router come in figura.

È inoltre possibile fare clic su **Aggiungi dispositivo** e scegliere "**Premere il tasto WPS sul nuovo dispositivo entro 2 minuti**" come in Figura 4-41, quindi fare clic su **Connetti**.

WPS	
<ul> <li>Inserire il PIN del dispositivo.</li> <li>PIN:</li></ul>	entro 2 minuti.
l	Connetti Indietro

Figura 4-42

- Passo 2: Premere il pulsante WPS sul dispositivo.
- Passo 3: II LED WPS sul modem router lampeggia mentre WPS è in attesa.
- Passo 4: Se il LED WPS si accende la connessione è avvenuta con successo.

Fare riferimento alla guida utente del dispositivo da collegare per ulteriori informazioni.

#### II. Inserire il codice PIN del dispositivo nel modem router

Utilizzare questo metodo se il dispositivo ha un PIN WPS.

**Passo 1:** Fare clic su **Aggiungi dispositivo** come in Figura 4-41, apparirà la seguente schermata.

WPS	
<ul> <li>Inserire il PIN del dispositivo.</li> <li>PIN:</li> <li>Premere il tasto WPS sul nuovo dispositivo entro 2 minuti.</li> </ul>	
Connetti Indietro	

Figura 4-43

- Passo 2: Inserire il PIN e fare clic su Connetti.
- **Passo 3:** "Connesso" apparirà nella schermata in Figura 4-43 a connessione avvenuta.

#### III. Inserire il PIN del modem router nel dispositivo

Utilizzare questo metodo se il dispositivo richiede il PIN del modem router.

- **Passo 1:** Inserire il PIN del modem router nel dispositivo. Il PIN predefinito è riportato sulla targa di prodotto.
- Passo 2: II LED WPS lampeggia per 2 minuti durante la connessione.
- Passo 3: Se il LED WPS si accende la connessione è avvenuta.
- **Passo 4:** Fare riferimento alla guida utente del dispositivo da collegare per ulteriori informazioni.

### 4.9.3 Sicurezza

Selezionare "Wireless 5GHz"  $\rightarrow$  " Sicurezza".

Nota: La sicurezza WPAWPA2 - Enterprise e la crittografia TH	(IP non sono supportate con WF	PS abilitato.		
Si raccomanua ruunzzo dena sicurezza wPA2-PSK con chilogi	alla AES.			
🔘 Nessuna sicurezza				
WPA/WPA2 - Personal (raccomandata)				
Tipo autenticazione:	Auto 😽			
Crittografia:	Auto 💌			
Password:	12345670			
	(Inserire da 8 a 63 caratteri	ASCII o da 8 a 64 caratteri esadecimali.)		
Temporizzazionedell'aggiornamentodellaKey:	0 (Secondi, mini	mo 30, 0 significa nessun aggiornamento)		
WPA/WPA2 - Enterprise				
Tipo autenticazione:	Auto 👻			
Crittografia:	Auto 👻			
IP server RADIUS:				
Porta server RADIUS:	: 1812 (1-65535, 0 imposta la porta predefinita 1812)			
Password server RADIUS:	S:			
Temporizzazionedell'aggiornamentodellaKey:	o (minimo 30 sec	ondi, O significa nessun aggiornamento)		
O WEP				
Tipo autenticazione:	Open System 😽			
Formato chiave WEP:	Esadecimale 👻			
Selezione chiave:	Chiave WEP	Tipo chiave		
Chiave 1: 💿		Disabilitato 🔽		
Chiave 2: 🔾		Disabilitato 🔽		
Chiave 3: 🔾		Disabilitato 🔽		
Chiave 4: 🔿		Disabilitato 🗸		

Figura 4-44

- > Nessuna sicurezza: Selezionare solamente se si necessita avere libero accesso alla rete.
- > WPA/WPA2 Personal: Autenticazione con chiave precondivisa.
  - Tipo autenticazione: Si raccomanda Auto. Selezionare WPA-PSK o WPA2-PSK per forzare una versione.
  - Crittografia: Si raccomanda Auto. Selezionare TKIP od AES per forzare un tipo.
  - Password: Inserire una password da 8 e 63 caratteri o tra 8 e 64 caratteri esadecimali.
  - Temporizzazionedell'aggiornamentodellaKey: Si raccomanda il valore predefinito.
- > WPA/WPA2 Enterprise: Autenticazione basata su server Radius.

WPA/WPA2 - Enterprise	
Tipo autenticazione:	Auto
Crittografia:	Auto
IP server RADIUS:	
Porta server RADIUS:	1812 (1-65535, 0 imposta la porta predefinita 1812)
Password server RADIUS:	
Temporizzazionedell'aggiornamentodellaKey:	o (minimo 30 secondi, 0 significa nessun aggiornamento)

- Tipo autenticazione: Si raccomanda Auto. Selezionare WPA o WPA2 per forzare una versione.
- Crittografia: Si raccomanda Auto. Selezionare TKIP od AES per forzare un tipo.

- IP server Radius: Indirizzo IP del server.
- Porta server Radius: Porta in uso sul server.
- Password server Radius: Password di accesso al server.
- Temporizzazionedell'aggiornamentodellaKey: Si raccomanda il valore predefinito.
- **WEP:** Basata sull'obsoleto standard IEEE 802.11.

● WEP		
Tipo autenticazione:	Open System 💌	
Formato chiave WEP:	Esadecimale 💌	
Selezione chiave:	Chiave WEP	Tipo chiave
Chiave 1: 💿		Disabilitato 🛩
Chiave 2: 🔾		Disabilitato 🛩
Chiave 3: 🔾		Disabilitato ⊻
Chiave 4: 🔾		Disabilitato 💌

- Tipo autenticazione: Si raccomanda Auto (Automatico).
- Formato chiave WEP: Sono supportate chiavi ASCII od esadecimali.
- Selezione chiave: Selezionare la chiave da utilizzare.
- **Tipo chiave**: Sono supportate chiavi a 64 bit, 128 bit, o 152 bit. **Disabilitato** esclude la chiave.
  - o 64 bit 10 cifre esadecimali (0-9, a-f, A-F) o 5 caratteri ASCII.
  - **128 bit -** 26 cifre esadecimali (0-9, a-f, A-F) o 13 caratteri ASCII.

Fare clic su **Salva** per salvare la configurazione.

#### 4.9.4 Wireless MAC Filtering

Selezionare "Wireless 2.4GHz"  $\rightarrow$  "Wireless MAC Filtering (MAC Filtering)" per visualizzare la schermata in Figura 4-45.

Wireless MAC File	Vireless MAC Filtering							
Questa pagina	Questa pagina consente la configurazione del filtro Wireless MAC.							
Wireless MAC	Wireless MAC Filtering: Disabilitato Abilita							
Regole								
Nega l'acce:	550 a	illa rete ai dispositi∨i	elencati.					
🔘 Permetti l'ac	cess	o alla rete ai disposil	tivi elencati.					
Γ	_	Indiviana MAC	Ctata	Deservisions	Madifiaa			
		Indirizzo MAC	Stato	Descrizione	Wodifica			
	D0:1D:0F:11:22:33 Abilitato wireless station A Modifica							
Nuovo	Nuovo         Abilita selezione         Disabilita selezione         Cancella selezione							

Figura 4-45

Selezionare Abilita per inserire il filtro.

- > Indirizzo MAC: Indirizzo MAC da filtrare.
- > Stato: Stato del filtro, Abilitato o Disabilitato.
- > **Descrizione:** Riferimento opzionale al dispositivo.

Fare clic su Nuovo per creare una regola come in Figura 4-46:

Wireless MAC Filtering	
Questa pagina consente la configurazione del filtro	Wireless MAC.
Indirizzo MAC:	es. 00:1D:0F:11:22:33
Descrizione:	
Stato.	Abilitato
_	Salva Indietro

Figura 4-46

#### Per creare una regola:

- 1. Inserire l'indirizzo MAC nel relativo campo nel formato XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX.
- 2. Inserire una breve descrizione.
- 3. Selezionare Abilitato o Disabilitato.
- 4. Fare clic su Salva.

#### Per modificare o eliminare una regola:

- 1. Fare clic su Modifica.
- 2. Modificare i parametri.
- 3. Fare clic su Salva.

Fare clic su Abilita / Disabilita selezione per gestire le regole selezionate.

Fare clic su Cancella selezione per eliminare le regole selezionate.

**Esempio:** per consentire la connessione solamente al dispositivo A con MAC 00:1D:0F:11:22:33 e del dispositivo B con MAC 00:0A:EB:00:07:5F procedere come segue.

- 1. Fare clic su Abilita.
- 2. Selezionare "Permetti l'accesso alla rete ai dispositivi elencati".
- 3. Fare clic su Nuovo.
  - 1) Inserire i MAC 00:1D:0F:11:22:33 e 00:0A:EB:00:07:5F.
  - 2) Inserire la descrizione.
  - 3) Selezionare Abilitato.
  - 4) Fare clic su **Salva**.

Le regole appariranno in questo modo:

Regole					
○ Nega l'accesso alla rete ai dispositivi elencati.					
O Permetti l'a	access	o alla rete ai disposi	tivi elencati.		
		Indirizzo MAC	Stato	Descrizione	Modifica
		00:1D:0F:11:22:33	Abilitato	wireless station A	Modifica
		00:0A:EB:00:07:5F	Abilitato	wireless station B	Modifica
Nuovo Abilita selezione				Disabilita selezione Cancella selezione	,

## 4.9.5 Avanzate

Selezionare "Wireless 5GHz"  $\rightarrow$  "Wireless Advanced (Avanzate)".

Avanzate		
<b>-</b>		
Potenza di trasmissione:	100% 🚩	
intervalio Beacon:	100	_ (25-1000)
Soglia RTS:	2346	_ (1-2346)
Intervallo DTIM:	1	(1-255)
	🗹 Abilita	Short GI
	🗹 Abilita	WMM
		Salva

Figura 4-47

- > **Potenza trasmissiva:** Si raccomanda Alta.
- Intervallo Beacon: Si raccomanda il valore predefinito. Sono utilizzabili valori nel range 25-1000ms.
- > Soglia RTS: Soglia Request to Send. Si consiglia il valore predefinito.
- > Intervallo DTIM: Si raccomanda il valore predefinito. Sono utilizzabili valori nel range 1-255.
- > Abilita Short GI: Si raccomanda il valore predefinito.
- Abilita WMM: WMM abilita la priorità per i pacchetti ad altra priorità. Disabilitare solo in caso di problemi.

#### P Nota:

Una modifica errata di queste impostazioni può creare problemi di stabilità e performance.

#### 4.9.6 Stato

Selezionare "Wireless 5GHz"  $\rightarrow$  "Wireless Status (Stato)" per visualizzare le statistiche di connessione.

Stato			
Questa pagina mostra lo sta	to della rete wireless.		
Dispositivi collegati: 0 📃 🗛	jgiorna		
ID Indirizzo MAC	Stato attuale	Pacchetti ricevuti	Pacchetti inviati

Figura 4-48

- Indirizzo MAC: Indirizzo MAC del dispositivo
- Stato attuale: Stato della connessione, STA-AUTH / STA-ASSOC / STA-JOINED / WPA / WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK / AP-UP / AP-DOWN / Disconnesso
- Pacchetti ricevuti: Pacchetti ricevuti dal dispositivo
- > **Pacchetti inviati:** Pacchetti inviati al dispositivo

Fare clic su Aggiorna per aggiornare la pagina.

# 4.10 USB

USB	
USB Storage	
Account utente	
Storage Sharing	
FTP	
Media	
Print	

## 4.10.1 USB Storage

Selezionare "USB"  $\rightarrow$  "USB storage" per configurare la condivisione file.

Questa sezione permette di conf	iqurare Storage Sharing	. FTP e Media Server	facendo clic sulla cor	rispondente voce.	
Lista storage USB:					
Dis	co1: Kingston ( DataTra	veler 2.0 ) Rev: 1.00		Connes	so <u>Disconnettere</u>
	Volume	File System	Capacità	Stato	Azione
	sda1	FAT32	1.5 GB	Attivo	<u>Disatti∨a</u>
Nota:					
1. Fare clic su AGGIORNA per ri	levare i dispositivi. Il moc	iem router attiverà au	tomaticamente i primi	2 dispositivi ed i prim	i 8 volumi rilevati.
2. Per utilizzare ulteriore disposit	ivi o volumi, disabilitare a	alcuni dispositivi ho vo	olumi in uso.		
3. Fare clic sul tasto "Disconnett	" prima di rimuovere un	dispositivo per assicu	rare l'integrità dei dat	l.	
4. Storage USB supportati: ha	rd disk, flash disk o letto	ri memory card;			
	32 ed NTFS;				
File system supportati: FAI					

Figura 4-49

- > Volume: nome del volume USB.
- > File System: file system del volume USB.
- > Capacità: dimensione del volume USB.
- Stato: stato della condivisione del volume. Attivo indica che il volume è condivisibile, Inattivo indica che non lo è.
- Azione: se il volume è condiviso, è possibile fare clic su Disattiva per interrompere la connessione; se il volume non è condiviso è possibile fare clic su Attiva per condividerlo.

Fare clic su **Disconnettere** per poter scollegare correttamente il dispositivo USB dalla porta.

#### P Nota:

Prima di scollegare il dispositivo USB assicurarsi di aver salvato tutti i dati e di aver fatto clic su Rimozione Sicura per evitare perdite di dati e danni ai dispositivi.

## 4.10.2 Account utente

Selezionare "USB"  $\rightarrow$  " Account utente" per configurare le utenze.

È possibile specificare nome utente, password e permessi per gli utenti con accesso alla condivisione file od FTP.

Gli utenti potranno accedere alle condivisioni in locale tramite file manager all'indirizzo <u>\\192.168.1.1</u> o da Internet tramite client FTP.

Account utenze					
Questa pagina cons	ente la configur	azione delle utenze per i servizi	Storage Sharing ed FTP Se	rver.	
	Indice	Nome utente		Stato	Azione
	1	admin	k	Abilitato	💿 Abilita 🔘 Disabilita
	2				
	3				
	4				
	5				
	*∶"Suţ	per User" è investito di autorizza	izione completa ∨alida per tu	tte le condivisioni.	
		Selezione indice: 1 Nuovo nome utenze:	~		
		Nuova password:			
		Conferma password:			
			Set		

Figura 4-50

#### Per creare un utente:

- 1. Selezionare Indice.
- 2. Definite Nome nuovo utente.
- 3. Inserire la Nuova Password.
- 4. Ripeterla nel campo Conferma Password.
- 5. Fare clic su set.

## 4.10.3 Storage Sharing

Selezionare "**USB**"  $\rightarrow$  "**Storage Sharing**" per configurare i volumi da condividere sul dispositivo collegato.

	Stato server: Abilitato Disabilita
Nete.	
NULA.	
1. Storage Sharing è t	asato sui protocolli NetBIOS/SMB.
2. Anonimo: Tutti i volu	umi sono liberamente accessibili senza autenticazione.
3. È possibile acceder	e alle condivisioni come segue:
Per Microsoft Windows:	Aprire Esplora File e digitare \\(Indirizzo IP del modem router) o \\(Indirizzo IP del modem router) \(In nome condivisione)" nel campo Indirizzo es. \\192.168.1.1 or \\192.168.1.1\photo;
Per Mac OS:	Aprire "Collega al server" dal menu Vai ed inserire l'indirizzo smb://(Indirizzo IP del modem router) od smb://(Indirizzo IP del modem router)/(Nome condivisione)

Figura 4-51

- **Stato server:** Indica lo stato del server SMB.
- Accesso anonimo a tutti i volumi: Se abilitato, l'accesso alle condivisioni è libero (nessuna autenticazione).

Nome condivisione	Directory	(F R:S	Auto Acce: Iola le a	orizza Isso ci ttura, ccessi	<b>zioni</b> omple N:Nes D)	to, sun	Stato	Modifica
			2	3	4	5	-	
volume	1	F	-	-	-	-	Abilitato	Modifica

- 1. **Nome condivisione:** nome visualizzato della condivisione.
- 2. Directory: path della directory condivisa.
- 3. Autorizzazioni: tipo di accesso consentito all'utente. \* indica un utente amministratore.
- 4. Stato: stato dell'utente.
- 5. Modifica: fare clic per modificare i permessi.

#### Per aggiungere una nuova condivisione:

1. Fare clic su **Aggiungi directory** come in Figura 4-51.

Sfoglia				
Questa pagina permette d	i configurare co	ondivisioni e permessi per il servizio Storage	Sharing. La presente configurazione non è applicata se	è attivo l'accesso anonimo.
		Directory:		
		Stoglia		
	Indice	one: Nome utente	Autorizzazioni	
	1*	admin	Accesso completo O Sola lettura O Nessun accesso	
	2			
	3			
	4			
	5			
	*: "Super Us	ser" è investito di autorizzazione completa va	ilida per tutte le condivisioni.	
		Арр	lica	

Figura 4-52

- 2. Fare clic su **Sfoglia** e selezionare **Volume** dal menu a tendina.
- 3. Inserire il nome visualizzato in **Nome condivisione**.
- 4. Fare clic su **Applica** per salvare la configurazione.

È possibile fare clic su **uppder**per navigare la directory di livello superiore.

Fare clic su Abilita/Disabilita selezione per abilitare o meno le condivisioni selezionate.

Fare clic su **Cancella selezione** per eliminare le condivisioni selezionate.

#### P Nota:

- 1. È possibile configurare fino a 10 condivisioni.
- 2. Per salvare la configurazione fare clic su Applica.

## 4.10.4 FTP

Selezionare "**USB**"  $\rightarrow$  "**FTP**" per gestire la condivisione FTP.

Server											
FTP (F	ile Trar	isfer Protocol) consente	la condivisione di conte	nuti presenti sui dispos	itivi USB	sulla rete	locale e v	/erso Inte	rnet.		
			Stato server:	Abilitato Disa	ıbilita						
			Accesso Internet:	🔘 Abilita 💿 Disab	ilita						
			Indirizzo Internet:	0.0.0.0							
			Porta servizio:	21 (La porta p	redefinita	è la num	ero 21, m	odificarla	solament	te se necessari	0.)
Tabell	a direc	tory: (È necessario app	ilicarla la configurazione	per rendere effettive le	e modifich	ie.)					
						In	dice ute	nti			
		Nome condivisione	Direc	tory	(F: Accesso completo, R: Sola lettura, N: Nessun accesso)				Stato	Modifica	
					1*	2	3	4	5		
		volume	1		F	-	-	-	-	Abilitato	Modifica
*: "Sup	er Usei	r" è investito di autorizza	zione completa valida pe	er tutte le condivisioni.							
Aaa	iunai d	irectory Ability	alaziona Dieahili	ta selezione Can	المع والم	zione					
Agg	rungi u	Abilita a			cena ser	ezione					
				Ann	lica	1					
					ncu	J					
Nota:											
1. É po	ssibile	accedere alle condivisio	ni USB utilizzando Esploi	ra File od con qualsias	i client F1	P:					
ftp://	(Indirizz	io IP)									
es.r	up.//192	. 168. I. I	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
∠. ⊢ace	enuo cii	c su Applica II server F I	e navviato per applicari	a la coniligurazione.							

Figura 4-53

- > Stato server: Mostra lo stato del server FTP.
- > Accesso Internet: Abilita l'accesso alle condivisioni da Internet.
- > Indirizzo Internet: Viene mostrato l'indirizzo IP WAN.
- > **Porta servizio:** Inserire la porta di ascolto del server FTP, normalmente 21.
- > Nome condivisione: Nome visualizzato della condivisione.
- > **Directory:** Percorso completo della directory.
- > Indice utenti: Indice progressivo.
- > Stato: Stato di abilitazione della condivisione.
- > Modifica: Fare clic su Modifica per modificare la condivisione.

#### Per aggiungere una condivisione:

1. Fare clic su **Aggiungi directory** come in Figura 4-53.

	N	ome condivisione: Directory: / Sfogl	ia
A	utorizzazion	e:	
Ind	ice	Nome utente	Autorizzazioni
1	*	admin	Accesso completo O Sola lettura O Nessun accesso
2	2		
3	}		
4	ļ.		

Figura 4-54

- 2. Fare clic su **Sfoglia** e selezionare il **Volume** dal menu a tendina.
- 3. Inserire il **Nome condivisione**.
- 4. Fare clic su **Applica** per salvare la configurazione.

È possibile fare clic sul pulsante **uppder (superiore)** per risalire alla cartella di livello superiore.

Fare clic su Abilita/Disabilita selezione per abilitare o disabilitare le condivisioni selezionate.

Fare clic su Cancella selezione per cancellare le condivisioni selezionate.

#### P Nota:

- 1. Il massimo numero di condivisioni configurabili è 10.
- 2. È possibile salvare la configurazione FTP facendo clic su **Applica**.

## 4.10.5 Media

Selezionare "**USB**"  $\rightarrow$  "**Media**" per configurare la condivisione di contenuti multimediali in streaming sulla rete locale.

Media Server	
Abilita:	🔿 Abilita 💿 Disabilita
Nome server:	MediaShare:1
Scansione contenuti:	Scansione manuale: Avvia scansione
	Scansione automatica: Ogni 1 vora(e)
Aggiungi directory	
	Salva

Figura 4-55

- > Abilita: Selezionare per abilitare la funzionalità.
- > Nome server: Il nome del server multimediale.

#### Per aggiungere una nuova condivisione:

- a) Fare clic su **Aggiungi directory** per visualizzare la configurazione in Figura 4-56.
- b) Specificare Nome condivisione.
- c) Fare clic su **Applica** per salvare la configurazione.

Sfoglia	
Questa pagina permette di configurare la directory t Nome condivisione: Directory:	iase per il media server DLNA. // Sfoglia
	Applica

Figura 4-56

d) Fare clic su **Avvia Scansione** per ricercare i contenuti in tutte le cartelle condivise. È inoltre possibile selezionare **Scansione automatica** e l'intervallo di scansione automatica. Se questa opzione abilitata il server ricercherà periodicamente i nuovi contenuti multimediali presenti in tutte le cartelle condivise.

#### P Nota:

Il massimo numero di cartelle condivisibili è 6.

## 4.10.6 Print

Selezionare "**USB**"  $\rightarrow$  "**Print**" per configurare il server di stampa.

Print Server	
Stato server:	Online Stop

Figura 4-57

Il server può assumere tre stati:

- > Online: Il server è attivo ed in attesa. Fare clic su "Stop" per arrestare il server.
- > Offline: Il server non è attivo. Fare clic su "Start (Avvio)" per avviare il server.
- Busy (In uso): Il server è attivo ed utilizzato da alcuni utenti.

## 4.11 Routing

Selezionare "Routing" ed una voce di menu di secondo livello.

Routing
gateway predefinito
Static Route
Static Route IPv6
RIP

## 4.11.1 Gateway predefinito

Selezionare "**Routing**"  $\rightarrow$  "Gateway predefinito e selezionare l'interfaccia WAN da utilizzare come Gateway predefinito.

Gateway predefinito	
Selezionare l'interfaccia WAN da utilizzare come gateway prede	finito.
Selezione interfaccia WAN:	pppoe_8_35_0_d
	Salva



Fare clic su Aggiungi Interfacc per aggiungere un'interfaccia WAN.

Fare clic su **Salva** per applicare la configurazione.

### 4.11.2 Static Route

Selezionare "**Routing**"  $\rightarrow$  "**Static Route**". Verrà mostrato la configurazione in Figura 4-59. Una rotta statica definisce il percorso imposto per il raggiungimento di una determinata rete.

Static Ro	Static Route					
Que	Questa pagina permette la configurazione delle rotte statiche.					
	Indirizzo IP destinazione:	Subnet Mask	Gateway	Stato	Modifica	
	Nuovo         Abilita selezione         Cancella selezione					
Aggiorna						

Figura 4-59

#### Per raggiungere una rotta statica:

1. Fare clic su **Nuovo** in Figura 4-59, verrà mostrata la finestra in Figura 4-60.

Static Route		
Questa pagina permette la configurazione delle rotte statiche.		
Indirizzo IP destinazione:		
Subnet Mask:		
Gateway:		
Interfaccia:	LAN	
Stato:	Abilitato	
	Salva Indietro	

Figura 4-60

- 2. Specificare i seguenti parametri:
- > Indirizzo IP destinazione: Indirizzo della rete da raggiungere.
- > **Subnet Mask:** Subnet mask della rete da raggiungere.
- > Gateway: Gateway imposto per il raggiungimento della rete.

- > Interfaccia: Selezionare l'interfaccia imposta.
- > Stato: Selezionare Abilitato o Disabilitato.
- 3. Fare clic su **Salva** per applicare la configurazione come in Figura 4-60.

#### Per modificare o eliminare una rotta statica:

- 1 Localizzare la rotta da gestire.
- 2 Fare clic su **Modifica** nell'omonima colonna.

Fare clic su Abilita / Disabilita selezione per abilitare o disabilitare la rotta.

Fare clic su **Cancella selezione** per rimuovere la rotta.

## 4.11.3 Static Route IPv6

Selezionare "**Routing**"  $\rightarrow$  "**Static Route IPv6**". Verrà mostrato la configurazione in Figura 4-61. Una rotta statica definisce il percorso imposto per il raggiungimento di una determinata rete.

Static Route IPv6				
Questa pagina permette la configurazione delle rotte statiche $\ensuremath{IPv6}$ .				
Indirizzo IPv6 destinazione / Lunghezza prefisso Gateway Stato Modifica			Modifica	
Nuovo         Abilita selezione         Disabilita selezione         Cancella selezione				
	Aggiorna			

Figura 4-61

#### Per raggiungere una rotta statica:

1. Fare clic su **Nuovo** in Figura 4-61, verrà mostrata la finestra in Figura 4-62.

Static Route IPv6	
Questa pagina permette la configurazione delle rotte statiche IF	V6.
Nota: Sono supportati indirizzo IPv6 con lunghezza pari a 8/16/2	4/32/40/48/56/64.
Indirizzo IPv6 destinazione:	
Cateway:	
Gateway.	
interraccia.	
Stato:	Abilitato 💌
	Salva Indietro
	Salva Indietro

Figura 4-62

- 2. Specificare i seguenti parametri:
- > Indirizzo IPv6 destinazione: Indirizzo della rete da raggiungere.
- > Lunghezza prefisso: Specificare la lunghezza in uso.
- > **Gateway:** Gateway imposto per il raggiungimento della rete.
- > Interfaccia: Selezionare l'interfaccia imposta.
- > Stato: Selezionare Abilitato o Disabilitato.

3. Fare clic su **Salva** per applicare la configurazione.

#### Per modificare o eliminare una rotta statica:

- 1 Localizzare la rotta da gestire.
- 2 Fare clic su **Modifica** nell'omonima colonna.

Fare clic su Abilita / Disabilita selezione per abilitare o disabilitare la rotta.

Fare clic su Cancella selezione per rimuovere la rotta.

## 4.11.4 RIP

Selezionare "**Routing**"  $\rightarrow$  "**RIP**" per configurare il Routing Information Protocol.

Per a	attivare RIP sull'interfaccia	WAN selezionare la versione e fare clic	su Abilita. Fare clic su 'Salva/Applica' per applicarla	le modifiche.
NOT	A: RIP non puo essere cor	ifigurato su interfacce WAN con NAT att	IVO.	
	Interfaccia	Versione	Operazione	Abilitato

Figura 4-63

#### P Nota:

RIP non può essere configurato su interfacce WAN con NAT abilitato (come PPPoE).

# 4.12 Forwarding

Forwarding
Virtual Server
Port Triggering
DMZ
UPnP

## 4.12.1 Virtual Server

Selezionare "Forwarding" → "Virtual Server" per aggiungere dei server virtuali come in Figura 4-64. Il server virtuali consentono di inoltrare una connessione provenienti da Internet su una specifica porta applicativa verso un dispositivo connesso alla rete LAN specificandone l'indirizzo IP. I dispositivi verso i quali sono configurati dei server virtuali devono avere indirizzo IP statico od indirizzo IP con riserva DHCP.

Virtua	Virtual Server						
	l virtual server indicano al moc	era router l'indirizza ID dei dispos	sitivi verso i quali inoltrare i	connessione provenienti	da Internet su determir	aste norte di senvizio	
	rvirtual server indicario al moc		sitivi verso i quali inoltrare i	connessione proveniena	ua internet su determin	rate porte ur servizio.	
	Porta servizio	Indirizzo IP	Internal Port	Protocollo	Stato	WAN	Modifica
	Nuovo	Abilita selezione Disabili	ta selezione Cancell	a selezione			
	Aggiorna						

Figura 4-64

- 1. **Porta servizio:** È possibile specificare una porta applicativa od un range di porte in formato XXX YYY.
- 2. Indirizzo IP: IP del dispositivo che esegue l'applicazione.
- 3. **Protocollo**: Protocollo in uso per l'applicazione, **TCP**, **UDP**, o **TUTTO** (tutti I protocolli supportati dal modem router).
- 4. Stato: Stato di attivazione del server virtuale.
- 5. **Modifica**: Modifiche all'immobile server virtuale.

### Per creare un server virtuale:

- 1. Fare clic su **Nuovo** come in Figura 4-65.
- 2. Selezionare il servizio da gestire se presente nella lista dei servizi comuni, inserire in alternativa il numero di **Porta servizio**.
- 3. Selezionare Interfaccia da utilizzare.
- 4. Inserire l'indirizzo IP del dispositivo che esegue l'applicazione.
- 5. Selezionare il Protocollo TCP, UDP, o TUTTO.

#### Fare clic su Salva.

Virtual Server			
l virtual server indicano al modem router l'indirizzo IP dei dispositivi versi	o i quali inoltrare connessione provenienti da Internet su determinate porte di servizio.		
Nota: La configurazione virtual server è attiva solamente si esistono inte	Nota: La configurazione virtual server è attiva solamente si esistono interfacce disponibili. Le porte utilizzate per la gestione remota o CWMP non sono utilizzabili.		
Interfaccia:	pppoe_8_35_0_d 💙		
Porta servizio:	(XX-XX 0 XX)		
Indirizzo IP:			
Internal Port:	(XX o vuoto). Se vuoto verrà utilizzata la porta del servizio)		
Protocollo:	τυπο		
Stato:	Abilitato		
Servizi standard:	selezionare 💌		
	Salva Indietro		

Figura 4-65

### Per modificare od eliminare un server virtuale:

- 1. Localizzare il server da gestire nella tabella.
- 2. Fare clic su Modifica nell'omonima colonna.

Fare clic su Abilita / Disabilita selezione se si intende abilitare o disabilitare il server.

Fare clic su Cancella selezione se si intende eliminare il server.

## Nota:

La porta 80 è utilizzata per la gestione Web del router. Per liberarla selezionare una porta di gestione differente in **Strumenti –> Gestione accessi**.

## 4.12.2 Port Triggering

Selezionare "**Forwarding**" → "**Port triggering**" per vedere la configurazione mostrata in Figura 4-66. Alcune applicazioni come giochi on-line, video conferencing, telefonia Internet richiedono

connessioni su porte multiple. Port Triggering è utilizzato per permettere a queste applicazioni di lavorare attraverso router NAT.

Port Trigg	er					
Alcun partic	e applicazioni possono ri olari connessione in ingr	chiedere connessione multiple no esso in caso di particolari connes:	in realizzabili in particolari condizioni. Port Triggerir sione in uscita.	ng facilita la risoluzione del pri	oblema permeti	endo
	Porta Trigger         Protocollo Trigger         Porta aperta         Protocollo abilitato         Stato         Modifica					
Nuovo         Abilita selezione         Disabilita selezione         Cancella selezione						
	Aggiorna					

Figura 4-66

- > **Porta Trigger**: Porta della connessione in uscita anche attiva la regola.
- Protocollo Trigger: Protocollo in uso sulla porta trigger, ossia TCP, UDP, o TUTTO (tutti i protocolli supportati dal Modem Router).
- Porta aperta: Porta con un range di porte per la connessione di risposta in ingresso. Possibile configurare fino a cinque gruppi di porte separati da virgola, ad esempio 2000-2038, 2046, 2050-2051, 2085, 3010-3030.
- > Protocollo abilitato: protocollo in uso sulle porte aperte.
- > **Stato**: Stato di abilitazione della regola.
- > Modifica: Per modificare od eliminare la regola.
- > Servizi standard: Alcuni servizi comuni sono programmati.

#### Per aggiungere una nuova regola:

- 1. Fare clic su **Nuovo** per visualizzare la schermata in Figura 4-67.
- 2. Selezionare il servizio da gestire se presente nella lista dei servizi comuni, inserire in alternativa i numeri di **Porta Trigger** e **Porta aperta**.
- 3. Selezionare il protocollo in uso sulla Protocollo Trigger: TCP, UDP, o TUTTO.
- 4. Selezionare il protocollo in uso sulle **Protocollo abilitato.**
- 5. Selezionare Abilitato.
- 6. Fare clic su Salva.

Port Trigger	
Alcune applicazioni che richiedono connessione multiple che potrebberc permettendo particolari connessione in ingresso in caso di particolari co	non essere possibile in particolari condizioni. Port Triggering facilita la risoluzione del problema nnessione in uscita.
Nota: Port Triggering è attivo solamente se esistono interfacce disponibi	di.
Interfaccia:	pppoe_8_35_0_d
Porta Trigger:	6112 (XX)
Protocollo Trigger:	τυπο
Porta aperta:	6112 (XX 0 XX-XX 0 XX-XX,XX)
Protocollo abilitato:	τυπο
Stato:	Abilitato
Servizi standard:	Battle.net
	Salva Indietro

Figura 4-67

#### Per modificare od eliminare una regola:

- 1. Identificare la regola nella tabella.
- 2. Fare clic su Modifica.

Fare clic su Abilitato / Disabilitato selezione per abilitare o disabilitare la regola.

Fare clic su Cancella selezione per eliminare una regola.

#### Port triggering in opera in questo modo:

- 1. Un dispositivo locale inizia una connessione in uscita sulla **Porta trigger**.
- 2. Il modem router inizia ad inoltrare le connessioni in ingresso sulle porte aperte verso l'indirizzo IP del dispositivo configurato nella regola.
- 3. In questo modo l'applicazione sarà raggiungibile sulle porte aperte configurate nella regola.

## 4.12.3 DMZ

Selezionare "Forwarding  $\rightarrow$  DMZ" per configurare un dispositivo verso il quale inoltrare tutte le connessioni in ingresso come mostrato in Figura 4-68. Il dispositivo DMZ deve avere indirizzo IP statico od indirizzo IP dinamico con riserva DHCP.

DMZ		
Se DMZ è attivo, il modem router inoltra tutte le connessione provenienti da Internet verso l'indirizzo IP contrassegnato come DMZ.		
Stato DMZ:	◯ Abilita ⊙ Disabilita	
Indirizzo IP dispositivo DMZ:	0.0.0.0	
	Salva	

Figura 4-68

### Per configurare l'host DMZ:

- 1. Fare clic su Abilita.
- 2. Inserire l'indirizzo IP dell'host designato.
- 3. Fare clic su Salva.

## 4.12.4 UPnP

Selezionare "Forwarding  $\rightarrow$  UPnP" per visualizzare la tabella UPnP come mostrato in Figura 4-69. Universal Plug and Play (UPnP) permettere ai dispositivi locali che eseguono applicazioni che richiedono connessioni in ingresso di aprire automaticamente le relative porte sul modem router.

UPnP						
Questa pagina mostra stato	e configurazione del protocollo	UPnP.				
1.0	<u> </u>					
Stato UPnP: Abilitato Disabilita						
Lista UPnP						
ID Descrizione	e applicazione	Porta esterna	Protocollo	Porta interna	Indirizzo IP	Stato
Aggiotna						

Figura 4-69

- > Stato UPnP: UPnP è abilitato di default e può essere disabilitato.
- **Lista UPnP:** Regole UPnP attive.
  - **Descrizione applicazione**: Descrizione dell'applicazione che ha inoltrato la richiesta UPnP.
  - **Porta esterna**: Porta aperta dall'applicazione.
  - **Protocollo**: Tipo di protocollo consentito.
  - Porta interna: Porta verso la quale la connessione è inoltrata.
  - Indirizzo IP: Indirizzo IP del dispositivo locale.
  - Stato: Indica lo stato della regola.

Fare clic su Abilitato per abilitare UPnP.

Fare clic su **Disabilitato** per disabilitare UPnP.

Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare la tabella.

# 4.13 Parental Control

Selezionare "**Parental Control**" per visualizzare la configurazione mostrata in Figura 4-70. Questa funzione può essere utilizzata per limitare l'accesso ad Internet di bambini od altri soggetti sensibili.

Parent Control					
La funzionalità Parental Contro La schedulazione fa riferimenti	l può essere utilizzata per limitare i contenuti accessibili a soggetti sensibili (bambini, ecc.). ) all'orologio del router configurabile in "Strumenti -> <u>Orologio</u> ".				
Abilita Parental Control					
	Indirizzo MAC del Parental PC:				
	Indirizzo MAC del computer in uso: 6C:62:6D:F5:9D:86 Copia sopra				
Salva					
	Indirizzo MAC - 1:				
	Indirizzo MAC - 2:				
	Indirizzo MAC - 4:				
	Indirizzo MAC in LAN: 6C:62:6D:F5:9D:86 💌 Copia suselezionare 💌				
Periodo a:	Orario di inizio Orario di fine				
Giornaliero 💌	00:00 💌 24:00 💌 Aggiungi				
	Orario 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00				
	Dom.				
	Lun. Mar.				
	Mer.				
	Gio.				
	Sab.				
Elimina schedulazione					
	Aggiungi URL: Aggiungi				
	Dettagli				
Cancella selezione (È necessario applicarla la configurazione per renderla effettive.)					
	Salva				

Figura 4-70

- > Abilita Parental Control: Selezionare per abilitare la funzione.
- Indirizzo MAC del Parental PC: Indirizzo MAC del dispositivo che possiede i diritti per configurare la funzione. È possibile utilizzare il tasto Copia sopra.
- Indirizzo MAC del computer in uso: Mostra l'indirizzo MAC del computer che sta utilizzando la web consolle. È possibile utilizzare il pulsante Copia sopra per configurare questo indirizzo come indirizzo MAC del parental PC.
- Aggiungi URL: Tramite questo campo è possibile aggiungere indirizzi Internet URL verso i quali è consentita la navigazione.

Fare clic su Salva.
# 4.14 Firewall IPv4

Firewall IPv4	
Regole IPv4	
Host LAN IPv4	
Host WAN IPv4	
Schedulazione IPv4	

# 4.14.1 Regole IPv4

Selezionare "**Firewall IPv4**"  $\rightarrow$  "**Regole IPv4**" per configurare le regole d'accesso come in Figura 4-71.

Regole firewall IPv4										
ll modem router può regolamentare l'accesso ad in WAN" e "Schedulazioni".	ternet da parte dei disposit	tivi nella rete LAN. È possib	ile creare regole specifich	e abbinando s	pecifici "Host L	AN", "Host				
Abilita Firewall										
Regola predefinita::										
Permetti il passaggio di pacchetti non descritti	Permetti il passaggio di pacchetti non descritti da qualsiasi delle seguenti regole									
🔿 Nega il passaggio di pacchetti non descritti da	🔿 Nega il passaggio di pacchetti non descritti da qualsiasi delle seguenti regole									
Nota: Il modem router confronterà sequenzialmente regola predefinita sarà applicata in caso di nessun	e ogni pacchetto con le reg riscontro.	ole configurate ed appliche	rà l'azione prevista dalla p	rima regola co	me riscontro p	ositivo. La				
Salva										
Descrizione	Descrizione         Host LAN         Target         Schedulazione         Regola         Stato         Modifica									
Nuovo Abilita selezione	Disabilita selezione	Cancella selezione								

Figura 4-71

- > Abilita Firewall: Selezionare per abilitare la funzionalità.
- > **Descrizione:** Nome descrittivo della regola.
- Host LAN: Host locale.
- > Target: Host remoto.
- > Schedulazione: Programmazione temporale.
- > Stato: Stato di abilitazione della regola.
- > Modifica: Per modificare od eliminare una regola.
- > **Nuovo:** Per aggiungere una nuova regola.
- > Abilita selezione: Abilita le regole selezionate.
- > Disabilita selezione: Disabilità le regole selezionate.
- > Cancella selezione: Elimina le regole selezionate.

#### Metodi per aggiungere una regola:

- 1. Fare clic su **Nuovo** per visualizzare la schermata in Figura 4-71.
- 2. Inserire un nome (es. Regola\_1) nel campo Descrizione.
- 3. Selezionare Host LAN: fare clic su "Aggiungi host LAN" se l'host non è elencato.

- 4. Selezionare Host WAN: fare clic su "Aggiungi host WAN" se l'host non è elencato.
- 5. Selezionare la Schedulazione
- 6. Nel campo Azione, selezionare Nega o Permetti.
- 7. Nel campo Stato, selezionare Abilitato o Disabilitato.
- 8. Nel campo Direzione, selezionare IN o OUT.
- 9. Nel campo Protocollo selezionare TUTTO, TCP, UDP od ICMP.
- 10. Fare clic su Salva.

Regole firewall IPv4			
Questa pagina consente la configurazione di una regola.			
Descrizione:			-
Host LAN:	Tutti gli host	*	Aggiungi host LAN
Host WAN:	Tutti gli host	*	Aggiungi host WAN
Schedulazione:	Sempre	*	Aggiunge schedulazione
Azione:	Nega	*	
Stato:	Abilitato	*	
Direzione:	IN	*	
Protocollo:	τυττο	*	
	alva	Indie	etro

Figura 4-72

#### 4.14.2 Host LAN IPv4

Selezionare "Firewall IPv4"  $\rightarrow$  "Host LAN IPv4" per visualizzare la configurazione mostrata in Figura 4-73.

Host LAN				
		Descrizione	Informazioni indirizzo	Modifica
		Host_1	192.168.1.88	Modifica
	Nuove	o Cancella selezione		

Figura 4-73

- > **Descrizione:** Nome descrittivo unico dell'host.
- > Informazioni indirizzo: Indirizzo IP o MAC dell'host.
- > Modifica: Per modificare un host.

#### Per aggiungere un nuovo host:

- 1. Fare clic su **Nuovo**.
- 2. Nel campo **Modalità** selezionare indirizzo IP od indirizzo MAC.
  - Se si seleziona Indirizzo IP:
    - 1) Nel campo Descrizione creare un nome descrittivo unico (es. Host\_1).
    - 2) Nel campo Indirizzo IP digitare l'indirizzo.
  - Se si seleziona Indirizzo MAC:
    - 1) Nel campo Descrizione creare un nome descrittivo unico (es. Host\_1)
    - 2) Nel campo Indirizzo MAC digitare l'indirizzo.

#### 3. Fare clic su **Salva**.

Fare clic su **Cancella selezione** per eliminare gli host selezionati.

#### 4.14.3 Host WAN IPv4

Selezionare "Firewall IPv4"  $\rightarrow$  "Host WAN IPv4" per mostrare la configurazione visualizzata in Figura 4-74.

Host WAN				
	Descrizione	Dettagli	1	Modifica
	naella colorione			

Figura 4-74

- > **Descrizione:** Nome descrittivo unico.
- > Dettagli: Indirizzo IP, porta un nome di dominio.
- > Modifica: Per modificare una regola.

Per creare una nuova regola:

- 1. Fare clic su **Nuovo**.
- 2. Nel campo Modalità selezionare Indirizzo IP, Indirizzo MAC o Indirizzo URL.

Selezionando Indirizzo IP viene mostrata la schermata in Figura 4-75.

Host WAN	
Modalità:	Indirizzo IP 🗸
Descrizione:	
Indirizzo IP:	-
Porta:	
	Salva Indietro

Figura 4-75

- 1) Inserire nel campo **Descrizione** un nome descrittivo unico (es. Host\_1).
- 2) Inserire l'Indirizzo IP.

Se si seleziona Indirizzo MAC viene mostrata la schermata in Figura 4-76.

Host WAN	
Modalità:	Indirizzo MAC 💙
Descrizione:	
Indirizzo MAC:	
	Salva Indietro

Figura 4-76

- 1) Inserire nel campo **Descrizione** un nome descrittivo unico (es. Host\_1).
- 2) Inserire il Indirizzo MAC.

Se si seleziona Indirizzo URL viene mostrata la schermata in Figura 4-77.

Host WAN	
Modalità:	Indirizzo URL 💌
Descrizione: Aggiungi indirizzo URL:	Aggiungi
	Dettagli
Cancella	(È necessario applicarla la configurazione per renderla effettive)
	Salva Indietro

Figura 4-77

- 1) Inserire nel campo **Descrizione** un nome descrittivo unico (es. Host\_1).
- 2) Inserire nel campo **Aggiungi Indirizzo URL** l'indirizzo URL designato e fare clic su **Aggiungi**. Nel caso in cui si desideri eliminare l'URL designato fare clic su **Cancella**.

Fare clic su **Salva**.

#### 4.14.4 Schedulazione IPv4

Selezionare "Firewall IPv4"  $\rightarrow$  "Schedulazione IPv4" per visualizzare la programmazione temporale come in Figura 4-78.

Schedulazione			
		Descrizione	Modifica
Nuovo Canc	ella selezione		



- > **Descrizione**: Breve descrizione unica della schedulazione.
- > Modifica: Per modificare una schedulazione esistente.

#### Per aggiungere una nuova schedulazione:

- 1. Fare clic su **Nuovo** per visualizzare la schermata in Figura 4-79.
- 2. Inserire un nome descrittivo unico nel campo Descrizione (es. Schedulazione\_1).
- 3. In Applicare selezionare i giorni desiderati.
- 4. Inserire l'orario di entrata in vigore e l'orario di sospensione.
- 5. Fare clic su Salva.

Fare clic su Cancella Schedulazione se si desidera azzerarla.

Questa pagina consente di de La schedulazione fa riferiment	finire una schedula: o all'orologio del roi D(	zione. uter c escri:	onfig zion	jurabi e: [	le in '	'Strur	nenti	-> <u>Or</u>	ologi	<u>2</u> ". -									
Applicare:	Orario il	nizio					0	rario	fine										
Giornaliero 👻	00:00	*					24:0	)		*					Agg	iungi			
	Orario	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:001	1:001:	2:001	3:001	4:00			
	Dom.																		
	Lun.																		
	Mar.																		
	Mer.																		
	Gio.																		
	Ven.																		
	Sau.	<														>			
Cancella schedulazion		•																	

Figura 4-79

Fare clic su **Cancella selezione** per eliminare le schedulazioni selezionate.

# 4.15 Firewall IPv6



# 4.15.1 Regole IPv6

Selezionare "Firewall IPv6"  $\rightarrow$  "Regole IPv6" per configurare le regole d'accesso come in Figura 4-80.

Regole firewall IPv6						
II modem router può regolamentare l'accesso ad In IPv6", "Host WAN IPv6" e "Schedulazioni IPv6.	ternet da parte dei disposit	iivi nella rete LAN IP∨6. È p	ossibile creare regole spe	cifiche abbinar	ndo specifici "H	ost LAN
Abilita firewall IPv6						
Regola predefinita:						
Permetti il passaggio di pacchetti non descritti	i da qualsiasi delle seguent	ti regole				
🔘 Nega il passaggio di pacchetti non descritti da	qualsiasi delle seguenti re	gole				
Nota: Il modem router confronterà sequenzialmente regola predefinita sarà applicata in caso di nessun	e ogni pacchetto con le reg riscontro.	ole configurate ed appliche	erà l'azione prevista dalla p	irima regola co	on riscontro po:	sitivo. La
Salva						
Descrizione	Host LAN IPv6	Target	Schedulazione	Regola IPv6	Stato	Modifica
Nuovo Abilita selezione	Disabilita selezione	Cancella selezione				

Figura 4-80

- > Abilita firewall IPv6: Selezionare per abilitare la funzionalità.
- > **Descrizione:** Nome descrittivo della regola.
- > Host LAN IPv6: Host locale.
- **Target:** Host remoto.
- > Schedulazione: Programmazione temporale.
- > Stato: Stato di abilitazione della regola.

#### Metodi per aggiungere una regola:

1. Fare clic su **Nuovo** per visualizzare la schermata in Figura 4-81.

Regole firewall IPv6	
Questa pagina consente la configurazione di una regola firewall IPv6.	
Descrizione:	[
Host LAN IPv6:	Tutti gli host Y Aggiungi host LAN IPv6
Host WAN IPv6:	Tutti gli host YAggiungi host WAN IPv6
Schedulazione IPv6:	Sempre Aggiungi schedulazione IPv6
Azione:	Nega
Stato:	Abilitato
Direzione:	IN 💌
Protocollo:	Τυπο
	Salva Indietro

Figura 4-81

- 2. Inserire un nome (es. Regola\_1) nel campo **Descrizione**.
- 3. Selezionare Host LAN IPv6: fare clic su "Aggiungi host LAN IPv6" se l'host non è elencato.
- 4. Selezionare Host WAN IPv6: fare clic su "Aggiungi host WAN IPv6" se l'host non è elencato.
- 5. Selezionare la Schedulazione
- 6. Nel campo Azione, selezionare Nega o Permetti.
- 7. Nel campo Stato, selezionare Abilitato o Disabilitato.
- 8. Nel campo Direzione, selezionare IN o OUT.
- 9. Nel campo **Protocollo** selezionare Tutti, TCP, UDP od ICMP.
- 10. Fare clic su Salva .

## 4.15.2 Host LAN IPv6

Selezionare "Firewall IPv6"  $\rightarrow$  "Host LAN IPv6" per visualizzare la configurazione mostrata in Figura 4-82.

IPv6 LAN HOST			
	Descrizione	Informazioni indirizzo IPv6	Modifica
Nuovo	Cancella selezione		

Figura 4-82

> **Descrizione:** Nome descrittivo unico dell'host.

- > Informazioni indirizzo IPv6: Informazione d'indirizzamento dell'host.
- > Modifica: Per modificare un host.

#### Per aggiungere un nuovo host:

1. Fare clic su **Nuovo** per mostrare la schermata in Figura 4-83.

-
Salva Indietro

Figura 4-83

- 2. Nel campo **Descrizione** creare un nome descrittivo unico (es. Host\_1).
- 3. Inserire l'indirizzo IPv6 nel campo Indirizzo IPv6.
- 4. Inserire la lunghezza del prefisso IPv6 nel campo Lunghezza prefisso.
- 5. Fare clic **Salva** per applicare la configurazione.

#### 4.15.3 Host WAN IPv6

Selezionare "Firewall IPv6"  $\rightarrow$  "Host WAN IPv6" per mostrare la configurazione visualizzata in Figura 4-84.

Host WAN I	Pv6			
	Descrizione		Dettagli	Modifica
	Nuovo Cancella selezi	one		

Figura 4-84

- > **Descrizione:** nome descrittivo unico.
- > **Dettagli:** indirizzo IP, porta un nome di dominio.
- > Modifica: per modificare una regola.

#### Per aggiungere un nuovo host:

1. Fare clic su **Nuovo** per visualizzare la schermata in Figura 4-85.

Host WAN IPv6	
Descrizione:	
Indirizzo IP∨6:	
Lunghezza prefisso:	
Porta:	-
	Salva Indietro

Figura 4-85

- 2. Inserire nel campo Descrizione un nome descrittivo unico (es. Host\_1).
- 3. Inserire l'indirizzo IPv6 nel campo Indirizzo IPv6.
- 4. Inserire la lunghezza del prefisso IPv6 nel campo Lunghezza prefisso.
- 5. Fare clic su **Salva** per applicare la configurazione.

#### 4.15.4 Schedulazione IPv6

Selezionare "Firewall IPv6"  $\rightarrow$  "Schedulazione IPv6" per visualizzare la programmazione temporale come in Figura 4-86.

Schedulazione IPv6			
Nuovo	Cancella selezione	Descrizione	Modifica
Nuovo	Cancella selezione		

Figura 4-86

- > **Descrizione**: Breve descrizione unica della schedulazione.
- > Modifica: Per modificare una schedulazione esistente.

#### Per aggiungere una nuova schedulazione:

1. Fare clic su **Nuovo** per visualizzare la schermata in Figura 4-87.

Schedulazione IPv6				
Questa pagina consente la	configurazione di una schedulazione IP	°V6.		
La schedulazione fa riferime	ento all'orologio del router configurabile	e in "Strumenti -> <u>Orologio</u> ".		
	_			
	Descrizione:			
Periodo:	Orario inizio	Orario fine		
Giornaliero 🔽	00:00	24:00	Aggiungi	
	Orario 0:00 1:00 2:00 3	3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10	0:0011:0012:0013:0014:00	
	Dom.			
	Lun.			
	Mar.			
	Mer.			
	Gio.			
	Ven.			
	Sab.			
	<			
Cancella schedulazion				
cancena scheudrazioni				
		Salva Indietro		
		Juiva		

Figura 4-87

- 2. Inserire un nome descrittivo unico nel campo Descrizione (es. Schedulazione\_1).
- 3. In Periodo selezionare i giorni desiderati.
- 4. Inserire l'orario di entrata in vigore e l'orario di sospensione.
- 5. Fare clic su Salva.

Fare clic su Cancella Schedulazione se si desidera azzerarla.

Fare clic su Cancella selezione per eliminare le schedulazioni selezionate.

# 4.16 Tunnel IPv6

Il tunnel IPv6 è un meccanismo che permette ad host IPv6 di raggiungere host IPv4 o ad host isolati IPv6 di essere raggiunti attraverso reti IPv4. Si tratta di una soluzione temporanea utile nel periodo di transizione da IPv4 a IPv6.

Selezionare "Tunnel IPv6" per visualizzare la schermata in Figura 4-88.

Tunnel IPv6	
Nota: Potrebbe essere necessario riconfigurare questa pagina c	lopo un riavvio. Assicurarsi che l'interfaccia WAN da utilizzare per il tunnel sia attiva.
Abilita:	
Meccanismo:	DS-Lite 💌
connessione WAN:	Nessuna interfaccia disponibile 💌
Tipo configurazione:	🔿 Auto 💿 Manuale
Indirizzo IPv6 remoto:	::
	Salva

Figura 4-88

- > Abilita: Selezionare per abilitare il tunnel IPv6.
- > Meccanismo: Selezionare il tipo di tunnel.

#### 1) DS-Lite

Meccanismo utile in caso di connessione WAN IPv6 e connessioni LAN IPv4. Selezionare DS-Lite per visualizzare la schermata in Figura 4-89.

Abilita: Meccanismo:	DS-Lite
connessione WAN:	Nessuna interfaccia disponibile 💌
Tipo configurazione:	🔿 Auto 💿 Manuale
Indirizzo IPv6 remoto:	::

Figura 4-89

- > **Connessione WAN:** Selezionare la connessione WAN da utilizzare.
- > **Tipo configurazione:** Scegliere il tipo.
- > Indirizzo IPv6 remoto: Inserire l'indirizzo del nodo remoto.

# Nota:

Questo meccanismo non funziona in presenza di connessioni WAN IPv4.

#### 2) 6RD

Meccanismo utile in caso di connessione WAN IPv4 e connessioni LAN IPv6. Selezionare 6RD per visualizzare la schermata in Figura 4-90.

Abilita: Meccanismo:	GRD V
connessione WAN:	Nessuna interfaccia disponibile 💌
Tipo configurazione:	🔿 Auto 💿 Manuale
Lunghezza maschera IPv4:	0
Prefisso 6RD:	::
Lunghezza prefisso 6RD:	0
Indirizzo Border Relay IPv4:	0.0.0.0

Figura 4-90

- > Connessione WAN: Selezionare la connessione WAN da utilizzare.
- > **Tipo configurazione:** Scegliere il tipo.
- > Lunghezza maschera IPv4: lunghezza della maschera per la connessione WAN in uso.
- > **Prefisso 6RD:** Prefisso per il tunnel 6RD.
- > Lunghezza prefisso 6RD: Specificare la lunghezza.
- > Indirizzo Border Relay IPv4: Indirizzo IPv4 del router di border relay.

# Nota:

Questo meccanismo non funziona in presenza di connessioni WAN IPv6.

#### 3) 6to4

Meccanismo utile in caso di connessione WAN IPv4 e connessioni LAN IPv6. Selezionare 6to4 per visualizzare la schermata in Figura 4-91.

Abilita: Meccanismo:	<ul> <li>✓</li> <li>6to4</li> </ul>
connessione WAN:	Nessuna interfaccia disponibile 💌

Figura 4-91

> Connessione WAN: selezionare la connessione WAN da utilizzare.

## Nota:

Questo meccanismo non funziona in presenza di connessioni WAN IPv6.

# 4.17 Bandwidth Control

Il controllo di banda permette la gestione delle priorità nell'allocazione della banda disponibile. Selezionare "**Bandwidth Control**" per visualizzare la schermata in Figura 4-92.

controllo ottimale della banda, confi	igurare innanzitu	tto tipo e banda di li	inea. Contattare il n	ra idar ICD in manaa			
controllo ottimale della banda, confi	igurare innanzitu	tto tipo e banda di li	inea. Contattare il p	rouidor ICD in monoo			
and width Control				rovider isP in manca	nza di queste infor	mazioni.	
inuwiden Control							
Band	a totale in upst	ream:	Kbp	s			
Banda totale in downstream: Kbps							
Descriptions	<b>D</b> ui a uità	Banda in u	ıpstream	Banda in do	wnstream	04-4-	Ma difi a
Descrizione Priorità		Min	Max	Min	Max	Stato	Modifica
	Band Banda to Descrizione	Banda totale in upst Banda totale in downst Descrizione Priorità	Banda totale in upstream: Banda totale in downstream: Descrizione Priorità Banda in u Min	Banda totale in upstream: kbp Banda totale in downstream: kbp Descrizione Priorità Banda in upstream Min Max	Banda totale in upstream: Kbps Banda totale in downstream: Kbps Descrizione Priorità Banda in upstream Banda in do Min Max Min	Banda totale in upstream:       Kbps         Banda totale in downstream:       Kbps         Descrizione       Priorità       Banda in upstream       Banda in downstream	Banda totale in upstream:       Kbps         Banda totale in downstream:       Kbps         Descrizione       Priorità       Banda in upstream       Banda in downstream       Stato

Figura 4-92

- > Abilita Bandwidth Control: Selezionare per abilitare la funzionalità.
- **Banda totale in upstream**: Indicare la banda disponibile in upstream.
- > Banda totale in downstream: Indicare la banda disponibile in downstream.
- > **Descrizione:** Breve descrizione della regola.
- **Banda in upstream:** Valore minimo e massimo della banda in upstream.
- > Banda in downstream: Valore minimo e massimo della banda in downstream.
- > Modifica: Fare clic su Modifica per modificare la regola.

#### Per aggiungere una regola:

- 1. Fare clic su **Nuovo** come in Figura 4-92 per visualizzare la schermata in Figura 4-93.
- 2. Inserire i parametri richiesti.

Bandwidth Control	
Abilita	
Band	) IP·
Range p	rte:
Protoc	λ <b>ΙΙΟ:</b> Τυττο 🔽
Pric	/ità: 5 🔽
	Min Rate(Kbps) Max Rate(Kbps)
Upstr	am:
Downstr	am:
2	
	Salva Indietro

Figura 4-93

3. Fare clic su Salva.

# 4.18 IP&MAC Binding

IP/MAC Binding	
Binding Settings	
Lista ARP	

Questa funzionalità impone il mutuo abbinamento IP MAC.

# 4.18.1 Configurazione

Selezionare "IP&MAC Binding"  $\rightarrow$  "Binding Settings (Configurazione)" per visualizzare la tabella ARP come in Figura 4-94.

IP/MAC Bi	nding						
			ARP binding	: 🔿 Abilita 💿 Disabilita	Salva		
	]	Indirizzo	MAC	Indirizzo IP	Stato binding	Modifica	]
	Nuovo		Abilita selezio	one Disabilita selezion	ne Cancella sele	zione	
				Aggiorna			

Figura 4-94

- > Indirizzo MAC: Indirizzo MAC del dispositivo connesso in LAN.
- > Indirizzo IP: Indirizzo IP assegnato al dispositivo.
- > **Stato binding:** Selezionare questa opzione per abilitare l'abbinamento.
- > Modifica: Per modificare od eliminare un abbinamento.

IP/MAC Binding	
Questa pagina permette di configurare le rego	le IP-MAC Binding.
Indirizzo MAC:	
Indirizzo IP:	
Bind:	
	Salva Indietro
	Java marcav

Figura 4-95

#### Per creare un nuovo abbinamento:

- 1. Fare clic su **Nuovo** come in Figura 4-94.
- 2. Inserire l'indirizzo MAC ed indirizzo IP.
- 3. Selezionare **Bind**.
- 4. Fare clic su Salva.

#### Per modificare od eliminare una abbinamento:

- 1. Identificare l'abbinamento da gestire nella tabella.
- 2. Fare clic su Modifica.

Fare clic su Abilita / Disabilita selezione per abilitare o disabilitare l'abbinamento.

Fare clic su Cancello selezione per eliminare gli abbinamenti selezionati.

## 4.18.2 Lista ARP

Selezionare "**IP&MAC Binding**"  $\rightarrow$  "Lista **ARP**" per gestire gli abbinamenti dalla lista ARP come mostrato in Figura 4-96.

Lista ARP				
	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Indirizzo MAC	Indirizzo IP	Stato
		6C:62:6D:F5:9D:86	192.168.1.2	Non caricato
Carica selezior	16	Cancella selezione		
			Aggiorna	

Figura 4-96

- > Indirizzo MAC: Indirizzo MAC del dispositivo connesso in LAN.
- > Indirizzo IP: Indirizzo IP assegnato dispositivo.
- > Stato: Stato di abilitazione dell'abbinamento.

Fare clic su Carica selezione per caricare gli abbinamenti selezionati nella lista di binding.

Fare clic su Aggiorna per aggiornare la tabella.

# 4.19 Dynamic DNS

Selezionare "Dynamic DNS" per configurare la funzionalità di DNS dinamico.

Il Modem Router supporta la funzionalità **DDNS** (Dynamic Domain Name System) e permette l'assegnazione di un nome unico di dominio anche in presenza di una connessione con IP pubblico dinamico: il modem router aggiornerà automaticamente l'indirizzo IP ad ogni variazione. Per utilizzare questa funzionalità è necessario effettuare la registrazione presso un provider DDNS dinamico (es. <u>www.dyndns.org</u>).

DDNS	
Provider: Nome di dominio:	www.no-ip.com Registrazione
Nome utente: Password:	
Abilita DDNS: Stato:	Disconnesso
Login Logout	
	Salva

Figura 4-97

- > **Provider:** Provider del servizio DDNS.
- > Nome di dominio: Nome di dominio ricevuto dal provider.
- Nome utente & password: Nome utente e password dell'account registrato presso il provider.
- > Abilita DDNS: Selezionare per abilitare questa funzionalità.
- > Login / Logout: Login e logout dal servizio DDNS.

# 4.20 Diagnostica

Selezionare "Diagnostica" per visualizzare la schermata relativa agli strumenti diagnostici.

Diagnostica						
Questa pagina consente di verificare lo stato della connessione ad Internet.						
Tipo diagnostica:	Test navigazione Internet 💌	Start				
	Test connessione WAN					

Figura 4-98

# 4.21 Strumenti

Strumenti
Log di sistema
Orologio .
Gestione accessi
CWMP
SNMP
Backup e Restore
Impostazioni predefinite
Aggiornamento firmware
Riavvio
Statistiche

# 4.21.1 Log di sistema

Selezionare "Strumenti"  $\rightarrow$  "Log di sistema" per visualizzare i log.

Logo	Log di sistema				
	Tipo log: TUTTO 🔽 Livello log: Debug				
Indice	Orario	Tipo	Livello	Informazioni	
1	1970-01-01 05:23:56	HTTPD	Nota	Clear log.	
	Aggiorna Cancella log Salva log Configurazione				



- > **Tipo log:** Selezionare un tipo per restringere la selezione.
- > Livello log: Selezionare un livello per restringere la sezione.
- > Aggiorna: Aggiorna la pagina.
- > Cancella log: Per cancellare tutti i log.
- > Salva log: Per esportare i log in un file di testo.
- > **Configurazione:** Per visualizzare la configurazione mostrata in Figura 4-100.

Configurazione log	
🗹 Salva localmente	Livello minimo: Informazione
🗌 Salva in remoto	
	Salva Indietro

Figura 4-100

- > Salva localmente: Per memorizzare i log nella memoria locale.
- > Livello minimo: Selezionare il livello minimo da mostrare.
- Salva in remoto: È possibile specificare indirizzo IP e porta UDP di un log server.

Fare clic su **Salva**.

# 4.21.2 Orologio

Selezionare "Tools (Strumenti)"  $\rightarrow$  "Time settings (Orologio)" per gestire le impostazioni di data ed ora.

rologio	
Fare clic su Ottieni GMT per sincro	nizzare il modem router con il time server specificato.
Fuso orario:	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris
Data:	1970 Anno 1 Mese 1 Giorno
Orario	5 Ora 26 Minuti 10 Secondi <b>Richiedi da computer</b>
Server NTP uno:	
Server NTP 2:	
Richiedi GMT	(Only when the Internet connection is on.)
	Salva

Figura 4-101

- **Fuso orario:** Selezionare il fuso orario locale.
- > Data: Data locale in formato MM/DD/YY.
- > Orario: Ora locale in formato HH/MM/SS.
- Server NTP uno / 2: Inserire gli indirizzi IP dei server NTP preferenziali. In alternativa il modem router può recuperare le informazioni di data e ora da alcuni server NTP preconfigurati quando connesso ad Internet.

#### Per configurare manualmente l'orario:

- 1. Selezionare il fuso orario.
- 2. Inserire la data nel formato indicato.
- 3. Inserire l'ora nel formato indicato.
- 4. Fare clic su Salva.

#### Per configurare automaticamente l'orario:

1. Selezionare il fuso orario zone.

- 2. Inserire l'indirizzo IP od il dominio dei server NTP.
- 3. Fare clic su **Richiedi GMT** per sincronizzare l'orario.

#### 4.21.3 Gestione accessi

Selezionare "Strumenti"  $\rightarrow$  "Gestione accessi" per visualizzare la configurazione in Figura 4-102.

otato atente oo	rrente				
	Τίρο ι	itente: Admin			
	Nome u	itente: admin			
	Indirizzo I	Phost: 192.168.1.2			
	Indirizzo MAG	Chost: 6C:62:6D:F5:9D:86			
Gestione accou	Int				
Nome utente e pa	assword non devono superare i 15 ca	ratteri.			
	Vecchia pas	sword:			
	Nuovo nome u	itente:			
	Nuova pas	sword:			
	Conferma pass	sword:			
Configurazione	servizio		1	_	
		Servizio FTP	Host disponibile (IP/MAC)		
	Gestione locale	Porta 80			
	Gestione remota Abilita 🗌 Porta 80				
	ICMP (ping): 🗌 Remoto 🕑 Locale				

Figura 4-102

- > Stato utente corrente: Mostra le informazioni relative all'utente ed al dispositivo in uso.
- **Gestione account:** Tramite questi tempi è possibile modificare la password di gestione.
- Configurazione servizio: Tramite questa sezione è possibile gestire le modalità di accesso alla web consolle.

#### 4.21.4 CWMP

Selezionare "**Strumenti**"  $\rightarrow$  "**CWMP**" per impostare la parametri questione relativa al protocollo TR-069. Il protocollo permette la gestione e la configurazione remota tramite server ACS (Auto-Configuration Server).

СММР	
TR-069 permette ad un Auto-Configuration Server (ACS) di cor potrebbe essere richiesta dal provider ISP.	nfigurare, interrogare e diagnosticare la rete interagendo con il modem router. Questa funzionalità
CWMP:	Abilita I Disabilita
Inform:	🔿 Abilita 💿 Disabilita
intervalio inform:	300
ACS URL:	
ACS Nome utente:	admin
ACS Password:	•••••
Interfaccia utilizzata del client TR-069:	Qualsiasi WAN
Mostra i messaggi SOAP sulla consolle seriale:	🔿 Abilita 💿 Disabilita
✓ Autenticazione	
Nome utente per l'accesso:	admin
Password per l'accesso:	•••••
PercorsoRichiestaConnessione:	/tr069
PortaRichiestaConnessione:	7547
URL RichiestaConnessione:	
l	Salva Ottieni metodo RPC

Figura 4-103

- > **CWMP:** Selezionare per abilitare la funzionalità.
- > Inform: Abilita l'invio periodico delle informazioni al server ACS.
- > Intervallo Inform: Inserire l'intervallo di tempo prima di ogni aggiornamento automatico.
- > ACS URL: Inserire I'URL del server ACS fornito dal provider ISP.
- > ACS Nome Utente / Password: Inserire le credenziali per l'accesso al server ACS.
- > Interfaccia utilizzata del client TR-069: Selezionare il tipo di interfaccia prescritto.
- > Mostra i messaggi SOAP sulla consolle seriale: Selezionare per abilitare la funzionalità.
- Nome utente / Password per l'accesso: Inserire le credenziali per l'accesso al modem router da parte del server ACS.
- > Percorso Richiesta Connessione: Inserire il path di accesso al server ACS.
- > Porta Richiesta Connessione: Inserire la porta di accesso al server ACS.
- > URL RichiestaConnessione: Inserire I'URL di accesso al server ACS.

#### 4.21.5 SNMP

Selezionare "Strumenti"  $\rightarrow$  "SNMP" per visualizzare la configurazione del protocollo SNMP.

**SNMP** (Simple Network Management Protocol) è un protocollo di scambio informazioni fra nodi ampiamente utilizzato per la gestione informativa e diagnostica di rete.

SNMP	
Simple Network Management Protocol (SNMP) conser	ite di ottenere statistiche dai modem router.
Agente SNMP:	💿 Disabilita 🔿 Abilita
1	Salva

Figura 4-104

Il modem router include un agente SNMP in grado di dialogare con il manager SNMP ed altri nodi di rete. SNMP può essere utilizzato come protocollo informativo o configurativo.

# 4.21.6 Backup e Restore

Selezionare "Tools (Strumenti)"  $\rightarrow$  "Backup & Restore (Backup e Restore)" per eseguire il backup od il ripristino della configurazione del modem router come in Figura 4-105.

Backup e Restore	
Eare clic su BACKUR	ner salvare la configurazione attuale in un file, bin. Si considia di salvare la configurazione orima di gualsiasi modifica
I are the su backor	per savare la configurazione alluale in un nie .bin. Si consigna di salvare la configurazione prima di qualsiasi modifica.
Backup	
È possibile ripristinar	e la configurazione da un file .bin.
File:	Sfoglia Ripristina
Nota:	
1. La configurazione	corrente sarà sovrascritta.
2. Il processo di ripris	tino dura circa 30 secondi dopo i quali il modem router viene riavviato.

Figura 4-105

- > Fare clic su **Backup** per salvare la configurazione in un fascio computer locale.
- > Per caricare una configurazione:
  - Fare clic su Sfoglia per individuare il file da caricare.
  - Fare clic su **Ripristina** per avviare i caricamento.

## Nota:

Non spegnere il modem router durante le operazioni di backup e ripristino: eventuali interruzioni possono danneggiare irreparabilmente il prodotto. In caso di ripristino la configurazione in uso viene sovrascritta con la configurazione presente il file caricato.

## 4.21.7 Impostazioni predefinite

Selezionare "**Strumenti**"  $\rightarrow$  "**Impostazioni predefinite**" per riportare il modem router alla configurazione originale.

Ripristino impostazioni di fabbrica
Se necessario, fare clic per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Ripristina

#### Figura 4-106

Fare clic su Ripristina per cancellare la configurazione.

- Il nome utente predefinito è: admin
- La password predefinita è: **admin**
- La Subnet Mask predefinita è: 255.255.255.0

## Nota:

Tutti i parametri configurati saranno persi.

# 4.21.8 Aggiornamento firmware

Selezionare "Tools (Strumenti)  $\rightarrow$  Firmware Upgrade (Aggiornamento firmware)" per caricare un firmware aggiornato.

Aggiornamento firmware	
Gii aggiornamenti firmware possono aggiungere funzionalita o n	solvere problemi riscontrati con le precedenti versioni.
Percorso firmware:	Sfoglia
Versione firmware:	0.6.0 1.5 v000e.0 Build 131226 Rel.63562n
Versione hardware:	TD-W8980 v1 0000000
Nota:	
1. Utilizzare solamente il firmware creati per la versione hardware	e del dispositivo in oggetto.
2. Un'interruzione di alimentazione durante il processo potrebbe	e danneggiare il dispositivo.
3. Il processo di aggiornamento dura circa 50 secondi dopo i qu	uali il modem router viene rinviato.
	Aggiorna

Figura 4-107

- > Versione firmware: Versione firmware corrente.
- Versione hardware: Possono essere caricati solamente il firmware creati per la versione hardware in uso.

#### Per aggiornare il firmware:

- 1) Scaricare il firmware compresso più recente dal sito <u>www.tp-link.it</u>. Decomprimere il file scaricato e salvare il firmware decompresso sul desktop.
- 2) Fare clic su grassetto nella pagina di aggiornamento firmware della web consolle.
- 3) Selezionare il firmware decompresso dal desktop.
- 4) Fare clic su **Aggiorna**.
- 5) Attendere il riavvio del modem router ad operazione conclusa.

#### Nota:

- 1) Non è necessario aggiornare il firmware se non si verificano problematiche e se nel nuovo firmware non è presente una funzione aggiuntiva desiderata.
- 2) È possibile che durante l'aggiornamento il modem router sia riportato alle impostazioni di fabbrica.
- 3) Non spegnere il modem router durante l'aggiornamento. Eventuali interruzioni di alimentazione durante il processo possono danneggiare irreparabilmente il prodotto.
- 4) È possibile caricare solo firmware creati per la versione hardware in uso.
- 5) Il processo di aggiornamento richiede alcuni minuti.
- 6) Al termine del processo il modem router si riavvierà automaticamente.

#### 4.21.9 Riavvio

Selezionare "Strumenti" → "Riavvio" e fare clic su Riavvia per far ripartire il modem router.

Riavvio	
Se necessario, fare ci	ic su RIAVVIO per riavviare il modern router.
Riavvia	

Figura 4-108

# 4.21.10 Statistiche

Selezionare "Strumenti"  $\rightarrow$  "Statistiche" per visualizzare le statistiche di traffico.

Statistiche								
Statistiche di	traffico							
	Statistiche	di traffico: 🔘 Ab	ilita 💿 Disabilit	a Sal	va			
		intervalio s	tatistiche:	IO 🔽 Secondi				
Lista statistic	he:							
	Totale Corrente							
Indirizzo IP Indirizzo MAC	Pacchetti	Byte	Pacchetti	Byte	ІСМР Тх	UDP Tx	SYN TX	Operazione
			Lista	vuota				
		Azzera tu	tto Canc	ella tutto	Aggiorna			

Figura 4-109

- > Statistiche di traffico: Fare clic su Abilita per abilitare le statistiche.
- Intervallo statistiche: Il valore predefinito è 10. Selezionare un valore compreso tra cinque 60.

Fare clic su **Azzera tutto** per azzerare tutte le statistiche.

Fare clic su **Cancella tutto** per cancellare la tabella.

Fare clic su **Aggiorna** per aggiornare la tabella.

Tabella statistiche:

Indirizzo IP/MAC		Indirizzi IP e MAC sono visualizzati con le relative statistiche		
Totale	Pacchetti	Numero totale dei pacchetti trasmessi dal modem router.		
Totale	Byte	Numero totale di pacchetti trasmessi dal modem router.		
	Pacchetti	Numero di pacchetti trasmessi e ricevuti nell'ultimo intervallo.		
	Byte	Byte totali trasmessi ricevuti nell'ultimo intervallo.		
Attuale	ІСМР Тх	Numero di pacchetti ICMP trasmessi al secondo sull'interfaccia WAN nell'ultimo intervallo.		
	UDP Tx	Numero di pacchetti UDP trasmessi al secondo sull'interfaccia WAN nel nell'ultimo intervallo.		
	SYN Tx	Numero di pacchetti SYN trasmessi al secondo sull'interfaccia WAN nell'ultimo intervallo.		
Operazione	Reset	Azzeramento.		
	Elimina	Cancellazione.		

# 4.22 Logout

Fare clic su **"Logout**" per tornare alla schermata in Figura 4-110.

TP-LINK'	Modem Router Gigabit ADSL2+ Wireless Dual Band N600 USB Modello No. TD-W8980
	2
	Login
	Copyright © 2014 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Figura 4-110

# **Appendice A: Specifiche**

Generale				
	ANSI T1.413, ITU G.992.1, ITU G.992.3, ITU G.992.5,			
Standard e Protocolli	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, TCP/IP, PPPoA, PPPoE, SNTP, HTTP, DHCP, ICMP, NAT			
Sicurezza ed emissioni	FCC, CE			
Porte	4 x porte RJ45 10/100/1000M Auto-Negotiation (Auto MDI/MDIX) 1 x porta RJ11			
LED	<ul> <li>♥ Power, ♥ ADSL, ♥ Internet, ♥ Wireless 2.4GHz,</li> <li>♥ Wireless 5GHz, ♥ WPS, ♥ USB,</li> <li>♥ 1,2,3,4(LAN), ♥ (USB sul pannello posteriore)</li> </ul>			
Cablaggio	10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable 100Base-TX: UTP category-5 1000Base-TX: UTP category-5 Massima lunghezza di linea: 6.5Km			
Velocità	Downstream: fino a 24Mbps Upstream: fino a 1Mbps			
Requisiti di sistema	Microsoft Windows XP/Vista/7/8			
Ambiente operativo				
Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40 °C			
Umidità d'esercizio	10% ~ 90% RH (senza condensa)			
Temperatura di stoccaggio	-40°C ~ 70 °C			
Umidità di stoccaggio	5% ~ 90% RH (senza condensa)			

# **Appendice B: Risoluzione problemi**

# T1. Come posso ripristinare il modem router alle impostazioni predefinite?

Inserire per 10 secondi un oggetto appuntito nel foro RESET su pannello posteriore del prodotto.

#### P Nota:

Tutti i parametri configurati andranno persi e sarà necessario configurare nuovamente il modem router.

# T2. Cosa posso fare se dimentico la password di gestione?

- 1)Occorre ripristinare il modem router alle impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni fare riferimento a **T1**.
- 2)Nome utente e password predefiniti sono: admin, admin.
- 3)Provare a riconfigurare il modem router seguendo le istruzioni in <u>3.2 Guida rapida</u> <u>all'installazione.</u>

# T3. Cosa posso fare se non riesco ad accedere alla consolle di gestione web?

1) Secondo il sistema operativo in uso, configurare l'indirizzo IP del computer.

## Per Windows® 7 / 8





#### Per Windows<sup>®</sup> Vista™



TD-W8980 Guida Utente



## Per Windows® XP





#### Guida Utente



		?×
	Generale Avanzate	
	Connetti tramite: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ether Configura La connessione utilizza i componenti seguenti: Cardina Ralink RAPI Protocol Driver AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.7.5.0 Protocollo Internet (TCP/IP) Installa Disinstalla Proprietà	
	TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la comunicazione tra diverse reti interconnesse.	
	<ul> <li>Mostra un'icona sull'area di notifica quando connesso</li> <li>Notifica in caso di connettività limitata o assente</li> </ul>	
Clic su <b>OK</b>	OK Ann	ulla

#### Per Mac<sup>™</sup> OS X

- 1) Fare clic su Apple nell'angolo alto sinistro.
- 2) Selezionare "System Preferences (Preferenze di sistema) -> Network".
- 3) Selezionare
  - Airport dal menu di sinistra se si desidera utilizzare la connessione wireless.
  - Ethernet dal menu di sinistra se si desidera utilizzare la connessione cablata.
- 4) Selezionare Advanced (Avanzate).
- 5) Nella scheda TCP/IP, sezione Configure IPv4 (Configura IPv4) selezionare Using DHCP (Utilizza DHCP).

Fare clic su **OK** per applicare la configurazione.

Riprovare ad accedere all'interfaccia web di gestione. Se il problema persiste, ripristinare le impostazioni predefinite e riconfigurare il router come descritto in <u>3.2 Guida rapida all'installazione.</u> Contattare il Supporto Tecnico in caso di difficoltà.

#### T4. Cosa posso fare se non riesco ad accedere ad Internet?

- 1) Verificare che tutti i cavi siano perfettamente connessi.
- 2) Verificare l'accesso alla Web consolle. Nel caso in cui non fosse possibile accedere fare riferimento a **T3**.
- 3) Verificare con il provider ISP la correttezza dei parametri VPI/VCI, modalità di connessione, modalità d'incapsulamento, nome utente, password. In caso di errori, riconfigurare il modem router.
- 4) Se il problema persiste ripristinare le impostazioni predefinite e riconfigurare il modem router facendo riferimento a <u>3.2 Guida rapida all'installazione</u>.
- 5) Contattare il Supporto Tecnico in caso di ulteriore difficoltà.

Pota:

Per maggiori informazioni riguardanti la risoluzione dei problemi: http://www.tp-link.it/support .

# Appendice C: Supporto Tecnico

# Supporto Tecnico

- Per maggior aiuto nella Risoluzione dei Problemi collegarsi ad: http://www.tp-link.it/support/
- È inoltre possibile contattare il Supporto Tecnico ai seguenti recapiti:

# <u>Italiano</u>

E-mail Supporto Tecnico: http://www.tp-link.it/support/contact Hotline Supporto Tecnico: +39 0230519020 (Lu-Ve 9:00-13:00 14:00-18:00)

# Internazionale

E-mail: support@tp-link.com Tel: +86 755 26504400 (24/24 7/7) TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China