Guida all'Installazione rapida

ta lanc



Notal II modello mostrato, come esempio, nella presente guida è il TL-MR3040. Per maggiori informazioni sull'installazione, consultare la QIG in lingua Inglese.





Descrizione fisica



Parte	Descrizione
Interruttore di accensione	Questo interruttore è utilizzato per l'accensione del router.
Porta micro USB	Questa porta è utilizzata per il collegamento all'adattatore di alimentazione fornito in dotazione.
Tasto Reset (Ripristina)	Con il router acceso, tenere premuto il tasto Reset (Ripristina) almeno 10 secondi per ripristinare il router alle impostazioni predefinite.
Porta 3G USB	Questa porta è utilizzata per l'inserimento di una scheda/modem 3G.
Porta Ethernet	Questa porta può essere utilizzata come porta LAN o WAN.

Italiano



LED	Stato	Descrizione	
()Accensione	Acceso fisso (verde)	La batteria è completamente piena o l'alimentazione è normale.	
	Acceso fisso (arancione)	La batteria è in ricarica.	
	Acceso fisso (rosso)	La batteria è scarica, è necessario ricaricarla.	
	Lampeggiante (rosso)	Lo stato della batteria è anomalo.	
Ethernet	Acceso fisso	La porta Ethernet è collegata ma non vi è trasferimento di dati in corso.	
	Lampeggiante	La porta Ethernet sta trasferendo dati.	
	Acceso fisso	La modalità wireless è abilitata.	
∕⊚WLAN	Lampeggiante	Il trasferimento wireless dei dati è in corso.	
Rintomot	Acceso fisso	La scheda/modem 3G è stata identificata.	
Unterfiet	Lampeggiante	Il router è collegato a Internet ed è in corso il trasferimento di dati.	



Installazione della batteria

Sollevare e rimuovere il coperchio posteriore del router nel senso della freccia mostrata nella figura a sinistra.

Inserire la batteria nel senso della freccia mostrata nella figura a sinistra e premere la batteria per farla scattare in sede





Quindi, installare il coperchio posteriore e premere il pulsante di alimentazione sulla sinistra per accendere il Router



Nota Non consigliamo di usare il dispositivo senza batteria.

Collegamento del dispositivo

Modalità router 3G (predefinita)

In questa modalità, l'unità TL-MR3040 è collegata a un modem 3G USB e consente la condivisione wireless della connessione mobile 3G tra più utenti.



Modalità router WISP Client

In questa modalità, l'unità TL-MR3040 è collegata via wireless al WISP (Wireless Internet Service Provider) e consente la connessione a Internet di più utenti.

Modalità Travel Router (AP)

In questa modalità, l'unità TL-MR3040 è collegata a una rete cablata e converte in wireless la connessione a Internet, consentendo l'accesso a più utenti.

Modalità router wireless

In questa modalità l'unità TL-MR3040 è collegata a un modem DSL o cablato e funziona come un normale router wireless, consentendo l'accesso a più utenti. La porta Ethernet sull'unità TL-MR3040 funge da porta WAN.





Nota in modalità Standard AP. l'unità TL-MR3040 fornisce tre ulteriori modalità secondarie: Repeater/Client/Bridge, Consultare la guida per l'utente sul CD delle risorse per maggiori dettagli.

005.00

Cliff







Connessione alla rete

L'esempio che segue si riferisce alla connessione rete wireless. assicurarsi pertanto che la modalità wireless sia abilitata sul dispositivo in uso.

Per Windows XP



Fare clic sull'icona so nella parte inferiore del desktop.

Par clic su Aggiorna elenco reti, quindi selezionare l'SSID (nome) rete) dell'unità TL-MR3040. Fare clic su Connetti.



Per Windows 7

Fare clic sull'icona managementa parte inferiore del desktop.

Pare clic sul pulsante di aggiornamento, guindi selezionare la rete desiderata Fare clic su Connetti

Non connesso	42	ń
ad 5000 disponibili connessioni		
Windless Network Connection 5	^	
TP-LINK_PODGET_3040_130919	att	٢
🗵 Cornetti autorraticamente	itten	
TP-UNIC486CF2	at	
TP-LINK,2F3CBE	34	
TP-CardTest	at	
TP-LINK,489446	54	
TP-UNK;X2Q	51	
TP-UNK SLEETS	51	*
Apri Centro connessioni di rete e con	dvisione	

Per MAC OS

Fare clic sull'icona nella parte superiore destra del desktop.

Assicurarsi che la modalità AirPOrt sia attiva, quindi selezionare e fare clic sull'SSID (nome rete) dell'unità TL-MR3040.

AirPort: On	
Turn AirPort Off	
TP-LINK_POCKET_3040_130	919 👘
TP-LINK_PocketAP_015305	()*
TP-LINK_PocketAP_2B15C6	
TP-LINK_PocketAP_A6F368	
Devices	
chengp	
Join Other Network	
Create Network	
Open Network Preferences	

Per Tablet/Smart Phone

Aprire le impostazioni Wi-Fi del tablet/smart phone e selezionare l'SSID dell'unità TL-MR3040



Per Android

	1,0 000		
Servings.	NLAS Information	NLAS herentes	
Anglore Back (1707)			
W MAR TRANSPORTATI	1.41	er:	
A Reflection	moershok- 0		
Lasterbolm in	7 Thum. PD007.3HL4704	7.0	
a supress to Supress	11.00,0004	- 0	
Patent and	THURLES	17.0	
Q many	Dec.		
() Own	the to have been used	67.1	





Nota il SSID predefinito della rete è TP-LINK POCKET 3040 xxxxxx (xxxxxx indica gli ultimi sei caratteri dell'indirizzo MAC del router).



onfigurazione del router

Aprire un browser web, digitare 192.168.0.1 nel campo degli indirizzi, quindi premere Invio. Quando richiesto, inserire il Nome utente predefinito e la Password, che sono entrambi admin. Fare clic su OK per accedere alla pagina di gestione del router.

Quando si effettua l'accesso per la prima volta, fare clic su Quick Setup rapida e seguire le istruzioni a schermo come descritto di seguito.

- 1) Selezionare la modalità di funzionamento e fare clic su Next. L'esempio si riferisce alla modalità router 3G
- 2) Selezionare il tipo di accesso a Internet, quindi fare clic su Next. Si consiglia di selezionare 3G Only.
- 3) Selezionare location e Mobile ISP. Se non si riesce a trovare la località nel menu a discesa, selezionare "Set the Dial Number, APN. Username and Password manually" per impostarli manualmente secondo le indicazioni fornite dall'ISP 3G. Quindi, fare clic su Next
- Impostare i parametri wireless e fare clic su Next. Si consiglia di rinominare I'SSID (nome rete wireless) e impostare una Security Type/Password in guesta schermata.
- Notal la modalità di accesso predefinita del router è 3G Router. Per utilizzare modalità diverse, selezionare Operation Mode come mostrato nella figura seguente e fare clic su Save.

Per la configurazione dettagliata delle varie modalità, consultare la Guida per l'utente sul CD delle risorse.

the router p	wates some	operation re-	des for soa ta choi	ide:	
© 35 Fee	ter Blode				
OWHE	s Poster Mo	de .			
Ostanda	rd RP Mode				
O WSP 0	Bent Forster	He de			



Se il router viene riavviato, collegarlo nuovamente alla rete secondo. le indicazioni fornite nel Passo 3 Connessione alla rete



- 1. Cosa devo fare quando viene visualizzato il messaggio "Unknown Modem" (Modem sconosciuto)?
- Assicurarsi che la scheda/modern 3G in uso siano tra quelli indicati nell'elenco delle compatibilità: http://www.tp-link.com/common/?3g
- Se la scheda/modem 3G sono inclusi nell'elenco ma il router visualizza "Unknown Modem" (Modem sconosciuto), visitare il nostro sito Web per effettuare il download dell'ultima versione del firmware e aggiornare il router.
- Se l'ultima versione del firmware non supporta il modem o la scheda in uso, contattare la nostra assistenza tecnica.
- Cosa devo fare se non riesco ad accedere a Internet con un modem 3G USB identificato?
- Inserire correttamente una scheda SIM/UIM adatta nella scheda/modem 3G.
- Collegare la scheda/modem 3G direttamente al PC e disabilitare la verifica del PIN attraverso l'utility del modem.
- 3) Verificare che la connessione a Internet sul PC sia funzionante.
- Chiedere all'ISP numero di composizione e APN più recenti e correggere manualmente i dati preimpostati.
- 3. Cosa devo fare se voglio aggiornare il firmware?
- Testiamo regolarmente nuove schede/modem 3G a livello mondiale per fornire la migliore compabibilità tra il nosto router 3G e i modem 3G USB. Per ottenere i migliori risultati, consigliamo di effettuare il dominad dell'ultimo firmivare dal nostro sito Web: http://www.tp-link.com/en/subport/dom/load.aspx
- Selezionando dal menu "System Tools" -> "Firmware Upgrade" è possibile eseguire l'aggiornamento all'ultime versione del firmware del router.

3 anni di garanzia

Supporto Tecnico

- Per maggior aiuto nella Risoluzione dei Problemi collegarsi ad: http://www.tp-link.it/support/
- È inoltre possibile contattare il Supporto Tecnico ai seguenti recapiti:

Italiano

E-mail Supporto Tecnico:

http://www.tp-link.it/support/contact

Hotline Supporto Tecnico:

+39 0230519020 (Lu-Ve 9:00-13:00 14:00-18:00)

Internazionale

E-mail: support@tp-link.com Tel: +86 755 26504400 (24/24 7/7) TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China