7106504176



TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

Quick Installation Guide

3G/4G Wireless N Router

REV2.0.0

> български
 > Bosanski
 > Čeština
 > Eesti
 > Hrvatski
 > Latviešu
 > Lietuvių
 > Magyar
 > Македонски
 > Polski
 > Русский язык
 > Română
 > Shqip

> English

- › Slovenčina
- Slovenski
- > Srpski jezik

CONTENTS

۱___

1

_ |

- ₁

English	1
български	13
Bosanski	25
Čeština	
Eesti	
Hrvatski	60
Latviešu	71
Lietuvių	82
Magyar	
Македонски	
Polski	116
Русский язык	
Română	
Shqip	
Slovenčina	
Slovenski	
Srpski jezik	

Quick Installation Guide

Note

1

- 1. The product model shown in this QIG is TL-MR3220, as an example.
- 2. Information for technical support can be found in the last page.







_ I



Rear Panel



• Side Panel



Item	Description		
(Power)	• On. The electrical power is on.		
. ,	• Off. There is no electrical power.		
	• On . The Router is initializing.		
(System)	• Flashing. The Router is working properly.		
	Off. The Router has a system error.		
	• Flashing. The wireless function is enabled.		
	• Off. The wireless function is disabled.		
	• On. A device is linked to the corresponding port.		
Ø (WAN) □ (LAN 1. 4)	 Flashing. There is data beening received or sent on the corresponding port. 		
ײ (LAN 1~4)	• Off. There is no device linked to the		
	corresponding port.		
	• On . The USB 3G/4G modem is connected but no data being transferred.		
⊷ (USB)	 Flashing. Data is being received/sent through the 3G/4G modem. 		
	 Off. The USB 3G/4G modem is not connected. 		
	• Slow Flash. A wireless device is connecting to the network. This process will last in the first 2 minutes.		
(WPS)	• On. A wireless device has been successfully added to the network.		
	• Quick Flash. A wireless device failed to be added to the network.		
	Off. WPS function is disabled.		

- _I



English

The router supports both 3G/4G and WAN connection. If both the 3G/4G USB Modem and WAN port are connected, TL-MR3220 will choose one of them to access the Internet according to your configuration. For detailed information, please refer to Step 4 in **Part 3 Router Configuration**.

• Connect TL-MR3220 to 3G/4G network



- 1) Connect the notebook/PC to the LAN port of TL-MR3220 with an Ethernet cable.
- 2) Plug the power adapter into the power jack of TL-MR3220.
- 3) Insert 3G/4G USB modem into the USB port (Ensure the SIM card is in the modem).
- 4) Press the ON/OFF button to power on TL-MR3220.

Connect TL-MR3220 to WAN network



- 1) Power off the ADSL/Cable Modem.
- Connect the notebook/PC to the LAN port of TL-MR3220 with an Ethernet cable. Connect the ADSL/Cable Modem to the WAN port of TL-MR3220 with an Ethernet cable.
- 3) Plug the power adapter into the power jack of TL-MR3220.
- 4) Power on the modem and wait until all LEDs flash properly. Press the ON/OFF button to power on TL-MR3220.

Warning 1. We recommend you to use only the Power Adapter provided with the device.

- 2. Place the device on the level and stable surface.
- 3. Unplug the Power Adapter in the thunder storm to avoid damage.
- 4. Place the device in a well ventilated place far from any heater or heating vent.
- 5. Keep the router far from the water to avoid damage.



Router Configuration

1) Open web browser, type in **192.168.0.1**, press **Enter**, then enter the User name and Password (**admin /admin**) and click **OK**.

File Edit View	Favorites Tools Help			
🕝 Back 🔹 🌍	- 🖹 🗿 🏠 🔎 Search 🥋			
Address 🖨 http://1	92.168.0.1			
Connect to 192.	168.0.1 ?×			
R				
TP-LINK Wireless N 3G/4G Router MR3220				
User name:	🖸 admin 👻			
Password:	•••••			
	Remember my password			
	OK Cancel			

2) The **Status** web page will display after a successful login. Please check if your 3G/4G USB modem can be recognized or not.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00



If your 3G/4G USB modem can't be identified (shown as "Unknown Modem"), please refer to T4~T6 in Troubleshooting for the solution.

3) Click Quick Setup menu, then click Next to continue.

TP-LIN	K.
Status Quick Setup WPS	Quick Setup
Natwork Wirelass DHCP Forwarding Sacurity	The quick setup will fell you how to configure the basic network parameters. To contrive, please of cikine theor button. To exit please click the Bait button.
Parental Control Access Control Advanced Routing Bandwidth Control	Ext Nex
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

4) Select one Internet access mode, and then click **Next**. As follows we take **3G/4G Only** mode as an example.

TP-LIN	K,
Status	
Quick Setup	Quick Setup - Internet Access
WPS	
Network	The muter remaines four Internet arease mode for you to choose.
Wireless	
DHCP	 Ju-46 Preferred - Use 30/40 as the primary access, YWAN as a backup.
Forwarding	3GI4G Only - Only use 3GI4G as the access to the Internet.
Security	WAN Preferred - Use WAN as the primary access, 30/40 as a backup.
Parental Control	WWAN Only - Only use WAN as the access to the internet.
Access Control	
Advanced Routing	Back
Bandwidth Control	
IP & MAC Binding	
Dynamic DNS	
System Tools	

5) Select your location and mobile ISP, then click Next.

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - 3G/4G
Network Wireless	Hyour location or ISP is not listed, or the default Dial number (APN is not the latest one, onyour ISP requires you to enter a new use name and pastoword, <u>provpe entable Set the Dial Namilee, APN, Usergname and Pastoword</u> manually and fill in the digit ones.
DHCP Forwarding	Locations USA w Mobile ISP: AT&T w
Security Parental Control Access Control	Orfault Dial Number: "99* APN. Teconfloars" Anthenticatives Type: OrAz0 OrAz0 OrAz0 OrAz0
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding	Electric interaction and a construction of the construction o
Dynamic DNS System Teols	APR broadband Username: WAPGCINGULAR COM (sp6snal)
	Password (cottors)
	Batk Next

- Note If you can't find your location in the pull-down list, please tick **Set the Dial Number, APN, Username and Password manually** to manually set them according to the information your 3G/4G ISP provided.
 - 6) Set your Wireless Parameter, TP-LINK strongly recommends you to edit the following two items, then click **Next**.
 - Create a unique and easy-to-remember **Wireless Network Name** (SSID). You can also keep the default settings.
 - Select the Wireless Security **WPA-Personal/WPA2-Personal**, and enter a Security Key using 8~64 characters (numbers or letters) in the **Password** field.

TP-LIN	<°	
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio: Wireless Network Name:	Enable TP-LINK 280303 (Also called the SBD)
Forwarding	Region Channet	United States × Auto ×
Parental Control Access Control Advanced Routing	Mode: Channel Width:	11bgn mixed v Auto v
Bandwidth Centrol IP & MAC Binding	Wireless Security:	Disable Security
System Tools	© Password:	WPA-Per sonal WPA2-Per sonal 123456789
	0	crou can enter Asual characters between a and 63 or Heisidecimal characters between 8 and 64.) Use the Previous settings
		Back Next

 Click Reboot to complete the Quick Setup. Please note that if there is nothing changed on Wireless page, the Reboot button will be replaced by Finish.



Congratulations! You can enjoy the 3G/4G surfing now.



Troubleshooting

T1. What should I do if I don't know or forget my login password?

- Restore the Router's configuration to its factory default settings. With the Router power on, press and hold the Reset button on the rear panel for 8 to 10 seconds before releasing it.
- 2) Use the default user name and password: admin,admin.
- 3) Try to configure your router once again by following the previous steps of the QIG.

T2. What should I do if I cannot log in the web-based management page after I have successfully connected the Router?

You need to configure your PC(s) to "Obtain an IP address automatically" and "Obtain DNS server address automatically".

As for this, please follow the instructions below.

1) For Windows XP:

Click "Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections".

For Windows 7:

Click "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Change adapter settings".

For Windows Vista:

Click "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Manage network connections".

2) Right-click "Local Area Connection", and then click "Properties".

3) Select "Internet Protocol (TCP/IP)" in Windows XP/2000 or "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" in Windows Vista/7. Then click "Properties".

4) Select "Obtain an IP address automatically" and "Obtain DNS server address automatically". Then click "OK".

T3. What should I do if I cannot get Internet access with an identified 3G/4G USB modem?

- 1) Please insert a suited SIM/UIM card into the 3G/4G USB modem correctly.
- Please plug your 3G/4G USB modem directly into your PC and disable the PIN verification via modem utility.
- 3) Please verify that your Internet connection is working on your PC.
- 4) Ask your ISP for the latest dial number and APN, correct the pre-set information manually.

T4. What should I do when the "Unknown Modem" message displays?

- Please go to our website: www.tp-link.com, click the tab "Support" and select "3G/4G USB Modem Compatibility List". Please check and make sure that your 3G/4G USB modem is on our Compatibility List.
- If your 3G/4G USB modem is on our list but the router shows "Unknown Modem", please go to our website to download the latest firmware or bin file and upgrade the Router.
- If the latest firmware or bin file cannot support your modem, please contact our technical support.

T5. What should I do if I want to update the firmware?

- We're continuously testing newly emerged 3G/4G modem worldwide to provide the best compatibility between our 3G/4G router and the 3G/4G USB modems. To enjoy the best user experience, we strongly suggest that you download the latest firmwarefrom our website: http://www.tplink.com/en/support/download/.
- Choose menu "System Tools" -> "Firmware Upgrade", you can update the latest version of firmware for the router on the following screen.

Firmware Upgrade	
File:	Browse
Firmware Version:	3.12.1 Build 101217 Rel.63649n
Hardware Version:	MR3420 v1 00000000
	Upgrade

T6. How to upgrade the bin file?

- Download a most recent 3G USB modem bin file from our website: www. tp-link.com.
- Log in the web-based management page. Then go to "Network -> 3G/4G", and click "Modem Settings".
- 3) On the "3G/4G USB Modem Settings" page, click "Add New ... ".
- 4) On the "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" page, enter or click "Browse..." to select the path name where you save the downloaded file on the computer into the File field. Then click "Upload" to complete upgrading the bin file.

File:	Browse
Please Note: If you resto to re-upload it, or downlo router and restore all of i	re the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from <u>www.tp-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 3G/4G Is functions.

Note

For more troubleshooting help, please refer to FAQ(ID:400) on our website: http://www.tp-link.com/en/support/faq.

Ръководство за бърза инсталация

Забележка

1

- Моделът на продукта, показан в това ръководство е TL-MR3220 и е примерен.
- 2. Информация за техническа поддръжка може да бъде намерена на последната страница.





• Преден панел



• Заден панел



• Преден панел



1

Индикация	Описание		
ம் (Power)	• Вкл. Електрическото захранване е включено. • Изкл. Липсва електрическо захранване.		
✿ (System)	 Вкл. Маршрутизатора се инициализира. Премигва. Маршрутизатора работи правилно. Изкл. Маршрутизаторът има системна грешка. 		
🕱 (WLAN)	 Премигва. Безжичната функция е активирана. Изкл. Безжичната фукция не е активирана. 		
ଡି (WAN) ଢୁ (LAN 1~4)	 Вкл. Устройството е свързано към кореспондиращия порт. Премигва. Има данни, които се получават или изпращат към кореспондиращия порт. Изкл. Няма устройство, което е свързано към кореспондиращия порт. 		
≪ (USB)	 Вкл. USB 3G/4G модемът е включен, но няма трансфер на данни. Премигва. Изпращат се/ получават се данни през 3G/4G модема. Изкл. USB 3G/4G модемът не е включен. 		
A (WPS)	 Бавно премигва. Свързва се безжично устройство в мрежата. Този процес ще е последен от първите 2 минути. Вкл. Безжичното устройство е свързано успешно в мрежата. Бързо премигва. Безжичното устройство не може да се свърже успешно в мрежата. Изкл. WPS функцията е изключена. 		

- I



Хардуерна инсталация

Маршутизаторът поддържа 3G/4G и WAN свързване. Ако са свързани 3G/4G USB модема и WAN порта, 3G/4G, маршрутизаторът ще избере за достъп към Интернет едно от свързванията, съгласно вашата конфигурация. За по-детайлна информация, моля обърнете се към Стъпка 4 в Част 3 от Конфигурация на Маршрутизатора.

Свържете 3G/4G Маршрутизатора към 3G/4G мрежа



- Свържете компютъра към LAN порт на 3G/4G маршрутизатора посредством мрежови кабел.
- 2) Свържете захранващият адаптер към конектора за захранване на TL-MR3220.
- Поставете 3G/4G USB модема в USB порта. (Проверете за наличие на SIM карта в модема.)
- Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите захранването на TL-MR3220.

• Свържете 3G/4G Маршрутизатора към WAN мрежа



- 1) Изключете захранването на ADSL/ кабелен модем.
- Свържете компютъра към LAN порт на 3G/4G маршрутизатора посредством мрежови кабел. Свържете ADSL/кабелен модем към WAN порта на TL-MR3220 посредством Етернет кабел.
- 3) Свържете захранващият адаптер към куплунга за захранване.
- Включете захранването на модема и изчакайте докато всички LED диодни индикации светнат нормално; Натинете бутона ВКЛ./ИЗКЛ., за да захраните TL-MR3220.

Предупреждение

- Препоръчваме използването на захранващия адаптер, който пристига заедно с устройството.
- 2. Поставете устройството на подходяща и стабилна повърхност.
- Извадете захранващият адаптер при бури и гръмотевици, за да избегнете повреди.
- Поствете устройството на добре вентилирано място далеч от нагреватели или горещи потоци въздух.
- 5. Пазете устройството далеч от вода, за да избегнете повреди.



Конфигурация на Маршрутизатора

 Отворете web браузера, напишете http: //192.168.0.1/, натиснете Enter, след това въведете User name и Password (admin /admin) и натиснете OK.

Файл	Редактиране	Изглед	Предпочитан	и Инструмент
Эн	азад • 🕤	- ×	201	🖓 Търси 🤺
Адрес 🛛	🙆 http:// 192.1	168.0.1		
Свър	зване с 192	.168.0.1		?×
(Source of the second				
TP-LINK Wireless N 3G Router MR3220				
Потр	ебител:	🖸 admir	ı	*
Парс	ода:	•••••		
		<u>3</u> апоня	ни паролата ми	
		C	ок	Отказ

 Страницата Status (Състояние) ще се зареди след успешно въвеждане. Моля, проверете дали вашият 3G/4G USB модем може да се разпознае или не.

След като USB модема е разпознат успешно, вие ще видите следният екран.

3G/4G	
36/46 USB Modem:	dentified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Забележка

Ако вашият 3G/4G модем не може да бъде индентифициран (показан като "Непознат Модем"), моля обърнете се към Т4-Т6 в глава Отстраняване на Неизправностти. 3) Щракнете Quick Setup (бързи настройки) меню, след което натиснете Next (следващ), за да продължите.

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup
Network Wireless DHCP Forwarding Security	The quick setup will fell you how to configure the basic network parameters. To continue, please click the Hext button. To exit, please click the Evel button.
Parental Control Access Control Advanced Routing Bandwidth Control	Ext Ned
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

 Изберете един от режимите на достъп до Интернет, след което натиснете Next (следващ). Като пример следва изборът на режим 3G/4G Only (само 3G/4G).

TP-LIN	K °
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	The router provides four internet access mode for you to choose: 36/46 Preferred - Use 36/46 as the primary access, WAN as a backup. 36/46 Only - Only use 36/46 as the access to the Internet. WIAN Preferred - Use WAN as the primary access, 36/46 as a backup. WMA Only - Only use WAN as the access to the Internet.
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back

5) Изберете вашият мобилен оператор, след което натиснете Next (следващ).

TP-LIN	ĸ	
Status		
Quick Setup	Quick Setup - 3GI4G	
WPS		
Network		
Wireless	name and password, please enable S	or the default Likal number (APN is not the latest one, or your iser requires you to enter a new us et the Dial Number, APN, Username and Password mannally and fill in the right ones.
	Locations	USA V
Forwarding	Mobile ISP:	AT&T V
Security		Default Dial Number: "1994" APN: "broadband"
Parental Control	Authentication Type:	GAMD OPAP OCHAP
Access Control		Notice: The default is Auto, do not change unless necessary.
Advanced Routing		Set the Dial Number, 6PM Unemanie and Password menually
Bandwidth Control	and the second se	
IP & MAC Binding	Dia Minber:	405
Dynamic DNS	APR	broadband
System Tools	Username:	WAP@CINGULAR.COM (optional)
	Passwordt	eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

- Забележка
- ка Ако не можете да намерите вашият оператор в изкачащата надолу листа, моля натиснете "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually"(ръчни настройки на номер за връзка, APN, потребителско име и парола), за да въведете ръчно настройките, съгласно информацията предоставена от вашия мобилен оператор
- 6) Конфигурирайте параметрите за вашата безжична връзка, ТР-LINK препоръчва да промените следните две неща, след което да натиснете Next (Следващ).
 - Въведете и запомнете уникално SSID за вашата безжична мрежа. Можете да запазите и настройката по подразбиране.
 - Изберете Безжична Сигурност WPA-Personal/WPA2-Personal и въведете парола за сигурност, използвайки 8-64 символа (числа и букви) в полето за парола.

TP-LINK	<°	
Status Guick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio:	Enable w
DHCP Forwarding Security	Region: Channel:	United States Acto
Advanced Routing	Mode: Channel WMth:	11bgn mixed × Auto ×
Bandwidth Control IP & MAC Binding Decomit DNS	Wireless Security:	Disable Security
System Tools	© Password:	WPA-PersonalWPA2-Personal 123456789
	0	(You can enter ASOI characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.) Use the Previous settings
		Back Ned

български

7) Натиснете Reboot (Стартиране отново), за да завършите бързата инсталация. Моля, да отбележите, че ако няма промяна на страницата, бутонът Reboot (Стартиране отново) ще се смени с Finish (Завършване).

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish
Network Wireless DHCP Forwarding	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.
Security Parental Control Access Control	Back Reboot
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding	
Dynamic DNS System Tools	

Поздравления! Можете да се наслаждавате на 3G/4G сърфиране.

T1. Какво трябва да направя ако незнам или съм забравил моята парола за достъп?

- Възстановете конфигурацията на маршрутизатора до заводски настройки. Когато маршрутизатора е захранен, натиснете и задръжте Reset бутона на задния панел за 8 to 10 секунди, след което го освободете.
- 2) Изпозвайте user name и password: admin,admin.
- Опитате да конфигурирате маршрутиза-тора отново, използвайки инструкциите от предишните стъпки в ръководството.

T2. Какво трябва да направя, ако не мога да достъпя уеббазираната страница за управление, след като успешно съм включил рутера?

Необходимо е да конфигурирате вашето РС за "Получаване на IP адрес автоматично" и "Получаване на DNS сървърен адрес автоматично".

За това, моля следвайте инструкциите по-долу.

1) 3a Windows XP:

Щракнете "Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections".

3a Windows 7:

Щракнете "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Change adapter settings".

3a Windows Vista:

Щракнете "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Manage network connections".

- Щракнете с десен бутон "Local Area Connection", след което щракнете "Properties".
- Изберете "Internet Protocol (TCP/IP)" за Windows XP/2000 или "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" за Windows Vista/7. След това щракнете "Properties".

4) Изберете "Obtain an IP address automatically" и "Obtain DNS server address automatically". След това натиснете "OK".

T3. Какво трябва да правя, ако нямам Интернет достъп с разпознат 3G/4G USB модем?

- 1) Моля, поставете подходящата SIM/UIM карта в 3G/4G USB правилно.
- Моля, поставете 3G/4G USB директно във вашият компютър и премахнете проверката на PIN кода.
- Моля, проверете дали вашата връзка към Интернет работи на вашия компютър.
- Потърсете вашият Интернет доставчик за актуален номер за набиране и APN, корегирайте предварителните настройки ръчно.

T4. Какво трябва да направя ако се изобрази съобщение "Unknown Modem" (Непознат модем)?

- Моля обърнете се към уеб страницата: www.tp-link.com, изберете сектора "Support" (Поддръжка) и "3G/4G USB Modem Compatibility List".
- 2) Ако вашият 3G/4G USB модем е в листата, но маршрутиза-тора показва "Unknown Modem", моля посетете нашата уеб страница, за да изтеглите последният софтуер или bin файл, необходим за надстроика на вашият рутер.
- Ако последният софтуер или bin файл не може да обслужва вашия модем, моля обърнете се към сервизни специалисти.

Т5. Какво трябва да направя, ако искам да актуализирам софтуера?

- Ние продължаваме да тестваме нови 3G/4G модеми по света и да осигуряваме съвместимост между нашите3G/4G маршрутизатори и 3G/4G USB модеми. Моля, да проверявате нашата уеб страница: http://www.tp-link.com/en/support/download за последни версии на софтуера.
- 2) Избери менюто "System Tools" ("Системни принадлежности") →"Firmware Upgrade" ("Надстройка на системен софтуер"), можете да актуализирате последната версия на софтуера на маршрутизатора на следния екран.

Firmware Upgrade		
File:		Browse
Firmware Version:	3.12.1 Build 101217 Rel.63649n	
Hardware Version:	MR3420 v1 00000000	
	Upgrade	

Т6. Как да надстроя с bin файл?

- 1) Изтеглете подходящият bin файл за вашия 3G/4G USB модем от нашата уеб страница: www.tp-link.com.
- Достъпете уеб страницата за управление на рутера. След това отидете на "Network -> 3G/4G", и изберете "Modem Settings".
- 3) На страницата "3G/4G USB Modem Settings" изберете "Add New...".
- 4) На страницата "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File", въведете или натиснете "Browse...", за да изберете мястото на компютъра, където сте записали изтегленият за надстройка bin файл. След това изберете "Upload" за да завършите процедурата по надстройка на софтуера.

Upload 3G/4G USB Modem Configuration File		
File:	Browse	
Please Note: If you restor to re-upload it, or downloa router and restore all of its	e the router's factory setting, the bin file will be lost.In the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from <u>www.to-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 3G/4G functions.	
	Upload Back	

Забележка

За повече помощ при отстраняване на неизправности, моля обърнете се към FAQ(ID:400) на нашата уеб страница: http://www.tp-link.com/en/support/faq.

Vodič za brzo instaliranje

Napomena

1

- 1. U ovom vodiču za brzo instaliranje prikazan je model proizvoda TL-MR3220 kao primjer.
- 2. Informacije o tehničkoj podršci možete pronaći na zadnjoj stranici





Stražnja ploča



• Bočna ploča



1

Stavka	Opis
(Power)	 Uključeno. Uređaj se napaja električnom energijom. Isključeno. Nema napajanja električnom energijom.
✿ (System)	 Uključeno. Ruter se inicijalizira. Treptanje. Ruter radi pravilno. Isključeno. Ruter ima sistemsku grešku.
🗢 (WLAN)	 Treptanje. Bežična funkcija je omogućena. Isključeno. Bežična funkcija je onemogućena.
⊘ (WAN), 扉 (LAN 1~4)	 Uključeno. Uređaj je povezan na označeni priključak. Treptanje. Podaci se primaju ili šalju na označeni priključak. Isključeno. Isključeno .Na označeni priključak nije povezan nijedan uređaj.
⊷ (USB)	 Uključeno. USB 3G/4G modem je spojen, ali podaci se ne prenose. Treptanje. Podaci se primaju/šalju putem 3G/4G modema. Isključeno. USB 3G/4G modem nije spojen.
A (WPS)	 Sporo treptanje. Bežični uređaj povezuje se na mrežu. Taj proces će potrajati u prvih dvije minute. Uključeno. Bežični uređaj je uspješno dodan na mrežu. Brzo treptanje. Dodavanje bežičnog uređaja na mrežu nije uspjelo. Isključeno. WPS funkcija je onemogućena.

- _I

|__

Povezivanje hardvera

Ruter podržava 3G/4G i WAN vezu. Ako su povezani i 3G/4G USB modem i WAN priključak, 3G/4G će odabrati jednog od njih za pristupanje Internetu u skladu sa vašom konfiguracijom. Za detaljne informacije pogledajte Korak 4 u Odjeljku 3 Konfiguracija rutera.

• Povežite 3G/4G ruter na 3G/4G mrežu



- 1) Povežite prenosni/stolni računar na LAN priključak na 3G/4G ruteru Ethernet kablom.
- 2) Ukopčajte električni adapter u utičnicu TL-MR3220.
- Umetnite 3G/4G USB modem u USB priključak. (Pazite da u modemu bude SIM kartica.)
- 4) Pritisnite dugme ON/OFF da biste uključili TL-MR3220.

• Povežite 3G/4G ruter na WAN mrežu



- 1) Isključite ADSL/kablovski model.
- Povežite prenosni/stolni računar na LAN priključak na 3G/4G ruteru Ethernet kablom. Spojite ADSL/kablovski modem sa WAN priključkom uređaja TL-MR3220 putem Ethernet kabla.
- 3) Uključite adapter za naizmjeničnu struju u utičnicu za napajanje.
- 4) Uključite modem i sačekajte da sve LED lampice pravilno trepere. Pritisnite dugme ON/OFF da biste uključili TL-MR3220.

Upozorenje

- Preporučujemo da koristite samo adapter za naizmjeničnu struju koji je isporučen s uređajem.
- 2. Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu.
- Iskopčajte adapter za naizmjeničnu struju za vrijeme olujne grmljavine kako biste izbjegli oštećenja.
- Postavite uređaj na mjesto na kom je ventilacija dobra, daleko od nekog izvora ili odvoda toplote.
- 5. Držite ruter dalje od vode kako biste izbjegli oštećenja.



 Otvorite web pretraživač, utipkajte http: //192.168.0.1/, pritisnite Enter, a zatim unesite korisničko ime i lozinku (admin /admin) i kliknite OK.

File Edit View I	Favorites Tools Help
🕞 Back 🔹 🌍	• 💌 🗟 🏠 🔎 Search ☆
Address http://1	92.168.0.1
Connect to 192.1	168.0.1
R	GR
TP-LINK Wireless	N 3G/4G Router MR3220
User name:	😰 admin 🗸 🗸
Password:	•••••
	Remember my password
	OK Cancel

 Nakon uspješnog prijavljivanja, pojavit će se web stranica Status. Provjerite može li se vaš 3G/4G USB modem prepoznati.

Nakon uspješnog prepoznavanja USB modema, vidjet ćete sljedeći ekran.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	dentified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00



Ako se vaš 3G/4G USB modem ne može identifikovati (prikazuje se kao "Nepoznati modem"), rješenje pogledajte u **T4~T6** u poglavlju "Rješavanje problema".

 Kliknite meni Quick Setup (Brzo postavljanje), a zatim za nastavak kliknite Next (Dalje).

TP-LIN	K.
Status Quick Setup WPS	Quick Setup
Network Wireloss DHCP Forwarding	The quick solup will fail you how to configure the bacic network parameters. To continue, please click the Next buttor. To enit please click the Exit button.
Parental Control Access Control Advanced Routing	Ext Not
Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

 Izaberite način pristupa Internetu, a zatim kliknite Next (Dalje). U nastavku je kao primjer izabra 3G/4G Only (Samo 3G/4G).

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control	The router provides four Internet access mode for you to choose:
Access Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back

5) Izaberite svoju lokaciju i mobilni ISP, a zatim kliknite Next (Dalje).

TD-LIN	K
Status	
	Quick Setup - 3G/4G
WPS	
Network	If your location or ISP is not listed, or the default Dial number (APN is not the latest one, or your ISP requires you to enter a new user
Wireless	name and password please enable Set the Dial Number, APN, Username and Password manually and fill in the right cress
	Location: USA 💌
Forwarding	Mobile ISP: AT&T v
Security	Default Dial Number: "1991" APN: "treadband"
Parental Control	Antheratication Type: @ 4/do _ O PAP O CHAP
Access Control	Notice The default is take do not absence unloss assessment
Advanced Routing	Internet in the desidation Paper, do not change diverso necessary.
Bandwidth Control	Set the Dial Number, APN, Username and Password manually
IP & MAC Binding	Dial Number: 1994
Dynamic DNS	APN: broadband
System Tools	Username: WAP(2CINGULAR.COM (optional)
	Parameter and and and
	00000
	Back Next

- Napomena Ako ne možete pronaći svoju lokaciju na padajućem spisku, uključite "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually" (Ručno postavi pozivni broj, APN, korisničko ime i lozinku) da biste ih ručno postavili prema informacijama koje vam je dao 3G/4G ISP.
 - Postavite svoj Bežični parametar; TP-LINK vam preporučuje da uredite sljedeće dvije stavke, a zatim kliknite Next (Dalje).
 - Kreirajte za svoju bežičnu mrežu jedinstveni SSID koji se lako pamti. Također možete zadržati zadane postavke.
 - Izaberite bežičnu zaštitu WPA-Personal/WPA2-Personal (WPA-lično/ WPA2-lično) i upišite bezbjednosni ključ od 8-64 znaka (brojki ili slova) u polje Password (Lozinka).

TP-LIN	K,	
Status Quéck Secup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio	Enable
DHCP	Wireless Network Name:	TP-UNK_280303 (Also called the BBID)
Forwarding	Region	United States
Security	Channet	Auto 👻
Parental Control	Modec	11bpn mixed v
Access Centrel	Channel Widtlc	Auto v
Advanced Reading Bandwidth Centrel IP & MAC Binding	Wireless Security:	Etuable Security
Dynamic DNS	۲	WPA-Personal WPA2-Personal
system rotes	Password	123456789
	0	(You can enter ASCE characters between 8 and 63 or Henadocimal characters between 8 and 64.) Use the Previous settings
		Back Next

8) Kliknite Reboot (Ponovo pokreni) kako biste okončali brzo postavljanje. Molimo da imate na umu da će slučaju da nije bilo izmjena na stranici Bežična veza, dugme Reboot (Ponovo pokreni) biti zamijenjeno dugmetom Finish (Završi).

TP-LINK'			
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish		
Wireless	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary		
DHCP	The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.		
Forwarding			
Security	Date		
Parental Control	Back Heboot		
Access Control			
Advanced Routing			
Bandwidth Control			
IP & MAC Binding			
Dynamic DNS			
System Tools			

Čestitamo! Sada možete uživati u 3G/4G pretraživanju.

T1. Šta trebam uraditi ako ne znam ili ako sam zaboravio(la) korisničko ime ili lozinku?

- Izvršite vraćanje konfiguracije rutera na fabrički zadane postavke. Dok je ruter uključen, pritisnite i držite dugme Reset (Vraćanje na početne postavke) na stražnjoj ploči 8 do 10 sekundi prije nego ga pustite.
- 2) Koristite zadano korisničko ime i lozinku: admin, admin.
- Pokušajte ponovo konfigurirati ruter slijedeći prethodne korake iz Vodiča za brzo postavljanje.

T2. Šta ako ne mogu da se prijavim na mrežnu stranicu za upravljanje nakon uspješnog spajanja sa ruterom?

Morate konfigurisati računar da "Obtain an IP address automatically" (Automatski pribavi IP adresu) i "Obtain DNS server address automatically" (Automatski pribavi adresu DNS servera).

U tu svrhu slijedite donje uputstvo.

1) U sistemu Windows XP/ Windows 2000:

Kliknite "Start -> Kontrolna tabla -> Mrežne i Internet veze -> Mrežne veze".

U sistemu Windows 7:

Kliknite "Start -> Kontrolna tabla -> Mreža i Internet -> Prikaz statusa mreže i zadataka -> Promjeni postavke adaptera".

U sistemu Windows Vista:

- Kliknite "Start -> Control Panel (Kontrolna tabla) -> Mreža i internet (Network and Internet) -> View network status and tasks (Prikaz statusa mreže i zadataka) -> Manage network connections (Upravljanje mrežnim vezama)".
- Desnom tasterom miša kliknite "Lokalna veza", a zatim kliknite "Svojstva".
- Izaberite "Internet protokol (TCP/IP)" u sistemu Windows XP/2000 ili "Internet protokol verzije 4 (TCP/IPv4)" u sistemu Windows Vista/7. Zatim kliknite "Svojstva".

4) Izaberite "Obtain an IP address automatically" (Automatski pribavi IP adresu) i "Obtain DNS server address automatically" (Automatski pribavi adresu DNS servera). Zatim kliknite "OK".

T3. Šta trebam uraditi ako ne mogu pristupiti Internetu putem prepoznatog 3G/4G USB modema?

- 1) Pravilno umetnite prikladnu SIM/UIM karticu u 3G/4G USB modem.
- Uključite 3G/4G USB modem direktno u računar i onemogućite verificiranje PIN-om putem uslužnog programa za modem.
- 3) Provjerite da li radi internetska veza na Vašem kompjuteru.
- Zatražite od ISP-a najnoviji pozivni broj i APN i ručno ispravite prethodno podešene informacije.

T4. Šta da radim kada se pojavi poruka "Unknown Modem" (Nepoznati modem)?

 Posjetite našu web stranicu: www.tp-link.com, kliknite tab "Support" (Podrška) i izaberite "3G/4G USB Modem Compatibility List" (Spisak kompatibilnih 3G/4G modema).
- 2) Ako vaš 3G/4G USB modem jeste na našem popisu, ali ruter prikazuje poruku "Unknown Modem" (Nepoznati modem), Posjetite našu web stranicu da biste preuzeli najnoviji firmver ili bin datoteku i nadogradili ruter.
- Ako najnoviji firmver ili bin datoteka ne podržava vaš modem, obratite se našoj službi tehničke pomoći.

T5. Šta trebam uraditi ako želim ažurirati ugrađeni softver?

- Mi stalno testiramo nove 3G/4G modeme koji se proizvode širom svijeta kako bismo osigurali najbolju kompatibilnost našeg 3G/4G rutera i 3G /4G USB modema. Da biste uživali u najboljem mogućem doživljaju za korisnika, preporučujemo vam da preuzmete najnoviji ugrađeni softver sa naše web stranice: http://www.tp-link.com/en/support/download.
- Odaberite izbornik "System Tools" (Sistemski alati), "Firmware Upgrade" (Nadogradnja ugrađenog softvera), kako biste na narednom ekranu mogli ažurirati najnoviju verziju ugrađenog softvera za ruter.

Firmware Upgrade	
File: Firmware Version: Hardware Version:	Browse 3.12.11 Build 120423 Rel.76408n MR3220 v2 00000000
	Upgrade

T6. Kako da nadogradim bin datoteku?

 Preuzmite najnoviju bin datoteku za 3G/4G USB modem sa naše web stranice: www.tp-link.com.

- Prijavite se na mrežnu stranicu za upravljanje. Zatim idite na "Network
 > 3G/4G" (Mreža -> 3G/4G) i kliknite "Modem Settings" (Postavke modema).
- Na stranici "3G/4G USB Modem Settings" (Postavke 3G/4G USB modema) kliknite "Add New..." (Dodaj novo).
- 4) Na stranici "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" (Učitavanje konfiguracione datoteke za 3G/4G USB modem) unesite ili kliknite "Browse..." (Pretraži...) da biste izabrali ime puta gdje želite da sačuvate preuzetu datoteku na računar u polje Traži. Zatim kliknite "Upload" (Učitaj) da biste obavili nadogradnju bin datoteke.

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File:	Browse
Please Note: If you restor to re-upload it, or downloa router and restore all of it	e the router's factory setting, the bin file will be lost. In the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from <u>www.ta-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 3G/4G functions.
	Upload Back

 Napomena
 Dodatna pomoć za rješavanje problema se nalazi u poglavlju

 FAQ(ID:400) (Česta pitanja) na našoj web stranici: http://www.

 tp-link.com/en/support/faq.

Příručka pro rychlou instalaci

Poznámka

1

- Model produktu zobrazený v této příručce je TL-MR3220 a slouží jako příklad.
- 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.



Čeština





Zadní panel



• Postranní panel



1

Položka	Popis
(Power)	 Rozsvícená. Elektrické napájení je zapnuto. Zhasnutá. Elektrické napájení je vypnuto.
✿ (System)	 Rozsvícená. Směrovač se inicializuje. Bliká. Směrovač funguje správně. Zhasnutá. Došlo k systémové chybě směrovače.
奈 (WLAN)	 Bliká. Bezdrátová funkce je zapnutá. Zhasnutá. Bezdrátová funkce je vypnutá.
Ø (WAN), 扉 (LAN 1~4)	 Rozsvícená. Zařízení je připojeno k příslušnému portu. Bliká. Jsou přijímána nebo odesílána data přes příslušný port. Zhasnutá. Žádné zařízení není připojeno k příslušnému portu.
⊷ (USB)	 Rozsvícená. USB 3G/4G modem je připojen, ale nejsou přenášena žádná data. Bliká. Jsou přijímána nebo odesílána data přes 3G/4G modem. Zhasnutá. USB 3G/4G modem není připojen.
A (WPS)	 Pomalu bliká. Bezdrátové zařízení se připojuje k síti. Tento proces bude poprvé trvat 2 minuty. Rozsvícená. Bezdrátové zařízení bylo úspěšně přidáno do sítě. Rychle bliká. Bezdrátové zařízení se nepodařilo přidat do sítě. Zhasnutá. Funkce WPS je vypnutá.

_ I



Směrovač podporuje jak připojení 3G/4G, tak i WAN. Pokud jsou připojeny 3G/4G USB modem i port WAN, 3G/4G směrovač vybere jedno z připojení k internetu, na základě vaší konfigurace. Podrobné informace najdete v kroku 4 v části 3 Konfigurace směrovače.

Připojení směrovače 3G/4G k síti 3G/4G



- Připojte notebook/počítač k portu LAN směrovače 3G/4G pomocí kabelu Ethernet.
- 2) Zapojte napájecí adaptér do konektoru napájení směrovače TL-MR3220.
- Vložte 3G/4G USB modem do portu USB. (Zkontrolujte, zda je v modemu karta SIM.)
- Zapněte směrovač TL-MR3220 stisknutím tlačítko ON/OFF (Zapnout/ vypnout).

• Připojení 3G/4G směrovače k síti WAN



- 1) Vypněte ADSL modem / kabelový modem.
- Připojte notebook/počítač k portu LAN směrovače 3G/4G pomocí kabelu Ethernet. Připojte ADSL modem / kabelový modem do WAN portu směrovač TL-MR3220 pomocí ethernetového kabelu.
- 3) Zapojte napájecí adaptér do konektoru napájení.
- Zapněte modem a počkejte, dokud se všechny LED kontrolky nezačnou blikat. Zapněte směrovač TL-MR3220 stisknutím tlačítko ON/OFF (Zapnout/vypnout).

Upozornění

- 1. Doporučujeme používat pouze napájecí adaptér dodaný se zařízením.
- 2. Umístěte zařízení na rovný a pevný povrch.
- 3. Při bouřce napájecí adaptér odpojte, abyste předešli jeho poškození.
- Umístěte zařízení na dobře větrané místo, dostatečně daleko od zdrojů tepla.
- 5. Z bezpečnostních důvodů neumisťujte směrovač do blízkosti vody.



Konfigurace směrovače

 Otevřete webový prohlížeč, zadejte http: //192.168.0.1/, stiskněte Enter, potom zadejte User name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo) (admin/admin) a klikněte na tlačítko OK.

Připojit se k 192.	168.0.1
R	
TP-LINK Wireless N (Uživatelské jméno;	3G Router MR3220
Heslo:	Zapamatovat heslo
	OK Storno

 Po úspěšném přihlášení se zobrazí webová stránka Status (Stav). Zkontrolujte, zda je váš 3G/4G USB modem rozpoznatelný.

Jakmile je USB modem úspěšně rozpoznán, zobrazí se následující obrazovka.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00



Pokud váš 3G/4G USB modem nelze identifikovat (zobrazen jako "neznámý modem"), řešení najdete v bodech T4 - T6 v části Řešení problémů.

 Klikněte na nabídku Quick Setup (Rychlé nastavení) a potom na tlačítko Next (Další).

TP-LIN	K.
Status Quick Setup WPS Network Wireless	Quick Setup The quick shapen to you how to configure the basic network parentelers.
DHCP Forwarding Security	To continue, please click the Next button. To exit, please click the Bait button.
Parental Control Access Control Advanced Routing	Exit Next
Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

 Vyberte režim přístupu k internetu a poté klikněte na tlačítko Next (Další). Jako příklad uvádím režim 3G/4G Only (Pouze 3G/4G).

TP-I IN	K'
Status	
Quick Setup	Quick Setup - Internet Access
WPS	
Network	The router provides four internet access mode for you to choose:
Wireless	© 2010 Deaferred. Lice 2010 as the eximate access With as a local up
DHCP	Source Preventeer - Ose source as the primary access, more as a backap.
Forwarding	Sol46 Only - Only use 3046 as the access to the Internet.
Security	WAN Preferred - Use WAN as the primary access, 3G/4G as a backup.
Parental Control	WAN Only - Only use WAN as the access to the internet.
Access Control	
Advanced Routing	Back Next
Bandwidth Control	
IP & MAC Binding	
Dynamic DNS	
System Tools	

5) Vyberte vaše místo bydliště a poskytovatele mobilního internetového připojení a poté klikněte na tlačítko **Next (Další)**.

TP-LIN	ĸ
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - 3G/4G
Network Wireless DHCP	If your location or ISP is not listed, or the default Dial number / APN is not the latest one, or your ISP requires you to enter a new user name and password, <u>Dialsa entitik Set the Dial Number, APN listename and Password manually and fill in the right ones.</u>
Forwarding Security	Nobile ISP: AT2.T Defout Dist Number "199" APN. "te outband"
Parental Control Access Control	Authentication Type:
Advanced Routing Bandwidth Centrel IP & MAC Binding	Set the Dial Number, APN, Usamame and Password manually Dial Number: 1998
Dynamic DNS System Tools	APR: broadband Username: WAPR/SCINGULAR.COM (optional)
	Password: ()pt(n #)
	Back Next

Poznámka Jestliže nemůžete najít své místo bydliště v rozevírací nabídce, zaškrtněte "Nastavit vytáčené číslo, APN, uživatelské jméno a heslo manuálně" a manuálně je nastavte podle údajů poskytnutých vaším poskytovatelem 3G/4G internetového připojení.

- Nastavte parametry bezdrátové sítě. TP-LINK důrazně doporučuje nastavit dvě následující položky, potom klikněte na Next (Další).
 - Vytvořte jedinečný a dobře zapamatovatelný název (SSID) bezdrátové sítě. Můžete ponechat i výchozí nastavení.
 - Vyberte zabezpečí bezdrátové sítě WPA-Personal/WPA2-Personal (WPA-osobní/WPA2-osobní) a zadejte klíč zabezpečení s 8 - 64 znaky (číslice nebo písmena) do pole Heslo.

TP-LIN	K	
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio:	Enable v TB LINK 200002
DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	Region: Channel: Mode: Channel Width:	IP-UM-26000 (Med Card in Scio) Unide States v Auto v Tilbgn mixed v
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS	Wireless Security:	Difable Security
System Tools	Password	WP.A-Personal WPA2-Personal 123456789 (You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 84.)
		Use the Previous settings Batk Next

 Rychlé nastavení dokončíte kliknutím na Reboot (Restartovat). Pokud něco změníte na stránce nastavení bezdrátové sítě, tlačítko Reboot (Restartovat) bude nahrazeno tlačítkem Finish (Dokončit).

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish
Network Wireless DHCP Forwarding	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The change of wiseless config will not take effect until the Router reboot.
Security Parental Control Access Control Advanced Routing	Back Reboot
Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

Blahopřejeme! Nyní si můžete užívat procházení 3G/4G internetu.



T1. Jak mám postupovat, když zapomenu své přihlašovací heslo?

- Obnovte konfiguraci směrovače na jeho výchozí tovární nastavení. Při zapnutém směrovači stiskněte a podržte tlačítko Reset na zadním panelu po dobu 8 až 10 sekund a potom jej uvolněte.
- 2) Použijte výchozí uživatelské jméno a heslo: admin, admin.
- 3) Znovu nakonfigurujte směrovač podle předchozích kroků této příručky.

T2. Jak mám postupovat, když se nemohu přihlásit na stránku webové správy poté, co jsem již připojil směrovač?

Nastavte svůj počítač následovně: "Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky)" a "Obtain DNS server address automatically (Získat adresu serveru DNS automaticky)".

Počítač takto nastavíte podle následujících pokynů:

1) Windows XP:

Klikněte na "Start -> Ovládací panely -> Připojení k síti a Internetu -> Síťová připojení".

Windows 7:

Klikněte na "Start -> Ovládací panely -> Síť a Internet ->Zobrazit úlohy a stav sítě -> Změnit nastavení adaptéru".

Windows Vista:

Klikněte na "Start -> Ovládací panely -> Síť a Internet ->Zobrazit úlohy a stav sítě -> Spravovat síťová připojení".

- Klikněte pravým tlačítkem na "Připojení k místní síti" a poté klikněte na "Vlastnosti".
- 3) V operačním systému Windows XP/2000 vyberte "Protokol sítě Internet (TCP/IP)" nebo "Protokol TCP/IPv4 (Internet Protokol verze 4)" v operačním systému Windows Vista/7. Poté klikněte na "Vlastnosti".

Čeština

4) Vyberte možnost "Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky" a

"Získat adresu serveru DNS automaticky". Potom klikněte na tlačítko OK.

T3. Jak mám postupovat, když se nemůžu připojit k internetu pomocí identifikovaného 3G/4G USB modemu?

- Správným způsobem vložte vhodnou kartu SIM/UIM do 3G/4G USB modemu.
- Připojte 3G/4G USB modem přímo k počítači a vypněte funkci ověřování PIN pomocí utility modemu.
- 3) Ověřte si prosím, že vase internetové připojení funguje na vašem PC.
- Pořádejte vašeho poskytovatele připojení (ISP) o platné telefonní číslo internetového připojení a APN a podle toho upravte přednastavenou konfiguraci.

T4. Jak mám postupovat, když se zobrazí zpráva Unknown Modem (Neznámý modem)?

- Navštivte naši webovou stránku: www.tp-link.com, klikněte na kartu Support (Podpora) a vyberte Seznam kompatibilních 3G/4G USB modemů. Zkontrolujte, zda je váš 3G/4G USB modem uveden na našem seznamu kompatibility na stránce.
- 2) Pokud je váš 3G/4G USB modem uveden na našem seznamu, avšak směrovač zobrazuje zprávu Unknown Modem (Neznámý modem), navštivte na naši webovou stránku a stáhněte si nejnovější firmware nebo soubor bin a upgradujte směrovač.
- Pokud nejnovější firmware nebo soubor bin nepodporuje váš modem, kontaktujte prosím naši technickou podporu.
- T5. Jak mám postupovat, když chci aktualizovat firmware?

- Po celém světe nepřetržitě testujeme nově uváděné 3G/4G modemy, abychom zajistili nejlepší kompatibilitu mezi naším 3G/4G směrovačem a 3G/4G USB modemy. Nejlepší funkčnosti dosáhnete, pokud si stáhnete nejnovější firmware z naší webové stránky: http://www.tp-link.com/en/ support/download.
- Otevřete nabídku System Tools (Systémové nástroje) a potom Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru); na další obrazovce můžete aktualizovat směrovač pomocí nejnovější verze firmwaru.

Firmware Upgrade	
File:	Browse
Firmware Version:	3.12.11 Build 120423 Rel.76408n
Hardware Version:	MR3220 v2 00000000
	Upgrade

T6. Jak upgradovat soubor bin?

- Stáhněte nejnovější soubor bin 3G USB modemu z našich stránek: www. tp-link.com.
- Přihlaste se na webovou stránku správy. Vyberte Network -> 3G/4G (Síť -> 3G/4G) a klikněte na Modem Settings (Nastavení modemu).
- Na stránce "Nastavení 3G/4G USB modemu" klikněte na tlačítko Add New... (Přidat nový...).
- 4) Na stránce "Nahrát soubor konfigurace 3G/4G USB modemu" a do pole File (Soubor) zadejte cestu nebo klikněte na Browse... (Procházet...) vyberte umístění, kam chcete uložit stažený soubor . Upgrade souboru bin dokončíte kliknutím na tlačítko Upload (Nahrát).

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File: Please Note: If you restor to re-upload it, or downlo: router and restore all of it	Browse e the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will need of our latest firmware from <u>www.tb-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 36/46 functions.
	Upload Back

Poznámka Další pomoc s řešením problému najdete v často kladených dotazech FAQ(ID:400) na našich webových stránkách: http:// www.tp-link.com/en/support/faq.

Kiir kasutusjuhend

Märkus

1

- 1. Näiteks seadet nimega TL-MR3220.
- 2. Informatsiooni tehnilise toe kohta leiate Te kõige viimaselt lehelt.



Eesti



• Tagumine külg



• Külgpaneel

_ I



Toote	kirjeldus
	Põleb. Seadmes on elekter.
(Power)	• Ei põle. Seadmes ei ole elektrit.
	• Põleb. Ruuter on initsialiseerimisel.
✿ (System)	• Vilgub. Ruuter töötab vigadeta.
	• Ei põle. Ruuteril on süsteemiviga.
	• Vilgub. Juhtmevaba funktsioon töötab.
🕿 (WLAN)	 Ei põle. Juhtmevaba funktsioon on välja lülitatud.
	 Põleb. Seade on ühendatud vastavasse pesasse.
⊘ (WAN), ₽ (LAN 1~4)	 Vilgub. Andmeid edastatakse või võetakse vastu vastavast pesast.
	 Ei põle. Antud pesasse ei ole ühendatud ühtegi seadet.
	 Põleb. USB 3G/4G modem on ühendatud, kuid andmete edastamist ei toimu.
⊷ (USB)	 Vilgub. Andmeid võetakse vastu või edastatakse läbi 3G/4G modemi.
	 Ei põle. USB 3G/4G modem ei ole ühendatud.
A (WPS)	 Vilgub aeglaselt. Juhtmevaba seade ühendub võrguga. See protsess kestab esimesed kaks minutit.
	 Põleb. Juhtmevaba seade on edukalt lisatud võrkku.
	 Kiire vilkumine. Juhtmevaba seadet ei õnnestunud lisada võrkku.
	• Ei põle. WPS funktsioon on välja lülitatud.

- _I



Riistavara ühendused

Ruuter toetab nii 3G/4G ja WAN ühendusi. Kui mõlemad 3G/4G USB Modem ja WAN pesa on ühenduses, siis valib 3G/4G ruuter ühe neist ühendustest võrguühenduse loomiseks vastavalt teie eelseadistusele. Täpsema info saamiiseks palun vaadake juhendi nr. 4 ja nr. 3 punkte.

• Ühenda 3G/4G ruuter 3G/4G võrku.



- 1) Ühenda oma arvuti 3G/4G ruuteri LAN pesasse kasutades võrgukaablit.
- 2) Sisestage toiteadapter TL-MR3220 toitepistikusse.
- Sisesta 3G/4G USB modem USB pesasse. (Veenduge, et SIM kaart oleks modemis.)
- 4) TL-MR3220 sisse lülitamiseks vajutage nupule ON/OFF (SISSE/VÄLJA).

• Ühendage 3G/4G ruuter WAN võrku.



- 1) Lülitage ADSL/kaabelmodem välja.
- Ühendage arvuti või sülearvti 3G/4G ruuteri LAN pessa kasutades võrgukaablit. Ühendage ADSL/kaabelmodem Etherneti kaabli abil TL-MR3220 WAN-porti.
- 3) Ühendage vooluadapter stepslisse.
- Lülitage modem sisse ja oodake, kuni kõik LED-tuled vilguvad. TL-MR3220 sisse lülitamiseks vajutage nupule ON/OFF (SISSE/VÄLJA).
- Hoiatus 1. Me soovitame kasutada ainult vooluadapterit, mis on seadmega kaasas.
 - 2. Paigaldage seade stabiilsele ja horisontaalsele pinnale.
 - Võtke vooluadapter seinast äikese tormide ajal, et vältida kahjustusi.
 - Paigaldage seade hea õhuvahetusega kohta. Ärge paigaldage seadet radiaatori või muu soojust kiirgava seadme lähedale.
 - 5. Hoidke seadet vee ja niiskuse eest, et vältida kahjustusi.



Ruuteri gonfigureerimine

 Avage veebilehitseja ja sisestage aadress http: //192.168.0.1/, vajutage Enter, seejärel sisestage kasutajatunnus ja parool (admin /admin) ja vajutage OK.

Fail	Redigeeri	Vaade	Lemmikud	Tööri	stad	Spikk	er	
G	Tagasi 🝷	•	×		P	Otsi	S Ler	mmil
adre	ss 🙆 http	://192.16	8.0.1/					
к	lohta 192	.168.0.	1 ühenda	mine			?×	
	R.							
	TP-LINK WI	reless N 3	G Router M	R3220				
	Kasutaja <u>n</u> im	i:	🖸 admin				~	L
	Parool:		•••••					L
			🗌 Pea mu	oarool me	eeles			L
				ОК		Loc	bu	

 Peale õnnestunud sisselogimist näitab veebilehitseja Status lehekülge. Palun kontrollige kas teie 3G/4G USB modem on ära tuntud või mitte.

Kui USB modem on leitud näete te järgnevat lehekülge.

3G/4G	
36/46 USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0
Default Gateway:	0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Märkus

Kui teie 3G/4G USB-modemit ei ole võimalik identifitseerida (kuvatakse kui "Unknown Modem" ("Tundmatu modem")), vt lahendust osast "Veaotsing" T4~T6. Klõpsake menüüle Quick Setup (Kiirseadistus) ja jätkamiseks nupule Next (Järgmine).



 Valige üks Interneti juurdepääsurežiim ja seejärel klõpsake Next (Järgmine). Järgnevalt toome näiteks režiimi 3G/4G Only (Ainult 3G/4G).

TP-LIN	K°
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	The router provides from Internet access mode for you to choose: SIG46 Preferred-Use 3004 36 the primary access, VMA is a backup. SIG460 (or Only use 3040 as the access to the internet WINN Preferred-Use VMA as the primary access, 3040 as a backup. WINN Only use VMA as the access to the internet.
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Batk Next

5) Valige oma asukoht ja mobiili ISP, seejärel klõpsake Next (Järgmine).

TP-LIN	К [°]
Status Quick Setup WPS Network	Quick Setup - 3GMG
DHCP Forwarding Security Parental Control	Index and password (prove and set of an annual set of the car for the car and the car
Access Centrel Advanced Routing Bandwidth Centrel IP & MAC Binding Dynamic DNS System Taolis	totra: The advante Auto, de not Autorpt units exects avec totra Cala Hondra, AVE, Vannena and Pasianot thumush? Deal Renter: Avec: Avecane: Varename: Vare
	Passwerk Back (optional)

- Märkus Kui te ei leia rippmenüüst oma asukohta, tehke märge kasti "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually" (Telefoninumbri, APN-i, kasutajanime ja salasõna käsitsi seadistamine) ja seadke see käsitsi vastavalt 3G/4G ISP kasutusjuhendi juhistele.
- Sisestage juhtmvaba ühenduse parameetrid, TP-LINK soovitab muuta kahte järgmist parameetrid ja seejärel vajutada Next (Järgmine).
 - Looge ainulaadne ja lihtsasti meelde jääv juhtmavaba võrgu nimi -"SSID". Te võite kasutada ka tehase algseadeid.
 - Valige juhtmeta turvalisus WPA-Personal/WPA2-Personal (WPApersonaalne/WPA2-personaalne) ja sisestage salasõna väljale turvakood (8-64 tähemärki, numbrid ja tähed).

TP-LINK	× 6	
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio	Enable
DHCP	Wireless Network Name:	TP-UNK_280303 (Also called the SSID)
Forwarding	Region	United States 👻
Security	Channek	Auto 🖌
Parental Control	Modec	11bgn mixed 🗠
Access Control	Channel Width:	Auto
Advanced Rauting		
Bandwidth Control	Wireless Security:	
IP & MAC Binding	0	Disable Security
Dynamic DNS	•	WPA-Personal WPA2-Personal
System Loois	Password	123456789
		(You can enter ASCII characters between 8 and 83 or Hexadecimal characters between 8 and 84.) Use the Previous settings
	0	
		Back Next

 Vajutage Reboot lõpetamaks kiirseadistus. Tähelepanu, kui midagi antud leheküljel ei muutu siis Reboot nupp asendatakse Finish nupuga.

TP-LIN	K,
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finlah
Network Wireless DHCP Forwarding	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.
Security Parental Control Access Control Advanced Routing	Bark Reboot
Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

Õnnitlused! Nüüd saate nautida 3G/4G interneti kasutamist.



Probleemid

T1. Mida teha, kui ma unustasin oma kasutajatunnuse ja parooli?

- Tehke ruuterile tehase seadete algtaastus. Kui ruuter on sisselülitatud, vajutage ja hoidke all 10 sekundit Reset nuppu seadme tagaküljel.
- 2) Kasutage algset kasutajatunnust ja parooli: admin, admin.
- 3) Proovige seadistada oma ruuterit uuesti kasutades kiir kasutusjuhendit.

T2. Mida ma pean tegema, kui ma ei saa logida veebipõhisele halduslehele, kuigi ruuter on edukalt ühendatud?

Konfigureerige arvuti(d) valikutele "Obtain an IP address automatically" (Omanda automaatselt IP-aadress) ja "Obtain DNS server address automatically" (Omanda automaatselt DNS-serveri aadress).

Selleks järgige allpool toodud juhiseid.

1) Operatsioonisüsteem Windows XP:

Klõpsake Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections (Start -> Juhtimispaneel -> Võrgu- ja internetiühendused -> Võrguühendused).

Operatsioonisüsteem Windows 7:

Klõpsake Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Change adapter settings (Start -> Juhtimispaneel ->Võrk ja internet -> Vaata võrguolekut ja ülesandeid -> Muuda adapteri seadistusi).

Operatsioonisüsteem Windows Vista:

Klõpsake Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Manage network connections (Start -> Juhtimispaneel ->Võrk ja internet -> Vaata võrguolekut ja ülesandeid -> Halda võrguühendusi).

- Tehke paremklõps valikul Local Area Connection (Kohtvõrguühendus) ja seejärel klõpsake Properties (Omadused).
- Valige Internet Protocol (TCP/IP) (Interneti protokoll (TCP/IP)), kui teil on Windows XP/2000 või Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

(Interneti protokolli versioon 4 (TCP/IPv4), kui teil on Windows Vista/7. Seejärel klõpsake Properties (Omadused).

 Valige Obtain an IP address automatically (Omanda automaatselt IP-aadress) ja Obtain DNS server address automatically (Omanda automaatselt DNS-serveri aadress). Seejärel klõpsake OK.

T3. Mida teha, kui ma ei pääse interneti tunnistatud ja toimiva 3G/4G USB modemiga?

- Palun kontrollige ja sisestage sobiv SIM/UIM kaart 3G/4G USB modemisse õigesti.
- Palun sisestage oma 3G/4G USB modem otse arvutisse ja eemaldage PIN koodi küsimine läbi modemi programmi.
- 3) Palun kontrollige oma arvuti internetiühendust.
- Küsige oma interneti teenuse pakkujalt kehtivat telefoninumbrit ja APN-i, korrigeerige eelseadistatud informatsioon manuaalselt.

T4. Mida teha kui näitab "Unknown Modem" teadet?

- Vaadake meie veebilehele: www.tp-link.com, klõpsake sakile Support (Tugi) ja valige 3G/4G USB Modem Compatibility List (3G/4G USBmodemi ühilduvuse nimekiri). Palun kontrollige ja veenduge, et teie 3G /4G USB modem on meie poolt toedatud seadmete nimekirjas.
- 2) Kui teie 3G/4G USB modem on nimekirjas aga ikkagi on teade "Unknown Modem" siis palun, Minge meie veebilehele ja laadige alla kõige uuem püsivara või binaarfail ja täiustage ruuterit.
- Kui kõige uuem püsivara või binaarfail ei suuda teie modemit toetada, pöörduge meie tehnilise toe poole.

T5. Mida ma pean tegema kui ma tahan uuendada tarkvara?

- Me testime jätkuvalt uusi 3G/4G modemeid mis tulevad turule üle maailma, et pakkuda parimat toimimist 3G/4G ruuteri ja 3G/4G USB modemite vahel. Et pakkuda teile parimat kasutusmugavust ja toote stabiilset toimimist me soovitame uuendada seadme tarkvara aadressilt: http://www.tp-link.com/en/support/download.
- Valige menüüst System Tools -> Firmware Upgrade, saate te uuendada oma seadme tarkvara viimase väljalaskeni.

Firmware Upgrade	
File: Firmware Version: Hardware Version:	Erowse 3.12.11 Build 120423 Rel.76408n MR3220 v2 00000000
	Upgrade

T6. Kuidas täiustada binaarfaili?

- Laadige alla kõige uuem 3G/4G USB-modemi binaarfail meie veebilehelt: www.tp-link.com.
- Logige sisse veebipõhisele halduslehele. Valige Network -> 3G/4G (Võrk -> 3G/4G) ja klõpsake Modem Settings (Modemi seadistused).
- Lehel 3G/4G USB Modem Settings (3G/4G USB-modemi seadistused) klõpsake valikule Add New... (Lisa uus ...).
- 4) Lehel Upload 3G/4G USB Modem Configuration File (Lae alla 3G/4G USB-modemi konfiguratsiooni fail) sisenege osasse või klõpsake Browse... (Sirvi ...) ja valige käsurea nimi, kuhu salvestada allalaetud fail arvutisse väljale File (Fail). Seejärel klõpsake Upload (Lae üles), et lõpetada binaarfaili täiustamine.

Upload 3G/4G USB Modem Configuration File		
File: Please Note: If you restor to re-upload it, or downlo- router and restore all of it	Browse e the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from <u>www.tp-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 30/4G s functions.	
	Upload Back	

Märkus Lisateavet veaotsingu kohta leiate osast FAQ (ID:400) meie veebilehel: http://www.tp-link.com/en/support/faq.



Kratki vodič za instalaciju

Napomena

- 1. Model proizvoda prikazan kao primjer u ovom Vodiču jest TL-MR3220.
- Informacije o tehničkoj podršci se nalaze na zadnjoj stranici.



1



Prednja ploča



Stražnja ploča



Bočna ploča

_ I



Stavka	Opis
(Power)	• Uklj. Električno napajanje je uključeno.
	 Isklj. Nema električnog napajanja.
	 Uklj. Usmjernik se pokreće.
🛱 (System)	• Treperi. Usmjernik ispravno radi.
	 Isklj. Usmjernik ima sistemsku grešku.
	• Treperi. Bežična funkcija je uključena.
	 Isklj. Bežična funkcija je isključena.
	• Uklj. Uređaj je spojen na odgovarajući ulaz.
6 (WAN),	 Treperi. Podaci se primaju ili šalju na odgovarajući ulaz.
Ģ (LAN 1~4)	 Isklj. Uređaj nije spojen na odgovarajući ulaz.
	 Uklj. USB 3G/4G modem je spojen, ali podaci se ne prenose.
⊷ (USB)	 Treperi. Podaci se primaju/šalju preko 3G/4G modema.
	• Isklj. USB 3G/4G modem nije spojen.
A (WPS)	 Polako treperi. Bežični uređaj spaja se na mrežu. Ovaj će postupak potrajati prve dvije minute.
	 Uklj. Bežični je uređaj uspješno dodan na mrežu.
	 Brzo treperi. Spajanje bežičnog uređaja na mrežu nije uspjelo.
	 Isklj. WPS funkcija je onemogućena.

_ I



Spajanje hardvera

Usmjernik podržava i 3G/4G i WAN spajanje. Ako su i 3G/4G USB modem i WAN ulaz spojeni, 3G/4G usmjernik odabrat će jedan od njih za pristup internetu, ovisno o vašim postavkama. Dodatne informacije potražite u 4. koraku 3. dijela: Postavke usmjernika.

• Spojite 3G/4G usmjerivač na 3G/4G mrežu



- Spojite laptop/osobno računalo na LAN ulaz 3G/4G usmjernika pomoću kabela za ethernet.
- 2) Ukopčajte električni adapter u utičnicu TL-MR3220.
- Umetnite 3G/4G USB modem u USB ulaz. (Provjerite je li SIM kartica u modemu.)
- 4) Pritisnite gumb ON/OFF kako biste uključili TL-MR3220.

• Spojite 3G/4G usmjernik na WAN mrežu



- 1) Isključite ADSL/kabelski model.
- Spojite laptop/osobno računalo na LAN ulaz 3G/4G usmjernika pomoću kabela za ethernet. Spojite ADSL/kabelski modem s WAN ulazom uređaja TL-MR3220 Ethernet kabelom.
- 3) Ukopčajte adapter za napajanje u utičnicu.
- Uključite modem i pričekajte da sve LED žaruljice ispravno ne trepte. Pritisnite gumb ON/OFF kako biste uključili TL-MR3220.

Upozorenje

- Preporučujemo da koristite isključivo adapter za napajanje isporučen s uređajem.
- 2. Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu.
- U slučaju oluje s grmljavinom iskopčajte adapter za napajanje kako biste izbjegli štetu.
- Postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto daleko od grijalica i izlaznih otvora grijanja.
- 5. Držite usmjernik daleko od vode kako biste spriječili štetu.



Postavke usmjernika

 Otvorite mrežni pretraživač, unesite http: //192.168.0.1/, pritisnite Enter, a zatim unesite korisničko ime i lozinku (admin /admin) pa kliknite U redu.

Datoteka Uređivanje Prikaz Favoriti Alati Pomoć
Ġ Nazad 🝷 🕥 🗧 🖹 😰 🐔 🔎 Pretraži 🛧 Fa
dresa 🗃 http://192.168.0.1/
Poveži sa 192.168.0.1
R
TP-LINK Wireless N 3G Router MR3220
Korisničko ime: 🙍 admin 👻
Lozinka:
Zapamti moju lozinku
Uredu Odustani

2) Nakon uspješne prijave prikazat će se internetska stranica **Status**. Provjerite je li moguće prepoznati vaš 3G/4G USB modem.

Nakon što je USB modem uspješno prepoznat, vidjet ćete sljedeći zaslon.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	dentified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Napomena

Ako se vaš 3G/4G USB modem ne može identificirati (prikazuje se kao "Nepoznati modem"), rješenje pogledajte u T4~T6 u poglavlju "Rješavanje problema".

3) Kliknite izbornik Quick Setup (Brza postava), a zatim za nastavak kliknite Next (Dalje).

TP-LINK		
Status Quick Setup WPS Network	Quick Setup The quick ship wit billyou how to configure the basic network parameters.	
DHCP Forwarding Security Parental Control	To continue, please click the Next button. To ext, please click the Exit button.	
Access Control Advanced Routing Bandwidth Control		
Dynamic DNS System Tools		

4) Odaberite način pristupa internetu, a zatim kliknite Next (Dalje). U nastavku je kao primjer odabran 3G/4G Only (Samo 3G/4G).

TP-LIN	K'
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	The router provides bour internet access mode for you to choose: 3646 Dreferred - 0 vas 3040 as the primary access, VMM as a backup. 3646 Dreferred - Use VMM as the primary access, 2046 as a backup. WMM Preferred - Use VMM as the primary access, 2046 as a backup.
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Ned

5) Odaberite svoju lokaciju i mobilni ISP, a zatim kliknite Next (Dalje).

TP-LIN	K
Status	
Quick Setup	Quick Setup - 3G/4G
WPS	
Notwork	Vormalization of RR is and Taked as the default Plater makes (ARM) is not the falsed and assess (RR section on the sector of sector of the
Wretess	name and password, please enable Set the Dial Number, APN, Username and Password manually and fill in the right ones.
DHCP	Location: USA v
Forwarding	Mobile ISP: ATET v
Security	Default Dial Number: "1934" APN "broadband"
Parental Control	Authentication Type: @ AutoPVPCHVP
Access Control	Notice: The default is and in not change unless names and
Advanced Routing	El Onders Park Known (Phi Lineman and Parameter and Parameter
Bandwidth Control	Sen the Drai Nomber, APN, Osemanie and Password mansary
IP & MAC Binding	bai Nimber: 193W
Dynamic DNS	APR: broadband
System Tools	Usemame: WAPgCINGULAR.COM (optional)
	Passwerdt excesses (options)
	Back

- Napomena Ako ne možete pronaći svoju lokaciju na padajućem popisu, označite "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually" (Ručno postavi pozivni broj, APN, korisničko ime i lozinku) kako biste ih ručno postavili prema informacijama koje vam je dao 3G/4G ISP.
- Postavite bežični parametar, TP-LINK obavezno preporučuje da uredite sljedeće dvije stavke, a zatim kliknete Next (Dalje).
 - Izradite jedinstveni i lako pamtljivi SSID za bežičnu mrežu. Možete i zadržati zadane postavke.
 - Odaberite bežičnu zaštitu WPA-Personal/WPA2-Personal (WPAosobno/WPA2-osobno) i upišite sigurnosni ključ od 8-64 znaka (brojki ili slova) u polje Password (Lozinka).

	76	
I P-LINK		
Status	Autobalian Manhara	
utick Setup	Quick Setup - Wireless	
W/S		
Network	Wireless Radio:	Enable
- DACD	Wireless Network Name:	TPJ INK 280303 (Also called the SSID)
Convertien	Bankor	United States
Converter	Channel	onied danes
- Security	Chamber	ALC M
Parental Control	Modec	11bgn mixed 🛛 🛩
Access Control	Channel Width:	Auto
Dandwidth Control		
ID & MAC Direline	Wreless Security:	
Demonic DWG	0	Disable Security
Epitamic Oxa	۲	WPA-Personal/WPA2-Personal
ayanın rom	Password	123496789
		(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
	0	Use the Previous settings
		Batk

 Kliknite Reboot (Ponovno pokreni) da biste dovršili brzo postavljanje. Napomena Ako se na stranici Bežično ništa nije promijenilo, gumb Reboot (Ponovno pokreni) zamijenit će gumb Finish (Završi).

TP-LINK'		
Status Quick Setup WPS Network	Quick Setup - Finish Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail	
Wireless DHCP Forwarding Security	settings, please click other menus if necessary. The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.	
Parental Control Access Control Advanced Routing Bandwidth Control	Back	
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools		

Čestitamo! Sada možete uživati u 3G/4G pretraživanju interneta.



U slučaju problema

T1. Što trebam učiniti ako ne znam lozinku za prijavu ili sam je zaboravio?

- Vratite postavke usmjernika na tvorničke postavke. Kada je usmjernik uključen, pritisnite i držite gumb Reset na stražnjoj ploči 8 do 10 sekundi, a zatim ga otpustite.
- 2) Koristite zadano korisničko ime i lozinku: admin, admin.
- Pokušajte još jednom podesiti usmjernik slijedeći prethodne korake Brzog vodiča.

T2. Što ako se ne mogu prijaviti na mrežnu stranicu za upravljanje nakon uspješnog spajanja s usmjerivačem?

Morate konfigurirati računalo da "Automatski pribavi IP adresu" i "Automatski pribavi adresu DNS poslužitelja".

U tu svrhu slijedite donje upute.

1) U sustavu Windows XP:

Kliknite Start -> Upravljačka ploča -> Mrežne i internetske veze -> Mrežne veze.

U sustavu Windows 7:

Kliknite Start -> Upravljačka ploča ->Mreža i internet -> Prikaz mrežnog stanja i zadataka -> Promjena postavki prilagodnika.

U sustavu Windows Vista:

Kliknite Start -> Upravljačka ploča ->Mreža i internet -> Prikaz mrežnog stanja i zadataka -> Upravljanje mrežnim vezama.

- 2) Desnom tipkom miša kliknite Lokalna veza, a zatim kliknite Svojstva.
- Odaberite Internet Protocol (TCP/IP) u sustavu Windows XP/2000 ili Internet Protocol verzije 4 (TCP/IPv4) u sustavu Windows Vista/7. Zatim kliknite Svojstva.
- Odaberite Automatski pribavi IP adresu i Automatski pribavi adresu DNS poslužitelja. Zatim kliknite U redu.

T3. Što trebam učiniti ako se ne mogu spojiti na internet pomoću prepoznatog 3G/4G USB modema?

- 1) Ispravno umetnite odgovarajuću SIM/UIM karticu u 3G/4G USB modem.
- Ukopčajte 3G/4G USB modem izravno u računalo i isključite provjeru PIN-a pomoću uslužnog programa modema.
- 3) Provjerite radi li internetska veza na računalu.
- Zatražite od davatelja internetskih usluga najnoviji pozivni broj i APN te ručno ispravite prethodno namještene podatke.
- T4. Što trebam učiniti kada se prikaže poruka "Neopznati modem"?
- Posjetite našu web-stranicu: www.tp-link.com, kliknite karticu Support (Podrška) i odaberite 3G/4G USB Modem Compatibility List (Popis kompatibilnih 3G/4G modema). Provjerite nalazi li se vaš 3G/4G USB modem na našem popisu kompatibilnih uređaja.
- 2) Ako se vaš 3G/4G USB modem nalazi na našem popisu, a usmjernik prikazuje "Neopznati modem", Posjetite našu web-stranicu kako biste preuzeli najnoviju opremu ili bin datoteku i nadogradili usmjerivač.
- Ako najnovija oprema ili bin datoteka ne može podržati vaš modem, obratite se našoj službi tehničke pomoći.

T5. Što trebam učiniti ako želim nadograditi firmver?

- Mi neprestano ispitujemo nove 3G/4G modeme koji se pojavljuju diljem svijeta kako bismo osigurali najbolju moguću kompatibilnost našeg 3G /4G usmjernika i 3G/4G USB modema. Da biste mogli doživjeti najbolja korisnička iskustva, toplo preporučujemo da preuzmete najnoviji firmver s naše internetske stranice: http://www.tp-link.com/en/support/ download.
- Odaberite izbornik System Tools (Alati sustava) -> Firmware Upgrade (Nadogradnja firmvera) te ćete na sljedećem zaslonu moći nadograditi najnoviju inačicu firmvera za usmjernik.

File:	Browse
Firmware Version:	3.12.11 Build 120423 Rel.76408n
Hardware Version:	MR3220 v2 00000000

T6. Kako nadograditi bin datoteku?

- Preuzmite najnoviju bin datoteku za 3G/4G USB modem s naše webstranice: www.tp-link.com.
- Prijavite se na mrežnu stranicu za upravljanje. Zatim idite na Network
 > 3G/4G (Mreža -> 3G/4G) i kliknite Modem Settings (Postavke modema).
- 3) Na stranici 3G/4G USB Modem Settings (Postavke 3G/4G USB modema) kliknite Add New... (Dodaj novo).
- 4) Na stranici Upload 3G/4G USB Modem Configuration File (Učitavanje konfiguracijske datoteke za 3G/4G USB modem) unesite ili kliknite Browse... (Pregledaj...) kako biste odabrali naziv puta gdje želite spremiti preuzetu datoteku na računalo u polje Traži. Zatim kliknite Upload (Učitaj) kako biste obavili nadogradnju bin datoteke.

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File: Browse Please Note: If you restore the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will neer to re-upload it, or download our latest firmware from <u>www.tp-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 3G/4G router and restore all of its functions.	
	Upload Back

Napomena

Dodatna pomoć za rješavanje problema nalazi se u poglavlju FAQ(ID:400) (Česta pitanja) na našoj web-stranici: http://www. tp-link.com/en/support/faq.
Ātrās instalācijas instrukcija

Piezīme

- 1. Šajā QIG kā piemērs ir norādīts produkta modelis TL-MR3220.
- 2. Informāciju par tehnisko atbalstu var atrast pēdējā lapā.





• Priekšējais panelis



Aizmugurējais panelis



• Sānu panelis



1

Vienība	Apraksts				
(Power)	 leslēgts. Elektriskās strāvas padeve ir ieslēgta. 				
	• Izsiegts. Nav elektribas.				
✿ (System)	 leslēgts. Maršrutētājs inicializējas. Mirgo. Maršrutētājs darbojas pareizi. Izslēgts. Maršrutētājā ir sistēmas kļūda. 				
🗢 (WLAN)	 Mirgo. Bezvadu funkcija ir aktivizēta. Izslēgts. Bezvadu funkcija ir atspējota. 				
	 leslēgts. lerīce ir saistīta ar attiecīgo portu. Mirgo. Dati tiek saņemti vai sūtīti uz attiecīgo portu. Izslēgts. Neviena ierīce nav saistīta ar attiecīgo portu. 				
≪ (USB)	 leslēgts. USB 3G/4G modems ir pievienots, bet dati netiek pārsūtīti. Mirgo. Dati tiek saņemti / nosūtīti caur 3G/4G modemu. Izslēgts. USB 3G/4G modems nav pievienots. 				
A (WPS)	 Lēni mirgo. Bezvadu ierīce pieslēdzas tīklam. Šis process notiks pirmajās divās minūtēs. Ieslēgts. Bezvadu ierīci ir veiksmīgi pievienota tīklam. Ātri mirgo. Bezvadu ierīci neizdevās pievienot tīklam. Izslēgts. WPS funkcija ir atspējota. 				

- I

|___

Aparatūras pieslēgšana

Maršrutētājs atbalsta gan 3G/4G, gan WAN. Ja abi 3G/4G USB modema un WAN porti ir savienoti,tad 3G/4G maršrutētājs izvēlēsies vienu no tiem, lai piekļūtu internetam atbilstoši jūsu konfigurācijai. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu skatīt 4. soli 3. daļā Maršrutētāja konfigurācija.

Pievienojiet 3G/4G maršrutētāju 3G/4G tīklam



- Pievienojiet piezīmjdatoru / galddatoru LAN porta 3G/4G maršrutētājam ar tīkla Ethernet kabeli.
- 2) Strāvas adapteru pieslēdziet TL-MR3220 kontaktligzdai.
- levietojiet 3G/4G USB modemu USB portā. (Pārliecinieties, ka SIM karte ievietota modemā.)
- 4) Lai ieslēgtu TL-MR3220, nospiediet pogu ON/OFF (ieslēgt/izslēgt).

• Pievienojiet 3G/4G Maršrutētāju WAN tīklam



- 1) Izslēdziet ADSL/kabeļa modemu.
- Pievienojiet piezīmjdatoru / galddatoru LAN porta 3G/4G maršrutētājam ar tīkla Ethernet kabeli. ADSL/kabeļa modemu pievienojiet TL-MR3220 WAN portam, izmantojot Ethernet kabeli.
- 3) lespraudiet barošanas bloku strāvas ligzdā.
- leslēdziet modemu un pagaidiet, līdz visas gaismas diodes mirgo pareizi. Nospiediet pogu ON/OFF (ieslēgt/izslēgt), lai ieslēgtu TL-MR3220.

Brīdinājums

- Mēs iesakām izmantot tikai barošanas bloku, kas ir komplektācijā ar šo ierīci.
- 2. Novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Atvienojiet barošanas bloku pērkona negaisa laikā, lai izvairītos no bojājumiem.
- Novietojiet ierīci labi vēdinātā telpā, kurā neatrodas sildītājs vai sildītājs ar gaisa ventilatoru.
- Lai izvairītos no bojājumiem, neglabājiet maršrutētāju ūdens tuvumā.



Maršrutētāja konfigurācija

 Atveriet tīmekļa pārlūku, ierakstiet http://192.168.0.1/, nospiediet Enter, pēc tam ievadiet lietotāja vārdu un paroli (admin/admin) un noklikšķiniet uz Labi.

Fails Rediģēt S	kats Mana izlase	Rīki Palīdzība
🕝 Atpakaj 🝷) · × 2	🏠 🔎 Meklēt 🛠
Adrese 🙆 http://1	92.168.0.1/	
lzveidot savien	iojumu ar 192.1	68.0.1 ? ×
R		G P
TP-LINK Wireless	N 3G Router MR322	D
Lietotājvārds:	🖸 admin	~
Pa <u>r</u> ole:	••••	
	Atcerēties ma	anu paroli
	Lab	oi Atcelt

 Status mājas lapa parādīsies pēc sekmīgas pieslēgšanās. Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu 3G/4G USB modemu atpazīst, vai ne.

Pēc tam, kad USB modems būs veiksmīgi atpazīts, jums parādīsies šāds ekrāns.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00



ja jūsu 3G/4G USB modemu nevar identificēt (redzams kā "Nezināms modems"), lūdzu, skatiet T4~T6, lai novērstu problēmu. Noklikšķiniet uz izvēlnes Quick Setup (Ātrā iestatīšana) un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk), lai turpinātu.

TP-LIN	К
Status Quick Setup WPS	Quick Setup
Network Wireless DHCP Forwarding Security	The quick selup will felly sur how to configure the basic network parameters. To continue, please click the Heat today. To exit, please click the Exit button.
Parental Control Access Control Advanced Routing Bandwidth Control	Exit
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

 Atlasiet vienu interneta piekļuves režīmu un pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk). Turpmāk kā piemērs ir parādīts režīms 3G/4G Only (Tikai 3G/4G).

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	The router provides four internet access mode for you to choose:
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Ned

5) Atlasiet savu vietu un mobilo ISP, pēc tam noklikšķiniet uz Next (Tālāk).

TP-LIN	C	
Status Quick Setup WPS Notmock Wireless	Quick Setup -3 QMG	new user
DHCP	Location: USA	
Forwarding	Mobile ISP: AT&T Y	
Security	Defaul Dial Number: "994" APN, "broadband"	
Parental Control	Authentication Type: Auto OPAP OCHAP	
Access Control	Notice: The default is Auto, do not change unless peressary	
Advanced Routing Bandwidth Control	Elset the Dial Number, APN, Username and Password manually	
IP & MAC Binding	500 SOU	
Dynamic DNS	APR: Disabband	
System Tools	Username: WAP@CINGULAR.COM (optional)	
	Password: (optional)	
	Back Next	

- Piezīme ja nolaižamajā sarakstā nevarat atrast savu vietu, lūdzu, atzīmējiet "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually" (Zvana numuru, APN, lietotājvārdu un paroli iestatīt manuāli), lai tos iestatītu manuāli atbilstoši jūsu 3G/4G ISP nodrošinātajai informācijai.
 - lestatiet Bezvadu parametrus, TP-LINK iesaka noteikti rediģēt šos divus vienumus, tad noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
 - Izveidojiet unikālu un viegli iegaumējamu SSID savam bezvadu tīklam. Jūs varat arī saglabāt noklusējuma iestatījumus.
 - Atlasiet bezvadu savienojuma drošību WPA-Personal/WPA2-Personal un laukā Password (Parole) ievadiet drošības atslēgu, kas ietver 8~64 rakstzīmes (ciparus vai burtus).

TP-LIN	K,	
Status Quick Selup MPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio:	Enable
DHCP Forwarding	Region:	United States
Security Parental Control	Channet: Mode:	Auto V 11bgn mixed V
Access Centrol Advanced Routing	Channel Width:	Auto ×
Bandwidth Control IP & MAC Binding	Wireless Security:	
Dynamic DNS System Tools	•	Deator Security WPA-Personal WPA2-Personal
	Password	123456789 (You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
	0	Use the Previous settings
		Back Next

 Noklikšķiniet uz Reboot (Pārstartēt), lai pabeigtu ātro iestatīšanu. Ņemiet vērā, ja nekas netika mainīts Wireless lapā, tad Reboot (Pārstartēt) poga tiks aizstāta ar Finish (Pabeigt).

TP-LIN	K
Status Quick Seltup WPS Network Wireless Die Secury Forwarding Security Paertral Control Access Control Access Control Advanced Routing Bandwidh Control IP & MAC Binding Opmanic DKS	Oulck Setup - Finish Congratulational The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please Click other menus if necessary. The charge of wheeless cool win not achieve the function of the former detail Back Rebook

Apsveicam! Jūs tagad varat sērfot 3G/4G.



T1. Kas jādara, ja es nezinu vai esmu aizmirsis savu pieteikšanās paroli?

- Atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus Maršrutētāja konfigurācijai. Ar ieslēgtu Maršrutētāju, nospiediet un turiet pogu Atiestatīt uz aizmugurējā paneļa 8 līdz 10 sekundes.
- 2) Izmantojiet noklusējuma lietotāja vārdu un paroli: admin, admin.
- Centieties nokonfigurēt savu maršrutētāju vēlreiz, veicot iepriekšējās darbības no QIG.

T2. Kā rīkoties, ja pēc savienojuma ar maršrutētāju veiksmīgas izveidošanas nevaru pieteikties tīmekļa bāzes pārvaldības lapā?

Dators jākonfigurē uz "Obtain an IP address automatically" (Automātiski iegūt IP adresi) un "Obtain DNS server address automatically" (Automātiski iegūt DNS servera adresi).

Lai to paveiktu, lūdzu, veiciet turpmākās norādes.

1) Windows XP:

noklikšķiniet uz "Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections" (Sākt > Vadības panelis > Tīkla un interneta savienojumi > Tīkla savienojumi).

Windows 7:

noklikšķiniet uz "Start -> Control Panel -> Network and Internet -> View network status and tasks -> Change adapter settings" (Sākt > Vadības panelis > Tīkls un internets > Skatīt tīkla statusu un uzdevumus > Mainīt adaptera iestatījumus).

Windows Vista:

noklikšķiniet uz "Start -> Control Panel -> Network and Internet -> View network status and tasks -> Manage network connections" (Sākt > Vadības panelis > Tīkls un internets > Skatīt tīkla statusu un uzdevumus > Pārvaldīt tīkla savienojumus).

- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz "Local Area Connection" (Lokālā tīkla savienojums) un pēc tam noklikšķiniet uz "Properties" (Rekvizīti).
- Windows XP/2000 atlasiet "Internet Protocol (TCP/IP)" (Interneta protokols (TCP/IP), bet Windows Vista/7 — "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Interneta protokola versija Nr. 4 (TCP/IPv4). Pēc tam noklikšķiniet uz "Properties" (Rekvizīti).
- 4) Atlasiet "Obtain an IP address automatically" (Automātiski iegūt IP adresi) un "Obtain DNS server address automatically" (Automātiski iegūt DNS servera adresi). Pēc tam noklikšķiniet uz "OK" (Labi).

T3. Kas būtu jādara, ja es nevaru piekļūt internetam ar identificētu 3G/4G USB modemu?

- 1) Lūdzu, pareizi ievietojiet piemērotu SIM / UIM karti 3G/4G USB modemā.
- Lūdzu, pievienojiet 3G/4G USB modemu tieši savam datoram un atslēdziet PIN pārbaudi caur modemu.
- 3) Lūdzu, pārbaudiet vai Jūsu datorā darbojas interneta pieslēgums
- Jautājiet savam ISP (interneta pieslēguma nodrošinātājam) jaunāko dial numuru un APN, lai manuāli nomainītu pareizo informāciju.

T4. Kas būtu jādara, ja parādās paziņojums "Unknown Modem" (Nezināms Modems)?

- Lūdzu, dodieties uz mūsu tīmekļa vietni www.tp-link.com, noklikšķiniet uz cilnes "Support" (Atbalsts) un atlasiet "3G/4G USB Modem Compatibility List" (3G/4G USB modema saderības saraksts). Lūdzu, pārbaudiet un pārliecinieties, vai jūsu 3G/4G USB modems iekļauts saderības sarakstā.
- Ja jūsu 3G/4G USB modems ir mūsu sarakstā, bet maršrutētājs rāda "Unknown Modem", Lūdzu, dodieties uz mūsu tīmekļa vietni, lai lejupielādētu jaunāko programmaparatūru vai bin failu un jauninātu maršrutētāju.
- Ja jaunākā programmaparatūra vai bin fails nevar atbalstīt jūsu modemu, lūdzu, sazinieties ar mūsu tehniskā atbalsta dienestu.

T5. Kas man jādara, ja vēlos jaunināt programmaparatūru?

 Mēs nepārtraukti testējam jauno 3G/4G modemu visā pasaulē, lai nodrošinātu vislabāko atbilstību starp mūsu 3G/4G maršrutētāju un 3G/4G USB modemiem. Lai nodrošinātu lietotājiem visērtāko izmantošanu, mēs iesakam lejupielādēt jaunāko programmaparatūru no mūsu mājas lapas: http://www.tp-link.com/en/support/download.

 Izvēlnē "System Tools" (Sistēmas rīki) izvēlaties "Firmware Upgrade" (programmaparatūras Jaunināšana), lai lejupielādētu jaunākās versijas programmaparatūru maršrutētājam uz šāda ekrāna.

Firmware Upgrade	
File: Firmware Version: Hardware Version:	Browse 3.12.11 Build 120423 Rel.76408n MR3220 v2 00000000
	Upgrade

T6. Kā jaunināt bin failu?

- Lejupielādējiet jaunāko 3G/4G USB modema bin failu no mūsu tīmekļa vietnes www.tp-link.com.
- Piesakieties tīmekļa bāzes pārvaldības lapā. Pēc tam dodieties uz "Network -> 3G/4G" (Tīkls -> 3G/4G) un noklikšķiniet uz "Modem Settings" (Modema iestatījumi).
- Lapā "3G/4G USB Modem Settings" (3G/4G USB modema iestatījumi) noklikšķiniet uz "Add New..." (Pievienot jaunu...).
- 4) Lapā "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" (Augšupielādēt 3G/4G USB modema konfigurācijas failu) ievadiet vai noklikšķiniet uz "Browse..." (Pārlūkot), lai atlasītu ceļa nosaukumu vietai, kur lejupielādētais fails tiek saglabāts datora laukā File (Fails). Pēc tam noklikšķiniet uz "Upload" (Augšupielādēt), lai pabeigtu bin faila jaunināšanu.

Upload 3G/4G US	SB Modem Configuration File			
File: Erowse Please Note: If you restore the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file you will need to re-upload it, or download our latest firmware from <u>www.to-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 36/46 router and restore all of its functions.				
	Upload Back			

Piezīme

papildu palīdzību par traucējummeklēšanu, lūdzu, skatiet bieži uzdoto jautājumu sadaļā (ID:400) mūsu tīmekļa vietnē http:// www.tp-link.com/en/support/faq.

Greitojo diegimo vadovas

Svarbu

- GDV (greitojo diegimo vadove) pateikiamas produkto modelis – TL-MR3220 (pavyzdys).
- Informaciją apie techninę pagalbą rasite paskutiniame puslapyje.





Priekinė plokštė



Galinė plokštė



• Šoninis skydelis

L



Elementas	Aprašymas				
(Power)	 Ijungtas. Elektros energijos tiekimas ijungtas. Išjungtas. Elektros energijos tiekimo nėra. 				
✿ (System)	 • ljungtas. Maršruto parinktuvas inicijuojamas. • Mirksi. Maršruto parinktuvas veikia tinkamai. • lšjungtas. Maršruto parinktuvo sistemos klaida. 				
奈 (WLAN)	 Mirksi. Bevielio ryšio funkcija ijungta. Išjungtas. Bevielio ryšio funkcija išjungta. 				
Ø (WAN),☑ (LAN 1~4)	 Ijungtas. Prietaisas susietas su atitinkama jungtimi. Mirksi. Siunčiami arba gaunami duomenys per atitinkamą jungtį. Išjungtas. Prie jungties neprijungtas joks prietaisas. 				
⊷ (USB)	 Ijungtas. USB 3G / 4G modemas prijungtas, tačiau nevyksta duomenų perdavimas. Mirksi. Duomenys per 3G/4G modemą išsiųsti / gauti. Išjungtas. USB 3G / 4G modemas neprijungtas. 				
A (WPS)	 Lėtai mirksi. Bevielio ryšio prietaisas jungiasi prie tinklo. Šis procesas truks pirmąsias 2 minutes. Ijungtas. Bevielio ryšio prietaisas buvo sėkmingai prijungtas prie tinklo. Greitai mirksi. Bevielio ryšio prietaiso nepavyko prijungti prie tinklo. Išjungtas. WPS funkcija išjungta. 				

_ I

Aparatinės įrangos sąsaja

Maršruto parinktuvas palaiko 3G/4G ir WAN sąsajas. Kai 3G/4G USB modemas ir WAN yra prijungti, 3G/4G maršruto parinktuvas interneto prieigai pasirenka vieną iš jų (pagal Jūsų nustatytas konfigūracijas). Daugiau informacijos galite rasti 4 žingsnio 3 dalyje (Maršruto parinktuvas).

Prijunkite 3G/4G maršruto parinktuvą prie 3G/4G tinklo



- Prijunkite nešiojamąjį / asmeninį kompiuterį prie 3G/4G maršruto parinktuvo LAN jungties naudodami eterneto kabelį.
- 2) Įkiškite maitinimo šaltinio laidą į TL-MR3220 maitinimo jungtį.
- Įstatykite 3G/4G USB modemą į USB jungtį. (Įsitikinkite, kad SIM kortelė yra modeme.)
- Paspauskite mygtuką "ON/OFF" ([JUNGTI / IŠJUNGTI), kad ijungtumėte TL-MR3220.

 Prijunkite 3G/4G maršruto parinktuvą prie WAN tinklo



- 1) Išjunkite ADSL / kabelinį modemą.
- Prijunkite nešiojamąjį / asmeninį kompiuterį prie 3G/4G maršruto parinktuvo LAN (liet. vietinis tinklas) jungties naudodami eterneto kabelį. Eterneto kabeliu prijunkite ADSL / kabelinį modemą prie TL-MR3220 WAN jungties.
- 3) ljunkite maitinimo adapterį į maitinimo lizdą.
- Ijunkite modemą ir palaukite, kol visos LED lemputės ims tinkamai mirksėti; spauskite "ON/OFF" (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI) mygtuką, kad ijungtumėte TL-MR3220.
- Dėmesio 1. Rekomenduojame Jums naudoti tik kartu su prietaisu pateikiamą maitinimo adapterį.
 - 2. Pastatykite prietaisą ant stabilaus paviršiaus.
 - Kad išvengtumėte galimos žalos, griaudint perkūnijai maitinimo adapterį išjunkite.
 - Pastatykite prietaisą gerai ventiliuojamoje vietoje, toliau nuo šildytuvų ar įrenginių šilumai šalinti.
 - 5. Laikykite prietaisą toliau nuo vandens.



 Atverkite interneto naršyklę ir įrašykite http://192.168.0.1/, spauskite Enter. Tuomet įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį (admin / admin) bei paspauskite Gerai.

Failas	Redagavimas	Rodymas	Parankinia	i Įrankiai	Žinyn
G	itgal • 🕥	*		🔘 Ieška	2 P
Adresas	🖉 http://192	.168.0.1/			
Jung	tis prie 192.	168.0.1		?	
(Leform				A.	
TP-LI	INK Wireless N	3G Router MF	3220		
⊻arto	otojo vardas:	🖸 admin			*
≦lapt	ažodis:	•••••			
		Atsiminti <u>A</u> tsiminti	slaptažodį		
			Gerai	Atšaukt	

 Sėkmingai prisijungus bus rodomas Status interneto tinklalapis. Patikrinkite, ar Jūsų 3G/4G USB modemas gali būti atpažintas.

Po sėkmingo USB modemo atpažinimo ekrane matysite šį vaizdą.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Svarbu

jei jūsų 3G / 4G USB modemo kompiuteris neaptinka (rodoma "Unknown Modem" (neatpažįstamas modemas)), sprendimo ieškokite trikčių šalinimo skilties T4–T6 dalyse. 3) Spauskite meniu Quick Setup (greitoji sąranka), paskui Next (toliau).

TP-LINK [®]	
Quick Setup	
The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters.	
To continue, please click the Next button. To get nisase click the Feit hutton	
Exit Next	

Pasirinkite vieną prieigos prie interneto režimą ir spauskite Next (toliau).
 3G/4G Only (tik 3G / 4G) režimas pateikiamas kaip pavyzdys.

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	The rodor provides floar Internet access mode for you to choose: 304/45 Oreferret-10 vola 3040 as the primary access, VMA as a backup. 304/45 Orefore-10 vola 3040 as the access to the Internet. WINI Preferret-Use VIAN as the primary access, 204/45 as a backup. WINI Only - Only use VIAN as the access to the Internet.
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Next

5) Pasirinkite savo vietą ir mobiliojo interneto paslaugų teikėją, tuomet spauskite **Next (toliau)**.

TD-LIN	
IP-LIN	
Status	
	Quick Setup - 3G/4G
WPS	
Network	
Wireless	in your location or isP is not issed, or the besult Like number JAPN is not the latest one, or your isP requires you to enter a new uname and password, please enable Set the Dial Number, APN, Username and Password manually and fill in the right ones.
DHCP	Locations USA v
Forwarding	Mobile ISP: AT&T Y
Security	Default Dial Number: "1991" APN: "broadband"
Parental Control	Authentication Type: @avtr. O PAR. O CHAR.
Access Control	Listics The default in full and shares where responses
Advanced Routing	Conference in a definition of the charge of the charge of the contract of the
Bandwidth Control	Bet the Dial Komber, KPR, Osemanie and Password Handary
IP & MAC Binding	Dial Number: "93#
Dynamic DNS	APR: broadband
System Tools	Username: WAP(@CINGULAR.COM (optional)
	Password: (optional)
	Back Next

- Svarbu jei išskleidžiamajame sąraše nerandate savo vietos, pažymėkite "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually" (nustatyti rinkimo numerį, APN, naudotojo vardą ir slaptažodį rankiniu būdu) ir įveskite šiuos duomenis rankiniu būdu remdamiesi savo 3G / 4G interneto paslaugų teikėjo pateikta informacija.
- Nustatykite savo belaidžio ryšio parametrus; TP-LINK rekomenduoja pakeisti šiuos du elementus; tuomet paspauskite Next (toliau).
 - Sukurkite savo belaidžio ryšio tinklui unikalų ir lengvai įsimenamą SSID. Galite palikti ir numatytuosius nustatymus.
 - Pasirinkite WPA-Personal/WPA2-Personal (WPA asmeninis / WPA2 asmeninis) belaidžio ryšio saugos parinktį ir laukelyje Password (slaptažodis) įveskite saugos raktą, kurį sudaro 8–64 simboliai (skaičiai ir raidės).

TP-LINK	C.	
Status Guick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network	Wireless Radio:	Enable
DHCP	Wireless Network Name:	TP-LINC_280303 (Viso called the BBID)
Forwarding	Region	United States v
Security	Channels	Auto v
Parental Control	Mode:	11bpn mixed v
Access Control	Channel Width:	Auto v
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding	Wireless Security:	Disable Security
Oynamic UNS	•	WPA.PersonalWPA2.Personal
Junin Iona	Password	123456789
	0	(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Heisidecimal characters between 8 and 64) Use the Previous settings
		Back Next

 Norėdami baigti spartųjį nustatymą paspauskite Reboot (liet. Pakartotinai įkrauti). Atkreipkite dėmesį, kad jei belaidžio ryšio puslapyje neatlikote jokių pakeitimų, Reboot mygtukas bus pakeičiamas mygtuku Finish (liet. Baigti).

TP-LIN	<°
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish
Network Wireless DHCP	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.
Security Parental Control	Back Retoot
Access Control Advanced Routing Bandwidth Control	
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

Sveikiname! Dabar jau galite naršyti naudodamiesi 3G/4G ryšiu.



Trikčių diagnostika

T1. Ką daryti, jei nežinau arba pamiršau savo prisijungimo vardo slaptažodį?

- Atstatykite gamyklinius savo maršruto parinktuvo parametrus. ljungus maršruto parinktuvą paspauskite ir palaikykite nuspaudę galinėje plokštėje esantį atstatos mygtuką 8–10 sekundžių.
- 2) Naudokite numatytąjį vartotojo vardą ir slaptažodį: admin, admin.
- Pabandykite dar kartą konfigūruoti savo maršruto parinktuvo nustatymus pagal ankstesnius GDV nurodytus žingsnius.

T2. Ką daryti, jei sėkmingai prijungiau maršruto parinktuvą, tačiau negaliu prisijungti prie maršruto parinktuvo valdymo tinklalapio?

Turite sukonfigūruoti savo asmeninį kompiuterį (-ius) taip: "Obtain an IP address automatically" (automatiškai gauti IP adresą) ir "Obtain DNS server address automatically" (automatiškai gauti DNS serverio adresą).

Padarykite tai vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais.

1) Jei naudojate "Windows XP" operacinę sistemą:

spauskite "Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections" (pradėti -> valdymo skydas -> tinklo ir interneto ryšiai -> tinklo ryšiai).

Jei naudojate "Windows 7" operacinę sistemą:

spauskite "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Change adapter settings" (pradėti -> valdymo skydas -> tinklas ir internetas -> žiūrėti tinklo būseną ir užduotis -> keisti adapterio nuostatas).

Jei naudojate "Windows Vista" operacinę sistemą:

spauskite "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Manage network connections" (pradėti -> valdymo skydas -> tinklas ir internetas -> žiūrėti tinklo būseną ir užduotis -> tvarkyti tinklo ryšius).

- Dešiniuoju pelės mygtuku spauskite "Local Area Connection" (vietinio tinklo (LAN) ryšys), paskui spauskite "Properties" (savybės).
- 3) Pasirinkite "Internet Protocol (TCP/IP)" (interneto protokolas (TCP/ IP), jei naudojate "Windows XP" arba "2000", arba "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (interneto protokolas, 4-a versija (TCP/IPv4), jei naudojate "Windows Vista" ar "7". Paskui spauskite "Properties" (savybės).
- 4) Pasirinkite "Obtain an IP address automatically" (automatiškai gauti IP adresą) ir "Obtain DNS server address automatically" (automatiškai gauti DNS serverio adresą). Spauskite "OK" (gerai).

T3. Ką daryti, jei atpažinus 3G/4G USB modemą interneto prieigos vistiek nėra?

- 1) Tinkamai įstatykite SIM / UIM kortelę į 3G/4G USB modemą.
- Jjunkite 3G/4G USB modemą tiesiogiai į savo asmeninį kompiuterį ir per modemo paslaugų programą išjunkite PIN kodo reikalavimą.
- 3) Prašom patikrinti ar interneto ryšys veikia jūsų kompiuteryje.
- Paklauskite interneto paslaugos tiekėjo naujausio numerio ir prieigos taško pavadinimo, pataisykite nustatymus rankiniu būdu.

T4. Ką daryti, kai ekrane rodomas pranešimas "Unknown Modem" (liet. Nežinomas modemas)?

- Apsilankykite mūsų svetainėje adresu www.tp-link.com, spauskite skirtuką Support (priežiūra) ir pasirinkite 3G/4G USB Modem Compatibility List (3G / 4G USB modemų suderinamumo sąrašas). Patikrinkite, ar Jūsų 3G/4G USB modemas yra mūsų suderinamų prietaisų sąraše.
- 2) Jei Jūsų 3G/4G USB modemas yra pateiktame sąraše, bet maršruto parinktuvas vistiek rodo pranešimą "Unknown Modem", apsilankykite mūsų svetainėje, atsisiųskite naujausią programinę aparatinę įrangą ar bin rinkmeną ir atnaujinkite maršruto parinktuvą.
- Jei naujausia programinė aparatinė įranga arba bin rinkmena netinka jūsų modemui, susisiekite su mūsų techninės pagalbos skyriumi.

T5. Ką daryti, jei noriu atnaujinti programinę aparatinę įrangą?

 Mes nuolat tikriname naujausius pasaulyje pasirodančius 3G/4G modemus, kad galėtume garantuoti geriausią įmanomą mūsų 3G/4G maršruto parinktuvų ir 3G/4G USB modemų suderinamumą. Jei norite mėgautis geriausiomis naudotojui skirtomis galimybėmis, primygtinai siūlome Jums atsisiųsti naujausią mūsų interneto tinklalapyje pateikiamą programinę aparatinę įrangą: http://www.tp-link.com/en/support/ download.

 Pasirinkite "System Tools" (liet. Sistemos įrankiai) meniu esantį "Firmware Upgrade" (liet. Programinės aparatinės įrangos naujovinimas); galite įdiegti maršruto parinktuvui skirtą naujausią programinės aparatinės įrangos versiją šiame ekrane.

Firmware Upgrade		
File:		Browse
Firmware Version:	3.12.11 Build 120423 Rel.76408n	
Hardware Version:	MR3220 v2 00000000	
	Upgrade	

T6. Kaip atnaujinti bin rinkmeną?

- Atsisiųskite naujausią 3G/4G USB modemams skirtą bin rinkmeną iš mūsų svetainės adresu www.tp-link.com.
- Prisijunkite prie valdymo tinklalapio. Eikite į "Network -> 3G/4G" (tinklas -> 3G/4G) ir spauskite "Modem Settings" (modemo nuostatos).
- Puslapyje "3G/4G USB Modem Settings" (3G/4G USB modemo nuostatos) spauskite "Add New..." (pridėti naują...).
- 4) Puslapyje "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" (įkelti 3G/4G USB modemo konfigūracijos rinkmeną) spauskite "Browse..." (naršyti...) ir laukelyje "File" (rinkmena) nurodykite atsisiųstosios rinkmenos buvimo vietą. Tuomet spauskite "Upload" (nusiųsti) bin rinkmenos atnaujinimui užbaigti.

ease Note: If you restore the	outar's factory softing, the hin file will be lest in the event that you do loss the hin file, you will nev
re-upload it, or download ou uter and restore all of its fun	outer's racium's earing, the unit ne win be to surf the event that you do to see the bin ne, you will ree latest firmware from <u>www.tp-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 36/46 ions.

Svarbu

Lietuvių

Daugiau informacijos apie nesklandumų šalinimą rasite mūsų svetainės DUK(ID:400) skiltyje adresu http://www.tp-link.com/en/ support/faq.

Gyorstelepítési útmutató

Megjegyzés

- 1. Az útmutatóban bemutatott termék típusa: TL-MR3220, csak példa.
- Beállítással kapocsolatos segítésg esetén, a kapcsolatot az utolsó oldalon találja.





• Hátsó panel



Oldalpanel

1



Elem	Leírás
(Power)	 Világít. A tápellátás bekapcsolva. Nem világít. Nincs tápellátás.
☆ (System)	 Bekapcsolva. Az útválasztó (router) bekapcsolva. Villog. Az útválasztó megfelelően működik. Nem világít. Az útválasztó rendszerhibás.
🕿 (WLAN)	 Villog. A vezeték nélküli funkció engedélyezve van. Nem világít. A vezeték nélküli funkció le van tiltva.
Ø (WAN) 扉 (LAN 1~4)	 Világít. A készülék a megfelelő porthoz csatlakozik. Villog. Adatátvitel történik az adott porton. Nem világít. Nem csatlakozik készülék az adott porthoz.
⊷ (USB)	 Világít. Az USB 3G/4G modem csatlakozik, de nincs adatátvitel. Villog. Adatátvitel történik a 3G/4G modemen keresztül. Nem világít. Az USB 3G/4G modem nem csatlakozik.
A (WPS)	 Lassú villogás. Egy vezeték nélküli eszköz csatlakozik a hálózathoz. Ez a művelet az első 2 percben történik. Világít. Egy vezeték nélküli eszközt sikerült hozzáadni a hálózathoz. Gyors villogás. Egy vezeték nélküli eszközt nem sikerült hozzáadni a hálózathoz. Nem világít. A WPS funkció letiltva.

- I

|____



Az útválasztó a 3G/4G és a WAN csatlakozást is támogatja. Ha a 3G/4G USB modem és a WAN port is csatlakoztatva van, a 3G/4G útválasztó kiválasztja az egyiket, hogy a beállításoknak megfelelően hozzáférjen az internethez. A részletes információkért nézze át a 4. lépést az Útválasztó konfigurálása című 3. részben.

• A 3G/4G útválasztó csatlakoztatása a 3G/4G hálózathoz



- 1) Csatlakoztassa a notebook-ot/PC-t a 3G/4G útválasztó LAN portjához egy Ethernet kábellel.
- 2) Dugja a tápegységet a TL-MR3220 tápcsatlakozójába.
- Csatlakoztassa a 3G/4G USB modemet az USB porthoz. (Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya a modemben van.)
- 4) Nyomja meg a BE/KI gombot a TL-MR3220 bekapcsolásához.

A 3G/4G útválasztó csatlakoztatása a WAN hálózathoz



- 1) Kapcsolja ki az ADSL-/kábelmodemet.
- Csatlakoztassa a notebook-ot/PC-t a 3G/4G útválasztó LAN portjához egy Ethernet kábellel. Csatlakoztassa az ADSL-/kábelmodemet a TL-MR3220 WAN portjához egy Ethernet kábellel.
- 3) Dugja a tápegységet a tápcsatlakozóba.
- Kapcsolja be a modemet, és várja meg, amíg az összes LED megfelelően villog; nyomja meg a BE/KI gombot a TL-MR3220 bekapcsolásához.

Figyelmeztetés

- 1. Javasoljuk, hogy csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja.
- 2. Helyezze a készüléket vízszintes és stabil felületre.
- Húzza ki a tápegységet, ha vihar van, hogy elkerülje a sérülést.
- Helyezze a készüléket egy jól szellőző helyre, távol a fűtőegységektől és a fűtőventilátortól.
- Az útválasztót tartsa távol víztől, hogy elkerülje a sérülést.



Az útválasztó konfigurálása

 Nyissa meg a böngészőjét és írja be a következőt: http: //192.168.0.1/, majd nyomja meg az Enter gombot; ezután írja be a felhasználónevet és a jelszót (admin /admin) és kattintson az OK gombra.

File Edit View	Favorites Tools Help
🕞 Back 🔹 🌍	- 🗙 🗟 🏠 🔎 Search 👷
Address 🙆 http://19	92.168.0.1/
Connect to 192.1	168.0.1 ?×
R	
TP-LINK Wireless N	3G Router MR3220
User name:	😰 admin 🛛 💟
Password:	••••
	Remember my password
	OK Cancel

 A Status (Állapot) weboldal megjelenik a sikeres belépés után. Ellenőrizze, hogy a 3G/4G USB modem felismerhető-e vagy sem.

Az USB modem sikeres felismerése után a következő képernyőt látja.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	dentified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Megjegyzés

Ha a 3G/4G USB modem nem azonosítható (az "Ismeretlen modem" felirat látható), nézze át a Hibaelhárítás T4~T6 részét a megoldásért.

 Kattintson a Quick Setup (Gyorsbeállítás) menüre, majd válassza a Next (Tovább) gombot a folytatáshoz.

TP-LIN	К
Status Quick Setup	Quick Setup
Network Wireless DHCP Forwarding Security	The quick state with fail you have to configure the basic network parameters. To contrave, please click the Next button. To end, please click the Balt button.
Parental Control Access Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Exit Next

 Válasszon ki egy internet-elérési módot, majd kattintson a Next (Tovább) gombra. A következőkben a 3G/4G Only (Csak 3G/4G) módot vesszük példának.

TP-LINK [°]		
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access	
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	The rouler principal four internet access mode for you to choose: SIG46 Preferred- Use 3040 as the primary access, VMA is a backup. SIG46 Option Only Use 3040 as the access to the Internet WIAN Preferred- Use VIAN as the primary access, 3040 as a backup. WIAN Cody- Only use VIAN as the access to the Internet.	
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Ned	

 Válassza ki a helyszínt és a mobil internetszolgáltatót (ISP), majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - 3644G
Network Wireless DHCP	Evour location or ISP is not listed, or the default Dial number / APN is not the latest one, or your ISP requires you to enter a new user name and password, phase enable Satt the Dial Number, APN, Username and Password manaally and fill in the right ones.
Forwarding Security	Mobile ISP: AT&T Default Dia Mamber "199*" APN: "broadband"
Parental Control Access Control	Authentication Type:
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS	Det the Dial Number, APN, Usemanne and Password manually Dial Reader Your Kenter Kenter Kenter Kenter Kenter Kenter
System Tools	Username: WAAPQCINGULAR.COM (optional) Password: (optional)
	Back Next

- Megjegyzés Ha nem találja a helyszínt a legördülő listában, tegyen egy pipát a "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually" (A hívószám, APN, felhasználónév és jelszó manuális beállíttása) lehetőség mellé, hogy manuálisan beállíthassa az értékeket a 3G/4G ISP által megadott információknak megfelelően.
- 6) Állítsa be a vezeték nélküli paramétereket. A TP-LINK azt javasolja, hogy állítsa be, szerkessze a következő két elemet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
 - Hozzon létre egy egyedi és könnyen megjegyezhető SSID-t (hálózati azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz. Megtarthatja az alapértelmezett beállításokat is.
 - Válassza a WPA-Personal/WPA2-Personal vezeték nélküli biztonságot, és írjon be egy 8~64 karakterből álló biztonsági kódot (számokat vagy betűket) a Jelszó mezőbe.

TP-LINK	C °		
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Wireless		
Network	Wheelers Dedice	E 10 E	
Wireless	Wireless Network Name:	TP-LINK 280303	(Also called the SSID)
Forwarding	Region:	United States ~	
Security	Channek	Auto 🗸	
Parental Control	Mode:	11bgn mixed 🛩	
Access Control	Channel Width:	Auto	
Advanced Routing Bandwidth Control			
IP & MAC Binding	wareass security:	Disable Country	
Dynamic DNS	0	Disable Security	
System Tools	۲	WPA-Personal WPA2-Personal	
	Password	123456789	
	0	crou can enter ASCII characters b Use the Previous settings	eween 6 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
		Back Nex	t

7) Kattintson a Reboot (Újraindítás) gombra a gyorsbeállítás befejezéséhez. Kérjük ne feledje, hogy ha semmi sem változott meg a Wireless oldalon, a Reboot (Újraindítás) gomb helyett a Finish (Befejezés) gomb látható.

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish
Network Wireless DHCP Forwarding	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The change of wireless corig will not take effect until the Router reboot.
Security Parental Control Access Control Attanced Parting	Back Reboot
Bandwidth Control P & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

Gratulálunk! Most már élvezheti a 3G/4G-s böngészést!

_ I



Hibaelhárítás

T1. Mit kell tennem, ha nem tudom, vagy elfelejtettem a belépési jelszót?

- Állítsa vissza az útválasztó konfigurációját a gyári alapértékekre. A bekapcsolt útválasztón tartsa benyomva a Reset gombot a hátsó panelon 8-10 másodpercig.
- 2) Használja az alapértelmezett felhasználónevet és jelszót: admin, admin.
- 3) Próbálja meg ismét konfigurálni az útválasztót az előző lépésekkel.

T2. Mi a teendő, ha nem tudok belépni a webalapú kezelési oldalra, miután sikeresen csatlakoztattam az útválasztót?

Be kell jelölnie a számítógépen az "IP-cím automatikus kérése" és a "DNSkiszolgáló címének automatikus kérése" lehetőségeket.

Ehhez kövesse a lenti utasításokat.

1) Windows XP esetében:

Kattintson a "Start -> Vezérlőpult -> Hálózat és internet csatlakozások -> Hálózati kapcsolatok" elemre.

Windows 7 esetében:

Kattintson a "Start -> Vezérlőpult -> Hálózat és internet -> Hálózati állapot és feladatok megjelenítése -> Adapter beállítások módosítása" elemre.

Windows Vista esetében:

Kattintson a "Start -> Vezérlőpult -> Hálózat és internet -> Hálózati állapot és feladatok megjelenítése -> Hálózati kapcsolatok kezelése" elemre.

- Kattintson jobb gombbal a "Helyi csatlakozás" elemre, majd kattintson a "Tulajdonságok" pontra.
- 3) Válassza az "Internet protokoll (TCP/IP)" lehetőséget Windows XP/2000 esetében, vagy a "TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/ IPv4)" lehetőséget a Windows Vista/7 esetében, majd kattintson a "Tulajdonságok" elemre.

 elölje be az "IP-cím automatikus kérése" és a "DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése" elemet. Ezután kattintson az OK gombra.

T3. Mit kell tennem, ha nem tudok az internethez csatlakozni az azonosított 3G/4G USB modemmel?

- 1) Helyezzen be egy megfelelő SIM-/UIM-kártyát a 3G/4G USB modembe.
- Csatlakoztassa a 3G/4G USB modemet közvetlenül a számítógéphez, és tiltsa le a PIN-kód ellenőrzése funkciót a modem segédprogramjában.
- 3) Kérem ellenőrizze, hogy az internet kapcsolat működik a számítógépén.
- 4) Kérdezze meg az internet szolgáltatójától az utolsó beállított számot és hozzáférési pont nevét, pontosan állítsa be a használati utasításban lévő információk alapján.

T4. Mit kell tennem, amikor megjelenik az "Unknown Modem" (Ismeretlen modem) üzenet?

- Látogasson el weboldalunkra: www.tp-link.com, kattintson a "Support" (Támogatás) fülre, és válassza a "3G/4G USB Modem Compatibility List" (3G/4G USB modem kompatibilitási lista) lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a 3G/4G USB modem a szerepel-e a kompatibilitási listán.
- 2) Ha a 3G/4G USB modem a listán van, de az útválasztó az "Unknown Modem" (Ismeretlen modem) üzenetet jelzi, Menjen weboldalunkra, és töltse le a legújabb firmware-t vagy bin-fájlt az útválasztó frissítéséhez.
- Ha a legújabb firmware vagy bin-fájl nem támogatja a modemet, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz.

T5. Mit kell tennem, ha frissíteni szeretném a firmware-t?

- Folyamatosan teszteljük az újonnan megjelenő 3G/4G modemeket világszerte, hogy a legjobb kompatibilitást nyújtsuk a 3G/4G útválasztó és a 3G USB modemek között. A legjobb élményhez azt javasoljuk, hogy töltse le a legújabb firmware-t weboldalunkról: http://www.tp-link.com/ en/support/download.
- 2) Válassza ki a "System Tools" (Rendszereszközök) "Firmware Upgrade" (Firmware frissítése) menüket, és frissítheti az útválasztó legújabb firmware verzióját a megjelenő képernyőn.

File:	Browse
Firmware Version:	3.12.11 Build 120423 Rel.76408n
Hardware Version:	MR3220 v2 0000000

T6. Hogyan frissíthetem a bin-fájlt?

- Töltse le a legújabb 3G/4G USB modem bin-fájlt weboldalunkról: www. tp-link.com.
- Lépjen be a webalapú kezelési oldalra. Ezt követően menjen a "Network" (Hálózat) -> "3G/4G" pontra, majd kattintson a "Modem Settings" (Modem beállítása) lehetőségre.
- A "3G/4G USB Modem Settings" (3G/4G USB modem beállítása) oldalon kattintson az "Add New..." (Új hozzáadása) elemre.
- 4) Az "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" (3G/4G USB modem konfigurációs fájl feltöltése) oldalon kattintson a "Browse..." (Böngészés) lehetőségre, hogy kiválaszthassa annak az útvonalnak nevét, ahová elmenti a letöltött fájlt a számítógépen, és írja be a File (Fájl) mezőbe. Ezután kattintson az "Upload" (Feltöltés) lehetőségre a bin-fájl frissítésének befejezéséhez.

Upload 3G/4G US	B Modem Configuration File
File:	Browse
Please Note: If you restore the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will neer to re-upload it, or download our latest firmware from <u>www.to-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 36/46 router and restore all of its functions.	
[Upload Back

Megjegyzés

Ha további hibaelhárítási segítségre van szüksége, nézze át a weboldalunkon található GYIK(ID:400) részt: http://www.tp-link.com/en/support/faq.

Водич за брза инсталација

Напомена

1

- 1. Во овој ВБИ е прикажан моделот TL-MR3220, за илустрација.
- 2. Информацијата за техничка поддршка, може да ја најдете на последната страница.



• Предна страна



Задна страна



• Страничен панел



_ I
Предмет	Опис
(Power)	 вклучено. Вклучено е напојувањето со струја. исклучено. Нема напојување со струја.
✿ (System)	 вклучено. Рутерот спроведува иницијализација. трепка. Рутерот работи како што треба. исклучено. Рутерот има системска грешка.
🕱 (WLAN)	 трепка. Безжичната функција е овозможена. исклучено. Безжичната функција е оневозможена.
Ø (WAN),☑ (LAN 1~4)	 вклучено. На соодветната порта е приклучен уред. трепка. Се примаат или се испраќаат податоци на соодветната порта. исклучено. На соодветната порта нема поврзан уред.
⊷ (USB)	 вклучено. 3G/4G USB-модемот е поврзан, но не се пренесени податоци. трепка. се примаат/испраќаат податоци преку модемот 3G/4G. исклучено. 3G/4G USB-модемот не е поврзан.
A (WPS)	 трепка забавено. Безжичен уред се приклучува на мрежата Овој процес ќе трае првите 2 минути. вклучено. На мрежата е успешно додаден безжичен уред. трепка брзо. Додавањето безжичен уред на мрежата е неуспешно. исклучено. Функцијата WPS е оневозможена.

- I

|___



Рутерот поддржува и 3G/4G и WAN конекција. Ако и USB-модемот 3G/4G и портата за WAN се приклучени, рутерот 3G/4G ќе избере едно од нив за пристап на Интернет согласно вашата конфигурација. За повеќе информации погледнете го Чекорот 4 во Делот 3 Конфигурација на рутерот.

• Поврзете го рутерот 3G/4G на мрежата 3G/4G



- 1) Поврзете лаптоп/компјутер на портата за LAN од рутерот 3G/4G со помош на кабел за етернет.
- 2) Приклучете го напонскиот адаптер во приклучокот на TL-MR3220.
- Вметнете го USB-модемот 3G/4G во USB-портата. (Проверете дали SIM-картичката е во модемот.)
- Притиснете го копчето ON/OFF (ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ) за да го вклучите TL-MR3220.

• Поврзете го рутерот 3G/4G на мрежата WAN



- 1) Исклучете го ADSL/кабелскиот модем
- Поврзете лаптоп/компјутер на портата за LAN од рутерот 3G/4G со помош на кабел за етернет. Поврзете го ADSL/кабелскиот модем со WAN-портот на TL-MR3220 со етернет кабел
- 3) Вклучете го адаптерот за струја во приклучокот.
- Вклучете го модемот и почекајте да светнат сите LED диоди;Притиснете го копчето ON/OFF (ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ) за да се вклучи TL-MR3220.

Предупредување

- Препорачуваме да го користите само адаптерот за струја испорачан со уредот.
- 2. Поставете го уредот на рамна и стабилна површина.
- 3. Извлечете го адаптерот за струја кога грми за да спречите оштетување.
- 4. Поставете го уредот на место со добра вентилација, подалеку од грејни тела или вентили.
- 5. Држете го рутерот подалеку од вода за да избегнете оштетување.



Конфигурација на рутерот

 отворете го веб-прелистувачот, напишете http://192.168.0.1/, притиснете Enter, па внесете ги корисничкото име и лозинката (admin/admin) и кликнете на OK.

File Edit View	Favorites Tools	Help
🕒 Back 🔹 🕑		Search 🛠
Address 🛃 http:/	/192.168.0.1	
Connect to 192	2.168.0.1	?×
R		G
TP-LINK Wireles	s N 3G/4G Router MF	3220
User name:	🖸 admin	~
Password:	••••	
	Remember my p	assword
	OK	Cancel

 По успешната најава, ќе се прикаже веб-страницата Status. Проверете дали вашиот USB-модем 3G/4G USB може да се препознае или не.

По успешно препознавање на USB-модемот, ќе го видите следниот екран.

3G/4G	
36/46 USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Напомена

Доколку 3G/4G USB-модемот не може да се препознае (прикажано како "Непознат модем"), погледнете ги T4~T6 во Решавање проблеми за решение. Кликнете на менито Quick Setup (Брзо нагодување) и потоа кликнете на Next (Следно) за да продолжите.

TP-LIN	K,
Status Cluck Solop MPS Network Writeles DRCP Forwarding Socurity Parental Control Advanced Reading Barndwaldh Control Barndwaldh Control	Quick Setup The quick setup with Mirou how to configure the basic notwork parameters. To continue, passed citics the Merch patient To ext, passes citics the Out Indon. Ext. Not
Dynamic DNS System Tools	

 Изберете еден начин за пристапување до интернет и потоа кликнете на Next (Следно). Како што следува го земаме начинот 3G/4G Only (само 3G/4G) за пример.

TP-LIN	K'
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Notwork Wireless DHCP Forwarding Security Parential Control Access Control	The multer provides four hitemed access mode for you to choose. >3440 Preferred: -Us 2010 as the primary access, WMA as a backup. Subscription of the social os and the access to the internet. >WARP Preferred: -Use WMA as the primary access, 3040 as a backup. WARP Preferred: -Use WMA as the primary access. 3040 as a backup.
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Ned

 Изберете ги својата локација и давателот на мобилни интернет услуги и потоа кликнете на Next (Следно).

TP-LIN	K	
Status		
Quick Setup	Quick Setup - 3G/4G	
WPS		
Network	Mean leading or IOD is not letted, or the default fills comber LEDU is not the interface, ensure IOD equipments to other a power	
Wireless	name and password, please enable Set the Dial Number, APN, Username and Password manually and fil in the right ones.	
DHCP	Location: USA v	
Ferwarding	Mobile ISP: AT&T ~	
Security	Default Dial Number: "1997" APN "broadband"	
Parental Control	Authentication Type: Auto PAP CHAP	
Access Control	Notice: The default is Auto, do not change unless necessary.	
Advanced Routing	Setthe Dial Number, APN, Username and Password manually.	
Bandwidth Control	Dial Number: 1992	
P & WAC Unsing	ADM: hereiteri	
Oynamic ows	Income and the second second second second	
system roots	Osenane WARECINSOLARCOM (constal)	
	Paiswerd: (optional)	
	Back Next	

Напомена

Доколку не можете да ја најдете својата локација во списокот, означете го "Рачно поставување на Број за бирање, APN, Корисничко име и Лозинка" за рачно да ги поставите според дадените информации од вашиот давател на 3G/4G интернет услуги.

- Одредете го безжичниот параметар, TP-LINK сериозно ви препорачува да уредите следните две точки, па потоа кликнете на Next (Следно).
 - Креирајте уникатен и лесен за помнење SSID за вашата безжична мрежа. А можете и да ги задржите стандардните поставки.
 - Изберете ја Безжичната безбедност WPA-Personal/WPA2-Personal (WPA-личен)/(WPA2-личен) и внесете безбедносен клуч користејќи од 8~64 знаци (броеви или букви) во полето за Password (Лозинка).

TP-LIN	K.	
Status Quick Setup	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio:	Enable v TD LINK 20000
DHCP Forwarding Security Parential Control Access Control	Region: Channel: Hode: Channel With:	IP:DP:Me_20003 (Mod Laws in escu-) Unded State W Auto W Titliga mixed W
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS	Wireless Security:	Disable Security
System Tools	Passwordt	WP A Per conta WP A C Per conta 123456789 (You can enter ASCII characters between 8 and 83 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
		Use the Previous settings Back Ned

7) Кликнете на Reboot за да завршите со брзото дефинирање на поставките. Имајте предвид дека, ако нема промени на страницата, копчето Reboot ќе биде заменето со Finish.



Ви честитаме! Сега можете да уживате во 3G/4G сурфањето.



T1. Што треба да направам, ако не ја знам или ја заборавам лозинката за најава?

- Вратете ја конфигурацијата на рутерот на фабричките поставки. Додека рутерот е вклучен, притиснете и држете го копчето за ресетирање на задниот дел во траење од 8 до 10 секунди, па пуштете го.
- Употребете ги стандардното корисничко име и лозинката: admin, admin.
- Обидете се повторно да го конфигурирате рутерот, следејќи претходните чекори од ВБИ.

T2. Што треба да направам доколку не можам да се логирам на интернет страната за управување откако рутерот е успешно поврзан?

Треба да ги конфигурирате компјутерите на "Obtain an IP address automatically (Автоматско добивање IP-адреса)" и "Obtain DNS server address automatically (Автоматско добивање адреса на DNSсервер)".

Следете ги следните инструкции за ова.

1) 3a Windows XP:

Кликнете на "Start (Старт) -> Control Panel (Контролен панел) -> Network and Internet Connections (Мрежни и интернет поврзувања)-> Network Connections (Мрежни поврзувања)".

3a Windows 7:

Кликнете на "Start (Страт) -> Control Panel (Контролен панел) ->Network and Internet (Мрежа и интернет) -> View network status and tasks (Прикажи статус на мрежа и задачи) -> Change adapter settings (Измени параметри на адаптер)".

3a Windows Vista:

Кликнете на "Start (Старт) -> Control Panel (Контролен панел) ->Network and Internet (Мрежа и интернет) -> View network status and tasks (Прикажи статус на мрежа и задачи) -> Manage network connections (Управувај со мрежни поврзувања)".

- Десен клик на "Local Area Connection" (Врска со локална мрежа) и потоа кликнете на "Properties" (Својства).
- Изберете "Internet Protocol (Интернет протокол) (TCP/IP)" во Windows XP/2000 или "Internet Protocol Version 4 (Интернет протокол верзија 4) (TCP/IPv4)" во Windows Vista/7. Потоа кликнете на "Properties" (Својства).
- Изберете "Obtain an IP address automatically" (Автоматско добивање IP-адреса) и "Obtain DNS server address automatically" (Автоматско добивање адреса на DNS-сервер). Потоа кликнете на "OK".

ТЗ. Што да правам, ако немам пристап на Интернет со идентификуван 3G/4G USB-модем?

- 1) Правилно вметнете ја SIM/UIM-картичка во 3G/4G USB-модемот.
- Вметнете го 3G/4G USB-модемот директно во компјутерот и исклучете ја верификацијата на ПИН-кодот преку програмската алатка на модемот.
- 3) Потврдете дека вашиот компјутер е поврзан на Интернет.
- Прашајте го вашиот давател на Интернет услуги за најновиот број за бирање и за името на пристапната точка APN, рачно поправете ги однапред дефинираните податоци.

T4. Што треба да правам, кога ќе се прикаже пораката "Unknown Modem"?

- Одете на нашата веб-локација: www.tp-link.com, кликнете на картичката "Support" (Поддршка) и изберете "3G/4G USB Modem Compatibility List" (Список со компатибилни 3G/4G USBмодеми). Проверете дали 3G/4G USB-модемот е на нашата листа на компатибилност.
- 2) Ако вашиот 3G/4G USB-модем е на нашата листа, но рутерот е опишан како "Unknown Modem", одете на нашата веб-локација за да ги преземете најновиот фирмвер или bin-датотеката за да го надградите рутерот.
- Доколку најновиот фирмвер или bin-датотеката не го поддржуваат вашиот модем, контактирајте со нашата техничка поддршка.

Т5. Што да правам, ако сакам да го ажурирам фирмверот?

1) Постојано ги тестираме новопојавените 3G/4G модеми ширум светот

за да обезбедиме најдобра компатибилност помеѓу 3G/4G рутерот и 3G/4G USB-модемите. За да уживате во најдоброто корисничко искуство, сериозно предлагаме да го преземете најновиот фирмвер од нашата веб-локација: http://www.tp-link.com/en/support/ download.

 Изберете го менито "System Tools" -> "Firmware Upgrade", најновата верзија на фирмверот за рутерот можете да ја ажурирате на наредниот екран.

Firmware Upgrade	
File: Firmware Version:	Browse
Hardware Version:	MR3220 v2 00000000
	Upgrade

Т6. Како да се надгради bin-датотеката?

- Преземете ја најновата bin-датотека за 3G/4G USB-модем од нашата веб-локација: www.tp-link.com.
- Логирајте се на интернет страната за управување. Потоа одете до "Network (Мрежа) -> 3G/4G" и кликнете на "Modem Settings" (Параметри на модем).
- На страницата со "Параметри на 3G/4G USB-модемот" кликнете на "Add New..." (Додај нов...).
- 4) На страницата со "Конфигурациска датотека за поставување 3G/4G USB-модем" внесете или кликнете на "Browse..."(Прегледај) за да го видите името на патеката каде што ја зачувувате преземената датотека на компјутерот во полето File (Датотека). Потоа кликнете на "Upload" (Постави) за да завршите со поставување на binдатотеката.

File:	Browse
Please Note: If you res o re-upload it, or dowr	tore the router's factory setting, the bin file will be lost.In the event that you do lose the bin file, you will nee Iload our latest firmware from <u>www.to-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 3G/4G
autos and sociose all a	file functions

Напомена

За помош со решавањето проблеми погледнете ги Најчестите прашања(ID:400) на нашата веб-локација: http:// www.tp-link.com/en/support/faq.



Uwaga

- 1. Przykładowy produkt pokazany na ilustracjach w niniejszej instrukcji to model TL-MR3220.
- 2. Informacja na temat wsparcia technicznego znajduje się na ostatniej stronie.





• Panel przedni



• Panel tylny



Panel boczny

_ I



Podłączenie urządzeń

Router wspiera zarówno połączenie 3G/4G jak i WAN. Jeżeli jednocześnie podłączone są modem USB 3G/4G oraz połączenie WAN, router 3G/4G wybierze jedno z połączeń do Internetu w zależności od wprowadzonej konfiguracji. Szczegółowe informacje znajdują się w Kroku 4 w Części 3 Konfiguracja routera.

• Podłącz router 3G/4G do sieci 3G/4G



- 1) Podłącz kablem sieciowym laptop/komputer do portu LAN routera 3G/4G.
- 2) Podłącz zasilacz do gniazda zasilania TL-MR3220.
- Podłącz modem USB 3G/4G do portu USB. (Upewnij się, że w modemie znajduje się karta SIM.)
- 4) Naciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć TL-MR3220.

• Podłącz router 3G/4G do sieci WAN



- 1) Wyłącz zasilanie modemu kablowego/ADSL
- Podłącz kablem sieciowym laptop/komputer do portu LAN routera 3G/4G. Podłącz model kablowy/ADSL do portu WAN routera TL-MR3220 za pomocą kabla Ethernet.
- 3) Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
- Włącz zasilanie modemu, zaczekaj aż diody modemu zaczną sygnalizowac prawidłową pracę;Naciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć router TL-MR3220.

Ostrzeżenie 1. Nie zaleca się użycia innego zasilacza, niż dostarczonego z urządzeniem.

- Urządzenie należy umieścić na równej i stabilnej powierzchni.
- Aby uniknąć zniszczenia urządzenia, w trakcie burzy należy odłączyć zasilacz od źródła prądu.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu o dobrej wentylacji powietrza, z daleka od źródeł ciepła (np. od grzejników).
- Aby zapobiec zniszczeniu urządzenia należy trzymać je z dala od wody.



 Otwórz przeglądarkę internetową, w pole adresowe wpisz: http://192.168.0.1/, naciśnij przycisk Enter. Następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło (admin/admin) i naciśnij przycisk OK.

Plik	Edycja	Widok	Ulubione	Narzędzia	Pomoc	
G	Wstecz	• 🕤	· X	2	D Wys	zukaj 🚽
Adres	🕘 http	://192.16	8.0.1/			
Po	łącz z 1	92.168	.0.1			
					1	
т	P-LINK Wi	reless N 30	5 Router M	R3220		
N	azwa użyl	:kownika:	🖸 admir	ı		~
H	asło:		•••••			
			🗌 Zapami	iętaj moje ha:	sło	
			C	ОК	Anulu;	

 Po zalogowaniu się, pojawi się strona Status. Sprawdź, czy modem USB 3G/4G został rozpoznany.

Jeżeli modem USB został rozpoznany, pokaże się następujące okno.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Uwaga

Jeżeli twój modem 3G/4G USB nie jest rozpoznawany (wyświetla się komunikat "Unknown Modem"), przejdź do punktu T4~T6 w sekcji Rozwiązywanie problemów. 3) Wybierz opcję Quick Setup i naciśnij Next aby kontynuować.

Sature Wers Nature K Nature K Manue K The guid adig will fill you have to forging the basic control of guarantees. The guide adig will fill you have to forget with the basic control of guarantees.	TP-LIN	K
Network The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters. Weoless To continue places click the Next Suffice	Status Guick Setup WPS	Quick Setup
DIEP To ant, plaase click the Exit buton.	Network Wireless DHCP Ferwarding	The quick scale, will be involved to configure the basic network parameters. To continue, please cick the Heat totion. To end, please cick the East button.
Activity Activity Edit Edit Activity Activity	Parential Centrel Access Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Douvenic DNS	Ent Not

 Wybierz tryb dostępu do Internetu i naciśnij Next. Na przykładzie omówiony jest tryb 3G/4G Only (Tylko 3G/4G).

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wircless DHCP Forwarding Security Parental Control	The scalar provides for informed access made fir you to choose Osada Oreenerel - Use 2040 as the primary access, WAN as a backup, Osada Orael, - Only use 2040 as the access to the Minnet, WAND Preferred - Use WAY as the primary access, 2040 a a backup, OWAND Charlenerel - Use WAY as the primary access, 2040 a a backup, OWAND Charlenerel - Use WAY as the primary access to the Minnet.
Access Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Bick Next

5) Wybierz swoją lokację oraz operatora 3G/4G (Mobile ISP) i naciśnij Next.

P-LIN	N	
Status		
Quick Setup	Quick Setup - 3G/4G	
WPS		
Nelwork.		
Wreless	inyour location of tex- is not listed, or the default Uka number J APN is not the latest o name and password, please enable Set the Dial Number, APN, Username and Password, please on able Set the Dial Number, APN, please on able Set the Dial Number, able Set the Dial Number, APN, please on able Set the Dial Number, able Set t	ne, or your ISP requires you to enter a new and manually and fill in the right ones.
DHCP	Location: USA v	
orwarding	Mobile ISP: AT&T M	
Security	Default Dial Number: "1991" APN: "broadban	r
Parental Control	Authentication Type: 0.000 0.000	
Access Control	history The default is but do not change unle	ss neressav
Advanced Routing	77 0 4 6 0 0 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	Description of an example in
landwidth Control		
P & MAC Binding	Dia Number: 1909	
Dynamic DNS	APN: broatband	
System Tools	Username: WAP@CINGULAR.COM (optional)	
	Password: (optional)	

Uwaga

Jeżeli twoja lokacja nie znajduje się na liście zaznacz opcję "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually" aby ręcznie wprowadzić parametry połączenia otrzymane od operatora 3G/4G.

- Wprowadź parametry ustawień bezprzewodowych. Firma TP-LINK zaleca konfigurację dwóch poniższych opcji. Następnie naciśnij przycisk "Next".
 - Utwórz unikalną i łatwą do zapamiętania nazwę SSID sieci bezprzewodowej. Można również zachować ustawienia domyślne.
 - Wybierz zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WPA-Personal/WPA2-Personal i wprowadź klucz zabezpieczeń o długosci 8~64 znaków (liter lub cyfr) w pole Password.

TP-LIN	K,	
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wircless	Wireless Radio Wireless Network Name:	Enable W TP-UNK 280003 (Also called the SSTD)
Forwarding Socurity Parental Control Access Control	Region Channel Mode: Channel With	Urend States v Auto v Thigh mead v Auto v
Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS	Wireless Security:	Disable Security
System Tools	© Passworit	WPA Personal WPA2 Personal 123456789 (fou can enter ASCII characters between 8 and 83 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
	0	Use the Previous settings Back Next

 Aby zakończyć konfigurację, naciśnij przycisk Reboot. Jeżeli w stawieniach na stronie konfiguracyjnej nie zostaną wprowadzone zmiany, przycisk Reboot będzie zastąpiony przyciskiem Finish.

TP-LIN	K
Status	
Quick Setup	Quick Setup - Finish
WPS	
Network	Congretulational The Router is now connecting you to the Internet. For detail
Wireless	settings, please click other menus if necessary.
DHCP	The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.
Forwarding	
Security	
Parental Control	Back Reboot
Access Control	
Advanced Routing	
Bandwidth Control	
IP & MAC Binding	
Dynamic DNS	
System Tools	

Gratulacje! Uzyskano dostęp do sieci 3G/4G!



Rozwiązywanie problemów

T1. Co zrobić, gdy zapomniano hasła?

- Przywróć ustawienia fabryczne routera. Naciśnij i przytrzymaj przez 8-10 sekund przycisk RESET. Urządzenie musi być włączone.
- 2) Wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło: admin, admin.
- Skonfiguruj ponownie router zgodnie z krokami ujętymi w Skróconej instrukcji obsługi.

T2. Co mogę zrobić jeżeli nie mam dostępu do strony konfiguracyjnej routera po nawiązaniu połączenia do routera?

Skonfiguruj komputer tak, aby automatycznie uzyskiwał adres IP i adresy serwerów DNS.

W tym celu należy:

1) Dla Windows XP:

Wybierz "Start -> Panel sterowania -> Połączenia sieciowe i internetowe -> Połączenia sieciowe".

Dla Windows 7:

Wybierz "Start -> Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Wyświetl stan sieci i zadania -> Zmień ustawienia karty sieciowej".

Dla Windows Vista:

Wybierz "Start -> Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Wyświetl stan sieci i zadania -> Zarządzaj połączeniami sieciowymi".

- Kliknij prawym przyciskiem na ikonę "Połączenie lokalne" i wybierz "Właściwości".
- Wybierz "Protokół internetowy (TCP/IP)" dla Windows XP/2000 lub "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)" dla Windows Vista/7. Następnie wybierz "Właściwości".
- Zaznacz opcje "Uzyskaj adres IP automatycznie" oraz "Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie". Następnie naciśnij przycisk "OK".

T3. Co zrobić w przypadku braku dostępu do Internetu przy wykorzystaniu wykrytego modemu USB 3G/4G?

- 1) Umieść poprawnie kartę SIM/UIM w modemie USB 3G/4G.
- Podłącz modem USB 3G/4G bezpośrednio do komputera i korzystając z oprogramowania modemu wyłącz weryfikację kodu PIN.
- 3) Sprawdź czy komputer ma połączenie z Internetem.
- Zapytaj dostawcę Internetu o aktualne ustawienia dial number i APN, wprowadź poprawne ustawienia ręcznie.

T4. Co zrobić, jeżeli pojawi się komunikat "Unknown Modem"?

- Wejdź na stronę: www.tp-link.com.pl, wybierz zakładkę Wsparcie a następnie wybierz opcję Lista kompatybilnych modemów USB 3G/4G. Upewnij się, że wykorzystany modem USB 3G/4G znajduje się na Liście kompatybilnych modemów.
- 2) Jeżeli modem USB 3G/4G znajduje się na naszej liście, ale router wyświetla komunikat "Unknown Modem", odwiedź naszą stronę internetową aby pobrać najowszą wersję firmware lub plik bin i zaktualizować oprogramowanie routera.
- Jeżeli najnowsze dostępne wersje firmware nie obsługują twojego modemu skontaktuj się ze wsparciem technicznym.

T5. Jak zaktualizować firmware urządzenia?

- Aby zapewnić zgodność działania modemów USB 3G/4G z naszymi routerami 3G/4G, działanie najnowszych modemów jest poddane ciągłym testom przeprowadzanym przez naszą firmę. Aby zapewnić najlepsze działanie sprzętu zalecamy pobrać z naszej strony internetowej najnowszą wersję oprogramowania: http://www.tp-link.com.pl/support/ download.
- Wybierz menu "System Tools -> Firmware Upgrade". W poniższym oknie można dokonać aktualizacji firmwaru routera do jego najnowszej wersji.

Firmware Upgrade	
File: Firmware Version: Hardware Version:	Browse 3.12.11 Build 120423 Rel.76408n Me2220 42 0000000
	Upgrade

T6. Jak zainstalować plik bin?

- 1) Pobierz najnowszy plik bin dla swojego modemu 3G/4G USB z naszej strony: www.tp-link.com.pl .
- Zaloguj się na stronie zarządzania routerem. Wybierz "Network -> 3G/4G", i naciśnij przycisk "Modem Settings".
- 3) Na stronie "3G/4G USB Modem Settings" naciśnij przycisk "Add New...".
- 4) Na stronie "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" naciśnij przycisk "Przeglądaj..." aby wybrać pobrany plik z dysku. Następnie naciśnij przycisk "Upload" aby zainstalować plik bin.

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File: Please Note: If you restor to re-upload it, or downloa router and restore all of it	Browse e the router's factory setting, the bin file will be lost. In the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from www.to-link.com. The updated firmware will be installed into your 36/4G s functions.
	Upload Back

Uwaga

aby uzyskać więcej informacji n.t. rozwiązywania problemów przejdź na stronę http://www.tp-link.com.pl/support/faq i wprowadź identyfikator: 400.



Примечание

- В качестве примера в данном руководстве выбрана модель TL-MR3220.
- 2. Информацию о технической поддержке можно найти на последней странице.





• Передняя панель



• Задняя панель



• Боковая панель

1



Индикатор	Описание
(Power)	• Вкл. Питание включено. • Выкл. Питание выключено.
✿ (System)	 Вкл. Маршрутизатор загружается. Мигает. Маршрутизатор в рабочем режиме. Выкл. Наличие системной ошибки.
奈 (WLAN)	• Мигает. Включена беспроводная функция. • Выкл. Беспроводная функция выключена.
Ø (WAN),☑ (LAN 1~4)	 Вкл. К порту подключено устройство. Мигает. Через соответствующий порт передается информация. Выкл. Подключенные устройства отсутствуют.
⊷ (USB)	 Вкл. 3G/4G USB-модем подключён, но передача данных не производится. Мигает. Через 3G/4G модем передается информация. Выкл. 3G/4G USB-модем не подключён.
A (WPS)	 Медленно мигает. Беспроводное устройство подключается к сети. Этот процесс займет около 2-х минут. Вкл. Беспроводное устройство было успешно добавлено к сети. Быстро мигает. Устройство не было подключено к сети. Выкл. Функция WPS отключена.

|___

_ I

Установка устройства

 Маршрутизатор поддерживает стандарты 3G/4G и подключение WAN. При наличии одновременного подключения WAN и подключения через 3G/4G USB модем, маршрутизатор выберет одно из этих Интернет-соединений в соответствии с вашими настройками. Подробная информация о розетке – см. Шаг 4 в Части 3 Настройки маршрутизатора.

Подключение 3G/4G маршрутизатора к сети 3G/4G



- Подключите ноутбук/ПК к порту LAN маршрутизатора с помощью Ethernet кабеля.
- Подключите адаптер питания к разъёму питания маршрутизатора TL-MR3220.
- Подключите 3G/4G USB модем к USB порту. (Убедитесь, что в модеме установлена SIM-карта.)
- Нажмите кнопку ON/OFF для включения маршрутизатора TL-MR3220.

Русский язык

Подключение 3G/4G маршрутизатора к глобальной (WAN) сети



- 1) Выключите ADSL/кабельный модем
- Подключите ноутбук/ПК к порту LAN 3G/4G маршрутизатора с помощью Ethernet кабеля. Подключите ADSL/кабельный модем к порту WAN маршрутизатора TL-MR3220 с помощью кабеля Ethernet.
- 3) Подключите адаптер питания к розетке.
- Включите модем и дождитесь, чтобы все индикаторы загорелись должным образом; нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить маршрутизатор TL-MR3220.

Предупреждение

- Рекомендуется использовать адаптер питания, который поставляется в комплекте с устройством.
- 2. Расположите устройство на ровной и устойчивой поверхности.
- Отключайте адаптер питания от розетки во время грозы.
- Расположите устройство в хорошо продуваемом помещении, подальше от обогревателей и тепловентиляторов.
- 5. Не допускайте попадания воды на маршрутизатор.



Настройка маршрутизатора

 Откройте браузер и введите адрес http: //192.168.0.1/, нажмите Enter, а затем введите Имя пользователя и Пароль (admin/admin), после чего нажмите "OK".

Файл Правка Вид	. Избранное Сервис Справка
🚱 Назад 🝷 🕥	- 💌 🖻 🏠 🔎 Поиск 👷
Адрес: 🙆 http://192.1	168.0.1/
Подключение к 1	192.168.0.1
	G.C.
TP-LINK Wireless N 3	G Router MR3220
Подьзователь:	🖸 admin 💌
Пароль:	•••••
	Сохранить пароль
	ОК Отмена

 После аутентификации будет отображена страница Status (Состояние). Проверьте, был ли распознан 3G/4G USB модем. После того, как USB модем будет успешно распознан, вы увидите следующее окно.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	dentified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00
Online filme:	0.089(8).00.00.00

Примечание

Если Ваш 3G/4G USB-модем не распознаётся (указан как "Неизвестный модем"), смотрите пункты 4 - 6 раздела Устранение неисправностей. Нажмите в меню Quick Setup (Быстрая настройка), затем нажмите Next (Далее) для продолжения.

TP-LIN	K°
Status Quick Setup WPS	Quick Setup
Network Wireless DHCP Forwarding Sociality	The quick selup will selipeu how to configure the basic network parameters. To continue, pieses click the Heat button. To exit, pieses click the Exit button.
Parental Centrol Access Control Advanced Routing Bandwidth Control	Ext
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Toots	

 Выберите режим подключения к Интернет и нажмите Next (Далее). Далее для примера выбран режим 3G/4G Only (Только 3G/4G).

TP-LIN	K'
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control	The todar provides four internet access mode for you to choose: 304/45 Order - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Next

5) Выберите регион и поставщика услуг мобильного Интернет, нажмите **Next (Далее)**.

Status		
	Quick Setup - 3G/4G	
WPS		
Network		
Wireless	name and password, please enable S	or the detault bial number (APN is not the latest one, or your isP requires you to enter a new iet the Dial Number, APN, Username and Password manually and fill in the right ones.
	Location:	USA v
Forwarding	Mobile ISP:	AT&T V
Security		Default Dial Number, "95" APN: "broadband"
Parental Control	Authoritication Tanas	Onto OPIR OCHIR
		South State and the set of the se
Advanced Routing		Tester. The denote is Auto, do not change denote in containly.
Dandwidth Control		Set the Dial Number, APN, Usemanie and Password manually
IP & MAC Binding	Dial Number:	*90#
Dynamic DNS	APR	broadband
System Tools	Username:	WAPIBCINGULAR.COM (optional)
	Password	(contrait)

Примечание

Русский язык

Если в выпадающем списке Ваш регион не указан, поставьте галочку в поле "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually" ("Указать номер

132

набора, APN, имя пользователя и пароль вручную") и укажите данную информацию сами, предварительно узнав её у Вашего поставщика 3G/4G Интернет-услуг.

- Установите параметры Вашей беспроводной сети. TP-Link настоятельно советует выполнить две последующие рекомендации, нажмите Next (Далее).
 - Создайте уникальное и легко запоминаемое имя для вашей беспроводной сети (SSID). Можете оставить настройки по умолчанию.
 - Выберите тип защиты беспроводного режима WPA-Personal/WPA2-Personal и введите ключ безопасности длиной от 8 до 64 символов (числа или буквы) в поле Password (Пароль).

TP-LINH	<°	
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Notwork Wireless	Wireless Radio:	Enable
DHCP	Wireless Network Name:	TP-LINK_280303 (Also called the SSID)
Forwarding	Region:	United States
Security	Channelt	Auto 🖌
Parental Control	Mode:	11bgn mixed v
Access Control	Channel Width:	Auto v
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding	Wreless Security:	
Dynamic DNS	0	bisation Security
System Tools	۲	WPA-Personal WPA2-Personal
	Password	123456789
	0	(You can enter ASCII characters between 8 and 83 or Hexadecimal characters between 8 and 64.) Use the Previous settings
		Back Next

7) Нажмите Reboot (Перезагрузка), чтобы завершить быструю настройку. Примите во внимание, что при отсутствии изменений на странице настройки беспроводной сети кнопка Reboot (Перезагрузка) будет заменена кнопкой Finish (Завершить).

TP-LIN	K,
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish
Network Wireless DHCP	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The chance of writeless cords will not take effect until the Routerehood.
Forwarding Security Parental Control	Back Reboot
Access Control Advanced Routing Bandwidth Control	
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

Поздравляем! Теперь вы можете наслаждаться 3G/4G Интернетом.



T1. Что делать, если я не знаю или забыл Имя пользователя или пароль?

- Восстановите настройки по умолчанию. Нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд кнопку сброса (Reset) на включенном маршрутизаторе.
- 2) Введите имя и пароль по умолчанию: admin,admin.
- Заново настройте параметры маршрутизатора, выполняя описанные выше инструкции.

T2. Что делать, если не удаётся войти в веб-утилиту настройки после успешного подключения маршрутизатора?

Вам необходимо произвести настройку на вашем компьютере. Выберите "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически".

Для этой цели следуйте указанным ниже инструкциям.

1) Для OC Windows XP:

Нажмите "Пуск -> Панель управления -> Сеть и подключения к Интернет -> Сетевые подключения".

Для OC Windows 7:

Нажмите "Пуск -> Панель управления ->Сеть и Интернет -> Просмотр состояние сети и задач -> Изменение параметров адаптера".

Для OC Windows Vista:

Нажмите "Пуск -> Панель управления ->Сеть и Интернет -> Просмотр состояние сети и задач -> Управление сетевыми подключениями".

- Нажмите правой кнопкой мыши на "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства".
- Выберите "Протокол Интернета (TCP/IP)" в ОС Windows XP/2000 или "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" в ОС Windows

Vista/7. Затем нажмите "Свойства".

4) Выберите "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически". Нажмите "OK".

T3. Что делать, если я не могу получить доступ к Интернет через опознанный 3G/4G USB модем?

- 1) Проверьте правильность установки SIM/UIM карты в модеме.
- Подключите ваш 3G/4G USB модем к компьютеру напрямую и отключите функцию проверки пароля через утилиту настройки модема.
- 3) Проверьте, работает ли соединение с Интернет на вашем компьютере.
- Спросите вашего поставщика Интернет-услуг последний набранный номер и APN, исправьте предустановленную информацию в ручном режиме.

Т4. Что делать при появлении сообщения "Неопознанный модем"?

- Посетите наш сайт: www.tp-link.com, зайдите на закладку "Support" (Поддержка) и выберите "3G/4G USB Modem Compatibility List" (Список совместимых 3G/4G USB модемов). Проверьте и убедитесь, что ваш 3G/4G USB модем указан в Списке совместимости.
- Если ваш модем есть в списке, но маршрутизатор все равно выдает сообщение "Неопознанный модем", посетите наш сайт, скачайте последнюю версию встроенного ПО или файл .bin и обновите маршрутизатор.
- Если последняя версия ПО или файл .bin не поддерживаются маршрутизатором, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки.

Т5. Как обновить встроенное ПО маршрутизатора?

 Мы постоянно проводим тестирования новых 3G/4G модемов во всем мире, чтобы обеспечить наилучшую совместимость с ними наших 3G/4G маршрутизаторов. Для обеспечения наилучшей совместимости мы настоятельно рекомендуем загрузить и установить последнюю версию встроенного ПО с нашего сайта: http://www.tp-linkru.com/support/download. Перейдите к меню "System Tools" (Системные инструменты) -> "Firmware Upgrade" (Обновление встроенного ПО), где вы сможете загрузить последнюю версию встроенного ПО для маршрутизатора в следующем окне.

Firmware Upgrade	
File: Firmware Version: Hardware Version:	Browse 3.12.11 Build 120423 Rel.76408n MR3220 v2 00000000
	Upgrade

Т6. Как обновить файл .bin?

- Скачайте последнюю версию файла .bin 3G/4G USB-модема с нашего сайта: www.tp-link.com.
- Войдите в веб-утилиту настройки. В меню выберите "Network -> 3G/4G" (Сеть -> 3G/4G), нажмите "Modem Settings" (Настройки модема).
- На странице "3G/4G USB Modem Settings" (Настройки 3G/4G USBмодема), нажмите "Add New..." (Добавить...).
- 4) На странице "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" (Загрузить файл с настройками 3G/4G USB-модема) нажмите "Browse..." (Обзор...), чтобы указать путь к сохранённому Вами файлу на компьютере в поле Файл (File). Затем нажмите "Upload" (Загрузить) для завершения обновления .bin файла.

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File: Erowse Please Note fryou restore the router's factory setting, the bin file will be lost. In the event that you do lose the bin file, you will need to re-upload it, or download our latest firmware from <u>www.tp-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 3G/4G router and restore all of its functions.	
	Upload Back

Примечание

Для более подробной информации об устранении неполадок посетите раздел FAQ (идентификатор вопроса 400) на нашем сайте: http://www.tp-linkru.com/support/faq.



Notă

1

- 1. Produsul prezentat in acest Ghid este TL-MR3220, drept exemplu.
- 2. Informatiile pentru suport tehnic se regasesc pe ultima pagina.



Română



• Panou din spate



• Panou lateral

1



|___

Item	Descriere	
(Power)	 Pornit. Dispozitivul este conectat la sursa de tensiune. Oprit. Nu exista alimentare cu energie electrica. 	
✿ (System)	 Pornit. Routerul se initializeaza. Intermitent. Routerul functioneaza in mod corespunzator. Oprit. Routerul are o eroare de sistem. 	
奈 (WLAN)	 Intermitent. Functia wireless este activata. Oprit. Functia wireless este dezactivata. 	
Ø (WAN),☑ (LAN 1~4)	 Pornit. Un dispozitiv este conectat la portul corespondent. Intermitent. Se receptioneaza sau se transmit date pe portul corespondent. Oprit. Nu exista niciun dispozitiv conectat la portul corespondent. 	
⊷ (USB)	 Pornit. Modemul USB 3G/4G este conectat dar nu se transferă date. Intermitent. Se receptioneaza/transmit date prin modemul 3G/4G. Oprit. Modemul USB 3G/4G nu este conectat. 	
A (WPS)	 Intermitent. Un dispozitiv wireless se conecteaza la retea. Acest proces dureaza in primele 2 minute. Pornit. Un dispozitiv wireless a fost adaugat cu succes la retea. Intermitent rapid. Conectarea unui dispozitiv wireless la retea a esuat. Oprit. Functia WPS este dezactivata. 	

- I

Conectare hardware

Routerul suporta atat conexiunea 3G/4G cat si conexiunea WAN. Daca atat modemul USB 3G/4G cat si portul WAN sunt conectate, routerul 3G/4G va selecta una dintre ele pentru a accesa Internetul, in functie de configuratia dvs. Pentru informatii detaliate, va rugam consultati Pasul 4 din Sectiunea 3: Configurarea routerului.

• Conectati routerul 3G/4G la reteaua 3G/4G



- 1) Conectati notebook-ul/PC-ul la portul LAN al routerului 3G/4G cu un cablu Ethernet.
- 2) Conectați alimentatorul la TL-MR3220.
- Inserati modemul USB 3G/4G in portul USB. (Asigurati-va ca exista un card SIM in modem.)
- 4) Apăsați butonul de ON/OFF al TL-MR3220 pentru a-l porni.

• Conectati routerul 3G/4G la reteaua WAN



- 1) Opriți modemul de cablu sau ADSL.
- Conectati notebook-ul/PC-ul la portul LAN al routerului 3G/4G cu un cablu Ethernet. Conectați modemul de cablu sau ADSL în portul WAN al TL-MR3220 cu un cablu Ethernet.
- 3) Conectati adaptorul de alimentare la soclul pentru alimentare.
- Porniți modemul şi aşteptați până când toate LED-urile lumineaza corespunzător. Porniți TL-MR3220 de la butonul ON/OFF.
- Atentie 1. Va recomandam sa utilizati doar adaptorul de alimentare inclus in pachet.
 - 2. Amplasati dispozitivul pe o suprafata plana si stabila.
 - Deconectati adaptorul de alimentare in timpul furtunilor pentru a evita defectarea dispozitivului.
 - 4. Amplasati dispozitivul intr-o locatie bine ventilata, departe de surse de caldura.
 - 5. Nu utilizati routerul in apropierea apei pentru a evita defectarea dispozitivului.



Română

Configurarea routerului

 Deschideti un browser web, apoi tastati http://192.168.0.1/, apasati Enter, apoi introduceti numele de utilizator si parola (admin/admin) si dati click OK.

Fişier Editare Vizu	ualizare Preferințe Instrumente Ajutor	
🕒 Înapoi 🔹 🕥	🔹 📓 🏠 🔎 Căutare 🚀	
Adresă 🗃 http://192	.168.0.1/	
Conectare la 192	.168.0.1	
R		
TP-LINK Wireless N 3G Router MR3220		
Nume <u>u</u> tilizator:	🖸 admin 🛛 👻	
Parolă:	•••••	
<u> M</u> emorare parolă		
	OK Revocare	

2) Pagina web **Status** va fi afisata dupa o autentificare reusita. Verificati daca modemul USB 3G/4G este recunoscut sau nu.

Dupa ce modemul USB este recunoscut cu succes, va fi afisata urmatoarea imagine.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Notă

Dacă modemul dumneavoastră 3G/4G nu poate fi identificat (arătat ca Unknown Modem - Modem Necunoscut), atunci mergeți la capitolul T4~T6 din Depanare pentru găsirea soluției.
Apăsați Quick Setup (Configurare rapidă) și apoi Next (Mai departe) pentru a continua.

TP-LIN	K.
Status Quick Setup WPS	Quick Setup
Network Wireless DHCP Forwarding Sicurity	The quick edup wit Billyou have to configure the basic network parameters. To continue, planaet dis the Next Auton. To wit planae click the Bolt Auton.
Parental Control Access Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding	Ed. Not
System Tools	

 Selectați un mod de acces la Internet si apoi apăsați Next - Următorul. Ca exemplu, putem alegem modul 3G/4G Only.

TP-I IN	K
Status	
Quick Setup	Quick Setup - Internet Access
WPS	
Network	The muter provides four Internet arrage mode for you to choose
Wireless	20/20 Destanted Line 20/20 on the mimory servers With one heads in
DHCP	O 3040 Prefetrent - Ose 30/40 as the primary access, www as a backup.
Forwarding	Source only - Only use 30/40 as the access to the internet.
Security	WAN Preferred - Use WAN as the primary access, 3G/4G as a backup.
Parental Control	WAN Only - Only use WAN as the access to the Internet.
Access Control	
Advanced Routing	Back Next
Bandwidth Control	
IP & MAC Binding	
Dynamic DNS	
System Tools	

 Selectați locția şi operatorul dumneavostră de Internet, apoi apăsati Next (Mai departe).

TP-LIN	ĸ
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - 3644G
Notwork Wireless	Byour location or ISP is not listed, or the debut Dial number (APN is not the latest one, or your ISP requires you to enter a new user name and parsword, prease analose Set the Dial Ramber, JSPI, Username and Password manually and fit in the right ones.
DHCP Forwarding	Location: USA v Bioble ISP: ATET v
Security Parental Control Access Control	Defaul Dai Number "999" APN "Readband" Authentication Syste: O Auto O PAP O CHAP
Advanced Routing Bandwidth Centrol	Notice: The default is Auto, do not change unless necessary. Bettine Dial Number, APN, Usemane and Password manually.
IP & MAC Binding Dynamic DNS	APR: broadband
System Tools	Username: NVAPQ2CINSULAR.COM (options) Passweed: (options)
	Back Ned

- Notă Dacă nu găsiți locația dumneavostră în listă, vă rugăm să bifați "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually - Configurați manual numărul de apel, APN-ul, numele de utilizator și parola" pentru a configura manual detaliile operatorului dumneavostră.
 - 6) Setati parametrii wireless, TP-LINK recomanda sa modificati urmatoarele doua valori, apoi dati click pe **Next (Mai departe)**.
 - Creati un SSID unic si usor de amintit pentru reteaua wirelees. Puteti, de asemenea sa pastrati setarile implicite.
 - Selectați Wireless Security **WPA-Personal/WPA2-Personal** securitatea wireless tip WPA/WPA2 Personal și introduceti o parolă de 8 până la 64 de caractere (numere și/sau litere) în câmpul Password.

TP-LIN	K.	
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio:	Enable
DHCP	Wireless Network Name:	TP-LINK_280303 (Also called the SSID)
Forwarding	Region:	United States 🛩
Security	Channel:	Auto v
Parental Control	Mode:	11bgn mixed 🗠
Access Control	Channel Width:	Auto v
Advanced Routing		
Bandwidth Control	Wireless Security:	
IP & MAC Binding	0	Disable Security
Dynamic DNS	۲	WPA-Personal/WPA2-Personal
System roots	Password:	123456789
		(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 6
	0	Use the Previous settings
		Back Next

 Dati click pe Reboot (Repornire) pentru a finaliza instalarea. Atentie, daca nu a fost nimic modificat in pagina Wireless, butonul Reboot (Repornire) va fi inlocuit de butonul Finish (Finalizare).

TP-LIN	K
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish
Network Wireless DHCP Forwarding	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.
Security Parental Control Access Control Advanced Routing	Back Reboot
Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

Felicitari! Va puteti bucura de navigarea 3G/4G acum.



T1. Ce ar trebui sa fac daca nu stiu sau am uitat parola pentru autentificare?

- Reveniti la configuratia din fabrica a routerului. Cu routerul pornit, apasati si tineti apasat butonul de reset de pe panoul din spate pentru 8 - 10 secunde inainte de a-l elibera.
- 2) Utilizati parola si numele de utilizator prestabilite: admin,admin.
- Incercati sa reconfigurati routerul, urmand pasii anteriori din ghidul de instalare.

T2. Ce pot face dacă nu mă pot conecta la interfața de management de tip WEB a routerului după ce m-am conectat corect cu cablu la router?

Este necesar să vă configurați calculatorul cu adresa IP dinamică bifând: "Obtain an IP address automatically" și "Obtain DNS server address automatically".

Pentru a realiza acest lucru urmați calea:

1) Pentru Windows XP:

Apăsați "Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections".

Pentru Windows 7:

Apăsați "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Change adapter settings".

Pentru Windows Vista:

Apăsați "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Manage network connections".

- 2) Apăsați click dreapta "Local Area Connection", și apoi "Properties".
- Selectați "Internet Protocol (TCP/IP)" în Windows XP/2000 sau "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" în Windows Vista/7. Apoi apăsați "Properties".

 Selectați "Obtain an IP address automatically" şi "Obtain DNS server address automatically". Apoi apăsați "OK".

T3. Ce pot face daca nu pot obtine accesul la Internet cu un modem USB 3G/4G identificat?

- Va rugam inserati un card SIM/UIM adecvat in modemul USB 3G/4G, in mod corect.
- Conectati modemul USB 3G/4G direct la PC si dezactivati verificarea PIN cu ajutorul utilitarului oferit de modem.
- 3) Verificați conexiunea la Internet a PC-ului.
- Solicitați ISP-ului dvs. cel mai recent număr de apel şi APN, corectați informațiile presetate în mod manual.

T4. Ce ar trebui sa fac daca apare mesajul "Unknown Modem" ("Modem necunoscut")?

- Vă rugăm accesați siteul www.tp-link.com, apăsați tabul "Support" şi selectați "3G/4G USB Modem Compatibility List". Va rugam verificati si asigurati-va ca modemul USB 3G/4G se regaseste pe lista de compatibiliati.
- 2) Daca modemul USB 3G/4G se regaseste pe lista de compatibilitati dar routerul afiseaza mesajul "modem nerecunoscut", Vă rugăm downloadați ultimul firmware sau fişier tip 'bin' şi încărcați-l în Router.
- Dacă ultimul firmware sau fişier tip 'bin' nu are suport pentru modemul dumneavoastră, vă rugăm contactați suportul nostru tehnic.

T5. Cum pot actualiza versiunea de firmware?

- Testam permanent noile modele de modemuri 3G/4G disponibile la nivel mondial pentru a oferi cel mai inalt grad de compatibilitate intre routerele nostre 3G/4G si diferitele tipuri de modem 3G/4G. Pentru a va bucura de cea mai buna experienta posibila, recomandam actualizarea celei mai noi versiuni de firmware utilizand site-ul nostru oficial: http://www.tplink.com/en/support/download.
- Selectati meniul "System Tools" (Unelte sistem) -> "Firmware Upgrade" (Upgrade Firmware), puteti actualiza routerul cu cele mai noi versiuni de firmware in fereastra urmatoare.

Firmware Upgrade		
File:		Browse
Firmware Version:	3.12.11 Build 120423 Rel.76408n	
Hardware Version:	MR3220 v2 00000000	
	Upgrade	

T6. Cum se încarca în router fișierul bin?

- Download-ați cea mai recentă versiune a fişierului bin de pe siteul nostru: www.tp-link.com.
- Conectați-vă la pagina de management folosind un browser de Internet (Internet Explorer de exemplu). Urmați calea "Network -> 3G/4G", şi apăsați "Modem Settings".
- 3) Alegeți pagina "3G/4G USB Modem Settings", apăsați "Add New ... ".
- 4) În pagina "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File", apăsați "Browse..." pentru a selecta calea unde ați salvat fişierul bin sau fisierul de firmware. Apoi apăsați "Upload" pentru a finaliza încărcarea fişierului.

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File: Please Note: If you restor to re-upload it, or downloa router and restore all of it	Browse e the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from <u>www.to-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 36/4G functions.
	Upload Back

Notă

Pentru un suport extins în Depanare, vă rugăm să accesați FAQ(ID:400) de pe siteul nostru: http://www.tp-link.com/en/ support/faq.

Udhëzuesi për Instalimin e Shpejtë

Shënim

- 1. Modeli i produktit i treguar në këtë QIG është TL-MR3220, si një shembull.
- 2. informacioni per suportin teknik gjendet ne faqen e fundit.



• Paneli i Parmë



• Paneli i Pasëm



Paneli Anësor

_ I



Artikulli	Përshkrimi	
(Power)	 On. Energjia elektrike është e ndezuar. Off. Nuk ka energji elektrike. 	
✿ (System)	 On. Routeri po fillon. Pulsim. Routeri po punon siç duhet. Off. Routeri ka një gabim në sistem. 	
🗢 (WLAN)	 Pulsim. Funksioni wireless është i aktivizuar. Off. Funksioni wireless është i çaktivizuar. 	
 	 On. Një pajisje është e lidhur me portën përkatëse. Pulsim. Po merren ose po dërgohen të dhëna në portën përkatëse. Off. Nuk ka pajisje të lidhur me portën përkatëse. 	
⊷ (USB)	 On. Modemi USB 3G/4G është lidhur por nuk po transferohen të dhëna. Flashing. Po merren/dërgohen të dhëna me anë të modemit 3G/4G. Off. Modemi USB 3G/4G nuk është lidhur. 	
A (WPS)	 Pulsim i Ngadaltë. Po lidhet një pajisje wireless me rrjetin. Ky proces do të zgjatë në 2 minutat e para. On. Një pajisje wireless është shtuar me sukses në rrjet. Pulsim i Shpejtë. Një pajisje wireless dështoi të shtohej në rrjet. Off. Funksioni WPS është i çaktivizuar. 	

_ I

Lidheni Routerin 3G/4G me rrjetin 3G/4G

TL-MR3220



- 3) Futeni modemin 3G/4G USB në portën USB. (Sigurohuni gë karta SIM të jetë në modem.)
- 4) Shtyp butonin ON/OFF për të ndezur TL-MR3220.



Lidhja e Harduerit

Routeri suporton të dyja lidhjet 3G/4G dhe WAN. Nëse lidhen të dyja, modemi 3G/4G USB dhe porta WAN, routeri 3G/4G do të zgjedhë një prej tyre për të hyrë në Internet sipas konfigurimit tuai. Për informacione të detajuara, ju lutem referojuni Hapit 4 në Pjesën 3 Konfigurimi i Routerit.

> Rrjeti 3G/40

> > 3

CKF

• Lidheni Routerin 3G/4G me rrjetin WAN



- 1) Fike Modemin ADSL/Kabëll.
- Lidheni laptopin/PC me portën LAN të routerit 3G/4G me një kabëll Ethernet. Lidhe Modemin ADSL/Kabëll në portën WAN të TL-MR3220 me një kabël Ethernet.
- 3) Futeni Adaptorin e Energjisë në xhekun e energjisë.
- Ndize modemin dhe prit derisa të gjitha dritat LED të pulsojnë siç duhet; Shtyp butonin ON/OFF për të ndezur TL-MR3220.
- Kujdes 1. Ju rekomandojmë të përdorni vetëm Adaptorin e Energjisë që është dhënë bashkë me pajisjen.
 - 2. Vendoseni pajisjen në nivel dhe në sipërfaqe të qëndrueshme.
 - Hiqeni Adaptorin e Energjisë në kohë stuhie për të shmangur dëmet.
 - Vendoseni pajisjen në një vend të ajrosur mirë larg nga ngrohësit ose ventilatorët ngrohës.
 - 5. Mbajeni routerin larg ujit për të shmangur dëmet.



Konfigurimi i Routerit

 Hap shfletuesin e internetit, shkruaj http: //192.168.0.1/, shtyp Enter, pastaj shkruaj emrin e Përdoruesit dhe Fjalëkalimin (admin /admin) dhe kliko OK.



 Pas një hyrje të suksesshme do të shfaqet faqja e uebit Status. Ju lutem kontrolloni nëse modemi juaj 3G/4G USB mund të njihet apo jo.

Pasi modemi USB të jetë njohur me sukses, do të shikoni ekranin e mëposhtëm.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Shënim

Nëse modemi juaj 3G/4G nuk mund të identifikohet (tregohet si "Modem i Panjohur"), ju lutem shikoni T4~T6 në Zgjidhjen e Problemeve për të gjetur zgjidhjen.

 Kliko menunë Quick Setup (Ndërtimi i Shpejtë) dhe pastaj kliko Next (Tjetri) për të vazhduar.

Salari Salari Salari Misilari Misilari Sacari Sa	TP-LIN	K.
Dynamic DNS	Status Datat Setup Weiss Network DirCP Ferwarding Security Parental Control Access Control Access Control Access Control Bandwidh Control B'& MAC Binding Dynamic DBS	Quick Setup The quick shap wit Mitsun how to configure the basic network parameters. To control, please click the level Subtan. To exit, please click the Dail footon. Exit Next

4) Zgjidh një metodë hyrjeje në Internet dhe pastaj kliko Next (Tjetri). Ndërsa vazhdojmë më tej marrim metodën 3G/4G Only (Vetëm 3G/4G) si shembull.

TP-LIN	K'
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parential Control	The rodular provides four internet access mode for you to choose: 304/60 Preferred-10:e8:304/0 as the primary access, VMVA as a backup. © 304/60 Only - Only use 304/0 as the access to the Internet. © WMAN Center-0-10:e9 VMVA is the primary access, 50 the Internet.
Access Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Next

5) Zgjidh vendndodhjen tënde dhe ISP celulare dhe kliko Next (Tjetri).

TP-LINK	
Status Quick Setup WPS Network	Quick Setup - 3G/4G
Wiroless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	The of a case of the second se
Advanced Routing Bandwidth Control JPA MAC Honing Dynamic DNS Syntem Tools	Control Contro

Shënim Nëse nuk mund ta gjeni vendndodhjen tuaj në listë, ju lutem shënoni "Vendos manualisht Numrin e Thirrjes, APN, Emrin e Përdoruesit dhe Fjalëkalimin" për t'i vendosur ato manualisht sipas informacioneve të dhëna nga ISP-ja juaj 3G/4G.

- 6) Vendosni Parametrin Wireless, TP-LINK ju rekomandon fortë që të ndryshoni dy artikujt e mëposhtëm, dhe pastaj kliko **Next (Tjetri)**.
 - Krijoni një SSID unik dhe të lehtë për tu mbajtur mend për rrjetin tuaj wireless. Gjithashtu mund të mbani edhe cilësimet fillestare.
 - Zgjidh Sigurinë Wireless WPA-Personal/WPA2-Personal dhe formoni një çelës sigurie duke përdorur 8~64 karaktere (numra ose shkronja) në fushën e Fjalëkalimit.

TP-LIN	<°	
Status Quick Setup	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio:	Enable ~
DHCP Forwarding	Wireless Network Name: Region:	TP-UNK_280303 (Also called the SSID) United States ~
Security Parental Control	Channel: Hede:	Auto v
Access Control	Channel Width:	Auto w
Bandwidth Control IP & MAC Binding	Wireless Security:	
Dynamic DNS		UISator Security WPA-Personal WPA2-Personal
System Loois	Password	123456789
	0	(You can enter ASCII characters between 8 and 83 or Hexadecimal characters between 8 and 64) Use the Previous settings
		Back Next

 Kliko Reboot për të përfunduar instalimin e shpejtë. Ju lutem kini parasysh që nuk ndryshon asgjë në faqen Wireless, butoni Reboot do të zëvendësohet me Finish.

TP-LINH	¢
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish
Network Wireless DHCP	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The charge of wireless config will not take effect until the Router reboot.
Forwarding Security Parental Control	Back Reboot
Access Control Advanced Routing Bandwidth Control	
IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	

Urime! Mund të shijoni navigimin 3G/4G tani.



T1. Çfarë të bëj nëse nuk di ose harroj fjalëkalimin e hyrjes?

- Rivendose konfigurimin e Routerit në cilësimet fillestare. Me Routerin ndezur, shtyp dhe mbaj shtypur butonin Reset në panelin e pasëm për 8 deri në 10 sekonda para se ta lëshoni.
- 2) Përdor emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin fillestar: admin,admin.
- Përpiqu të konfigurosh routerin edhe njëherë duke ndjekur hapat e mëparshëm të QIG.

T2. Çfarë duhet të bëj nëse nuk mund të hyj në faqen me bazë uebi për menaxhim pasi të jem lidhur me sukses me Routerin?

Duhet ta konfigurosh komputerin tënd që të "Obtain an IP address automatically (Merr një adresë IP automatikisht)" dhe "Obtain DNS server address automatically (Merr një adresë serveri DNS automatikisht)".

Për këtë, ju lutem ndiqni udhëzimet më poshtë.

1) Për Windows XP:

Kliko "Nisja -> Paneli i Kontrollit -> Lidhjet e Rrjetit dhe të Internetit -> Lidhjet e Rrjetit".

Për Windows 7:

Kliko "Nisja -> Rrjeti dhe Interneti -> Paraqit detyrat dhe statusin e rrjetit -> Ndrysho parametrat e përshtatësit".

Për Windows Vista:

Kliko "Nisja -> Paneli i Kontrollit -> Paraqit detyrat dhe statusin e rrjetit -> Menaxho lidhjet e rrjeteve".

- 2) Kliko me të djathtën "Lidhja e Zonës Lokale", dhe pastaj kliko "Vetitë".
- Zgjidh "Protokolli i Internetit (TCP/IP)" në Windows XP/2000 ose "Protokolli i Internetit Versioni 4 (TCP/IPv4)" në Windows Vista/7. Pastaj kliko "Vetitë".
- Zgjidh "Siguro automatikisht një adresë të IP-së" dhe "Siguro automatikisht adresën e serverit të DNS-së". Pastaj kliko "OK".

T3. Çfarë duhet të bëj nëse nuk mund të hyj në Internet me një modem 3G/4G USB të identifikuar?

- 1) Ju lutem futni një kartë SIM/UIM në modemin 3G/4G USB siç duhet.
- 2) Ju lutem lidhni modemin 3G/4G USB direkt me kompjuterin dhe çaktivizoni verifikimin e PIN-it me anë të modemit.
- Ju lutem verfikoni poqëse lidhja juaj interneti është duke funksionuar në kompjuterin tuaj.
- Pyetni ISP tuaj për numrin e fundit të telefonuar dhe APN-në, korrigjo informatat e para-caktuara në mënyrë manuale.

T4. Çfarë duhet të bëj kur shfaqet mesazhi "Unknown Modem"?

- Ju lutem shkoni në faqen tonë të Internetit: www.tp-link.com, kliko panelin "Support" (Mbështetje) dhe zgjidh "3G/4G USB Modem Compatibility List" (Lista e Përputhshmërisë të Modemit USB 3G/4G). Ju lutem kontrolloni dhe sigurohuni që modemi juaj 3G/4G USB është në Listën tonë të Pajtueshmërisë.
- 2) Nëse modemi juaj 3G/4G USB është në listën tonë por routeri tregon "Unknown Modem", ju lutem shkoni në uebsitin tonë për të shkarkuar firmuerin më të fundit dhe të përmirësoni routerin.
- Nëse firmueri më i fundit nuk mund të suportojë modemin tuaj, ju lutem kontaktoni me mbështetjen teknike.

T5. Çfarë të bëj nëse dua të përditësoj firmuerin?

- Po testojmë vazhdimisht modem 3G në të gjithë botën për të ofruar pajtueshmërinë më të mirë midis routerit tonë 3G dhe modemëve 3G USB. Për të shijuar eksperiencën më të mirë të përdoruesit, ju rekomandojmë fort që të shkarkoni firmuerin më të fundit nga uebsiti ynë: http://www.tp-link.com/en/support/download.
- Zgjidhni menunë "System Tools" -> "Firmware Upgrade", mund të përditësoni versionin më të fundit të firmuerit për routerin në ekranin e mëposhtëm.

Firmware Upgrade	
File:	Browse
Firmware Version:	3.12.11 Build 120423 Rel.76408n
Hardware Version:	MR3220 v2 0000000
	Upgrade

T6. Si ta përmirësoni skedarin bin?

- Shkarko një skedar bin më të fundit për modemin USB 3G/4G nga faqja jonë e Internetit: www.tp-link.com.
- Hyr në faqen e menaxhimit me bazë uebi. Pastaj shko në "Network -> 3G/4G" (Rrjeti -> 3G/4G), dhe kliko "Modem Settings" (Parametrat e Modemit).
- 3) Në faqen "3G/4G USB Modem Settings" kliko "Add New..." (Shto të ri...).
- 4) Në faqen "Upload 3G/4G USB Modem Configuration" (Ngarko Konfigurimin e Modemit 3G/4G) formo ose kliko "Browse..." (Shfleto...) për të zgjedhur emrin e shtegut ku ke ruajtur skedarin e shkarkuar në kompjuter në fushën File (Skedar). Pastaj kliko "Upload" (Ngarko) për të përfunduar përmirësimin e skedarit bin.

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File: Please Note: If you restor to re-upload it, or downloa router and restore all of it	Browse e the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from <u>www.tp-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 36/4G s functions.
	Upload Back

Shënim Për më shumë ndihmë për zgjidhjen e problemeve, ju lutem shikoni FAQ(ID:400) në faqen tonë të Internetit: http://www.tp-link.com/ en/support/faq.

Návod na rýchlu inštaláciu

Poznámka

- Ako príklad je v tomto návode zobrazovaný produktový model TL-MR3220.
- 2. Informácie o technickej podpore sú uvedené na poslednej strane.





• Predný panel



Zadný panel



Slovenčina

1

Bočný panel



Položka	Popis
(Power)	 Svieti. Elektrické napájanie je zapnuté. Zhasnuté. Nie je k dispozícii žiadna elektrická energia.
✿ (System)	 Svieti. Smerovač sa inicializuje. Bliká. Smerovač funguje správne. Zhasnuté. Smerovač má systémovú chybu.
🕿 (WLAN)	 Bliká. Je aktivovaná bezdrôtová funkcia. Zhasnuté. Bezdrôtová funkcia je deaktivovaná.
	 Svieti. Zariadenie je zapojené v príslušnom konektore. Bliká. Na príslušnom konektore sa práve prijímajú alebo odosielajú údaje. Zhasnuté. Do príslušného konektora nie je zapojené žiadne zariadenie.
⊷ (USB)	 Svieti. Modem USB 3G/4G je pripojený ale neprenášajú sa žiadne dáta. Bliká. Prebieha odosielanie/príjem údajov prostredníctvom modemu 3G/4G. Zhasnuté. Modem USB 3G/4G nie je pripojený.
A (WPS)	 Pomalé blikanie. Bezdrôtové zariadenie sa pripája do siete. Tento proces bude trvať prvé 2 minúty. Svieti. Bezdrôtové zariadenie bolo úspešne pridané do siete. Rýchle blikanie. Bezdrôtovému zariadeniu sa nepodarilo pridať do siete. Zhasnuté. Funkcia WPS je deaktivovaná.

- I

|___

Hardvérové pripojenie

Smerovač podporuje pripojenie 3G/4G a WAN. Ak je pripojený modem 3G/4G USB a konektor WAN, smerovač 3G/4G zvolí na prístup do internetu jeden z nich na základe vašej konfigurácie. Podrobné informácie sú uvedené v kroku 4 v časti 3 Konfigurácia smerovača.

Smerovač 3G/4G pripojte do siete 3G/4G



- Prenosný počítač/PC zapojte ethernetovým káblom do konektora LAN na smerovači 3G/4G.
- Zapojte napájací adaptér do napájacieho konektora zariadenia TL-MR3220.
- Modem 3G/4G USB zapojte do konektora USB. (Uistite sa, že v modeme sa nachádza SIM karta.)
- 4) Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete zariadenie TL-MR3220.

• Smerovač 3G/4G zapojte do siete WAN



- 1) Vypnite modem ADSL/káblový modem.
- Prenosný počítač/PC pripojte ethernetovým káblom do konektora LAN na smerovači 3G/4G. Pomocou sieťového kábla Ethernet pripojte modem ADSL/káblový modem k portu WAN zariadenia TL-MR3220.
- 3) Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
- Zapnite modem a počkajte kým sa nerozsvietia všetky diódy LED;stlačením tlačidla ON/OFF zapnete zariadenie TL-MR3220.

Výstraha

- Odporúčame, aby ste používali iba sieťový adaptér dodávaný s týmto zariadením.
- 2. Položte zariadenie na rovný a stabilný povrch.
- Počas búrky sieťový adaptér odpojte, aby ste predišli poškodeniu.
- Zariadenie umiestnite na dobre vetranom mieste dostatočne ďaleko od akéhokoľvek ohrievača alebo ventilátora vykurovania.
- Aby ste predišli poškodeniu, udržiavajte smerovač z dosahu vody.



Konfigurácia smerovača

 Otvorte internetový prehliadač, vložte adresu http://192.168.0.1/, stlačte Enter, potom vložte používateľské meno a heslo (admin /admin) a kliknite na "OK".

Súbor Úpravy Zobraziť Obľúbené položky Nástroje Pomo
🚱 Dozadu 🔹 🕥 🔺 😰 🏠 🔎 Hl'adat' 🤺
Adresa 🚳 http://192.168.0.1/
Pripojit' na: 192.168.0.1
R
TP-LINK Wireless N 3G Router MR3220
Meno používateľa: 🖸 admin 🗸 🗸
Heslo:
Zapamātať heslo
OK Zrušiť

 Po úspešnom prihlásení sa zobrazí internetová stránka Status (Stav). Prosím, skontrolujte, či váš modem 3G/4G USB bol alebo nebol nájdený.

Po úspešnom nájdení USB modemu uvidíte nasledujúcu obrazovku.

3G/4G	
3G/4G USB Modem:	Identified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00

Poznámka

Ak váš modem 3G/4G USB nebol rozpoznaný (zobrazuje sa hlásenie "Unknown Modem (Neznámy modem)"), skúste vyhľadať riešenie pre prípady T4~T6 v sekcii Riešenie problémov.

 Kliknite na ponuku Quick Setup (Rýchle nastavenia) a pre pokračovanie kliknite na položku Next (Ďalej).

TP-LIN	ĸ
Status Quick Setus WPS	Quick Setup
Network Wireless DHCP Forwarding Security	The quick stalls will fail you have to configure the basic network parameters. To contrare, please cick the Most Auton. To exit, please cick the Fail Auton.
Parental Control Access Centrol Advanced Routing Bandwidth Centrol IP & MAC Binding Dynamic DNS	Da Not

 Vyberte jeden z režimov prístupu na Internet a kliknite na položku Next (Ďalej). Ďalej použijeme pre názornú ukážku režim 3G/4G Only (Len 3G/4G).

TP-LIN	K'
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	The router princes flow internet access mode for you to choose. O Side O Pedereret-U as 2040 as the primary access, VMAN as a backup. O Side O O O Vol via 2040 as an access to the Internet. MMM Preferret-Uses YMAN as the primary access, 30440 as a backup. O MMM Owy-O Dhy use YMAN as the access to the Internet.
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Next

 Vyberte svoje umiestnenie a poskytovateľa mobilných internetových služieb (ISP), potom kliknite na položku Next (Ďalej).

TP-LIN	K.
Status Daick Setun	Dridek Setun "3G/4G
WPS	
Network	
Wireless	Eyour location or tor is not listed, or the dataut total number (APN is not the latest one, or your tor requires you to enter a new user name and password, please enable Set the Dial Namber, APN, thername and Password manually and fill in the right ones.
DHCP	Lecatiere USA v
Forwarding	Mobile ISP: AT&T V
Security	Default Dial Number: "199" APN: "broadband"
Parental Control	Authentication Type: Auto PAP CHAP
Access Control	Notice: The default is Auto, do not change unless necessary.
Advanced Routing	Betthe Dial Number, APN, Username and Password manually.
Bandwidth Control	Dial Number: 1988
P & HAL Bancing	APR: broadband
Seriem Toole	Hamamer MADECINGULAR COM (referen)
5,5 Mar 1911	Presente La Contraction (Normal
	(0)0114)
	Back

Poznámka

Ak sa vaše umiestnenie nenachádza v rolovacej ponuke, ťuknite, prosím, na možnosť "Set the Dial Number, APN, Username and Password manually (Nastaviť číslo vytáčania, APN, používateľské meno a heslo manuálne)" a manuálne nastavte tieto údaje podľa údajov od vášho poskytovateľa internetových služieb 3G/4G.

- Nastavte bezdrôtové parametre, TP-LINK dôrazne odporúča, aby ste upravili nasledujúce dve položky, potom kliknite na Next (Ďalej).
 - Vytvorte pre vašu bezdrôtovú sieť názov SSID, ktorý bude unikátny a jednoduchý na zapamätanie. Môžete tiež zachovať predvolené nastavenia.
 - Vyberte možnosť Wireless Security (Zabezpečenie bezdrôtového pripojenia) WPA-Personal/WPA2-Personal a do poľa Password (Heslo) zadajte bezpečnostný kľúč pozostávajúci z 8~64 znakov (čísla alebo písmená).

TP-LINK	C'	
Status Guick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio:	Enable
DHCP	Wireless Network Name:	TP-LINK_2E0303 (Hiso called the SSID)
Forwarding	Region:	United States 👻
Security	Channel:	Auto 💙
Parental Control	Mode:	11bgs mixed 🛛 👻
Access Control	Channel Width:	Auto v
Advanced Routing		
Bandwidth Control	Wireless Security:	
IP & MAC Binding	0	Disable Security
Dynamic DNS	•	WPA-Personal/WPA2-Personal
System Loois	Password:	123496789
		(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
	0	Use the Previous settings
		Back Next

7) Kliknutím na Reboot (Reštart) dokončite rýchle nastavenie. Zapamätajte si, že ak sa na stránke Wireless nič nezmení, tlačidlo Reboot (Reštart) bude vymenené za tlačidlo Finish (Dokončiť).



Gratulujeme! Odteraz si môžete užívať surfovanie na sieti 3G/4G.



T1. Čo mám robiť, ak nepoznám alebo som zabudol svoje prihlasovacie heslo?

- Obnovte predvolené výrobné nastavenia konfigurácie smerovača. Pri zapnutom smerovači stlačte a podržte tlačidlo Reset na zadnom paneli na 8 až 10 sekúnd.
- 2) Použite predvolené používateľské meno a heslo: admin, admin.
- Pokúste sa opäť nakonfigurovať smerovač vykonaním predchádzajúcich krokov v tomto návode na rýchlu inštaláciu.

T2. Čo mám urobiť, ak sa nemôžem prihlásiť na stránku pre webovú správu zariadení potom, ako som úspešne pripojil(a) smerovač?

Musíte nakonfigurovať počítač(e) na možnosti "Obtain an IP address automatically (Získať adresu IP automaticky)" a "Obtain DNS server address automatically (Získať adresu servera DNS automaticky)".

Pre uvedené, prosím, pokračujte podľa pokynov uvedených nižšie.

1) Pre operačný systém Windows XP:

Postupne kliknite na položky "Start -> Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections" (Štart -> Ovádací panel -> Sieťové a internetové pripojenia -> Sieťové pripojenia).

Pre operačný systém Windows 7:

Postupne kliknite na položky "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Change adapter settings" (Štart -> Ovádací panel -> Sieť a internet -> Zobraziť stav siete a úlohy -> Zmeniť nastavenia adaptéra).

Pre operačný systém Windows Vista:

Postupne kliknite na položky "Start -> Control Panel ->Network and Internet -> View network status and tasks -> Manage network connections" (Štart -> Ovádací panel -> Sieť a internet -> Zobraziť stav siete a úlohy -> Spravovať sieťové pripojenia).

2) Kliknite pravým tlačidlom na položku "Local Area Connection" (Lokálne

pripojenie), a potom kliknite na položku "Properties" (Vlastnosti).

- Vyberte možnosť "Internet Protocol (TCP/IP)" pre operačný systém Windows XP/2000 alebo "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" pre systém Windows Vista/7. Potom kliknite na položku "Properties "(Vlastnosti).
- 4) Vyberte možnosti "Obtain an IP address automatically" (Získať adresu IP automaticky) a "Obtain DNS server address automatically" (Získať adresu servera DNS automaticky). Potom kliknite na položku "OK".

T3. Čo mám robiť, ak nedokážem získať prístup do internetu pomocou identifikovaného 3G/4G USB modemu?

- 1) Prosím, správne vložte vhodnú SIM/UIM kartu do 3G/4G USB modemu.
- Prosím, zapojte svoj 3G/4G USB modem priamo do vášho počítača a deaktivujte overenie PIN kódom prostredníctvom pomocného nástroja modemu.
- 3) Skontrolujte funkčnosť vašeho internetového pripojenia na počítači.
- Opýtajte sa svojho poskytovateľa internetových služieb na telefónne čislo a nastavenie APN, uvedené nastavenie je potrebne urobiť ručne.

T4. Čo mám robiť, ak sa zobrazí hlásenie "Unknown Modem" (Neznámy modem)?

- Prosím, prejdite na našu webovú lokalitu: www.tp-link.com, kliknite na kartu "Support" (Technická podpora) a označte možnosť "3G/4G USB Modem Compatibility List" (Zoznam kompatibilných modemov 3G/4G USB). Prosím, skontrolujte a uistite sa, že váš 3G/4G USB modem sa nachádza na našom zozname kompatibilných zariadení.
- 2) Ak sa váš 3G/4G USB modem nachádza na našom zozname, ale smerovač zobrazuje "Unknown Modem" (Neznámy modem), inovujte svoj smerovač pomocou poslednej verzie firmvéru alebo súboru bin, ktoré si môžete stiahnuť na našej webovej lokalite.
- Ak nie je možné pomocou poslednej verzie firmvéru alebo súboru bin inovovať váš modem, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory.

T5. Čo mám robiť, ak chcem aktualizovať firmvér?

 Neustále testujeme nové objavujúce sa 3G/4G modemy po celom svete, aby sme poskytovali tú najlepšiu kompatibilitu medzi naším 3G smerovačom a 3G/4G USB modemami. Aby ste sa tešili z toho najlepšieho používateľského zážitku, odporúčame, aby ste si prevzali najnovší firmvér z našej web stránky: http://www.tp-link.com/en/ support/download.

 Zvoľte ponuku "System Tools" (Systémové nástroje), "Firmware Upgrade" (Aktualizácia firmvéru), pričom na nasledovnej obrazovke môžete pre smerovač aktualizovať najnovšiu verziu firmvéru.

Firmware Upgrade	
File: Firmware Version: Hardware Version:	Browse 3.12.11 Build 120423 Rei.76408n MR3220 v2 00000000
	Upgrade

T6. Ako inovovať súbor bin?

- Stiahnite si najnovší súbor bin pre modemy 3G/4G USB z našej webovej lokality: www.tp-link.com.
- Prihláste sa na webovú stránku pre správu zariadení. Potom prejdite do časti "Network -> 3G/4G" (Sieť -> 3G/4G) a kliknite na položku "Modem Settings" (Nastavenia modemu).
- Na stránke "3G/4G USB Modem Settings" (Nastavenia modemov 3G/4G USB) kliknite na položku "Add New..." (Pridať nové...).
- 4) Na stránke "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" (Načítanie konfiguračného súboru pre modem 3G/4G USB), stlačte enter alebo kliknite na položku "Browse..." (Prehľadať...) pre výber cesty k miestu ukladania preberaných súborov vo vašom počítači do poľa File (Súbor). Potom kliknite na položku "Upload" (Načítať) pre dokončenie inovácie súboru bin.

Upload 3G/4G US	SB Modem Configuration File		
File: Browse Please Note: If you restore the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will need to re-upload it, or download our latest firmware from <u>www.tp-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 3G/4G router and restore all of its functions.			
	Upload Back		

Poznámka Pomoc pri riešení ďalších problémov nájdete v časti FAQ(ID:400) (Najčastejšie otázky, identifikátor 400) na našej webovej lokalite: http://www.tp-link.com/en/support/faq.

Priročnik za hitro namestitev

Opomba

- 1. V tem priročniku za hitro namestitev kot primer prikazan model izdelka TL-MR3220.
- 2. Informacije o tehnični pomoči najdete na zadnji strani.





Prednja plošča



Hrbtna plošča



Stranska plošča



Oznaka	Opis		
(Power)	Sveti. Naprava je vklopljena.		
	Ne sveti. Ni električne energije.		
	• Sveti. Poteka inicializacija usmerjevalnika.		
🛱 (System)	• Utripa. Usmerjevalnik deluje pravilno.		
	• Ne sveti. Sistemska napaka usmerjevalnika.		
	• Utripa. Brezžična povezava je omogočena.		
🕿 (WLAN)	 Ne sveti. Brezžična povezava je onemogočena. 		
	 Sveti. Naprava je povezana z ustreznimi vrati. 		
𝞯 (WAN) ☑ (LAN 1~4)	 Utripa. Naprava sprejema ali pošilja podatke ustreznim vratom. 		
	 Ne sveti. Z ustreznimi vrati ni povezana nobena naprava. 		
	 Sveti. Modem USB 3G/4G je povezan, vendar ni prenosa podatkov. 		
⊷ (USB)	 Utripa. Modem 3G/4G sprejema/pošilja podatke. 		
	• Ne sveti. Modem USB 3G/4G ni povezan.		
A (WPS)	 Utripa počasi. Poteka povezava brezžične naprave z omrežjem. Ta postopek bo trajal prvi dve minuti. 		
	 Sveti. V omrežje ste uspešno dodali brezžično napravo. 		
	 Hitro utripa. Dodajanje brezžične naprave omrežju ni bilo uspešno. 		
	• Ne sveti. Funkcija WPS je onemogočena.		

- _I

۱__

Priključitev strojne opreme

Usmerjevalnik podpira povezave 3G/4G in prostrana omrežja (WAN). Če sta povezana modem USB 3G/4G in vrata WAN, bo usmerjevalnik 3G/4G izbral eno od njiju za povezavo z internetom skladno z nastavitvami. Za več informacij si oglejte 4. korak v 3. delu nastavitev usmerjevalnika.

Povezava usmerjevalnika 3G/4G z omrežjem 3G/4G



- 1) Prenosnik/osebni računalnik s kablom Ethernet povežite z usmerjevalnikom 3G/4G.
- Napajalni priključek povežite z napajalnim vhodom usmerjevalnika TL-MR3220.
- Modem USB 3G/4G vključite v vrata USB. (Prepričajte se, da je v modem vstavljena kartica SIM.)
- 4) Za vklop usmerjevalnika TL-MR3220 pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

Povezava usmerjevalnika 3G/4G z omrežjem WAN (Prostrano omrežje)



- 1) Izključite ADSL/kabelski modem.
- Prenosnik/osebni računalnik s kablom Ethernet povežite z usmerjevalnikom 3G/4G. S kablom Ethernet povežite ADSL/kabelski modem z vrati WAN usmerjevalnika TL-MR3220.
- 3) Napajalni priključek povežite z napajalnim vhodom.
- Vklopite modem in počakajte, da začnejo vse lučke LED pravilno utripati. Za vklop usmerjevalnika TL-MR3220 pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
- Opozorilo 1. Priporočamo uporabo napajalnega vtiča, priloženega napravi.
 - 2. Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
 - 3. V primeru neviht v izogib poškodbam izvlecite napajalni vtič.
 - Napravo postavite na dobro prezračeno mesto stran od grelnih teles ali zračnika.
 - V izogib poškodbam usmerjevalnika ne shranjujte v bližini vode.



Nastavitev usmerjevalnika

 Odprite spletni brskalnik, v naslovno vrstico vtipkajte http://192.168.0.1/, pritisnite tipko Enter ter vnesite uporabniško ime in geslo (admin/admin) ter kliknite gumb V redu.

Datoteka	Urejanje	Pogled	Priljul	bljene	Orodja	Pon	noč
🕝 Nazaj	• 🕥	- ×	2) Isk	anje	to
Naslov 🙆	http://192.	168.0.1/					
Vzposta	vi poveza	wo z 19	2.168	8.0.1		?	X
F					3	4	
TP-LINK Wireless N 3G Router MR3220							
Uporabni	iško ime:	🖸 adm	nin			•	~
Geslo:		•••••	•				
		Shra	ni moje	geslo			
			Vr	edu	Pre	kliči	

 Po uspešni prijavi se bo prikazala spletna stran Status (Stanje). Preverite, ali je prepoznavanje vašega modema USB 3G/4G mogoče ali ne.

Po uspešnem prepoznavanju vašega modema USB se bo prikazal naslednji zaslon.

3G/4G	
36/46 USB Modem:	dentified
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Default Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0 , 0.0.0.0
Online Time:	0 day(s) 00:00:00



Če vaš modem USB 3G/4G ni bil prepoznam (prikaže se sporočilo »Unknown modem« (Neznan modem)), si za iskanje rešitev v priročniku za odpravljanje napak oglejte točke od T4 do T6. Izberite meni Quick Setup (Hitra nastavitev) in kliknite gumb Next (Naprej) za nadaljevanje.

Quick Setup
The quick setting will tell you have to configure the basic network parameters. To confinus, plasse citck the Next button. To exit, plasse citck the Earlt button.
DR INC

 Izberite določen način internetnega dostopa in nato kliknite gumb Next (Naprej). Na tem mestu je bil za primer izbran dostop 3G/4G Only (Izključno 3G/4G).

TP-LIN	K,
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parential Control Access Control	The toder provides four Internet access mode for you to choose OSUG Preferred-USE 3040 as the primary access, WMI as a backup, OSUG Co-DA UNA 2040 as a constant of the theme. WMI Preferred-USE YMM as the primary access, 3040 as a backup, OWMI Oray- Only use YMM as the access to the Internet.
Advanced Routing Bandwidth Centrol IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Next

 Izberite svojo lokacijo in ponudnika internetnih storitev ter kliknite gumb Next (Naprej).

TP-LINK	۲
Status Guick Setup WPS Network	Cuick Setup - 3G44G
Wroless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Control	To the first and the first second sec
Advanced Roaling Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DHS Synstem Teoles	Income The Walking Auto, the Control of the Walking of the Interest of Management of

Opomba

če v spustnem seznamu ne najdete svoje lokacije, ročno odkljukajte polja »Set the Dial Number« (Nastavi klicno številko), »APN« (Ime dostopne točke), »Username« (Uporabniško ime) in »Password« (Geslo) ter tako skladno z informacijami, ki jih je posredoval ponudnik internetne storitve 3G/4G, ročno izberite ustrezne nastavitve.

- Nastavite lastnosti »Wireless Parameter« (Parametri brezžične povezave); podjetje TP-LINK močno priporoča, da uredite naslednji postavki in nato kliknete gumb Next (Naprej).
 - Ustvarite edinstveno in preprosto ime SSID za brezžično omrežje. Ohranite lahko tudi privzete nastavitve.
 - Izberite brezžično zaščito »WPA-Personal/WPA2-Personal« in v polje za geslo vnesite varnostni ključ, ki lahko vsebuje najmanj 8 in največ 64 znakov (številke ali črke).

TP-LINH	<°	
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Wireless	
Network Wireless	Wireless Radio	Enable
DHCP	Wireless Network Name:	TP-UNK_280303 (Also called the SSID)
Forwarding	Regiorc	United States Y
Security	Channet	Auto v
Parental Control	Modec	11bgn mixed v
Access Control	Channel Width:	Auto v
Advanced Routing		
Bandwidth Control	Wireless Security:	
IP & MAC Binding	0	Disable Security
Dynamic DNS	•	WPA-Personal WPA2-Personal
System Tools	Password	123456789
		(You can enter AGCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
	0	Use the Previous settings
		Back Next

7) Za zaključek hitre nastavitve kliknite gumb Reboot (Ponovni zagon). Pomnite, da če na strani Wireless (Brezžično) ne boste izvedli sprememb, bo gumb Reboot (Ponovni zagon) zamenjal gumb Finish (Zaključek).



Čestitamo! Sedaj lahko uživate v deskanju po spletu prek 3G/4G.


T1. Kaj morate storiti, če ne vem oz. pozabim geslo za prijavo?

- Usmerjevalnik ponastavite na tovarniško privzete nastavitve. Ko je usmerjevalnik vklopljen, za osem do deset sekund pridržite gumb Reset (Ponastavitev) na hrbtni strani, nato ga spustite.
- 2) Uporabite privzeto uporabniško ime in geslo: admin in admin.
- Znova nastavite usmerjevalnik skladno s prejšnjimi koraki v priročniku za hitro namestitev.

T2. Kaj storim, če se po uspešni povezavi z usmerjevalnikom ne morem prijaviti v spletno aplikacijo za upravljanje izdelka?

Na vašem računalniku/računalnikih morata biti omogočeni možnosti »Samodejno pridobi naslov IP« in »Samodejno pridobi naslov strežnika«.

Za nastavitev omenjenih možnosti sledite spodnjim navodilom.

1) Za Windows XP:

Kliknite »Start -> Nadzorna plošča -> Omrežne in internetne povezave -> Omrežne povezave«.

Za Windows 7:

Kliknite »Start -> Nadzorna plošča -> Omrežje in internet -> Ogled stanja in opravil omrežja -> Spremeni nastavitve prilagodilnika«.

Za Windows Vista:

Kliknite »Start -> Nadzorna plošča -> Omrežje in internet -> Ogled stanja in opravil omrežja -> Upravljanje omrežnih povezav«.

- Z desnim gumbom miške kliknite »Povezave krajevnega omrežja«, nato pa na »Lastnosti«.
- Izberite »Internetni protokol (TCP/IP)« in Windows XP/2000 ali »Internetni protokol različica 4 (TCP/IPv4)« in Windows Vista/7. Nato kliknite na »Lastnosti«.
- Izberite »Samodejno pridobi naslov IP« in »Samodejno pridobi naslov strežnika«. Nato kliknite gumb »V redu«.

T3. Kaj moram storiti, če povezava s spletom ni mogoča kljub uporabi prepoznanega modema USB 3G/4G?

- 1) V modem USB 3G/4G pravilno vstavite ustrezno kartico SIM/UIM.
- Modem USB 3G/4G vključite neposredno v osebni računalnik in v orodjih modema onemogočite možnost »PIN Verification (Preverjanje kode PIN).
- Preverite, da vaša internet povezava deluje na vašem osebnem računalniku.
- Vprašajte svojega ponudnika internetnih storitev za trenutno klicno številko, ime dostopne točke (APN) in popravite prednastavljene informacije ročno.

T4. Kaj moram storiti, če se prikaže sporočilo »Unknown Modem« (Neznan modem)?

- Prosimo vas, da obiščete naše spletno mesto: www.tp-link.com, kliknite zavihek »Support« (Podpora) in izberite »3G/4G USB Modem Compatibility List« (Seznam združljive strojne opreme za modem USB 3G/4G). Preverite, ali je vaš modem USB 3G/4G na seznamu združljive strojne opreme.
- 2) Če je modem USB 3G/4G na seznamu, usmerjevalnik pa je kljub temu prikazal sporočilo »Unknown Modem« (Neznan modem), Za prenos najnovejše vdelane programske opreme ali datoteke BIN obiščite naše spletno mesto in posodobite usmerjevalnik.
- Če najnovejša vdelana programska oprema ali datoteka BIN ne podpirata vašega modema, se obrnite na našo službo za tehnično podporo.

T5. Kaj moram storiti, če želim posodobiti vdelano programsko opremo?

- Redno preizkušamo vse nove modeme 3G/4G, da bi omogočili čim boljšo združljivost usmerjevalnika 3G/4G in modemov USB 3G/4G. Za najboljšo uporabniško izkušnjo priporočamo prenos najnovejše vdelane programske opreme z našega spletnega mesta: http://www.tp-link.com/ en/support/download.
- Izberite meni »System Tools« (Sistemska orodja) > »Firmware Upgrade« (Posodobitev vdelane programske opreme); usmerjevalnik lahko na naslednjem zaslonu posodobite z najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Firmware Upgrade		
File: Firmware Version: Hardware Version:	3.12.11 Build 120423 Rel.76408n MR3220 v2 0000000	Browse
	Upgrade	

T6. Kako nadgradim datoteko BIN?

- Z našega spletnega mesta prenesite zadnjo različico datoteke BIN za modem USB 3G/4G: www.tp-link.com.
- Prijavite se v spletno aplikacijo za upravljanje izdelka. Nato izberite »Network -> 3G/4G« (Omrežje -> 3G/4G) in kliknite »Modem Settings« (Nastavitve modema).
- Na strani »3G/4G USB Modem Settings« (Nastavitve modema USB 3G/4G) kliknite »Add New...« (Dodaj novo ...).
- 4) Na strani »Upload 3G/4G USB Modem Configuration File« (Naloži konfiguracijsko datoteko za modem USB 3G/4G) vnesite ali kliknite »Browse...« (Prebrskaj ...), da izberete ime poti, ki vodi do mape Datoteka na vašem računalniku, kamor boste shranili preneseno datoteko. Da zaključite postopek posodabljanja datoteke BIN, kliknite »Upload« (Naloži).

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File: Please Note: If you restor to re-upload it, or downloa router and restore all of it:	Browse e the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from <u>www.tb-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 36/4G s functions.
	Upload Back

Opomba

Če potrebujete več nasvetov za odpravljanje težav, si oglejte Pogosta vprašanja in odgovore (ID:400) na našem spletnem mestu: http://www.tp-link.com/en/support/faq.



Napomena

- 1. Model prikazan u primerima u ovom kratkom uputstvu jeTL-MR3220.
- Informacije o tehničkoj podršci možete naći na zadnjoj strani.



1



Prednji panel



• Leđni panel



Bočni panel

1



Lampica	Opis
(Power)	 Svetli. Uređaj je uključen. Ne svetli. Uređaj nije uključen.
✿ (System)	 Svetli. Ruter se inicijalizuje. Trepće. Ruter ispravno funkcioniše. Ne svetli. Došlo je do sistemske greške.
奈 (WLAN)	 Trepće. Odašiljač bežične mreže je aktivan. Ne svetli. Odašiljač bežične mreže je isključen.
	 Svetli. A device is linked to the corresponding port. Trepće. Na odgovarajućim portovima se odvija protok podataka. Ne svetli. Nije detektovano priključenje uređaja.
⊷ (USB)	 Svetli. USB 3G/4G modem je priključen ali ne postoji protok podataka. Trepće. Preko 3G/4G modema se odvija protok podataka. Isklj. USB 3G/4G modem nije priključen.
A (WPS)	 Sporo treptanje. U toku je prijavljivanje bežičnog uređaja na mrežu rutera. Treptanje je aktivno u prva 2 minuta priključenja. Svetli. Bežični uređaj se uspešno prilkjučio mreži. Brzo treptanje. Proces povezivanja bežičnog uređaje se okončao bezuspešno. Ne svetli. WPS funkcija nije aktivna.

_ I

Fizički parametri mreže

Ruter podržava i 3G/4G i WAN veze. Ukoliko su istovremeno ostvarene veze i preko 3G/4G USB modema i WAN porta, 3G/4G ruter će odabrati samo jednu od ove dve veze za saobraćaj prema vašim podešavanjima. Za detaljnije objašnjenje pogledajte korak 4 u poglavlju 3 uputstva za konfigurisanje.



• Povežite 3G/4G ruter na 3G/4G mrežu

- 1) Povežite leptop/računar na LAN utičnicu 3G/4G rutera mrežnim kablom.
- 2) Priključite utikač ispravljača u utičnicu za napajanje uređaja TL-MR3220.
- Udenite 3G/4G USB modemu USB utičnicu. (Pre priključenja proverite da li je SIM kartica udenuta u USB modem).
- 4) Uključite TL-MR3220 pritiskom na Uklj./Isklj. prekidač.

Povežite 3G/4G ruter sa WAN mrežom



- 1) Isključite ADSL/Kablovski modem.
- Povežite leptop/PC na LAN utičnicu 3G/4G rutera mrežnim kablom. Mrežnim kablom povežite ADSL/Kablovski modem i WAN port uređaja TL-MR3220.
- 3) Uključite izvor napajanja u šuko utičnicu.
- Uključite modem i sačekajte LED indikaciju o ispravnom stanju modema; uključite TL-MR3220 pritiskom na Uklj./Isklj. prekidač.

Upozorenje 1. Savetujemo vas da koristite isključivo napajanje koje je priloženo uz uređaj.

- 2. Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu.
- Kada je u toku nevreme sa grmljavinom radi predostrožnosti isključite napajanje uređaja fizički iz šuko utičnice javne naponske mreže.
- 4. Uređaj postavite na lokaciju koja je dobro provetrena, podalje od izvora toplote ili toplovoda.
- 5. Uređaj držite podalje od izvora vode i vlage.



Konfigurisanje rutera

 Otvorite vaš internet pretraživač i unesite http: //192.168.0.1/ u polje za adresu, potvrdite unos (enter taster), unesite lozinku (admin /admin) i kljinite na "OK".

File Edit View	Favorites Tools Help
🕞 Back 🔹 🌍	- 💌 😰 🏠 🔎 Search 🛠
Address Address http://19	2.168.0.1/
Connect to 192.1	68.0.1
R	
TP-LINK Wireless N	3G Router MR3220
User name:	🖸 admin 💌
Password:	••••
	Remember my password
	OK Cancel

 Nakon uspešnog prijavljivanja, u pretraživaču će se pojaviti Status stranica. Na statusnoj stranici proverite da li je priključeni 3G/4G USB modem prepoznat.

U slučaju uspešnog prepoznavanja u pretraživaču će vam se pojaviti sledeća stranica.

Identified
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0 , 0.0.0.0
0 day(s) 00:00:00

Napomena

Ukoliko vaš 3G/4G modem nije prepoznat tokom inicijalizacije (status pokazuje "Nepoznat modem"), pogledajte pitanja T4–T6 u poglavlju za rešavanje problema.

 Izaberite Quick Setup (Brzo podešavanje) stavku menija i potom pritisnite dugme Next (Dalje).

TP-LIN	K.
Status Quick Setup WPS	Quick Setup
Network Wireless	The quick setup will bell you how to configure the basic network parameters. To centinue, please circk the Nexet butter.
Forwarding Security	To exit please click the Exit button.
Parential Control Access Control Education	Exit
Bandwidth Centrel IP & MAC Binding	
Dynamic DNS System Toels	

 Izaberite jedan od režima za pristup internetu pa kliknite Next (Dalje). U primeru je prikazan izbor režima 3G/4G Only (Samo 3G/4G).

TP-LIN	K,
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Internet Access
Network Wireless DHCP Forwarding Security Parental Control Access Centrol	The rotate provides for Vietnet decisien mode for you to donose: O 3646 Orderered- Use 30400 as the primary access, 10440 as a backgo. O 4646 Orderered- Use 30400 as the primary access, 30400 as a backgo. O WARD Futurered- Use YWW as the primary access, 30400 as a backgo. O WARD Futurered- Use YWW as the access to the Internet.
Advanced Routing Bandwidth Centrol IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools	Back Need

5) Izaberite zemlju/region i mobilnog operatera i potom pritisnite dugme **Next (Dalje)**.

Orten		
Nick Setup	Quick Setup - 3GMG	
wps		
Act work		
Wreless	name and pastword, please enable S	or the optical basis number (APPA is not the satest one, or your toP requires you to enter a new et the Dial Namber, APN, Unername and Passaeed manually and till in the right press.
DISCP	Locations	USA. Y
orwarding	Mobile ISP:	ATET w TATA
ecurity		DefaultOralNumber: "994" APN "breakbared"
verential Control	Authentication Type:	@Add OPAP OCHAP
Locess Control		Notice: The default is Auto, do not change unless necessary.
dvanced Rouling		Sat the Dial Number, APN, Usemanie and Password menually
Sandwidth Control	Dial Number:	1004
P & MAC Binding	101	handland
Synamic UNS	19	NUCCESSION AD COMPANY AND ADDRESS
system roots	cining.	wellchooper.com (derive)
	Password	essesses (aptional)

Napomena Ukoliko u padajućem meniju nije navedena vaša zemlja/ operater, uključite polje "Ručno podešavanje parametara Dial Number (pozivnog broja), APN-a, Username (korisničkog imena) i Password (lozinke)" za ručno podešavanje prema podacima koje dobijete od operatera.

- Podesite parametre bežične mreže. Preporuka TP-LINKa je da podesite barem sledeća dva parametra. Nakon podešavanja kliknite na Next (Dalje).
 - Odaberite neko jednostavno i za vas smisleno ime za naziv vaše mreže i unesite ga u polje SSID.
 - Odaberite režim "WPA-Personal/WPA2-Personal" pod stavkom Wireless Security (Zaštita bežičnog prenosa) i unesite šifru sačinjenu od 8–64 znaka (brojke i slova) u odgovarajuće polje.

TP-LINH	<^	
Status		
Quick Setup	Quick Setup - Wireless	
WPS		
Network	Wireless Radio	Easthin
Wireless	Wirelass Natwork Name	TD I M/C 202020 (Her celled Her PDIP)
DHCP	WILLIAMSS NETWORK NAME:	IP-LINK_28U3U3 (Viso tailed the salu)
Forwarding	Negor	United States
Security	Channel:	Auto 🛩
Parental Control	Mode:	11bgn mixed 👻
Access Control	Channel Width:	Auto 🛩
Advanced Routing		
Bandwidth Control	Wireless Security:	
IP & MAC Binding	0	Disable Security
Dynamic DNS	•	WPA-Personal/WPA2-Personal
System Tools	Password	123456789
		Clou cap enter ASCII characters between 8 and 53 or Hexadecimal characters between 8 and 64 1
		Use the Previous settimes
	0	
		Back Next

 Kliknite Reboot i sačekajte da se restartuje ruter. Napomena: ukoliko niste menjali parametre na stranici za podešavanje umesto Reboot će biti prikazano Finish dugme.

TP-LIN	K'
Status Quick Setup WPS	Quick Setup - Finish
Network Wireless DHCP	Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary. The change of wireless config will not take effect until the Router reboot.
Porwarding Security Parental Control Access Control	Back Reboot
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding	
Dynamic DNS System Tools	

Čestitamo! Vaš 3G/4G modem je sada podešen, i pristup internetu preko 3G/4G mreže dostupan.



Rešenja za najčešće poteškoće

T1. Kako postupiti u slučaju da zaboravim svoju lozinku?

- Resetujte ruter na fabričke vrednosti. Uključite ruter i držite neprekidno pritisnut taster za reset barem 10 sekundi.
- 2) Priđite konfiguracionoj stranici rutera uz fabričku lozinku: admin, admin.
- Prođite još jednom kroz osnovnu prodecuru podešavanja po kraktom uputstvu za podešavanja.

T2. Šta učiniti kada nakon povezivanja sa mrežnim razvodnikom (ruterom) nismo u mogućnosti da pristupimo stranici za podešavanja pomoću pretraživača?

Podesite vaš računar da radi u režimima "Automatski pribavi IP adresu" i "Automatski pribavi adresu DNS servera".

Za pristup ovom podešavanju postupite po niže datom upustvu prema verziji Windows operativnog sistema:

1) Za Windows XP:

Idite na "Start->Kontrolna tabla->Mreža i Internet->Promena postavki adaptera".

Za Windows 7:

ldite na "Start->Kontrolna tabla->Centar za mrežu i deljenje->Promena postavki adaptera".

Za Windows Vistu:

ldite na "Start->Kontrolna tabla->Centar za mrežu i deljenje->Promena postavki adaptera".

- Desnim tasterom miša kliknite na "Local Area Connection" a zatim na "Svojstva".
- Izaberite "Internet Protocol (TCP/IP)" u Windows XP/2000 ili "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" u Windows Vista/7 verzijama. Kliknite na dugme "Svojstva".
- 4) Izaberite "Automatski pribavi IP adresu" i "Automatski pribavi adresu

DNS servera" i potvrdite izbor klikom na "OK" (U redu).

T3. Kako postupiti u slučaju da se ne uspostavlja veza ka internetu iako je model USB modema uspešno prepoznat?

- 1) Proverite da li je u 3G/4G USB modem položena prikladna SIM/UIM kartica. Proverite da je kartica dobro udenuta u ležište.
- Priključite vaš 3G/4G USB modem direktno na računar i uz pomoć priloženog softverskog alata na kartici isključite opciju verifikacije PIN koda.
- 3) Proverite da li radi Internet veza na Vašem računaru.
- Zatražite od ISP-a najnoviji pozivni broj i APN i ručno ispravite prethodno podešene informacije.

T4. Kako postupiti u slučaju "Unknown Modem" (modem nije prepoznat) poruke?

- Posetite naš veb sajt na: www.tp-link.com, kliknite na odeljak "Support" (podrška) i izaberite "3G/4G USB Modem Compatibility List". Proverite prvo da li je 3G/4G ruter podržava model vašeg USB modema. Spisak podržanih modela možete pročitati na adresi.
- 2) Ukoliko se model vašeg USB modema nalazi u listi podržanih modela a ipak dobijate poruku "Unknown Modem", posetite naš veb sajt i preuzmite najnoviji firmver ili bin datoteku pomoću koje možete da osvežite mrežni razdelnik (ruter).
- Ukoliko najnoviji firmver ili bin datoteka ne podržavaju vašu verziju modema molimo vas da stupite u kontakt sa našom tehničkom podrškom.

T5. Koji je postupak za osveženje firmvera?

- Testiranje i dopuna podrške za najnovije modele 3G/4GUSB modema je konstantno u toku. Za najkvalitetnije iskustvo u radu sa našim 3G/4G ruterima vam preporučujemo da povremeno osvežite firmver koji vam je dostupan na adresi http://www.tp-link.com/en/support/download.
- Odaberite meni "System Tools -> Firmware Upgrade". Na ovoj stranici možete da izvršite proceduru osveženja firmvera najnovijom verzijom.

File:	Browse	
Firmware Version:	3.12.11 Build 120423 Rel.76408n	
Hardware Version:	MR3220 v2 0000000	

T6. Kako se osvežava uz pomoć bin datoteke?

- Preuzmite najsvežiju bin datoteku za vaš 3G/4G USB modem sa našeg veb sjata na adresi www.tp-link.com.
- Ulogujte se na stranicu za podešavanje uređaja, izaberite "Network -> 3G/4G" (Mreža -> 3G/4G), i kliknite na "Modem Settings" (Podešavanje modema).
- 3) Izaberite "Add New..." (Dodaj).
- 4) Na stranici "Upload 3G/4G USB Modem Configuration File" (Dostavite konfiguracionu datoteku za 3G/4G modem) izaberite "Browse..." (Izaberi...) i izaberite datoteku koju ste preuzeli sa sajta sa konfiguracionim fajlovima. Nakon toga kliknite na "Upload" (Dostavi) za početak procesa osveženja.

Upload 3G/4G U	SB Modem Configuration File
File: Please Note: If you restor to re-upload it, or downlo: router and restore all of it	Browse e the router's factory setting, the bin file will be lost in the event that you do lose the bin file, you will need ad our latest firmware from <u>www.tp-link.com</u> . The updated firmware will be installed into your 3G/4G s functions.
	Upload Back

Napomena Za dodatne informacije u vezi rešavanja problema posetite FAQ(ID:400) na našem sajtu na adresi http://www.tp-link.com/ en/support/faq.

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to: http://www.tp-link.com/en/support/faq/
- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to: http://www.tp-link.com/en/support/download/
- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 2650 4400 E-mail: support@tp-link.com Service time: 24hrs, 7 days a week

<u>Polska</u>

Tel: +48 (0) 801 080 618

+48 22 721 7563 (z telefonów komórkowych)

E-mail: support.pl@tp-link.com

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

Российская Федерация

- **Тел.:** 8 (499) 754 55 60
 - 8 (800) 250-55-60

(звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com

Время работы: Пн.-Пт. с 10:00 до 18:00. GMT+4

*кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации.