Image: Cloce			Po ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥	(Zasilanie) (Zasilanie) (System) (WLAN)	Opis Świeci. Zasilanie jest włączone. Nie świeci. Router nie jest włączony. Świeci. Trwa uruchamianie routera. Miga. Router działa prawidłowo. Nie świeci. Wystąpił błąd w systemie routera. Miga. Sieć bezprzewodowa jest włączona. Nie świeci. Sieć bezprzewodowa jest włączona.
Image: Set of the set of			U 	(Zasilanie) (System) (WLAN)	 Świeci. Zasilanie jest włączone. Nie świeci. Router nie jest włączony. Świeci. Trwa uruchamianie routera. Miga. Router działa prawidłowo. Nie świeci. Wystąpił błąd w systemie routera. Miga. Sieć bezprzewodowa jest włączona. Nie świeci. Sieć bezprzewodowa jest włączona.
Image: Sector		• Panel tylny	₽ ₽ ÷ Ĥ * Ø	(System)	Świeci. Trwa uruchamianie routera. Miga. Router działa prawidłowo. Nie świeci. Wystąpił błąd w systemie routera. Miga. Sieć bezprzewodowa jest włączona.
Windows VP Windows VP		• Panel tylny		(WLAN)	Miga. Sieć bezprzewodowa jest włączona.
Windows XP Windows VP				•	ine swieci. Siec bezpizewodowa jest Wyłączona.
Windows XP Windows VP				(WAN)	ś wieci. Do portu podłączone jest urządzenie. Miga. Przez port przesyłane są dane.
Windows XP Windows VP	TPLINK	// // 🛛 🛛 🖓 ا		(LAN 1~4)	Nie świeci . Do portu nie jest podłączone żadne urządzenie.
Wymagania systemowe Router obsługuje następujące sys Windows XP • Windows Vis		Zasilanie Przycisk ON/OFF 4 3 2 Przycisk ON/OFF 4 4 3 2 Zasilanie 4 porty LA	T WAN RESET → Przycisk WPS/RESET AN Port WAN	(USB)	Nie świeci. Modem 3G/4G USB nie jest podłączony. Miga. Przed modem 3G/4G USB podłączony do portu USB przesyłane są dane. Świeci. Modem 3G/4G USB jest podłączony, ale dane nie są przesyłane.
Instrukcja szybkiej instalacji • Windows 98 • Windows 98 TL-MR3420 Poutor obskugujo pastopujaco pr	e vstemy operacyjne: sta · Windows 7 000 · Windows 2003 · Linux	Panel boczny		(WPS)	Miga powoli. Trwa łączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej. Proces ten może potrwać do 2 minut. Świeci. Urządzenie połączyło się z siecią. Miga szybko. Nie udało się połączyć urządzenia do sieci bezprzewodowej. Nie świeci. Funkcja WPS jest wyłączona.
Bezprzewodowy router 3G/4G, standard N • Internet Explorer • Safari	FireFox Chrome	Przycisk Wi-Fi	Port USB		
3 Podłączanie sprzętu					



- Podłącz modem 3G/4G USB do portu **USB** routera (upewnij się, że w modemie znajduje się karta SIM);
- Włącz zasilanie routera za pomocą przycisku **ON/OFF**.





4 Konfiguracia Routera

Uwaga: Jeżeli na czas konfiguracji chcesz połączyć się do routera TL-MR3420 użyj Klucza zabezpieczeń znajdującego się na naklejce u dołu urządzenia.



pojawi się następujący ekran, na którym możesz zaktualizować firmware.

4) Wybierz "Uzyskaj adres IP automatycznie" oraz "Uzyskaj adresy serwerów DNS automatycznie". Następnie naciśnij przycisk "OK".

Deklaracja zgodności

Firma: TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Deklarujemy, na własną odpowiedzialność, dla niżej wymienionych produktów: Opis produktu: Bezprzewodowy router 3G/4G Model: TL-MR3420 Powyższe produkty spełniają wszystkie wymagania techniczne dotvczące produktów bedacych w zakresach Dyrektyw Rady: Dyrektywy 1999/5/EC, 1999/519/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU EN 300 328 V1.7.1: 2006 EN 301 489-1 V1.9.2:2011& EN 301 489-17 V2.2.1:2012 EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1:2010+A12:2011 EN 62311.2008 Produkty lub ich opakowania oznakowane są następującym znakiem CE: **(€**1588 Osoba odpowiedzialna za sporządzenie niniejszej deklaracji: towe

Yang Hongliang Product Manager of International Business

Date: 2013

Wsparcie techniczne

- Więcej zagadnień dotyczących pomocy w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie: http://www.tp-link.com/pl/support/faq
- Najnowsze oprogramowanie, sterowniki i instrukcje obsługi można pobrać ze strony:
- http://www.tp-link.com/pl/support/download Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami

Centrala

Tel: +86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com Czas obsługi: całodobowo, 7 dni w tygodniu

Polska

Tel: +48 (0) 801 080 618 +48 223 606 363 (z telefonów komórkowych) E-mail: support.pl@tp-link.com Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00