

# Installation

### Connexion du périphérique

#### Remarque

Veuillez à utiliser une connexion filaire uniquement pour configurer le point d'accès.

Éteignez tous vos équipements réseau. v compris votre ordinateur. l'injecteur de puissance et le point d'accès.

Raccordez votre ordinateur au port LAN de l'injecteur de puissance à l'aide d'un câble Ethernet

- Raccordez votre point d'accès au port PoE de l'injecteur de puissance à l'aide d'un câble Ethernet
- Branchez la fiche jack de l'adaptateur secteur fourni sur l'injecteur de puissance et raccordez l'autre extrémité à une prise électrique murale standard.



Remarque II est également possible de raccorder l'adaptateur secteur directement au point d'accès. De cette manière, il vous est possible de raccorder directement votre ordinateur au point d'accès à l'aide d'un câble Ethernet

Mettez en route l'ensemble de vos équipements réseau puis assurez-vous que les DEL du point d'accès s'allument comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.



Remarque Si l'affichage des DEL est anormal, vérifiez que les prises des câbles (adaptateur secteur et câble Ethernet) sont correctement branchées à votre périphérique.



5

## Configuration du périphérique

Remarque Vous devrez donner à votre ordinateur une Adresse IP statique du même rang que celle du point d'accès. Si vous avez besoin d'aide, consultez la section T3 du chapitre Dépannage.

# Identification

Lancez votre navigateur Internet, saisissez **192.168.1.254** dans la barre d'adresse puis appuyez sur **Entrée**.

File 8	Edit \	few .	Favorites	Tools	Help				
A	ark v	0	. 🕞	<b>a</b> 4	50	) Search	AFR	vorites	a

Une boîte de dialogue s'affic vous demande l' <b>Identifiant</b> a que le <b>Mot de passe</b> . Saisis valeurs par défaut puis cliqu <b>OK</b> .	:he et ainsi ssez les ⊨ez sur	Connect to 192. 1	68. 1. 254 ?X
Identifiant : admin Mot de passe : admin	 	User name:	admin     Remember my password
Cliquez sur <b>OK</b>			OK Cancel

Remarque Si la boîte de dialogue n'apparaît pas, veuillez consulter la section **T3** du Guide de dépannage. La section **T2** vous procurera l'assistance nécessaire en cas d'oubli du mot de passe.

La page de gestion en ligne		54M High Power Windess Access Point Moor Nea. TRWATIO				
apparatura une tois votre		Status	Firmware Version:	4.2.1 Build 090324 Rel.52738n		
identification effectuée avec	succès	- Basic Settions	Hardware Version:	WM61100 v1 081530EF		
	300003.	COPPER SHOP				
		Notwa rk     Microb cor	Wired			
	\ \	- Adva ced Settings	MAC Address:	00-0A-EB-98-34-74		
Cliquez our Ouick Setup		+ DHCP	IP Address:	192.168.1.1		
Gildner an March Setub		- Maintenance	Subnet Mask:	255.255.255.0		
	/	System Tools				
			Miroloon			

# 2 Configuration du mode de fonctionnement

Cette page s'affiche.	5.4.M High Power Wireless Access Point Model No.: Tr. W33106
Cliquez sur Next	Store:     The split stdy will think to be trading the split stdy will think to be trading the split stdy will the split
Choisissez le <b>Operation</b> <b>Mode Type</b> qui correspond à vos besoins.	S-4 M High Power Writesa Scean Stort Nawf Mc: Ta-MSTM - and Scean Store - and Scean Sto
Cliquez sur Next	

# Remarque Le point d'accès prend en charge trois modes de fonctionnements différents : Routeur / Client point d'accès, Routeur point d'accès et Point d'accès.

- Pour établir une connexion auprès de votre fournisseur d'accès sans fil, choisissez le mode Client point d'accès / Routeur puis suivez les instructions de la section A;
- Pour configurer une connexion point à point, allez directement à la section B;
- c) Pour configurer un répéteur, allez directement à la section C.

#### A. Configuration pour le client fournisseur d'accès sans fil (CPE)

Cette page s'affiche. gh Power Access Point Quick Setup - Choose WAN Connection Type Choisissez le WAN Connection O Dynamic F Type proposé par votre fournisseur n ann a d'accès sans fil. Nous choisirons Back Next PPPoE en quise d'exemple. Cliquez sur Next 54M High Power Vireless Access Point Actel No.: TL-WAS1106 Quick Setup - PPPoE Saisissez Username et le Password fournis par votre fournisseur d'accès sans fil Back Next Cliquez sur Next Iss Access Point Quick Setup - Wireless Saisissez le SSID fourni par votre fournisseur d'accès sans fil. и., Cliquez sur Next

Remarque L'Identifiant et le Mot de passe sont fournis par votre fournisseur d'accès.

Cliquez sur **Finish** pour quitter l'assistant **Quick Setup** puis patientez le temps du redémarrage automatique complet du point d'accès. Les modifications prennent effet après le redémarrage de l'ordinateur.



Cliquez sur Finish

#### B. Configuration pour la connexion Point à point

Remarque Deux points d'accès IL-WA	5110G sont requis pour cette application.
1) Paramétrage du point d'accès	54M High Power Wireless Access Point Model No: THAISTING
Sélectionnez AP Cliquez sur Next	• Sume     • Sume     • Sume Summary     • Constraints     •
Saisissez un nom unique pour votre réseau sans fil. Pensez toutefois à utiliser un nom facilement mémorisable par les utilisateurs du réseau. Nous nommerons ce SSID <b>TP-LINK</b> en guise d'exemple.	SAM High Power Moren K. Steres Polis Moren K. Steres Polis Carlos Saturation Configuration Coll Market Carlos Saturation Carlos Saturation Market Saturation
Cliquez sur Next	
Cliquez sur <b>Finish</b> pour quitter l'assistant <b>Quick Setup</b> puis patientez le temps du redémarrage automatique complet du point d'accès. Les modifications prennent effet après le redémarrage de l'ordinateur.	S-4.M High Power Massim, D. 2007 Setup - Finish
Cliquez sur Finish	

Une fois correctement identifié, configurez l'autre TL-WA5110G en suivant les étapes ci-dessous.

2) Configuration du client

Remarque Afin d'éviter un conflit avec l'adresse IP du point d'accès, vous devez remplacer l'adresse IP par défaut du client 192.168.1.254 par 192.168.1.X (où X est un nombre compris entre 1 et 253). Nous choisirons 192.168.1.2 en guise d'exemple.



Remarque

Le point d'accès redémarrera automatiquement après avoir cliqué sur **Save**.



Cliquez sur **Save** en bas de la page.

#### C. Configuration pour Répéteur



Cette page s'affiche.

Repérez puis mettez par écrit le BSSID du point d'accès distant que vous souhaitez répéter. Copiez le BSSID de "TP-LINK", à savoir 00-1D-0F-01-06-14.

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	00-1D-0F-01-06-14	TP-LINK	6 dB	6	OFF	Conner
2	00-1-22-33-44-55	RT2561_1	3 d9	6	OFF	Conner
3	00-1-27-08-28-38	TP-LINK_082838	-2 d0	1	ON	Conner
4	02-10-18-01-00-01	TP-LINK_010001	19 dB	6	OFF	Conner

Saisissez ou copiez le BSSID du point d'accès distant dans le champ situé sous **Repeater**.



AP List

Remarque Le BSSID est identique à l'adresse MAC.

Cliquez ensuite sur Save en bas de cette page.



# Dépannage

#### T1. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?

Assurez-vous que le point d'accès est allumé, puis appuyez sur le bouton **RESET** (*Réinitialisation*) situé sur le panneau arrière pendant 8 à 10 secondes avant de le relâcher.



Appuyez pendant 8 à 10 secondes.

Remarque Une fois le point d'accès réinitialisé, les paramètres de configuration actuelle seront perdus. Vous devrez alors reconfigurer le routeur.

#### T2. Que faire en cas d'oubli du mot de passe ?

- 1) Restauration des réglages d'usine par défaut du point d'accès. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez la section précédente **T1**.
- 2) Utilisez l'identifiant et le mot de passe par défaut : admin, admin.
- Essayez de reconfigurer votre point d'accès à l'aide des instruction de ce Guide d'utilisation rapide.

#### T3. Que faire si je n'arrive pas à accéder à page de configuration en ligne ?

1) Configurez l'adresse IP de votre ordinateur.

#### Pour Windows XP





	Internet Protocol (TCP/IP) Properties
	General You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settinas
Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante	Obtain an IP address automatically OUse the following IP address: IP address: 192, 158, 1, 100
Saisissez 192.168.1.100 et 255.255.255.0 respectivement dans les champs Adresse IP et Masque de sous-réseau.	Subnet mask:     255 , 255 , 255 , 0       Default gateway:        Obtain DNS server address automatically       ③ Use the following DNS server addresses
Sélectionnez Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante	Preferred DNS server:            Alternate DNS server:
Saisissez l' <b>Adresse du</b> serveur DNS de par votre fournisseur d'accès ou l'administrateur réseau.	Advanced OK Cancel
Cliquez sur <b>OK</b>	

#### Pour Windows Vista









2) Configurez votre navigateur Internet Explorer.



Maintenant, essayez à nouveau de vous identifier auprès de l'interface de gestion en ligne une fois la configuration ci-dessus effectuée. Si vous n'arrivez toujours pas à accéder à la page de configuration, restaurez les réglages d'usine par défaut de votre point d'accès puis reconfigurez-le à l'aide des instructions contenues dans ce Guide de démarrage rapide. Contactez notre Assistance technique si le problème persiste.

Remarque Pour plus d'informations sur le Dépannage et sur comment contacter l'Assistance technique, veuillez vous connecter à notre site web d'Assistance technique : http://www.tp-link.com/support/Support.asp

# Assistance technique

Pour obtenir une aide supplémentaire sur le dépannage, consultez l'adresse suivante:

www.tp-link.com/support/faq.asp

 Pour télécharger les dernières versions du firmware, du pilote, de l'utilitaire et du manuel d'utilisation, consultez l'adresse suivante

#### www.tp-link.com/support/download.asp

Pour tout autre type d'assistance technique, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous:

#### Internaional

Tél.: +86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com Horaires: 24h/24 et 7j/7

#### Singapour

Tél.: +65 62840493 E-mail: support.sg@tp-link.com Horaires: 24h/24 et 7j/7

#### USA/Canada

Numéro vert: +1 866 225 8139 E-mail: support.usa@tp-link.com Horaires: 24h/24 et 7j/7

#### Australie & Nouvelle Zélande

Tél.: AU 1300 87 5465 NZ 0800 87 5465 E-mail: support@tp-link.com.au Horaires: Du lundi au vendredi De 9h00 à 21h00 AEST

#### Allemagne / Autriche / Suisse

Tél.: +49 1805 875465 (Service allemand) E-mail: support.de@tp-link.com Horaires: GMT+ 1 ou GMT+ 2 (Heure d'été en Allemagne) Hors jours fériés dans la région de Hesse