

Руководство по быстрой настройке

Беспроводной расширитель зоны покрытия

В качестве примера в данном Руководстве по быстрой настройке на рисунке изображена модель TL-WA730RE.

Содержимое коробки



Системные требования :

Windows 7 · Windows Vista · Windows XP · Windows 2000

Первый способ »»» Установка с помощью кнопки QSS/WPS

Если вы хотите подключиться к защищенной сети, но на вашем беспроводном маршрутизаторе нет кнопки **QSS/WPS**, воспользуйтесь **вторым способом**.

Подключение устройства



Шаг 1: Пожалуйста, расположите ваш беспроводной расширитель зоны покрытия рядом с вашим беспроводным маршрутизатором или точной доступа. Здесь в качестве примера представлен беспроводной маршрутизатор.

Шаг 2: Вставьте шнур блока питания в разъем для питания на корпусе беспроводного расширителя зоны покрытия. Блок питания подключите к стандартной электрической розетке.

Модель № TL-WA730RE/TL-WA830RE

2 Подключение к беспроводной сети



Подключение к незащищенной сети

Нажмите и удерживайте кнопку **RANGE EXTENDER** на передней панели TL-WA730RE в течение 5 секунд, пока не замигает светодиодный индикатор **RANGE EXTENDER**.







Второй способ »»» Установка с помощью утилиты

1 Подключение устройства



Шаг 1: Пожалуйста, расположите ваш беспроводной расширитель зоны покрытия рядом с вашим беспроводным маршрутизатором или точной доступа. Здесь в качестве примера представлен беспроводной маршрутизатор.

Шаг 2: Вставьте шнур блока питания в разъем для питания на корпусе беспроводного расширителя зоны покрытия. Блок питания подключите к стандартной электрической розетке.

8

ее сброса. **TP-LINK**

Шаг 3: Подключите беспроводной расширитель зоны покрытия к ПК с помощью кабеля Ethernet.



пожалуйста, нажмите 'NEXT'.



Беспроводной расширитель зоны покрытия может 6 произвести автоматический поиск беспроводного маршрутизатора. Если это необходимый вам маршрутизатор, то нажмите 'NEXT'. Если нет, то следует нажать 'SCAN' и выбрать необходимый маршрутизатор из списка, после чего нажать **'NEXT'**.

Volcomo	Informatio	n of Wireles	s Device				
vercome	This is the info	ormation of the w	vireless router	or access	point that I	has been	
autall Basers Fatandar	found automa	tically by the Rai	nge Extender.	If it is not	, your target	device,	
nstall kange Extender	please go SC/	N to search mor	e information.	. Otherwis	e, click NE)	(T to	
onfigure Range Extender	continue the	configuration.					
	Network Name (SSID):		TP-LINK 4B98BC				1
Confirm Settings	Network M	AC (BSSID):	94.0c.6d.4	b-98-bc			
	Network CI	hannel	7				
	Network Security:		ON				
					60		á.
					1	SCAN	J
						_	
			BACK	NE	XT	D EXIT	
_							
TP-LINK				Easy S Wirel	Setup A	ssistan Extende	t 1
	ID	disa		Easy S Wirel	Setup A ess Range	ssistan Extende	t
TP-LINK The Reliable Choice	ID 5-86-98-09-e2	SSID TP-I DK, 90090	2	Easy S Wirel	Setup A ess Range Obarrel	ssistan Extende Security	t r
TP-LINK The Reliable Choice	ID 5-86-9e-09-e2 3-66-99-77-93	SSID TP-LTM9ED90 TP-LDM9977A	2	Easy S Wirel Signal 31	Setup A ess Range Charnel	ssistan Extende GFF	t r
TP-LINK The Reliable Choice	ID 5-96-96-09-02 13-65-99-77-03 a-eb-98-77-03	SSID TP-LDAC_9E09E TP-LDAC_9977A TP-LDAC_9977A	2 3 3	Easy S Wirel Signal 31 32 1	Setup A ess Range Charnel	Security OFF OFF	t r
Velcome (Choice Choice	ID 5-96-99-09-e2 13-66-99-77-43 4-e5-89-77-43 4-45-59-91-ca	SSID TP-UTM_9ED9E TP-UTM_9977# TP-UTM_9877# TP-UTM_9877#	2 3 3 3	Easy Signal	Setup A ess Range Charoel	Security OFF OFF OFF OFF ON	t r
Velcome	ID 5-96-96-09-62 16-63-99-77-83 4-4c-58-77-83 4-4c-58-19-ca	SSID TP-LDM_90076 TP-LDM_90774 TP-LDM_99774 TP-LDM_99774 TP-LDM_99774	2 3 3 3 4	Easy : Wirel 31 32 1 22 25	Setup A ess Range Charoel 11 11 11 11	Security Security OFF OFF OFF OFF OFF	t z
THE-LLINK THE Reliable Choice	ID 5-86-96-09-62 3-66-99-77-63 4-66-89-77-63 3-60-66-99-16 9-60-66-99-16	SSID TP-LDM_9E076 TP-LDM_9E077 TP-LDM_9E077 TP-LDM_9E077 TP-LDM_5E910 Living life happy TP-LDM_5480	2 3 3 A A //	Easy 5 Wirel 31 32 1 22 25 15	Setup A ess Range Charoel 11 11 11 11 11 9	Security OFF OFF OFF OFF OFF OFF	t z
Cecome Canada Ca	ID 5-96-99-09-02 6-63-99-77-03 14-05-89-77-03 5-45-59-16 5-45-59-16 7-19-c1-be-8e c-64-07-01-06	SSID TP-LDM_9E096 TP-LDM_99777 TP-LDM_98777 TP-LDM_98777 TP-LDM_9877 TP-LDM_9710	2 3 3 3 4 4 4 8 6	Easy 3 Wirel 31 32 1 22 25 15 26	Setup A ess Range Charnel 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9	Security OFF OFF ON OFF ON OFF ON	t e
TEP-LINK The Kellable Choice	ID 5-96-99-09-e2 13-66-99-77-03 4-95-89-77-03 4-95-89-97-63 9-40-56-99-16 7-12-c1-be-76 c-6d-07-01-06 c-6d-07-01-06	SSID TP-LDM_9E096 TP-LDM_99774 TP-LDM_99774 TP-LDM_99774 TP-LDM_9774 TP-LDM_9774 TP-LDM_9774 TP-LDM_9774	2 3 3 4 4 8 6 5	Easy : Wirel 31 32 1 22 25 15 26 42	Setup A ess Range Channel 11 11 11 11 11 11 11 9 9 7	Security Extended OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF	t a a
etcome 50 stall Range Extender 60 onfigure 80 onfigure 80	ID 5-96-99-07-62 16-63-99-77-63 in-eb-98-77-63 d-45-58-97-63 4-9-65-97-63 1-64-58-97-63 1-64-58-97-63 1-64-58-97-63 1-64-58-58-58-58 1-64-58-58-58-58 1-64-58-58-58-58 1-64-58-58-58-58-58 1-64-58-58-58-58-58 1-64-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-58-	SSID TP-LDM_9E006 TP-LDM_9577 TP-LDM_9577 TP-LDM_9577 TP-LDM_9577 TP-LDM_9577 TP-LDM_9577 TP-LDM_9577 TP-LDM_9577 TP-LDM_9577	2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Easy 9 Wirel 31 32 1 1 22 25 15 26 42 20	Setup A Charnel 11 11 11 11 9 9 7 7	Security OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OF	t r
The Keladie Chroce	ID 5-86-9e-09-e2 3-63-99-77-a3 4-4c-58-91-ca 9-e0-66-99-16 7-19-c4-be-8e 5-66-97-10-106 555115-02-20 555-96-6 5-75-86-75-6 5-75-86-72-a2 5-75-86-72-a2 5-75-86-72-a2 5-75-86-72-42 5-75-86-72-52 5-75-86-72-42 5-75-86-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-72-	SSID TH-UNK-90774 TH-UNK-90774 TH-UNK-90774 TH-UNK-55910 Uking life happy TH-UNK-C4020 TH-UNK-C4	2 3 3 3 4 4 8 6 6 9 9	Easy 5 Wirel 31 32 1 22 25 15 26 42 20 15 20 15	Setup A coss Range Charnel 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 6 6	Security Extende OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF OF	t r
TCP-LINK Te delade Couce	ID 5-96-99-07-02 16-63-99-77-03 14-95-98-77-03 14-95-98-77-03 14-95-98-78-12 14-95-98-16 14-98-16 14-98-16 14-98-	SSID TP-LDM_95076 TP-LDM_95777 TP-LDM_95777 TP-LDM_95777 TP-LDM_95777 TP-LDM_95777 TP-LDM_95777 TP-LDM_92797 TP-LDM_9277 TP-LDM_9777 TP-LDM_9777 TP-LDM_9777 TP-LDM_9777 TP-LDM_9777 TP-LDM_9777 TP-LDM_97777 TP-LDM_97777 TP-LDM_97777 TP-LDM_97777 TP-LDM_97777 TP-LDM_977777 TP-LDM_97777777 TP-LDM_9777777777777777777777777777777777777	2 3 3 4 4 1 4 5 5 5 5 7 7 8 6 6 5 7 8 8 6 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Easy : Wirel 31 32 1 22 25 15 15 16 10	Channel 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 7 7 6 6 6 6	Security Extende OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF	t r

Выберите тип защиты и введите ключ защиты 7 маршрутизатора, затем нажмите 'NEXT' для продолжения.



После подтверждения настроек нажмите 'NEXT' для

продолжения. Если указана какая-либо неверная информация, то воспользуйтесь кнопкой 'ВАСК' для

> TP-LINK 4B98BC 94.0c.6d.4b.98.bc WPA-PSK/WPA2-PS 0123456789

BACK

latwork Security Key

2 Verified range extender setting:

TP-LINK

Во время процесса установки могут появляться предупреждающие сообщения вроде «Сетевой кабель не подключен». Их следует проигнорировать.

BACK NEXT

После успешного завершения настройки,

Easy Setup A

10

9

Пожалуйста, нажмите 'FINISH', чтобы закрыть мастер настройки.





продвинутой настройки следует Для ознакомиться с Руководством пользователя, которое находится на установочном CD-диске.

3

После проверки состояния и подтверждения подключения с помощью индикаторов нажмите **'NEXT'** для продолжения.

		•	Easy Setup Assistant Wireless Range Extender	
Welcome	LED Inc	licator	Description	
Install Range Extender	Please foll	ow the tab	le below to check if the device has been installed properly.	
	Name	Status	Indication	
Configure Range Extender	Power	On	The Range Extender has been powered on.	
Confirm Sottings	System	Flashing	It flashes regularly while the Range Extender is working properly.	
John Settings	WLAN	On	The Wireless function is enabled.	
		On	There is a device linked to the port but no data transmitted or received.	
	LAN	Flashing	The Range Extender is transmitting or receiving data.	
	Range	On	The Range Extender has connected the router successfully.	
		Flashing	The Range Extender is connecting the router.	
	Cucuoci	Off	The Range Extender has not connected any roater yet.	
	If the LED of the dev	s don't inc rice. Other	licate as described, please check the physical connection wise, please click NEXT to continue.	
			BACK NEXT O EXIT	

4

Введите IP-адрес беспроводного расширителя зоны покрытия (по умолчанию 192.168.1.254) и нажмите 'NEXT' для продолжения.

TP-LINK The Reliable Choice	Easy Setup Assistant Wireless Range Extender
Welcome	Input IP Address of Range Extender
Install Range Extender	
Configure Range Extender	Please input the Range Extender's IP address:
Confirm Settings	I Mail over 1 - 164 If you have not change IP address of Range Extender, pieces keep the default one: 192.166.1.254. If any change, pieces input the corresponding one)
	BACK NEXT O EXIT

Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководст пользователя: www.tp-link.com/support/download.asp По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию: <u>Глобальная служба</u> Teл.: +86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com Режим работы: круглосуточно, без выходных <u>Российская Федерация</u> Teл.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации <u>Украина</u> Teл.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	www	r.tp-link.com/support/faq.asp
www.tp-link.com/support/download.asp По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию: Глобальная служба Ten.: +86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com Режим работы: круглосуточно, без выходных Российская Федерация Ten.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Ten.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Для з поль	агрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководст зователя:
По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию: Глобальная служба Teл.: +86 755 26504400 E-mail: support@tp-link.com Режим работы: круглосуточно, без выходных Российская Федерация Teл.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Teл.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	www	r.tp-link.com/support/download.asp
Глобальная служба Тел.: +86 755 26504400 Е-mail: support@tp-link.com Режим работы: круглосуточно, без выходных Российская Федерация Тел.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) Е-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) * кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 Е-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	По д испо	ругим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, льзуя следующую контактную информацию:
Тел.: +86 755 26504400 Е-mail: support@tp-link.com Режим работы: круглосуточно, без выходных Российская Федерация Тел.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) Е-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 Е-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Глоб	альная служба
E-mail: support@tp-link.com Режим работы: круглосуточно, без выходных Российская Федерация Teл.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Teл.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Тел.:	+86 755 26504400
Режим работы: круглосуточно, без выходных Российская Федерация Тел.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) Е-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 Е-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	E-ma	il: support@tp-link.com
Российская Федерация Тел.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Режи	м работы: круглосуточно, без выходных
Тел.: 8 (495) 223-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Teл.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Pocc	ийская Федерация
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ) E-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Тел.:	8 (495) 223-55-60
E-mail: support.ru@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00		8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
Официальный сайт: www.tp-link.com/ru Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	E-ma	il: support.ru@tp-link.com
Время работы: с 10:00 до 18:00(мск) *кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Офиь	циальный сайт: www.tp-link.com/ru
*кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Врем	я работы: с 10:00 до 18:00(мск)
Украина Тел.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	*кроі	ие выходных и праздничных дней в Российской Федерации
Тел.: +380 (44) 590-51-14 E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Укра	ина
E-mail: support.ua@tp-link.com Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Тел.:	+380 (44) 590-51-14
Официальный сайт: www.tp-link.ua Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	E-ma	il: support.ua@tp-link.com
Время работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00	Офиь	циальный сайт: www.tp-link.ua
	Врем	я работы: ПН-ПТ, с 14:00 до 22:00
	TP-I	