Установка

Подключение устройства для настройки

Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к **Т3** раздела Устранение неисправностей.

Подключитесь к точке доступа по кабелю Ethernet или по беспроводной сети. Имя беспроводной сети (SSID) точки доступа по умолчанию TP-LINK_XXXXX, где XXXXX – это последние 6 цифр MAC-адреса точки доступа.

1



Вставьте штекер адаптера питания в разъем питания на задней панели точки доступа, после чего воткните адаптер вилкой в электрическую розетку.



Примечание Если точка доступа находится слишком далеко от розетки, вы можете воспользоваться решением РоЕ (питание по кабелю Ethernet), которое описывается в Приложении В: Настройка РоЕ.



Включите все сетевые устройства, а затем проверьте правильность работы светодиодных индикаторов точки доступа согласно следующему рисунку.

Т	
Горит постояннот	
Мигае	
Горит постоянно или мигает	
Мигает, если включена функция беспроводной передачи	

Примечание

Если показания светодиодных индикаторов отличаются от описанного выше, проверьте надежность подключения всех кабелей (кабеля питания и кабеля Ethernet).

Настройка устройства

Вход в систему

Откройте браузер и введите в адресную строку адрес <u>192.168.1.254</u>, нажмите Enter.

4361	Правка	Erst.	исранное	Серенк	Справиза										R
0	- 100	0	× 2	6,	Понос	to interest	۲	0.3		3日間	-35				
speci	192.155	254							¥	Перехла	LHİS	30	€ ingt	89	ES.

Введите Пользователь и Пароль в диалоговом окне. Нажмите ОК.	Подключение к	192.168.1.254 ? 🗙
	TP-LINK Wireless N #	Access Point WA901N
Пользователь: admin	Подьзователь:	🖸 admin 🗸
Пароль: admin	Пароль:	
		[♥] Loxранить пароль;
Нажмите ОК		ОК Отмена

Примечание

Если диалоговое окно не открывается, обратитесь к **T3** раздела Устранение неисправностей. Если вы забыли пароль, обратитесь к **T2**.

2 Настройка сети

После входа в систему вы увидите следующую страницу.



Возможно, вам придется изменить сетевой IP-адрес и шлюз в соответствии с настройками вашей сети.

	Cocrossee			
	QSS		Локальная сеть	
Нажмите Сеть	Cens			<u> </u>
	Беспроводная	cen,	MAC appec:	F8-D1-11-7D-8C-68
	DHCP		Tett:	Cratinecost P
	Системиње инс	прументы	IP appec:	192.168.1.254
			Macka nogoene	255 255 255 0 ~
			LEITHOD:	0.0.0.0
Нажмите Сохранить после			<u> </u>	
				Сохранить
завершения настроек				
Carep mental inder poor				

Примечание

Если вы изменили сетевой IP-адрес, используйте новый IP-адрес точки доступа для входа в систему.

3 Выбор режима работы

Данная точка доступа поддерживает шесть рабочих режимов: Точка доступа, Мульти-SSID, Ретранслятор, Универсальный ретранслятор и Мост с точкой доступа. Выберите соответствующий режим работы для вашей Точки доступа.

Режим Точки доступа

В данном режиме точка доступа будет работать в качестве главного концентратора для беспроводных клиентов локальной сети, расширяя при этом вашу проводную сеть. Режим **Мульти-SSID** похож на режим **Точки** доступа.



Режим Клиента

В этом режиме точка доступа выступает в роли адаптера для подключения к беспроводной сети.



Режим Ретранслятора

В этом режиме точка доступа работает как устройство, которое увеличивает покрытие другой точки доступа или маршрутизатора. Режим Универсального ретранслятора предназначен для работы с беспроводной точкой доступа или маршрутизатором, которые не поддерживают функцию WDS.



Режим Мост с ТД

В этом режиме точка доступа может объединить две или более удаленных локальных сетей посредством беспроводной связи.

Мост с одной точкой доступа



Мост с несколькими точками доступа

🐠 Настройка режима работы



Если выбран режим **Точка доступа**, перейдите к части **А**; если выбран режим **Клиент**, перейдите к части **В**; в случае выбора режима **Ретранслятор**, перейдите к части **С**; если вы выбрали режим **Мост с ТД**, перейдите к части **D**.

Примечани Если вы хотите установить защиту вашего беспроводного соединения, ознакомьтесь с Приложением А: Настройка защиты беспроводного соединения, чтобы настроить функцию защиты точки доступа после завершения настройки режима работы.

А. Режим Точки доступа

Режим Точки доступа является режимом по умолчанию. Вы можете изменить настройки беспроводной сети, как показано ниже.



Нажмите Сохранить внизу страницы. После этого настройка будет завершена.

Примечани

Настройка для режима **Мульти-SSID** идентична настройке для режима **Точки доступа**.

В. Режим Клиента



в новом окне оудет п Список ТД.

	10	146.14 US					
	Color Sector	H TI II					
		10 8110	140	Corean	Xanan	Lauranners.	Badapore
		1 88.8C.41.51.02.00	1001_beat	2048		last.	Econoreme
		2 12/9/9454641	19-UNIC \$10004	1549	,	BACT.	Essenciente
		3 544840 18-04 38	19-036, 18925	42.08		Bach .	Duesticates
		i havvatata	IP LOD, PRIM		1	in an	LEGUIDCHEMPO
		1 10-05 15-40-00-88	14-CMP_ANEWR	2000		BACK .	Econocionesi
		1 10 10 10 10 10 10	TRUE COM	1.00		has	Construction of the local division of the lo
		1 INVESTIGAT2	Destroit while	100	i.	her.	Econoceano
		1 0008740	Disprover 24	120		Back I	Damerrener
		10 00.00.00.00.04.04	TORNAL (2008		las .	Expension
		11 8648-00-57-33-57	18-(mil_\$7505F	5400	+	Bart .	Econoveneo
Паидите SSID точки доступа / Г		12 81-49-55-02-49-84	19-0306,024084	400		Back 1	Distancement
		10 HEALINE HO 20 21	1958K_0656_39348	20v#		Box .	Experience
		54 763576.6535-00	NU_AS-SEN H	2548	+	Box.	Econoveneo
маршрутизатора или проваидера		10 54684048-54	99696,35,3113	15.00	,	B-2	Distinctores
		A REPUBLIC	64.5	1748		ba .	-
				100			LCDODC HEMPO
и палкине подключение в		The second second	THE OWNER AND THE OWNER	100		bert .	Example of the second
		21 10.04.05.13.00.00	TRUME KINNE	2548		has	Formeren
		21 10-44-00-73 54-00	TP-UNIC searchest	1218		BACK	fugure-energy
соответствующей строке.		22 10-21-27-88-46-80	125,9441	100		Doi:	Damagener
()							
			24.000				

После этого вы вернетесь на предыдущую страницу.

SSID и MAC-адрес будут	0.000	YE HILF Manual d
автоматически перенесены в	 ○ SSU: ○ MAC appec TD:	1P-LINK_N8W0R1 94-0C-6D-2F-3C-BE
соответствующие поля	Регион	Россия
	Предупреждение:	Уберитесь, что вы правильно указали страну во избежание нарушений местных законов.

Нажмите Сохранить внизу страницы. После этого настройка будет завершена.

С. Режим Ретранслятора

	Настройка беспроводной сети	
	Picture petonac	Регранститор
	MAC appre 1/2 Person	Paccas
	The statement of the second se	Уберитось, что вы правильни указати страну во избежание нарушений нестных законов.
	Шерена канала.	2040/F4 M
Нажмите Поиск	THE ADDRESS AND ADDRESS ADDRES	Dates
		Сокранить
В новом окне будет показан Список ТД.		

Найдите SSID точки доступа / маршрутизатора, для которого хотите организовать ретрансляцию сигнала, и нажмите Подключение в соответствующей строке

NOT THE	12					
10	8530	180	Corean	Kanan	Beconsciours.	Badepore
	HEAC-41-41-40-00	and period	2548		Bank 1	Espinore
2	12-18-184141414	T2-(84)_0+3004	2548		Barr.	Econove
3	5448412-10-06-28	19-CHIC, 189929	+219		BACI	Exerce
	10-01-11-01-01-04	TP LONG, BYREINE	1548	1	Bas3	Duence
	15.01.11.00.00.00	TP LINK, MEDINE	2048	3	lass .	Econore
	10-15-16-0573-AE	T#-UNIC.MR246	2549		BACK	feament
	8405404040	19-UNK, (1-007	100		Bak3	Duestica
	HARREN PARTY	Debelance/UE	104B		Box .	Espinor
	0604.08487848	CourtBild Jig	2298	4	Barr.	Econev
-10	10-10-10-00-04-01	1003492.5	2428		8.7	foote-
71	NC F0 40-37 30 M	19 UNK_012004	14.00		Back 1	Damage
Q.	BL48.34.07.48.84	TPLANE, CEARMA	-	4	lass .	Econex
-10	NS-45-49-49-49	TPUNCONTA_TIONS	1019	+	box.	feamer
24	PH 20-79-99-79-09	NUAD-DENTH	15.00		D.I	Dances
	MARCHARN	ginge_31_310	25.00		ba .	Esamo
-15	\$6.41.87.62.41.55	10.2	12x8		ber .	Econor
	MIC4025246	TP-(RPL/Mdroch/1	58.08	10	6.7	TORONO V
78	1C #77 48 CB 48	6A3E86P	1.0		D.I	Distance.
- 10	10.44.88.71.64.04	TPLANK, MICHAE	2048		lass .	Econo
21	89-84-03-13-39-89	T#-(MHC_\$30000	2549		Bact.	feamer
21	10-4A-00-73-94-00	TP-CRIX, Hearbeit	1208		Bak3	Exercic
22	10.21.27.88.48.8C	121 (144)	24		Dot .	[name

После этого вы вернетесь на предыдущую страницу.



Нажмите Сохранить внизу страницы. После этого настройка будет завершена.

Примечани

Настройка для режима Универсальный ретранслятор идентична с настройкой для режима Ретранслятор.

D. Режим Мост с ТД



Нажмите Сохранить внизу страницы. После этого настройка будет завершена.

Примечани

Убедитесь, что все мосты настроены на один и тот же канал и имеют разные IP-адреса.



Т1. Как восстановить настройки точки доступа по умолчанию?

Нажмите и удерживайте кнопку **RESET** на включенной точке доступа в течение 8-10 секунд.



Удерживайте в течение 8-10 секунд

Примечани После перезагрузки точки доступа все текущие настройки будут потеряны, и вам будет необходимо заново настроить устройство.

Т2. Что делать, если я забыл пароль?

- Восстановите настройки точки доступа по умолчанию. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к т1;
- 2) Используйте пароль и имя пользователя по умолчанию: admin, admin;
- 3) Заново настройте точку доступа в соответствии с данным руководством.

Т3. Что делать, если я не могу войти в веб-интерфейс управления?

Для OC Windows XP

- Перейдите Пуск > Правой кнопкой мыши нажмите на Сетевое окрчжение > Выберите Свойства;
 Правой кнопкой мыши нажмите на Локальная сеть или Беспроводная сеть > Выберите Свойства;
- 2) Выполните двойной щелчок на пункте Internet Protocol (TCP/IP).

Выберите Использовать следующий IP-адрес, введите IP-адрес 192.168.1.100 и Маску подсети 255.255.255.0; Выберите Использовать следующие адреса DNS-серверов, введите DNS-сервер, предоставленный вашим провайдером или

администратором сети;

3) Нажмите ОК, чтобы завершить настройку.

Для OC Windows Vista

Перейдите Пуск > Панель управления > Просмотр состояния сети и задач;

Нажмите Просмотр состояния с правой стороны > Свойства ;

 Выполните двойной щелчок на пункте Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4);

Выберите **Использовать следующий IP-адрес**, введите IP-адрес 192.168.1.100 и Маску подсети 255.255.255.0;

Выберите Использовать следующие адреса DNS-серверов, введите DNS-сервер, предоставленный вашим провайдером или администратором сети;

- 3) Нажмите **ОК**, чтобы завершить настройку.
- Примечани Детальные инструкции по настройке IP-параметров вы сможете найти в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами.

После завершения вышеперечисленных настроек попробуйте войти в веб-интерфейс управления. Если у вас все равно не получается войти в веб-интерфейс, восстановите настройки точки доступа по умолчанию и выполните повторную настройку точки доступа согласно инструкциям данного руководства. Если после этого у вас все еще не получается решить проблему, пожалуйста, обратитесь в нашу Службу технической поддержки. Приложение А:Настройка защиты беспроводного соединения



Войдите в веб-интерфейс управления. Нажмите Беспроводная сеть в левой части страницы.

Нажмите Безопасность беспроводного соединения





Примечани Д

Детальные инструкции по настройке IP-параметров вы сможете найти в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами.

Приложение В: Настройка РоЕ

1 Выключите все сетевые устройства, в том числе компьютеры. инжектор питания и точку доступа.



2 Подключите компьютер к LAN порту на инжекторе питания с помощью кабеля Ethernet.

- В Подключите точку доступа к πορτγ ΡοΕ на инжекторе питания с помошью кабеля Ethernet
- Подключите адаптер питания из комплекта к разъему DC на инжекторе питания, который, в свою очередь, подключите к обычной розетке.



Пассивный РоЕ инжектор поддерживает максимальную Примечани 1. длину кабеля до 30 метров. в зависимости от условий окружающей среды.

2. Для подключения на расстоянии до 100 метров воспользуйтесь 48В адаптерами РоЕ компании TP-LINK: TL-POE200 или TL-POE150S с TL-POE10R.

Информацию об этой продукции можно найти на нашем официальном сайте: http://www.tp-link.com.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для выявления и устранения неисправностей:

www.tp-linkru.com/support/faq

www.tp-link.ua/support/faq

 Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:

www.tp-linkru.com/support/download

www.tp-link.ua/support/download

 По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

 Тел.: +8 (499) 754-55-60 8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
 Е-mail: support.ru@tp-link.com
 Форум: http://forum.tp-linkru.com/
 Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск) *кроме праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН» Отдел поддержки: +380 (44) 590 51 14 E-mail: support.ua@tp-link.com Время работы: с понедельника по пятницу. с 14:00 до 20:00

По всему миру

Тел.: +86 755 26504400 **E-mail:** support@tp-link.com **Время работы:** круглосуточно без выходных

*Иногда встроенное лицензионное программное обеспечение на продукцию TP-LINK может быть подменено на ПО от посторонних производителей, например, DD-WRT. В этом случае TP-LINK не предоставляет техническую поддержку и не дает гарантии на качество и надежность работы. Поломка оборудования, которая произошла по причине использования неоригинального программного обеспечения, делает недействительной гарантию на устройство.