

### Руководство по быстрой настройке

150 Mbps беспроводной USB-адаптер повышенной мощности

## Комплект поставки

Примечание: В качестве примера в данном руководстве показана модель TL-WN722N.



· Windows Vista



Вставьте адаптер в порт USB компьютера.

Способ 1



#### Способ 2 Подключите адаптер к компьютеру при помощи кабеля USB из комплекта.



< Назад Далее > Отмена

INK - InstallShield Wizard

< Назад Установить Отмена

Установка программного обеспечения (Процессы установки для ОС Windows 7/ Vista/ ХР очень похожи, поэтому в качестве примера рассмотрим установку для ОС Windows 7.)

· Windows XP



· Windows 7



Ľ	
	Утилита настройки беспроводного режима и драйвер TP-LINK - InstallShield Woord Co Состояние установки TP-LINK
	Программа InstalSheidR) Wood выполнент установку Утникта настройки беспроводного режима и драйвер TP-UNK
	C-\windows\uyvtem32\v161S2cu.sys
	Instalished -
	Отмена
_	
8	После этого вы увидите следующее окно. Нажмите <b>Завершить</b> , чтобы завершить установку.
8	После этого вы увидите следующее окно. Нажмите <b>Завершить</b> , чтобы завершить установку.
8	После этого вы увидите следующее окно. Нажмите Завершить, чтобы завершить установку. Утипита изстройки беспросодного режима и драйвер ТР-LINK - InstallShield Woard InstallShield Woard Экспеновка завершена. Назваршать, чтоби выйти и мастера.
8	После этого вы увидите следующее окно. Нажмите Завершить, чтобы завершить установку.
8	После этого вы увидите следующее окно. Нажмите <b>Завершит</b> ь, чтобы завершить установку.

# **З** Подключение к сети

(Вы можете сразу перейти к **Приложение: Подключение к беспроводному маршрутизатору через WPS**, чтобы быстро подключить адаптер к сети, если ваш маршрутизатор или точка доступа поддерживает функцию WPS или QSS.)

После завершения установки откроется окно настройки.

	<				-	x
Состояние	WPS	Сеть	Профиль	Дополнительно	Soft AP	
Имя сети (S	SID) 👻	Безопасн	юсть 👻	Канал 👻	Сигнал 👻	
Network2		WPA/V	VPA2-PSK	9 (2.4G)	lin.	-
Network1		WPA/V	VPA2-PSK	9 (2.4G)	100	
TP-LINK_87CD	54	Отсуто	твует	1 (2.4G)	in.	=
TP-LINK_123		WPA/V	VPA2-PSK	1 (2.4G)	100	
TP-LINK_abc		Отсуто	твует	6 (2.4G)	1000	
TP-LINK_B733	A6	Отсуто	твует	6 (2.4G)	line.	
2.4G-iot		WPA-P	SK	4 (2.4G)	1000	
TP-LINK_364D	B8	WPA2-	PSK	6 (2.4G)	100	
					Поиск	

#### Примечание:

1

на вашем рабочем столе 🐖 отобразится иконка. Дважды нажмите на нее, чтобы запустить утилиту. 2 Нажмите Сеть на панели инструментов, чтобы увидеть список доступных беспроводных сетей. Выделите нужную сеть (например, Network1), а затем нажмите Подключить, чтобы установить соединение.

	TP-LINK				×
Состояние WPS	Сеть	Профиль	Дополнительно	Soft AP	
Имя сети (SSID) 🗁	Безопас	ность 👻	Канал 👻	Сигнал 👻	
Network1	WPA/	WPA2-PSK	9 (2.4G)	din.	^
	🗵 Подклю	чаться автоматі	Подключ	пь	L
Network2	WPA/	WPA2-PSK	9 (2.4G)	at l	
TP-LINK_123	WPA-	PSK	4 (2.4G)	at!	
TP-LINK_abc	WPA/	WPA2-PSK	1 (2.4G)	.etf	
TP-LINK_B733A6	Отсут	ствует	6 (2.4G)	at	
2.4G-iot	Отсут	ствует	6 (2.4G)	at	
TP-LINK_364DB8	Отсут	ствует	1 (2.4G)	at	-
				Поиск	

#### Примечание:

в нашем примере мы рассмотрим беспроводную сеть с защитой **WPA/WPA2-PSK**. Если вы хотите больше узнать про подключение к беспроводным сетям с защитой **WPA/WPA2**, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя на компакт-диске с информацией. 3 Если сеть не защищена паролем, вы будете подключены к ней напрямую. Если же для сети установлена защита (WPA/WPA2-Personal), существует два способа подключения к ней.

#### Способ первый:

Введите пароль в поле **Пароль** и нажмите **ОК**, чтобы продолжить.

#### Способ второй:

Без ввода пароля нажмите кнопку WPS или QSS на вашем маршрутизаторе, как описано в пункте "Вы также можете подключиться, нажав кнопку на маршрутизаторе". Затем нажмите **ОК**, чтобы продолжить.

Decaute appear	
Пароль:	*****
	Показать симеолы
()	Вы также можете подключиться, нажав кнопку на наршрутизаторе.
-	ОК Отмена

## Приложение: Подключение к беспроводному маршрутизатору через WPS

(Если ваш беспроводной маршрутизатор оснащен функцией WPS или QSS, вы можете настроить беспроводное соединение следующим образом.)

Примечание: другие способы настройки через WPS приведены в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами.

- Нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку WPS на маршрутизаторе. (В качестве примера рассмотрим модель TL-WR743ND.)
  - TL-WR743ND Router
- 2 Нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку WPS на адаптере до тех пор, пока не появится окно, показанное на Рисунок 2.



В Подождите, пока подключение не будет завершено. Следующее окно информирует об успешном подключении. Нажмите ОК, чтобы завершить процедуру подключения через WPS.

Настройка беспроводной сети.	
(((WPS)))	
Подключение к сети по WPS успешно выполнено!	
	ОК

Рисунок 2

4

Следующее окно свидетельствует об успешном подключении. Нажмите **Закрыть**, после чего вы можете наслаждаться доступом в Интернет.

Подключен к Network1	
	закрыть

5

Чтобы получить больше информации о сети, к которой вы подключились, нажмите **Состояние** на панели инструментов.

TP-LINK The Reliable Choice				- ×
Состояние WP	Б Сель	ф Профиль доп	юлнительно	
Имя профиля: Имя сети (SSID):	Network1 Network1			
Тип сети:	клиент-сервер	Скорость:	150Mbps	
AP MAC:	9 (2.4G) 94-0C-6D-2F-3C-BE	Шифрование: Режим:	AES 802.11n	
IP адрес: Сила сигнала:	192.168.0.113		100% On	пичный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для выявления и устранения неисправностей: www.tp-linkru.com/support/faq www.tp-link.ua/support/faq
Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя: www.tp-linkru.com/support/download www.tp-link.ua/support/download
По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:
Российская Федерация
<ul> <li>Тел.: 8 (499) 754-55-60</li> <li>8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)</li> <li>E-mail: support.ru@tp-link.com</li> <li>Форум: http://forum.tp-linkru.ru/</li> <li>Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск)</li> <li>*кроме праздничных дней в Российской Федерации</li> </ul>
<u>Украина</u> ООО «ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН» <b>Отдел поддержки</b> : +380 (44) 590 51 14
E-mail: support.ua@tp-link.com Форум: http://forum.tp-linkru.com/ Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00
По всему миру
E-mail: support@tp-link.com

**TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.** 

www.tp-linkru.com